

ÄNDERUNG DER SENDE-/EMPFANGSKANÄLE:

Werden mehrere PCs mit Fernbedienung in unmittelbarer Nähe (ca. 10 Meter) gesteuert, kann es zu Störungen kommen. Diese werden behoben, wenn unterschiedliche Kanäle gewählt werden. **Stellen Sie die Fernbedienung nur um, wenn Störungen auftreten.** So gehen Sie vor:

1. Drücken und Halten Sie die Taste Setup , bis die LED erlischt.
2. Lassen Sie die Setup Taste los. Die LED blinkt. Geben Sie nun über die Zahlentasten den entsprechenden Code ein (1, 2, usw. bis 16).
3. Drücken Sie nun kurz die Setup Taste. Die LED leuchtet kurz, um die erfolgreiche Programmierung anzuzeigen.
4. Stellen Sie nun im Setupprogramm von Power Cinema den entsprechenden Code ein.

BATTERIEENTSORGUNG

- ⇒ **Wichtiger Hinweis:** Batterien sind Sondermüll und müssen fachgerecht entsorgt werden. Wir nehmen Ihre alten Batterien gern zurück. Ersetzen Sie die Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.

KONFORMITÄTSINFORMATION

Dieses Gerät ist für den Betrieb in Deutschland geprüft und entspricht der europäischen Richtlinie für Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE 1999/5/EG).

CE 0536 

BENÖTIGEN SIE WEITERE UNTERSTÜTZUNG?

Deutschland:	Österreich:
Medion Technologie Center Freiherr-vom-Stein-Str. 131 45473 Mülheim / Ruhr Tel.: 01805-633466 Fax: 01805-654654  pc-support@medion.com	Medion Service Center Franz-Fritsch-Str. 11 A-4600 Wels Tel.: 0810-001048 Fax: 07242-93967592  service-austria@medion.at
 Internet: http://www.medion.de	

ANLEITUNG FÜR DIE PC-FERNBEDIENUNG

Lesen Sie die Sicherheitshinweise in Ihrem PC Handbuch!

Hinweis: Dieses drahtlose Fernbedienungsset steuert nur das Programm **Power Cinema** auf Ihrem PC. Damit dies funktioniert, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Der PC muss gestartet sein.
- Windows® XP muss vollständig geladen sein.
- Die Treibersoftware ist installiert*.
- Das Programm **Power Cinema** ist installiert*.
- Der Empfänger ist an einem USB Port angeschlossen.

* Im Auslieferungszustand sind diese Voraussetzungen gegeben.



BATTERIEN EINLEGEN

1. Drehen Sie die Fernbedienung um.
2. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Lasche der Abdeckung vorsichtig nach hinten ziehen und die Abdeckung gleichzeitig anheben.
3. Legen Sie zwei Batterien (Typ: AA, Micro) in das Batteriefach. Beachten Sie, dass die Polarität der eingravierten Abbildung im Batteriefach entspricht (+ und + sowie - und - müssen übereinstimmen).
4. Schließen Sie das Batteriefach erneut.

FERNBEDIENUNGSEMPFÄNGER INSTALLIEREN

Wenn Sie den Fernbedienungsempfänger anschließen ist es unerheblich, ob der PC ein- oder ausgeschaltet ist.

Auf Ihrem PC ist die notwendige Treibersoftware bereits installiert. Der Treiber ist Bestandteil von Power Cinema und wird mit diesem Programm installiert.

1. Starten Sie Ihren PC und warten Sie, bis Windows® vollständig geladen ist.
2. Stecken Sie den USB-Stecker des Fernbedienungsempfängers in einen freien USB-Steckplatz (Schauen Sie in die Bedienungsanleitung des PCs). Ihr PC erkennt automatisch das neue Gerät und bindet es selbständig ein, sofern der Treiber installiert ist (Auslieferungszustand).
3. Nun können Sie mit der Fernbedienung das Programm **Power Cinema** steuern.

Taste	Beschreibung
	<p>Anwahl der entsprechenden Anwendung für TV, Video, DVD, Musik, Radio und Foto. Nach erfolgtem Sendersuchlauf können Sie mit der Taste TV-PREVIEW eine Vorschau der TV-Programme und mit der Taste CHANNEL LIST eine Liste der gespeicherten Programme aufrufen.</p>
	<p>Die Taste SETUP dient zur Kanalprogrammierung der Fernbedienung. Mit VIDEO DESKTOP können Sie einen laufenden Film als Desktop-Hintergrund definieren.</p>
	<p>Die Tasten CHAN +/- dienen zur Programmwahl. Mit VOL +/- erhöhen bzw. verringern Sie die Lautstärke. Die Taste in der Mitte schaltet die Wiedergabe stumm.</p>
	<p>Mit diesen Tasten steuern Sie den Videotext.</p>
	<p>Die Tasten mit aufgedruckten Nummern dienen zur direkten Frequenzeingabe und zur Umbenennung von Dateien und Sendern. Zur Eingabe von Text drücken Sie Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe erscheint. Drücken Sie die Taste OK, um die Auswahl zu bestätigen. Mit der Taste DELETE löschen Sie die letzte Eingabe. Warten Sie ca. 3 Sekunden, wird die Eingabe automatisch bestätigt.</p> <p>Mit der Taste CHN. SEARCH wird der Sendersuchlauf für TV und Radio gestartet.</p>

Taste	Beschreibung
	<p>Die Taste RENAME dient der Umbenennung von Dateien. Mit SNAPSHOT machen Sie eine Momentaufnahme von einem laufenden Film oder Fernsehprogramm. Diese Aufnahme wird automatisch als Bild gespeichert.</p>
	<p>Die Bewegungstasten steuern den Cursor oder die Maus in die entsprechende Richtung. Diese Steuerung funktioniert nur im Programm Power Cinema. Mit OK bestätigen Sie die Auswahl.</p>
	<p>ACQUIRE IMAGE startet einen Dialog, um Bilder einzulesen. Mit EDIT IMAGE können Sie Ihre Bilder mit Effekten versehen.</p>
	<p>Die Taste startet die Wiedergabe. Mit spulen Sie in die entsprechende Richtung. Die Taste pausiert die Wiedergabe, beendet diese. springt an das Ende, an den Anfang. Eine Aufnahme starten Sie mit . Die Taste FULL SCREEN ändert die Größe des Fensters.</p>
	<p>DVD MENU ruft das Menu für die DVD-Wiedergabe auf. DVD AUDIO dient zur Tonsteuerung der DVD. Die Ausschalttaste beendet und startet das Programm Power Cinema.</p>

Achtung! Die Fernbedienungsfunktionen steuern nur das Programm Power Cinema. Das Betriebssystem oder der PC selbst kann damit nicht bedient werden.

Hinweis: Einige Tasten haben in bestimmten Bereichen keine oder abweichende Funktionen. So kann beispielsweise kein Videotext gesteuert werden, wenn nicht die TV-Anwendung gestartet ist. Klicken Sie im jeweiligen Programmbereich auf das Fragezeichen, um zusätzliche Hilfe zu erhalten.