

Waffeleisen

LIFETEC® MD 13411

LIFETEC®



Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Sicherheitshinweise	2
Elektrische Geräte nicht in Kinderhände.....	2
Das Gerät sicher aufstellen	2
Netzanschluss	3
Sicher mit dem Gerät umgehen.....	3
Niemals selbst reparieren	4
Lieferumfang	4
Geräteübersicht	4
Bedienung	5
Vor dem ersten Gebrauch.....	5
Waffeln backen.....	6
Außerbetriebnahme	8
Tipps.....	8
Störung und Abhilfe	9
Reinigung	10
Entsorgung	11
Technische Daten	12

Vertrieben durch/Commercialisé par/Commercializzato da:
MTC-Medion Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Straße 131
45473 Mühlheim / Ruhr

Sicherheitshinweise



Zu dieser Anleitung

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitsvorschriften aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf.

Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie auch diese Anleitung und den Garantieschein aus.

Elektrische Geräte nicht in Kinderhände

- Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihnen Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kindern darf der Gebrauch des Gerätes nicht ohne Aufsicht erlaubt werden.

Das Gerät sicher aufstellen

- Stellen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige, trockene und ebene Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Flächen ab, die heiß werden können (z. B. Herdplatten).



Achten Sie darauf, dass das Gerät im Betrieb keine Berührung mit einem anderen Gegenstand hat. Lassen Sie ausreichend Abstand nach allen Seiten und nach oben. Stellen Sie es insbesondere nicht in der Nähe von leicht brennbaren Materialien (Gardinen, Vorhängen, Papier etc.) auf. Es besteht Brandgefahr.

- Decken Sie das Gerät nicht ab.



Es darf keine Feuchtigkeit in das Gehäuse gelangen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

- Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Waschbecken auf und setzen Sie es nicht Tropf- und Spritzwasser aus.
- Um Stolperfallen zu vermeiden, sollten Sie keine Verlängerungskabel verwenden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine Tischkante; es könnte kippen und herunterfallen.

Netzanschluss

- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose 220-240 V ~ 50/60 Hz an, die sich in der Nähe des Aufstellortes befindet. Für den Fall, dass Sie das Gerät schnell vom Netz nehmen müssen, muss die Steckdose frei zugänglich sein.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch, vor jeder Reinigung sowie bei nicht vorhandener Aufsicht den Stecker des Gerätes aus der Steckdose.
- Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.
- Das Netzkabel darf die heißen Geräteteile nicht berühren.
- Dieses Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem, wie z. B. einer Funksteckdose, betrieben werden.

Sicher mit dem Gerät umgehen

- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie das Gerät keinesfalls, wenn es beschädigt ist oder Sie Schäden am Netzkabel oder Stecker feststellen.
- Bewegen Sie das Gerät niemals während des Betriebs.



Die berührbaren Oberflächen des Geräts werden während des Betriebs sehr heiß. Berühren Sie das Gerät während des Betriebs nur am Griff oder Temperaturregler! Benutzen Sie hierfür Topfhandschuhe. Es besteht Verbrennungsgefahr!

- Füllen Sie das Gerät nur mit so viel Teig, dass der Rand der Backfläche frei bleibt. Der Teig kann sonst auslaufen.
- Während des Backens tritt Dampf aus. Fassen Sie nicht in diesen Dampf; es besteht Verbrühungsgefahr!
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.

Niemals selbst reparieren

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Steckers, der Anschlussleitung oder des Geräts sofort den Stecker aus der Steckdose.



Um Gefährdungen zu vermeiden, versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selber zu öffnen und/oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags. Wenden Sie sich im Störfall an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

- Wenn die Anschlussleitung des Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Lieferumfang



VORSICHT!

Halten Sie Verpackungen von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Vergewissern Sie sich beim Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert wurden:

- Waffeleisen
- Bedienungsanleitung und Garantiekarte

Geräteübersicht



1. Temperaturregler
2. Kontrolleuchten
3. Netzkabel (auf dem Bild nicht sichtbar)
4. Waffelplatten
5. Griff

Bedienung

Vor dem ersten Gebrauch

- ▶ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- ▶ Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, trockene und hitzebeständige Arbeitsfläche in angenehmer Arbeitshöhe.

Aufheizen vor dem ersten Gebrauch

Vor dem ersten Waffelbacken ist es notwendig, das Gerät für ein paar Minuten leer aufzuheizen, um fertigungsbedingte Rückstände von den Backflächen zu beseitigen.



HINWEIS:

Beim ersten Aufheizen kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist keine Fehlfunktion des Geräts. Sorgen Sie bitte für eine ausreichende Belüftung, z. B. durch Öffnen des Fensters.

- ▶ Wischen Sie Backflächen mit einem feuchten Tuch ab.
- ▶ Schließen Sie den Deckel.
- ▶ Wickeln Sie die Anschlussleitung vollständig ab.
- ▶ Stellen Sie den Temperaturregler auf die niedrigste Stufe (MIN).
- ▶ Stecken Sie den Stecker in eine Schutzkontakt-Steckdose 230 V ~ 50 Hz.
- ▶ Stellen Sie den Temperaturregler auf die höchste Stufe (MAX).
- ▶ Die rote Kontrollleuchte zeigt den Heizvorgang an.



VORSICHT!

Die berührbaren Oberflächen des Gerätes werden während des Betriebes heiß. Fassen Sie das Gerät während des Betriebes nur am Griff oder Temperaturregler an. Benutzen Sie hierfür Topfhandschuhe. Es besteht Verbrennungsgefahr!

- ▶ Warten Sie ca. 8 Minuten und stellen Sie den Temperaturregler dann wieder auf die niedrigste Stufe (MIN).
- ▶ Ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.



- ▶ Klappen Sie den Deckel auf.
- ▶ Lassen Sie das Gerät abkühlen.
- ▶ Wischen Sie die Backflächen nach dem Abkühlen mit einem Haushaltstuch gründlich ab.



Für die Reinigung der Backplatten nach der ersten Inbetriebnahme entsorgen Sie bitte die erste gebackene Waffel, ohne sie zu essen.

Waffeln backen

- ▶ Bereiten Sie den Teig vor.
- ▶ Schließen Sie den Deckel und stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- ▶ Stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Heizstufe.



Wählen Sie am Anfang eine mittlere Temperatur, bis Sie die gewünschte Abstufungen herausgefunden haben. Sie können die Temperatur auch während des Backens korrigieren.

Die rote Kontrollleuchte zeigt den Heizvorgang an.

Wenn die rote Kontrollleuchte erlischt und die grüne Leuchte angeht (nach ca. 2-3 Minuten), ist die Backtemperatur erreicht.

- ▶ Klappen Sie den Deckel auf.
- ▶ Füllen Sie langsam und vorsichtig mit einem Schöpflöffel Teig auf die untere Backfläche.
- ▶ Geben Sie den Teig in die Mitte der Backfläche. Der flüssige Teig soll sich nach außen ausbreiten. Füllen Sie nur so viel Teig ein, dass am Rand noch ca. 2 cm frei bleiben!
- ▶ Klappen Sie den Deckel wieder zu und drücken Sie leicht auf den Deckel.

Nach einiger Zeit erlischt die grüne Kontrollleuchte und die rote Leuchte geht wieder an.

Das Gerät ist nun im Backbetrieb.



VORSICHT!

Während des Backvorgangs tritt aus dem Gerät Dampf aus. Vermeiden Sie es, den Dampf zu berühren; es besteht Verbrühungsgefahr.

- ▶ Prüfen Sie nach ca. 3 Minuten, ob die Waffel genügend gebacken ist.
- ▶ Falls sie noch zu hell oder noch nicht fest genug ist, schließen Sie den Deckel wieder für kurze Zeit.

- ▶ Wenn die Waffel fertiggebacken ist, nehmen Sie sie mit einem hitzebeständigen Holz- oder Kunststoffbesteck heraus.



Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände oder Besteck aus Metall, das die Antihafbeschichtung der Backflächen beschädigen kann!

- ▶ Sie können nun direkt den Teig für die nächste Waffel einfüllen.



Anfangs kann es etwas länger dauern, bis die Waffeln fertig sind. Wenn Sie das Waffeleisen längere Zeit benutzen, verkürzt sich die Backzeit.

Grundrezept für Waffeln

Zutaten:

250 g Mehl

250 g Zucker

125 g zerlassene Butter

¼ L Wasser

1 Ei

Zubereitung:

- ▶ Das Wasser und den Zucker verrühren und zum kochen bringen.
- ▶ Die ganze Masse bei höchster Rührstufe auf einmal unter das Mehl rühren.
- ▶ Dabei das Ei und die zerlassene Butter unterrühren.
- ▶ Der Teig sollte nun eine dickflüssige Konsistenz haben.
- ▶ Geben Sie 50 – 100 ml lauwarmes Wasser nach, falls der Teig noch zu dickflüssig ist.

Außerbetriebnahme

- ▶ Nach dem Gebrauch schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- ▶ Lassen Sie das Gerät mit geöffneten Backflächen abkühlen und reinigen Sie es.

Tipps

- Mit Milch gebackene Waffeln werden weicher und dunkler.
- Mineralwasser mit Kohlensäure anstelle der Milch macht die Waffeln lockerer.
- Auch Vollkornmehl führt zu einem guten Backergebnis.
- Alle Zutaten sollten gleichmäßig vermischt werden, damit eine gleichmäßige Bräunung entsteht.
- Wenn der gewünschte Bräunungsgrad nicht erreicht wird, können Sie die heißen Backflächen mit einem Pinsel und etwas Speiseöl einfetten.

Störung und Abhilfe

Störung	Abhilfe
Keine Funktion	Ist der Stecker in der Steckdose?
Die Waffeln sind zu hell.	Zeigt die rote Kontrollleuchte noch den Backbetrieb an? Waffeln noch etwas länger backen lassen. Ggf. Temperaturregler höher stellen.
Die Waffeln sind zu dunkel.	Ggf. Temperaturregler niedriger stellen.
Die Waffeln kleben an den Waffelplatten fest.	Fetten Sie die Waffelplatten ggf. mit einem Pinsel und etwas Speiseöl ein.

Reinigung



VORSICHT!

Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags!



Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel auf den antihafbeschichteten Backflächen und dem Gehäuse des Geräts, da diese die Oberflächen beschädigen können.

- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- ▶ Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- ▶ Entfernen Sie Krümel von den Backflächen.
- ▶ Wischen Sie die abgekühlten Backflächen und das Gehäuseoberteil mit einem weichen, leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch ab.
- ▶ Trocknen Sie die Backflächen mit einem weichen Tuch ab.

Entsorgung



Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohmaterialien und somit wieder verwendungsfähig oder können dem Rohstoff-Kreislauf zurückgeführt werden.



Gerät

Werfen Sie Ihr Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach einer Umwelt- und sachgerechten Entsorgung.



Technische Daten

Spannungsversorgung: 220-240 V ~ 50 Hz
Leistung: 1.200 Watt
Schutzklasse: 1



Technische Änderungen vorbehalten!

MEDION®

MTC – Medion Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Straße 131
45473 Mülheim / Ruhr
Deutschland

Hotline: 01805 – 633 633

Fax: 01805 – 665 566

0180call

(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

Servicebereich der Homepage:
www.medionservice.de

www.medion.de