

58,4 cm/23" Design LED-Backlight TV **MEDION®**

mit integriertem DVD Player und DVB-T Tuner

Téléviseur design 58,4 cm/23"
rétro-éclairage par LED avec lecteur DVD et tuner TNT

TV Design da 58,4 cm/23"
con LED Backlight e lettore DVD e sintonizzatore DVB-T

MEDION® LIFE® P14043 (MD 20296)



Bedienungsanleitung & Codeliste


Mode d'emploi & liste de codes

Manuale d'istruzioni & elenco dei codici

Geräteübersicht


LCD-TV

Vorderseite und rechte Seite




1. Bildschirm
2. Betriebsanzeige: leuchtet orange auf, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet.
Leuchtet blau, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
3. Infrarot-Sensor: Empfangsfeld für die Infrarot-Signale der Fernbedienung.
4. **EJECT** Disk auswerfen
5. **▶||** Disk: Wiedergabe starten oder unterbrechen
6. **VOL +/VOL -** die Lautstärke einstellen oder im Menü navigieren
7. **CH +/CH -** ein Programm auswählen oder im Menü navigieren
8. **MENU** das Bildschirm-Menü aufrufen, um Einstellungen an Ihrem Gerät vorzunehmen
9. **SOURCE** Eingabequelle wechseln
10. **∅** Standby Schalter, das Gerät einschalten oder in den Bereitschaftsmodus schalten
11. **POWER** Netzschalter

Rückseite



1. DVD-Laufwerk
2. ANT. Zum Anschluss der Antenne
3. USB 1-2 (5V — 500 mA max.) USB-Anschlüsse für Medienwiedergabe
4. AUDIO L R Audio-Eingänge (rot/weiß) für AV und YPbPr IN
5. AV Video-Eingang Cinch (gelb)
6. YPbPr IN 3,5 mm Klinke Komponenten-Eingang zum Anschluss von Geräten mit Komponenten-Ausgang
7. Zum Anschluss eines Kopfhörers mit 3,5-mm-Klinkenstecker
8. VGA VGA Anschluss zum Anschluss eines PCs
9. VGA AUDIO Audio-Eingang für PC
10. SCART SCART-Buchse
11. HDMI 1-2 HDMI-Anschluss für Geräte mit HDMI-Ausgang

Fernbedienung



| | | |
|---|-----|---|
| 1 | ∅ | STANDBY, d. h. LCD-TV vorübergehend ausschalten |
| 2 | TV | Bedienen des TV-Gerätes |
| 3 | STB | Bedienen eines Satellitenempfängers |
| 4 | DVD | Bedienen eines DVD-Rekorders, DVD-Players |
| 5 | VCR | Bedienen eines Videorecorders |
| 6 | AUX | Bedienen eines Audiogerätes |

| | | |
|-----------|--|--|
| 7 | CODE | Zur Programmierung anderer Geräte |
| 8 | CD | Vorheriges Fernsehprogramm einstellen |
| 9 | EPG | Digitale Zeitschrift für Fernsehprogramme und Radioprogramme (senderabhängig), siehe auch Seite 43. |
| 10 | Richtungstasten | ▲ Im Menü nach oben. Videotext: Die nächste Seite auswählen. |
| | | ▼ Im Menü nach unten. Videotext: Die vorherige Seite auswählen. |
| | | ◀ Im Menü nach links. Videotext: Unterseite aufrufen. |
| | | ▶ Im Menü nach rechts. Videotext: Unterseite aufrufen. |
| 11 | OK | Im TV-Modus: Kanalliste öffnen; In bestimmten Menüs Auswahl bestätigen. Wird auch als ENTER benutzt |
| 12 | LCD MENU | Menü öffnen und schließen |
| 13 | EXIT | Menü verlassen |
| | DVD SETUP | DVD: das Menü öffnen |
| 14 | D.MENU | DVD: DVD Menü öffnen und schließen |
| 15 | D.DISPLAY | DVD: zeigt Informationen der eingelegten DVD an, wie z.B. Kapitel, abgespielte Zeit etc. |
| 16 | PROG Rote Taste | DVD: Abspielliste des DVD-Players programmieren Farbtaste für die Benutzung im Videotext |
| 17 | INTRO Grüne Taste | DVD: Anspielfunktion Farbtaste für die Benutzung im Videotext |
| 18 | REPEAT Gelbe Taste | DVD: Wiedergabemodus des einstellen Farbtaste für die Benutzung im Videotext |
| 19 | A-B Blaue Taste | DVD: AB Wiederholung einstellen Farbtaste für die Benutzung im Videotext |
| 20 | TITLE | DVD: Hauptmenü der DVD anzeigen |
| 21 | EJECT ▲ PC AUTO | DVD: Auswurftaste Automatische Justierung im VGA Modus |
| 22 | Leuchtanzeige zur Bestätigung eines Tastendrucks | |
| 23 | Zifferntasten | TV: Programmwahl, Videotext: Seitenwahl |
| 24 | -/- | Keine Funktion |
| 25 | AV/INPUT | Eingangssignal angeschlossener Geräte anwählen. |
| 26 | P+/- | Programmwahltasten |

| | | |
|----|------|---|
| 27 | | Stummschalten |
| 28 | | Lautstärke erhöhen (+) oder verringern (-). |
| 29 | | Videotext: Seite vergrößern; Bildformat ändern, siehe auch Seite 24 und Seite 42. DVD: schneller Vorlauf |
| 30 | | Favoritenliste aufrufen, siehe auch Seite 25. DVD: Play-Taste - Wiedergabe starten / Pause-Taste: Wiedergabe unterbrechen. |
| 31 | | Videotext: Startseite aufrufen DVD: schneller Rücklauf |
| 32 | | Bildmodus auswählen, siehe auch Seite 24 und Seite 38. DVD: Pausenfunktion |
| 33 | | nächster Favoritensender DVD: Zeitlupe |
| 34 | | Tonmodus auswählen, siehe auch Seite 24 und Seite 39. DVD: Aufnahmefunktion |
| 35 | | Videotext: Seite anhalten DVD: nächster Titel/nächstes Kapitel |
| 36 | | vorheriger Favoritensender DVD: STOP-Taste, Wiedergabe / Aufnahme beenden |
| 37 | | Videotext ein- und ausschalten DVD: Vorheriger Titel/vorheriges Kapitel |
| 38 | | Tonnorm im analog TV einstellen DVD: Sprachauswahl in der DVD Wiedergabe |
| 39 | | Videotext: Unterseite öffnen DVD: Zoomfunktion beim DVD-Player |
| 40 | | Videotext: Verborgenen Text anzeigen DVD: Kameraposition (Blickwinkel) in der DVD Wiedergabe auswählen |
| 41 | | Zum Anzeigen von Informationen, wie aktuelle Programmnummer und Bildformat |
| 42 | | DVD: Untertitelfunktion beim DVD-Player |
| 43 | | DVD: Zum Anwählen eines gewünschten Abschnitts auf einer DVD |

Inhalt

| | |
|---|-----------|
| Geräteübersicht | 1 |
| LCD-TV | 1 |
| Vorderseite und rechte Seite | 1 |
| Rückseite | 2 |
| Fernbedienung | 3 |
| Inhalt | 6 |
| Hinweise zu dieser Anleitung | 9 |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch..... | 9 |
| Full HD | 9 |
| Lieferumfang | 10 |
| Sicherheitshinweise..... | 11 |
| Betriebssicherheit..... | 11 |
| Aufstellort | 12 |
| Reparatur..... | 12 |
| Vorgesehene Umgebung | 13 |
| Stromversorgung..... | 13 |
| Umgang mit Batterien..... | 14 |
| Der DVD-Spieler..... | 15 |
| Hinweise zur Konformität | 15 |
| Universalfernbedienung | 16 |
| Anwendung..... | 16 |
| Gerätecodes programmieren | 16 |
| Gerätecode nach Code-Liste eingeben | 16 |
| Manueller Code-Suchlauf | 17 |
| Automatischer Code-Suchlauf | 17 |
| 1-Sekunden- oder 3-Sekundentakt | 18 |
| Code-Suche nach Handelsname | 18 |
| Code-Identifizierung..... | 19 |
| Normaler Betrieb | 19 |
| Einzelgeräte bedienen | 19 |
| ALLES-AUS-Funktion | 20 |
| EPG – Elektronisches Programm | 20 |

| | |
|---|-----------|
| Inbetriebnahme | 21 |
| Auspacken..... | 21 |
| Montage | 21 |
| Batterien in die Fernbedienung einlegen | 22 |
| Antenne anschließen..... | 22 |
| Stromversorgung anschließen..... | 22 |
| LCD-TV ein und ausschalten..... | 22 |
| Nach dem ersten Einschalten..... | 23 |
| Bedienung..... | 24 |
| Programmauswahl | 24 |
| Toneinstellungen | 24 |
| Bildeinstellungen..... | 24 |
| Infos anzeigen lassen..... | 25 |
| Favoritenlisten öffnen..... | 25 |
| Quelle wählen | 25 |
| Der DVD-Modus | 26 |
| Vom TV- zum DVD-Modus wechseln..... | 26 |
| DVD einlegen | 26 |
| Bedienung über den LCD-TV | 27 |
| Bedienung über die Fernbedienung | 28 |
| DVD Menüsystem | 30 |
| Menü SYSTEM | 30 |
| Menü SPRACHE..... | 31 |
| Menü FUNKTIONEN..... | 31 |
| Menü DIGITAL | 31 |
| Der Media-Modus | 32 |
| Hinweise zur USB Nutzung..... | 32 |
| Vom TV- zum Media-Modus wechseln | 32 |
| Media Menüsystem | 32 |
| Videotext..... | 33 |
| Die Bedienung des Videotexts | 33 |
| Seiten anwählen..... | 33 |
| Nützliche Videotext-Eigenschaften..... | 34 |
| Grundeinstellungen im OSD-Menü | 35 |
| Im Menü navigieren | 35 |
| Menüsystem..... | 36 |
| Menü KANAL | 36 |
| Menü BILD | 38 |

| | |
|--|-----------|
| Menü TON | 39 |
| Menü UHRZEIT | 40 |
| Menü SPERREN..... | 41 |
| Menü EINRICHTEN | 42 |
| EPG - Programmführer | 43 |
| Geräte anschließen | 44 |
| Kopfhörer anschließen..... | 44 |
| DVD-Player anschließen..... | 44 |
| Videorekorder anschließen..... | 45 |
| DVD-Rekorder anschließen | 45 |
| Receiver (SAT, DVB-T, Decoder etc.) anschließen | 46 |
| DVD- oder Videorekorder und SAT-Receiver anschließen | 47 |
| Camcorder anschließen | 47 |
| Gerät mit HDMI- oder DVI-Ausgang | 47 |
| PC anschließen | 48 |
| Problembehebung | 49 |
| Benötigen Sie weitere Unterstützung? | 51 |
| Pixelfehler bei LCD-TVs | 51 |
| Reinigung | 52 |
| Entsorgung | 53 |
| Technische Daten | 54 |

Copyright © 2011

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt bei der Firma MEDION®.

Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Dieses Produkt verwendet urheberrechtlich geschützte Technologien, die durch Patente in den USA und andere geistige Eigentumsrechte geschützt werden. Die Verwendung dieser urheberrechtlich geschützten Technologien muss durch Macrovision genehmigt werden und darf nur für die vorgesehenen erlaubten und andere eingeschränkte Wiedergabemöglichkeiten verwendet werden, außer wenn Anderes durch Macrovision ausdrücklich genehmigt wurde. Dekomprimierung und Dekodierung sind verboten.

Hinweise zu dieser Anleitung



Lesen Sie unbedingt diese Anleitung aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres LCD-TVs. Halten Sie diese Anleitung stets griffbereit in der Nähe Ihres LCD-TVs. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung des LCD-TVs dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät dient ausschließlich zum Empfang und zur Wiedergabe von Fernsehprogrammen. Die unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten ermöglichen eine zusätzliche Erweiterung der Empfangs- und Wiedergabeketten (Receiver, DVD-Player, DVD-Recorder, Videorecorder, PC etc.).
- Die Haftung bei nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch ist ausgeschlossen.
- Eigene Umbauten sind verboten.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Dieses Gerät ist nicht als Datenmonitor für Büroarbeitsplätze geeignet.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Privatgebrauch gedacht und nicht für industrielle oder kommerzielle Nutzung vorgesehen. Die Nutzung unter extremen Umgebungsbedingungen kann die Beschädigung Ihres Gerätes zur Folge haben.

Full HD

Ihr LCD-TV ist mit dem Merkmal „Full HD“ ausgestattet. Das bedeutet, dass es grundsätzlich hochauflösende Fernsehprogramme (HDTV) wiedergeben kann.

Voraussetzung ist, dass ein HDTV-Signal von einer externen Set-Top-Box (HD-STB) in das LCD-TV gegeben wird.

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

Achtung!

Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- LCD-TV
- 5-in-1 Fernbedienung inkl. Batterien: 2 x R03 / AAA / 1,5V
- YUV-Adapter
- Antennenkabel
- Standfuß
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

Sicherheitshinweise

Betriebssicherheit

- Kinder sollen beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen, oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von Ihnen Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien von Kindern fern. Bei Missbrauch könnte Erstickungsgefahr bestehen.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des LCD-TVs (elektrischer Schlag, Kurzschluss- und Brandgefahr)!
- Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen ins Innere des LCD-TVs (elektrischer Schlag, Kurzschluss und Brandgefahr)!
- Schlitze und Öffnungen des LCD-TVs dienen der Belüftung. Decken Sie diese Öffnungen nicht ab (Überhitzung, Brandgefahr)!
- Üben Sie keinen Druck auf das Display aus. Es besteht die Gefahr, dass der Bildschirm bricht.
- Die Fernbedienung besitzt eine Infrarot-Diode der Klasse 1. Betrachten Sie die LED nicht mit optischen Geräten.
- Der DVD-Player ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, das das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen während des normalen Gebrauchs verhindert. Um Augenverletzungen zu vermeiden, manipulieren oder beschädigen Sie niemals das Sicherheitssystem des Geräts.
- Achtung! Bei gebrochenem Display besteht Verletzungsgefahr. Packen Sie mit Schutzhandschuhen die geborstenen Teile ein und senden Sie diese zur fachgerechten Entsorgung an Ihr Service Center. Waschen Sie anschließend Ihre Hände mit Seife, da nicht auszuschließen ist, dass Chemikalien austreten können.
- Berühren Sie nicht das Display mit den Fingern oder mit kantigen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn:
 - das Netzkabel angeschmort oder beschädigt ist
 - Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist
 - das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert
 - das Gerät gestürzt, oder das Gehäuse beschädigt ist

Aufstellort

- Neue Geräte können in den ersten Betriebsstunden einen typischen, unvermeidlichen aber völlig ungefährlichen Geruch abgeben, der im Laufe der Zeit immer mehr abnimmt. Um der Geruchsbildung entgegenzuwirken, empfehlen wir Ihnen, den Raum regelmäßig zu lüften. Wir haben bei der Entwicklung dieses Produktes Sorge dafür getragen, dass geltende Grenzwerte deutlich unterschritten werden.
- Halten Sie Ihren LCD-TV und alle angeschlossenen Geräte von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen oder zur Beschädigung des LCD-TVs führen.
- Betreiben Sie Ihr Gerät nicht im Freien, da äußere Einflüsse wie Regen, Schnee etc. das Gerät beschädigen könnten.
- Das Gerät darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (Vasen oder ähnliches) auf das Gerät. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser und platzieren Sie es nicht in der Nähe von z.B. Waschbecken, Spülbecken, Badewannen etc.
- ACHTUNG! Kerzen und andere offenen Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt fern gehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.

- Achten Sie auf genügend große Abstände in der Schrankwand. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm rund um das Gerät zur ausreichenden Belüftung ein.
- Betreiben Sie alle Komponenten auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um Stürze des LCD-TVs zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Blendwirkungen, Spiegelungen und zu starke Hell-Dunkel-Kontraste, um Ihre Augen zu schonen.
- Der optimale Betrachtungsabstand beträgt 5 Mal die Bildschirmdiagonale.

Reparatur

- Überlassen Sie die Reparatur Ihres LCD-TVs ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal.
- Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte ausschließlich an unsere autorisierten Servicepartner.
- Stellen Sie sicher, dass bei Ersatzteilen nur die vom Hersteller angegebenen benutzt werden. Die Benutzung von unpassenden Ersatzteilen kann zur Beschädigung des Gerätes führen.

Vorgesehene Umgebung

- Das Gerät kann bei einer Umgebungstemperatur von +5 °C bis +35 °C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20 % - 85 % (nicht kondensierend) betrieben werden.
- Im ausgeschalteten Zustand kann der LCD-TV bei -20 °C bis +60 °C gelagert werden.
- Wahren Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (Fernsehergerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), um Funktionsstörungen zu vermeiden.
- Warten Sie nach einem Transport des LCD-TVs solange mit der Inbetriebnahme, bis das Gerät die Umgebungstemperatur angenommen hat.
- Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung innerhalb des LCD-TVs kommen, die einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann.
- Ziehen Sie während eines Unwetters oder wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird den Stecker aus der Steckdose und das Antennenkabel aus der Antennenbuchse.

Stromversorgung



Bitte beachten Sie

Auch bei ausgeschaltetem Netzschatzer sind Teile des Gerätes unter Spannung. Um die Stromversorgung zu Ihrem LCD-TV zu unterbrechen oder das Gerät gänzlich von Spannung frei zuschalten, trennen Sie das Gerät vollständig vom Netz.

- Betreiben Sie das LCD-TV nur an geerdeten Steckdosen mit 220-240 V~ 50 Hz. Wenn Sie sich der Stromversorgung am Aufstellort nicht sicher sind, fragen Sie bei Ihrem Energieversorger nach.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des LCD-TVs befinden und leicht erreichbar sein.
- Um die Stromversorgung zu Ihrem Gerät zu unterbrechen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Halten Sie beim Abziehen immer den Netzstecker selbst fest. Ziehen Sie nie an der Leitung.
- Wir empfehlen zur zusätzlichen Sicherheit die Verwendung eines Überspannungsschutzes, um Ihren LCD-TV vor Beschädigung durch Spannungsspitzen oder Blitzschlag aus dem Stromnetz zu schützen.
- Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten.

Umgang mit Batterien

Batterien können brennbare Stoffe enthalten. Bei unsachgemäßer Behandlung können Batterien auslaufen, sich stark erhitzen, entzünden oder gar explodieren, was Schäden für Ihr Gerät und Ihre Gesundheit zur Folge haben könnte.

Bitte befolgen Sie unbedingt folgende Hinweise:

- Halten Sie Kinder von Batterien fern.
Sollten Batterien verschluckt worden sein, melden Sie dies bitte sofort Ihrem Arzt.
- Laden Sie niemals Batterien (es sei denn, dies ist ausdrücklich angegeben).
- Entladen Sie die Batterien niemals durch hohe Leistungsabgabe.
- Schließen Sie die Batterien niemals kurz.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus!
Ihre Hände oder Finger könnten verletzt werden oder Batterieflüssigkeit könnte in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen. Sollte dies passieren, spülen Sie die entsprechenden Stellen mit einer großen Menge klaren Wassers und informieren Sie umgehend Ihren Arzt.
- Vermeiden Sie starke Stöße und Erschütterungen.
- Vertauschen Sie niemals die Polarität.
- Achten Sie darauf, dass die Pole Plus (+) und Minus (-) korrekt eingesetzt sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Vermischen Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs. Dies könnte bei Ihrem Gerät zu Fehlfunktionen führen. Darüber hinaus würde sich die schwächere Batterie zu stark entladen.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät.
- Entfernen Sie die Batterien aus Ihrem Gerät, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Ersetzen Sie alle verbrauchten Batterien in einem Gerät gleichzeitig mit neuen Batterien des gleichen Typs.
- Isolieren Sie die Kontakte der Batterien mit einem Klebestreifen, wenn Sie Batterien lagern oder entsorgen wollen.
- Bei Bedarf reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen.

Der DVD-Spieler

Der DVD-Spieler ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, das das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen während des normalen Gebrauchs verhindert. Um Augenverletzungen zu vermeiden, manipulieren oder beschädigen Sie niemals das Sicherheitssystem des Geräts.

LASER KLASSE 1
CLASS 1 LASER
PRODUCT
APPAREIL LASER
DE CATEGORIE 1

Hinweise zur Konformität

Das LCD-TV erfüllt die Anforderungen der elektromagnetischen Kompatibilität und elektrischen Sicherheit.

Das Gerät entspricht den Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG sowie der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG (Verordnung 1275/2008).

Deutsch

Français

Italiano

Codes

Universalfernbedienung

Anwendung

Diese Universalfernbedienung kann bis zu fünf normale Fernbedienungen ersetzen und ist in der Lage folgende Gerätetypen zu bedienen:

- TV** Fernsehgerät mit Videotext,
- STB** Satellitenempfänger,
- DVD** DVD-Player oder DVD-Rekorder,
- VCR** Videorekorder,
- AUX** Audiogeräte, wie CD-Player, Verstärker.

Die Bezeichnungen auf den Quellentasten „**STB**“, „**DVD**“, „**VCR**“ usw. dienen nur der Übersichtlichkeit. Selbstverständlich können Sie die Tasten auch mit anderen Gerätetypen (z. B. Pay-TV-Decoder) belegen.

Die Taste **TV** kann nicht umprogrammiert werden.

Gerätecodes programmieren

Sie müssen einen vierstelligen Gerät-Code für jedes Gerät, das Sie mit der Universal-Fernbedienung bedienen möchten, auf eine der Quellentasten (**STB**, **DVD**, **VCR**, **AUX**) programmieren. Dabei dienen die Bezeichnungen auf den Tasten nur als Merkhilfe. Mit Ausnahme der Taste **TV** können Sie jede Taste mit jedem Gerät belegen („Flex-Mode“). Die Taste **TV** kann nicht umprogrammiert werden.

Wollen Sie einen Videorekorder als Gerät programmieren, legen Sie vorher eine Videokassette ein.

Gerätecode nach Code-Liste eingeben

Die Codes der entsprechenden Geräte sind der Codeliste, die dieser Bedienungsanleitung beiliegt, zu entnehmen. So gehen Sie vor:

- ▶ Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
- ▶ Drücken Sie die gewünschte Quellentaste (**STB**, **DVD**, **VCR**, **AUX**) kurz.
- ▶ Halten Sie die Taste **CODE** für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft aufleuchtet.
- ▶ Geben Sie den vierstelligen Code aus der Code-Tabelle ein.
Zur Bestätigung jedes Tastendrucks geht die blaue LED kurz aus.

Wenn die Codeeingabe gültig war, erlischt die blaue LED nach der Eingabe der letzten Stelle. Wenn ein ungültiger Code eingegeben wurde, blinkt die blaue LED drei Sekunden lang, bevor sie erlischt.

Wenn das Gerät nicht erwartungsgemäß reagiert, wiederholen Sie die Programmierung ggf. mit einem anderen Code. Bitte probieren Sie alle zu Ihrer Marke angegebenen Codes aus. Wählen Sie den Code aus, auf den alle verfügbaren Befehle Ihrer Fernbedienung korrekt reagieren!

Wenn Sie damit auch keinen Erfolg haben, dann versuchen Sie es mit der im Kapitel "Automatischer Suchlauf" beschriebenen Suchmethode.

Manueller Code-Suchlauf

So führen Sie einen manuellen Suchlauf durch:

- ▶ Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
- ▶ Drücken Sie die gewünschte Quellentaste (**STB**, **DVD**, **VCR**, **AUX**) kurz.
- ▶ Halten Sie die Taste **CODE** für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft aufleuchtet.
- ▶ Drücken Sie mehrmals nacheinander (bis zu 350 Mal) die Taste **Ø**, **P+** oder **P-**, bis das Gerät, das gesteuert werden soll, den Kanal wechselt oder entsprechend reagiert.
Die Code-Suche wird bei der momentan gespeicherten vierstelligen Nummer begonnen.
- ▶ Drücken Sie kurz **OK**, um den Code zu speichern.

Aufgrund der umfangreichen Anzahl der verschiedenen Code-Nummern sind pro Gerätetyp bis zu 350 unterschiedliche Codes vorprogrammiert. In Einzelfällen ist es möglich, dass nur die gebräuchlichsten Hauptfunktionen verfügbar sind. Bei einigen speziellen Gerätemodellen kann die beschriebene Vorgehensweise nicht zum Erfolg führen.

Automatischer Code-Suchlauf

Wenn Ihr Gerät nicht auf die Fernbedienung anspricht, obwohl Sie alle für Ihren Gerätetyp und die entsprechende Marke aufgeführten Codes ausprobiert haben, versuchen Sie es mit dem automatischen Suchlauf. Hierdurch können Sie auch Codes solcher Marken finden, die in der Geräte-Codeliste nicht aufgeführt sind.

Wenn Sie die Quellentasten **STB**, **DVD**, **VCR** oder **AUX** mit einem anderen als dem bezeichneten Gerät programmieren möchten, müssen Sie beim automatischen Suchlauf zunächst einen Code des gewünschten Gerätetyps programmieren. Zum Beispiel: Sie möchten mit der Taste **AUX** einen DVD-Player steuern. Programmieren Sie zunächst irgendeinen Code eines DVD-Players aus der Code-Liste ein, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.

- ▶ Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
- ▶ Drücken Sie die gewünschte Quellentaste (**STB**, **DVD**, **VCR**, **AUX**) kurz.
- ▶ Halten Sie die Taste **CODE** für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft aufleuchtet.
- ▶ Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und drücken Sie einmal kurz die Taste **P+**.

Hat das Gerät keine Programm-Funktion, drücken Sie statt **P+** die Taste **Ø**.

Die Fernbedienung startet nach 6 Sekunden die Code-Suche und sendet im Sekundentakt (siehe auch nächsten Abschnitt) nacheinander alle Codes. Bei jedem Senden leuchtet die blaue LED auf.

- Sobald das Gerät auf die Fernbedienung reagiert, drücken Sie **OK**. – Haben Sie es verpasst, rechtzeitig **OK** zu drücken, können Sie mit der Taste **P-** schrittweise zum Code zurückspringen, auf den das Gerät reagiert hat.
- Um die Suche abzubrechen, drücken Sie **OK**.

1-Sekunden- oder 3-Sekundentakt

Soll die Fernbedienung statt sekündlich nur alle 3 Sekunden einen neuen Code senden, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie **P+** (oder ) zweimal. Die Fernbedienung sendet jetzt nur alle 3 Sekunden einen neuen Code. Dadurch gewinnen Sie mehr Zeit, der Vorgang dauert aber auch länger.

Code-Suche nach Handelsname

Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, nach Handelsnamen zu suchen. Die Handelsnamen finden Sie in der untenstehenden Liste. Gehen Sie wie folgt vor:

- Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
- Drücken Sie die gewünschte Quellentaste (**STB, DVD, VCR, AUX**) kurz.
- Halten Sie die Taste **CODE** für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft aufleuchtet.
- Geben Sie den einstelligen Code laut der beigefügten Liste ein. Nachstehend ein Auszug:

| | |
|---------|--|
| Taste 1 | TEVION, MEDION |
| Taste 2 | Philips, Radiola, Philco, Erres, Pye |
| Taste 3 | Sony, Akai, Panasonic, JVC, Sharp, Toshiba, Daewoo |
| Taste 4 | Thomson, Brandt |
| Taste 5 | Saba, Nordmende, Telefunken |
| Taste 6 | Grundig, Blaupunkt |
| Taste 7 | Nokia |
| Taste 0 | alle Marken |

- Drücken Sie mehrfach die Taste **P+** (oder bei Videorekordern  oder **PLAY ►**), bis das Gerät entsprechend reagiert. Gehen Sie dabei zügig vor, da sonst die automatische Codesuche gestartet wird.
- Speichern Sie den Code durch Drücken von **OK**.

Wurden alle Codes durchsucht, blinkt die blaue LED für ca. 3 Sekunden.

Code-Identifizierung

Die Code-Identifizierung bietet Ihnen die Möglichkeit, bereits eingegebene Codes, die in der Fernbedienung gespeichert sind, zu bestimmen. So gehen Sie vor:

- ▶ Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
- ▶ Drücken Sie die gewünschte Quellentaste (**STB, DVD, VCR, AUX**) kurz. Die blaue LED blinkt.
- ▶ Halten Sie die Taste **CODE** für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft aufleuchtet.
- ▶ Drücken Sie kurz die Taste **CODE**. Die blaue LED blinkt noch einmal.
- ▶ Um die erste Zahl zu finden, drücken Sie die Zifferntasten von 0 bis 9. Wenn die blaue LED kurz ausgeht, ist es die erste gespeicherte Zahl.
- ▶ Um die zweite Zahl festzustellen, drücken Sie wiederum die Zifferntasten von 0 bis 9. Wiederholen Sie den Vorgang für die dritte und vierte Zahl.
- ▶ Die blaue LED erlischt, sobald die Taste für die vierte Zahl gedrückt wurde.

Die Code-Identifizierung ist jetzt abgeschlossen.

Normaler Betrieb

Einzelgeräte bedienen

Nachdem Sie die Programmierung Ihrer Fernbedienung für Ihre Audio/Video-Geräte vorgenommen haben, arbeitet die Fernbedienung in den gebräuchlichsten Hauptfunktionen wie die Original-Fernbedienung des jeweiligen Gerätes.

Richten Sie Ihre Fernbedienung auf das gewünschte Gerät und drücken Sie die entsprechende Quellentaste. Benutzen Sie die übrigen Tasten dann wie gewohnt. Bei jeder Übertragung eines Infrarotsignals leuchtet die blaue LED kurz auf.

Sie aktivieren die Funktionen nun durch Drücken der entsprechenden Funktionstaste Ihrer Universal-Fernbedienung.

Bitte beachten Sie:

- Unter Umständen ist nicht jede Funktion Ihrer Original-Fernbedienung auf der Universal-Fernbedienung direkt verfügbar.
- Insbesondere bei neueren Geräten ist es möglich, dass einige Funktionen unter anderen Tasten als erwartet abgelegt wurden oder gar nicht verfügbar sind.

ALLES-AUS-Funktion

Sie können alle vorprogrammierten Geräte gleichzeitig ausschalten. Gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Drücken Sie Taste  einmal kurz und sofort noch mal lang (mindestens zwei Sekunden). Jetzt werden alle vorprogrammierten Geräte nacheinander ausgeschaltet.

Einige Geräte lassen sich mit der -Taste ein- und ausschalten. Solche ausgeschalteten Geräte werden nach der Durchführung der **ALLES-AUS-Funktion** eingeschaltet.

EPG – Elektronisches Programm

Die Taste **EPG** („EPG“ = „Electronic Program Guide“) hat verschiedene Funktionen je nachdem, auf welchen Code sie angewendet wird:

- Bei TV- und Satellitencodes (z. B. SAT-TV oder DVB-T) öffnet die Taste das elektronische Fernsehprogramm (EPG).
- Bei DVD-Codes öffnet die Taste das Titel-Menü.
- Bei VCR-Codes können Sie mit der Taste eine Programmierung vornehmen, sofern Ihr Videorekorder über eine ShowView-Funktion verfügt.

Inbetriebnahme

Hinweis

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme bitte unbedingt das Kapitel "Sicherheitshinweise" auf Seite 9.

Auspicken

- Wählen Sie einen geeigneten Platz zum Aufstellen.
- Öffnen Sie den Karton sehr vorsichtig, um eine mögliche Beschädigung des Gerätes zu verhindern. Dies kann passieren, wenn zum Öffnen ein Messer mit einer langen Klinge verwendet wird.
- In der Verpackung befinden sich verschiedene Kleinteile (Batterien, u. a.). Halten Sie diese von Kindern fern, es besteht die Gefahr des Verschlucks.
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial bitte gut auf und benutzen Sie ausschließlich dieses, um den Fernseher zu transportieren.







Achtung!

Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Montage

Befestigen Sie den Fuß wie in der Zeichnung abgebildet. Führen Sie diesen Schritt vor dem Anschluss des LCD-TVs durch.



Batterien in die Fernbedienung einlegen

- ▶ Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
- ▶ Legen Sie zwei Batterien vom Typ R03 (AAA) 1,5 V in das Batteriefach der Fernbedienung ein. Beachten Sie dabei die Polung der Batterien (im Batteriefachboden markiert).
- ▶ Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein.

Hinweis

Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird. Die Fernbedienung könnte durch auslaufende Batterien beschädigt werden.

Antenne anschließen

Ihr LCD-TV unterstützt unterschiedliche Antennensignale.

An den Anschluss mit der Bezeichnung **Ant.** können Sie folgende Bildsignale einspeisen:

- über eine Analoge Hausantenne oder
- über eine DVB-T* Antenne
- ▶ Stecken Sie ein Antennenkabel entweder von der Hausantenne oder von der DVB-T Antenne in den Antennenanschluss am LCD-TV.

Stromversorgung anschließen

- ▶ Verbinden Sie den Netzstecker mit einer gut erreichbaren Netzsteckdose 220-240 V ~ 50 Hz.


LCD-TV ein und ausschalten

- ▶ Stellen Sie den Netzschalter auf die Stellung „I“, um den LCD-TV mit Strom zu versorgen. Das Gerät geht in den Standby-Modus und die Anzeige an der Vorderseite leuchtet orange auf.
- ▶ Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Taste  entweder an der Fernbedienung oder am Gerät. Die Anzeige an der Vorderseite leuchtet blau auf.
- ▶ Mit der Taste  schalten Sie das Gerät wieder in den Standby-Modus. In diesem Modus wird weiterhin Strom verbraucht.
- ▶ Mit dem Netzschalter stellen Sie das Gerät ganz aus.

* Dieser Service muss in Ihrer Region verfügbar sein

Nach dem ersten Einschalten

Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie durch die **Erstinstallation** geführt. Diese kann jederzeit über das Menü **EINRICHTEN > Erstinstallation** aufgerufen und noch mal durchgeführt werden. Siehe auch Seite 40.



- Wählen Sie mit den Richtungstasten die Sprache aus und drücken Sie **OK**.



- Wählen Sie mit den Richtungstasten das gewünschte Land. Die Ländereinstellung hat Einfluss auf die Reihenfolge, in der die Programme gespeichert werden. Drücken Sie **OK**. Die Suche startet.



Es wird der Reihe nach, nach den unterschiedlichen Sendungstypen gesucht. Warten Sie das Ende ab. Mit der Taste **LCD MENU** können Sie die Suche vorzeitig abbrechen.

Hinweis

Denken Sie daran eine DVB-T Antenne anzuschließen, wenn Sie nach digitalen Programmen suchen.

Bedienung

Programmauswahl



- Um ein Programm auszuwählen, drücken Sie entweder eine der Tasten **P+/-** (am Gerät oder an der Fernbedienung) oder wählen Sie das Programm über eine Zifferntaste direkt an.
Für eine zwei- oder dreistellige Nummer geben direkt die Ziffern hintereinander ein.
- Mit der Taste **CD** wählen Sie das zuletzt wiedergegebene Programm.

Toneinstellungen

- Mit den Lautstärketasten **- ↘ +** an der Fernbedienung oder am Gerät erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.
- Um den Ton ganz aus- und wieder einzuschalten, drücken Sie die Taste **⊗** Stummschaltung.
- Mit der Taste **AUDIO** wählen Sie zwischen Mono- und Stereoausgabe, Ton I und Ton II. Ton I und Ton II sind nur zu hören, wenn die aktuelle Sendung den DUAL-Modus unterstützt (z. B. bei zweisprachigen Sendungen).
- Mit der Taste **S MODE** wählen Sie zwischen den Tonmodus: **Standard, Musik, Film, Sport, Persönlich**. Die Einstellung **Persönlich** wird im Menü **TON > Soundmodus** definiert.


Bildeinstellungen

- Mit der Taste **PMODE** wählen Sie zwischen den Bildmodi: **Dynamisch, Standard, Mild, Persönlich**. Die Einstellung **Persönlich** wird im Menü **BILD > Bildmodus** definiert.
- Abhängig von der Sendung werden Bilder im Format 4:3 oder 16:9 übertragen. Mit der Taste **SIZE** können Sie das Bildformat anpassen:

| Automatisch | |
|--|---|
| Das wiedergegebene Format wird automatisch auf das Eingangssignal eingestellt. | |
| 4:3 Zur unverzerrten Darstellung eines Bildes im 4:3-Format. |  |
| 16:9 Zur unverzerrten Darstellung eines Bildes im 16:9-Format. |  |
| Zoom 1 Das Bild wird zum oberen und unteren Rand des Bildschirms ausgedehnt. |  |

Zoom 2

Erweiterte Zoomstufe von **Zoom1**. Das Bild wird zusätzlich noch nach links und rechts ausgedehnt.



Diese Einstellung der Bildformate können Sie auch im Menü **EINRICHTEN > Bildformat** ändern.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass je nach eingestellter Bildquelle nicht alle Bildformate zur Verfügung stehen.

Infos anzeigen lassen

- ▶ Drücken Sie die Taste **INFO**, um sich aktuelle Einstellungen anzeigen zu lassen.
- ▶ Dieselben Informationen erhalten Sie beim Umschalten auf ein anderes Programm.

Favoritenlisten öffnen

Im Menü **KANAL > Sender bearbeiten** können Sie einzelne Programme in eine Favoritenliste aufnehmen (siehe Seite 36).

- ▶ Drücken Sie die Taste **FAV**, um sich die Favoritenliste anzeigen zu lassen.
- ▶ Wählen Sie mit den Richtungstasten **▲ ▼** oder mit den Tasten **FAV - / FAV +** ein Programm aus.

Quelle wählen

- ▶ Mit der Taste **AV/INPUT** rufen Sie die Auswahlliste der Quellen an. Folgende Quellen stehen Ihnen zur Verfügung:

| | |
|------------------|--|
| ATV | TV-Betrieb (analoges Antennensignal) |
| DTV | TV-Betrieb (digitales Antennensignal) |
| Media | Medium am USB-Anschluss |
| AV | Gerät am AV-Eingang |
| PC | Gerät am PC-Eingang |
| Komponent | Gerät an den Komponenten-Video- und Audioeingängen |
| DVD | Integrierter DVD-Player |
| SCART | Gerät an der SCART-Buchse |
| HDMI1 | Gerät am HDMI-Eingang 1 |
| HDMI2 | Gerät am HDMI-Eingang 2 |

- ▶ Über die Richtungstasten **▼ ▲** gehen Sie zur gewünschten Quelle.
- ▶ Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.

Der DVD-Modus

Über den DVD-Modus wird der integrierte DVD-Player angesteuert.

Vom TV- zum DVD-Modus wechseln

- ▶ Mit der Taste **INPUT** rufen Sie die Auswahlliste der Quellen auf.
- ▶ Über die Richtungstasten ▼ ▲ gehen Sie zu **DVD**.
- ▶ Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.
- ▶ Wenn Sie zum TV-Modus zurückkehren wollen, wiederholen Sie diesen Vorgang und wählen statt **DVD** die Option **ATV** oder **DTV**, je nach eingespeistem Antennensignal.

DVD einlegen

Hinweis

Der integrierte DVD-Player unterstützt nur Medien mit einem Durchmesser von 12 cm. Stecken Sie keine Medien mit einem kleineren oder größeren Durchmesser in den DVD-Schacht, um eine Beschädigung zu vermeiden.

Hinweis

Die DVD muss mit der **bedruckten Seite nach hinten** (Rückseite des LCD-TVs) gerichtet sein.

Hinweis

Damit Sie eine DVD in den DVD-Schacht einlegen können, muss das LCD-TV in den DVD-Modus eingestellt werden.

- ▶ Legen Sie die DVD mit der bedruckten Seite nach hinten in den DVD-Schacht. Ist das LCD-TV auf den DVD-Modus eingestellt, wird die DVD automatisch erkannt und eingezogen. Auf dem Bildschirm erscheint die Anzeige **SCHLIESSEN** gefolgt von **LESEN**. Im Normalfall wird die Wiedergabe automatisch gestartet.

Hinweis

In einigen Fällen kann es erforderlich sein, die Wiedergabe manuell zu starten. Drücken Sie dazu die Taste **▶II**.

Bedienung über den LCD-TV


Über die Bedientasten am LCD-TV stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

- | | | |
|--------------|-------------------|----------------------------------|
| EJECT | Auswurftaste | DVD aus dem Schacht auswerfen |
| ▶ | PLAY-/PAUSE-Taste | Wiedergabe starten oder anhalten |

Um weitere Funktionen einzustellen oder Befehle einzugeben, müssen Sie die mitgelieferte Fernbedienung benutzen.

Bedienung über die Fernbedienung

Über die Fernbedienung stehen Ihnen zur Bedienung des DVD-Players folgende Funktionen zur Verfügung:



| | | |
|----|-------------------------|--|
| 1 | | STANDBY, d. h. LCD-TV vorübergehend ausschalten |
| 10 | Richtungstasten ▼ ▲ ◀ ▶ | |
| 11 | OK | In bestimmten Menüs Auswahl bestätigen. Wird auch als ENTER benutzt |
| 13 | DVD SETUP | DVD: das Menü öffnen |
| 14 | D.MENU | DVD: DVD Menü öffnen und schließen |
| 15 | D.DISPLAY | DVD: zeigt Informationen der eingelegten DVD an, wie z.B. Kapitel, abgespielte Zeit etc. |
| 16 | PROG | DVD: Abspielliste des DVD-Players programmieren |
| 17 | INTRO | DVD: Anspielfunktion |
| 18 | REPEAT | DVD: Wiedergabemodus des einstellen |
| 19 | A-B | DVD: AB Wiederholung einstellen |
| 20 | TITLE | DVD: Hauptmenü der DVD anzeigen |
| 21 | EJECT ▲ | DVD: Auswurftaste |
| 29 | ▶ | DVD: schneller Vorlauf |
| 30 | ▶ | DVD: Play-Taste - Wiedergabe starten / Pause-Taste: Wiedergabe unterbrechen. |
| 31 | ◀ | DVD: schneller Rücklauf |
| 32 | | DVD: Pausenfunktion |
| 33 | ▶ | DVD: Zeitlupe |
| 34 | ● | DVD: Aufnahmefunktion |
| 35 | ▶ | DVD: nächster Titel/nächstes Kapitel |
| 36 | ■ | DVD: STOP-Taste, Wiedergabe / Aufnahme beenden |
| 37 | ◀ | DVD: Vorheriger Titel/vorheriges Kapitel |
| 38 | AUDIO | DVD: Sprachauswahl in der DVD Wiedergabe |
| 39 | ZOOM | DVD: Zoomfunktion beim DVD-Player |
| 40 | ANGLE | DVD: Kameraposition (Blickwinkel) in der DVD Wiedergabe auswählen |
| 42 | SUBTITLE | DVD: Untertitelfunktion beim DVD-Player |
| 43 | GOTO | DVD: Zum Anwählen eines gewünschten Abschnitts auf einer DVD |

Hinweis

Je nach Inhalt und Format der Disc können einige Tasten andere Funktionen haben oder gar nicht reagieren.

DVD Menüsystem

Das DVD Menüsystem rufen Sie mit der Taste **DVD SETUP** auf.

Menü SYSTEM

| Menüpunkt | Einstellung |
|----------------|---|
| TV-SYSTEM | Einstellung des TV-Systems. Einstellmöglichkeiten: NTSC (z. B. für die USA) , PAL (u. a. Deutschland), AUTO |
| BILDFORMAT | Einstellung des Bildformats. Einstellmöglichkeiten: 4:3 PS, 4:3 LB, 16:9 |
| PASSWORT | Passworteingabe für die Kindersicherung. Im Auslieferungszustand ist die Kindersicherung gesperrt. Siehe mit dem Passwort 0000 auf. Sobald Sie die Kindersicherung aufgehoben haben, können Sie ein neues Passwort festlegen. |
| KINDERSICHER. | Hier stellen Sie die Freigabeklasse für DVDs ein. Einige DVDs und CDs sind mit Verschlüsselungssignalen der von der Motion Picture Association etablierten Freigabeklassen kodiert. Die acht Freigabeklassen lauten: 1 KIND: auch für kleine Kinder geeignet; 2 G: („General“) für alle Altersgruppen; 3 PG: („Parental Guidance“) elterliche Aufsicht empfohlen; 4 PG13: elterliche Aufsicht strengstens empfohlen; einige Szenen für Jugendliche unter 13 nicht geeignet; 5 PG-R: („Parental Guidance Restriction“) für Jugendliche unter 17 elterliche Aufsicht empfohlen; 6 R: („Restriction“) für Jugendliche unter 17 elterliche Aufsicht strengstens empfohlen; 7 NC-17: nicht für Jugendliche unter 17 Jahren; 8 ERWACHSENER: nur für Erwachsene. Zum Ändern der Kindersicherung muss vorher das Passwort eingegeben werden. Siehe vorherigen Menüpunkt. |
| FORTSETZEN | Stellen Sie hier ein, ob nach einem Quellenwechsel die Wiedergabe der DVD von der gestoppten Stelle fortgesetzt werden oder von vorne starten soll. |
| WERKSEINSTELL. | Setzen Sie hier alle Einstellungen in den Auslieferungszustand zurück. Alle Voreinstellungen werden gelöscht. |
| BEENDEN | Hiermit verlassen Sie das DVD Menüsystem. |

Menü SPRACHE

| Menüpunkt | Einstellung |
|---------------|---|
| OSD SPRACHE | Wählen Sie die Sprache des OSD-Menüs. Sie stellt sich unmittelbar um. |
| AUDIO SPRACHE | Hierüber stellen Sie die Sprachspur der DVD ein, soweit die DVD über mehrere Sprachspuren verfügt. |
| UNTERTITEL | Hierüber schalten Sie den Untertitel der DVD ein, soweit die DVD über Untertitel verfügt. |
| MENÜ SPRACHE | Hierüber stellen Sie die Menüsprache der DVD ein, soweit die DVD über mehrere Menüsprachen verfügt. |
| BEENDEN | Hiermit verlassen Sie das DVD Menüsystem. |

Menü FUNKTIONEN

| Menüpunkt | Einstellung |
|---------------|--|
| GESCHWINDIGK. | Hierüber können Sie die Geschwindigkeit der Wiedergabe der DVD einstellen. |
| BEENDEN | Hiermit verlassen Sie das DVD Menüsystem. |

Menü DIGITAL

| Menüpunkt | Einstellung |
|---------------|---|
| DYNAMIKUMFANG | Anpassung der unterschiedlichen Lautstärkepegel einer DVD. |
| DUAL MONO | Wählen Sie hier zwischen 4 unterschiedlichen Audioausgaben. |
| BEENDEN | Hiermit verlassen Sie das DVD Menüsystem. |

Deutsch

Français

Italiano

Codes

Der Media-Modus

Über den Media-Modus wird der USB-Anschluss angesteuert.

Hinweise zur USB Nutzung

- Unter Umständen sind bestimmte Arten von USB-Geräten (MP3-Player, externe Festplatten) mit diesem LCD-TV nicht kompatibel.
- Schließen Sie das USB-Gerät direkt an. Benutzen Sie kein separates Kabel, da Kompatibilitätsprobleme entstehen können.
- Ziehen Sie das USB-Gerät nicht ab, während eine Datei wiedergegeben wird.
- Schnelles An- und Abstecken von USB-Geräten ist gefährlich. Sie sollten insbesondere nicht mehrmals schnell hintereinander das USB-Gerät ein- und wieder abstecken. Dadurch könnten physische Schäden am USB-Gerät und besonders am LCD-TV selbst entstehen.

Vom TV- zum Media-Modus wechseln

- ▶ Mit der Taste **AV/INPUT** rufen Sie die Auswahlliste der Quellen auf.
- ▶ Über die Richtungstasten **▼ ▲** gehen Sie zu **Media**.
- ▶ Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.
- ▶ Wenn Sie zum TV-Modus zurückkehren wollen, wiederholen Sie diesen Vorgang und wählen statt **Media** die Option **ATV** oder **DTV**, je nach eingespeistem Antennensignal.

Media Menüsystem

Sobald Sie einen USB-Datenträger an den Fernseher angeschlossen und die Quelle auf **Media** umgestellt haben, können Sie zwischen den 4 nachstehenden Medien auswählen:

- **FOTO** - zur Wiedergabe von Fotodateien
- **MUSIK** - zur Wiedergaben vom Musikdateien
- **FILM** - zur Wiedergabe vom Filmen
- **TEXT** - zur Anzeige von Texten (*.txt)

Je nach ausgewählter Option stehen Ihnen unterschiedlichen Funktionen zur Verfügung. Diese werden im unteren Teil des Bildschirms dargestellt.

Videotext

Videotext ist ein kostenloser Service, der von den meisten Fernsehstationen ausgestrahlt wird und aktuelle Informationen bezüglich Nachrichten, Wetter, Fernsehprogrammen, Aktienkursen, Untertiteln und anderen Themen bietet.

Die Bedienung des Videotexts

Zur Bedienung des Videotexts verfügt Ihre Fernbedienung spezielle Videotext-Tasten.

- ▶ Wählen Sie ein Fernsehprogramm, das Videotext ausstrahlt.
- ▶ Drücken Sie die Taste **TEXT** einmal, um die Basis-/Indexseite des Videotexts anzuzeigen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **TEXT** erneut, um den Teletext transparent darzustellen (das Fernsehbild erscheint im Hintergrund).
- ▶ Drücken Sie die Taste **TEXT** erneut, um wieder in den TV-Modus zu wechseln.

Seiten anwählen

- ▶ Geben Sie die gewünschte Videotextseite als dreistellige Nummer direkt mit den Zifferntasten ein.
Die gewählte Seitenzahl wird in der linken oberen Ecke des Bildschirms angezeigt. Der Videotextzähler sucht solange, bis die gewählte Seitennummer gefunden ist.
- ▶ Mit den Richtungstasten ▼ ▲ blättern Sie vor und zurück durch die Videotextseiten.

Farbtasten

Wenn am unteren Bildrand farbige Felder oder Texteinträge eingeblendet sind, können Sie diese Inhalte durch Drücken der entsprechenden Farbtasten ROT [**PROG**], GRÜN [**INTRO**], GELB [**REPEAT**] und BLAU [**A-B**] direkt anwählen.

SUBPAGE

Manche Videotextseiten beinhalten Unterseiten. Am unteren Bildrand wird z. B. 1/3 angezeigt. Die Unterseiten werden im Abstand von ca. einer halben Minute nacheinander eingeblendet. Sie können die Unterseiten auch selbst aufrufen, indem Sie die Taste **SUBPAGE** drücken. Über die Richtungstasten ▲ ▼ können Sie durch die Unterseiten blättern.

Nützliche Videotext-Eigenschaften

INDEX

- ▶ Mit der Taste **INDEX** wählen Sie die Hauptseite des Videotextes aus.

HOLD

Die Videotextseite, die Sie gewählt haben, enthält möglicherweise mehr Informationen, als auf einen Bildschirm passen. In diesem Fall wird die Information auf mehrere Unterseiten aufgeteilt. Die Unterseiten werden in regelmäßigen Zeitabständen weitergeblättert.

- ▶ Drücken Sie die Taste **HOLD**, um einen automatischen Seitenwechsel zu verhindern.
- ▶ Drücken Sie erneut die Taste **HOLD**, um den automatischen Seitenwechsel wieder zuzulassen.

REVEAL

- ▶ Um verborgene Information, wie z. B. die Lösungen von Rätseln, Puzzle oder Quiz anzuzeigen, drücken Sie einmal auf die Taste **REVEAL**.
- ▶ Nochmaliges Drücken der Taste **REVEAL** verbirgt die Antworten wieder.

SIZE

Diese Funktion zeigt die Videotextinformation in doppelter Größe an.

- ▶ Drücken Sie die Taste **SIZE**, um die obere Hälfte der Seite zu vergrößern.
- ▶ Drücken Sie erneut die Taste **SIZE**, um die untere Hälfte der Seite vergrößert anzuzeigen.
- ▶ Nochmaliges Drücken der Taste **SIZE** zeigt den Videotext wieder in normaler Größe.

Grundeinstellungen im OSD-Menü

Über das OSD-Menü (On Screen Display) können Sie bestimmte Parameter des LCD-TVs einstellen.

Im Menü navigieren

- ▶ Drücken Sie die Taste **LCD MENU**, um das OSD zu aktivieren.
Am unteren Rand werden die jeweils möglichen Einstellungen angezeigt.
- ▶ Mit den Richtungstasten **▲ ▼** wählen Sie die Optionen aus dem Hauptmenü.
- ▶ Mit **▶** wechseln Sie zu den Menüeinträgen.
- ▶ Mit den Richtungstasten **▲ ▼** wählen Sie die Optionen aus einem Menü.
Mit der Taste **LCD MENU** kommen Sie ins Hauptmenü zurück.
- ▶ Mit der Richtungstaste **▶** öffnen Sie ein Untermenü (nicht in jedem Menü vorhanden).
Mit der Taste **LCD MENU** kommen Sie in das übergeordnete Menü zurück.
- ▶ Mit den Richtungstasten **◀ ▶** stellen Sie einen gewünschten Wert ein oder treffen eine andere Auswahl.
- ▶ Mit der Taste **LCD MENU** schließen Sie das Menü und bestätigen gleichzeitig die Auswahl.

Bitte beachten Sie, dass sich das Menü automatisch nach einigen Sekunden schließt, wenn keine Taste gedrückt wird.

Folgende Hauptmenüs können Sie wählen

- Menü **KANAL**
- Menü **BILD**
- Menü **TON**
- Menü **UHRZEIT**
- Menü **SPERREN**
- Menü **EINRICHTEN**

Hinweis

Aufgrund möglicher technischer Änderungen können die hier beschriebenen Menüs von denen auf Ihrem Bildschirm abweichen.

Hinweis

Je nachdem, welche Quelle Sie gewählt haben, sind nicht alle Menüs verfügbar. Um nicht verfügbare Menüs aufzurufen, müssen Sie zunächst die Quelle wechseln.

Menüsystem

Menü KANAL



| Menüpunkt | Einstellung |
|-----------------------------|---|
| Automatische Abstimmung | Hier führen Sie einen Programmsuchlauf durch. |
| DVB-T - Manuelle Abstimmung | Hier können Sie eine manuelle Programmierung für einzelne Sender im DTV-Modus durchführen. |
| ATV Manuelle Abstimmung | <p>Hier können Sie eine manuelle Programmierung für einzelne Sender im ATV-Modus durchführen.</p> <p>Aktueller Sender Wählen Sie hierüber den Sender, den Sie bearbeiten möchten.</p> <p>Farbsystem PAL, SECAM, Auto. Für Deutschland ist das Farb-System PAL eingestellt.</p> <p>Tonsystem BG, DK, L, I. Für Deutschland ist das Ton-System BG eingestellt.</p> <p>Feinabstimmung Führen Sie mit ▲ ▼ die Feinabstimmung durch</p> <p>AFC Stellen Sie die automatische Feinabstimmung auf Ein, wenn Sie diese immer durchführen wollen.</p> <p>Suche Starten Sie mit ▲ ▼ den Sendersuchlauf</p> |
| Sender bearbeiten | <p>Hier sehen Sie die aktuell gespeicherten Sender. Für jeden Sender können Sie die nachfolgenden Einstellungen vornehmen.</p> <p>Löschen Wählen Sie den Sender an, den Sie löschen möchten, und drücken Sie die rote Taste [PROG]. Drücken Sie die Taste ▲ Ja, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie den Sender löschen möchten. Drücken Sie die Taste ▼ Nein, wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten.</p> |

| | |
|--------------------------|---|
| | <p>Umbenennen</p> <p>Wählen Sie den Sender an, den Sie umbenennen möchten, und drücken Sie die grüne Taste [INTRO].</p> <p>Nun können Sie den ersten Buchstaben ändern: Über die Richtungstasten ▲ ▼ können Sie im Zeichensatz hoch und runter scrollen.</p> <p>Gehen Sie mit der Richtungstaste ▶ auf den nächsten Buchstaben usw.</p> <p>Am Ende drücken Sie noch einmal die grüne Taste [INTRO], um den Namen zu speichern.</p> |
| | <p>Bewegen</p> <p>Wählen Sie den Sender an und drücken Sie die gelbe Taste [REPEAT]. Verschieben Sie den Sender mit ▲ ▼ auf den gewünschten Platz und drücken Sie die gelbe Taste [REPEAT] ein weiteres Mal. Die anderen Sender werden entsprechend mit verschoben.</p> |
| | <p>Überspringen</p> <p>Wählen Sie den Sender an, den Sie beim Durchblättern der Sender über die Tasten P+/- überspringen möchten, und drücken Sie die blaue Taste [A-B].</p> <p>Der Sender kann weiterhin über die Zifferntasten angewählt werden.</p> |
| Signalinformation | <p>Fav</p> <p>Um einen Sender in eine Favoritenliste abzuspeichern, markieren Sie diesen und drücken die Taste FAV. Die Favoritenlisten rufen Sie über die Tasten der Fernbedienung auf. Siehe auch S. 25</p> <p>Hier werden die Signalinformationen des eingestellten Senders angezeigt.</p> <p>Diese Option steht Ihnen nur im DTV Modus zur Verfügung.</p> |

Videorekorder manuell speichern

Die manuelle Programmsuche können Sie verwenden, um z. B. einen Videorekorder auf das LCD-TV einzustellen.

Nachdem LCD-TV und Videorekorder über das Antennenkabel miteinander verbunden sind (siehe Videorekorder anschließen, Seite 44), stellen Sie Ihren Videorekorder auf das Testsignal.


Führen Sie eine manuelle Programmsuche im Suchlauf mit dem LCD-TV durch.

Menü BILD



| Menüpunkt | Einstellung |
|------------------------|--|
| Bildmodus | Bildmodus wählen: Standard , Mild , Persönlich , Dynamisch . Diese Funktion entspricht der Taste P MODE . Bei der Einstellung Persönlich können Sie Kontrast , Helligkeit , Farbe , Farbton und Schärfe selbst einstellen. Bei den anderen Einstellungen sind diese Parameter fest definiert. |
| Kontrast | Kontrast verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100). |
| Helligkeit | Helligkeit verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100). |
| Farbe | Farbe verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100). |
| Farbton | Farbton Einstellungen nur bei NTSC-Empfang verfügbar |
| Schärfe | Schärfe verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 10). |
| Farbtemperatur | Farbtemperatur wählen: Kalt , Normal und Warm . |
| Rauschreduktion | Mit dieser Funktion können Sie das Bildrauschen verringern und die Bildqualität bei schwachem Signal verbessern. Wählen Sie zwischen Aus , Niedrig , Mittel , Hoch und Standard . |
| Dyn. Kontrast | Schalten Sie hier den dynamischen Kontrast ein oder aus. |
| HDMI-Mode | Pixelgenaue Darstellung (Einstellung 1:1) oder vergrößerte Darstellung je nach angeschlossener HDMI Quelle (Einstellung Overscan). Diese Einstellung steht nur im HDMI-Modus zur Verfügung. |

Menü TON



| Menüpunkt | Einstellung |
|--------------------------|---|
| Soundmodus | Audiomodus wählen: Standard , Musik , Film , Sport , Persönlich . Diese Funktion entspricht der Taste SMODE . Bei der Einstellung Persönlich können Sie Höhen , Bässe und Balance selbst einstellen. Bei den anderen Einstellungen sind diese Parameter fest definiert. |
| Höhen | Höhen verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100). |
| Bässe | Bässe verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100). |
| Balance | Stellen Sie die Balance zwischen dem linken und rechten Lautsprecher ein. |
| Autom. Lautstärke | Die Funktion AVL (Automatic Volume Limiting) gleicht die unterschiedlichen Lautstärken der verschiedenen Sendungen aus. Stellen Sie auf Aus , so hören Sie die Originallautstärken. Stellen Sie auf Ein , so hören Sie eine gleichmäßige Lautstärke. |
| AD Auswahl | Erzählermodus aktivieren. Verfügbar nur im DTV-Modus. Unterstützung abhängig von der Sendung. |
| EQ | Equalizer Einstellungen vornehmen und den Ton individuell optimieren. |

Deutsch

Français

Italiano

Codes

Menü UHRZEIT



| Menüpunkt | Einstellung |
|---------------------------|---|
| Uhr | Anzeige der Uhrzeit. Einstellung nicht möglich. Diese Option steht nur im DTV Modus zur Verfügung. |
| Zeitzone | Hierüber können Sie die Zeitzone einstellen. Diese Option steht nur im DTV Modus zur Verfügung. |
| Einschlaf-Timer | Wählen Sie eine Zeit, nach der sich das Gerät selbstständig ausschaltet. Wählen Sie Aus , um die Funktion zu beenden. |
| Autom. Abschaltung | Stellen Sie hier die Zeit ein, wonach sich der LCD-TV automatisch ausschaltet, wenn keine Bedienung über das Bedienfeld oder der Fernbedienung innerhalb der vorgegebenen Zeit stattgefunden hat. Dies ist eine Funktion die dem Umweltschutz dient. |
| OSD Zeit | Hier können Sie die Zeit einstellen, nach der das OSD-Menü sich automatisch schließt |

Menü SPERREN



| Menüpunkt | Einstellung | |
|------------------------------|---|---|
| System sperren | Hierüber schalten Sie die Einstellungen Sender sperren , Altersvorgabe und Tastensperre frei. Geben Sie dafür das Passwort ein. Im Auslieferungszustand: 0000 . | |
| Passwort eingeben | Es öffnet sich ein Feld zur Eingabe der Passwörter. | |
| | Altes Passwort eingeben | Geben Sie mit den Zifferntasten das bestehende Passwort ein. Im Auslieferungszustand: 0000 . |
| | Neues Passwort eingeben | Geben Sie ein neues vierstelliges Passwort ein. |
| | Passwort wiederholen | Geben Sie das neue Passwort noch mal ein. Es erfolgt eine entsprechende Meldung. |
| | Hinweis Notieren Sie sich das neue Passwort. Es wird beim Wiederherstellen der Werkseinstellungen nicht zurückgesetzt. | |
| | Sollten Sie das Passwort vergessen haben, benutzen Sie das Master-Passwort „ 7948 “. | |
| Sender sperren | Legen Sie hier fest welche Sender gesperrt werden soll | |
| Altersvorgabe | Hier können Sie das Alter wählen. | |
| Tastensperre | Hierüber schalten Sie die Tastensperre für die Bedienelemente am LCD-TV ein oder aus. Der LCD-TV kann dann nur über die Fernbedienung bedient werden. | |

Menü EINRICHTEN



| Menüpunkt | Einstellung |
|--|--|
| OSD Sprache | Wählen Sie die Sprache des OSD-Menüs oder die TT-Sprache ein. Sie stellt sich unmittelbar um. |
| TT Sprache | Die Voreinstellung ist West . Falls Sie sich in einem anderen Sprachraum befinden, können Sie die Spracheinstellung ändern. |
| Gehörlosenhilfe | Wenn der Sender spezielle Audiosignale für Hörgeschädigte überträgt, können Sie die Einstellung auf Ein stellen, um diese Signale zu empfangen. Diese Option steht nur im DTV Modus zur Verfügung. |
| Bildformat | Stellen Sie hier das Bildformat ein. Diese Funktion entspricht der Taste SIZE . |
| Blauer Bildschirm | Wenn das LCD-TV kein Signal empfängt, erscheint statt des „Schnee-“ oder des schwarzen Bildes ein blauer Hintergrund. |
| Erstinstallation | Hier können Sie das Menü zur Erstinstallation aufrufen. Die Einstellungen werden ab Seite 23 beschrieben. |
| Werkseinstellungen wiederherstellen | Stellen Sie hier die Werkseinstellungen ein. Dabei haben Sie die Möglichkeit das Gerät oder den Speicher zurückzusetzen. |

EPG – Programmführer

Mit der Taste **EPG** öffnen Sie das "elektronische TV-Programm".

In der Tabelle sehen Sie die aktuelle sowie die nächste Sendung für die verfügbaren Sender.

- ▶ Wählen Sie mit ▲ ▼ ein Programm aus.
- ▶ Gehen Sie mit ► in den Programmführer des ausgewählten Programms.
- ▶ Blättern Sie mit ▲ ▼ durch die Sendungen.

Beachten Sie:

Die angezeigten Programminformationen werden von den Sendeanstalten erstellt. Falls keine Programminformation dargestellt wird, ist dies kein Fehler Ihres LCD-TVs.

Die folgende Tabelle zeigt die Optionen für den **Programmführer**:

| Taste | Eintrag | Funktion |
|-------------------------|--------------|---|
| Grüne Taste [INTRO] | Anzeigen | Zeigt eine detaillierte Beschreibung der markierten Sendung (falls verfügbar). Drücken Sie die Taste noch einmal, um die Beschreibung auszublenden. |
| Gelbe Taste [REPEAT] | Zeitplan | Zeigt die Liste der Sendungen an, die über die Erinnerungsfunktion programmiert wurden. Zur Programmierung einer Erinnerung siehe nächsten Punkt. Mit der roten Taste [PROG] können Sie eine Sendung aus dem Zeitplan löschen. |
| Blaue Taste [A-B] | Erinnerung | Nimmt die ausgewählte Sendung in den Zeitplan auf. Sobald der programmierte Zeitpunkt erreicht wird, schaltet das Gerät automatisch auf die programmierte Sendung um. Eine Erinnerung der aktuellen Sendung ist nicht möglich. |
| ▲ ▼ ◀ ► | Wählen | Mit den Richtungstasten bewegen Sie sich innerhalb des Programmführers. |
| ▶▶ | Nächster Tag | Das Programm des nächsten Tages wird aufgerufen. |
| ◀◀ | Letzter Tag | Das Programm des vorherigen Tages wird aufgerufen. Dies ist nur bis zum aktuellen Tag möglich. Das Programm der Vergangenheit wird nicht angezeigt. |
| OK | OK | Bestätigen Sie die Auswahl oder die Einstellung. |

Geräte anschließen

Kopfhörer anschließen

Den Kopfhörer schließen Sie an die Kopfhörerbuchse an.

Vorsicht!

Das Benutzen eines Kopfhörers mit zu großer Lautstärke erzeugt übermäßigen Schalldruck und kann zu bleibenden Hörschäden führen. Stellen Sie die Lautstärke vor der Wiedergabe auf den niedrigsten Wert ein. Starten Sie die Wiedergabe und erhöhen Sie die Lautstärke auf den Pegel, der für Sie angenehm ist. Durch Verändern der Grundeinstellung des Equalizers kann sich die Lautstärke erhöhen und damit zu bleibenden Hörschäden führen.



Wenn ein Gerät längere Zeit mit erhöhter Lautstärke über einen Kopfhörer betrieben wird, kann das Schäden am Hörvermögen des Zuhörers verursachen.

DVD-Player anschließen

Zum Anschluss eines DVD-Players haben Sie diverse Möglichkeiten:

1. Mit einem HDMI-Kabel

- ▶ Sofern Ihr externes Gerät über einen HDMI- Ausgang verfügt, schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang) an den HDMI-Eingang des LCD-TVs und den HDMI-Ausgang des externen Geräts an.

2. Mit einem Komponenten-Videokabel (3 x Cinch)

- ▶ Sofern der DVD-Player über YUV-Ausgänge verfügt (Y Pb Pr), ist es empfehlenswert, ihn mit einem Komponentenkabel (Cinch-Kabel grün/blau/rot) an die Komponenteneingänge Y-Pb-Pr des LCD-TVs anzuschließen.

Wichtig!

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten YUV-Adapter.

- ▶ Für die Tonübertragung schließen Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) an die AUDIO L-R-Eingänge an.

3. Mit einem SCART-Kabel

- ▶ Schließen Sie einen DVD-Player mit SCART-Kabel an die Buchse SCART an.

4. Mit einem Stereo-Cinch-Kabel und einem Video-Cinch-Kabel

- ▶ Verbinden Sie ein Video-Cinch-Kabel (gelber Stecker) mit dem Video-Eingang des LCD-TVs und dem Video-Ausgang des externen Geräts.
- ▶ Verbinden Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) mit den Audio-Eingängen des LCD-TVs und den Audio-Ausgängen des externen Geräts.

Videorekorder anschließen

- ▶ Verbinden Sie ein Antennenkabel mit der Antennenbuchse des LCD-TVs und dem Antennen-Ausgang des Videorekorders.
 - ▶ Verbinden Sie ein weiteres Antennenkabel mit dem Antennen-Eingang des Videorekorders und der Antennenbuchse in der Wand.
- Zusätzlich können Sie LCD-TV und Videorekorder mit einem SCART-Kabel verbinden. Dies ist für eine hohe Bild- und Tonqualität empfehlenswert. Wenn Sie Stereoton übertragen möchten, ist ein SCART-Anschluss notwendig.

- ▶ Schließen Sie das SCART-Kabel an die SCART-Buchse des LCD-TVs an.
- ▶ Schließen Sie das andere Ende des SCART-Kabels an die SCART OUT-Buchse des Videorekorders an.

DVD-Rekorder anschließen

- ▶ Schließen Sie den DVD-Rekorder mit dem SCART-Kabel an die SCART-Buchse des LCD-TVs an.
- ▶ Schließen Sie das andere Ende des SCART-Kabels an die SCART OUT-Buchse des DVD-Rekorders an.
- ▶ Verbinden Sie ein Antennenkabel mit der Antennenbuchse des LCD-TVs und dem Antennen-Ausgang des DVD-Rekorders.
- ▶ Verbinden Sie ein weiteres Antennenkabel mit dem Antennen-Eingang des DVD-Rekorders und der Antennenbuchse in der Wand.

Alternative

- ▶ Sofern der DVD-Rekorder über YUV-Ausgänge verfügt (Y Pb Pr), ist es empfehlenswert, ihn mit einem Komponentenkabel (Cinch-Kabel grün/blau/rot) an die Komponenteneingänge Y-Pb-Pr des LCD-TVs anzuschließen.

Wichtig!

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten YUV-Adapter.

- ▶ Für die Tonübertragung schließen Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) an die AUDIO L-R-Eingänge an.

Alternative

- ▶ Sofern Ihr DVD-Rekorder über einen HDMI- Ausgang verfügt, schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang) an den HDMI-Eingang des LCD-TVs und den HDMI-Ausgang des externen Geräts an.

Receiver (SAT, DVB-T, Decoder etc.) anschließen

Sie haben verschiedene Möglichkeiten ein Gerät, das als Empfänger für das LCD-TV eingesetzt werden soll (z. B. SAT-Receiver, DVB-T-Receiver, Decoder, Set-Top-Box) an Ihr LCD-TV anzuschließen.

1. Mit einem HDMI-Kabel

- ▶ Sofern Ihr externes Gerät über einen HDMI- Ausgang verfügt, schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang) an den HDMI-Eingang des LCD-TVs und den HDMI-Ausgang des externen Geräts an.

2. Mit einem Komponenten-Videokabel (3xCinch)

- ▶ Sofern das externe Gerät über YUV-Ausgänge verfügt (Y Pb Pr), ist es empfehlenswert, es mit einem Komponentenkabel (Cinch-Kabel grün/blau/rot) an die Komponenteneingänge **Y-Pb-Pr** des LCD-TVs anzuschließen.

Wichtig!

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten YUV-Adapter.

- ▶ Für die Tonübertragung schließen Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) an die AUDIO L-R-Eingänge an.

3. Mit einem SCART-Kabel

- ▶ Schließen Sie einen Receiver mit SCART-Kabel an die SCART Buchse an.

4. Mit einem Stereo-Cinch-Kabel und einem Video-Cinch-Kabel

- ▶ Verbinden Sie ein Video-Cinch-Kabel (gelber Stecker) mit dem Video-Eingang des LCD-TVs und dem Video-Ausgang des externen Geräts.
- ▶ Verbinden Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) mit den Audio-Eingängen des LCD-TVs und den Audio-Ausgängen des externen Geräts.

DVD- oder Videorekorder und SAT-Receiver anschließen

Wenn Sie gleichzeitig einen DVD- oder Videorekorder und einen SAT-Receiver anschließen möchten, können Sie folgende Anschlussart verwenden:

- ▶ Schließen Sie den Receiver wie oben beschrieben an.
- ▶ Verbinden Sie nun den Receiver mit einem SCART-Kabel am **SCART-Ausgang** des DVD-Rekorders und den entsprechenden SCART-Eingang des Receivers.
- ▶ Verbinden Sie ein Antennenkabel mit der Antennenbuchse des LCD-TVs und dem Antennen-Ausgang des Rekorders.
- ▶ Verbinden Sie ein weiteres Antennenkabel mit dem Antennen-Eingang des DVD-Rekorders und dem Antennenausgang des SAT-receivers.
- ▶ Schließen Sie den SAT-Receiver an den LNB der Parabolantenne an.

Camcorder anschließen

Mit einem Stereo-Cinch-Kabel und Video-Cinch-Kabel

- ▶ Um Ton und Bild eines Camcorders auf Ihrem LCD-TV wiederzugeben, schließen Sie den Camcorder an die AUDIO-IN-Buchsen und VIDEO-IN-Buchse des LCD-TVs an.

Gerät mit HDMI- oder DVI-Ausgang

HDMI ("High Definition Multimedia Interface") ist im Bereich der Unterhaltungselektronik die einzige Schnittstelle, die gleichzeitig Audio- und Videodaten digital überträgt. Sie verarbeitet alle heute bekannten Bild- und Tonformate, einschließlich HDTV (High Definition Television), und kann somit auch die Auflösung von 1080i ohne Qualitätsverlust darstellen.

Viele Geräte der Unterhaltungselektronik, z. B. DVD-Player, sind heute mit HDMI-Ausgängen ausgestattet.

Externes Gerät mit HDMI-Ausgang anschließen

- ▶ Schalten Sie beide Geräte aus.
- ▶ Schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang) an den HDMI-Eingang des LCD-TVs und den HDMI-Ausgang des externen Geräts an.
- ▶ Wenn Sie das HDMI-Gerät angeschlossen haben, schalten Sie das LCD-TV ein.
- ▶ Schalten Sie das externe HDMI-Wiedergabegerät ein.

Externes Gerät mit DVI-Ausgang anschließen

Sollte das externe Gerät einen DVI-Ausgang haben, können Sie es ebenfalls an den HDMI-Eingang anschließen (HDMI ist abwärtskompatibel zu DVI - "Digital Visual Interface"). Sie benötigen dazu einen Adapter HDMI-DVI. Da der DVI-Ausgang keinen Ton überträgt, schließen Sie zusätzlich ein Audio-Kabel an.

Zur Übertragung des Tons schließen Sie ein Stereo-Cinch-Kabel mit 3,5-mm-Stereoklinkenstecker an die VGA-AUDIO-IN-Buchse an.

PC anschließen

Das LCD-TV wird wie ein Monitor oder ein zusätzlicher Monitor an Ihren PC oder Ihr Notebook angeschlossen. Das Bild Ihres PCs/Notebooks wird dann auf das LCD-TV übertragen.

So schließen Sie das LCD-TV am PC an:

- ▶ Schalten Sie beide Geräte aus.
- ▶ Schließen Sie ein VGA-Kabel (Monitorkabel; nicht mitgeliefert) an den VGA-Eingang des LCD-TVs und an den Grafikkarten-Ausgang des PCs oder Notebooks an.
- ▶ Ziehen Sie die Schrauben des Monitorkabels mit den Fingern fest, so dass die Stecker richtig in den Buchsen sitzen.
- ▶ Falls Sie auch den Ton übertragen möchten, verbinden Sie ein Audio-Kabel mit der PC-AUDIO-IN-Buchse und dem Audio-Ausgang des PC / Notebooks.
- ▶ Schalten Sie zuerst das LCD-TV ein.
- ▶ Schalten Sie erst danach den PC/das Notebook ein.

Wenn Sie das LCD-TV als zweiten Monitor an Ihrem PC einsetzen, kann es unter Umständen notwendig sein, dass Sie in den Anzeigeeinstellungen Ihres Betriebssystems Einstellungen ändern müssen. Lesen Sie dazu in der Bedienungsanleitung des PCs/Notebooks nach, was beim Betrieb vom mehreren Monitoren zu beachten ist.

Problembehebung

Fehlfunktionen können manchmal banale Ursachen haben, aber manchmal auch von defekten Komponenten ausgehen. Wir möchten Ihnen hiermit einen Leitfaden an die Hand geben, um das Problem zu lösen.

Wenn die hier aufgeführten Maßnahmen keinen Erfolg bringen, helfen wir Ihnen gerne weiter.

| Fehler | Lösung |
|--|---|
| Es erscheint kein Bild und es ist kein Ton zu hören. | <ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig an der Steckdose und am Gerät angeschlossen ist.• Überprüfen Sie, ob der Signalempfang auf TV eingestellt ist.• Kontrollieren Sie, ob der Netzschalter eingeschaltet ist. |
| Es erscheint kein Bild. Es erscheint kein Bild von AV. | <ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob Kontrast und Helligkeit korrekt eingestellt sind.• Überprüfen Sie, ob alle externen Geräte korrekt angeschlossen sind.• Überprüfen Sie, ob die richtige AV-Quelle angewählt ist. |
| Es ist kein Ton zu hören. | <ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke nicht auf Minimum steht.• Vergewissern Sie sich, dass die Stummschaltung nicht aktiviert ist. |
| Es gibt kein Bild oder keinen Ton. Es sind aber Geräusche zu hören. | <ul style="list-style-type: none">• Der Empfang ist möglicherweise schlecht. Kontrollieren Sie, ob die Antenne angeschlossen ist. |
| Das Bild ist nicht deutlich. | <ul style="list-style-type: none">• Der Empfang ist möglicherweise schlecht.• Kontrollieren Sie, ob die Antenne angeschlossen ist. |
| Das Bild ist zu hell oder zu dunkel. | <ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie die Einstellungen von Kontrast und Helligkeit. |
| Das Bild ist nicht scharf. | <ul style="list-style-type: none">• Der Empfang ist möglicherweise schlecht.• Kontrollieren Sie, ob die Antenne angeschlossen ist.• Überprüfen Sie die Einstellungen der Schärfe und Rauschreduktion im Menü BILD. |
| Es erscheint ein Doppel- oder Dreifachbild. | <ul style="list-style-type: none">• Kontrollieren Sie, ob die Antenne richtig ausgerichtet ist.• Es gibt möglicherweise von Bergen oder Gebäuden reflektierte Wellen. |
| Das Bild ist gepunktet. | <ul style="list-style-type: none">• Es liegen möglicherweise Interferenzen von Autos, Zügen, Leitungen, Neonleuchten, etc. vor. |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Es besteht möglicherweise eine Interferenz zwischen dem Antennen- und Stromkabel. Legen Sie die Kabel weiter auseinander. |
| Es erscheinen Streifen am Bildschirm oder die Farben verblassen. | <ul style="list-style-type: none"> Liegt eine Interferenz von einem anderen Gerät vor? Übertragungsantennen von Radiostationen oder Antennen von Funkamateuren und tragbare Telefone können auch Interferenzen verursachen. Betreiben Sie das Gerät so weit weg wie möglich von dem Gerät, das die Interferenz möglicherweise verursacht. |
| Die Bedienknöpfe am Gerät funktionieren nicht | <ul style="list-style-type: none"> Eventuell ist die Kindersicherung aktiviert. |
| Die Fernbedienung funktioniert nicht. | <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung geladen und richtig eingelegt sind. Vergewissern Sie sich, dass das Sensorfenster nicht starker Lichteinstrahlung ausgesetzt ist. Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter am Netzteil aus und wieder ein. Überprüfen Sie ob die TV Funktion aktiviert ist, durch Drücken der TV Taste auf der Fernbedienung. |
| Es sind mehrere Geräte-Codes unter dem Markennamen meines Geräts aufgeführt. | <p>Wie ermittle ich den richtigen Gerät-Code?</p> <ul style="list-style-type: none"> Um den richtigen Gerät-Code für Ihr Gerät zu bestimmen, probieren Sie die Codes nacheinander aus, bis die meisten Funktionen des Gerätes ordnungsgemäß funktionieren. |
| Die externen Geräte reagieren nur auf einige Befehle der Fernbedienung. | <ul style="list-style-type: none"> Testen Sie weitere Codes, bis die Geräte auf die Befehle entsprechend reagieren. Wenn die manuelle Codeeingabe und die automatische Codesuche nicht zum Erfolg führen, kann es in besonderen Einzelfällen vorkommen, dass das Gerät nicht kompatibel zu Ihrer Universal-Fernbedienung ist. |
| Disk | |
| Die Disk läuft nicht an, obwohl ► (PLAY) gedrückt ist, oder stoppt sofort wieder. | <ul style="list-style-type: none"> Ist die Disk mit der beschrifteten Seite nach vorne eingelegt? Prüfen Sie, ob die Disk beschädigt ist, indem Sie eine andere Disk einlegen. Falls die Disk verschmutzt ist, wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch von der Mitte zum Rand vorsichtig ab. DVD: Hat die DVD den richtigen Regionalcode (2)? Es hat sich Kondenswasser gebildet; geben Sie dem Gerät ein bis zwei Stunden Zeit zum Trocknen. |

Benötigen Sie weitere Unterstützung?

Wenn die Vorschläge in den vorangegangenen Abschnitten Ihr Problem nicht behoben haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie uns folgende Informationen zur Verfügung stellen:


- Welche externen Geräte sind angeschlossen?
- Welche Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm?
- Bei welchem Bedienungsschritt ist das Problem aufgetreten?
- Falls Sie einen PC an das Gerät angeschlossen haben:
 - Wie sieht Ihre Rechnerkonfiguration aus?
 - Welche Software haben Sie beim Auftreten des Fehlers verwendet?
- Welche Schritte haben Sie zur Lösung des Problems bereits unternommen?
- Wenn Sie bereits eine Kundennummer erhalten haben, teilen Sie uns diese mit.

Pixelfehler bei LCD-TVs

Trotz modernster Fertigung kann es auf Grund der hochkomplexen Technik in seltenen Fällen zu Ausfällen von einzelnen oder mehreren Leuchtpunkten kommen.

Bei Aktiv Matrix TFTs mit einer Auflösung von **1920 x 1080 Pixel**, welche sich aus je drei Sub-Pixel (Rot, Grün, Blau) zusammensetzen, kommen insgesamt **ca. 6,2 Mio.**

Ansteuerelemente zum Einsatz. Aufgrund dieser sehr hohen Anzahl von Transistoren und des damit verbundenen äußerst komplexen Fertigungsprozesses kann es vereinzelt zu einem Ausfall oder zur fälschlichen Ansteuerung von Pixel bzw. einzelnen Sub-Pixel kommen.



| Beschreibung | Akzeptierte Zahl |
|--|---|
| Helle Sub-Pixel | 1 Sub-Pixel ≤ 2 |
| | 2 nebeneinander liegend (horizontal/vertikal) ≤ 0 |
| Abstand | Minimaler Abstand zwischen hellen und dunklen Sub-Pixel $\geq 5 \text{ mm}$ |
| Dunkle Sub-Pixel | Einzeln ≤ 8 |
| | 2 nebeneinander liegend ≤ 2 |
| Abstand | Minimaler Abstand zwischen hellen und dunklen Sub-Pixel $\geq 5 \text{ mm}$ |
| Gesamtzahl heller und dunkler Sub-Pixel ≤ 10 | |

Die Tabelle beschreibt die maximale Pixelfehler-Anzahl, die auf dem Bildschirm auftreten darf, ohne dass es sich um einen Garantiefall handelt. Ein Garantiefall liegt u.U. vor, wenn die oben angegebene Fehleranzahl in einer Kategorie überschritten ist.

Reinigung

Die Lebensdauer des LCD-TVs können Sie durch folgende Maßnahmen verlängern:

Achtung!

Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker und alle Verbindungskabel.

- Auf der Hochglanzpolierung befinden sich Schutzfolien, um das Fernsehgerät vor Kratzern zu schützen. Ziehen Sie die Folien ab, nachdem Sie das TV- Gerät korrekt aufgestellt haben.
- Falls die Hochglanzpolierung schmutzig wird, wischen Sie zunächst den Staub ab. Wischen Sie dann sanft mit einem Reinigungstuch nach. Wenn Sie nicht erst den Staub abwischen, oder Sie die Hochglanzpolierung zu stark abwischen, könnte die Hochglanzpolierung zerkratzt werden
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
- Achten Sie darauf, dass keine Wassertröpfchen auf dem LCD-TV zurückbleiben. Wasser kann dauerhafte Verfärbungen verursachen.
- Setzen Sie den Bildschirm weder grellem Sonnenlicht noch ultravioletter Strahlung aus.
- Bitte bewahren Sie das Verpackungsmaterial gut auf und benutzen Sie ausschließlich dieses, um das LCD-TV zu transportieren.

Achtung!

Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Bildschirmgehäuses.

Entsorgung

Verpackung



Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.

Gerät



Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.

Batterien



Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Technische Daten

| | |
|----------------------------|---|
| Gerätebezeichnung: | P14043 (MD 20296) |
| Nennspannung: | 220-240V ~ 50 Hz |
| Bildschirmgröße: | 58,4 cm (23") LCD; 16:9-Display |
| Leistungsaufnahme: | max. 48 Watt |
| Leistungsaufnahme Standby: | < 1 W |
| Physikalische Auflösung: | 1920 x 1080 |
| TV-System: | PAL, SECAM, B/G, D/K, K', I/I, L/L' |
| Kanäle: | VHF (Band I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND KABEL-TV (S1-S20) / (S21-S41) DVB-T (free to air) |
| Audio: | Stereo / Nicam |
| Programmplätze: | 199 (ATV) / 400 (DTV) |
| Antenneneingang: | 75 Ohm |
| Anschlüsse: | Antennenanschluss (analog/digital), 2 x USB |
| Video: | 2 x HDMI In mit HDCP-Entschlüsselung 1 x SCART 1 x VGA (15 Pin D-Sub) Composite Video In (Cinch) Component Video In (YUV, 3,5 mm Klinke) |
| Audio: | Stereo Audio In für YUV/Composite (Cinch) PC Audio In (3,5 mm Klinke) Kopfhörerausgang (3,5 mm Klinke) USB, Disk |
| Laufwerke | |
| Unterstützte Medien | CD HDCD DVD Video DVD-/+R DVD-/+RW CD-R/RW Audio-CD |
| Unterstützte Formate | Foto (max. 200 Dateien) JPG, PNG Musik (max. 200 Dateien) MP3, WMA Film (max. 200 Dateien) MPEG 1/2/4 MKV MPEG 4 Text (max. 200 Dateien) Xvid kompatibel TXT |
| Laserleistung DVD-Spieler | Laser Klasse 1 |

Wenn Sie Audio-CDs verwenden, achten Sie auf den Aufdruck

Bitte beachten Sie:

Es gibt heute viele, zum Teil nicht standardisierte CD-Aufnahmeverfahren und Kopierschutzverfahren, sowie unterschiedliche CD-R- und CD-RW-Rohlinge. Darum kann es in Einzelfällen zu Einlesefehlern oder -verzögerungen kommen. Dies ist kein Defekt des Geräts.

Zulässige Umgebungstemperatur +5 °C - +35 °C

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit 20 % - 85 %

Abmessungen ohne Fuß (B x H x T): ca. 574 x 383 x 57 mm

Abmessungen mit Fuß (B x H x T): ca. 574 x 410 x 160 mm

Gewicht ohne Fuß: 5,0 Kg

Gewicht mit Fuß: 5,2 Kg

Fernbedienung

Übertragungsart: Infrarot

LED Klasse: 1

Batterientyp: 2 x 1,5V AAA R03/LR03



Bitte beachten Sie:

Sollte es vorkommen, dass durch unvorhergesehene Bedienkombinationen, fehlerhaftem Datenaustausch oder elektrostatischer Entladung (Electro Static Discharge) der LCD-TV nicht mehr bedient werden kann, ziehen Sie in diesem Fall den Netzstecker und nehmen Sie das Gerät im Anschluss wieder in Betrieb.

Deutsch

Français


Italiano

Codes

Présentation de l'appareil


Téléviseur LCD

Façade et côté droit




1. Écran
2. Témoin de fonctionnement : devient orange lorsque l'appareil se trouve en mode VEILLE. Devient bleu lorsque l'appareil est allumé.
3. Capteur infrarouge : champ de réception pour les signaux infrarouges de la télécommande.
4. **EJECT** Éjecter le disque
5. **▶||** Disque : lancer la lecture ou pause
6. **VOL + / VOL -** Sélection du volume ou navigation dans le menu
7. **CH + / CH -** Sélection d'un programme ou navigation dans le menu
8. **MENU** Afficher le menu à l'écran pour procéder aux réglages de votre appareil
9. **SOURCE** Changer de source d'entrée
10. **⏻** Bouton de veille : allumer l'appareil ou le mettre en veille
11. **POWER** Interrupteur d'alimentation

Arrière



1. Lecteur de DVD
2. ANT. Pour le branchement de l'antenne
3. USB 1-2 (5V --- 500 mA max.) Ports USB pour la lecture de médias
4. AUDIO L R Entrées audio (fiche rouge/blanche) pour AV et Y/Pb/Pr IN
5. AV Entrée vidéo Cinch (fiche jaune)
6. YPbPr IN Entrée composante jack 3,5 mm pour le branchement d'appareils avec sortie composante
7. Pour le branchement d'un casque avec un connecteur jack 3,5 mm
8. VGA Prise VGA pour le branchement d'un PC
9. VGA AUDIO Entrée audio pour PC
10. SCART Prise périphérique
11. HDMI 1-2 Prise HDMI pour appareils avec sortie HDMI

Télécommande



| | | |
|----------|-------|--|
| 1 | Power | VEILLE, c.-à-d. éteindre momentanément le téléviseur LCD |
| 2 | TV | Utilisation du téléviseur |
| 3 | STB | Utilisation d'un récepteur satellite |
| 4 | DVD | Utilisation d'un graveur de DVD, d'un lecteur de DVD |
| 5 | VCR | Utilisation d'un magnétoscope |
| 6 | AUX | Utilisation d'un appareil audio |

| | | |
|-----------|---|---|
| 7 | CODE | Programmation d'autres appareils |
| 8 | CD | Retour au programme précédent |
| 9 | EPG | Guide numérique des programmes télévisés et radiophoniques, voir aussi page 43 |
| 10 | Touches directionnelles | ▲ Monter dans le menu. Télétexte : sélectionner la page suivante |
| | | ▼ Descendre dans le menu. Télétexte : sélectionner la page précédente |
| | | ◀ À gauche dans le menu. Télétexte : consulter la page inférieure |
| | | ▶ À droite dans le menu. Télétexte : consulter la page inférieure |
| 11 | OK | En mode TV : ouvrir la liste de chaînes ; dans certains menus, confirmation de la sélection. S'utilise aussi comme la touche ENTRÉE |
| 12 | LCD MENU | Ouverture et fermeture du menu |
| 13 | EXIT | Quitter le menu |
| | DVD SETUP | DVD : ouverture du menu du lecteur DVD |
| 14 | D.MENU | DVD : ouverture et fermeture du menu du DVD |
| 15 | D.DISPLAY | DVD : affiche les informations du DVD inséré dans le lecteur, comme les chapitres, le temps écoulé, etc. |
| 16 | PROG | DVD : programmation de la liste de lecture du lecteur DVD |
| | Touche rouge | Touche de couleur pour l'utilisation du télétexte |
| 17 | INTRO | DVD : passage en revue des titres |
| | Touche verte | Touche de couleur pour l'utilisation du télétexte |
| 18 | REPEAT | DVD : réglage du mode de reproduction du lecteur DVD |
| | Touche jaune | Touche de couleur pour l'utilisation du télétexte |
| 19 | A-B | DVD : réglage de la répétition AB du lecteur DVD |
| | Touche bleue | Touche de couleur pour l'utilisation du télétexte |
| 20 | TITLE | DVD : affichage du menu principal du DVD |
| 21 | EJECT ▲ | DVD : touche d'éjection du lecteur DVD |
| | PC AUTO | Ajustement automatique en mode VGA |
| 22 | Affichage lumineux confirmant l'actionnement d'une touche | |
| 23 | Touches numériques | TV : sélection de programme ; télétexte : sélection de page |
| 24 | -/- | Pas de fonction |
| 25 | AV/INPUT | Sélection du signal d'entrée des appareils raccordés |

| | | |
|----|-----------------|---|
| 26 | P+/- | Touches de sélection de programmes |
| 27 | ✖ | Sourdine |
| 28 | — ▲ + | Augmentation (+) ou réduction (-) du volume |
| 29 | SIZE ▶▶ | Télétexte : agrandir la page ; sélection du format d'image, voir aussi page 24 et page 42 DVD : avance rapide |
| 30 | FAV ▶▶ | Afficher la liste des favoris, voir aussi page 25 DVD : touche Lecture – démarrage de la lecture / touche Pause – interruption de la lecture |
| 31 | INDEX ◀◀ | Télétexte : afficher la page initiale DVD : retour rapide |
| 32 | PMODE ⏸ | Sélection du mode d'image, voir aussi page 24 et page 38 DVD : fonction Pause |
| 33 | FAV+ ▶ | Chaîne favorite suivante DVD : ralenti |
| 34 | SMODE ● | Sélection du mode de son, voir aussi page 24 et page 39 DVD : fonction d'enregistrement |
| 35 | HOLD ▶▶ | Télétexte : maintenir la page DVD : titre suivant/chapitre suivant |
| 36 | FAV- ■ | Chaîne favorite précédente DVD : touche STOP, terminer la lecture / l'enregistrement |
| 37 | TEXT ◀◀ | Activation et désactivation du télétexte DVD : titre précédent/chapitre précédent |
| 38 | LANG AUDIO | Régler la norme sonore pour la télévision analogique DVD : choix de la langue pour la lecture de DVD |
| 39 | SUBPAGE ZOOM | Télétexte : ouvrir la page inférieure DVD : fonction de zoom du lecteur DVD |
| 40 | REVEAL ANGLE | Télétexte : afficher le texte caché DVD : choix de la position de la caméra (de l'angle de vue) pour la lecture de DVD |
| 41 | INFO | Affichage d'informations telles que le numéro de programme actuel et le format d'image |
| 42 | SUBTITLE | DVD : sous-titrage du lecteur DVD |
| 43 | GOTO | DVD : accès à la section voulue d'un DVD |

Sommaire

| | |
|---|-----------|
| Présentation de l'appareil | 1 |
| Téléviseur LCD | 1 |
| Façade et côté droit | 1 |
| Arrière | 2 |
| Télécommande | 3 |
| Sommaire | 6 |
| Remarques concernant le présent mode d'emploi | 9 |
| Usage conforme | 9 |
| Full HD | 9 |
| Inventaire de la livraison | 10 |
| Consignes de sécurité | 11 |
| Sécurité de fonctionnement | 11 |
| Lieu d'installation | 12 |
| Réparation | 12 |
| Environnement prévu | 13 |
| Alimentation en courant | 13 |
| Manipulation des piles | 14 |
| Le lecteur DVD | 15 |
| Remarques relatives à la conformité | 15 |
| Télécommande universelle | 16 |
| Utilisation | 16 |
| Programmation de codes d'appareils | 16 |
| Saisie d'un code d'appareil en fonction de la liste des codes | 16 |
| Recherche manuelle du code | 17 |
| Recherche automatique du code | 17 |
| Cycle d'une seconde ou de trois secondes | 18 |
| Recherche de code à partir de la marque | 18 |
| Identification du code | 19 |
| Fonctionnement normal | 19 |
| Utiliser un seul appareil | 19 |
| Fonction ÉTEINDRE TOUT | 20 |
| EPG – Guide électronique des programmes | 20 |

| | |
|--|-----------|
| Mise en marche | 21 |
| Déballage..... | 21 |
| Fixation du pied du téléviseur..... | 21 |
| Insertion des piles dans la télécommande | 22 |
| Raccordement à une antenne | 22 |
| Raccordement à l'alimentation..... | 22 |
| Mise en marche et arrêt du téléviseur LCD..... | 22 |
| Après la première mise en marche..... | 23 |
| Utilisation | 24 |
| Sélection d'un programme | 24 |
| Réglages du son | 24 |
| Réglages de l'image | 24 |
| Affichage d'informations | 25 |
| Ouvrir la liste de favoris | 25 |
| Sélection d'une source | 25 |
| Le mode DVD | 26 |
| Passer du mode TV au mode DVD | 26 |
| Insérer un DVD..... | 26 |
| Commande avec le téléviseur LCD | 27 |
| Commande avec la télécommande | 28 |
| Système de menus DVD | 30 |
| Menu CONFIG. SYST..... | 30 |
| Menu CONFIG. LANGUE | 31 |
| Menu CONFIG. AUDIO | 31 |
| Menu NUMÉRIQUE | 31 |
| Le mode média..... | 32 |
| Informations sur le fonctionnement en mode USB | 32 |
| Passer du mode TV au mode Média..... | 32 |
| Système de menu pour les médias | 32 |
| Télétexte | 33 |
| Utilisation du télétexte..... | 33 |
| Sélection de pages Télétexte | 33 |
| Fonctions utiles du télétexte | 34 |
| Réglages de base dans le menu OSD | 35 |
| Navigation dans le menu..... | 35 |
| Système de menus | 36 |
| Menu CANAL | 36 |
| Menu IMAGE | 38 |

| | |
|---|-----------|
| Menu SON | 39 |
| Menu HEURE | 40 |
| Menu VERROUILLER..... | 41 |
| Menu CONFIGURATION..... | 42 |
| EPG - Guide des programmes..... | 43 |
| Raccordement d'appareils | 44 |
| Raccordement d'un casque | 44 |
| Raccordement d'un lecteur de DVD | 44 |
| Raccordement d'un magnétoscope | 45 |
| Raccordement d'un graveur de DVD | 45 |
| Raccordement d'un récepteur (SAT, TNT, décodeur, etc.)..... | 46 |
| Raccordement d'un graveur de DVD ou d'un magnétoscope et d'un récepteur satellite | 47 |
| Raccordement d'un caméscope | 47 |
| Appareil avec sortie HDMI ou DVI | 47 |
| Raccordement d'un PC | 48 |
| Résolution de problèmes | 49 |
| Besoin d'aide supplémentaire ? | 51 |
| Pixels défectueux des écrans LCD..... | 51 |
| Nettoyage | 52 |
| Recyclage..... | 53 |
| Données techniques | 54 |

Copyright © 2011

Tous droits réservés.

Le présent mode d'emploi est protégé par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Sans l'autorisation écrite du fabricant, la reproduction est interdite sous toutes ses formes (mécanique, électronique, etc.).

Le Copyright est la propriété de la société MEDION®.

Sous réserve de modifications techniques et visuelles ainsi que d'erreurs d'impression.

Ce produit intègre une technologie de protection du copyright qui est protégée par le système de réclamations de certains brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle détenus par Macrovision Corporation et par les autres titulaires de droits. Cette technologie de protection du copyright, dont l'utilisation doit être autorisée par Macrovision Corporation, est uniquement destinée à un usage à domicile ou à d'autres usages de visualisation limités, à moins d'une autorisation spéciale de Macrovision Corporation. L'ingénierie inverse et le démontage sont interdits.

Remarques concernant le présent mode d'emploi



Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter toutes les consignes et remarques indiquées. Vous gardez ainsi un fonctionnement fiable et une longue durée de vie à votre téléviseur LCD. Gardez toujours ce mode d'emploi à portée de la main, près de votre téléviseur LCD. Conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir le remettre au nouveau propriétaire en cas de vente de votre téléviseur LCD.

Usage conforme

- Cet appareil est conçu uniquement pour la réception et la restitution de programmes télévisés. Les différentes possibilités de branchement permettent une extension supplémentaire des sources de réception et de restitution (récepteur, lecteur de DVD, graveur de DVD, magnétoscope, PC, etc.).
- Toute responsabilité est exclue en cas d'utilisation non conforme.
- Il est interdit de transformer soi-même l'appareil.
- Cet appareil doit être utilisé exclusivement à l'intérieur et au sec.
- Cet appareil n'est pas adapté comme moniteur d'ordinateur de bureau.
- Cet appareil a été conçu pour un usage privé et non industriel ou commercial. L'utilisation dans des conditions extrêmes peut l'endommager.

Full HD

Votre téléviseur LCD est doté du label « Full HD ». Cela signifie qu'il peut par principe diffuser la télévision à haute définition (HDTV), à condition qu'un signal HDTV soit envoyé au téléviseur LCD par un décodeur numérique externe (HD-STB).

Inventaire de la livraison

Veuillez contrôler que la livraison est complète et nous informer dans les quinze jours suivant l'achat si ce n'est pas le cas.

Attention !

Ne laissez pas les jeunes enfants jouer avec les plastiques: ils pourraient s'étouffer !

En achetant ce produit, vous recevez :

- Téléviseur LCD
- Télécommande 5-en-1 avec 2 piles de type R03 (AAA) 1,5 V
- Adaptateur YUV
- Câble antenne
- Pied
- Mode d'emploi
- Carte de garantie

Consignes de sécurité

Sécurité de fonctionnement

- Veillez absolument à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou ont reçu de vous les instructions d'utilisation de l'appareil.
- Conservez les emballages, par ex. les plastiques, hors de la portée des enfants : ils pourraient s'étouffer !
- N'ouvrez jamais le boîtier du téléviseur LCD (risque d'électrocution, de court-circuit et d'incendie) !
- N'introduisez pas d'objets à l'intérieur du téléviseur LCD par les fentes et les ouvertures (risque d'électrocution, de court-circuit et d'incendie) !
- Les fentes et les ouvertures du téléviseur LCD servent à l'aération. Ne les recouvrez pas, cela pourrait entraîner une surchauffe (risque d'incendie) !
- N'exercez pas de pression sur l'écran, qui risquerait de se briser.
- La télécommande dispose d'une diode infrarouge de classe 1. N'orientez pas la diode vers des appareils optiques.
- Le lecteur DVD est un produit laser appartenant à la classe 1. L'appareil est équipé d'un système de sécurité qui empêche la dispersion de rayons laser dangereux pendant l'utilisation normale. Pour éviter des blessures aux yeux, n'endommagez ou ne manipulez jamais le système de sécurité de l'appareil.
- Attention ! Un écran brisé représente un risque de blessure. Enfilez des gants de protection pour ramasser les éclats de verre. Lavez-vous ensuite les mains avec du savon, car il se peut que des produits chimiques s'échappent. Envoyez les parties brisées à votre service après-vente afin d'en garantir le recyclage adéquat.
- Ne touchez pas l'écran avec les doigts ou avec des objets à arêtes vives afin d'éviter de l'endommager.
- Adressez-vous au service après-vente si :
 - l'isolant du cordon d'alimentation ou le cordon lui-même a fondu ou est endommagé,
 - du liquide a pénétré dans l'appareil,
 - l'appareil ne fonctionne pas correctement,
 - l'appareil est tombé ou le boîtier est endommagé.

Lieu d'installation

- Durant les premières heures d'utilisation, les nouveaux appareils peuvent dégager une odeur typique, mais totalement inoffensive s'estompant progressivement au fil du temps. Pour combattre cette formation d'odeur, nous vous conseillons d'aérer régulièrement la pièce. Lors du développement de ce produit, nous avons tout mis en œuvre pour que les taux restent largement inférieurs aux taux limites en vigueur.
- Placez votre téléviseur LCD et tous les appareils raccordés dans un lieu à l'écart de l'humidité et évitez la poussière, la chaleur et le rayonnement direct du soleil. Le non-respect de ces remarques risque d'entraîner des dysfonctionnements ou l'endommagement du téléviseur.
- N'utilisez pas votre téléviseur LCD à l'extérieur : selon les conditions météorologiques (par ex. pluie, neige), vous risquez de l'endommager.
- Le téléviseur LCD ne doit pas être exposé à des gouttes ou projections d'eau. Ne posez dessus aucun récipient rempli de liquide (vases, etc.). Le récipient pourrait se renverser et le liquide porter atteinte à la sécurité électrique.
- Évitez tout contact de l'appareil avec de l'eau, ne l'installez p. ex. pas à côté d'un lavabo, d'un évier, d'une baignoire, etc.
- ATTENTION ! Toujours tenir éloignées de l'appareil les bougies et autres sources de feu nu pour éviter un incendie.
- Veillez à assurer un espace suffisamment grand dans l'armoire de rangement. Respectez une distance minimum de 10 cm tout autour de l'appareil pour permettre une aération suffisante.
- Utilisez tous les composants sur une surface stable, plane et exempte de vibrations afin d'éviter que le téléviseur LCD tombe.
- Évitez les effets éblouissants, les reflets, les contrastes clairs/sombres trop forts afin de ménager vos yeux.
- La distance d'observation optimale correspond à 5 fois la diagonale de l'écran.



Réparation

- La réparation de votre téléviseur LCD doit uniquement être exécutée par un personnel spécialisé et qualifié.
- Lorsqu'une réparation est nécessaire, veuillez vous adresser exclusivement à nos partenaires de service autorisés.
- Veillez à utiliser exclusivement des pièces de rechange fournies par le fabricant. L'utilisation de pièces de rechange inadaptées peut endommager l'appareil.

Environnement prévu

- L'appareil peut fonctionner à une température ambiante de +5° C à +35° C et à un taux d'humidité relative de l'air de 20 % à 85 % (sans phénomène de condensation).
- Lorsqu'il est éteint, le téléviseur LCD peut être stocké à une température de -20° C à +60° C.
- Prévoir une distance minimum d'un mètre entre le téléviseur et les éventuelles interférences haute fréquence et magnétiques (autre téléviseur, enceintes de haut-parleurs, téléphone portable, etc.) afin d'éviter tout dysfonctionnement.
- Si vous avez transporté votre téléviseur LCD, ne le mettez en service que lorsqu'il est à nouveau à la température ambiante. En cas d'importantes fluctuations de température ou d'humidité élevée, la condensation risque de provoquer la formation d'humidité à l'intérieur du téléviseur LCD, ce qui peut déclencher un court-circuit électrique.
- Pendant un orage ou si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, débranchez la fiche de la prise de courant et le câble antenne de sa prise.

Alimentation en courant



Remarque

Certaines pièces de l'appareil restent sous tension même si l'interrupteur d'alimentation est éteint. Pour interrompre l'alimentation électrique de votre téléviseur LCD ou pour le libérer de toute tension, débranchez-le complètement du courant secteur.

- Raccordez le téléviseur LCD uniquement à une prise de terre de 220-240 V ~ 50 Hz. Si vous avez des doutes en ce qui concerne l'alimentation en courant sur le lieu d'installation, renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'électricité.
- La prise de courant doit se trouver à proximité de votre téléviseur LCD et être facilement accessible.
- Pour interrompre l'alimentation en courant de votre téléviseur LCD, débranchez la fiche secteur de la prise de courant. Pour débrancher la fiche secteur, tirez toujours sur la fiche elle-même. Ne tirez jamais sur le cordon.
- Afin d'assurer une sécurité supplémentaire, nous vous recommandons d'utiliser une protection contre les surtensions pour protéger votre téléviseur LCD contre l'endommagement dû aux crêtes de tension ou à la foudre venant du réseau de courant.
- Disposez les câbles de telle sorte que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.
- Ne posez pas d'objets sur les câbles, vous risqueriez de les endommager.

Manipulation des piles

Les piles peuvent contenir des matériaux inflammables. En cas d'utilisation incorrecte, les piles peuvent couler, chauffer fortement, s'enflammer et même exploser, ce qui peut endommager votre appareil et porter atteinte à votre santé.

Il est impératif que vous respectiez les consignes suivantes :

- Conservez les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion accidentelle de piles, consultez immédiatement votre médecin.
- Ne chargez jamais les piles (à moins que cela ne soit indiqué expressément).
- Ne déchargez jamais les piles en utilisant une puissance de sortie élevée.
- Ne court-circuitez jamais les piles.
- N'exposez jamais les piles à des températures élevées, p. ex. rayonnement solaire, feu ou similaires !
- Ne démontez pas et ne déformez pas les piles. Vous risqueriez de blesser vos mains ou vos doigts, et vos yeux ou votre peau pourraient entrer en contact avec le liquide des piles. Si cela devait arriver, rincez abondamment à l'eau claire les zones concernées et consultez immédiatement votre médecin.
- Évitez les coups et les fortes secousses.
- N'inversez jamais la polarité.
- Veillez à ce que les pôles Plus (+) et Moins (-) soient correctement positionnés afin d'éviter les courts-circuits.
- N'utilisez pas ensemble des piles neuves et usagées ou bien des piles de types différents. Cela pourrait engendrer un dysfonctionnement de votre appareil. En outre, la pile la plus faible se déchargerait trop fortement.
- Retirez immédiatement les piles usagées de l'appareil.
- Retirez les piles en cas d'inutilisation prolongée de votre appareil.
- Remplacez simultanément toutes les piles usagées d'un appareil par de nouvelles piles de même type.
- Pour stocker ou recycler les piles, isolez-en les contacts avec du ruban adhésif.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles.

Le lecteur DVD

Le lecteur DVD est un produit laser appartenant à la classe 1.
L'appareil est équipé d'un système de sécurité qui empêche la dispersion de rayons laser dangereux pendant l'utilisation normale.
Pour éviter des blessures aux yeux, n'endommagez ou ne manipulez jamais le système de sécurité de l'appareil.

LASER KLASSE 1
CLASS 1 LASER
PRODUCT
APPAREIL LASER
DE CATEGORIE 1

Remarques relatives à la conformité

Ce téléviseur LCD respecte les exigences de compatibilité électromagnétique et de sécurité électrique.

Cet appareil est conforme aux exigences de la directive CEM 2004/108/CE ainsi qu'à celles de la directive basse tension 2006/95/CE.

Cet appareil remplit les conditions de base et les spécifications importantes en matière d'écoconception de la directive 2009/125/CE (Règlement n° 1275/2008).

Deutsch

Français

Italiano

Codes

Télécommande universelle

Utilisation

Cette télécommande universelle permet de remplacer jusqu'à cinq télécommandes normales et peut commander les types d'appareil suivants :

TV Téléviseur avec télécriture

STB Récepteur satellite

DVD Lecteur ou graveur de DVD

VCR Magnétoscope

AUX Appareils audio (p. ex. lecteurs de CD, amplificateurs).

Le nom des touches source « **STB** », « **DVD** », « **VCR** », etc., sert uniquement à apporter davantage de clarté. Vous pouvez bien entendu utiliser les touches avec d'autres types d'appareils, par ex. un décodeur de chaîne payante. À l'exception de la touche **TV** qui peut commander uniquement le téléviseur LCD.

Programmation de codes d'appareils

Vous devez programmer sur une touche source (**STB**, **DVD**, **VCR**, **AUX**) un code d'appareil à quatre chiffres pour chaque appareil que vous voulez commander avec la télécommande universelle. Le nom des touches sert uniquement de rappel. À l'exception de la touche **TV**, il est possible d'utiliser chacune des touches avec n'importe quel appareil (« Mode Flex »). La touche **TV** ne peut pas être reprogrammée. Si vous voulez programmer un magnétoscope en tant qu'appareil, insérez au préalable une cassette vidéo.

Saisie d'un code d'appareil en fonction de la liste des codes

Le code correspondant à chacun des appareils figure dans la liste des codes jointe à ce mode d'emploi. Voici comment procéder :

- ▶ Allumez manuellement l'appareil concerné.
- ▶ Appuyez brièvement sur la touche source désirée (**STB**, **DVD**, **VCR**, **AUX**).
- ▶ Appuyez durant env. 3 secondes sur la touche **CODE** jusqu'à ce que le voyant bleu reste allumé en permanence.
- ▶ Saisissez le code à quatre chiffres issu du tableau des codes.

Le voyant bleu s'éteint brièvement pour confirmer la pression de chaque touche.

Si le code saisi est valide, le voyant bleu s'éteint après la saisie du dernier chiffre. Si le code saisi est invalide, le voyant bleu clignote durant trois secondes avant de s'éteindre.

Si l'appareil ne réagit pas comme prévu, recommencez la programmation avec éventuellement un autre code. Essayez tous les codes indiqués pour votre marque. Choisissez le code avec lequel toutes les commandes disponibles sur votre télécommande réagissent correctement !

Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez la méthode de recherche décrite au chapitre « Recherche automatique ».

Recherche manuelle du code

Pour effectuer une recherche manuelle :

- ▶ Allumez manuellement l'appareil concerné.
- ▶ Appuyez brièvement sur la touche source désirée (**STB, DVD, VCR, AUX**).
- ▶ Appuyez durant env. 3 secondes sur la touche **CODE** jusqu'à ce que le voyant bleu reste allumé en permanence.
- ▶ Appuyez plusieurs fois de suite (jusqu'à 350 fois) sur la touche **Ø**, **P+** ou **P-** jusqu'à ce que l'appareil à commander change de chaîne ou réagisse en conséquence.
La recherche d'un code commence à partir du nombre à quatre chiffres actuellement enregistré.
- ▶ Appuyez brièvement sur **OK** pour enregistrer le code.

Vue l'énorme quantité de numéros de code existants, jusqu'à 350 codes différents ont été préprogrammés pour chaque type d'appareil. Dans certains cas, il est possible que seules les fonctions principales les plus utiles soient disponibles. La procédure décrite peut ne pas fonctionner pour certains modèles d'appareils spéciaux.

Recherche automatique du code

Si votre appareil ne réagit pas à la télécommande même après avoir essayé tous les codes indiqués pour votre type d'appareil et la marque concernée, essayez la recherche automatique. Cela vous permet également de trouver les codes des marques ne figurant pas dans la liste des codes d'appareils.

Pour programmer les touches source **STB, DVD, VCR** ou **AUX** avec un autre appareil que celui indiqué, vous devez d'abord programmer un code du type d'appareil souhaité lors de la recherche automatique. Par exemple : vous voulez utiliser la touche **AUX** avec un lecteur de DVD. Commencez par programmer un code de lecteur de DVD quelconque figurant dans la liste de codes, puis procédez comme suit :

- ▶ Allumez manuellement l'appareil concerné.
- ▶ Appuyez brièvement sur la touche source désirée (**STB, DVD, VCR, AUX**).
- ▶ Appuyez durant env. 3 secondes sur la touche **CODE** jusqu'à ce que le voyant bleu reste allumé en permanence.
- ▶ Orientez la télécommande vers l'appareil, appuyez une fois brièvement sur la touche **P+**.

Si l'appareil ne dispose d'aucune fonction de programmation, appuyez sur la touche **Ø** au lieu de **P+**.

Au bout de 6 secondes, la télécommande démarre la recherche de code et envoie successivement les différents codes, à un rythme d'un par seconde (voir aussi prochaine section). Le voyant bleu s'allume lors de chaque envoi.

- ▶ Dès que l'appareil réagit à la télécommande, appuyez sur **OK**. – Si vous n'appuyez pas à temps sur **OK**, la touche **P-** vous permet de revenir en arrière afin de trouver le

code auquel l'appareil a réagi.

Pour interrompre la recherche, appuyez sur **OK**.

Cycle d'une seconde ou de trois secondes

Pour que la télécommande n'envoie un code que toutes les trois secondes au lieu de chaque seconde, procédez comme suit :

- ▶ Appuyez deux fois sur **P/CH+** (ou ). La télécommande n'enverra désormais un nouveau code que toutes les 3 secondes. Cela vous permet d'avoir plus de temps pour réagir, mais la procédure s'en trouve rallongée.

Recherche de code à partir de la marque

Cette fonction permet d'effectuer la recherche à partir de la marque. Vous trouverez les différentes marques dans la liste ci-dessous. Procédez de la façon suivante :

- ▶ Allumez manuellement l'appareil concerné.
- ▶ Appuyez brièvement sur la touche source désirée (**STB, DVD, VCR, AUX**).
- ▶ Appuyez durant env. 3 secondes sur la touche **CODE** jusqu'à ce que le voyant bleu reste allumé en permanence.
- ▶ Entrez le code à un chiffre comme indiqué dans la liste. En voici un extrait :

Touche 1 MEDION, TEVION

Touche 2 Philips, Radiola, Philco, Erres, Pye

Touche 3 Sony, Akai, Panasonic, JVC, Sharp, Toshiba, Daewoo

Touche 4 Thomson, Brandt

Touche 5 Saba, Nordmende, Telefunken

Touche 6 Grundig, Blaupunkt

Touche 7 Nokia

Touche 0 Toutes les marques

- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche **P +** (ou sur  ou **PLAY ►** pour les magnétoscopes) jusqu'à ce que l'appareil réagisse correctement. Procédez rapidement afin d'éviter le démarrage de la recherche automatique de code.

- ▶ Enregistrez le code en appuyant sur **OK**.

Une fois tous les codes parcourus, le voyant bleu clignote pendant environ 3 secondes.

Identification du code

L'identification du code permet de retrouver des codes déjà saisis qui ont été enregistrés dans la télécommande. Voici comment procéder :

- ▶ Allumez manuellement l'appareil concerné.
- ▶ Appuyez brièvement sur la touche source désirée (**STB, DVD, VCR, AUX**). Le voyant bleu clignote.
- ▶ Appuyez durant env. 3 secondes sur la touche **CODE** jusqu'à ce que le voyant bleu reste allumé en permanence.
- ▶ Appuyez brièvement sur la touche **CODE**. Le voyant bleu clignote encore une fois.
- ▶ Pour trouver le premier chiffre, appuyez sur les touches numériques de 0 à 9. Si le voyant bleu s'éteint brièvement, cela signifie qu'il s'agit du premier chiffre enregistré.
- ▶ Pour déterminer le deuxième chiffre, appuyez à nouveau sur les touches numériques de 0 à 9. Répétez la procédure pour le troisième et le quatrième chiffre.
- ▶ Le voyant bleu s'éteint dès que vous appuyez sur la touche correspondant au quatrième chiffre.

L'identification du code est maintenant terminée.

Fonctionnement normal

Utiliser un seul appareil

La programmation de votre télécommande pour vos appareils audio et vidéo une fois terminée, la télécommande fonctionne – pour les fonctions principales les plus utiles – comme la télécommande d'origine de l'appareil concerné.

Dirigez votre télécommande vers l'appareil souhaité et appuyez sur la touche source correspondante. Utilisez ensuite les autres touches comme à l'accoutumée. Le voyant bleu s'allume brièvement à chaque fois qu'un signal infrarouge est transmis.

Il est maintenant possible d'activer les fonctions en appuyant sur la touche de fonction désirée de votre télécommande universelle.

Remarques

- Selon le cas, certaines fonctions de votre télécommande d'origine ne sont pas disponibles directement sur la télécommande universelle.
- En particulier pour les nouveaux modèles : il est possible que les fonctions soient affectées à d'autres touches que celles auxquelles on pourrait s'attendre, ou qu'elles ne soient pas du tout disponibles.

Fonction ÉTEINDRE TOUT

Il est possible d'éteindre simultanément tous les appareils préprogrammés. Procédez de la façon suivante :

- ▶ Appuyez une fois brièvement sur la touche  et réappuyez plus longuement immédiatement après (2 secondes minimum). Tous les appareils préprogrammés s'éteignent l'un après l'autre.

Certains appareils peuvent être allumés et éteints à l'aide de la touche . Les appareils éteints de cette façon s'allument après l'exécution de la fonction **ÉTEINDRE TOUT**.

EPG – Guide électronique des programmes

La fonction de la touche **EPG** (« EPG » = « Electronic Program Guide ») dépend du code qui lui a été assigné :

- Avec les codes TV et satellite (par ex. SAT-TV ou TNT), la touche affiche le guide électronique des programmes (EPG).
- Avec les codes DVD, la touche affiche le menu des titres.
- Avec les codes VCR, la touche vous permet d'effectuer une programmation, à condition que votre magnétoscope dispose d'une fonction ShowView.

Mise en marche

Remarque

Avant de mettre l'appareil en marche, lisez impérativement le chapitre « Consignes de sécurité » page 11.

Déballage

- Avant le déballage, choisissez un endroit adapté pour l'installation de votre appareil.
- Ouvrez très prudemment le carton afin d'éviter l'endommagement accidentel de l'appareil, p. ex. si vous utilisez un couteau à longue lame.
- L'emballage contient différentes petites pièces (piles, etc.). Conservez-les hors de portée des enfants, ils pourraient s'étouffer !
- Conservez précieusement les différents emballages et utilisez-les exclusivement pour transporter le téléviseur.







Attention !

Ne laissez pas les jeunes enfants jouer avec les plastiques : ils pourraient s'étouffer !

Fixation du pied du téléviseur

Fixez le pied du téléviseur comme illustré ci-dessous. Faites-le avant de brancher le téléviseur.



Insertion des piles dans la télécommande

- ▶ Retirez le couvercle du compartiment à piles situé au dos de la télécommande.
- ▶ Insérez deux piles de type R03 / AAA / 1,5 V dans le compartiment à piles de la télécommande. Veillez à respecter la polarité des piles (indiquée au fond du compartiment à piles).
- ▶ Refermez le compartiment à piles.

Remarque

Si l'appareil n'est pas utilisé durant une période prolongée, sortez les piles de la télécommande. Des piles coulant dans la télécommande peuvent endommager cette dernière.

Raccordement à une antenne

Votre téléviseur LCD supporte différents signaux d'antenne.

Sur la prise avec la désignation **Ant.**, vous pouvez capter les signaux d'image suivants :

- via une antenne domestique analogique ou
- via une antenne TNT*.
- ▶ Branchez un câble antenne de l'antenne domestique ou de l'antenne TNT dans la prise antenne du téléviseur LCD.

Raccordement à l'alimentation

- ▶ Branchez la fiche secteur de l'appareil dans une prise secteur de 220-240 V ~ 50 Hz facile d'accès.

Mise en marche et arrêt du téléviseur LCD

- ▶ Mettez l'interrupteur d'alimentation en position I. L'appareil passe en mode Veille. Le témoin de fonctionnement frontal s'allume en orange.
- ▶ Pour allumer l'appareil, appuyez sur la touche  (de l'appareil ou de la télécommande). Le témoin à l'avant de l'appareil s'allume en bleu.
- ▶ En appuyant sur la touche , vous faites à nouveau passer l'appareil en mode Veille. Sous ce mode, l'appareil consomme de l'électricité.
- ▶ Pour éteindre complètement l'appareil, utilisez l'interrupteur d'alimentation.

* Ce service doit être disponible dans votre région.

Après la première mise en marche

Quand vous allumez pour la première fois votre appareil, vous êtes guidé à travers la **Première installation**. Celle-ci peut être réaffichée à tout moment avec le menu **CONFIGURATION > Première installation** et recommencée. Voir aussi page 42.



- ▶ Avec les touches directionnelles, sélectionnez la langue et appuyez sur **OK**.



- ▶ Choisissez le pays désiré à l'aide des touches directionnelles. Le réglage du pays a une influence sur l'ordre dans lequel les programmes sont enregistrés. Appuyez sur **OK**. La recherche commence.



Les différents types d'émissions sont parcourus dans l'ordre. Attendez jusqu'à la fin. À l'aide de la touche **LCD MENU**, vous pouvez interrompre la recherche prématurément.

Remarque

Pensez à brancher une antenne TNT lorsque vous recherchez des chaînes numériques.

Utilisation

Sélection d'un programme




- Pour sélectionner un programme, appuyez sur l'une des touches **P+/-** (sur l'appareil ou la télécommande) ou choisissez-le directement à l'aide d'une touche numérique.
S'il s'agit d'un nombre à deux ou trois chiffres, appuyez sur les touches numériques dans l'ordre correspondant.
- La touche **CD** vous permet de choisir le dernier programme affiché.

Réglages du son

- Les touches Volume **— +** de la télécommande ou de l'appareil permettent d'augmenter ou de réduire le volume.
- Pour couper le son et le réactiver, appuyez sur la touche sourdine .
- La touche **AUDIO** vous permet de choisir entre les sorties Mono et Stéréo, Son I et Son II. Son I et Son II apparaissent uniquement si l'émission actuelle supporte le mode DUAL (des émissions bilingues par ex.).
- La touche **SMODE** vous permet de choisir le mode audio : **Standard, Musique, Cinéma, Sport, Personnalisé**. Le réglage **Personnalisé** se définit dans le menu **SON > Mode audio**.


Réglages de l'image

- La touche **PMODE** vous permet de choisir le mode d'image : **Dynamique, Standard, Doux, Personnalisé**. Le réglage **Personnalisé** se définit dans le menu **IMAGE > Mode image**.
- Selon l'émission, les images sont transmises au format 4:3 ou 16:9. Vous pouvez adapter le format de l'image à l'aide de la touche **SIZE** :

| | |
|--|---|
| Auto Le format diffusé est réglé automatiquement sur le signal d'entrée. | |
| 4:3 Pour l'affichage non déformé d'une image au format 4:3. |  |
| 16:9 Pour l'affichage non déformé d'une image au format 16:9. |  |
| Zoom 1 L'image s'étend vers le haut et le bas de l'écran. |  |

Zoom 2

Niveau de zoom étendu de **Zoom 1**.
L'image s'étend en plus vers la gauche et vers la droite.



Vous pouvez également modifier le réglage des formats d'image dans le menu **CONFIGURATION > Ratio d'asp..**

Remarque :

Veuillez tenir compte du fait que, selon la source d'image réglée, tous les formats d'image ne sont pas disponibles.

Affichage d'informations

- ▶ Appuyez sur la touche **INFO** pour afficher les réglages actuels.
- ▶ Vous obtenez les mêmes informations lorsque vous changez de programme.

Ouvrir la liste de favoris

Dans le menu **CANAL > Éditer chaîne**, vous pouvez ajouter certaines chaînes dans une liste de favoris (voir page 36).

- ▶ Appuyez sur la touche **FAV** pour afficher la liste de favoris.
- ▶ Choisissez un programme à l'aide des flèches de direction ▲ ▼ ou à l'aide des touches **FAV - / FAV +**.

Sélection d'une source

- ▶ La touche **AV/INPUT** vous permet d'afficher la liste de sélection des sources. Les sources suivantes sont à votre disposition :

| | |
|-------------------|---|
| ATV | Mode TV (signal d'antenne analogique) |
| DTV | Mode TNT (signal d'antenne numérique) |
| Média | Appareil relié au port USB |
| AV | Appareil relié à l'entrée AV |
| PC | Appareil relié à l'entrée PC |
| Composante | Appareil relié aux entrées composantes vidéo et audio |
| DVD | Lecteur DVD intégré |
| SCART | Appareil relié à la prise SCART |
| HDMI 1 | Appareil relié à l'entrée HDMI 1 |
| HDMI 2 | Appareil relié à l'entrée HDMI 2 |

- ▶ À l'aide des touches ▼ ▲, sélectionnez la source voulue.
- ▶ Confirmez votre choix à l'aide de la touche **OK**.

Le mode DVD

Le mode DVD permet de commander le lecteur de DVD intégré.

Passer du mode TV au mode DVD

- ▶ La touche **AV/INPUT** permet de faire apparaître la liste de sélection des sources.
- ▶ Utilisez les touches ▼ ▲ pour accéder à **DVD**.
- ▶ Confirmez votre choix avec la touche **OK**.
- ▶ Si vous souhaitez revenir en mode TV, répétez l'opération et sélectionnez l'option **ATV** ou **DTV** au lieu de **DVD**, selon le signal d'antenne capté.

Insérer un DVD

Remarque

Le lecteur DVD intégré est compatible uniquement avec les disques de 12 cm de diamètre. N'insérez aucun disque de diamètre inférieur ou supérieur dans la fente à DVD, vous risquez d'endommager l'appareil.

Remarque

Le DVD doit être orienté avec la face imprimée vers l'arrière (dos du téléviseur LCD).

Remarque

Pour pouvoir insérer un DVD dans la fente à DVD, le téléviseur LCD doit être réglé en mode DVD.

- ▶ Insérez le DVD avec la face imprimée vers l'arrière dans la fente à DVD. Si le téléviseur LCD est en mode DVD, le DVD est automatiquement reconnu et « aspiré ». L'écran affiche la mention **FERMETURE** suivie de **CHARGEMENT**. En règle générale, la lecture démarre automatiquement.

Remarque

Dans certains cas, il peut être nécessaire de lancer la lecture manuellement. Appuyez alors sur la touche **▶II**.

Commande avec le téléviseur LCD

Les touches de commande sur le téléviseur LCD vous offrent les fonctions suivantes :


EJECT Touche d'éjection Éjecter le DVD de la fente

▶|| Touche PLAY/PAUSE Lancer ou interrompre la lecture

Pour régler d'autres fonctions ou entrer d'autres commandes, vous devez utiliser la télécommande fournie.

Commande avec la télécommande

La télécommande vous offre les fonctions suivantes pour commander le lecteur de DVD :



| | | |
|----|---------------------------------|--|
| 1 | | VEILLE, c.-à-d. éteindre momentanément le téléviseur LCD |
| 10 | Touches directionnelles ▼ ▲ ◀ ▶ | |
| 11 | OK | Dans certains menus, confirmation de la sélection. S'utilise aussi comme la touche ENTRÉE |
| 13 | DVD SETUP | DVD : ouverture du menu du lecteur DVD |
| 14 | D.MENU | DVD : ouverture et fermeture du menu du DVD |
| 15 | D.DISPLAY | DVD : affiche les informations du DVD inséré dans le lecteur, comme les chapitres, le temps écoulé, etc. |
| 16 | PROG | DVD : programmation de la liste de lecture du lecteur DVD |
| 17 | INTRO | DVD : passage en revue des titres |
| 18 | REPEAT | DVD : réglage du mode de reproduction du lecteur DVD |
| 19 | A-B | DVD : réglage de la répétition AB du lecteur DVD |
| 20 | TITLE | DVD : affichage du menu principal du DVD |
| 21 | EJECT ▲ | DVD : touche d'éjection |
| 29 | ▶ | DVD : avance rapide |
| 30 | ▶ | DVD : touche Lecture – démarrage de la lecture / touche Pause – interruption de la lecture |
| 31 | ◀ | DVD : retour rapide |
| 32 | | DVD : fonction Pause |
| 33 | ▶ | DVD : ralenti |
| 34 | ● | DVD : fonction d'enregistrement |
| 35 | ▶▶ | DVD : titre suivant/chapitre suivant |
| 36 | ■ | DVD : touche STOP, terminer la lecture / l'enregistrement |
| 37 | ◀◀ | DVD : titre précédent/chapitre précédent |
| 38 | AUDIO | DVD : choix de la langue pour la lecture de DVD |
| 39 | ZOOM | DVD : fonction de zoom du lecteur DVD |
| 40 | ANGLE | DVD : choix de la position de la caméra (de l'angle de vue) pour la lecture de DVD |
| 42 | SUBTITLE | DVD : sous-titrage du lecteur DVD |
| 43 | GOTO | DVD : accès à la section voulue d'un DVD |

Remarque

En fonction du contenu et du format du disque, certaines touches peuvent avoir des fonctions différentes ou ne pas réagir.

Système de menus DVD

Appuyer sur la touche **DVD SETUP** pour afficher le système de menus DVD.

Menu CONFIG. SYST.

| Point de menu | Réglage |
|----------------|---|
| SYSTEME TV | Réglage du système de télévision. Possibilités de réglage : NTSC (p. ex. pour les États-Unis), PAL (notamment en Allemagne), AUTO |
| FORMAT AFFICH | Réglage du format d'image. Possibilités de réglage : 4:3 PS, 4:3 LB, 16:9 |
| CODE PIN | Saisie du mot de passe pour le contrôle parental. Le contrôle parental est activé par défaut sur le téléviseur. Pour le désactiver, saisissez le mot de passe 0000 . Dès que le contrôle parental est désactivé, vous avez la possibilité de définir un nouveau mot de passe. |
| CONTR. PARENT. | <p>Vous pouvez ici définir la catégorie de contrôle parental pour les DVD. Certains DVD et CD sont encodés par un cryptage correspondant des classes de contrôle parental établies par la Motion Picture Association. Les huit catégories sont :</p> <p>1 ENFANT : convient également aux petits enfants ; 2 G : („General“) pour toutes les tranches d'âge ; 3 PG : („Parental Guidance“) contrôle parental recommandé ; 4 PG13 : contrôle parental vivement recommandé ; certaines scènes ne conviennent pas aux enfants de moins de 13 ans ; 5 PG-R : („Parental Guidance Restriction“) contrôle parental recommandé pour les jeunes de moins de 17 ans ; 6 R : („Restriction“) contrôle parental vivement recommandé pour les jeunes de moins de 17 ans ; 7 NC-17 : interdit au moins de 17 ans ; 8 ADULTE : pour adultes uniquement.</p> <p>Pour modifier le contrôle parental, saisissez au préalable le mot de passe. Voir le point de menu précédent.</p> |
| REPRENDRE | Définir si après un changement de source, la lecture du DVD doit reprendre à l'endroit où elle a été arrêtée ou recommencer au début. |
| PAR DÉFAUT | Restaurez ici tous les réglages par défaut. Tous les réglages effectués au préalable seront effacés. |
| QUITTER MENU | Quittez le système de menus DVD. |

Menu CONFIG. LANGUE

| Point de menu | Réglage |
|------------------|--|
| LANGUE OSD | Sélectionnez la langue du menu OSD. Celle-ci est immédiatement appliquée. |
| LANGUE AUDIO | Réglez la piste linguistique du DVD, à condition que le DVD dispose de plusieurs pistes linguistiques. |
| LANGUE SS-TITRES | Réglez les sous-titres du DVD, à condition que le DVD dispose de sous-titres. |
| LANGUE MENU | Réglez la langue des menus du DVD, à condition que le DVD dispose de plusieurs langues de menu. |
| QUITTER MENU | Quittez le système de menus DVD. |

Menu CONFIG. AUDIO

| Point de menu | Réglage |
|---------------|--------------------------------------|
| TONALITÉ | Réglez la vitesse de lecture du DVD. |
| QUITTER MENU | Quittez le système de menus DVD. |

Menu NUMÉRIQUE

| Point de menu | Réglage |
|---------------|---|
| DYNAMIQUE | Adaptation des différents niveaux de volume d'un DVD. |
| DUAL MONO | Choisissez entre 4 sorties audio différentes. |
| QUITTER MENU | Quittez le système de menus DVD. |

Le mode média

Pour le mode média, c'est le port USB qui est utilisé.

Informations sur le fonctionnement en mode USB

- Il se peut que certains appareils USB (lecteurs MP3, disques durs externe) ne soient pas compatibles avec ce téléviseur LCD.
- Branchez l'appareil USB directement sans utiliser de câble séparé, des problèmes de compatibilité pourraient sinon surgir.
- Ne retirez pas l'appareil USB en cours de lecture d'un fichier.
- Brancher et débrancher rapidement des appareils USB est dangereux. Nous vous déconseillons en particulier d'insérer et de retirer l'appareil USB plusieurs fois successivement à intervalles rapprochés. Vous pourriez causer des dommages physiques à l'appareil USB et, en particulier, au téléviseur LCD lui-même.

Passer du mode TV au mode Média

- ▶ La touche **AV/INPUT** permet de faire apparaître la liste de sélection des sources.
- ▶ Utilisez les touches ▼ ▲ pour accéder à **Média**.
- ▶ Confirmez votre choix avec la touche **OK**.
- ▶ Si vous souhaitez revenir en mode TV, répétez l'opération et sélectionnez l'option **ATV ou DTV** au lieu de **Média**, selon le signal d'antenne capté.

Système de menu pour les médias

Dès que vous avez branché un support de données USB sur le téléviseur et que vous avez changé la source sur **Média**, vous pouvez choisir l'un des quatre médias suivants :

- **PHOTO** – pour la lecture de fichiers photo
- **MUSIQUE** – pour la lecture de fichiers audio
- **FILM** – pour la lecture de fichiers vidéo
- **TEXTE** – pour l'affichage de textes (*.txt)

Selon l'option choisie, vous disposez de différentes fonctions. Celles-ci sont présentées dans la partie inférieure de l'écran.

Télétexte

Le télétexte est un service gratuit diffusé par la plupart des chaînes de télévision et offrant des informations sur l'actualité, la météo, les programmes télévisés, les cours de la bourse, le sous-titrage ainsi que d'autres thèmes.

Utilisation du télétexte

Votre télécommande possède des touches Télétexte spéciales destinées à l'utilisation du télétexte.

- ▶ Choisissez un programme télévisé diffusant le télétexte.
- ▶ Appuyez une fois sur la touche **TEXT** pour afficher la page initiale/l'index du télétexte.
- ▶ Appuyez à nouveau sur la touche **TEXT** pour afficher le télétexte en transparence (l'image télévisée apparaît en arrière-plan).
- ▶ Lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche **TEXT**, l'appareil revient en mode TV.

Sélection de pages Télétexte

- ▶ Saisissez directement le numéro à trois chiffres de la page de télétexte voulue à l'aide du clavier numérique.
Le numéro de page saisi s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran. Le compteur télétexte cherche ce numéro de page.
- ▶ Avec les touches ▲ ▼, vous pouvez également feuilleter les pages de télétexte en avant ou en arrière.

Touches de couleur

Si des champs en couleur ou du texte sont affichés le long du bord inférieur de l'écran, vous pouvez sélectionner directement ces contenus en appuyant sur les touches de couleur rouge [**PROG**], verte [**INTRO**], jaune [**REPEAT**] et bleue [**A-B**] correspondantes.

Sous-pages

Certaines pages Télétexte contiennent des sous-pages. Vous voyez alors p. ex. 1/3 affiché en bas de l'écran. Les sous-pages défilent successivement à un rythme d'env. 2 par minute. Vous pouvez aussi afficher vous-même les sous-pages en appuyant sur la touche **SUBPAGE**. Vous pouvez feuilleter les sous-pages avec les touches directionnelles ▲ ▶.

Fonctions utiles du télétexte

INDEX

- ▶ La touche **INDEX** vous permet de sélectionner la page d'index contenant le sommaire du télétexte.

HOLD

La page Télétexte que vous avez choisie peut contenir plus d'informations que ce que l'écran est capable d'afficher. Dans ce cas, les informations sont réparties sur plusieurs sous-pages. Les sous-pages défilent à intervalles réguliers.

- ▶ Appuyez sur la touche **HOLD** pour arrêter le changement automatique de page.
- ▶ Appuyez une nouvelle fois sur la touche **HOLD** pour réactiver le changement automatique de page.

REVEAL – Affichage de texte caché

- ▶ Pour afficher des informations masquées, comme par ex. la solution de devinettes, puzzles ou quizz, appuyez une fois sur la touche **REVEAL**.
- ▶ En appuyant une nouvelle fois sur la touche **REVEAL**, les réponses sont à nouveau masquées.

SIZE – Doublement de la taille de la page

Cette fonction affiche les informations Télétexte en deux fois plus grand.

- ▶ Appuyez sur la touche **SIZE** pour agrandir la moitié supérieure de la page.
- ▶ Appuyez à nouveau sur la touche **SIZE** pour agrandir la moitié inférieure de la page.
- ▶ En appuyant une nouvelle fois sur la touche **SIZE**, le télétexte reprend sa taille normale.

Réglages de base dans le menu OSD

Vous pouvez régler certains paramètres de votre TV LCD grâce au menu OSD (On Screen Display).

Navigation dans le menu

- ▶ Appuyez sur la touche **LCD MENU** pour activer l'OSD.
Les différents réglages possibles s'affichent chaque fois en bas de l'écran.
- ▶ Les touches directionnelles ▼ ▲ vous permettent de choisir les options du menu principal.
- ▶ Vous passez d'une entrée du menu à l'autre à l'aide de la touche ▶ .
- ▶ Les touches directionnelles ▼ ▲ vous permettent de choisir les options de menu.
La touche **LCD MENU** vous permet de retourner au menu principal.
- ▶ La touche directionnelle ▶ vous permet d'ouvrir un sous-menu (présent uniquement dans certains menus).
La touche **LCD MENU** vous permet de retourner dans le menu supérieur.
- ▶ Les touches directionnelles ◀ ▶ vous permettent de définir la valeur de votre choix ou d'effectuer une autre sélection.
- ▶ La touche **LCD MENU** vous permet de fermer le menu et de confirmer simultanément la sélection.

Attention : si aucune touche n'est actionnée, le menu se ferme automatiquement au bout de quelques secondes.

Vous pouvez sélectionner les menus principaux suivants :

- Menu **CANAL**
- Menu **IMAGE**
- Menu **SON**
- Menu **HEURE**
- Menu **VERROUILLER**
- Menu **CONFIGURATION**

Remarque


Des modifications techniques sont possibles. Les menus décrits ici peuvent donc différer de ceux affichés sur votre écran.

Remarque

En fonction de la source sélectionnée, tous les menus ne sont pas disponibles.
Pour pouvoir afficher les menus indisponibles, vous devez d'abord changer la source.

Système de menus

Menu CANAL



| Point de menu | Réglage | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|---|----------|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------|-----|--|-----------|---|
| Accord Auto | Cette fonction vous permet de rechercher un programme. | | | | | | | | | | | | |
| Recherche manuelle DVB-T | Cette fonction vous permet de réaliser une programmation manuelle pour une chaîne particulière en mode DTV. | | | | | | | | | | | | |
| Recherche manuelle ATV | <p>Cette fonction vous permet de réaliser une programmation manuelle pour une chaîne particulière en mode ATV.</p> <table border="1"><tr><td>Chaîne actuelle</td><td>Choisissez la chaîne que vous souhaitez modifier.</td></tr><tr><td>Norme TV</td><td>PAL, SECAM, Auto.</td></tr><tr><td>Système sonore</td><td>BG, I, DK, L.</td></tr><tr><td>Réglage précis</td><td>Procédez au réglage précis avec ▲ ▼ .</td></tr><tr><td>AFC</td><td>Choisissez Marche si vous souhaitez faire un réglage précis.</td></tr><tr><td>Recherche</td><td>Lancez la recherche de la chaîne avec les touches ▲ ▼ .</td></tr></table> | Chaîne actuelle | Choisissez la chaîne que vous souhaitez modifier. | Norme TV | PAL, SECAM, Auto. | Système sonore | BG, I, DK, L. | Réglage précis | Procédez au réglage précis avec ▲ ▼ . | AFC | Choisissez Marche si vous souhaitez faire un réglage précis. | Recherche | Lancez la recherche de la chaîne avec les touches ▲ ▼ . |
| Chaîne actuelle | Choisissez la chaîne que vous souhaitez modifier. | | | | | | | | | | | | |
| Norme TV | PAL, SECAM, Auto. | | | | | | | | | | | | |
| Système sonore | BG, I, DK, L. | | | | | | | | | | | | |
| Réglage précis | Procédez au réglage précis avec ▲ ▼ . | | | | | | | | | | | | |
| AFC | Choisissez Marche si vous souhaitez faire un réglage précis. | | | | | | | | | | | | |
| Recherche | Lancez la recherche de la chaîne avec les touches ▲ ▼ . | | | | | | | | | | | | |
| Éditer chaîne | <p>Vous pouvez voir ici les programmes actuellement mémorisés. Pour chaque programme, vous pouvez effectuer les réglages suivants.</p> <p>Supprimer Choisissez la chaîne que vous désirez supprimer et appuyez sur la touche rouge [PROG]. Appuyez sur la touche ▲ Oui si vous êtes certain que vous désirez supprimer cette chaîne. Appuyez sur la touche ▼ Non si vous désirez interrompre le processus.</p> | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------|--|
| | <p>Renommer</p> <p>Choisissez la chaîne que vous désirez renommer et appuyez sur la touche verte [INTRO].</p> <p>Vous pouvez à présent modifier les premières lettres : via les flèches directionnelles ▲ ▼, vous pouvez faire défiler les caractères vers le haut et vers le bas.</p> <p>Avec ►, allez sur le caractère suivant et ainsi de suite.</p> <p>À la fin, appuyez encore une fois sur la touche verte [INTRO] pour enregistrer le nom.</p> |
| | <p>Déplacer</p> <p>Pour déplacer une chaîne à un autre endroit, appuyez sur la touche jaune [REPEAT].</p> <p>Déplacez la chaîne à l'endroit souhaité avec les touches ▲ ▼ et appuyez sur la touche jaune [REPEAT] encore une fois. Les autres chaînes seront déplacées en conséquence.</p> |
| | <p>Sauter</p> <p>Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez ignorer lors du balayage des chaînes disponibles à l'aide des touches P-/+ , puis appuyez sur la touche bleue [A-B].</p> <p>Vous pouvez toujours la sélectionner à l'aide du clavier numérique.</p> |
| | <p>Fav</p> <p>Pour enregistrer une chaîne dans une liste de favoris, marquez-la et appuyez sur la touche FAV. Affichez la liste de favoris avec les touches de la télécommande. Voir aussi page 25.</p> |
| Informations signal | <p>Vous trouverez ici les informations sur le signal de la chaîne réglée.</p> <p>Cette option n'est disponible qu'en mode DTV.</p> |

Enregistrement manuel du magnétoscope

Vous pouvez utiliser la recherche manuelle de programmes pour p. ex. régler un magnétoscope sur le téléviseur LCD.

Après avoir relié le téléviseur LCD et le magnétoscope avec le câble antenne (voir **Raccordement d'un magnétoscope**, page 44), réglez le magnétoscope sur le signal de test.

- Effectuez une recherche manuelle de programmes à l'aide du téléviseur LCD.

Menu IMAGE



| Point de menu | Réglage |
|------------------------|---|
| Mode image | <p>Choisir le mode d'image : Dynamique, Standard, Doux, Personnalisé. Cette fonction correspond à la touche PMODE.</p> <p>Avec l'option Personnalisé, vous pouvez régler vous-même les paramètres Contraste, Luminosité, Couleur, Teinte et Netteté. Pour les autres options, ces paramètres sont déjà définis.</p> |
| Contraste | Réduire ou augmenter le contraste (échelle de 0 à 100). |
| Luminosité | Réduire ou augmenter la luminosité (échelle de 0 à 100). |
| Couleur | Réduire ou augmenter l'intensité de la couleur (échelle de 0 à 100). |
| Teinte | Cette option n'est disponible qu'avec la réception NTSC. |
| Netteté | Réduire ou augmenter la netteté (échelle de 0 à 10). |
| Température de couleur | Choisir la température des couleurs : Normal, Chaud, Froid . |
| Réduction de bruit | Grâce à cette fonction, vous pouvez réduire le bruit de l'image et améliorer la qualité quand le signal est faible. Choisissez l'option Arrêt, Bas, Milieu, Haut ou Standard . |
| Contraste dynamique | Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le contraste dynamique. |
| Mode HDMI | Résolution précise de pixels (réglage 1:1) ou représentation agrandie en fonction de la source HDMI raccordée (réglage OverScan). Ce réglage n'est disponible qu'en mode HDMI. |

Menu SON



| Point de menu | Réglage |
|---------------|---|
| Mode audio | Choisir le mode du son : Standard , Musique , Cinéma , Sport , Personnalisé . Cette fonction correspond à la touche SMODE . Avec l'option Personnalisé , vous pouvez régler vous-même les paramètres Aigus , Graves et Balance . Pour les autres options, ces paramètres sont déjà définis. |
| Aigus | Réduire ou augmenter les aigus (échelle de 0 à 100). |
| Graves | Réduire ou augmenter les basses (échelle de 0 à 100). |
| Balance | Réglez la balance entre les haut-parleurs gauche et droit. |
| Volume auto | La fonction AVL (Automatic Volume Limiting) équilibre les volumes inégaux des différentes émissions. Si vous la réglez sur Arrêt , les volumes sont ceux d'origine. Si vous la réglez sur Marche , le volume est constant. |
| Sélection AD | Activer/désactiver le mode narrateur. Disponible uniquement en mode DTV. Prise en charge selon l'émission. |
| EQ | Procéder au réglage de l'égaliseur et optimiser le son individuellement. |

Deutsch

Français

Italiano

Codes

Menu HEURE




| Point de menu | Réglage |
|---------------------------|---|
| Horloge | Affichage de l'heure. Réglage impossible. Cette option n'est disponible qu'en mode DTV. |
| Fuseau horaire | Réglage du fuseau horaire. Cette option n'est disponible qu'en mode DTV. |
| Veille automatique | Choisissez un temps au bout duquel l'appareil s'éteint automatiquement. Choisissez Arrêt pour mettre fin à la fonction. |
| Arrêt auto | Réglez ici le temps au bout duquel le téléviseur LCD doit s'éteindre automatiquement si aucune touche du panneau de commande ou de la télécommande n'est actionnée dans l'intervalle réglé. Il s'agit ici d'une fonction servant à la protection de l'environnement. |
| Heure OSD | Vous pouvez régler ici le délai avant la fermeture automatique du menu OSD. |

Menu VERROUILLER



| Point de menu | Réglage | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|
| Verrouiller système | Cette fonction permet d'effectuer les réglages Verrouiller chaîne , Âge limite et Verrouillage clavier . Pour cela, entrez le mot de passe. Mot de passe par défaut : 0000 . | | | | | | |
| Saisir le mot de passe | <p>Un champ s'affiche pour permettre la saisie des mots de passe.</p> <table border="1"> <tr> <td>Saisir l'ancien mot de passe</td><td>Saisissez le mot de passe existant à l'aide du clavier numérique. À la livraison : 0000.</td></tr> <tr> <td>Saisir le nouveau mot de passe</td><td>Indiquez un nouveau mot de passe à quatre chiffres.</td></tr> <tr> <td>Confirmer le mot de passe</td><td>Ressaisissez le nouveau mot de passe. La mention correspondante s'affiche.</td></tr> </table> <p>Remarque</p> <p>Notez votre nouveau mot de passe. Il ne sera pas réinitialisé lors de la restauration des paramètres d'usine.</p> <p>Si vous deviez oublier le mot de passe, utilisez le code maître « 7948 ».</p> | Saisir l'ancien mot de passe | Saisissez le mot de passe existant à l'aide du clavier numérique. À la livraison : 0000 . | Saisir le nouveau mot de passe | Indiquez un nouveau mot de passe à quatre chiffres. | Confirmer le mot de passe | Ressaisissez le nouveau mot de passe. La mention correspondante s'affiche. |
| Saisir l'ancien mot de passe | Saisissez le mot de passe existant à l'aide du clavier numérique. À la livraison : 0000 . | | | | | | |
| Saisir le nouveau mot de passe | Indiquez un nouveau mot de passe à quatre chiffres. | | | | | | |
| Confirmer le mot de passe | Ressaisissez le nouveau mot de passe. La mention correspondante s'affiche. | | | | | | |
| Verrouiller chaîne | Sélectionnez les chaînes à verrouiller. | | | | | | |
| Âge limite | Sélectionnez la limite d'âge. | | | | | | |
| Verrouillage clavier | Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le clavier pour les éléments de commande du téléviseur LCD. Le téléviseur LCD ne peut alors être commandé qu'à partir de la télécommande. | | | | | | |

Menu CONFIGURATION



| Point de menu | Réglage |
|----------------------------------|---|
| Langue OSD | Choisissez la langue du menu OSD. Elle est modifiée immédiatement. |
| TT Langue | Réglage par défaut : Ouest . Si vous vous trouvez dans une autre région linguistique, vous pouvez modifier le réglage de la langue. |
| Sous-titrage malentendants | Si la chaîne diffuse des signaux audio spéciaux pour malentendants, vous pouvez mettre le réglage sur Marche pour afficher ces sous-titres. Cette option n'est disponible qu'en mode DTV. |
| Ratio d'asp. | Régler ici le format de l'image. Cette fonction correspond à la touche SIZE . |
| Ecran bleu | Si le téléviseur LCD ne reçoit aucun signal, un arrière-plan bleu apparaît à la place de la « neige » ou de l'écran noir. |
| Première installation | Vous pouvez ici ouvrir le menu pour la première installation. Les réglages sont décrits à partir de la page 23. |
| Restaurer les paramètres d'usine | Cette fonction permet de réactiver les paramètres d'usine et de réinitialiser l'appareil ou la mémoire. |

EPG – Guide des programmes

Appuyez sur la touche **EPG** pour ouvrir le « Guide électronique des programmes ».

Vous pouvez voir dans le tableau l'émission actuelle et la prochaine émission pour les chaînes disponibles.

- ▶ Sélectionnez une chaîne avec ▲ ▼ .
- ▶ Avec ▶ , placez-vous dans le guide des programmes de la chaîne sélectionnée.
- ▶ Passez les émissions en revue avec ▲ ▼ .

Attention :

Les informations sur les programmes affichées sont établies par les chaînes de télévision. L'absence éventuelle d'informations sur un programme ne signifie pas que votre téléviseur LCD est défaillant.

Le tableau suivant indique les options disponibles pour le **Guide des programmes** :

| Touche | Mention | Fonction |
|--------------------------|----------------|--|
| Touche verte [INTRO] | Voir | Permet d'afficher une description détaillée de l'émission sélectionnée (si disponible). Appuyez une nouvelle fois sur la touche pour masquer la description. |
| Touche jaune [REPEAT] | Annexe | Affiche la liste des émissions qui ont été programmées avec la fonction de rappel. Pour programmer un rappel, voir point suivant. Avec la touche rouge [PROG], vous pouvez supprimer une émission de la grille horaire. |
| Touche bleue [A-B] | Rappel | Ajoute l'émission sélectionnée à la grille horaire. Dès que l'heure programmée est atteinte, l'appareil passe automatiquement à l'émission programmée. Un rappel de l'émission en cours n'est pas possible. |
| ▲ ▼ ◀ ▶ | Sélect | Les touches directionnelles vous permettent de vous déplacer à l'intérieur du guide des programmes. |
| ▶▶ | Jour suivant | Permet d'afficher le programme du jour suivant. |
| ◀◀ | Jour précédent | Permet d'afficher le programme du jour précédent. Ceci n'est possible que jusqu'au jour actuel. Le programme du passé n'est pas affiché. |
| OK | OK | Confirmez la sélection ou le réglage. |

Raccordement d'appareils

Raccordement d'un casque

Branchez le casque dans la prise casque.

Attention !

L'utilisation d'un casque avec un volume élevé peut entraîner des lésions permanentes du système auditif. Réglez le volume sur la valeur minimum avant de commencer. Lancez la lecture et augmentez le son jusqu'à atteindre un niveau agréable pour vous. Une modification du réglage de base de l'égaliseur peut augmenter le volume et, ainsi, entraîner des lésions permanentes du système auditif.



À pleine puissance, l'écoute prolongée avec un casque ou des oreillettes peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Raccordement d'un lecteur de DVD

Vous avez plusieurs possibilités pour brancher un lecteur de DVD :

1. Avec un câble HDMI

- ▶ À condition que le lecteur de DVD soit doté d'une sortie HDMI, branchez un câble HDMI (non fourni) sur l'entrée HDMI du téléviseur LCD et sur la sortie HDMI de l'appareil externe.

2. Avec un câble vidéo composante (3xCinch)

- ▶ Si le graveur de DVD dispose de sorties YUV (Y Pb Pr), il est conseillé de le raccorder aux entrées composantes Y-Pb-Pr du téléviseur LCD à l'aide d'un câble composante (câble Cinch vert/bleu/rouge).

Important !

Utilisez uniquement l'adaptateur YUV fourni avec l'appareil.

- ▶ Pour la transmission du son, raccordez un câble Cinch stéréo (fiche rouge et blanche) aux entrées AUDIO L-R.

3. Avec un câble périphérique

- ▶ Utilisez un câble périphérique pour raccorder un lecteur de DVD à la prise SCART.

4. Avec un câble Cinch stéréo et Cinch vidéo

- ▶ Utilisez un câble Cinch vidéo (fiche jaune) pour raccorder l'entrée Vidéo du téléviseur LCD à la sortie Vidéo de l'appareil externe.
- ▶ Utilisez un câble Cinch stéréo (fiche rouge et blanche) pour relier les entrées Audio du téléviseur LCD aux sorties Audio de l'appareil externe.

Raccordement d'un magnétoscope

- ▶ Raccordez un câble antenne à la prise antenne du téléviseur LCD et à la sortie Antenne du magnétoscope.
- ▶ Utilisez un câble antenne supplémentaire pour relier l'entrée Antenne du magnétoscope à la prise antenne murale.

Vous pouvez également relier le téléviseur LCD et le magnétoscope à l'aide d'un câble périphérique. Cela permet d'obtenir une meilleure qualité d'image et de son. Une prise périphérique est nécessaire pour la transmission d'un son en stéréo.

- ▶ Raccordez le câble périphérique à la prise SCART du téléviseur LCD.
- ▶ Raccordez l'autre extrémité du câble périphérique à la prise SCART OUT du magnétoscope.

Raccordement d'un graveur de DVD

- ▶ Utilisez un câble périphérique pour raccorder le graveur de DVD à la prise SCART du téléviseur LCD.
- ▶ Raccordez l'autre extrémité du câble périphérique à la prise SCART OUT du graveur de DVD.
- ▶ Raccordez un câble antenne à la prise antenne du téléviseur LCD et à la sortie Antenne du graveur de DVD.
- ▶ Utilisez un câble antenne supplémentaire pour relier l'entrée Antenne du graveur de DVD à la prise antenne murale.

Alternative

- ▶ Si le graveur de DVD dispose de sorties YUV (Y Pb Pr), il est recommandé de le brancher à l'aide d'un câble composante (câble Cinch vert/bleu/rouge) sur les entrées composantes Y-Pb-Pr du téléviseur LCD.

Important !

Utilisez uniquement l'adaptateur YUV fourni avec l'appareil.

- ▶ Pour la transmission du son, branchez un câble Cinch stéréo (fiche rouge et blanche) sur les entrées AUDIO L-R.

Alternative

- ▶ Si le graveur de DVD dispose d'une sorte HDMI, raccordez un câble HDMI (non fourni) à l'entrée HDMI du téléviseur LCD et à la sortie HDMI de l'appareil externe.

Raccordement d'un récepteur (SAT, TNT, décodeur, etc.)

Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour le raccordement à votre téléviseur LCD d'un appareil devant être utilisé comme récepteur pour le téléviseur LCD (p. ex. récepteur satellite, récepteur TNT, décodeur, décodeur numérique externe).

1. Avec un câble HDMI

- ▶ À condition que votre appareil externe soit doté d'une sortie HDMI, branchez un câble HDMI (non fourni) sur l'entrée HDMI du téléviseur LCD et sur la sortie HDMI de l'appareil externe.

2. Avec un câble vidéo composante (3xCinch)

- ▶ À condition que l'appareil externe dispose de sorties YUV (Y Pb Pr), il est conseillé de le raccorder avec un câble composante (câble Cinch vert/bleu/rouge) aux entrées composantes Y-Pb-Pr du téléviseur LCD.

Important !

Utilisez uniquement l'adaptateur YUV fourni avec l'appareil.

- ▶ Pour la transmission du son, raccordez un câble Cinch stéréo (fiche rouge et blanche) aux entrées AUDIO L-R.

3. Avec un câble périphérique

- ▶ Utilisez un câble périphérique pour raccorder un récepteur à la prise SCART.

4. Avec un câble Cinch stéréo et Cinch vidéo

- ▶ Raccordez un câble Cinch stéréo (fiche rouge et blanche) aux entrées Audio du téléviseur LCD et aux sorties Audio de l'appareil externe.
- ▶ Raccordez un câble Cinch vidéo (fiche jaune) à l'entrée Vidéo du téléviseur LCD à la sortie Vidéo de l'appareil externe.

Raccordement d'un graveur de DVD ou d'un magnétoscope et d'un récepteur satellite

Si vous souhaitez brancher simultanément un graveur de DVD ou un magnétoscope et un récepteur satellite, vous pouvez utiliser le type de branchement suivant :

- ▶ Raccordez le récepteur comme décrit plus haut.
- ▶ Raccordez maintenant le récepteur à l'aide d'un câble périphérique à la **sortie SCART** du graveur de DVD et à l'entrée SCART correspondante du récepteur.
- ▶ Raccordez un câble antenne à la prise antenne du téléviseur LCD et à la sortie Antenne du graveur.
- ▶ Raccordez un autre câble antenne à l'entrée Antenne du graveur de DVD et à la sortie Antenne du récepteur.
- ▶ Raccordez le récepteur satellite au LNB de l'antenne parabolique.

Raccordement d'un caméscope

Avec un câble Cinch stéréo et Cinch vidéo

- ▶ Pour restituer sur votre téléviseur LCD le son et l'image d'un caméscope, raccordez le caméscope aux prises AUDIO-IN et à la prise VIDEO-IN du téléviseur LCD.

Appareil avec sortie HDMI ou DVI

HDMI (« High Definition Multimedia Interface ») est la seule interface du domaine de l'électronique grand public à transférer simultanément sous forme numérique les données audio et vidéo. Elle traite tous les formats d'image et de son actuellement connus, y compris le HDTV (High Definition Television), et peut également afficher la résolution 1080i sans perte de qualité.

De nombreux appareils de l'électronique grand public, comme par ex. les lecteurs de DVD, sont aujourd'hui équipés de sorties HDMI ou DVI.

Raccordement d'un appareil externe avec sortie HDMI

- ▶ Éteignez les deux appareils.
- ▶ Raccordez un câble HDMI (non fourni) à l'entrée HDMI du téléviseur LCD et à la sortie HDMI de l'appareil externe.
- ▶ L'appareil HDMI une fois branché, allumez le téléviseur LCD.
- ▶ Allumez ensuite l'appareil de lecture HDMI externe.

Raccordement d'un appareil externe avec sortie DVI

Si l'appareil externe possède une sortie DVI, vous pouvez également le raccorder à l'entrée HDMI (HDMI est compatible vers le bas par rapport à DVI – « Digital Visual Interface »). Vous avez besoin pour cela d'un adaptateur HDMI-VDI. La sortie DVI ne transmettant pas le son, vous devrez également utiliser un câble audio.

- ▶ Pour la transmission du son, branchez un câble Cinch stéréo avec connecteur jack stéréo de 3,5 mm dans la prise VGA-AUDIO-IN.

Raccordement d'un PC

Le téléviseur LCD se branche sur votre PC ou votre ordinateur portable comme un écran ou écran supplémentaire. L'image de votre PC/ordinateur portable est alors transmise sur le téléviseur LCD.

Pour raccorder le téléviseur LCD au PC :

- ▶ Éteignez les deux appareils.
- ▶ Raccordez un câble VGA (câble d'écran, non fourni) à l'entrée VGA du téléviseur LCD et à la sortie carte graphique du PC/de l'ordinateur portable.
- ▶ Serrez bien les vis du câble d'écran avec vos doigts de manière à ce que les fiches soient correctement insérées dans les prises.

Si vous souhaitez également transférer du son, branchez un câble audio dans la prise Audio-IN du PC/de l'ordinateur portable et dans la sortie Audio du PC/de l'ordinateur portable.

- ▶ Allumez d'abord le téléviseur LCD.
- ▶ Allumez ensuite le PC/l'ordinateur portable.

Si vous utilisez le téléviseur LCD comme deuxième écran pour votre PC, vous pouvez être amené à modifier certains réglages d'affichage de votre système d'exploitation. Consultez le mode d'emploi du PC/de l'ordinateur portable pour connaître les consignes à respecter en cas d'utilisation de plusieurs écrans.

Résolution de problèmes

Les dysfonctionnements peuvent être parfois dus à des problèmes banals, mais également à des composants défectueux. Le guide ci-dessous a pour objectif de vous aider à résoudre les problèmes éventuels.

Si les mesures indiquées n'aboutissent pas, n'hésitez pas à nous contacter !

| Problème | Solution |
|---|---|
| Aucune image ne s'affiche et il n'y a pas de son. | <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement relié à la prise de courant et à l'appareil. Vérifiez si la réception du signal est réglée sur TV. Contrôlez si l'interrupteur d'alimentation est sur marche. |
| Aucune image n'apparaît. Aucune image ne parvient depuis AV. | <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si le contraste / la luminosité sont correctement réglés. Vérifiez si tous les appareils externes sont correctement branchés. Vérifiez si la bonne source AV a été choisie. |
| Il n'y a pas de son. | <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le volume n'est pas réglé sur le minimum. Assurez-vous que l'option Sourdine n'est pas activée. |
| Il n'y a pas d'image ou pas de son. Mais des bruits sont audibles. | <ul style="list-style-type: none"> La réception est peut-être mauvaise. Contrôlez si l'antenne est branchée. |
| L'image n'est pas claire. | <ul style="list-style-type: none"> La réception est peut-être mauvaise. Contrôlez si l'antenne est branchée. |
| L'image est trop claire ou trop sombre. | <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le réglage du contraste / de la luminosité. |
| L'image n'est pas nette. | <ul style="list-style-type: none"> La réception est peut-être mauvaise. Contrôlez si l'antenne est branchée. Vérifiez le réglage de la netteté de l'image et de la réduction du bruit dans le menu IMAGE. |
| Une image double ou triple est affichée. | <ul style="list-style-type: none"> Contrôlez si l'antenne est correctement orientée. Des ondes se réfléchissent peut-être sur des montagnes ou des immeubles. |
| L'image est parsemée de points. | <ul style="list-style-type: none"> L'appareil subit peut-être l'interférence de voitures, trains, lignes électriques, lampes néon, etc. Il y a peut-être des interférences entre l'antenne et le câble électrique. Essayez de les éloigner davantage. |

| | |
|---|---|
| Des bandes apparaissent sur l'écran ou les couleurs perdent de leur intensité. | <ul style="list-style-type: none"> • Un autre appareil génère-t-il des interférences ? • Les antennes de transmission des stations radio ou les antennes des radioamateurs et des téléphones portables peuvent également provoquer des interférences. • Utilisez votre téléviseur le plus loin possible de l'appareil susceptible de générer les interférences. |
| Les boutons de commande de l'appareil ne fonctionnent pas. | <ul style="list-style-type: none"> • Le contrôle parental est éventuellement activé. |
| La télécommande ne fonctionne pas. | <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si les piles de la télécommande sont chargées et correctement insérées. • Assurez-vous que la fenêtre du capteur n'est pas exposée à un fort rayonnement lumineux. • Éteignez puis rallumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur d'alimentation. • Appuyez sur la touche TV de la télécommande afin de vérifier si la fonction TV est activée. |
| Plusieurs codes d'appareil sont indiqués sous le nom de la marque de mon appareil. | <p>Comment trouver le bon code d'appareil ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour déterminer le code correspondant à votre appareil, essayez successivement chacun des codes jusqu'à ce que la plupart des fonctions de l'appareil fonctionnent correctement. |
| Les appareils externes ne réagissent qu'à certaines commandes de la télécommande. | <ul style="list-style-type: none"> • Essayez d'autres codes jusqu'à ce que les appareils réagissent correctement aux commandes. • Si la saisie manuelle des codes et la recherche automatique des codes ne sont pas satisfaisantes, il se peut dans certains cas que l'appareil ne soit pas compatible avec la télécommande universelle. |
| Disque | |
| Bien que vous ayez appuyé sur ▶ (PLAY), le disque ne démarre pas ou s'arrête aussitôt. | <ul style="list-style-type: none"> • Le disque a-t-il été inséré avec la face imprimée vers l'avant ? • Vérifiez que le disque n'est pas abîmé en faisant un essai avec un autre disque. Si le disque est sale, nettoyez-le délicatement avec un chiffon doux et sec en allant du centre vers le bord. • DVD : le DVD a-t-il le bon code régional (2) ? • Si de la condensation s'est formée, laissez sécher l'appareil durant une à deux heures. |

Besoin d'aide supplémentaire ?


Si les mesures proposées dans les paragraphes précédents n'ont pas permis de résoudre votre problème, veuillez nous contacter. Nous vous prions alors de bien vouloir préparer les informations suivantes :

- Quels sont les appareils externes branchés ?
- Quels messages apparaissent sur l'écran ?
- Dans quel contexte le problème est-il survenu ?
- Si vous avez raccordé un PC à l'appareil :
 - Quelle est la configuration de votre PC ?
 - Quels logiciels utilisez-vous lorsque l'erreur s'est produite ?
- Qu'avez-vous déjà tenté pour résoudre le problème ?
- Si vous possédez déjà un numéro de client, veuillez nous le communiquer.

Pixels défectueux des écrans LCD

Malgré la méthode de fabrication ultramoderne employée, le niveau technique hautement complexe peut, dans de rares cas, générer un ou plusieurs points lumineux.

Les écrans TFT à matrice active d'une résolution de **1920 x 1080** pixels, se composant chacun de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu), utilisent au total env. **6,2 millions** de transistors de commande. Compte tenu de ce très grand nombre de transistors et des processus de fabrication extrêmement complexes qui y sont associés, il peut survenir par endroits des pertes ou un mauvais adressage de pixels ou de sous-pixels individuels.



| Description | Nombre accepté |
|---|--|
| Sous-pixel clair | 1 sous-pixel |
| | Deux placés côte à côté (horizontalement/verticallement) |
| Écart | Écart minimum entre les sous-pixels clairs et foncés |
| Sous-pixel foncé | Unique |
| | Deux placés côte à côté |
| Écart | Écart minimum entre les sous-pixels clairs et foncés |
| Nombre total de sous-pixels clairs et foncés | ≤ 10 |

Le tableau indique le nombre maximal de pixels défectueux pouvant apparaître sur l'écran sans que la garantie ne s'applique. La garantie peut éventuellement s'appliquer en cas de dépassement du nombre de l'une des catégories ci-dessus.

Nettoyage

Vous pouvez prolonger la durée de vie de votre téléviseur LCD en tenant compte des mesures suivantes :

Attention !

Débranchez toujours la fiche secteur de la prise et tous les câbles de connexion avant de procéder au nettoyage.

- Les éléments polis brillants sont recouverts de films de protection afin de protéger le téléviseur contre les rayures. Retirez les films une fois l'appareil correctement installé.
- Si les éléments polis brillants sont sales, commencez par les épousseter. Ensuite, essuyez-les en douceur avec un chiffon. Si vous n'époussetez pas immédiatement la poussière sur les éléments polis brillants ou que vous les frottez trop fort, vous risquez de les rayer.
- N'utilisez ni solvants ni produits d'entretien corrosifs ou sous forme gazeuse.
- Nettoyez l'écran à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.
- Veillez à ce qu'aucune goutte d'eau ne reste sur le téléviseur LCD. L'eau peut provoquer une altération permanente des couleurs.
- N'exposez pas l'écran à un rayonnement solaire intense ni aux rayons ultraviolets.
- Conservez précieusement les différents emballages et utilisez-les exclusivement pour transporter le téléviseur LCD.

Attention !

Le boîtier de l'écran ne contient aucun élément nécessitant un entretien ou un nettoyage.

Recyclage

Emballage



Votre appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il s'abîme au cours du transport. Les emballages sont fabriqués dans des matériaux pouvant être recyclés écologiquement et remis dans un point de collecte approprié.

Appareil



Lorsque l'appareil arrive en fin de vie, ne le jetez jamais dans une poubelle classique. Informez-vous des possibilités de recyclage écologique.

Piles



Les piles usagées ne sont pas des déchets domestiques ! Elles doivent être déposées dans un lieu de collecte des piles usagées.

Données techniques

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Désignation de l'appareil : | P14043 (MD 20296) | |
| Tension nominale : | 220-240 V ~ 50 Hz | |
| Taille de l'écran : | 58,4 cm (23") LCD ; affichage 16:9 | |
| Consommation : | 48 watts max. | |
| Consommation en mode Veille : | < 1 W | |
| Résolution physique : | 1920 x 1080 | |
| Système TV : | PAL, SECAM, B/G, D/K, K', I/I, L/L' | |
| Canaux : | VHF (bande I/III) UHF (bande U) HYPERBANDE TV CÂBLÉE (S1-S20) / (S21-S41) TNT (free to air) | |
| Audio : | stéréo / nicam | |
| Chaînes programmables : | 199 (ATV), 400 (DTV) | |
| Entrée antenne : | 75 Ohm | |
| Connectique : | antenne (analogique/numérique), 2 x USB | |
| Vidéo: | 2 x entrée HDMI avec décodage HDCP 1 x périph. 1 x VGA (D-Sub 15 broches) Entrée vidéo composite (Cinch) Entrée vidéo composante (YUV, jack 3,5 mm) | |
| Audio: | Entrée audio stéréo pour YUV / composite (Cinch) Entrée audio PC (jack 3,5 mm) Prise casque (jack 3,5 mm) | |
| Lecteurs : | USB, disque | |
| Disques compatibles : | CD HDCD Vidéo DVD DVD-/+R DVD-/+RW CD-R/RW CD audio | |
| Formats compatibles : | Photo (200 fichiers max.) Musique (200 fichiers max.) Film (200 fichiers max.) Texte (200 fichiers max.) | JPG, PNG MP3, WMA Compatible MPEG 1/2/4, MKV MPEG 4, Xvid TXT |
| Puissance laser du lecteur DVD : | Laser classe 1 | |

En cas d'utilisation de CD audio, veillez au logo

Attention

Il existe aujourd'hui de nombreux procédés d'enregistrement sur CD et de protection contre la copie, dont certains ne sont pas standardisés, ainsi qu'une grande variété de CD-R et de CD-RW. Des erreurs ou des décalages de lecture sont donc possibles dans certains cas. Il ne s'agit nullement d'un défaut de l'appareil.

Température ambiante admissible : +5° C - +35° C

Humidité rel. de l'air admissible : 20 % - 85 %

Dimensions sans le pied (l x H x P) : env. 574 x 383 x 57 mm

Dimensions avec le pied (l x H x P) : env. 574 x 410 x 160 mm

Poids sans le pied : 5,0 kg

Poids avec le pied : 5,2 kg

Télécommande

Type de transmission : infrarouge

LED de classe : 1

Type de piles : 2 x 1,5 V AAA R03/LR03




Remarque importante :

Si, du fait de combinaisons de commandes non prévues, d'échange erroné de données ou de décharge électrostatique, le téléviseur LCD ne réagit plus aux commandes, débranchez alors la fiche secteur de la prise et rebranchez-la.

Prospetto


TV LCD

Lato anteriore e lato destro




1. Schermo
2. Spia di funzionamento: si illumina di arancione quando l'apparecchio è in modalità Standby.
Si illumina di blu quando l'apparecchio è acceso.
3. Sensore a infrarossi: ricevitore per i segnali a infrarossi del telecomando.
4. EJECT Espulsione disco
5. ►|| Avvio e interruzione della riproduzione
6. VOL +/VOL - Impostare il volume o spostarsi nel menu.
7. CH + /CH - Scegliere un canale o spostarsi nel menu.
8. MENU Richiamare il menu a video ed eseguire le impostazioni dell'apparecchio.
9. SOURCE Selezionare la sorgente di ingresso.
10. ⏻ Interruttore di standby, per accendere l'apparecchio o per attivare la modalità Standby.
11. POWER Interruttore generale

Lato posteriore



1. Unità DVD
2. ANT. Per il collegamento dell'antenna
3. USB 1-2 (5V — 500 mA max.) Connessioni USB per la riproduzione multimediale
4. AUDIO L R Ingressi audio (rosso/bianco) per AV e YPbPr IN
5. AV Ingresso video RCA (giallo)
6. YPbPr IN Ingresso Component jack da 3,5 mm per il collegamento di dispositivi dotati di uscita Component
7. Per il collegamento di una cuffia con jack da 3,5 mm
8. VGA Connessione VGA per collegare un PC
9. VGA AUDIO Ingresso audio per PC
10. SCART Presa SCART
11. HDMI 1-2 Connessione HDMI per apparecchi con uscita HDMI

Telecomando



| | | |
|----------|-------|--|
| 1 | Power | STANDBY, accendere/ spegnere la TV LCD |
| 2 | TV | Utilizzare la TV LCD |
| 3 | STB | Utilizzare un ricevitore satellitare |
| 4 | DVD | Utilizzare un videoregistratore DVD, lettore DVD |
| 5 | VCR | Utilizzare un videoregistratore |
| 6 | AUX | Utilizzare un dispositivo audio |
| 7 | CODE | Programmazione di altri apparecchi |

| | | |
|-----------|---|---|
| 8 | CD | Selezionare l'ultimo canale riprodotto |
| 9 | EPG | Rivista digitale per i programmi radiotelevisivi (può variare a seconda dell'emittente), vedere anche pagina 43. |
| 10 | Tasti direzionali | ▲ Verso l'alto nel menu. Televideo: selezione della pagina successiva. |
| | | ▼ Verso il basso nel menu. Televideo: selezione della pagina precedente. |
| | | ◀ Verso sinistra nel menu. Televideo: apertura della sottopagina. |
| | | ▶ Verso destra nel menu. Televideo: apertura della sottopagina. |
| 11 | OK | In modalità TV: apertura dell'elenco dei canali; Confermare la selezione in alcuni menu. Viene utilizzato anche come INVIO |
| 12 | LCD MENU | Aprire e chiudere il menu |
| 13 | EXIT DVD SETUP | Uscire dal menu DVD: aprire il menu |
| 14 | D.MENU | DVD: aprire e chiudere il menu DVD |
| 15 | D.DISPLAY | DVD: visualizzare informazioni sul DVD inserito, come capitoli, durata riproduzione ecc. |
| 16 | PROG Tasto rosso | DVD: programmare la playlist del lettore DVD Tasto colorato per l'utilizzo nel televideo |
| 17 | INTRO Tasto verde | DVD: funzione di anteprima Tasto colorato per l'utilizzo nel televideo |
| 18 | REPEAT Tasto giallo | DVD: impostare la modalità Riproduzione Tasto colorato per l'utilizzo nel televideo |
| 19 | A-B Tasto blu | DVD: impostare la ripetizione AB Tasto colorato per l'utilizzo nel televideo |
| 20 | TITLE | DVD: visualizzare il menu principale del DVD |
| 21 | EJECT ▲ PC AUTO | DVD: tasto di espulsione Regolazione automatica in modalità VGA |
| 22 | Spia luminosa per la conferma della pressione dei tasti | |
| 23 | Tasti numerici | TV: selezione dei canali; Televideo: selezione della pagina |
| 24 | -/- | Tasto senza funzione |
| 25 | AV/INPUT | Selezione del segnale di ingresso per i dispositivi collegati. |
| 26 | P + / - | Tasti di selezione canale |
| 27 | ✖ | Esclusione dell'audio |

| | | |
|-----------|-------------------------------|---|
| 28 | | Aumentare (+) o abbassare (-) il volume |
| 29 | SIZE | Televideo: ingrandire la pagina; modificare il formato immagine, vedere anche pagina 24 e pagina 42. DVD: avanzamento veloce |
| 30 | FAV | Richiamare l'elenco dei preferiti, vedere anche pagina 25. DVD: tasto Play - avviare la riproduzione / tasto Pausa: interrompere la riproduzione |
| 31 | INDEX | Televideo: richiamare la pagina iniziale DVD: ritorno veloce |
| 32 | PMODE | Selezionare la modalità immagine, vedere anche pagina 24 e pagina 38. DVD: funzione Pausa |
| 33 | FAV+ | Emissente preferita successiva DVD: rallentatore |
| 34 | S MODE | Selezionare la modalità audio, vedere anche pagina 24 e pagina 39. DVD: funzione di registrazione |
| 35 | HOLD | Televideo: fermare la pagina DVD: titolo/capitolo successivo |
| 36 | FAV- | Emissente preferita precedente DVD: tasto STOP, terminare riproduzione / registrazione |
| 37 | TEXT | Attivare/Disattivare il televideo DVD: titolo/capitolo precedente |
| 38 | LANG AUDIO | Impostare lo standard audio per la TV analogica DVD: selezionare la lingua nella riproduzione DVD |
| 39 | SUBPAGE ZOOM | Televideo: aprire la sottopagina DVD: funzione zoom del lettore DVD |
| 40 | REVEAL ANGLE | Televideo: visualizzare il testo nascosto DVD: cambiare la prospettiva della telecamera (quando disponibile) durante la riproduzione DVD |
| 41 | INFO | Visualizzare informazioni come il numero del canale corrente e il formato d'immagine |
| 42 | SUBTITLE | DVD: sottotitoli on/off per il lettore DVD |
| 43 | GOTO | DVD: passare alla sezione desiderata di un DVD |

Sommario

| | |
|---|-----------|
| Prospetto | 1 |
| TV LCD | 1 |
| Lato anteriore e lato destro | 1 |
| Lato posteriore | 2 |
| Telecomando..... | 3 |
| Sommario..... | 6 |
| Indicazioni relative alle istruzioni per l'uso | 9 |
| Utilizzo conforme..... | 9 |
| Full HD | 9 |
| Contenuto della confezione..... | 10 |
| Istruzioni di sicurezza..... | 11 |
| Sicurezza d'uso..... | 11 |
| Posizionamento | 12 |
| Riparazione | 12 |
| Ambiente idoneo | 13 |
| Alimentazione..... | 13 |
| Utilizzo delle pile | 14 |
| Il lettore DVD | 15 |
| Indicazioni sulla conformità | 15 |
| Telecomando universale | 16 |
| Utilizzo | 16 |
| Programmazione del codice dell'apparecchio..... | 16 |
| Inserimento del codice dell'apparecchio in base all'elenco dei codici | 16 |
| Ricerca manuale del codice | 17 |
| Ricerca automatica del codice..... | 17 |
| Intervalli di 1 secondo o di 3 secondi..... | 18 |
| Ricerca del codice in base alla marca | 18 |
| Identificazione del codice | 19 |
| Funzionamento normale..... | 19 |
| Comando dei singoli apparecchi | 19 |
| Funzione TUTTO SPENTO..... | 20 |
| EPG Guida elettronica ai programmi..... | 20 |

| | |
|---|-----------|
| Messa in funzione..... | 21 |
| Disimballaggio | 21 |
| Montaggio | 21 |
| Inserimento delle pile nel telecomando..... | 22 |
| Collegamento dell'antenna..... | 22 |
| Collegamento dell'alimentazione elettrica..... | 22 |
| Accensione e spegnimento della TV LCD | 22 |
| Dopo la prima accensione..... | 23 |
| Utilizzo..... | 24 |
| Selezione del canale | 24 |
| Impostazioni audio..... | 24 |
| Impostazioni video | 24 |
| Visualizzazione di informazioni..... | 25 |
| Aprire gli elenchi dei preferiti..... | 25 |
| Selezionare una sorgente | 25 |
| La modalità DVD | 26 |
| Passare dalla modalità TV alla modalità DVD | 26 |
| Inserimento di un DVD | 26 |
| Comandi sulla TV LCD..... | 27 |
| Utilizzo tramite il telecomando | 28 |
| Menu in modalità DVD..... | 30 |
| Menu IMPOSTA SISTEMA..... | 30 |
| Menu IMPOSTA LINGUA | 31 |
| Menu IMPOSTA AUDIO | 31 |
| Menu IMPOSTA DIGITAL..... | 31 |
| La modalità Media | 32 |
| Consigli per l'utilizzo della porta USB | 32 |
| Passare dalla modalità TV alla modalità Media | 32 |
| Menu Media..... | 32 |
| Televideo..... | 33 |
| Utilizzo del televideo | 33 |
| Selezione delle pagine del televideo | 33 |
| Caratteristiche utili del televideo | 34 |
| Impostazioni di base nel menu OSD..... | 35 |
| Spostarsi nel menu..... | 35 |
| Menu | 36 |
| Menu CANALE | 36 |
| Menu IMMAGINE..... | 38 |

| | |
|---|-----------|
| Menu AUDIO..... | 39 |
| Menu ORA..... | 40 |
| Menu BLOCCA | 41 |
| Menu IMPOSTAZIONI | 42 |
| EPG - GUIDA PROGRAMMI | 43 |
| Collegamento degli apparecchi..... | 44 |
| Collegamento delle cuffie | 44 |
| Collegamento del lettore DVD | 44 |
| Collegamento del videoregistratore | 45 |
| Collegamento del registratore DVD | 45 |
| Collegamento del ricevitore (SAT, DVB-T, decoder, ecc.) | 46 |
| Collegamento del videoregistratore DVD e del ricevitore SAT | 47 |
| Collegamento del camcorder..... | 47 |
| Apparecchio con uscita HDMI o DVI | 47 |
| Collegamento del PC | 48 |
| Risoluzione dei problemi | 49 |
| Serve ulteriore assistenza?..... | 51 |
| Errori di pixel sulla TV LCD | 51 |
| Pulizia | 52 |
| Smaltimento | 53 |
| Dati tecnici | 54 |

Copyright © 2011

Tutti i diritti riservati.

Il presente manuale è protetto dai diritti d'autore. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione in forma meccanica, elettronica e in qualsiasi altra forma senza l'autorizzazione scritta del produttore.

Il copyright è di proprietà dell'azienda MEDION®.

Con riserva di modifiche tecniche, illustrate e salvo errori di stampa.

Il presente prodotto utilizza tecnologie tutelate da brevetti e da altri diritti di proprietà intellettuale negli Stati Uniti. L'uso di queste tecnologie protette dai diritti d'autore deve essere autorizzato da Macrovision e può riguardare esclusivamente i tipi di riproduzione previsti e consentiti e altri limitati, tranne nei casi espressamente autorizzati da Macrovision. Sono vietate la decompilazione e la decodifica.

Indicazioni relative alle istruzioni per l'uso



Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e seguire le indicazioni riportate. Soltanto così è garantita l'affidabilità e la lunga durata della TV LCD. Tenere le presenti istruzioni sempre a portata di mano vicino al televisore. Conservarle con cura per poterle consegnare al nuovo proprietario in caso di cessione del televisore.

Utilizzo conforme

- Questo apparecchio serve unicamente per ricevere e riprodurre i programmi TV. Le diverse connessioni consentono di espandere ulteriormente le sorgenti di ricezione e riproduzione (ricevitore, lettore DVD, registratore DVD, videoregistratore, PC, ecc.).
- Si esclude qualsiasi responsabilità in caso di utilizzo non conforme agli usi previsti.
- È vietato apportare modifiche al prodotto.
- Il presente apparecchio è predisposto esclusivamente per l'utilizzo in ambienti interni e asciutti.
- Il presente apparecchio non è idoneo all'uso come monitor dati per l'ufficio.
- Il presente apparecchio è progettato esclusivamente per l'utilizzo privato e non è destinato all'uso industriale o commerciale. L'utilizzo in condizioni ambientali estreme può determinarne il danneggiamento.

Full HD

La TV LCD riporta il marchio „Full HD“. Ciò significa che è in grado di riprodurre programmi televisivi ad alta risoluzione (HDTV).

A tale scopo è necessario che la TV LCD riceva un segnale HDTV da un set top box (HD STB) esterno.

Contenuto della confezione

Si prega di verificare l'integrità della confezione e di comunicarci entro 14 giorni dall'acquisto l'eventuale mancanza di uno qualsiasi dei componenti.

Attenzione!

Non permettere ai bambini piccoli di giocare con le pellicole. Pericolo di soffocamento!

Contenuto della confezione:

- TV LCD
- Telecomando, comprese 2 pile di tipo R03 (AAA) 1,5V
- Adattatore YUV
- Cavo antenna
- Piede
- Istruzioni per l'uso
- Certificato di garanzia

Istruzioni di sicurezza

Sicurezza d'uso

- Non lasciare mai incustoditi i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio. Questo apparecchio non è concepito per l'utilizzo da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con mancanza di esperienza e/o conoscenza, a meno che siano sorvegliate da persone responsabili o ricevano da esse istruzioni su come utilizzare l'apparecchio.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini i materiali per imballaggio come le pellicole. Se vengono utilizzate impropriamente, si rischia il soffocamento.
- Non aprire mai il telaio esterno della TV LCD (rischio di scossa elettrica, cortocircuito e incendio).
- Non inserire oggetti nella TV LCD attraverso le fessure e le aperture dell'apparecchio (rischio di scossa elettrica, cortocircuito e incendio).
- Le fessure e le aperture della TV LCD servono per l'aerazione. Non coprirle (rischio di surriscaldamento e di incendio).
- Non esercitare alcuna pressione sullo schermo, perché si rischia di romperlo.
- Il telecomando ha un diodo a infrarossi di classe 1. Non esporre ai LED gli apparecchi ottici.
- Il lettore DVD è un prodotto laser di classe 1. L'apparecchio è dotato di un sistema di sicurezza che impedisce la fuita di raggi laser dannosi durante il normale utilizzo. Per evitare danni alla vista, non manomettere né danneggiare il sistema di sicurezza dell'apparecchio.
- Attenzione: se si rompe lo schermo, si rischia di ferirsi. Raccogliere le parti rotte usando guanti protettivi. Lavare quindi le mani con il sapone, in quanto non si può escludere la fuita di sostanze chimiche. Inviare i pezzi rotti al centro di assistenza clienti per il corretto smaltimento.
- Non toccare lo schermo con le dita o con oggetti spigolosi per evitare di danneggiarlo.
- Rivolgersi all'assistenza clienti nel caso in cui:
 - il cavo di alimentazione appaia sporco o danneggiato
 - sia penetrato del liquido nell'apparecchio
 - l'apparecchio non funzioni correttamente
 - l'apparecchio sia caduto oppure il telaio si sia danneggiato

Posizionamento

- Durante le prime ore di funzionamento, i nuovi apparecchi possono rilasciare un inevitabile e inconfondibile odore, del tutto innocuo, che diminuisce progressivamente con il passare del tempo. Per ridurre al minimo tale odore, si consiglia di aerare periodicamente il locale. Nella progettazione del prodotto abbiamo fatto in modo di restare notevolmente al di sotto dei valori minimi previsti dalla legge.
- Tenere la TV LCD e tutti gli apparecchi collegati lontano dall'umidità ed evitare polvere, calore e luce diretta del sole. La mancata osservanza di queste indicazioni può provocare malfunzionamenti oppure danni alla TV LCD.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto, poiché gli agenti esterni quali pioggia, neve, ecc. potrebbero danneggiarlo.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o spruzzi d'acqua. Non appoggiare contenitori con liquidi (vasi o simili) sull'apparecchio. Il contenitore potrebbe rovesciarsi e i liquidi penetrare nell'apparecchio, pregiudicandone la sicurezza elettrica.
- ATTENZIONE! Tenere lontane da questo prodotto le candele e le altre fiamme libere, per evitare la propagazione del fuoco.
- Mantenere una distanza sufficiente dalle pareti dei mobili. Mantenere uno spazio libero di 10 cm intorno all'apparecchio per garantire una sufficiente aerazione.
- Posizionare e utilizzare tutti i componenti su una superficie stabile, piana e non soggetta a vibrazioni, per evitare la caduta della TV LCD.
- Evitare luci abbaglienti, riflessi e contrasti chiaro-scuro troppo intensi per non danneggiare gli occhi.
- La distanza ideale per la visione è pari a 5 volte la diagonale dello schermo.

Riparazione

- Affidare la riparazione esclusivamente a personale specializzato e qualificato.
- Nel caso in cui sia necessaria una riparazione, rivolgersi esclusivamente ai nostri partner di assistenza autorizzati.
- Accertarsi che vengano utilizzati soltanto i ricambi indicati dal produttore. L'uso di ricambi inadatti può danneggiare l'apparecchio.

Ambiente idoneo

- L'apparecchio può funzionare a una temperatura ambiente compresa tra +5° e +35° C e in presenza di umidità relativa compresa tra il 20% e l'85% (senza formazione di condensa).
- Se spenta, la TV LCD può essere tenuta a una temperatura compresa tra -20° C e +60° C.
- Mantenere almeno un metro di distanza dalle fonti di interferenza magnetiche e ad alta frequenza (televisori, diffusori audio, telefoni cellulari, ecc.) per evitare malfunzionamenti.
- Dopo il trasporto della TV LCD, attendere che l'apparecchio si sia adattato alla temperatura dell'ambiente prima di metterlo in funzione. In caso di forti oscillazioni di temperatura o umidità, la condensazione può formare umidità all'interno del televisore LCD e provocare un cortocircuito.
- Durante un temporale, oppure se l'apparecchio non viene utilizzato per un tempo prolungato, togliere la spina dalla presa e il cavo dell'antenna dalla presa dell'antenna.

Alimentazione



Avviso!

Anche quando l'interruttore di alimentazione è spento, i componenti dell'apparecchio sono sotto tensione. Per interrompere l'alimentazione elettrica della TV LCD o per togliere completamente la tensione dall'apparecchio, scollegarlo dalla rete elettrica.

- Utilizzare la TV LCD soltanto con prese di corrente con messa a terra da 220-240 V~ 50 Hz. Se non si è certi del tipo di alimentazione disponibile nella posizione in cui si colloca il televisore, rivolgersi al fornitore di energia elettrica.
- La presa di corrente deve trovarsi in prossimità della TV LCD ed essere facilmente raggiungibile.
- Per interrompere l'alimentazione elettrica dello schermo, scollegare la spina dalla presa. Nell'eseguire questa operazione, non tirare il cavo, ma afferrare la spina.
- Per una maggiore sicurezza, si consiglia di utilizzare una protezione contro le sovratensioni per evitare che la TV LCD venga danneggiata da picchi di tensione o fulmini.
- Sistemare i cavi in modo che nessuno possa calpestarli o inciampare in essi.
- Non appoggiare oggetti sui cavi, perché potrebbero danneggiarsi.

Utilizzo delle pile

Le pile possono contenere materiali infiammabili. Se utilizzate impropriamente, le pile possono lasciare fuoriuscire dei liquidi, surriscaldarsi, infiammarsi e persino esplodere, causando danni all'apparecchio e alla salute dell'utente.

Osservare le seguenti indicazioni:

- Tenere le pile fuori dalla portata dei bambini.
Se dovessero ingoiarle, chiamare immediatamente un medico.
- Non caricare mai le pile (a meno che non sia espressamente indicato).
- Non scaricare mai le pile mediante l'erogazione di una potenza elevata.
- Non cortocircuitare mai le pile.
- Non esporre mai le pile a un calore eccessivo, come quello provocato dalla luce solare, da fiamme o simili.
- Non smontare, né deformare le pile.
Le mani o le dita possono ferirsi oppure il liquido delle pile potrebbe finire negli occhi o sulla pelle. Se ciò dovesse capitare, risciacquare abbondantemente con acqua i punti interessati e informare immediatamente il medico.
- Evitare forti urti e scosse.
- Non invertire mai la polarità.
- Fare attenzione che il polo più (+) e il polo meno (-) vengano posizionati correttamente, per evitare cortocircuiti.
- Non mischiare le pile nuove con quelle vecchie o con pile di tipo diverso. Ciò potrebbe provocare malfunzionamenti dell'apparecchio. Inoltre, le pile meno potenti potrebbero scaricarsi eccessivamente.
- Togliere subito le pile scariche dall'apparecchio.
- Togliere le pile dall'apparecchio, se non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Sostituire tutte le pile scariche presenti nell'apparecchio con nuove pile dello stesso tipo.
- Isolare i contatti delle pile con strisce adesive se si ha intenzione di conservarle o smaltirle.
- Se necessario, pulire i contatti delle pile e dell'apparecchio prima di inserire le pile.

Il lettore DVD

Il lettore DVD è un prodotto laser di classe 1. L'apparecchio è dotato di un sistema di sicurezza che impedisce la fuoriuscita di raggi laser dannosi durante il normale utilizzo. Per evitare danni alla vista, non manomettere né danneggiare il sistema di sicurezza dell'apparecchio.

LASER KLASSE 1
CLASS 1 LASER
PRODUCT
APPAREIL LASER
DE CATEGORIE 1

Indicazioni sulla conformità

La TV LCD soddisfa i requisiti di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica.

L'apparecchio è conforme ai requisiti fondamentali e alle disposizioni della Direttiva EMC 2004/108/CE e della Direttiva bassa tensione 2006/95/CE.

L'apparecchio è conforme ai requisiti fondamentali e alle disposizioni della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE (ordinanza 1275/2008).

Deutsch

Français

Italiano

Codes

Telecomando universale

Utilizzo

Questo telecomando universale è in grado di sostituire fino a cinque telecomandi convenzionali. I tipi di dispositivi comandabili sono:

TV Televisore con televideo

STB Ricevitore satellitare

DVD Lettore DVD o masterizzatore DVD

VCR Videoregistratore

AUX Dispositivi audio come lettore CD, amplificatore

Le didascalie poste sui tasti sorgente "**STB**", „**DVD**“, „**VCR**“, ecc. sono puramente indicative. È possibile associare questi tasti anche ad altri dispositivi (ad es. ad un decoder Pay TV). Il Tasto **TV** non può essere riprogrammato.

Programmazione del codice dell'apparecchio

Per ogni apparecchio da controllare con il telecomando universale, si deve programmare un codice a quattro cifre su uno dei tasti sorgente (**STB**, **DVD**, **VCR**, **AUX**). Le didascalie sui tasti servono soltanto come riferimento. Ad eccezione del tasto **TV**, ogni tasto può essere associato a un qualsiasi apparecchio ("Flex-Mode" o modalità flessibile). Il tasto **TV** non può essere riprogrammato.

Se si desidera programmare un videoregistratore, inserire prima una videocassetta.

Inserimento del codice dell'apparecchio in base all'elenco dei codici

I codici degli apparecchi sono riportati in un apposito elenco allegato alle presenti istruzioni per l'uso. Procedere in questo modo:

- ▶ Accendere manualmente l'apparecchio in questione.
- ▶ Premere brevemente il tasto sorgente desiderato (**STB**, **DVD**, **VCR**, **AUX**).
- ▶ Tenere premuto il tasto **CODE** per circa 3 secondi, fino a quando il LED blu si illumina stabilmente.
- ▶ Inserire il codice a quattro cifre indicato nell'elenco dei codici. Il LED blu si spegne brevemente per confermare la pressione di ogni tasto.

Se il codice inserito è valido, dopo l'immissione dell'ultima cifra il LED blu si spegne. Se invece il codice non è valido, il LED blu lampeggia per tre secondi prima di spegnersi.

Se l'apparecchio non risponde come da aspettative, ripetere la programmazione con un altro codice. Eventualmente provare tutti i codici indicati per la marca dell'apparecchio. Scegliere il codice con il quale tutti i comandi del telecomando funzionano correttamente.

Se in questo modo non si ottiene alcun risultato, provare con il metodo di ricerca descritto nel capitolo "Ricerca automatica".

Ricerca manuale del codice

È possibile eseguire una ricerca manuale in questo modo:

- ▶ Accendere manualmente l'apparecchio in questione.
- ▶ Premere brevemente il tasto sorgente desiderato (**STB, DVD, VCR, AUX**).
- ▶ Tenere premuto il tasto **CODE** per circa 3 secondi, fino a quando il LED blu si illumina stabilmente.
- ▶ Premere ripetutamente (fino a 350 volte) il tasto **Ø**, **P+** oppure **P-** fino a quando l'apparecchio che deve essere comandato cambia canale o risponde correttamente. La ricerca del codice inizia con il numero a quattro cifre memorizzato al momento.
- ▶ Premere brevemente **OK** per memorizzare il codice.

A causa del grande numero di codici diversi, per ogni tipo di apparecchio sono preprogrammati fino a 350 codici. In particolari casi, è possibile che siano disponibili soltanto le funzioni principali. Con alcuni modelli di apparecchi, la procedura descritta potrebbe non portare al risultato desiderato.

Ricerca automatica del codice

Se l'apparecchio non risponde al telecomando, nonostante siano stati provati tutti i codici per quel tipo di apparecchio e per quella marca, provare con la ricerca automatica. In questo modo è possibile trovare anche i codici delle marche non riportate nell'elenco dei codici.

Se si desidera programmare i tasti sorgente **STB, DVD, VCR** o **AUX** con un apparecchio diverso da quello indicato, si dovrà innanzitutto programmare un codice del tipo di apparecchio desiderato mediante la ricerca automatica. Esempio: per comandare un lettore DVD con il tasto **AUX**, programmare innanzitutto un qualsiasi codice di un lettore DVD tratto dall'elenco dei codici, prima di seguire le seguenti fasi della procedura:

- ▶ Accendere manualmente l'apparecchio in questione.
- ▶ Premere brevemente il tasto sorgente desiderato (**STB, DVD, VCR, AUX**).
- ▶ Tenere premuto il tasto **CODE** per circa 3 secondi, fino a quando il LED blu si illumina stabilmente.
- ▶ Rivolgere il telecomando in direzione dell'apparecchio e premere brevemente il tasto **P+**.

Se l'apparecchio non dispone della funzione per il programma, invece di **P+**, premere il tasto **Ø**.

Dopo 6 secondi, il telecomando inizia la ricerca dei codici e li trasmette tutti, uno dopo l'altro a intervalli di un secondo (vedere anche la sezione successiva). Ad ogni trasmissione, il LED blu si illumina.

- ▶ Non appena l'apparecchio risponde al telecomando, premere **OK**. Se non si è riusciti a premere in tempo **OK**, è possibile tornare passo-passo con il tasto **P-** al codice al quale l'apparecchio ha risposto.
- Per interrompere la ricerca, premere **OK**.

Intervalli di 1 secondo o di 3 secondi

Per fare in modo che il telecomando trasmetta un nuovo codice ogni 3 secondi invece che ogni secondo, procedere come descritto di seguito:

- ▶ Premere **P+** (oppure ) due volte. Ora il telecomando trasmette un nuovo codice ogni 3 secondi. In questo modo si ha più tempo a disposizione, ma la procedura dura più a lungo.

Ricerca del codice in base alla marca

Questa funzione offre la possibilità di effettuare la ricerca in base alla marca. Le marche sono riportate nell'elenco sottostante. Procedere in questo modo:

- ▶ Accendere manualmente l'apparecchio in questione.
- ▶ Premere brevemente il tasto sorgente desiderato (**STB, DVD, VCR, AUX**).
- ▶ Tenere premuto il tasto **CODE** per circa 3 secondi, fino a quando il LED blu si illumina stabilmente.
- ▶ Inserire il codice a una cifra tratto dall'elenco allegato. Di seguito, ne è riportata una parte:

| | |
|---------|--|
| Tasto 1 | MEDION / TEVION |
| Tasto 2 | Philips, Radiola, Philco, Erres, Pye |
| Tasto 3 | Sony, Akai, Panasonic, JVC, Sharp, Toshiba, Daewoo |
| Tasto 4 | Thomson, Brandt |
| Tasto 5 | Saba, Nordmende, Telefunken |
| Tasto 6 | Grundig, Blaupunkt |
| Tasto 7 | Nokia |
| Tasto 0 | tutte le marche |

- ▶ Premere ripetutamente il tasto **P+** (oppure per i videoregistratori  o **PLAY ►**), fino a quando l'apparecchio risponde correttamente. Procedere con rapidità, perché altrimenti viene avviata la ricerca automatica dei codici.
- ▶ Memorizzare il codice premendo **OK**.

Quando la ricerca è stata effettuata tra tutti i codici, il LED blu lampeggia per circa 3 secondi.

Identificazione del codice

L'identificazione del codice offre la possibilità di risalire ai codici già inseriti e memorizzati nel telecomando. Procedere in questo modo:

- ▶ Accendere manualmente l'apparecchio in questione.
- ▶ Premere brevemente il tasto sorgente desiderato (**STB, DVD, VCR, AUX**). Il LED blu lampeggia.
- ▶ Tenere premuto il tasto **CODE** per circa 3 secondi, fino a quando il LED blu si illumina stabilmente.
- ▶ Premere brevemente il tasto **CODE**. Il LED blu lampeggia ancora una volta.
- ▶ Per trovare il primo numero, premere i tasti da 0 a 9. Il breve spegnimento del LED blu corrisponde al primo numero memorizzato.
- ▶ Per trovare il secondo numero, premere di nuovo i tasti da 0 a 9. Ripetere questa procedura per il terzo numero.
- ▶ Il LED blu si spegne non appena viene premuto il tasto corrispondente al quarto numero.

L'identificazione del codice è conclusa.

Funzionamento normale

Comando dei singoli apparecchi

Dopo avere programmato il telecomando per gli apparecchi audio/video, è possibile utilizzarlo, per le funzioni principali, come se fosse il telecomando originale dell'apparecchio.

Rivolgere il telecomando in direzione dell'apparecchio desiderato e premere il tasto sorgente corrispondente. Utilizzare gli altri tasti come di consueto. Ogni volta che viene trasmesso un segnale a infrarossi, il LED blu si illumina brevemente.

Attivare le funzioni premendo il tasto funzione corrispondente sul telecomando universale.

Attenzione:

- Alcune funzioni del telecomando originale potrebbero non essere disponibili sul telecomando universale.
- Soprattutto per i nuovi apparecchi, è possibile che le funzioni siano associate a testi diversi da quelli attesi o che non siano disponibili.

Funzione TUTTO SPENTO

È possibile spegnere contemporaneamente tutti gli apparecchi preprogrammati. Procedere nel seguente modo:

- ▶ Premere brevemente il tasto  e subito dopo premerlo di nuovo, ma più a lungo (almeno due secondi). Ora tutti gli apparecchi preprogrammati vengono spenti, uno dopo l'altro.

Alcuni apparecchi si possono accendere e spegnere premendo il tasto . Questi apparecchi spenti vengono riaccesi dopo aver eseguito la funzione **TUTTO SPENTO**.

EPG Guida elettronica ai programmi

Il tasto **EPG** („EPG“ = „Electronic Program Guide“ ovvero guida elettronica ai programmi) ha funzioni diverse a seconda del codice sul quale viene utilizzato:

- Per i codici TV e satellite (ad es. TV SAT o DVB-T), il tasto consente di aprire la guida elettronica ai programmi (EPG).
- Per i codici DVD, il tasto consente di aprire il menu dei titoli.
- Per i codici VCR, è possibile effettuare una programmazione con il tasto, a condizione che il videoregistratore disponga della funzione ShowView.

Messa in funzione

Avviso!

Prima di mettere in funzione l'apparecchio, leggere attentamente il capitolo "Istruzioni di sicurezza" a pagina 11.

Disimballaggio

- Prima di disimballare l'apparecchio, scegliere il posto più adatto nel quale collocarlo.
- Aprire la scatola con molta cautela per evitare di danneggiare l'apparecchio. L'apertura della scatola con un coltello a lama lunga potrebbe provocare danni.
- La confezione contiene diversi pezzi piccoli (pile, ecc.). Tenerli fuori dalla portata dei bambini per non rischiare che li ingeriscano.
- Conservare con cura il materiale di imballaggio e utilizzarlo soltanto per trasportare il televisore.







Attenzione!

Non lasciare che i bambini giochino con le pellicole d'imballaggio.
Pericolo di soffocamento!

Montaggio

Fissare il piede di supporto come raffigurato nel disegno. Eseguire questa operazione prima di collegare la TV LCD.



Inserimento delle pile nel telecomando

- ▶ Rimuovere lo sportellino del vano pile posto sul retro del telecomando.
- ▶ Inserire due pile di tipo R03 / AAA/ 1,5V nel vano pile del telecomando. Fare attenzione alla polarità (indicata sul fondo del vano pile).
- ▶ Chiudere il vano pile.

Avviso!

Estrarre le pile dal telecomando, se l'apparecchio non viene utilizzato per un tempo prolungato. Il telecomando potrebbe subire danni a causa della fuoriuscita di liquidi dalle pile.

Collegamento dell'antenna

La TV LCD supporta diversi segnali antenna.

La connessione denominata **Ant.** può ricevere i seguenti segnali video:

- tramite un'antenna analogica esterna o
- tramite un'antenna DVB-T*
- ▶ Inserire nella connessione antenna della TV LCD un cavo antenna proveniente dall'antenna esterna o dall'antenna DVB-T.

Collegamento dell'alimentazione elettrica

- ▶ Inserire la spina in una presa elettrica 220-240 V - 50 Hz ben raggiungibile.

Accensione e spegnimento della TV LCD

- ▶ Spostare nella posizione I l'interruttore generale posto sul lato sinistro dell'apparecchio. L'apparecchio passa in modalità Standby e, sul lato anteriore, la spia di funzionamento si illumina di arancione.
- ▶ Per accendere l'apparecchio premere il tasto  sul telecomando o sull'apparecchio. La spia sul lato anteriore si illumina di blu.
- ▶ Premendo il tasto standby , si torna di nuovo alla modalità Standby. Anche in questa modalità viene consumata corrente.
- ▶ Con l'interruttore di alimentazione si spegne completamente l'apparecchio.

* È necessario che il servizio sia disponibile nella propria regione

Dopo la prima accensione

Quando si accende l'apparecchio per la prima volta, si viene guidati attraverso la **Prima installazione**. La si può richiamare ed eseguire di nuovo in qualsiasi momento tramite il menu **IMPOSTAZIONI > Prima installazione**. Vedere anche pagina 40.



- ▶ Selezionare la lingua con i tasti direzionali e premere **OK**.



- ▶ Selezionare il paese desiderato premendo i tasti direzionali. L'impostazione del paese influenza sulla sequenza in cui i canali vengono memorizzati. Premere **OK**. La ricerca si avvia.



La ricerca viene effettuata seguendo un ordine basato sui diversi tipi di emittenti. Attendere fino al termine dell'operazione. Con il tasto **MENU** è possibile interrompere la ricerca.

Avviso

Se si cercano canali digitali, collegare un'antenna DVB-T.

Utilizzo

Selezione del canale



- Per selezionare un canale, premere uno dei tasti **P+/-** (sull'apparecchio o sul telecomando) oppure selezionare direttamente il canale premendo un tasto numerico.
Per un numero a due o tre cifre, premere i tasti numerici nell'ordine corrispondente.
- Con il tasto **CD** si seleziona l'ultimo canale riprodotto.

Impostazioni audio

- I tasti di regolazione del volume **- +** posti sul telecomando o sull'apparecchio consentono di alzare e abbassare il volume.
- Per escludere completamente l'audio e reimpostare il volume, premere il tasto **mute**.
- Con il tasto **AUDIO** selezionare la riproduzione mono o stereo, audio I o audio II. L'audio I e II sono udibili soltanto se la trasmissione corrente supporta la modalità DUAL (ad es. le trasmissioni bilingui).
- Premere il tasto **S MODE** per selezionare la modalità Audio: **Standard**, **Musica**, **Cinema**, **Sport**, **Personale**. L'impostazione **Personale** viene definita nel menu **AUDIO > Modalità audio**.


Impostazioni video

- Scegliere con il tasto **PMODE** un formato immagine tra: **Dinamico**, **Standard**, **Tenue**, **Personale**. L'impostazione **Personale** è definita nel menu **IMMAGINE > Modalità immagine**.
- A seconda del programma, le immagini vengono trasmesse nel formato 4:3 oppure 16:9. Con il tasto **SIZE** si può cambiare il formato dell'immagine:

| | |
|--|---|
| Auto Il formato riprodotto viene impostato automaticamente in base al segnale di ingresso. | |
| 4:3 Per visualizzare un'immagine in formato 4:3 senza deformazioni. |  |
| 16:9 Per visualizzare un'immagine in formato 16:9 senza deformazioni. |  |
| Zoom 1 L'immagine viene ingrandita verso il lato superiore e inferiore dello schermo. |  |

Zoom 2

Livello avanzato di **Zoom1**.
L'immagine viene ingrandita anche verso destra e sinistra.



Questa impostazione dei formati immagine può essere modificata anche nel menu **IMPOSTAZIONI > Formato**.

Avviso!

I formati immagine disponibili variano in base alla sorgente video impostata.

Visualizzazione di informazioni

- ▶ Premere il tasto **INFO** per visualizzare le impostazioni correnti.
- ▶ Quando si cambia canale si possono ottenere le stesse informazioni.

Aprire gli elenchi dei preferiti

Nel menu **CANALE > Modifica canale** è possibile inserire i canali in un elenco di preferiti (vedere pagina 36).

- ▶ Premere il tasto **FAV** per visualizzare l'elenco dei preferiti.
- ▶ Selezionare un canale con i tasti direzionali **▲ ▼** o con i tasti **FAV - / FAV +**.

Selezionare una sorgente

- ▶ Con il tasto **AV/INPUT** si apre l'elenco di selezione delle sorgenti disponibili, che sono:

| | |
|------------------|--|
| ATV | Modalità TV (segnale antenna analogico) |
| DTV | Modalità TV (segnale antenna digitale) |
| Media | Supporto dati sulla porta USB |
| AV | Dispositivo sull'ingresso AV |
| PC | Dispositivo sull'ingresso PC |
| Component | Dispositivo sulle uscite Component Video e Audio |
| DVD | Lettore DVD integrato |
| SCART | Dispositivo sulla presa SCART |
| HDMI1 | Dispositivo sull'ingresso HDMI 1 |
| HDMI2 | Dispositivo sull'ingresso HDMI 2 |
- ▶ Passare alla sorgente desiderata premendo i tasti direzionali **▼ ▲**.
- ▶ Confermare la selezione con il tasto **OK**.

La modalità DVD

La modalità DVD consente di controllare il lettore DVD integrato.

Passare dalla modalità TV alla modalità DVD

- ▶ Aprire l'elenco di selezione delle sorgenti premendo il tasto **AV/INPUT**.
- ▶ Selezionare **DVD** premendo i tasti direzionali ▼ ▲ .
- ▶ Confermare la selezione con il tasto **OK**.
- ▶ Per tornare alla modalità TV, ripetere la procedura, ma invece di **DVD** selezionare l'opzione **ATV** oppure **DTV**, a seconda del segnale antenna disponibile.

Inserimento di un DVD

Attenzione

Il lettore DVD integrato supporta soltanto dischi con un diametro di 12 cm. Per evitare danni all'apparecchio, non inserire nel vano DVD dischi con un diametro inferiore o superiore.

Attenzione

Il **lato stampato** del DVD deve essere **rivolto posteriormente** (lato posteriore della TV LCD).

Attenzione

Per potere inserire un DVD nell'apposito vano, è necessario che sia impostata la modalità DVD sulla TV LCD.

- ▶ Inserire il DVD nell'apposito vano tenendo il lato stampato rivolto posteriormente. Se la TV LCD è impostata sulla modalità DVD, il disco viene riconosciuto e trascinato automaticamente nel vano. Sullo schermo viene visualizzata la voce **CHIUDI** seguita da **CARICAMENTO**. Di norma la riproduzione si avvia automaticamente.

Attenzione

In alcuni casi, può essere necessario avviare la riproduzione manualmente premendo il tasto **▶||**.

Comandi sulla TV LCD


I tasti sulla TV LCD consentono di attivare le funzioni seguenti:

- EJECT** Tasto di espulsione: espellere il DVD dal vano
- ▶||** Tasto PLAY: avviare o sospendere la riproduzione
- Tasto PAUSA: sospendere la riproduzione

Per gli altri comandi e funzioni si deve usare il telecomando in dotazione.

Utilizzo tramite il telecomando

Sul telecomando sono disponibili le seguenti funzioni per l'utilizzo del lettore DVD:



| | | |
|----|-------------------|--|
| 1 | | STANDBY, vale a dire: spegnere temporaneamente la TV LCD |
| 10 | Tasti direzionali | |
| 11 | OK | Confermare la selezione in alcuni menu. Viene utilizzato anche come INVIO |
| 13 | DVD SETUP | DVD: aprire il menu |
| 14 | D.MENU | DVD: aprire e chiudere il menu DVD |
| 15 | D.DISPLAY | DVD: visualizzare informazioni sul DVD inserito, come capitoli, durata riproduzione ecc. |
| 16 | PROG | DVD: programmare la playlist del lettore DVD |
| 17 | INTRO | DVD: funzione di anteprima |
| 18 | REPEAT | DVD: impostare la modalità Riproduzione |
| 19 | A-B | DVD: impostare la ripetizione AB |
| 20 | TITLE | DVD: visualizzare il menu principale del DVD |
| 21 | EJECT | DVD: tasto di espulsione |
| 29 | | DVD: avanzamento veloce |
| 30 | | DVD: tasto Play - avviare la riproduzione / tasto Pausa: interrompere la riproduzione |
| 31 | | DVD: ritorno veloce |
| 32 | | DVD: funzione Pausa |
| 33 | | DVD: rallentatore |
| 34 | | DVD: funzione di registrazione |
| 35 | | DVD: titolo/capitolo successivo |
| 36 | | DVD: tasto STOP, terminare riproduzione / registrazione |
| 37 | | DVD: titolo/capitolo precedente |
| 38 | AUDIO | DVD: selezionare la lingua nella riproduzione DVD |
| 39 | ZOOM | DVD: funzione zoom del lettore DVD |
| 40 | ANGLE | DVD: cambiare la prospettiva della telecamera durante la riproduzione DVD |
| 42 | SUBTITLE | DVD: sottotitoli on/off sul lettore DVD |
| 43 | GOTO | DVD: passare alla sezione desiderata di un DVD |

Attenzione

A seconda dei contenuti e del formato del disco, alcuni tasti potrebbero avere funzioni diverse o non rispondere ai comandi.

Menu in modalità DVD

Per aprire il menu DVD, premere il tasto **DVD SETUP**.

Menu IMPOSTA SISTEMA

| Voce di menu | Impostazione |
|----------------|--|
| SISTEMA TV | Impostazione del sistema TV. Impostazioni disponibili: NTSC (ad es. per gli USA) , PAL (ad es. in Italia), AUTO |
| FORMATO IMMAG. | Impostazione del formato immagine. Impostazioni disponibili: 4:3 PS, 4:3 LB, 16:9 |
| PASSWORD | Immissione password per la protezione bambini. L'apparecchio viene fornito con la protezione bambini impostata di fabbrica. Questa può venire disattivata immettendo la password 0000 . Una volta disattivata la protezione bambini, è possibile impostare una nuova password. |
| CONTR GENIT | È possibile impostare il livello di autorizzazione per la riproduzione di DVD (controllo genitori). Alcuni DVD e CD sono codificati con particolari segnali cifrati in base ai livelli di autorizzazione stabiliti da „Motion Picture Association“. Gli otto livelli di autorizzazione sono: 1 BAMBINI: adatto anche ai bambini piccoli; 2 G: („General“)adatto a tutte le età; 3 PG: („Parental Guidance“)è consigliata la presenza dei genitori; 4 PG13: è vivamente consigliata la presenza dei genitori; alcune scene non sono adatte ai bambini di età inferiore ai 13 anni; 5 PG-R: („Parental Guidance Restriction“) è consigliata la presenza dei genitori per i ragazzi con età inferiore a 17 anni; 6 R: („Restriction“)è vivamente consigliata la presenza dei genitori per i ragazzi di età inferiore a 17 anni; 7 NC-17: non adatto ai ragazzi di età inferiore a 17 anni; 8 ADULT: solo per adulti. Per modificare il livello di autorizzazione, occorre digitare la password (vedere punto precedente). |
| RIPRENDI | Impostare se, dopo la commutazione a un'altra sorgente, la riproduzione DVD debba partire dal punto di arresto o dall'inizio. |
| PREDEFINITO | Ripristino delle impostazioni di fabbrica. Tutte le impostazioni precedenti vengono cancellate. |
| ESCI | Uscita dal menu DVD. |

Menu IMPOSTA LINGUA

| Voce di menu | Impostazione |
|----------------|---|
| LINGUA OSD | Selezionare la lingua del menu OSD. Questa viene modificata immediatamente. |
| LINGUA AUDIO | Impostazione della lingua del DVD se questo dispone di diverse tracce audio. |
| LINGUA SOTTOT. | Attivazione dei sottotitoli del DVD se questo dispone di sottotitoli. |
| LINGUA MENU | Impostazione della lingua del menu del DVD se questo dispone di menu in diverse lingue. |
| ESCI | Uscita dal menu DVD. |

Menu IMPOSTA AUDIO

| Voce di menu | Impostazione |
|--------------|--|
| TONO | Impostazione della velocità di riproduzione del DVD. |
| ESCI | Uscita dal menu DVD. |

Menu IMPOSTA DIGITAL

| Voce di menu | Impostazione |
|----------------|---------------------------------------|
| GAMMA DINAMICA | Regolazione dei vari volumi del DVD. |
| SIN.+DES. | Selezione fra 4 output audio diversi. |
| ESCI | Uscita dal menu DVD. |

La modalità Media

Tramite la modalità Media l'apparecchio comunica con la porta USB.

Consigli per l'utilizzo della porta USB

- Alcuni tipi di dispositivi USB (lettori MP3, dischi rigidi esterni) potrebbero non essere compatibili con la TV LCD.
- Collegare il dispositivo USB direttamente. Non utilizzare un cavo separato, perché potrebbero verificarsi problemi di compatibilità.
- Non scollegare il dispositivo USB durante la riproduzione di un file.
- È pericoloso collegare e scollegare rapidamente i dispositivi USB. In particolare, non si dovrebbe inserire ed estrarre il dispositivo USB per più volte consecutive in un breve intervallo di tempo, perché questo potrebbe arrecare danni fisici al dispositivo USB e soprattutto al televisore LCD.

Passare dalla modalità TV alla modalità Media

- ▶ Con il tasto **AV/INPUT** aprire l'elenco di selezione delle sorgenti.
- ▶ Con i tasti direzionali ▼ ▲ selezionare **Media**.
- ▶ Confermare la selezione con il tasto **OK**.
- ▶ Per tornare alla modalità TV, ripetere la procedura, ma invece di **Media** selezionare l'opzione **ATV** o **DTV** a seconda del segnale antenna disponibile.

Menu Media

Una volta collegato un supporto dati USB al televisore e impostata la sorgente a **Media**, è possibile selezionare i 4 seguenti tipi di contenuti multimediali:

- **FOTO** - per la riproduzione di file di foto
- **MUSICA** - per la riproduzione di file musicali
- **FILM** - per la riproduzione di film
- **TESTO** - per la visualizzazione di testi (*.txt)

A seconda dell'opzione selezionata sono disponibili funzioni diverse, indicate nella parte inferiore dello schermo.

Televideo

Il televideo è un servizio gratuito, trasmesso dalla maggior parte delle emittenti televisive ed offre informazioni aggiornate come notizie, meteo, programmi televisivi, quotazioni di borsa, sottotitoli e altri argomenti.

Utilizzo del televideo

Il telecomando dispone di appositi tasti per il televideo.

- ▶ Selezionare un canale che trasmette il televideo.
- ▶ Premere il tasto **TEXT** per visualizzare la pagina base/indice del televideo.
- ▶ Premendo una seconda volta il tasto **TEXT**, la schermata diventa trasparente e il testo viene visualizzato sull'immagine televisiva.
- ▶ Premendo una terza volta il tasto **TEXT**, l'apparecchio passa di nuovo alla modalità TV.

Selezione delle pagine del televideo

- ▶ Con i tasti numerici, digitare il numero di tre cifre corrispondente alla pagina del televideo desiderata.
Il numero della pagina selezionata verrà visualizzato in alto a sinistra sullo schermo.
Il contatore del televideo cercherà fino a quando non trova il numero di pagina desiderato.
- ▶ Premendo i tasti direzionali ▼ e ▲, sfogliare avanti e indietro le pagine del televideo.

Tasti colorati

- ▶ Se sul bordo inferiore dell'immagine sono presenti voci testuali colorate, è possibile selezionarle premendo i tasti dei colori corrispondenti: ROSSO [**PROG**], VERDE [**[INTRO]**], GIALLO [**REPEAT**] e BLU [**A-B**].

Sottopagine

Alcune pagine del televideo contengono delle sottopagine. Sul bordo inferiore dell'immagine viene visualizzato, ad esempio, **1/3**. Le sottopagine vengono visualizzate una dopo l'altra a intervalli di circa mezzo minuto. È possibile richiamare le sottopagine anche premendo il tasto **SUBPAGE**. Premere i tasti direzionali ▲ ▼ per sfogliare le sottopagine.

Caratteristiche utili del televideo

INDEX

- ▶ Con il tasto **INDEX** si seleziona la pagina principale del televideo.

HOLD

È possibile che la pagina di televideo selezionata contenga più informazioni di quelle visualizzabili sullo schermo. In tal caso le informazioni vengono suddivise in più sottopagine. A intervalli di tempo regolari vengono visualizzate le sottopagine successive.

- ▶ Premere il tasto **HOLD** per impedire il cambio automatico di pagina.
- ▶ Premere di nuovo il tasto **HOLD** per riattivare il cambio automatico di pagina.

REVEAL

- ▶ Per visualizzare informazioni nascoste, come le soluzioni di indovinelli, puzzle o quiz, premere il tasto **REVEAL**.
- ▶ Un'ulteriore pressione del tasto **REVEAL** nasconde le risposte.

SIZE

Questa funzione consente di visualizzare le informazioni del televideo a una dimensione doppia.

- ▶ Premere il tasto **SIZE** per ingrandire la metà superiore della pagina.
- ▶ Premere di nuovo il tasto **SIZE** per visualizzare la metà inferiore ingrandita.
- ▶ Premere nuovamente il tasto **SIZE** per visualizzare il televideo in dimensione normale.

Impostazioni di base nel menu OSD

Il menu OSD (On Screen Display) consente di impostare diversi parametri della TV LCD.

Spostarsi nel menu

- ▶ Premere il tasto **LCD MENU** per attivare l'OSD.
Nella parte inferiore vengono visualizzate le impostazioni di volta in volta configurabili.
- ▶ Premendo i tasti direzionali **▲ ▼** selezionare le opzioni dal menu principale.
- ▶ Con **▶** si passa alle voci di menu.
- ▶ Premendo i tasti direzionali **▲ ▼** selezionare le opzioni da un menu. Con il tasto **LCD MENU** si torna al menu principale.
- ▶ Premendo il tasto direzionale **▶** aprire un sottomenu (non disponibile in tutti i menu).
Con il tasto **LCD MENU** si torna al menu superiore.
- ▶ Premendo i tasti direzionali **◀ ▶** impostare il valore desiderato o effettuare un'altra selezione.
- ▶ Con il tasto **LCD MENU** si chiude il menu e contemporaneamente si conferma la selezione.

Tenere presente che il menu si chiude automaticamente dopo alcuni secondi se non viene premuto alcun tasto.

È possibile selezionare i seguenti menu principali

- Menu **CANALE**
- Menu **IMMAGINE**
- Menu **AUDIO**
- Menu **ORA**
- Menu **BLOCCA**
- Menu **IMPOSTAZIONI**

Avviso!

In seguito a eventuali modifiche tecniche, i menu qui descritti possono differire da quelli visualizzati sullo schermo del televisore.

Avviso!

A seconda della sorgente selezionata, non tutti i menu sono sempre disponibili.
Per richiamare menu non disponibili, occorre innanzitutto cambiare la sorgente.

Menu

Menu CANALE



| Voce di menu | Impostazione |
|----------------------------|--|
| Sintonizzazione automatica | Qui si effettua la ricerca dei canali. |
| Sintonizz. manuale DVB-T | È possibile eseguire la programmazione manuale di singoli canali in modalità DTV. |
| Sintonizz. manuale ATV | È possibile eseguire la programmazione manuale di singoli canali in modalità ATV. Canale attuale Consente di selezionare il canale da modificare. Sistema colore PAL, SECAM, Auto. Per l'Italia è impostato il sistema colore PAL . Sistema audio BG, DK, L, I. Per l'Italia è impostato il sistema audio BG. Sintonizz. precisa Con i tasti ▲ ▼ si esegue la sintonia fine. AFC Impostare la sintonia fine automatica su Acceso se si desidera eseguirla sempre. Ricerca Avviare la ricerca dei canali premendo ▲ ▼. |
| Modifica canale | Qui si vedono i canali attualmente memorizzati. Per ogni canale è possibile definire le seguenti impostazioni. Cancella Selezionare il canale che si desidera cancellare e premere il tasto rosso [PROG] . Premere il tasto ▲ Sì se si è sicuri di volere cancellare il canale. Premere il tasto ▼ No per annullare l'operazione. |

| | |
|---------------------|--|
| | <p>Rinomina</p> <p>Selezionare il canale che si desidera rinominare e premere il tasto verde [INTRO].</p> <p>Ora si possono cambiare le prime lettere: con i tasti direzionali ▲ ▼ ci si sposta tra i caratteri verso l'alto e verso il basso.</p> <p>Premendo il tasto direzionale ▶ si passa di volta in volta alla lettera successiva.</p> <p>Alla fine premere di nuovo il tasto verde [INTRO] per memorizzare il nome.</p> |
| | <p>Sposta</p> <p>Selezionare il canale e premere il tasto giallo [REPEAT].</p> <p>Premendo ▲ ▼ spostare il canale nella posizione desiderata e premere di nuovo il tasto giallo [REPEAT]. Gli altri canali vengono spostati di conseguenza.</p> |
| | <p>Ignora</p> <p>Selezionare il canale che si desidera saltare quando si scorrono i canali con il tasto P+/- e premere il tasto blu [A-B].</p> <p>Sarà comunque possibile selezionare questo canale con i tasti numerici.</p> |
| | <p>Fav</p> <p>Per memorizzare un canale nell'elenco dei preferiti, selezionarlo e premere il tasto FAV. L'elenco dei preferiti viene richiamato con i tasti del telecomando. Vedere anche pagina 25</p> |
| Info segnale | <p>Qui vengono visualizzate le informazioni sul segnale del canale impostato.</p> <p>Questa opzione è disponibile solo in modalità DTV.</p> |

Memorizzazione manuale del videoregistratore

Si può utilizzare la ricerca manuale del canale, per impostare ad es. un videoregistratore in base alla TV LCD.

Dopo aver collegato la TV LCD e il videoregistratore tramite il cavo antenna (vedere "Collegamento del videoregistratore", pagina 45), impostare il videoregistratore sul segnale di prova.

Eseguire una ricerca manuale del canale con la TV LCD.

Menu IMMAGINE



| Voce di menu | Impostazione |
|--------------------|--|
| Modalità immagine | Selezionare la modalità Immagine: Standard , Tenue , Personale , Dinamico . Questa funzione corrisponde al tasto P MODE . L'impostazione Personale consente di regolare Contrasto , Luminosità , Colore , Tonalità cromatica e Nitidezza a piacere. Nelle altre impostazioni questi parametri sono fissi. |
| Contrasto | Ridurre o aumentare il contrasto (scala 0 - 100). |
| Luminosità | Ridurre o aumentare la luminosità (scala 0 - 100). |
| Colore | Ridurre o aumentare l'intensità del colore (scala 0 - 100). |
| Tonalità cromatica | Regolazioni tonalità disponibili solo con la ricezione NTSC. |
| Nitidezza | Ridurre o aumentare la nitidezza (scala 0 - 10). |
| Temperatura colore | Selezionare la temperatura colore: Freddo , Normale e Caldo . |
| Riduzione disturbi | Questa funzione consente di diminuire il rumore d'immagine migliorando la qualità delle immagini quando il segnale è debole. Selezionare Spento , Basso , Mezzo , Alto o Standard . |
| Contrasto dinamico | Attivare o disattivare il contrasto dinamico. |
| Modalità HDMI | Visualizzazione precisa al pixel (impostazione 1:1) o ingrandita, a seconda della sorgente HDMI collegata (impostazione Overscan). Questa impostazione è disponibile solo in modalità HDMI. |

Menu AUDIO




| Voce di menu | Impostazione |
|-------------------|---|
| Modalità audio | Selezionare la modalità Audio: Standard , Musica , Cinema , Sport , Personale . Questa funzione corrisponde al tasto S MODE . L'impostazione Personale consente di regolare Alti , Bassi e Bilanciamento a piacere. Nelle altre impostazioni questi parametri sono fissi. |
| Alti | Ridurre o aumentare gli alti (scala 0 - 100). |
| Bassi | Ridurre o aumentare i bassi (scala 0 - 100). |
| Bilanciamento | Impostare il bilanciamento tra il diffusore destro e sinistro. |
| Volume automatico | La funzione AVL (Automatic Volume Limiting) compensa i volumi diversi delle varie trasmissioni. Impostare su Spento per mantenere il volume originale. Impostare su Acceso per udire un volume costante. |
| Selezione AD | Attivare la modalità Narrazione. Disponibile solo in modalità DTV e per determinate trasmissioni. |
| EQ | Configurare le impostazioni di equalizzazione e ottimizzare il suono. |

Menu ORA



| Voce di menu | Impostazione |
|----------------------|--|
| Orologio | Visualizzazione orario. Regolazione non possibile. Questa opzione è disponibile solo in modalità DTV. |
| Fuso orario | Questa opzione consente di impostare il fuso orario. È disponibile solo in modalità DTV. |
| Timer di spegnimento | Selezionare un intervallo di tempo al termine del quale l'apparecchio si deve spegnere automaticamente. Selezionare Spento per disattivare la funzione. |
| Spegnimento autom. | Impostare l'intervallo di tempo dopo il quale la TV LCD deve spegnersi automaticamente se nel frattempo non riceve comandi tramite i tasti del televisore o il telecomando. Questa funzione contribuisce alla tutela dell'ambiente. |
| Orario OSD | Impostare l'intervallo di tempo dopo il quale il menu OSD si deve chiudere automaticamente. |

Menu BLOCCA



| Voce di menu | Impostazione | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|---|
| Blocca sistema | È possibile abilitare le impostazioni Blocca canale , Limite di età e Blocco tasti . Inserire la password necessaria. Quella predefinita è: 0000 . | | | | | | |
| Inserisci password | <p>Si apre un campo per l'inserimento della password.</p> <table border="1"> <tr> <td>Inserire la vecchia password</td><td>Immettere la vecchia password usando i tasti numerici. Quella predefinita è: 0000.</td></tr> <tr> <td>Inserire la nuova password</td><td>Inserire una nuova password a quattro cifre.</td></tr> <tr> <td>Confermare la nuova password</td><td>Immettere la nuova password ancora una volta. Viene visualizzato un messaggio in proposito.</td></tr> </table> | Inserire la vecchia password | Immettere la vecchia password usando i tasti numerici. Quella predefinita è: 0000 . | Inserire la nuova password | Inserire una nuova password a quattro cifre. | Confermare la nuova password | Immettere la nuova password ancora una volta. Viene visualizzato un messaggio in proposito. |
| Inserire la vecchia password | Immettere la vecchia password usando i tasti numerici. Quella predefinita è: 0000 . | | | | | | |
| Inserire la nuova password | Inserire una nuova password a quattro cifre. | | | | | | |
| Confermare la nuova password | Immettere la nuova password ancora una volta. Viene visualizzato un messaggio in proposito. | | | | | | |
| | <p>Attenzione</p> <p>Prendere nota della nuova password. Con il ripristino delle impostazioni di fabbrica non viene reimpostata la password predefinita.</p> <p>Nel caso in cui ci si dovesse dimenticare la password, utilizzare la password master „7948“.</p> | | | | | | |
| Blocca canale | Definire il canale che deve essere bloccato. | | | | | | |
| Limite di età | Qui è possibile scegliere l'età. | | | | | | |
| Blocco tasti | Attivare o disattivare il blocco dei tasti per i comandi posti sulla TV LCD. Se si attiva questa funzione, la TV LCD potrà essere utilizzata solo con il telecomando. | | | | | | |

Menu IMPOSTAZIONI



| Voce di menu | Impostazione |
|------------------------------------|--|
| Lingua OSD | Selezionare la lingua del menu OSD o la lingua TT. Viene cambiata immediatamente. |
| Lingua TT | L'impostazione predefinita è West . Se ci si trova in un'area linguistica diversa, è possibile cambiare la lingua. |
| Ausilio per non udenti | Se l'emittente trasmette segnali audio per non udenti, si può impostare Acceso per ricevere questi segnali. Questa opzione è disponibile solo in modalità DTV. |
| Formato | Impostare il formato immagine. Questa funzione corrisponde al tasto SIZE . |
| Schermo blu | Quando la TV LCD non riceve alcun segnale, al posto della "neve" o dello schermo nero, appare uno sfondo blu. |
| Prima installazione | È possibile richiamare il menu per la prima installazione. Le impostazioni sono descritte a pag. 23. |
| Ripristina predefinito di fabbrica | È possibile ripristinare le impostazioni predefinite scegliendo se ripristinare l'apparecchio o la memoria. |

EPG – GUIDA PROGRAMMI

Con il tasto **EPG** si apre la "Guida elettronica ai programmi".

Nella tabella si vedono la trasmissione corrente e quella successiva per i canali disponibili.

- ▶ Selezionare un canale premendo ▲ ▼ .
- ▶ Premere ▶ per passare alla guida per il canale selezionato.
- ▶ Scorrere le trasmissioni con ▲ ▼ .

Avviso!

Le informazioni relative ai canali sono fornite dalle emittenti. Qualora non venissero visualizzate informazioni su un canale, non si tratterebbe di un difetto della TV LCD.

La tabella seguente mostra le opzioni per la **GUIDA PROGRAMMI**:

| Tasto | Voce | Funzione |
|--------------------------|--------------------------|---|
| Tasto verde [INTRO] | Visualizza | Mostra una descrizione dettagliata della trasmissione selezionata (se disponibile). Premere di nuovo il tasto per nascondere la descrizione. |
| Tasto giallo [REPEAT] | Programma | Mostra l'elenco delle trasmissioni programmate tramite la funzione promemoria. Per programmare un promemoria, vedere la voce successiva. Con il tasto rosso [PROG] è possibile disattivare il promemoria per una trasmissione. |
| Tasto blu [A-B] | Promemoria | Imposta un promemoria per la trasmissione selezionata. Quando viene raggiunto l'orario impostato, l'apparecchio passa automaticamente alla trasmissione programmata. Non è possibile impostare un promemoria per la trasmissione corrente. |
| ◀ ▶ ▲ ▼ | Seleziona | Con i tasti direzionali ci si sposta all'interno della guida. |
| ▶▶ | Giorno successivo | Viene richiamata la programmazione del giorno successivo. |
| ◀◀ | Giorno precedente | Viene richiamata la programmazione del giorno precedente. Questa funzione è disponibile solo fino alla data odierna. Non è possibile visualizzare la programmazione passata. |
| OK | OK | Confermare la selezione o l'impostazione. |

Collegamento degli apparecchi

Collegamento delle cuffie

Collegare le cuffie alla porta cuffie.

Attenzione!

L'utilizzo delle cuffie ad alto volume può provocare danni permanenti all'udito. Prima della riproduzione, regolare il volume sul valore più basso. Avviare quindi la riproduzione e alzare il volume fino a raggiungere un livello gradevole. Se si modifica l'impostazione di base dell'equalizzatore è possibile che il volume aumenti causando danni permanenti all'udito.



L'utilizzo di un apparecchio con le cuffie ad alto volume per un periodo di tempo prolungato può causare danni all'udito.

Collegamento del lettore DVD

Per collegare un lettore DVD si hanno diverse possibilità:

1. Con un cavo HDMI

- ▶ Se il lettore DVD è dotato di uscita HDMI, collegare un cavo HDMI (non fornito in dotazione) all'ingresso HDMI della TV LCD e all'uscita HDMI dell'apparecchio esterno.

2. Con un cavo video Component 3 x RCA

- ▶ Se il lettore DVD dispone di uscite YUV (Y Pb Pr) è consigliabile collegarlo con un cavo Component (cavo RCA verde/blu/rosso) agli ingressi Component Y-Pb-Pr della TV LCD.

Importante!

Utilizzare esclusivamente l'adattatore YUV fornito in dotazione.

- ▶ Per la trasmissione dell'audio, collegare un cavo RCA stereo (connettore rosso e bianco) agli ingressi AUDIO L-R.

3. Con un cavo SCART

- ▶ Collegare un lettore DVD con cavo SCART alla presa SCART.

4. Con un cavo RCA stereo e un cavo RCA video

- ▶ Collegare un cavo RCA video (connettore giallo) all'ingresso video della TV LCD e all'uscita video del dispositivo esterno.
- ▶ Collegare un cavo RCA stereo (connettore rosso e bianco) agli ingressi audio della TV LCD e alle uscite audio del dispositivo esterno.

Collegamento del videoregistratore

- ▶ Collegare un cavo antenna alla presa dell'antenna della TV LCD e all'uscita dell'antenna del videoregistratore.
- ▶ Collegare un altro cavo antenna all'ingresso dell'antenna del videoregistratore e alla presa dell'antenna nella parete.

Inoltre, è possibile collegare la TV LCD e il videoregistratore con un cavo SCART. Questo metodo è consigliato per ottenere un'elevata qualità video e audio. Per l'audio stereo, è necessario un collegamento SCART.

- ▶ Collegare il cavo SCART alla presa SCART della TV LCD.
- ▶ Collegare l'altra estremità del cavo SCART alla presa SCART OUT del videoregistratore.

Collegamento del registratore DVD

- ▶ Collegare il registratore DVD con il cavo SCART alla presa SCART della TV LCD.
- ▶ Collegare l'altra estremità del cavo SCART alla presa SCART OUT del registratore DVD.
- ▶ Collegare un cavo antenna alla presa dell'antenna della TV LCD e all'uscita dell'antenna del registratore DVD.
- ▶ Collegare un altro cavo antenna all'ingresso dell'antenna del registratore DVD e alla presa dell'antenna nella parete.

Alternativa

- ▶ Se il videoregistratore DVD dispone di uscite YUV (Y Pb Pr) è consigliabile collegarlo con un cavo Component (cavo RCA verde/blu/rosso) agli ingressi Component Y-Pb-Pr della TV LCD.

Importante!

Utilizzare esclusivamente l'adattatore YUV fornito in dotazione.

- ▶ Per trasferire l'audio, collegare il cavo RCA stereo (connettore rosso e bianco) agli ingressi AUDIO L-R.

Alternativa

- ▶ Se il videoregistratore DVD dispone di un'uscita HDMI, collegare un cavo HDMI (non fornito in dotazione) all'ingresso HDMI della TV LCD e all'uscita HDMI del dispositivo esterno.

Collegamento del ricevitore (SAT, DVB-T, decoder, ecc.)

Esistono diverse possibilità per collegare alla TV LCD un apparecchio da utilizzare come ricevitore (ad es. ricevitore SAT, ricevitore DVB-T, decoder, set top box).

1. Con un cavo HDMI

- ▶ Se l'apparecchio esterno è dotato di uscita HDMI, collegare un cavo HDMI (non fornito in dotazione) all'ingresso HDMI della TV LCD e all'uscita HDMI dell'apparecchio esterno.

2. Con un cavo video Component 3 x RCA

- ▶ Se il dispositivo esterno dispone di uscite YUV (Y Pb Pr) è consigliabile collegarlo con un cavo Component (cavo RCA verde/blu/rosso) agli ingressi Component Y-Pb-Pr della TV LCD.

Importante!

Utilizzare esclusivamente l'adattatore YUV fornito in dotazione.

- ▶ Per la trasmissione dell'audio, collegare un cavo RCA stereo (connettore rosso e bianco) agli ingressi AUDIO L-R.

3. Con un cavo SCART

- ▶ Collegare un ricevitore SAT con il cavo SCART alla presa SCART.

4. Con un cavo RCA stereo e un cavo RCA video

- ▶ Collegare un cavo RCA video (connettore giallo) all'ingresso video della TV LCD e all'uscita video dell'apparecchio esterno.
- ▶ Collegare un cavo RCA stereo (connettore rosso e bianco) agli ingressi audio della TV LCD e alle uscite audio dell'apparecchio esterno.

Collegamento del videoregistratore DVD e del ricevitore SAT

Per collegare contemporaneamente un videoregistratore DVD (o un altro videoregistratore) e un ricevitore SAT, si può procedere nel seguente modo:

- ▶ Collegare il ricevitore come descritto in precedenza.
- ▶ Collegare un cavo SCART all'**uscita SCART** del videoregistratore DVD e all'ingresso SCART del ricevitore.
- ▶ Collegare un cavo antenna alla presa dell'antenna della TV LCD e all'uscita dell'antenna del videoregistratore.
- ▶ Collegare un altro cavo antenna all'ingresso dell'antenna del videoregistratore DVD e all'uscita dell'antenna del decoder.
- ▶ Collegare il ricevitore SAT all'LNB dell'antenna parabolica.

Collegamento del camcorder

Con un cavo RCA stereo e un cavo RCA video

- ▶ Per riprodurre l'audio e l'immagine di un camcorder sulla TV LCD, collegare il camcorder alle porte AUDIO-IN e alla porta VIDEO-IN del televisore.

Apparecchio con uscita HDMI o DVI

L'interfaccia HDMI ("High Definition Multimedia Interface") è l'unica che trasmette contemporaneamente i dati audio e video sui dispositivi dell'elettronica di consumo. È in grado di gestire tutti i formati audio e video oggi conosciuti, compreso l'HDTV (High Definition Television) e può quindi visualizzare anche la risoluzione di 1080i senza perdita di qualità.

Oggi molti apparecchi, tra cui i lettori DVD, sono dotati di uscite HDMI.

Collegamento dell'apparecchio esterno all'uscita HDMI

- ▶ Spegnere entrambi gli apparecchi.
- ▶ Collegare un cavo HDMI (non fornito in dotazione) all'ingresso HDMI della TV LCD e all'uscita HDMI dell'apparecchio esterno.
- ▶ Una volta collegato l'apparecchio HDMI, accendere la TV LCD.
- ▶ Accendere il dispositivo esterno HDMI.

Collegamento dell'apparecchio esterno all'uscita DVI

Se il dispositivo esterno ha un'uscita DVI, lo si può collegare all'ingresso HDMI (HDMI è compatibile con DVI "Digital Visual Interface"). È necessario un adattatore HDMI-DVI.

Dato che l'uscita DVI non trasmette il suono, collegare anche un cavo audio.

Utilizzare un cavo RCA stereo con attacco da 3,5 mm collegandolo alla porta VGA AUDIO IN.

Collegamento del PC

La TV LCD viene collegata al PC o al notebook come se fosse un normale monitor, o un monitor aggiuntivo. L'immagine del PC o del notebook verrà trasmessa alla TV LCD.

Come collegare la TV LCD al PC:

- ▶ Spegnere entrambi gli apparecchi.
- ▶ Collegare un cavo VGA (cavo monitor, non in dotazione) all'ingresso VGA della TV LCD e all'uscita della scheda grafica del PC o del notebook.
- ▶ Stringere le viti sul cavo del monitor, in modo che il connettore sia inserito correttamente nella porta.
- ▶ Per trasmettere anche l'audio, collegare un cavo audio alla porta PC AUDIO IN.
- ▶ Accendere per prima la TV LCD.
- ▶ Soltanto in seguito accendere anche il PC/notebook.

Se si utilizza la TV LCD come secondo monitor del PC, può essere necessario modificare nel sistema operativo alcune impostazioni relative allo schermo. Consultare le istruzioni per l'uso del PC/notebook per le informazioni sull'utilizzo di più monitor.

Risoluzione dei problemi

Talvolta un malfunzionamento può avere cause banali o derivare da componenti difettosi. La guida seguente aiuta a risolvere i problemi.

Se le indicazioni qui riportate non dovessero portare al risultato desiderato, saremo lieti di fornirvi assistenza. Contattateci! Trovate il numero telefonico all'interno della copertina posteriore, sotto la parte riservata alle condizioni di garanzia.

| Difetto | Soluzione |
|--|--|
| Non viene visualizzata l'immagine e manca l'audio. | <ul style="list-style-type: none"> Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla presa elettrica e all'apparecchio. Verificare che la ricezione del segnale sia impostata su TV. Controllare che l'interruttore principale dell'apparecchio sia acceso. |
| Non viene visualizzata l'immagine. Non viene visualizzata l'immagine di AV. | <ul style="list-style-type: none"> Verificare che il contrasto e la luminosità siano impostati correttamente. Verificare che tutti gli apparecchi esterni siano collegati correttamente. Verificare che sia selezionata la sorgente AV corretta. |
| Manca l'audio. | <ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che il volume non sia regolato sul minimo. Assicurarsi che non sia attivata la funzione mute. |
| Manca l'immagine o l'audio, ma si sentono dei rumori. | <ul style="list-style-type: none"> La ricezione potrebbe non essere buona. Controllare che l'antenna sia collegata. |
| L'immagine non è pulita. | <ul style="list-style-type: none"> La ricezione potrebbe non essere buona. Controllare che l'antenna sia collegata. |
| L'immagine è troppo chiara o troppo scura. | <ul style="list-style-type: none"> Verificare le impostazioni di contrasto e luminosità. |
| L'immagine non è nitida. | <ul style="list-style-type: none"> La ricezione potrebbe non essere buona. Controllare che l'antenna sia collegata. Verificare le impostazioni per la nitidezza e la riduzione del rumore d'immagine nel menu IMMAGINE. |
| L'immagine è doppia o tripla. | <ul style="list-style-type: none"> Controllare che l'antenna sia orientata nella direzione giusta. Potrebbero essere presenti onde riflesse da montagne o edifici. |
| L'immagine è puntinata. | <ul style="list-style-type: none"> Potrebbero esserci interferenze causate da auto, treni, condutture, luci al neon, ecc. Potrebbe esserci un'interferenza tra il cavo antenna e |

| | |
|---|---|
| | il cavo elettrico. Distanziare i cavi uno dall'altro. |
| Appaiono delle strisce sullo schermo oppure i colori sono sbiaditi. | <ul style="list-style-type: none"> C'è un'interferenza causata da un altro apparecchio? Anche le antenne di trasmissione delle stazioni radio, le antenne dei radioamatori e i telefoni cellulari possono provocare interferenze. Utilizzare l'apparecchio il più lontano possibile dal dispositivo che potrebbe causare l'interferenza. |
| I pulsanti dell'apparecchio non funzionano. | <ul style="list-style-type: none"> È possibile che sia attivato il blocco per i bambini. |
| Il telecomando non funziona. | <ul style="list-style-type: none"> Verificare che le pile nel telecomando siano cariche e inserite correttamente. Assicurarsi che il sensore non sia esposto a una forte illuminazione. Spegnere e riaccendere l'apparecchio premendo l'interruttore principale. Verificare che la funzione TV sia attivata premendo il tasto TV sul telecomando. |
| Sotto la marca dell'apparecchio sono riportati diversi codici per l'apparecchio. | <p>Come individuare il codice corretto dell'apparecchio?</p> <ul style="list-style-type: none"> Per trovare il codice giusto, provare i vari codici uno dopo l'altro, finché quasi tutti i comandi dell'apparecchio funzionano correttamente. |
| Gli apparecchi esterni rispondono soltanto ad alcuni comandi del telecomando. | <ul style="list-style-type: none"> Provare altri codici, finché gli apparecchi rispondono correttamente ai comandi. Se l'immissione manuale del codice e la ricerca automatica del codice non hanno esito positivo, in alcuni particolari casi è possibile che l'apparecchio non sia compatibile con il telecomando universale. |
| Disco | |
| Il disco non parte pur avendo premuto ➤ (PLAY) o si ferma subito dopo. | <ul style="list-style-type: none"> Il disco è stato inserito con la parte scritta rivolta verso l'alto? Controllare che il disco non sia danneggiato provando a inserire un altro disco. Nel caso in cui il disco fosse sporco, pulirlo cautamente usando un panno morbido e asciutto con movimenti che partono dal centro verso l'esterno. DVD: il DVD ha il codice regionale (2) corretto? Se all'interno dell'apparecchio si è formata condensa, aspettare una o due ore affinché si asciughi. |

Serve ulteriore assistenza?


Se i consigli delle sezioni precedenti non hanno risolto il problema, contattateci. Ci sarebbe molto utile ricevere le seguenti informazioni:

- Quali apparecchi esterni sono collegati?
- Quali messaggi vengono visualizzati sullo schermo?
- Durante quale fase dell'utilizzo si è presentato il problema?
- Se si è collegato un PC all'apparecchio:
 - Qual è la configurazione del computer?
 - Quale software si stava utilizzando quando si è verificato l'errore?
- Quali provvedimenti sono già stati adottati per risolvere il problema?
- Se si è già in possesso di un codice cliente, comunicarlo.

Errori di pixel sulla TV LCD

Nonostante vengano utilizzati i più recenti metodi di produzione, a causa dell'elevata complessità delle tecnologie, in alcuni rari casi può verificarsi un malfunzionamento di uno o più pixel.

Per i TFT a matrice attiva e con una risoluzione di **1920 x 1080 pixel**, dei quali ognuno è formato da tre sotto-pixel (rosso, verde, blu), si utilizzano complessivamente **circa 6,2 milioni** di elementi. A causa di questo elevato numero di transistor e del processo produttivo estremamente complesso, in alcuni rari casi si può verificare un guasto dei pixel o dei sotto-pixel.



| Descrizione | | Numero accettato |
|--|--|------------------|
| Sotto-pixel chiari | 1 sotto-pixel | max. 2 |
| | due, uno accanto all'altro (orizzontale/verticale) | max. 0 |
| Distanza | distanza minima tra i sotto-pixel chiari e scuri | min. 5 mm |
| Sotto-pixel scuri | singoli | max. 8 |
| | due, uno accanto all'altro | max. 2 |
| Distanza | distanza minima tra i sotto-pixel chiari e scuri | min. 5 mm |
| Numero totale di sotto-pixel chiari e scuri | | max. 10 |

La tabella riporta il numero massimo di pixel difettosi non coperto da garanzia. Se il numero di pixel difettosi è superiore a quello indicato per una categoria, il difetto è coperto da garanzia.

Pulizia

Per prolungare la durata utile della TV LCD, adottare i provvedimenti seguenti:

Attenzione!

Prima della pulizia, scollegare tutti i cavi e la spina elettrica.

- Sul telaio del televisore si trovano delle pellicole lucide che lo proteggono dai graffi. Asportare le pellicole dopo avere posizionato correttamente il televisore.
- Se il telaio dovesse sporcarsi, innanzi tutto spolverarlo. Con cautela, passare quindi un panno per pulirlo. Se il telaio non viene prima spolverato, oppure se viene strofinato con troppa forza, la superficie lucida potrebbe danneggiarsi.
- Non utilizzare solventi, detergenti corrosivi o gassosi.
- Pulire lo schermo con un panno morbido che non lascia pelucchi.
- Assicurarsi che non rimangano gocce d'acqua sulla TV LCD. L'acqua può sbiadire l'apparecchio in modo permanente.
- Non esporre lo schermo alla luce diretta del sole, né ai raggi ultravioletti.
- Conservare accuratamente il materiale di imballaggio e utilizzarlo soltanto per trasportare la TV LCD.

Attenzione!

Il telaio del televisore non contiene parti da pulire o da sottoporre a manutenzione da parte dell'utente.

Smaltimento

Confezione



L'imballaggio protegge l'apparecchio dagli eventuali danni causati dal trasporto. Le confezioni sono prodotte con materiali che possono essere smaltiti in modo ecologico e riciclati.

Apparecchio



Al termine del ciclo di vita dell'apparecchio, non gettarlo tra i normali rifiuti domestici. Informarsi su come smaltirlo in modo eco-compatibile.

Pile



Non gettare le pile tra i rifiuti domestici, ma consegnarle a un centro di raccolta per le pile scariche.

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|--|
| Nome dell'apparecchio: | P14043 (MD 20296) |
| Tensione nominale: | 220-240 V ~ 50 Hz |
| Dimensioni dello schermo: | 58,4 cm (23") LCD; display 16:9 |
| Potenza assorbita: | max. 48 Watt |
| Potenza assorbita in standby: | < 1 W |
| Risoluzione fisica: | 1920 x 1080 dpi |
| Sistema TV: | PAL, SECAM, B/G, D/K, K', I/I, L/L' |
| Canali: | VHF (banda I/III) UHF (banda U) IPERBANDA TV VIA CAVO (S1-S20)/(S21-S41) DVB-T (free to air) |
| Audio: | Stereo / Nicam |
| Canali memorizzabili: | 199 (ATV), 400 (DTV) |
| Ingresso antenna: | 75 Ohm |
| Connessioni: | Connessione antenna (analogica/digitale) 2 USB |
| Video: | 2 HDMI con decodifica HDCP 1 SCART 1 VGA (D-Sub a 15 pin) Ingresso Composite Video In (RCA) Ingresso Component (YUV) (jack da 3,5 mm) |
| Audio: | Ingresso audio stereo per YUV/Composite Video (RCA) Ingresso audio PC (jack da 3,5 mm) Uscita cuffie (jack da 3,5 mm) |
| Unità | USB, Disc |
| Supporti dati compatibili | CD HDCD DVD Video DVD-/+R DVD-/+RW CD-R/RW CD-Audio |
| Formati supportati | Foto (max. 200 file) JPG, PNG Musica (max. 200 file) MP3, WMA Film (max. 200 file) MPEG 1/2/4 MKV MPEG 4 Compatibili Xvid Testo (max. 200 file) TXT |
| Potenza laser lettore DVD | Laser classe 1 |

Quando si riproducono CD-Audio, utilizzare esclusivamente dischi con la seguente



Attenzione:

Attualmente vengono impiegati molti metodi diversi, talvolta non standardizzati, per la registrazione dei CD e la protezione anticopia. Inoltre, esistono vari tipi di CD-R e CD-RW. Pertanto, in alcuni rari casi si potrebbero verificare errori o ritardi di lettura. Non si tratta di un difetto dell'apparecchio.

Temperatura ambientale supportata +5 °C - +35 °C

Umidità relativa dell'aria supportata 20 % - 85 %

Dimensioni senza piede di supporto (L x H x P): ca. 574 x 383 x 57 mm

Dimensioni con piede di supporto (L x H x P): ca. 574 x 410 x 160 mm

Peso senza piede di supporto: 5,0 Kg

Peso con piede di supporto: 5,2 Kg

Telecomando

Tipo di trasmissione: Infrarossi

Classe LED: 1

Tipo pile: 2 x 1,5V AAA R03/LR03



Attenzione:

Se a causa di una combinazione imprevista di comandi o un trasferimento difettoso di dati o una scarica elettrica (Electro Static Discharge), la TV LCD non dovesse più rispondere ai comandi, scollegare la spina e in seguito rimettere in funzione l'apparecchio.

Liste de codes /

Elenco dei codici / Codeliste

| | |
|---|----|
| TV | 3 |
| Videomagnó / VCR / Videorekorder | 12 |
| DVD | 16 |
| CD | 21 |
| SAT Receiver | 23 |
| Graveur de DVD (DVD-R/-RW etc.) / Registratore DVD (DVD-R/-RW etc.) / DVD Rekorder (DVD-R, DVD-RW, etc.) | 29 |
| Dekóder / Dekoder / Decoder | 31 |
| HDD-DVR | 32 |
| Combinaisons TV/VCR / Combinazioni TV/VCR / TV/VCR Kombinationen | 34 |
| Combinaisons TV/DVD / Combinazioni TV/DVD / TV/DVD Kombinationen | 35 |
| Combinaisons DVD/VCR / Combinazioni DVD/VCR / DVD/VCR Kombinationen .. | 36 |
| HTIB | 38 |
| Décodeurs supplémentaires / Set-Top Box aggiuntive / Zusätzliche Set-Top Boxen | 39 |
| Disque Laser / Laser Disc | 40 |
| DVB-T | 40 |
| Autres / Altri / Sonstige | 42 |
| Recherche de code d'après la marque/ Ricerca del codice in base al marchio / Code-Suche nach Handelsname | 44 |

TV

| | | | | |
|----------|----------------------------------|-------|---------------------|--|
| A | | | | |
| ACER | 1484 | AIKO | 0003 0009 0004 | |
| ACME | 0013 | AIWA | 0184 0248 0291 | |
| ADA | 0008 | AKAI | 1410 0011 0086 0009 | |
| ADC | 0012 0008 | | 0068 0004 0006 0008 | |
| ADMIRAL | 0019 0108 0002 0001 0047 0000 | | 0051 0061 0088 0169 | |
| ADYSON | 0003 | AKIBA | 0200 0133 0141 0069 | |
| AGAZI | 0002 | | 0011 | |
| AGB | 0123 | AKURA | 0169 0074 0002 0009 | |
| | | | 0011 0071 | |
| | | ALBA | 0028 0027 0009 0011 | |
| | | | 0003 0068 0083 0169 | |
| | | | 0047 0245 0248 0162 | |
| | | | 0062 | |

| | | | | |
|----------------|------|----------------|--------------------|--|
| ALBIRAL | 0037 | | BLACK PANTHER LINE | 0245 |
| ALKOS | 0164 | | BLACK STAR | 0129 |
| ALLORGAN | 0157 | 0026 | BLAUPUNKT | 0117 0202 0135 0008 0022 0100 |
| ALLSTAR | 0051 | | BLOOM | 0015 |
| ALTUS | 0042 | | BLUE SKY | 1485 0156 0011 |
| AMPLIVISION | 0003 | | BLUE STAR | 0120 |
| AMSTRAD | 0011 | 0009 0068 0074 | BONDSTEC | 0129 |
| | 0002 | 0108 0071 0069 | BOOTS | 0003 |
| | 0030 | 0123 0013 | BPL | 0120 |
| ANAM | 0009 | 0065 0109 | BRANDT | 0127 0045 0022 0036 0126 0139 0046 |
| ANGLO | 0009 | | BRION VEGA | 0051 0169 0000 |
| ANITECH | 0009 | 0002 0043 0109 | BRITANNIA | 0003 |
| ANSONIC | 0009 | 0014 | BROKSONIC | 0920 |
| AOC | 0134 | | BRUNS | 0000 0007 |
| ARC EN CIEL | 0126 | 0045 0139 | BSR | 0131 0026 |
| ARCAM | 0003 | | BTC | 0011 |
| ARISTONA | 0169 | 0051 | BUSH | 0028 0027 0032 0009 0011 0019 0205 0039 |
| ARTHUR MARTIN | 0158 | | | 0051 0068 0169 0107 |
| ASA | 0017 | 0110 0016 0018 | | 0115 0131 0139 0167 |
| | 0000 | 0021 | | 0245 0248 0024 0132 |
| ASBERG | 0051 | 0043 | | 0120 0062 |
| ASTRA | 0009 | | | |
| ASUKA | 0011 | 0002 0003 | | |
| ATLANTIC | 0169 | 0003 0051 0157 | | |
| ATORI | 0009 | | | |
| AUDIOSONIC | 0009 | 0003 0169 0011 | C | |
| | 0051 | 0139 0157 0090 | CAPSONIC | 0002 |
| AUDIOTON | 0003 | | CARREFOUR | 0027 |
| AUSIND | 0043 | | CASCADE | 0009 |
| AUTOVOX | 0003 | 0002 0101 0157 | CATHAY | 0051 0169 |
| | 0000 | 0125 0043 | CENTRUM | 0168 0205 |
| | | | CENTURION | 0051 0169 |
| | | | CENTURY | 0000 |
| | | | CGE | 0129 0047 0131 0043 |
| BAIRD | 0111 | 0139 0245 | CIMLINE | 0009 0028 |
| BANG & OLUFSON | 0199 | 0000 | CITY | 0009 |
| BARCO | 0112 | | CLARIVOX | 0169 0037 |
| BASIC LINE | 0009 | 0011 0051 0245 | CLATRONIC | 0009 0011 0051 0002 0083 0003 0129 0030 |
| BASTIDE | 0003 | | | 0043 |
| BAUR | 0169 | 0118 0076 0141 | COMBITECH | 0248 |
| | 0132 | | CONCORDE | 0009 |
| BEKO | 0042 | 0083 0034 0095 | CONDOR | 0198 0051 0083 0003 0245 |
| | 1064 | 0007 | CONRAC | 0038 1395 |
| BEON | 0169 | 0051 | CONTEC | 0003 0009 0027 0030 0029 |
| BEST | 0113 | | | |
| BESTAR | 0051 | 0245 | | |
| BINATONE | 0003 | | | |
| BLACK DIAMOND | 0171 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------|------|-----------|--------------|------|------|-----------|
| CONTINENTAL EDISON | 0022 | 0111 | 0036 | DE GRAAF | 0019 | 0006 | 0033 |
| | 0045 | 0126 | 0139 | DECCA | 0003 | 0169 | 0004 0051 |
| COSMEL | 0009 | | | | 0123 | 0030 | |
| CPRTEC | 0156 | | | DECCACOLOR | 0015 | | |
| CROSLEY | 0129 | 0131 | 0000 0043 | DELL | 0025 | | |
| CROWN | 0009 | 0169 | 0083 0047 | DESMET | 0051 | 0169 | |
| | 0051 | 0245 | 0121 0043 | DIGITOR | 0227 | 0228 | |
| CS ELECTRONICS | 0011 | 0129 | 0003 | DISNEY | 0148 | | |
| CTC | 0129 | | | DIXI | 0009 | 0169 | 0051 |
| CTC CLATRONIC | 0014 | | | DTS | 0009 | | |
| CYBERCOM | 0177 | 0038 | 0171 0002 | DUAL | 0177 | 0038 | 0171 0002 |
| | 0009 | 0206 | 0205 0207 | | 0009 | 0206 | 0207 0208 |
| | 0208 | 0210 | 0169 0042 | | 0169 | 0042 | 0044 0127 |
| | 0044 | 0127 | 0047 0061 | | 0047 | 0061 | 0063 0067 |
| | 0063 | 0067 | 0068 0103 | | 0068 | 0003 | 0103 0107 |
| | 0107 | 0115 | 0154 0168 | | 0115 | 0126 | 0131 0139 |
| | 0185 | 0228 | 0209 0343 | | 0154 | 0160 | 0168 0210 |
| | 0924 | 0933 | 0248 0291 | | 0228 | 0343 | 0924 0933 |
| CYBERMAXX | 0177 | 0038 | 0171 0002 | | 0248 | 0291 | 0125 0089 |
| | 0009 | 0206 | 0200 0205 | DUAL-TEC | 0009 | 0131 | 0003 |
| | 0207 | 0208 | 0210 0211 | DUMONT | 0003 | 0014 | 0017 0018 |
| | 0169 | 0015 | 0042 0044 | | 0000 | | |
| | 0047 | 0048 | 0049 0061 | DURABRAND | 0228 | 1006 | 1007 1008 |
| | 0063 | 0067 | 0068 0087 | | 1009 | 0933 | 1088 |
| | 0103 | 0107 | 0115 0127 | DUX | 0169 | | |
| | 0154 | 0155 | 0168 0170 | DYNATRON | 0051 | 0169 | |
| | 0185 | 0228 | 0229 0209 | | | | |
| | 0218 | 1005 | 0894 0343 | | | | |
| | 0924 | 0933 | 0248 0291 | | | | |
| CYBERTRON | 0011 | | | E | | | |
| CYTRON | 0177 | 0038 | 0171 0002 | ELBE | 0108 | 0157 | 0037 |
| | 0009 | 0206 | 0200 0205 | ELCIT | 0000 | | |
| | 0207 | 0208 | 0210 0211 | ELECTRO TECH | 0009 | | |
| | 0169 | 0015 | 0042 0044 | ELEKTA | 0120 | | |
| | 0047 | 0048 | 0049 0061 | ELIN | 0051 | 0003 | 0169 0016 |
| | 0063 | 0067 | 0068 0087 | | 0018 | | |
| | 0103 | 0107 | 0115 0127 | ELITE | 0011 | 0051 | |
| | 0154 | 0155 | 0168 0170 | ELMAN | 0014 | 0131 | |
| | 0185 | 0228 | 0229 0209 | ELTA | 0009 | | |
| | 0218 | 1005 | 0894 0343 | EMERSON | 0141 | 0127 | 0000 |
| | 0924 | 0933 | 0248 0291 | ERAЕ | 1003 | | |
| D | | | | ERRES | 0169 | 0051 | |
| DAEWOO | 0094 | 0009 | 0191 0003 | ESC | 0245 | | |
| | 0051 | 0115 | 0245 | ETRON | 0009 | | |
| DAINICHI | 0011 | | | EURO-FEEL | 0002 | | |
| DANSAI | 0002 | 0169 | 0051 | EUROLINE | 0149 | 0169 | 0088 |
| DANTAX | 0171 | 0161 | 0169 0088 | EUROMANN | 0002 | 0051 | 0003 |
| | 0034 | 0113 | | EUROPHON | 0003 | 0014 | 0051 0131 |
| DATSURA | 0121 | | | EXPERT | 0157 | | |
| DAYTON | 0009 | | | | | | |
| DAYTRON | 0245 | | | | | | |
| DCE | 0205 | 0042 | | | | | |

Deutsch

Français

Italiano
Codes

F

| | | | | |
|-----------|------|------|------|------|
| FAIRTEC | 1485 | 1416 | 0204 | 0156 |
| FENNER | 0009 | 0115 | | |
| FERGUSON | 0127 | 0166 | 0035 | 0169 |
| | 0036 | 0050 | 0052 | 0111 |
| | 0163 | 0037 | | |
| FIDELITY | 0003 | 0019 | 0068 | 0074 |
| | 0096 | | | |
| FINLANDIA | 0019 | 0006 | 0110 | 0128 |
| FINLUX | 0061 | 0087 | 0063 | 0003 |
| | 0004 | 0016 | 0167 | 0110 |
| | 0131 | 0157 | 0169 | 0051 |
| | 0017 | 0018 | 0014 | 0042 |
| | 0000 | 0123 | 0043 | |
| FIRSTLINE | 0156 | 0003 | 0129 | 0009 |
| | 0051 | 0062 | 0026 | |
| FISHER | 0006 | 0003 | 0018 | 0083 |
| | 0131 | 0000 | 0027 | 0029 |
| | 0040 | | | |
| FLINT | 0051 | 0113 | | |
| FORMENTI | 0001 | 0169 | 0003 | 0131 |
| | 0133 | 0000 | 0043 | 0125 |
| FORTRESS | 0001 | 0000 | | |
| FRONTECH | 0019 | 0002 | 0009 | 0068 |
| | 0118 | 0129 | 0120 | 0021 |
| FUJITSU | 0116 | 0004 | 0157 | |
| FUNAI | 0002 | 0026 | | |

G

| | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|
| GALAXY | 0047 | 0083 | | |
| GBC | 0009 | 0027 | 0131 | |
| GEC | 0169 | 0003 | 0004 | 0041 |
| | 0051 | 0141 | 0123 | 0132 |
| GELOSO | 0019 | 0009 | 0131 | |
| GENERAL TECHNIC | 0009 | 0248 | | |
| GENEXXA | 0011 | 0051 | 0021 | |
| GERICOM | 1064 | 0049 | 1022 | 1023 |
| GOLDSTAR | 0084 | 0129 | 0003 | 0009 |
| | 0019 | 0051 | 0131 | 0169 |
| | 0171 | 0261 | 0012 | 0093 |
| GOODMANS | 0009 | 0111 | 0002 | 0004 |
| | 0027 | 0169 | 0028 | 0051 |
| | 0068 | 0115 | 0127 | 0171 |
| | 0245 | 0283 | 0093 | |
| GORENJE | 0083 | | | |
| GPM | 0011 | | | |
| GRAETZ | 0141 | 0142 | 0021 | |
| GRANADA | 0127 | 0019 | 0003 | 0006 |
| | 0169 | 0027 | 0031 | 0051 |
| | 0054 | 0004 | 0064 | 0133 |

| | | | | |
|---------|------|------|------|------|
| 0138 | 0128 | 0040 | 0043 | |
| 0123 | | | | |
| GRANDIN | 0009 | 0169 | 0011 | 0245 |
| | 0120 | | | |
| GRUNDIG | 0117 | 0091 | 0114 | 0101 |
| | 0135 | 0008 | 0017 | 0136 |
| | 0043 | | | |

H

| | | | | |
|-----------|------|------|------|------|
| H & B | 0343 | 0228 | | |
| HB | 1003 | 0168 | 0095 | 0015 |
| | 0042 | 1011 | 1020 | 1389 |
| HAAZ | 0228 | | | |
| HALIFAX | 0002 | 0003 | | |
| HAMPTON | 0003 | | | |
| HANSEATIC | 0009 | 0003 | 0027 | 0169 |
| | 0051 | 0083 | 0118 | 0131 |
| | 0141 | 0007 | 0026 | |
| HANSOL | 1019 | | | |
| HANTAREX | 0009 | 0123 | | |
| HARWOOD | 0171 | | | |
| HCM | 0002 | 0003 | 0009 | 0074 |
| | 0120 | | | |
| HIFIVOX | 0139 | | | |
| HINARI | 0171 | 0009 | 0011 | 0027 |
| | 0051 | 0006 | 0169 | 0248 |
| | 0043 | 0137 | | |
| HISAWA | 0011 | 0113 | 0120 | |
| HISENSE | 1486 | 1485 | 1417 | 1416 |
| | 1415 | 0204 | 0156 | |
| HITACHI | 0027 | 0019 | 0085 | 0134 |
| | 0153 | 0213 | 0140 | 0144 |
| | 0003 | 0118 | 0004 | 0016 |
| | 0023 | 0041 | 0045 | 0047 |
| | 0131 | 0133 | 0138 | 0139 |
| | 0141 | 1013 | 0021 | 0046 |
| | 0033 | 0123 | 0142 | |

| | | | | |
|------------|------|------|------|------|
| HORNPYPHON | 0051 | | | |
| HOSHAI | 0011 | | | |
| HUANYU | 0003 | 0115 | | |
| HYGASHI | 0003 | | | |
| HYPER | 0003 | 0009 | 0129 | 0131 |
| HYPSON | 0002 | 0003 | 0051 | 0169 |
| | 0120 | | | |
| HYUNDAI | 1010 | | | |

I

| | | | | |
|--------|------|------|------|------|
| ICE | 0009 | 0002 | 0003 | 0011 |
| | 0051 | 0068 | | |
| IIYAMA | 1414 | | | |

| | | | |
|-------------|--|---------------|---|
| IMPERIAL | 0047 0051 0083 0129 0131 0021 0043 | KONKA | 0047 0068 0229 0011 |
| INDESIT | 0024 0101 | KORPEL | 0051 0169 |
| INDIANA | 0051 0169 | KORTING | 0000 |
| INGELEN | 0021 | KOYODA | 0009 |
| INGERSOL | 0009 | KTV | 0003 |
| INNO HIT | 0009 0011 0003 0004 0051 0169 0245 0093 0123 | KURO | 0121 |
| | | KYOTO | 0037 |
| INNOVATION | 0171 0111 0002 0009 0169 0061 0067 0068 0103 0107 0115 0154 0168 0177 0248 0291 | L | |
| INTERBUY | 0009 0129 0109 | LENCO | 0009 0245 |
| INTERFUNK | 0051 0129 0169 0139 0141 0000 0021 | LENOIR | 0003 0009 |
| INTERTRONIC | 0894 | LESA | 0129 |
| INTERVISION | 0002 0003 0014 0109 | LEYCO | 0169 0002 0004 0051 0026 |
| IRRADIO | 0009 0011 0051 0169 0068 | LG | 0084 0119 0129 0149 0019 0003 0051 0088 0131 0169 0171 0009 0261 0093 |
| ISUKAI | 0011 | LIESENK | 0169 |
| ITC | 0003 0131 | LIFE | 0002 0009 0061 0067 0068 0103 0107 0111 0115 0154 0168 0169 0171 0177 0205 0291 |
| ITS | 0011 0051 0068 0120 | LIFETEC | 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0205 0207 0208 0210 0211 0169 |
| ITT | 0061 0009 0143 0031 0133 0141 0021 0142 0132 | | 0015 0042 0044 0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087 0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170 0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343 0924 0933 0248 0291 |
| ITT/NOKIA | 0133 0142 0021 | | |
| ITV | 0169 0171 0009 0088 0245 | | |
| J | | | |
| JEC | 0164 | | |
| JVC | 0051 0053 0027 0068 | LOEWE | 1399 0097 0098 0051 0169 0000 |
| K | | LOGIK | 0030 |
| KAISUI | 0009 0011 0003 0120 | LS ELECTRONIK | 0042 |
| KAMOSONIC | 0003 | LUMA | 0019 0169 0141 0157 |
| KAMP | 0003 | LUMATRON | 0002 0171 0019 0088 0051 0074 0169 0107 0141 0157 0245 |
| KAPSCH | 0157 0021 | LUX MAY | 0051 |
| KARCHER | 0169 0003 0009 0016 0037 | LUXOR | 0141 0019 0047 0003 0077 0138 0093 0132 |
| KENDO | 0019 0014 0028 0108 0245 | M | |
| KENNEDY | 0131 0157 | M+P | 0133 |
| KING TV | 0015 | MAGNADYNE | 0014 0129 0131 0169 0000 0123 |
| KINGSLEY | 0003 | MAGNAFON | 0003 0014 0043 0123 |
| KNEISSEL | 0174 | | |
| KOLSTER | 0051 | | |

Deutsch

Français

Italiano

Codes

| | | |
|-------------|---|--|
| MAGNUM | 0002 0111 0009 0169 0171 0061 0067 0068 0103 0107 0115 0154 0168 0177 0200 0291 | 0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087 0103 0107 0115 0127 0154 0155 |
| MANDOR | 0002 | |
| MANESTH | 0002 0169 0003 0028 0051 | MINERVA 1015 0101 0135 |
| MARANTZ | 1482 0051 0169 | MINOKA 0051 |
| MARELLI | 0000 | MITSUBISHI 0000 0027 0030 0051 0054 0057 0060 0098 |
| MARK | 0051 0169 | 0101 0135 0205 |
| MATSUI | 0173 0099 0091 0027 0180 0028 0147 0003 0004 0009 0019 0051 0068 0101 0164 0169 0248 0113 0123 0013 0062 0026 0030 | MIVAR 0055 0083 0003 0093 0123 0043 |
| MATSUSHITA | 0065 | MOTION 0043 |
| MAXMEDIA | 0115 | MT LOGIC 0090 |
| MCMICHAEL | 0041 | MTC 0132 |
| MEDIATOR | 0051 0169 | MULTI SYSTEM 0169 |
| MEDION | 1514 1419 1397 1395 1002 1001 0177 0038 0171 0002 0009 0206 1015 0200 0205 0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087 0103 0107 0115 0127 0148 0154 0155 0168 0170 0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343 0924 0933 0248 0291 1014 | MURPHY 0003 0133 0018 |
| MELECTRONIC | 0009 0016 0169 0018 0003 0036 0051 0068 0110 0115 0139 0021 0109 | N |
| MEMOREX | 0009 0920 | NAD 0141 |
| MEMPHIS | 0004 0009 | NAIKO 0099 |
| METZ | 1398 0205 0058 0038 0201 0135 0107 0151 0152 0000 0075 | NAONIS 0019 0108 |
| MICROMAXX | 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0200 0205 0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087 0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170 0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343 0924 0933 0248 0291 | NATIONAL 0064 0101 |
| MICROSTAR | 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0200 0205 | NEC 1482 1483 0185 0027 0056 |
| | | NECKERMANN 0003 0169 0008 0019 0022 0051 0083 0118 0132 0000 |
| | | NEI 0051 0068 0169 0113 |
| | | NEOVIA 1019 |
| | | NESCO 0129 |
| | | NEW WORLD 0011 |
| | | NEWTECH 0009 0051 |
| | | NEXIUS 0015 |
| | | NICAMAGIC 0003 |
| | | NIKKAI 0002 0003 0164 0004 0011 0051 0169 |
| | | NOBLIKO 0003 0014 0043 |
| | | NOGAMATIC 0139 |
| | | NOKIA 0061 0143 0063 0141 0077 0133 0031 0021 0132 0142 |
| | | NORDMENDE 1391 1392 1394 0111 0127 0036 0045 0051 0126 0139 0046 0000 0021 0024 |

| | | | | | | | |
|---------------|------|------|--------------|------|----------------|------|------|
| RANK | 0017 | 0027 | | 0088 | 0129 | 0131 | 1014 |
| RBM | 0017 | | | 0168 | 0043 | | |
| RCA | 0031 | | SEI-SINUDYNE | 0014 | 0013 | 0021 | 0026 |
| REDIFFUSION | 0141 | | | 0075 | 0123 | 0000 | |
| REVOX | 0051 | 0169 | SEITECH | 0015 | | | |
| REX | 0019 | 0002 | 0108 | 0157 | 0021 | | |
| | 0021 | | | | | | |
| RFT | 0000 | 0007 | SENCORA | 0009 | | | |
| R-LINE | 0051 | 0169 | SENTRA | 0164 | | | |
| ROADSTAR | 0002 | 0009 | 0011 | 0245 | SHARP | 0001 | 0059 |
| ROBOTRON | 0000 | | | 0005 | 0027 | 0187 | 0188 |
| RTF | 0000 | | SHORAI | 0026 | | | |
| | | | SIAREM | 0014 | 0131 | 0000 | 0123 |
| | | | SICATEL | 0037 | | | |
| S | | | SIEMENS | 0008 | 0022 | 0200 | 0135 |
| | | | | 0029 | | | |
| SABA | 0127 | 0111 | 0126 | 0036 | SIERRA | 0051 | |
| | 0045 | 0139 | 0141 | 0245 | SIESTA | 0160 | |
| | 0142 | 0046 | 0000 | 0123 | SILVER | 0027 | |
| | 0021 | | | | SINGER | 0014 | 0131 |
| SACCS | 0037 | | | 0129 | 0228 | | |
| SAISHO | 0028 | 0002 | 0003 | 0009 | | 0000 | |
| | 0248 | 0030 | 0123 | 0013 | SINUDYNE | 0014 | 0131 |
| SALORA | 0019 | 0031 | 0047 | 0061 | | 0169 | 0028 |
| | 0107 | 0108 | 0118 | 0131 | | 0015 | 0000 |
| | 0138 | 0141 | 0093 | 0121 | | 0075 | 0013 |
| | 0128 | 0132 | 0021 | | SKANTIC | 0138 | 0021 |
| SAMBERS | 1411 | 0014 | 0169 | 0043 | SKYMASTER | 0016 | |
| | 0123 | | | | SKYWORTH | 0228 | |
| SAMSUNG | 0090 | 0105 | 0104 | 0009 | SLIDING | 0015 | |
| | 0051 | 0172 | 0083 | 0002 | SOLAVOX | 0092 | 0021 |
| | 0160 | 0003 | 0004 | 0312 | SONITRON | 0006 | 0031 |
| | 0030 | 0093 | | | SONOKO | 0009 | 0002 |
| SANDRA | 0003 | 0009 | | 0169 | 0003 | | |
| SANSUI | 0051 | 0920 | | 0051 | 0245 | | |
| SANYO | 0004 | 0006 | 0031 | 0003 | SONOLOR | 0006 | 0021 |
| | 0027 | 0016 | 0018 | 0083 | SONTEC | 0051 | 0169 |
| | 0127 | 0160 | 0131 | 0029 | SONY | 0165 | 0130 |
| | 0030 | 0040 | 0043 | | | 0183 | 0106 |
| SAVILLE | 0248 | | | | | 0076 | 0027 |
| SBR | 0041 | 0169 | | | | 0127 | 0009 |
| SCHAUB LORENZ | 0141 | 0202 | 0205 | 1003 | SOUND & VISION | 0004 | 0182 |
| | 0168 | 0095 | 0015 | 0042 | | 0029 | 0030 |
| | 1011 | 1020 | 1385 | 1386 | SOUNDWAVE | 0011 | 0014 |
| | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | | 0051 | 0169 |
| | 0021 | 0142 | | | STANDARD | 0003 | 0009 |
| SCHNEIDER | 0177 | 0003 | 0169 | 0011 | | 0011 | 0051 |
| | 0051 | 0068 | 0131 | 0139 | | 0245 | |
| | 0160 | 0245 | 0264 | 0071 | STARLIGHT | 0169 | |
| | 0125 | | | | STENWAY | 0120 | |
| SCHWAIGER | 1024 | | | | STERN | 0019 | 0157 |
| SEG | 0171 | 0002 | 0205 | 0003 | SUNGOO | 1415 | 1015 |
| | 0169 | 0009 | 0014 | 0027 | | 0206 | |
| | | | | | SUNKAI | 0009 | 0026 |
| | | | | | SUNWOOD | 0009 | 0051 |
| | | | | | SUPERLA | 0003 | |
| | | | | | SUPERTECH | 0118 | |

| | | | | | | |
|------------|------|---------|-------|------|---------|------|
| SUPRA | 0009 | | 1016 | 0894 | 0343 | 0924 |
| SUSUMU | 0011 | | 0933 | 0248 | 0291 | 1064 |
| SUTRON | 0009 | TEXET | 0003 | | | |
| SYDNEY | 0003 | THOMSON | 1393 | 0166 | 0127 | 0111 |
| SYSLINE | 0169 | | 0003 | 0022 | 0036 | 0045 |
| | | | 0176 | 0101 | 0102 | 0050 |
| | | | 0051 | 0052 | 0126 | 0139 |
| | | | 0163 | 0185 | 0245 | 0046 |
| T | | | | | | |
| TANDBERG | 0157 | 0026 | THORN | 0004 | 0018 | 0169 |
| TANDY | 0001 | 0003 | 0004 | 0011 | 0035 | |
| | 0133 | 0021 | 0054 | 0111 | 0127 | 0141 |
| TARGA | 0185 | 1018 | 0164 | 0037 | | |
| TASHIKO | 0003 | 0019 | 0027 | 0041 | TOKAI | 0004 |
| | 0056 | 0128 | | | TOKYO | 0003 |
| TATUNG | 0051 | 0003 | 0004 | 0169 | TOMASHI | 0120 |
| | 0123 | | | | TOSHIBA | 1482 |
| TCM | 1413 | 0177 | 0038 | 0171 | | 0117 |
| | 0002 | 0009 | 0206 | 1015 | TOWADA | 0164 |
| | 1017 | 1119 | 0205 | 0207 | TRIUMPH | 0013 |
| | 0208 | 0210 | 0169 | 0042 | | 0123 |
| | 0044 | 0047 | 0061 | 0063 | | 0082 |
| | 0067 | 0068 | 0103 | 0107 | | |
| | 0115 | 0127 | 0154 | 0168 | | |
| | 0185 | 0211 | 0228 | 0209 | | |
| | 1005 | 0343 | 0924 | 0933 | | |
| | 0248 | 0291 | | | | |
| TEC | 0003 | 0009 | 0129 | 0131 | | |
| | 0133 | | | | | |
| TECHNICS | 0065 | | | | | |
| TECHNISAT | 0088 | 0099 | 0154 | | | |
| TECHNISSON | 0042 | | | | | |
| TELEAVIA | 0022 | 0036 | 0045 | 0111 | | |
| | 0126 | 0139 | | | | |
| TELEFUNKEN | 0166 | 0111 | 0127 | 0190 | | |
| | 0022 | 0035 | 0163 | 0101 | | |
| | 0102 | 0036 | 0050 | 0051 | | |
| | 0052 | 0078 | 0108 | 0126 | | |
| | 0139 | 0079 | | | | |
| TELETECH | 0169 | 0009 | 0088 | 0129 | | |
| | 0113 | | | | | |
| TELETON | 0003 | 0157 | 0118 | 0132 | | |
| TENSAI | 0011 | 0168 | 0018 | 0051 | | |
| | 0026 | | | | | |
| TESMET | 0051 | | | | | |
| TEVION | 0177 | 0038 | 0171 | 0002 | | |
| | 0009 | 0206 | 1015 | 0200 | | |
| | 0205 | 0207 | 0208 | 0210 | | |
| | 0211 | 0169 | 0015 | 0042 | | |
| | 0044 | 0047 | 0048 | 0049 | | |
| | 0061 | 0063 | 0067 | 0068 | | |
| | 0087 | 0103 | 0107 | 0115 | | |
| | 0127 | 0154 | 0155 | 0168 | | |
| | 0170 | 0185 | 0228 | 0229 | | |
| | 0209 | 0214 | 0218 | 1005 | | |

Deutsch

Français

Italiano

Codes

U

UHER 0051 0157 0021 0043

ULTRAVOX 0003 0014 0129 0131
0133 0000

UNITED 0088 0169

UNITED QUICK STAR 0245

UNIVERSUM 0102 0002 0016 0018
0051 0061 0169 0083
0110 0122 0129 0131
0143

UNIVOX 0037

VVESTEL 0215 1771 0019 0051
0169 0171 0083 0092
0103 0107 0118 0129
0131 0138 0168 0195
0205 0021 1014

VEXA 0169 0009

VICTOR 0027 0051 0065

VIDEO SYSTEM 0051

VIDEOCON 1412

VIDEOLOGIQUE 0011 0003

VIDEON 0248

VIDEOSAT 0129

VISIOLA 0003

VISION 0051

VISOREX 0096

VISTAR 0133

| | | | |
|--------|------|------|-----------|
| VIVAX | 0015 | 0042 | 1008 |
| VORTEC | 0051 | 0169 | |
| VOXSON | 0019 | 0051 | 0108 0021 |
| | 0043 | 0000 | |

W

| | | | |
|------------|------|------|-----------|
| WALTHAM | 0003 | 0133 | 0138 0037 |
| WATSON | 0051 | 0169 | |
| WATT RADIO | 0003 | 0014 | 0131 0037 |
| WEWA | 0000 | 0027 | |
| WEGAVOX | 0015 | | |
| WELLTECH | 0042 | | |
| WELTBlick | 0051 | 0169 | |
| WESTON | 0131 | | |
| WHARFEDALE | 0099 | | |

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| WHITE WESTINGHOUSE | 0169 | 0003 | 0014 |
| | 0043 | | |
| WORLD OF VISION | | 1021 | |

Y

| | | | |
|--------|------|------|-----------|
| YAKUMO | 1012 | | |
| YALOS | 0000 | | |
| YINHE | 1396 | | |
| YOKO | 0009 | 0011 | 0051 0169 |
| | 0002 | 0003 | |
| YORX | 0011 | | |

Z

| | | | |
|---------|------|------|------|
| ZANUSSI | 0019 | 0157 | 0108 |
|---------|------|------|------|

Videomagnó / VCR / Videorekorder

A

| | | | |
|------------|------|------|-----------|
| AIWA | 0230 | 0233 | 0256 0293 |
| | 0231 | 0248 | 0291 |
| AKAI | 0300 | 0329 | 0307 0237 |
| | 0236 | 0238 | 0239 0293 |
| AKIBA | 0275 | | |
| AKURA | 0275 | 0244 | 0293 |
| ALBA | 0275 | 0233 | 0250 0245 |
| | 0248 | 0246 | 0247 |
| ALLORGAN | 0311 | | |
| AMBASSADOR | 0250 | | |
| AMSTRAD | 0253 | 0231 | 0254 |
| ANITECH | 0275 | | |
| APEX | 0949 | | |
| ASA | 0257 | 0256 | |
| ASUKA | 0275 | 0257 | 0231 0256 |

| | | | |
|-----------|------|------|-----------|
| BONDSTEC | 0250 | | |
| BRANDT | 0303 | 0305 | |
| BROKSONIC | 0277 | 0967 | |
| BUSH | 0275 | 0233 | 0245 0248 |
| | 0246 | 0247 | 0288 |

B

| | | | |
|--------------------|------|------|-----------|
| BAIRD | 0259 | 0231 | 0258 0245 |
| | 0237 | 0293 | |
| BASIC LINE | 0275 | 0233 | 0250 0245 |
| BAUR | 0263 | 0257 | |
| BESTAR | 0250 | 0245 | |
| BLACK PANTHER LINE | 0245 | | |
| BLAUPUNKT | 0263 | 0257 | 0262 0260 |
| | 0309 | 0325 | 0271 |
| BLUESKY | 0248 | | |

| | | | |
|------------|------|------|-----------|
| CATRON | 0250 | | |
| CGE | 0231 | 0293 | |
| CIMLINE | 0275 | 0233 | |
| CINEVISION | 0256 | | |
| CLATRONIC | 0250 | | |
| COMBITECH | 0248 | | |
| CONDOR | 0250 | 0245 | |
| CROWN | 0275 | 0250 | 0245 |
| CYBERCOM | 0233 | 0311 | 0262 0269 |
| | 0319 | 0256 | 0248 0291 |
| | 0338 | 0905 | 0906 |
| CYBERMAXX | 0233 | 0311 | 0262 0269 |
| | 0319 | 0256 | 0248 0291 |
| | 0338 | 0905 | 0906 |
| CYTRON | 0233 | 0311 | 0262 0269 |
| | 0319 | 0256 | 0248 0291 |
| | 0338 | 0905 | 0906 |

D

| | | | |
|--------|------|------|-----------|
| DAEWOO | 0274 | 0250 | 0265 0319 |
| | 0245 | 0971 | |
| DANSAI | 0275 | | |

DANTAX 0233
 DAYTRON 0245
 DE GRAAF 0266 0257
 DECCA 0257 0231 0293
 DUAL 0233 0256 0257 0311
 0262 0319 0293 0248
 0291 0338 0905 0906

DUMONT 0266 0257 0231 0258

E
 ELTA 0275
 EMERSON 0231 0256 0301 0339
 ESC 0245
 ETZUKO 0275

F
 FERGUSON 0294 0259 0271 0278
 0293 0281 0305
 FIDELITY 0311 0231
 FINLANDIA 0266 0257 0258
 FINLUX 0266 0298 0257 0231
 0258 0293 0237
 FIRSTLINE 0266 0275 0233 0265
 0298 0256
 FISHER 0258 0279
 FLINT 0233
 FORMENTI-PHEONIX 0257
 FRONTECH 0250
 FUJITSU 0231
 FUNAI 0231 0339

G
 GALAXY 0231
 GBC 0275 0250
 GEC 0257
 GELOSO 0275
 GENERAL 0250
 GENERAL TECHNIC 0262 0233 0311
 0248
 GOLDHAND 0275
 GOLDSTAR 0231 0256 0261
 GOODMAN 0275 0250 0259 0256
 0231 0245 0283 0282
 GO-VIDEO 0338 0367 0971
 GRAETZ 0258 0293

GRANADA 0257 0266 0240 0258
 0271
 GRANDIN 0275 0250 0256 0231
 0245
 GRUNDIG 0273 0270 0263 0235
 0243 0257 0260 0272
 0275 0286 0287 0290
 0315 0271 0288

H
 HAAZ 0233
 HANSEATIC 0257 0256
 HCM 0275 0288
 HINARI 0275 0233 0248 0288
 0301
 HISAWA 0233
 HITACHI 0266 0257 0268 0231
 0293 0387
 HYPSON 0233 0275

I
 IMPEGO 0250
 IMPERIAL 0231
 INNO HIT 0250 0257 0275 0245
 INNOVATION 0233 0311 0262 0248
 0291
 INTERBUY 0256
 INTERFUNK 0257 0258
 INTERVISION 0231
 IRRADIO 0275 0256
 ITT 0237 0293 0258 0292
 ITV 0256 0245

J
 JVC 0294 0295 0293 0400

K
 KAISUI 0275
 KARCHER 0257
 KENDO 0233 0250 0265 0300
 0245 0236 0237
 KENWOOD 0293
 KORPEL 0275

L
 LENCO 0245

| | |
|----------|--|
| LEYCO | 0275 |
| LG | 0231 0256 0261 0907 |
| LIFE | 0291 0256 |
| LIFETEC | 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291 0338 0905 0906 |
| LOEWE | 0267 0325 0262 0257 0256 0271 |
| LOGIK | 0275 |
| LUMATRON | 0274 0245 |
| LUXOR | 0298 0258 0237 0281 |

M

| | |
|-------------|--|
| MAGNASONIC | 0258 |
| MAGNAVOX | 0914 0285 |
| MAGNUM | 0291 |
| MANESTH | 0275 0265 |
| MARANTZ | 0257 0271 0281 0299 |
| MATSUI | 0233 0256 0248 0301 |
| MEDIATOR | 0257 |
| MEDION | 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291 0338 0905 0906 |
| MELECTRONIC | 0231 |
| MEMOREX | 0240 0256 0231 0258 0279 |
| MEMPHIS | 0275 |
| METZ | 0262 0263 0267 0273 0325 0271 |
| MICROMAXX | 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291 0338 0905 0906 |
| MICROSTAR | 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291 0338 0905 0906 |
| MIGROS | 0231 |
| MINERVA | 0263 0271 |
| MITSUBISHI | 0298 0257 0289 0294 0231 |
| MULTITECH | 0275 0250 0257 0231 |
| MURPHY | 0231 |

N

| | |
|------------|----------------|
| NATIONAL | 0262 0260 |
| NEC | 0294 0293 0299 |
| NECKERMANN | 0257 0293 0301 |
| NEI | 0257 |
| NESCO | 0275 |

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| NIKKAI | 0250 0302 |
| NOKIA | 0240 0300 0307 0258 0237 0292 0293 |
| NORDMENDE | 0294 0293 0303 0305 |

O

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| OCEANIC | 0240 0231 0293 |
| OKANO | 0233 0300 |
| ORION | 0234 0233 0304 0248 0283 0301 0246 |
| ORSON | 0231 |
| OSAKI | 0275 0231 0256 |
| OTTO VERSAND | 0257 |

P

| | |
|---------------|--|
| PALLADIUM | 0275 0300 0256 0271 0293 |
| PANASONIC | 0262 0267 0260 0314 0321 0325 0970 |
| PATHE CINEMA | 0301 |
| PATHE MARCONI | 0293 |
| PENTAX | 0266 |
| PERDIO | 0231 |
| PHILCO | 0299 |
| PHILIPS | 0235 0257 0290 0315 0327 0286 0285 0242 0271 0293 0969 |
| PHONOLA | 0257 |
| PIONEER | 0294 0257 1084 |
| POLAROID | 0949 |
| PORTLAND | 0250 0245 |
| PRINZ | 0231 |
| PRO2 | 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291 0338 0905 0906 |
| PROFEX | 0275 |
| PROLINE | 0231 0288 |
| PROSONIC | 0233 0245 |
| PYE | 0257 |

Q

| | |
|--------|----------------------------------|
| QUARTZ | 0258 |
| QUELLE | 0257 0263 0258 0231 0271 0301 |

R

| | |
|---------|------|
| RADIOLA | 0257 |
|---------|------|

REX 0293
RFT 0250 0257
ROADSTAR 0275 0256 0245

S
SABA 0324 0245 0281 0293
0303 0305
SAISHO 0275 0233 0248 0301
SALORA 0298 0258 0237 0292
SAMSUNG 0311 0312 0338 0963
SAMURAI 0250
SANSUI 0294 0244 0293 0920
SANYO 0284 0258 0279
SAVILLE 0248
SBR 0257
SCHAUB LORENZ 0258 0237 0231 0293
SCHNEIDER 0275 0233 0265 0250
0257 0256 0231 0264
0245
SEG 0275 0319
SEI-SINUDYNE 0257
SELECO 0293
SENTRA 0250
SENTRON 0275
SHARP 0240 0241 0328 0281
SHINTOM 0275 0258
SHIVAKI 0256
SIEMENS 0263 0256 0258 0271
SILVA 0256
SILVERCREST 0256
SINUDYNE 0257
SOLAVOX 0250
SONOKO 0245
SONOLOR 0240
SONTEC 0256
SONY 0232 0308 0309 0310
0313 0249 0251 0255
0402
STANDARD 0245
STRONG 0244
SUNKAI 0233
SUNSTAR 0231
SUNTRONIC 0231
SUNWOOD 0275
SYLVANIA 0339 0231

T
TAISHO 0233
TANDBERG 0263
TARGA 0256 0907 1041
TASHIKO 0240 0231
TATUNG 0257 0231 0293
TCM 0233 0256 0311 0262
0269 0319 0375 0248
0291 0338 0905 0906
TEC 0250
TECHNICS 0262 0260
TELEAVIA 0293
TELEFUNKEN 0306 0294 0324 0295
0323 0280 0293 0303
0305
TENOSAL 0275
TENSAI 0275 0231 0256
TEVION 0233 0311 0262 0269
0319 0256 0248 0291
0338 0905 0906
THOMSON 0294 0324 0295 0323
0326 0245 0242 0293
0305
THORN 0258 0293 0301
TIVO 0242
TOKAI 0275 0256
TONSAI 0275
TOSHIBA 0320 0257 0265 0298
0319 0362 0293
TOWADA 0275
TOWIKA 0275
TRIUMPH 0301
TVA 0250

U
UHER 0256
UNITED QUICK STAR 0245
UNIVERSUM 0290 0235 0263 0257
0315 0256 0231 0237
0239 0253 0271

V
VICTOR 0294 0295
VIDEON 0233 0262 0311 0248

W
WELTBlick 0256

Deutsch

Français

Italiano

Codes

Y

YAMISHI 0275
 YOKAN 0275
 YOKO 0275 0250 0256

DVD**A**

ACCOUSTIC SOLUTIONS 0383 0350
 AEG 0894 0333
 AFREEY 0386
 AIRIS 0357
 AIWA 0383 0377
 AKAI 0369 0333 0382 0350
 0894 1082
 AKASHI 0346
 ALBA 0384 0350 0381 0357
 0370 0351
 ALL-TEL 0333
 AMES 0383
 AMSTRAD 0350
 AMW 1053 1054
 ANABA 0961
 ANSONIC 0356
 APEX 0921 0384 0357 0911
 0390 0913 1083 0949
 ARENA 0923
 ASPIRE 0952
 A-TREND 0347
 AUDIOSONIC 0382 1062
 AUDIOVOX 0942
 AXION 0942

B

B & K 0978
 BAIER 0349
 BAZE 0357
 BEKO 1064
 BLACK DIAMOND 0350
 BLAUPUNKT 0384
 BLU-RAY 1796 1109 1108 1107
 1113 1081 0375
 BLUE NOVA INTERNATIONAL 1051
 BLUE SKY 0375 0373 0357 0350
 BOMAN 0894 0351

Z

ZENITH 0256
 BRANDT 0373 0360 0362
 BRITANIA 1795
 BROKSONIC 0920 0967
 BUSH 0384 0382 0350 0381
 0356

C

CAMBRIDGE 0376
 CELESTIAL 0357
 CENTREX 0357
 CENTRIOS 0932 0951 0954 0955
 CENTRON 0932
 CENTRUM 0346 0926 0928 0350
 0927
 CINETEC 0350
 CINEVISION 0375
 CLASSIC 0383
 CLATRONIC 0357 0894
 CMI 0923
 COBY 0332 0916 0946 0947
 0357 1051 0948
 CONTEL 1772 0894
 CRITERION 0344
 CROWN 0373 0382
 C-TECH 0341
 CURTIS 0950 0948
 CYBERCOM 0356 0930 0932 0330
 0335 0339 0340 0341
 0342 0345 0352 0358
 0371 0923 0375 0343
 0924 0933 0338 0334
 0344 0664 0372 0373
 CYBERHOME 0347 0912 0985 1075
 CYBERLINK 1101
 CYBERMAXX 0356 0930 0373 0932
 0330 0335 0339 0340
 0341 0342 0345 0352
 0358 0371 0895 0896
 0897 0898 0899 0900
 0901 0902 0903 0904
 0923 0893 0959 1069
 1070 1071 1067 1066

| | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|---|
| | 1068 0343 0906 0344 | 1117 0924 0933 0664 | 1118 0937 0372 0894 | 0905 0375 0334 0894 | DURABRAND | 0333 1085 0375 1086 0356 1087 0933 1088 |
| CYTRON | 0356 0330 0341 0358 0896 0900 0904 | 0930 0335 0342 0371 0897 0901 0923 | 0373 0339 0345 0380 0898 0902 0893 | 0932 0340 0352 0895 0899 0903 0959 | DVD 1024 | 0929 |
| CYBERVISION | 1069 1066 0905 0375 0334 | 1070 1068 0924 0906 0344 | 1071 1117 0933 0338 0664 | 1067 1118 0933 0372 0894 | E-BENCH | 0341 |
| | 1791 | | | | ELTA | 0365 0382 0894 0333 |
| | | | | | ELTAX | 1051 |
| | | | | | EMERSON | 0380 1057 0339 0375 |
| | | | | | ENCORE | 0386 |
| | | | | | ENZER | 0392 |
| | | | | | ESA | 0956 |
| | | | | | EUROLINE | 0894 |
| D | | | | | F | |
| DAEWOO | 0353 0347 | 0354 0380 | 0965 0925 | 0355 0971 | FARENHEIT | 0960 |
| DANSAI | 0351 | | | | FERGUSON | 0373 |
| DAYTRON | 0925 | | | | FINLUX | 0375 0357 0351 |
| DCE | 0356 | | | | FINTEC | 0350 |
| DENON | 0364 | 0389 | | | FIRSTLINE | 0373 |
| DENVER | 0381 | 1051 | 0894 | | FISHER | 0378 |
| DENZEL | 0392 | | | | FUNAI | 0339 |
| DE SAY | 0958 | | | | G | |
| DIAMOND | 0373 | 0341 | | | GE | 0384 |
| DIGIFRAME | 0930 | | | | GERICOM | 1064 |
| DIGIHOME | 0350 | | | | GOLDEN SPHERE | 0341 |
| DIGITOR | 0382 | | | | GOLDSTAR | 0375 0907 0972 |
| DIGITREX | 0357 | | | | GOODMANS | 0373 0382 0350 0333 0351 |
| DIGITRON | 0386 | | | | GO-VIDEO | 0383 1059 1061 0338 0367 0971 0351 |
| DIGIX | 0962 | | | | GPX | 0910 |
| DIK | 0356 | | | | GRADIENTE | 1794 1793 0373 |
| DISNEY | 0339 | 0902 | | | GRAETZ | 0392 |
| DiViDo | 0380 | | | | GRAN PRIX | 0356 |
| DIVX | 0375 | 0932 | | | GRANDIN | 0357 |
| DK DIGITAL | 0356 | | | | GRUNDIG | 0385 0370 0380 0373 0378 0376 0350 0333 |
| DMTECH | 0351 | 0333 | | | H | |
| DRAGON SYSTEMS | 0356 | | | | H & B | 0350 0343 |
| DUAL | 0350 0956 0337 0342 0343 0344 | 0356 0373 0340 0345 0338 0664 | 0984 0330 0392 0352 0351 0375 | 0383 0335 0341 0358 0333 0923 | HAAZ | 0341 0342 |
| | | | | | HANSEATIC | 0375 0351 0333 |
| | | | | | HARMON/KARDON | 0395 |

| | | | | | | |
|------------------|------|------|-----------|------|------|------|
| HB | 1095 | 1089 | LENOXX | 0931 | 0346 | 0382 |
| HCM | 0894 | | LG | 1800 | 1798 | 1797 |
| HD-DVD | 1796 | 1110 | LIFE | 0375 | 0907 | 0972 |
| | 1107 | 1081 | | 0900 | 0373 | 1117 |
| HE | 0383 | | | 0372 | | |
| HITACHI | 0367 | 0368 | LIFETEC | 0356 | 0930 | 0373 |
| | 0350 | | | 0330 | 0335 | 0339 |
| HITEKER | 0357 | | | 0341 | 0342 | 0345 |
| HOHER | 0356 | | | 0358 | 0371 | 0895 |
| HOME ELECTRONICS | 0383 | | | 0897 | 0898 | 0899 |
| HOMITA | 0934 | 0935 | 0936 | 0900 | 0902 | 0903 |
| | 0938 | | | 0901 | 0902 | 0904 |
| HOYO | 0392 | | | 0923 | 0893 | 0959 |
| HYUNDAI | 0351 | | | 1070 | 1071 | 1067 |
| | | | | 1068 | 1117 | 1118 |
| | | | | 0343 | 0924 | 0933 |
| | | | | 0906 | 0338 | 0372 |
| | | | | 0344 | 0664 | 0894 |
| I | | | | | | |
| ILO | 0959 | | LIMIT | 0341 | | |
| INITIAL | 0384 | | LINN | 0336 | | |
| INTEGRA | 0374 | | LITEON | 0982 | 1056 | 1059 |
| INTERTRONIC | 0893 | 0933 | LODOS | 0959 | | |
| | 0894 | | LOEWE | 0350 | | |
| | | | LOGIX | 0370 | 0375 | |
| | | | LUMATRON | 0351 | 0380 | |
| | | | | 0332 | 0342 | 1051 |
| | | | | 0383 | 0380 | 0350 |
| J | | | | | | |
| JATON | 0392 | | LUXMAN | 0341 | | |
| JBL | 0395 | | LUXOR | 0367 | | |
| JDB | 0383 | | | 0350 | 0383 | |
| JVC | 0361 | 1058 | 0362 | 0400 | | |
| | 0964 | 0662 | 1072 | | | |
| JWIN | 1076 | 1083 | | | | |
| K | | | | | | |
| KARCHER | 0351 | | M | 0362 | 0379 | 0979 |
| KAWASHI | 0333 | | MAGNAVOX | 0980 | | |
| KENDO | 0356 | 0923 | 0350 | 0981 | 0370 | 0350 |
| KENNEX | 0350 | | MANHATTAN | 0914 | | |
| KENWOOD | 0393 | 0364 | MARANTZ | 0350 | 0380 | |
| KISS | 0392 | | | 1079 | 0370 | 0379 |
| KLH | 0384 | | | 0375 | 0362 | 0981 |
| KONKA | 0908 | 0909 | | | | |
| KOSS | 0358 | 0373 | | | | |
| L | | | | | | |
| LASONIC | 0341 | | MARK | 0350 | | |
| LAWSON | 0341 | 0380 | MASTEC | 0335 | | |
| LECSION | 0376 | | MATSUI | 0373 | 0357 | 0350 |
| LENCO | 1774 | 0373 | MAXDORF | 0894 | | |
| | 0350 | 0356 | MAXIM | 0331 | 0350 | |
| | | | MBO | 0396 | 0383 | 0382 |
| | | | MEDIENCOM | 0342 | | |
| | | | MEDION | 1800 | 1798 | 1001 |
| | | | | 0930 | 0373 | 0932 |
| | | | | 0335 | 0339 | 0340 |
| | | | | 0341 | | |
| | | | | 0342 | 0345 | 0352 |
| | | | | 0358 | | |
| | | | | 0371 | 0351 | 0895 |
| | | | | 0896 | | |
| | | | | 0897 | 0898 | 0899 |
| | | | | 0900 | | |
| | | | | 0901 | 0902 | 0903 |
| | | | | 0904 | | |
| | | | | 0923 | 0893 | 0959 |
| | | | | 1069 | | |
| | | | | 1070 | 1071 | 1067 |
| | | | | 1068 | 1115 | 1116 |
| | | | | 1117 | | |
| | | | | 1118 | 0905 | 0343 |
| | | | | 0924 | | |

| | | | |
|------------|---|--------------|---|
| | 0933 0375 0906 0338 | NORCENT | 0332 0982 0944 0945 |
| | 0372 0334 0344 0664 | | 0948 |
| | 0894 | | |
| MEMOREX | 0356 0339 0920 | NORDMENDE | 0356 |
| MERIDIAN | 0362 | NORIKO | 0349 |
| METZ | 0368 0350 0922 | | |
| MICROMAXX | 0356 0893 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0923 0959 1069 1070 1071 1067 1066 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894 | O | |
| MICROMEGA | 0370 | OCEANIC | 1089 |
| MICROSOFT | 0399 1100 | OKANO | 0349 0362 |
| MICROSTAR | 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894 | OMNI | 0382 |
| | | ONIX | 0346 |
| | | ONKYO | 0374 0975 |
| | | OPTIMUS | 0368 0922 |
| | | ORION | 0920 0335 |
| | | ORITRON | 0373 |
| | | P | |
| | | PACIFIC | 0356 0350 0333 |
| | | PACKARD BELL | 0939 0940 1101 1052 |
| | | PALSONIC | 0357 |
| | | PANASONIC | 1107 0401 0364 0403 0970 0974 |
| | | PANDA | 0351 |
| | | PHILCO | 1792 |
| | | PHILIPS | 1775 0370 0379 0979 0980 0981 0362 1080 1123 1128 0969 0339 |
| MINATO | 0349 | PHOCUS | 1063 1064 |
| MINERVA | 0380 | PHONOTREND | 0916 |
| MINTEK | 0384 | PIONEER | 1109 1108 0368 0977 0922 0968 0976 1084 |
| MIRROR | 0349 | POLAROID | 0957 0949 |
| MITSUBISHI | 0350 0366 | PORTLAND | 0382 |
| MONYKA | 0392 | PRINZ | 0356 |
| MT LOGIC | 1062 | PRISM | 0335 |
| MUSTEK | 0383 | PRO2 | 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066 1068 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894 |
| MXONDA | 0373 | | |
| MYSTRAL | 0356 | | |
| | | PROCASTER | 0905 |
| NAD | 0375 0394 | PROLINE | 0373 0357 0333 0376 0397 |
| NAKAMICHI | 0398 | | |
| NEC | 0375 | | |
| NEOTEK | 0386 | | |
| NEUFUNK | 0392 | | |
| NEVIR | 0356 | | |
| NEXXTECH | 1772 0932 0954 0955 0956 | | |

N

| | |
|-----------|-----------------------------|
| NAD | 0375 0394 |
| NAKAMICHI | 0398 |
| NEC | 0375 |
| NEOTEK | 0386 |
| NEUFUNK | 0392 |
| NEVIR | 0356 |
| NEXXTECH | 1772 0932 0954 0955 0956 |

| | | | |
|-----------------|--|-----------------|---|
| PROSCAN | 0399 | SHINCO | 0384 |
| PROSON | 0350 | SHINSONIC | 0384 |
| PROSONIC | 0332 0341 0349 | SILVA | 0894 |
| PROVIEW | 1001 | SILVA SCHNEIDER | 0356 |
| PROVISION | 0381 1051 | SILVERCREST | 0341 1093 1090 1091 1092 |
| Q | | | |
| QUADRO | 0928 | SINGER | 0341 0382 |
| QUARTEK | 1077 | SKYMASTER | 0382 0383 |
| R | | | |
| RADIONETTE | 0375 | SM ELECTRONIC | 0382 0383 0341 |
| RAITE | 0392 | SMART | 0350 0380 |
| RCA | 0399 0384 | SONY | 1081 0363 0987 0988 0989 0402 0986 |
| REDSTAR | 0894 0965 | SOUNDMASTER | 0341 |
| RELISYS | 0923 0895 | SOUNDMAX | 0341 |
| REOC | 0341 | SOUNDSTORM | 0330 |
| REX | 0346 | SOUNDWAVE | 0351 |
| ROADSTAR | 0350 0383 0382 | STANDARD | 0373 |
| RONIN | 0397 | STRONG | 0350 |
| ROTEL | 0361 | SUNGALE | 0953 |
| ROWA | 0384 0922 | SUPERVISION | 0382 0383 |
| RTL | 0923 | SVA | 0349 |
| S | | | |
| SABA | 0373 0915 0360 | SYLVANIA | 0339 |
| SAIVOD | 0356 | SYNN | 0341 |
| SALORA | 0375 | TANDBERG | 0350 |
| SAMPO | 0341 0386 0923 0895 1051 | TANGENT | 1051 |
| SAMSUNG | 1122 1114 1113 1112 0367 1050 0338 0963 0919 | TARGA | 0375 1115 0959 0891 1117 0972 1094 1121 0907 |
| SANSUI | 0341 0920 | TCM | 0900 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340 0333 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0923 1119 0343 0924 |
| SANYO | 0350 0333 1060 0378 | TEAC | 0933 0338 0372 0334 0344 0664 |
| SCAN | 0380 | TEAC | 0368 0333 0341 0384 0375 |
| SCHAUB LORENZ | 1095 0894 1089 | TECHNICS | 0364 0399 |
| SCHNEIDER | 0350 0352 0356 0373 0351 0894 0333 0380 | TECHNIKA | 0356 |
| SCHWAIGER | 0349 | TECHWOOD | 0394 0350 0370 |
| SCIENTIFIC LABS | 0341 | TECO | 0923 0895 |
| SCOTT | 0373 0357 | TEDELEX | 0382 |
| SEG | 0350 0341 0392 | TELEDEVICE | 1051 |
| SHARP | 1796 0371 0394 1055 0350 | TELEFUNKEN | 0894 0333 |
| SHERWOOD | 0391 | TELETECH | 0350 |
| | | TENSAI | 0373 0382 |

| | |
|------------------|---------------------|
| TERAPIN | 0943 |
| TEVION | 0356 0930 0373 0932 |
| | 0330 0335 0337 0339 |
| | 0340 0341 0342 0345 |
| | 0352 0358 0371 0891 |
| | 0892 0895 0896 0897 |
| | 0898 0899 0900 0901 |
| | 0902 0903 0904 0923 |
| | 0966 0893 0959 1065 |
| | 1068 1069 1070 1071 |
| | 1067 1066 1117 1118 |
| | 0890 0905 0343 0924 |
| | 0933 0375 0906 0338 |
| | 0917 0918 0372 0334 |
| | 0344 0664 0894 1064 |
| THETA DIGITAL | 0368 |
| THOMSON | 0360 0359 0399 1078 |
| TINY | 1051 |
| TOKAI | 0894 0392 |
| TOKIWA | 0380 |
| TOSHIBA | 0973 1110 1120 0362 |
| | 0983 0920 1111 |
| TRANS-CONTINENTS | 0356 1051 |
| TRANSONIC | 0357 |
| TREDEX | 0941 |
| TRUTECH | 1075 |

| | |
|-----------|---------------------|
| UMAX | 0382 |
| UNITED | 0333 0348 0357 0894 |
| UNIVERSUM | 0350 0375 0333 |

| | |
|----------|----------------|
| V | |
| VENTURER | 0333 |
| VESTEL | 1771 0350 |
| VIETA | 0380 |
| VOXSON | 0383 0356 0382 |

| | |
|------------|---------------------|
| W | |
| WALKVISION | 0384 |
| WELKIN | 0356 |
| WELLTECH | 1098 1105 1106 |
| WESTAR | 0350 |
| WHARFEDALE | 0376 0349 0341 0386 |
| WILSON | 0356 |

| | |
|--------|-----------|
| X | |
| X-BOX | 0399 |
| XENIUS | 0373 0358 |
| XLOGIC | 0341 |
| XMS | 0894 |

| | |
|----------|---------------------|
| Y | |
| YAKUMO | 0357 1083 0905 |
| YAMAHA | 1773 0364 0388 0979 |
| | 0980 0370 |
| YAMAKAWA | 0397 0392 0382 |
| YUKAI | 0383 |

| | |
|--------|-----------|
| Z | |
| ZENITH | 0375 0907 |

| | |
|-------|---------------------|
| CD | |
| A | |
| ADCOM | 0848 |
| AIWA | 0849 0850 0851 0751 |
| AKAI | 0853 0854 0855 |
| ALBA | 0856 |
| ARCAM | 0732 |

| | |
|-----------|---------------------|
| C | |
| CARRERA | 0663 |
| CLASSIC | 0807 |
| CONDOR | 0860 |
| CYBERCOM | 0843 0664 0668 0674 |
| | 0675 0694 0730 0742 |
| | 0743 0744 0745 0746 |
| | 0747 0801 0802 0803 |
| | 0807 0809 0818 0819 |
| CYBERMAXX | 0843 0664 0668 0674 |
| | 0675 0694 0730 0742 |
| | 0743 0744 0745 0746 |

| | |
|--------|------|
| B | |
| BESTAR | 0859 |
| BSR | 0860 |
| BUSH | 0661 |

| | | |
|---------------|---------------------|-------------------------------|
| | 0747 0801 0802 0803 | |
| | 0807 0809 0818 0819 | |
| CYTRON | 0843 0664 0668 0674 | LIFE 0823 |
| | 0675 0694 0730 0742 | LIFETEC 0823 0843 0664 0668 |
| | 0743 0744 0745 0746 | 0674 0675 0694 0730 |
| | 0747 0801 0802 0803 | 0742 0743 0744 0745 |
| | 0807 0809 0818 0819 | 0746 0747 0801 0802 |
| | | 0803 0807 0809 0818 |
| | | 0819 |
| D | | LG 0663 |
| DENON | 0665 0666 | LINN 0732 |
| DUAL | 0843 0848 0664 0668 | LUXMAN 0691 |
| | 0675 0694 0730 0742 | |
| | 0743 0744 0745 0746 | |
| | 0747 0798 0801 0802 | |
| | 0803 | |
| E | | M |
| E-BENCH | 0811 | MAGNUM 0730 0742 0743 0744 |
| ELTA | 0878 0667 0668 0693 | 0745 0746 0747 |
| | 0694 0745 | MARANTZ 0695 0732 |
| EMERSON | 0848 0859 | MATSUI 0696 0732 |
| F | | MEDION 0823 0843 0728 0664 |
| FISHER | 0669 | 0668 0674 0675 0694 |
| G | | 0730 0742 0743 0744 |
| GENEXXA | 0859 0671 0672 0673 | 0745 0746 0747 0801 |
| | 0675 0676 0677 | 0802 0803 0807 0809 |
| GOLDSTAR | 0663 | 0818 0819 |
| GOODMANS | 0678 0679 | MEMOREX 0848 0859 0677 |
| GRUNDIG | 0680 0697 0698 0732 | MERIDIAN 0732 |
| H | | MICROMAXX 0843 0664 0668 0674 |
| HARMON/KARDON | 0683 | 0675 0694 0730 0742 |
| HITACHI | 0848 0685 0686 | 0743 0744 0745 0746 |
| I | | 0747 0801 0802 0803 |
| INNOVATION | 0730 0742 0743 0744 | 0807 0809 0818 0819 |
| | 0745 0746 0747 | MICROMEGA 0732 |
| J | | MICROSTAR 0843 0664 0668 0674 |
| JVC | 0662 0687 | 0675 0694 0730 0742 |
| K | | 0743 0744 0745 0746 |
| KENWOOD | 0669 0688 0689 0690 | 0747 0801 0802 0803 |
| | 0762 | 0807 0809 0818 0819 |
| N | | MISSION 0732 |
| NAD | 0671 0733 0735 0736 | |
| | 0737 0800 | |
| NAIM | 0732 | |
| NAKAMICHI | 0699 0700 | |
| NUVO | 0866 | |
| O | | N |
| ONKYO | 0840 0701 0702 0703 | 0671 0733 0735 0736 |
| | 0785 0792 | 0737 0800 |

P

PANASONIC 0661 0705
 PHILIPS 0847 0706 0732
 PHILIPS CD-V 0840
 PIONEER 0673 0677 0753
 PRO2 0843 0664 0668 0674
 0675 0694 0730 0742
 0743 0744 0745 0746
 0747 0801 0802 0803
 0807 0809 0818 0819
 PROTON 0732

Q

QUAD 0732

R

REALISTIC 0848 0859 0675
 ROADSTAR 0706 0708
 ROTEL 0732

S

SABA 0848
 SAE 0732
 SAMSUNG 0768
 SANSUI 0847 0709 0710 0711
 0732
 SCHNEIDER 0860 0732
 SCOTT 0859
 SHARP 0672 0712 0713 0714
 SHERWOOD 0782
 SINGER 0803
 SKYMASTER 0778
 SONY 0671 0716 0717 0718
 0741 0748 0749 0750

T

TANDBERG 0732
 TCM 0880 0843 0664 0668
 0674 0675 0694 0730
 0742 0743 0744 0745
 0746 0747 0801 0802
 0803 0807 0809 0823
 0824 0825
 TEAC 0795
 TECHNICS 0705 0721 0763 0787
 TELEFUNKEN 0848
 TEVION 0823 0843 0664 0668
 0674 0675 0694 0730
 0742 0743 0744 0745
 0746 0747 0801 0802
 0803 0807 0809 0813
 0814 0816 0818 0819
 0821 0822

THEORIE & ANWENDING 0804

THOMSON 0842 0848
 TOSHIBA 0722 0723

U

UNIVERSUM 0732

V

VECTOR RESEARCH 0663
 VICTOR 0687

W

WELLTECH 0675 0694 0744

Y

YAMAHA 0712 0720 0725 0771
 YORX 0708

SAT Receiver

DVB-T Empfänger (DTV, Freeview, iDTV, etc.)

A

@SAT 1147
 @SKY 1138
 ADECQ 1340
 AKAI 0552
 ALBA 0508 0562 0405 0407

ALDES 0408 0409
 ALLSAT 0462 0410 0552
 ALLSONIC 0408 0428
 AMPERE 0422
 AMSTRAD 0584 0555 0541 0415
 0416 0417 0419
 ANKARO 0408 0428 0424
 ANTTIRON 0405 0407

| | | | | |
|-----------|---------------------|------------|------|----------------|
| APOLLO | 0405 | CONDOR | 0428 | 0640 |
| ARCOM | 1174 1165 | CONNEXIONS | 0438 | 0454 |
| ARCON | 0415 0422 1155 1144 | CONRAD | 0640 | 1156 |
| | 1153 0424 0463 1154 | CONTEC | 0456 | 0459 |
| ARENA | 1222 | COSAT | 0462 | |
| ARION | 1238 | COSHIP | 0427 | |
| ARMSTRONG | 0419 | CROWN | 0419 | |
| ARNION | 1147 | CYBERCOM | 0412 | 0413 0423 0428 |
| ASAT | 0552 | | 0442 | 0493 0504 0511 |
| ASCI | 1138 | | 0514 | 0546 0566 0583 |
| AST | 0435 | | 0586 | 0587 0618 0619 |
| ASTON | 0594 0406 | CYBERMAXX | 0412 | 0413 0423 0428 |
| ASTRA | 0429 0419 0431 0432 | | 0442 | 0466 0478 0484 |
| | 0502 | | 0493 | 0504 0511 0514 |
| ASTRO | 0428 0439 0569 0407 | | 0535 | 0546 0566 0583 |
| | 0409 | | 0586 | 0587 0618 0619 |
| AUDIOTON | 0462 0407 | | 0644 | 0650 0652 0653 |
| AURORA | 0602 | CYTRON | 0412 | 0413 0423 0428 |
| AUSTAR | 1224 0602 0643 0642 | | 0442 | 0466 0478 0484 |
| AXIS | 0428 0415 0432 0456 | | 0493 | 0504 0511 0514 |
| | | | 0535 | 0546 0566 0583 |
| | | | 0586 | 0587 0618 0619 |
| | | | 0644 | 0650 0652 0653 |
| | | | 1130 | 1138 1137 |

B

| | |
|--------------|---------------------|
| BARCOM | 0424 |
| BEST | 0428 0424 |
| BLAUPUNKT | 0439 |
| BOCA | 0419 0502 |
| BRAIN WAVE | 0444 0549 1131 |
| BRANDT | 0565 0566 0567 0574 |
| BSKYB | 0584 0555 |
| BT SATELLITE | 0574 |
| BUSH | 0508 0562 0410 |

C

| | |
|-----------------|---------------------|
| CANAL SATELLITE | 0569 0599 |
| CANAL+ | 0569 0599 |
| CHAPARRAL | 0507 |
| CHESS | 0547 0586 |
| CITYCOM | 0508 0640 0485 0459 |
| CLATRONIC | 0444 |
| CLEMENS KAMPHUS | 0491 |
| CNT | 0409 |
| COLUMBUS | 0477 |
| COMAG | 1255 1237 1233 1231 |
| | 0471 |
| COMMLINK | 0408 |
| COMTECH | 0456 |

D

| | |
|------------------|---------------------|
| DAERYUNG | 0438 |
| DANSAT | 0410 |
| D-BOX | 0564 0604 |
| DECCA | 0460 |
| DEW | 0456 |
| DIAMOND | 0461 |
| DIGITALITY | 0640 |
| DIGIQUEST | 1147 0485 0427 |
| DIGITAL M SERIE | 1249 |
| DISKXPRESS | 0424 0454 |
| DITRISTRAD | 0462 |
| DMT | 0412 |
| DNT | 0438 0552 |
| DONG WOO | 0501 |
| DRAKE | 0557 0463 |
| DREAM MULTIMEDIA | 0685 |
| DREAMBOX | 0658 |
| DStv | 0602 |
| DUAL | 0412 0413 0423 0428 |
| | 0493 0504 0511 0566 |
| | 0583 0586 0587 0618 |
| | 0514 |

E

| | | | |
|-----------|---|--|-----------------------------|
| ECHOSTAR | 0640 0581 0586 0425 0481 0578 0579 0580 0657 0659 0464 0465 0467 | GALAXY 0424 GLOBECAST 1141 GLOBO 1156 | 0583 0602 0619 0432 0456 |
| EINHELL | 0408 0417 0405 0419 | GMI 0419 | |
| ELEKTA | 0409 | GOLDSTAR 0489 | |
| ELTA | 0428 0462 0405 0552 | GOODING 0483 | |
| EMANON | 0405 | GOODMANS 0508 | |
| EMME ESSE | 0428 0508 0491 | GRANADA 0429 | |
| EMTECH | 1162 | GRANVISION 1235 1234 | |
| ENIGMA | 1248 | GROTHUSEN 0405 0489 | |
| EP SAT | 0508 0491 | GRUNDIG 0439 0436 0483 0495 0508 0544 0469 0602 0584 0407 0550 | |
| E-TEK | 1140 | | |
| EUROPHON | 0640 | | |
| EUROSAT | 0419 | | |
| EUROSKY | 0428 0640 1156 0419 | | |
| EUROSPACE | 0468 | HANDAN 0547 1167 | |
| EUROSTAR | 0438 0419 | HANSEATIC 0504 | |
| EVA | 0588 0589 | HANTOR 0444 0405 | |
| EXATOR | 0405 0407 | HANURI 0409 HB 1162 0413 1214 1215 1216 | |

F

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|--|
| FERGUSON | 0508 0472 0603 0410 0473 | HEAD 1253 1252 1251 | |
| FIDELITY | 0415 0417 | HELIOCOM 0422 | |
| FINLANDIA | 0508 | HIRSCHMANN 0439 0522 0547 0548 1156 1165 1174 0487 0488 0491 0558 | |
| FINLUX | 0508 0429 0608 0475 0480 0487 | HISAWA 0444 | |
| FINNSAT | 0603 0456 | HITACHI 0508 0537 | |
| FORCE | 0577 0553 0535 | HOMECAST 1222 1223 1162 | |
| FORTEC STAR | 0470 | HOUSTON 0462 | |
| FOXTEL | 1224 1225 0602 | HUMAX 1260 1259 1258 1250 0485 0517 0582 | |
| FOXTEL IQ | 1225 | HUTH 0408 0411 0444 0462 0419 0491 | |
| FRACARRO | 0562 | HYUNDAI 0486 | |
| FRANCE SATELLITE/TV | 0477 | | |

FREECOM 0405 0489

FTE 0422 0496

FUBA 0548 0439 0428 0438
0405 0424 0431 0477
0480 0552

FUNTACH 0587

H

| | | |
|------------|--|--|
| HEAD | 1253 1252 1251 | |
| HELIOCOM | 0422 | |
| HIRSCHMANN | 0439 0522 0547 0548 1156 1165 1174 0487 0488 0491 0558 | |
| HISAWA | 0444 | |
| HITACHI | 0508 0537 | |
| HOMECAST | 1222 1223 1162 | |
| HOUSTON | 0462 | |
| HUMAX | 1260 1259 1258 1250 0485 0517 0582 | |
| HUTH | 0408 0411 0444 0462 0419 0491 | |
| HYUNDAI | 0486 | |

I

| | | |
|-------------|--|--|
| ID DIGITAL | 0485 | |
| IMPERIAL | 0562 | |
| INNOVATION | 0428 0493 0504 0511 0583 0586 0587 0618 | |
| INTERTRONIC | 0419 | |
| INTERVISION | 0462 | |
| IRDET | 0602 | |
| ITT/NOKIA | 0429 0508 0548 0454 0487 0537 | |

G

| | | |
|---------|--|--|
| GALAXIS | 0428 0408 0462 0478 0484 0485 0535 0582 | |
|---------|--|--|

Deutsch

Français

Italiano

Codes

J

JOHANSSON 0444
 JSR 0462
 JVC 0483

K

KAON 1147
 KATHREIN 1221 1197 0549 0617
 0631 0607 0635 0439
 0459 0496 0507 0552
 KOSCOM 1144
 KOSMOS 0489 0491 0496
 KR 0407
 KREILING 0549 0631 1137 1232
 KREISELMAYER 0439
 KYOSTAR 0405

L

LASAT 0428 0565 0566 0567
 0630 1156 1157 0409
 0502
 LENCO 0405 0489 0503
 LENG 0444
 LENNOX 0462
 LENSON 0479
 LG 0489
 LIFE 0583
 LIFESAT 0412 0413 0423 0428
 0442 0493 0504 0511
 0514 0546 0566 0583
 0586 0587 0618 0619
 LIFETEC 0412 0413 0423 0428
 0442 0466 0478 0484
 0493 0504 0511 0514
 0535 0546 0566 0583
 0586 0587 0618 0619
 0644 0650 0652 0653
 1130 1138 1137
 LION 0468
 LORENTZEN 1156
 LORRAINE 0489
 LUPUS 0428
 LUXOR 0417 0429 0548 0537

M

MACAB 0603
 MANHATTAN 0462 0508 0557 0633
 0421 0409

MARANTZ 0552
 MARMITEK 0641
 MARMITEK OCTOPUS 0655
 MASCOM 0409
 MASPRO 0483 0508 0507 0558
 MATSUI 0483 0574
 MB 0504
 MBOX 0442
 MEDIABOX 0569
 MEDIACOM 0506
 MEDIAMARKT 0419
 MEDIASAT 0569 0432
 MEDION 1257 1217 0412 0413
 0423 0428 0442 0466
 0478 0484 0493 0504
 0511 0514 0535 0546
 0566 0583 0586 0587
 0618 0619 0644 0650
 0652 0653 1130 1139
 1138 1137 1181

MEGA 0552
 METRONIC 0408 0575 0612 0613
 0614 0615 0632 0409
 0424 0405 0407
 METZ 0439
 MICRO TECHNOLOGY 0468
 MICROMAXX 0412 0413 0423 0428
 0442 0466 0478 0484
 0493 0504 0511 0514
 0535 0546 0566 0583
 0586 0587 0618 0619
 0644 0650 0652 0653
 1130 1139 1138 1137
 MICROSTAR 0412 0413 0423 0428
 0442 0466 0478 0484
 0493 0504 0511 0514
 0535 0546 0566 0583
 0586 0587 0618 0619
 0644 0650 0652 0653
 1130 1138 1137

MINERVA 0483 0439
 MITSUBISHI 0508 0439 0574
 MITSUMI 0502
 MORETV 0644 0423 1130 1181
 MORGAN SYDNEY 0611
 MORGANS 0611 0419 0502 0552
 MULTICHOICE 0602
 MULTISTAR 0496
 MULTITEC 0586 0587
 MURATTO 0437 0489

| N | | PHONOTREND | 0408 | 0462 | 0491 | 0652 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|
| NAVEX | | PILOTIME | 0599 | | | |
| NEC | | PINNACLE | 0654 | | | |
| NEOTION | | PIONEER | 0569 | | | |
| NEUHAUS | | POLSAT | 0603 | | | |
| NEXTWAVE | | POLYTRON | 0459 | | | |
| NIKKO | | PREDKI | 0444 | | | |
| NOKIA | | PREMIER | 0569 | | | |
| NOMEX | | PREMIERE | 0604 | 0569 | 0564 | 0542 |
| NORDMENDE | 0530 | 0564 | 0425 | 0429 | 0485 | 0462 |
| | 0508 | 0548 | 0563 | 0531 | 0442 | 0442 |
| NOVIS | | PREMIUM X | 1134 | | | |
| O | | PRIESNER | 0445 | 0419 | | |
| OAK | | PRO2 | 0412 | 0413 | 0423 | 0428 |
| OCEANIC | | 0442 | 0466 | 0478 | 0484 | |
| OCTAGON | | 0493 | 0504 | 0511 | 0514 | |
| OKANO | | 0535 | 0546 | 0566 | 0583 | |
| OPTEX | | 0586 | 0587 | 0618 | 0619 | |
| OPTUS | | 0644 | 0650 | 0652 | 0653 | |
| ORBIT | | 1130 | 1138 | 1137 | | |
| ORBITECH | | PROFI | 0503 | | | |
| ORIGO | | PROMAX | 0508 | | | |
| OSAT | | PROSAT | 0408 | 0562 | | |
| OTTO VERSAND | | PROTEK | 0461 | | | |
| P | | PROVISION | 0409 | | | |
| Q | | QUADRAL | 0408 | 0428 | | |
| PACE | | QUELLE | 0439 | 0417 | | |
| PACIFIC | | QUIERO | 0603 | | | |
| PALCOM | | R | | | | |
| PALLADIUM | | RADIOLA | 0552 | | | |
| PALTEC | | RADIX | 0630 | 0438 | 0632 | 1152 |
| PANASONIC | | RAINBOW | 0407 | | | |
| PANDA | | REDIFFUSION | 0510 | | | |
| PANSAT | | REDPPOINT | 0432 | | | |
| PANTECH | | REDSTAR | 0428 | | | |
| PBI | | RFT | 0408 | 0552 | | |
| PHILIPS | | RUEFACH | 0503 | | | |
| S | | SAB | 1137 | 1144 | 1145 | 1146 |
| PHOENIX | | SABA | 1147 | | | |
| 0456 | | 0472 | 0508 | 0543 | 0556 | |
| 0452 | | 0562 | 0565 | 0571 | 0572 | |
| 0495 | | 0573 | 0574 | 0575 | 0409 | |
| 0569 | | 0468 | | | | |
| 0561 | | | | | | |
| 0515 | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|--|--|-------------|--|
| SABRE | 0508 | | SMART | 1249 1248 1247 1246 |
| SAGEM | 0570 0604 0599 0603 0648 | | | 1244 1243 1241 1240 |
| SAKURA | 0456 | | | 1234 1174 1165 1133 |
| SALORA | 0429 0527 0509 0520 | | | |
| SAMSUNG | 0426 0405 0506 | | | |
| SAT | 0415 0435 0437 | | | |
| SAT+ | 0546 1137 | | SONY | 0584 0569 0418 0446 |
| SATCOM | 0640 0504 0523 | | SR | 0472 0419 0502 |
| SATEC | 0508 | | STARBOX | 0427 |
| SATPARTNER | 0444 0405 0407 0409 0489 0491 | | STAR TRAK | 0405 |
| SCHAUB LORENZ | 1147 1162 1214 1215 1216 | | STARLAND | 0586 |
| SCHNEIDER | 0428 0455 0506 0511 0583 0586 0587 0618 | | STARRING | 0444 |
| SCHWAIGER | 1255 1236 1233 1231 1157 1156 1131 0567 0565 0428 0409 0411 0412 0413 0427 0430 0433 0440 0504 0508 0516 0566 0573 0575 0576 0577 0582 0514 0583 0585 0587 0598 0616 0630 0631 0633 0635 1132 1133 1147 1152 1173 0459 | | STRONG | 0562 0428 0602 0545 0454 0489 0405 0407 |
| SEEMANN | 0438 0419 0432 | | SUMIDA | 0419 |
| SEG | 0428 0444 0504 0541 0631 0634 0405 | | SUNSTAR | 0527 0419 0502 |
| SELECO | 0462 | | | |
| SIEMENS | 0439 1157 | | T | |
| SILVA | 0489 | | TANDBERG | 0603 |
| SKARDIN | 0432 0586 0546 1160 | | TANDY | 0407 |
| SKY | 0555 0584 1151 | | TANTEC | 0508 0479 0477 |
| SKY DIGITAL | 0584 0555 | | TARGA | 1195 |
| SKY+ | 0555 | | TATUNG | 0460 |
| SKY HD | 1151 | | TCM | 0412 0413 0423 0428 0442 0493 0504 0511 0514 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619 |
| SKY ITALIA | 0584 0555 | | | |
| SKYMASTER | 0408 0412 0504 0506 0546 0547 0586 0587 0588 0589 0590 0591 0592 0621 1140 1138 1159 1161 1160 1162 1167 1244 | | TECHNIHALL | 0416 |
| SKYMAX | 0552 | | TECHNISAT | 1219 1220 0506 0438 0479 0569 0623 0528 0529 |
| SKYPEX | 1156 | | | |
| SKYPLUS | 1138 | | TECHNOMATE | 0441 1142 |
| SKYVISION | 0462 | | TECHNOTREND | 1230 1173 1147 1131 |
| | | | TECO | 0419 0502 |
| | | | TELASAT | 0640 |
| | | | TELEFUNKEN | 0560 0508 0565 0566 0567 0574 0405 |
| | | | TELEKA | 0438 0640 0407 0419 |
| | | | TELEMASTER | 0409 |
| | | | TELESAT | 0504 |
| | | | TELESTAR | 1138 0479 0569 |
| | | | TELEVES | 0508 0610 0611 |
| | | | TELEWIRE | 0462 |
| | | | TEN HAAFT | 0423 |
| | | | TEVION | 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484 0493 0504 0511 0514 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | 0535 0546 0566 0583 | VENTANA | 0552 |
| | 0586 0587 0618 0619 | VIA DIGITAL | 0568 |
| | 0644 0650 0652 0653 | VIA SAT | 0568 |
| | 1130 1140 1138 1137 | VISIOSAT | 0594 0444 0462 0586 |
| THOMSON | 0472 0601 0570 0574 | | 0593 0595 0596 0597 |
| | 0492 0508 0560 0568 | VIVANCO | 0536 0624 |
| | 0569 0603 0427 1156 | VORTEC | 0405 |
| THORENS | 0461 | V-TECH | 0437 0435 0515 0537 |
| THORN | 0508 0410 0473 | | |
| TIOKO | 0459 | | |
| TONBURY | 0445 1159 | | |
| TONNA | 0546 0508 0462 | | |
| TOPFIELD | 1205 1204 1203 0497 | | |
| | 0505 0506 | | |
| TPS | 0570 | | |
| TPS PLATINUM | 1178 | | |
| TRIAD | 0435 0437 0533 0489 | | |
| TRIASAT | 0480 | | |
| TRIAX | 0439 0479 0565 0609 | | |
| | 0619 | | |
| TWINNER | 0610 0611 | | |

W

| | |
|------------|---------------------|
| WEVASAT | 0508 |
| WEWA | 0508 |
| WINERSAT | 0444 |
| WISI | 0435 0437 0438 0439 |
| | 0508 0533 0538 0539 |
| | 0540 0597 0625 0626 |
| | 0627 0628 0629 |
| WITTENBERG | 0415 |
| WOORISAT | 0409 |
| WORLDSAT | 0631 |
| WYSI | 1156 |

U

| | |
|-----------|---------------------|
| UNIDEN | 0534 |
| UNISAT | 0419 0456 |
| UNITOR | 0444 0424 |
| UNIVERSUM | 0439 0483 1156 0475 |
| | 0487 |

X

| | |
|--------|------|
| XTREME | 1147 |
|--------|------|

Z

| | |
|---------|---------------------|
| ZEHNDER | 1137 1235 1234 1138 |
| | 0428 0437 0635 0541 |
| | 0631 0632 0409 0424 |
| | 0496 |
| ZINWELL | 0485 |
| ZODIAC | 0407 |

V

| | |
|-----------|------|
| VANTAGE | 1254 |
| VARIOSTAT | 0439 |
| VECTOR | 0468 |

Graveur de DVD (DVD-R/-RW etc.) / Registratore DVD (DVD-R/-RW etc.) / DVD Rekorder (DVD-R, DVD-RW, etc.)**A**

| | |
|--------|------|
| APEX | 0911 |
| ARENA | 0923 |
| ASPIRE | 0952 |

C

| | |
|-----------|------|
| CENTRIOS | 0951 |
| CMI | 0923 |
| COBY | 1051 |
| CYBERCOM | 0923 |
| CYBERHOME | 0912 |

B

CYBERMAXX 0895 0905 0906 0923
0959 1071 1117

CYTRON 0895 0905 0906 0923
0959 1071 1117

D

DENVER 1051
DUAL 0923

E

ELTAX 1051
EMERSON 1057

G

GO-VIDEO 0383 1059 1061

H

HB 1089
HITACHI 0387

I

ILO 0959

J

JVC 1058 1072

K

KENDO 0923

L

LG 0907
LIFE 1117
LIFETEC 0895 0905 0906 0923
0959 1071 1117
LITEON 1056 1059 0959
LUMATRON 1051

M

MAGNAVOX 0979 0980
MEDION 0895 0905 0906 0923
0959 1071 1117
MICROMAXX 0895 0905 0906 0923
0959 1071 1117

MICROSTAR 0895 0905 0906 0923
0959 1071 1117

MUSTEK 0383

O

OCEANIC 1089

P

PACKARD BELL 0940 1052
PANASONIC 0403
PHILIPS 0979 0980 1080 1128
PHOCUS 1063
PIONEER 0977 1084
PRO2 0895 0905 0906 0923
0959 1071
PROVISION 1051

R

RTL 0923

S

SAMPO 1051
SAMSUNG 1112 1050
SANYO 1060
SCHAUB LORENZ 1089
SHARP 1055
SONY 0987 0988 0989

T

TANGENT 1051
TARGA 1115 0959 0891 1117
0907 1121
TCM 0923
TELEDEVICE 1051
TEVION 0890 0891 0895 0905
0906 0923 0959 1065
1071 1117
THOMSON 0360 0359 1078
TINY 1051
TOSHIBA 0973 0983 0362 1111
TRANS-CONTINENTS 1051

Y

YAKUMO 0905
YAMAHA 0979 0980

Dekóder / Dekoder / Decoder

A

AUSTAR 1224 0494

B

BMB 0636
BT 0554

C

CABLE AND WIRELESS 0606
CABLECRYPT 0474
CABLETIME 0448 0449 0450
CANAL PLUS 0474
CLYDE CABLEVISION 0452
COMCRYPT 0474
CRYPTOVISION 0458

E

EURODEC 0603

F

FILMNET 0474
FILMNET CABLECRYPT 0474
FILMNET COMCRYPT 0474
FOXTEL 1224 0602
FOXTEL IQ 1225

G

GEC 0452
GI 0494 0554

I

IMPULSE 0554

J

JERROLD 0554 0494

K

KABELVISION 0554

L

LYONNAISE 1183

M

MARMITEK 0636
MELITA 0554
MNET 0602 0474
MOTOROLA 0494
MOVIE TIME 0551
MULTICHOICE 0474 0602

N

NOKIA 0564
NOOS 1143 1158 1175 1183
NTL 0606 1200
NUMERICABLE 0603

O

OPTUS 1224 0494

P

PACE 0606
PHILIPS 0487
PIONEER 0518 0521
PVP 0554

S

SAGEM 0604
SAMSUNG 1148
SCIENTIFIC ATLANTA 0524 0525
SMART 1174
STS 0551

T

| | |
|----------|-----------|
| TELE+1 | 0474 |
| TELEPIU | 0474 |
| TELEWEST | 0606 0554 |
| THOMSON | 1189 |

U

| | |
|--------|------|
| UNITED | 0554 |
|--------|------|

HDD-DVR

Magnétoscope numérique avec disque dur (Hard Disk Drive DVR PVR etc.) / Videoregistratore digitale HDD (Hard Disk Drive DVR PVR etc.) / HDD Digitale Videorekorder (Hard Disk Drive, DVR, PVR, etc.)

A

| | |
|---------|------|
| AMSTRAD | 0555 |
| ARCON | 1144 |
| ARION | 1238 |

B

| | |
|-------|------|
| BSKYB | 0555 |
| BUSH | 1261 |

C

| | |
|-----------------|---|
| CANAL SATELLITE | 0599 |
| CANAL+ | 0599 |
| COMAG | 1231 |
| CONRAD | 1156 |
| CYBERCOM | 0412 0423 0514 |
| CYBERMAXX | 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071 1117 |
| CYTRON | 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071 1117 |

D

| | |
|------------|----------------|
| DIGIFUSION | 0647 |
| DIGIHOME | 1262 |
| DMT | 0412 |
| DREAMBOX | 0658 |
| DUAL | 0412 0423 0514 |

UPC

| | | |
|------|------|------|
| 1143 | 1175 | 1184 |
|------|------|------|

V

| | |
|--------------|------|
| VIRGIN MEDIA | 0606 |
| VISIONETICS | 1185 |
| VISIOSAT | 0487 |

E

| | |
|----------|-----------|
| ECHOSTAR | 0659 |
| EMTEC | 1096 1097 |
| EUROSKY | 1156 |

F

| | |
|-------------|------|
| FORCE | 0553 |
| FORTEC STAR | 0470 |
| FOXTEL IQ | 1225 |
| FREEBOX | 1182 |

G

| | |
|----------|------|
| GLOBO | 1156 |
| GOODMANS | 1261 |

H

| | |
|------------|---------------------|
| HB | 1214 |
| HIRSCHMANN | 1156 |
| HITACHI | 1262 |
| HOMECAST | 1223 |
| HUMAX | 1260 1259 1250 0651 |
| HYUNDAI | 0486 |

I

| | |
|-----|------|
| ILO | 0959 |
|-----|------|

| | | | |
|------------------|--|---------------------|---|
| J | | PRO2 | 0905 0412 0423 0514 |
| JVC | 1072 | 0644 0653 1130 0959 | 1071 |
| | | PROCASTER | 0905 |
| K | | R | |
| KATHREIN | 1221 1197 | RADIX | 1152 |
| KOSCOM | 1144 | | |
| L | | S | |
| LASAT | 1156 1157 | SAGEM | 0599 1143 1158 |
| LIFE | 1117 | SAMSUNG | 1112 |
| LIFESAT | 0412 0423 0514 | SCHAUB LORENZ | 1214 |
| LIFETEC | 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071 1117 | SCHWAIGER | 1231 1157 1156 1152 1132 0514 0412 |
| LG | 1800 1798 1117 | SIEMENS | 1157 |
| LITEON | 0959 | SKARDIN | 1160 |
| LOGIK | 1263 | SKY | 1151 |
| LORENTZEN | 1156 | SKY DIGITAL | 0555 |
| LOEWE | 1399 | SKY+ | 0555 |
| | | SKYMASTER | 0412 0506 1165 1159 1160 |
| M | | SKYPEX | 1156 |
| MARMITEK OCTOPUS | 0655 | SMART | 1246 1244 |
| MEDION | 1800 1798 1257 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071 1139 1115 1181 1117 | SM ELECTRONIC | 0412 0506 1165 1159 1160 |
| MICROMAXX | 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071 1139 1117 | SONY | 0987 0988 0989 |
| MICROSTAR | 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1071 1117 | T | |
| MORETV | 0644 1130 1181 | TARGA | 1115 1117 1195 |
| N | | TCM | 0412 0423 0514 |
| NEUF TELECOM | 1196 | TECHNIKA | 1262 |
| NEUF TV | 1196 | TECHNOTREND | 1230 |
| | | TELEFONICA | 1227 |
| P | | TEVION | 0890 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959 1065 1071 1117 |
| PACE | 1225 0555 0453 | THOMSON | 0532 0242 0326 1156 1078 |
| PACKARD BELL | 1052 | TIVO | 0242 |
| PANASONIC | 0403 | TONBURY | 1159 |
| PHILIPS | 1775 1128 0242 | TOPFIELD | 1204 1203 0506 |
| PHOCUS | 1063 | TOSHIBA | 0983 1111 |
| PINNACLE | 0654 | TVONICS | 1263 |
| PIONEER | 0977 | U | |
| | | UNIVERSUM | 1156 |

W

WHARFEDALE 1262
WYSI 1156

Y

YAKUMO 0905

Combinaisons TV/VCR / Combinazioni TV/VCR / TV/VCR Kombinationen

A

AIWA 0248 0291
ALBA 0245 0248

B

BAIRD 0245
BASIC LINE 0245
BESTAR 0245
BLACK PANTHER LINE 0245
BUSH 0245 0248

C

COMBITECH 0248
CONDOR 0245
CROWN 0245
CYBERCOM 0248 0291
CYBERMAXX 0248 0291
CYTRON 0248 0291

D

DAEWOO 0245
DAYTRON 0245
DUAL 0248 0291

E

ESC 0245

G

GENERAL TECHNIC 0248
GOLDSTAR 0261
GOODMANS 0245 0283
GRANDIN 0245

H

HINARI 0248

I

INNO HIT 0245
INNOVATION 0248 0291
ITV 0245

K

KENDO 0245

L

LENCO 0245
LG 0261
LIFE 0291
LIFETEC 0248 0291
LUMATRON 0245

M

MAGNUM 0291
MATSUI 0248
MEDION 0248 0291
MICROMAXX 0248 0291
MICROSTAR 0248 0291

O

ORION 0248 0283

P

PORLAND 0245
PRO2 0248 0291
PROSONIC 0245

R

ROADSTAR 0245

S

SABA 0245

SAISHO 0248

SAMSUNG 0312

SAVILLE 0248

SCHNEIDER 0245 0264

SONOKO 0245

STANDARD 0245

T

TCM 0248 0291

TEVION 0248 0291

THOMSON 0245

U

UNITED QUICK STAR 0245

V

VIDEON 0248

Combinaisons TV/DVD / Combinazioni TV/DVD / TV/DVD Kombinationen

(Les combinaisons TV/DVD nécessitent un code DVD ou un code DVD & TV)

(Le combinazioni TV/DVD necessitano di un codice DVD oppure di un codice DVD & TV) / (TV/DVD Kombinationen benötigen einen DVD-Code oder einen DVD & TV-Code)

DVD & TV**A**

AKAI 1082 & 1410

AUDIOSONIC 1062 & 0090

B

BEKO 1064

BROKSONIC 0920

CCYBERCOM 0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228CYBERMAXX 0894
0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228CYTRON 0894
0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228**D**DUAL 0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228DURABRAND 0933 & 0228
1085 & 1006
1085 & 1007
1086 & 1008
1087 & 1008
1088 & 1009**G**

GERICOM 1064

HH & B 0343 & 0228
HB 1089 & 1011**I**

INTERTRONIC 0894

LLIFETEC 0894
0343 & 0228

0924 & 0210
0933 & 0228

PHOCUS 1064
PRO2 0894
0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228

M

MEDION 0894
0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228
1001

MEMOREX 0920

MICROMAXX 0894
0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228

MICROSTAR 0894
0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228

MT LOGIC 1062 & 0090

O

OCEANIC 1089 & 1011
ORION 0920

P

PHILIPS 0339 & 0181

PROVIEW 1001

S

SANSUI 0920
SCHAUB LORENZ 1089 & 1011

T

TCM 0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228
1119

TEVION 0894
0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228
1064

V

TOSHIBA 0920

VESTEL 1771 & 0215

Combinaisons DVD/VCR / Combinazioni DVD/VCR / DVD/VCR Kombinationen

(Les combinaisons DVD/VCR nécessitent un code DVD ou un code DVD & VCR)

(Le combinazioni DVD/VCR necessitano di un codice DVD oppure di un codice DVD & VCR) / (DVD/VCR Kombinationen benötigen einen DVD-Code oder einen DVD & VCR-Code)

DVD & VCR

CYBERCOM 0338
0375 & 0256

A

APEX 0949

CYBERMAXX 0338

0896

0906

0375 & 0256

B

BROKSONIC 0920
0967

CYTRON 0338

0896

0906

0375 & 0256

C

CINEVISION 0375 & 0256

| | | | | | | |
|-----------|--------|------|--|-------------|--------|------|
| D | | | | | | |
| DAEWOO | 0971 | | | | 0896 | |
| DUAL | 0338 | | | | 0906 | |
| | 0375 & | 0256 | | MICROSTAR | 0375 & | 0256 |
| | | | | | 0338 | |
| | | | | | 0896 | |
| | | | | | 0906 | |
| E | | | | | 0906 | |
| EMERSON | 0339 & | 0231 | | | 0375 & | 0256 |
| | 0375 & | 0256 | | | | |
| F | | | | P | | |
| FUNAI | 0339 & | 0231 | | PANASONIC | 0970 | |
| | | | | PHILIPS | 0969 & | 0285 |
| | | | | PIONEER | 1084 | |
| | | | | POLAROID | 0949 | |
| G | | | | PRO2 | 0338 | |
| GO-VIDEO | 0338 | | | | 0896 | |
| | 0367 | | | | 0906 | |
| | 0971 | | | | 0375 & | 0256 |
| GOLDSTAR | 0375 & | 0256 | | | | |
| H | | | | S | | |
| HITACHI | 0387 & | 0231 | | SAMSUNG | 0338 | |
| | | | | | 0963 | |
| | | | | SANSUI | 0920 | |
| J | | | | SANYO | 0378 & | 0258 |
| JVC | 0400 | | | SILVERCREST | | 0256 |
| | | | | SONY | 0402 | |
| L | | | | SYLVANIA | 0339 & | 0231 |
| LG | 0907 | | | | | |
| | 0375 & | 0256 | | T | | |
| LIFETEC | 0338 | | | TARGA | 0375 & | 0256 |
| | 0896 | | | | 0907 | |
| | 0906 | | | | 0375 & | 1041 |
| | 0375 & | 0256 | | TCM | 0338 | |
| M | | | | | 0375 & | 0256 |
| MAGNAVOX | 0914 & | 0285 | | TEVION | 0338 | |
| MEDION | 0338 | | | | 0896 | |
| | 0896 | | | | 0906 | |
| | 0906 | | | | 0375 & | 0256 |
| | 0375 & | 0256 | | TOSHIBA | 0362 | |
| MICROMAXX | 0338 | | | Z | | |
| | | | | ZENITH | 0375 & | 0256 |

Deutsch

Français

Italiano

Codes

HTIB

(Les systèmes Home Cinéma nécessitent un code DVD particulier ou un code DVD & AUDIO)

(I sistemi Home Cinema necessitano di un singolo codice DVD oppure di un codice DVD & AUDIO.) / (Home Cinema Systeme benötigen einen einzelnen DVD-Code oder einen DVD & Audio-Code)

DVD & AUDIO

A

AIWA 0377
AMW 1054

C

CENTRUM 0927
COBY 0948
CRITERION 0344 & 0775
CURTIS 0948
CYBERCOM 0334
0372
0344 & 0775
CYBERMAXX 0334
0372
0344 & 0775
1069
1066
1118

CYTRON

0334
0372
0344 & 0775
1069
1066
1118

D

DUAL 0334
0372
0344 & 0775
DURABRAND 0375

F

FISHER 0378

J

JVC 0662
0964

K

KOSS 0373

L

LENCO 1774
LENOXX 0931
LG 0972
LIFE 1118
LIFETEC 0334
0372
0344 & 0775
1069
1066
1118

M

MEDION 0334
0372
0344 & 0775
1069
1066
1118

MICROMAXX

0334
0372
0344 & 0775
1069
1066
1118

MICROSTAR

0334
0372
0344 & 0775

| | | | |
|------|--|---------|------|
| 1069 | | S | |
| 1066 | | SAMSUNG | 0919 |
| 1118 | | SONY | 0986 |

N
NORCENT 0948

O
ONKYO 0975

P
PANASONIC 0974
PHILIPS 0370 & 0734
PIONEER 0968
0976
PRO2 0334
0372
0344 & 0775
1069
1066

T
TARGA 0972
0375 & 1041
TCM 0334
0344 & 0775
TEVION 0334
0372
0892
0917
0918
0344 & 0775
1069
1066
1118

W
WELLTECH 1098
1105

Décodeurs supplémentaires / Set-Top Box aggiuntive / Zusätzliche Set-Top Boxen

TV & ordinateur TV / Web & Computer TV / Web & Computer TV

| | | | |
|--------------|------|------------|----------------|
| BUSH | 0039 | PANASONIC | 0542 |
| CYBERLINK | 1101 | PINNACLE | 1199 1201 1202 |
| GERICOM | 0443 | PREMIERE | 0542 |
| HAUPPAUGE | 1198 | TELEFONICA | 1227 |
| NOW TV | 1186 | THOMSON | 0603 |
| PACKARD BELL | 1101 | | |

Récepteurs multimédia / Media Receiver / Media Receiver

SONY NETWORK MEDIA RECEIVER 0446

Commutateurs Péritel / Scart Switch Box / Scart Switch Box

| | | | |
|------------|------|-----------|------|
| COUNTRYMAN | 1168 | SKARDIN | 1169 |
| FUNK | 1170 | SKYMASTER | 1169 |
| MARMITEK | 0641 | VIVANCO | 0684 |

Décodeurs numériques / Set Top Box Digitale / Digital Set Top Box

| | | | |
|----------|------|-----------|----------------|
| ADECQ | 1340 | SKYMASTER | 1166 |
| ECHOSTAR | 0657 | TEVION | 0650 0645 0423 |

YUNG FU 1166

Autres décodeurs / Altre Set Top Box / Sonstige Set Top Box

PARDY LIGHT BOX 1171

Entertainment Box

| | | | | |
|-------------|------|------|--------|------|
| EMTEC | 1096 | 1097 | DMA | 1228 |
| HOME SERVER | 1228 | | MEDION | 1228 |

Video On Demand

MAXDOME 1239

Disque Laser / Laser Disc

D

DENON 0252 0318

N

NAD 0318

G

GRUNDIG 0318

P

PIONEER 0318

M

MITSUBISHI 0318

T

TELEFUNKEN 0318

THORN 0322

DVB-T

Récepteur DVB-T (DTV, iDTV etc.)/ Ricevitore DVB-T (DTV, iDTV ecc.) / DVB-T Empfänger (DTV, Freeview, iDTV, etc.)

A

| | |
|-------|-----------|
| ADECQ | 1226 |
| ALBA | 0451 0646 |
| ARCOM | 1242 |

D

| | |
|------------|------|
| DIGENIUS | 0645 |
| DIGIFUSION | 0647 |
| DIGIHOME | 1262 |
| DIGIO2 | 1150 |
| DIGIPAL | 1218 |
| DMT | 0412 |
| DURABRAND | 0526 |

B

| | |
|------------|---------------------|
| BUSH | 1261 0647 0451 0032 |
| BRAIN WAVE | 0476 |

C

| | |
|-----------|-----------|
| CANAL + | 1177 |
| COMAG | 1229 |
| CYBERMAXX | 0645 0650 |
| CYTRON | 0645 0650 |

E

| | |
|----------|------|
| ECHOSTAR | 0657 |
| EMTECH | 0476 |

F

FREEBOX 1182

FREEVIEW 0447 0451 0453 0457
0482 0512 0513 0519
0526 0532 0600 0646
0647 0648 0649 0651

N
NOKIA 0519 0531
NOOS 1183

G

GbSAT 0476
GERICOM 0443
GOODMANS 1261 0526 0451
GOODWAY 1163 1164
GRUNDIG 0512 1172

O
OCEANIC 1011
OGLE 1136
ON-DIGITAL 0527 0531 0620
OPTEX 0656

H

HAUPPAUGE 0482
HB 1011 1211 1213 0476
HITACHI 1262 0526
HOMECAST 0476
HUMAX 0651

P
PACE 0453 0527
PACIFIC 0526
PANASONIC 0072 0403
PHILIPS 0600
PIONEER 0457 0620
PREMIERE 0600 0519
PRO2 0645 0650

I

INTERSTAR 0476

R
REBOX 0476

J

JEPPSEN 0476
JVC 0526

S
SAGEM 0648 1143
SCHAUB LORENZ 1011 1211 1212 1213
0476

K

KATHREIN 1197

SCHWAIGER 1156 1229 1173 0630
SHARP 0059
SKARDIN 0656
SKYMASTER 1166 1165 1164 1163
1140 0656 0412
SMART 1247 1245 1242 1165
1133
SM ELECTRONIC 0412 0656 1165 1163
1164
SONY 0447

L

LABGEAR 0513
LASAT 1156
LIDCOM 0451
LIFETEC 0645 0650
LOGIK 1263

T
TCM 1413 1017 1119
TECHNIKA 1262
TECHNISAT 1218
TECHNOTREND 1173
TELEVES 0476
TEVION 0645 0650

M

MARMITEK OCTOPUS 0655
MATSUI 0649 0526 0451
MEDION 0645 0650
MICO 1135
MICROMAXX 0645 0650
MICROSTAR 0645 0650

Deutsch

Français

Italiano

Codes

| | | |
|-----------|------|-----------|
| THOMSON | 0427 | 0532 |
| TOPFIELD | 1204 | 0506 |
| TOP-UP TV | 0527 | 0531 0657 |
| TVONICS | 1263 | |

W

| | |
|------------|------|
| WHARFEDALE | 1262 |
| WORLDSAT | 0476 |

Y

| | |
|---------|------|
| YUNG FU | 1166 |
|---------|------|

Autres / Altri / Sonstige

Amplificateur audio/Tuner/Récepteur /Amplificatore audio/Tuner/ricevitore / Audio Verstärker/Tuner/Receiver

| | | | |
|---------------|----------------------------------|---------------------|--|
| CENTRUM | 0692 | NUVO | 0862 0863 0864 0865 |
| CRITERION | 0775 | ONKYO | 0785 0792 0793 0826 |
| CYBERCOM | 0841 0775 0776 | PHILIPS | 0734 0846 0727 |
| CYBERMAXX | 0841 0775 0776 | PRO2 | 0841 0775 0776 |
| CYTRON | 0841 0775 0776 | SANSUI | 0727 |
| DENON | 1048 0779 0781 | SCHNEIDER | 0791 |
| DUAL | 0841 0775 0797 | SHERWOOD | 0782 |
| ELTA | 0667 0668 | SONY | 0739 0740 0755 0757 |
| GRUNDIG | 0697 0698 0727 | TCM | 0758 0759 0760 |
| HARMON/KARDON | 0682 | TEAC | 0841 0775 0776 0806 |
| KENWOOD | 0761 | TECHNICS | 0794 0796 |
| LIFETEC | 0841 0775 0776 | TEVION | 0764 0777 0788 |
| LINN | 0857 | | 0775 0776 0815 0817 |
| MARANTZ | 0727 | | 0841 |
| MEDION | 0841 0775 0776 | THEORIE & ANWENDING | 0805 |
| MICROMAXX | 0841 0775 0776 | THOMSON | 0842 0766 |
| MICROSTAR | 0841 0775 0776 | XANTECH | 0867 |
| NAD | 0735 0736 0737 0738 0799 0800 | YAMAHA | 0883 0882 0839 0838 0724 0752 0770 0771 0772 |

Magnétophone / Registratore di cassetta / Kassettenrekorder

| | | | |
|---------------|-----------|----------|----------------|
| AIWA | 0790 | PHILIPS | 0729 |
| DENON | 0780 | SANSUI | 0729 |
| GRUNDIG | 0729 0698 | SHERWOOD | 0783 |
| HARMON KARDON | 0681 | SONY | 0754 0755 0756 |
| KENWOOD | 0761 | TEAC | 0794 |
| MAGNAVOX | 0729 | TECHNICS | 0764 0777 0786 |
| MARANTZ | 0729 | THOMSON | 0842 |
| NAD | 0799 | YAMAHA | 0724 0772 |
| ONKYO | 0784 | | |

Systèmes MINI / MINI sistemi / MINI Systeme

| | | | |
|----------|--|-----------|----------------------------------|
| AIWA | 0773 0774 | CYBERMAXX | 0852 0858 0704 0745 |
| CYBERCOM | 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0820 0819 | | 0808 0810 0811 0812 0820 0819 |

Deutsch

Français

Italiano

Codes

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| CYTRON | 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819 | MICROSTAR | 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819 |
| DUAL | 0852 0858 0704 0745 0797 0820 0819 | PIONEER | 0753 |
| E-BENCH | 0811 | PRO2 | 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819 |
| ELTA | 0693 0745 | SAMSUNG | 0768 |
| GRUNDIG | 0707 | SHARP | 0789 |
| INSIGNIA | 0731 | SILVERCREST | 0828 0811 0829 0868 |
| INTERTRONIC | 0811 | SONY | 0741 |
| LIFE | 0879 0823 0811 | TCM | 0879 0880 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0820 0819 0694 0823 0824 0825 |
| LIFETEC | 0879 0823 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819 | TEVION | 0879 0823 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819 0821 0822 |
| MEDION | 0879 0823 0731 0728 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819 | WELLTECH | 0881 0852 0810 0820 0819 0694 0803 0811 0827 |
| MICROMAXX | 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819 | | |

Autres / Altri / Sonstige

| | | | |
|-------------|-----------|----------------|------|
| APPLE iPod | 0885 | INTERNET RADIO | 0670 |
| AUDIO COMBI | 0844 | iPOD | 0884 |
| CAR RADIO | 0861 | SWITCH BOX | 0684 |
| CDR | 0847 0675 | VIDEO CD | 0840 |
| DBS | 0845 | | |

Recherche de code d'après la marque/ Ricerca del codice in base al marchio / Code-Suche nach Handelsname

TV

- 1 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / TEVION / VIDEON / TCM / GENERAL TECHNIC / INNOVATION / MAGNUM
- 2 PHILIPS / ERRES / PYE / PHILCO / RADIOLA
- 3 SONY / AKAI / PANASONIC / SHARP / TOSHIBA / JVC / DAEWOO
- 4 THOMSON / BRANDT
- 5 TELEFUNKEN / SABA / NORDMENDE / FERGUSON / BAIRD
- 6 GRUNDIG / BLAUPUNKT
- 7 NOKIA / FINLUX / ITT

VCR

- 1 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / TEVION / TCM / GENERAL TECHNIC / INNOVATION
- 2 PHILIPS / PHILCO
- 3 SONY / AKAI / PANASONIC / SHARP / TOSHIBA / JVC / DAEWOO
- 4 THOMSON / BRANDT
- 5 TELEFUNKEN / SABA / CORMENDE / FERGUSON
- 6 GRUNDIG / BLAUPUNKT
- 7 NOKIA / FINLUX / ITT

SAT

- 1 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / INNOVATION / GALAXIS
- 2 PHILIPS / PHILCO
- 3 PACE / ECHOSTAR
- 4 THOMSON / UNIVERSUM / BRANDT
- 5 TELEFUNKEN / SABA / NORDMENDE / FERGUSON
- 6 GRUNDIG
- 7 NOKIA / FINLUX / ITT / HIRSCHMANN

MEDION®

 AT

Medion Service Center
Franz-Fritsch-Str. 11
4600 Wels
Österreich

Hotline: 0810 - 001048
Fax: 07242 - 93967592
0,10 EUR/Min

 CH

Medion Service
Siloring 9
5606 Dintikon
Schweiz

Hotline: 0848 - 24 24 26
www.medion.ch

Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter
www.medion.at/service

www.medion.at