

Mode d'emploi



Ordinateur de bureau multimedia MEDION[®] AKOYA[®] P56000 (MD 34030)

Connectique



POS	Description des composants	
1	Bouton on/off / témoin de fonctionnement	
3	Lecteur optique	
4	Touche d'éjection du lecteur optique	
5	Alimentation en courant (prise pour cordon d'alimentation)	
7	Rack amovible "Hot Swap"	
8	Lecteur de cartes	
9	Ports USB 3.0	
10	Ports USB 3.1 (Type A & Type C)	
11	Ports USB 2.0	
12	Prise casque / Haut-parleurs	
13	Prise microphone	
17	Surround* (FS, RS, CC, SS)	
18	Sortie audio numérique S/PDIF optique	
21	Prise moniteur DVI-D	
23	DisplayPort	
24	Port HDMI	
27	Réseau LAN (RJ-45)	

^{*} Ports multi-emploi. La configuration s'eff ectue via le logiciel.

Sommaire

1.	À prop	oos de ce mode d'emploi	3
	1.1.	Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi	3
	1.2.	Utilisation conforme	4
	1.3.	Déclaration de conformité	4
	1.4.	Informations sur Wi-Fi	5
	1.5.	Informations sur les marques déposées	5
2.	Consig	gnes de sécurité	6
	2.1.	Dangers en cas d'utilisation de l'appareil par des enfants et	
		personnes à capacité restreinte	6
	2.2.	Sécurité de fonctionnement	6
	2.3.	Ne jamais réparer soi-même l'appareil	8
	2.4.	Sauvegarde des données	8
3.	Conte	nu de l'emballage	9
4.	Install	ation du PC	10
	4.1.	Lieu d'installation	10
	4.2.	Conditions ambiantes	10
	4.3.	Ergonomie	10
5.	Racco	rdement	12
	5.1.	Effectuer les connexions	12
	5.2.	Raccorder le moteur (en option)	13
	5.3.	Raccorder un appareil HDMI	14
	5.4.	Raccorder des appareils USB	14
	5.5.	Raccorder la sortie audio / écouteur / enceinte acoustique	15
	5.6.	Raccorder le microphone	16
	5.7.	Raccorder l'entrée audio/ la source d'enregistrement	16
	5.8.	Raccorder le réseau (LAN)	16
	5.9.	Raccordement au courant	17
6.	Premi	ère mise en service	18
	6.1.	Démarrage du PC	18
7.	Souris		20
	7.1.	Bouton gauche	20
	7.2.	Bouton droit	20
	7.3.	Molette de défilement	20
8.	Clavie	r	20
	8.1.	Les touches Alt, Alt Gr et Ctrl	20
9.	Disqu	e dur	21
	9.1.	Répertoires importants	21
	9.2.	Rack amovible « Hot Swap »	22

10.	Lecteu	r optique	. 25
	10.1.	Chargement d'un disque	25
	10.2.	Lire des CD / établir une sélection	26
	10.3.	CD et DVD bruts	27
11.	Lecteu	r de carte	. 27
	11.1.	Insertion de la carte mémoire	28
	11.2.	Retirer la carte mémoire	28
12.	Systèn	ne graphique	. 28
13.	Systèn	ne audio	. 29
14.	Prise U	SB	. 29
15.	Conne	xion réseau	. 29
	15.1.	Réseau sans fil (réseau radio)	29
	15.2.	Bluetooth	31
16.	Param	ètres	. 32
	16.1.	Restaurer la configuration d'origine du PC	32
	16.2.	Configuration du micrologiciel UEFI	33
17.	FAQ – d	questions fréquemment posées	. 34
18.	Service	e après-vente	. 34
	18.1.	Première aide en cas de problème matériel	34
	18.2.	Localisation de la cause	35
	18.3.	Erreurs et causes éventuelles	35
	18.4.	Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ?	36
	18.5.	Pilotes pris en charge	36
19.	Transp	ort	. 36
20.	Nettoy	age et entretien	. 36
21.	Extens	ion/transformation et réparation	. 37
	21.1.	Consignes pour le technicien SAV	37
22.	Recycla	age	. 38
23.	Mentic	ons légales	. 39
24.	Index.		. 40

1. À propos de ce mode d'emploi



Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l'appareil en service. Tenez compte des avertissements figurant sur l'appareil et dans le mode d'emploi.

Gardez toujours ce mode d'emploi à portée de main. Si vous vendez ou donnez l'appareil, remettez impérativement aussi ce mode d'emploi au nouveau propriétaire.

1.1. Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi

	DANGER ! Avertissement d'un risque vital immédiat !
	AVERTISSEMENT ! Avertissement d'un risque vital possible et/ou de blessures graves irréversibles !
JII D	AVERTISSEMENT ! Avertissement d'un risque en cas d'écoute à un volume trop élevé !
	PRUDENCE ! Avertissement d'un risque possible de blessures moyennes à légères !
G	REMARQUE ! Respecter les consignes pour éviter tout dom- mage matériel ! Informations supplémentaires pour l'utilisation de l'appareil !
	REMARQUE ! Respecter les consignes du mode d'emploi !

1.2. Utilisation conforme

Cet appareil est destiné à utiliser, gérer et éditer des documents électroniques et des contenus multimédia ainsi qu'à la communication numérique et est conçu uniquement pour une utilisation dans le cadre privé à l'exclusion de toute utilisation industrielle/commerciale.

Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie est annulée :

- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas d'appareils supplémentaires autres que ceux que nous avons nous-mêmes autorisés ou livrés.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires que nous avons livrés ou autorisés.
- Tenez compte de toutes les informations contenues dans le présent mode d'emploi, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions ambiantes extrêmes.

1.3. Déclaration de conformité

Le présent PC est livré avec les équipements radio suivants :

- WiFi
- Bluetooth

Par la présente, la société MEDION AG déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes :

- Directive RED 2014/53/UE
- Directive sur l'écoconception 2009/125/CE
- Directive RoHS 2011/65/UE

En raison de la plage de fréquence de 5 GHz de la solution Wi-Fi intégrée, dans les pays de l'UE (voir tableau), l'utilisation est autorisée uniquement à l'intérieur de bâtiments.*

Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité complètes sur www.medion.com/conformity.

CE

^{*} Cette contrainte vous empêche d'utiliser la plage de canaux 34 - 64 sur votre point d'accès réseau Wi-Fi.

AT	BE	BG	cz	DK
EE	FR	DE	IS	IE
ІТ	EL	ES	СҮ	LV
LI	LT	LU	ΗU	МТ
NL	NO	PL	РТ	RO
SI	SK	TR	FI	SE
СН	UK	HR		

AT = Autriche, BE = Belgique, CZ = Tchéquie, DK = Danemark, EE = Estonie, FR = France, DE = Allemagne, IS = Islande, IE = Irlande, IT = Italie, EL = Grèce, ES = Espagne, CY = Chypre, LV = Lettonie, LT = Lituanie, LU = Luxembourg, HU = Hongrie, MT = Malte, NL = Pays-Bas, NO = Norvège, PL = Pologne, PT = Portugal, RO = Roumanie, SI = Slovénie, SK = Slovaquie, TR = Turquie, FI = Finlande, SE = Suède, CH = Suisse, UK = Royaume-Uni, HR = Croatie

1.4. Informations sur Wi-Fi

Plage de fréquence :	
Norme Wi-Fi :	
Chiffrement:	

2,4 GHz/ 5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac WEP/WPA/WPA2

Plage de fréquence/MHz	Canal	Puissance d'émission max./dBm
2400 - 2483,5	1 - 13	19,95
5150 - 5250	36 - 48	21,89
5250 - 5350	52 - 64	21,89
5470 - 5725	100 - 140	22,19

1.5. Informations sur les marques déposées

Windows® est une marque déposée de la société Microsoft®.

Intel[®], le logo Intel[®], Intel Inside[®], Intel Core[®], Ultrabook[™] et Core Inside[®] sont des marques d'Intel[®] Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

HERRILe logo HDMI ainsi que High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées de la HDMI Licensing LLC.

Les autres marques déposées sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

2. Consignes de sécurité

2.1. Dangers en cas d'utilisation de l'appareil par des enfants et personnes à capacité restreinte

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu de vous les instructions nécessaires à l'utilisation de l'appareil.

- Surveillez les enfants afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Conservez l'appareil et les accessoires dans un endroit hors de la portée des enfants.



DANGER!

Risque de suffocation !

Les films d'emballage peuvent être avalés ou utilisés dans un autre but que celui prévu et présentent donc un risque de suffocation !

 Conservez les emballages tels que les films ou sachets en plastique hors de la portée des enfants.

2.2. Sécurité de fonctionnement

Veuillez lire attentivement ce chapitre et respecter toutes les consignes indiquées. Vous garantirez ainsi un fonctionnement fiable et une longue durée de vie de votre ordinateur de bureau.

Du liquide pénétrant à l'intérieur de l'appareil peut porter atteinte à la sécurité électrique.

 N'exposez pas l'appareil à des gouttes d'eau ou éclaboussures et ne posez sur l'appareil aucun récipient rempli de liquide tel qu'un vase.

Les fentes et ouvertures du PC servent à son aération.

- Ne recouvrez pas ces ouvertures de manière à éviter toute surchauffe.
- Lorsque vous installez l'ordinateur de bureau, veillez à laisser 20 cm d'espace minimum sur tous les côtés.
- N'introduisez aucun objet à l'intérieur de l'ordinateur de bureau à travers les fentes et ouvertures.
 Cela pourrait provoquer un court-circuit électrique, une décharge électrique ou même un feu, ce qui endommagerait votre ordinateur.

Attention au risque d'électrocution et d'incendie en laissant le boîtier du PC ouvert.

- N'ouvrez jamais le boîtier de l'ordinateur !
- N'utilisez jamais cet ordinateur de bureau si le boîtier est ouvert.

Attention au risque d'électrocution et d'incendie en laissant le bloc d'alimentation ouvert.

- N'ouvrez jamais le bloc d'alimentation !
- Ne manipulez jamais le bloc d'alimentation ou les pièces conductrices d'électricité.

Les lecteurs optiques (CDRW, DVD, DVD-RW) sont des dispositifs laser de classe 1.

 N'enlevez pas le couvercle de ces lecteurs, des rayons laser invisibles pourraient être émis.

Éteignez immédiatement le PC ou ne l'allumez pas du tout et adressez-vous au service après-vente si...

- l'adaptateur secteur, le cordon d'alimentation ou la fiche a fondu ou est endommagé.
- Faites remplacer les cordons d'alimentation ou adaptateurs secteur défectueux uniquement par des pièces d'origine. Ces pièces ne doivent en aucun cas être réparées.
- le boîtier du PC est endommagé ou si du liquide a coulé à l'intérieur.

Faites tout d'abord examiner le PC par le service après-vente. Il pourrait sinon ne pas fonctionner dans les conditions de sécurité indispensables et présenter un danger de mort par électrocution.

2.3. Ne jamais réparer soi-même l'appareil.



AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution !

Vous risqueriez de vous électrocuter si la réparation a été exécutée de manière incorrecte !

- N'essayez en aucun cas d'ouvrir ou de réparer vousmême l'appareil.
- En cas de problème, adressez-vous au centre de service après-vente ou à un autre atelier spécialisé.

2.4. Sauvegarde des données



REMARQUE!

Perte de données !

Après chaque actualisation de vos données, effectuez des copies de sauvegarde sur des supports de stockage externes. Toute demande de dommages et intérêts en cas de perte de données et de dommages consécutifs en résultant est exclue.

3. Contenu de l'emballage

Veuillez vérifier si la livraison est complète et nous informer dans un délai de quinze jours à compter de la date d'achat si ce n'est pas le cas. Vous devrez alors préciser le numéro de série.

Avec le PC que vous venez d'acheter, vous recevez les composants ci-après :

- PC et câble de raccordement
- Clavier et souris
- Documentation



DANGER!

Risque de suffocation !

Les films d'emballage peuvent être avalés ou utilisés dans un autre but que celui prévu et présentent donc un risque de suffocation !

 Conservez les emballages tels que les films ou sachets en plastique hors de la portée des enfants.

4. Installation du PC

En installant votre PC correctement, vous contribuez dans une large mesure à utiliser votre PC de manière conviviale.

4.1. Lieu d'installation

- Installez tous les appareils sur un support stable, plan et exempt de vibrations et utilisez-les uniquement sur un tel support afin d'éviter tout dysfonctionnement de l'ordinateur.
- Gardez votre ordinateur de bureau et tous les appareils qui lui sont raccordés à l'abri de l'humidité et protégez-les de la poussière, de la chaleur et du rayonnement direct du soleil. Vous éviterez ainsi tout dysfonctionnement ou endommagement de votre ordinateur.
- Votre PC ne convient pas à l'utilisation sur des équipements de postes de travail à écran au sens du §2 du Règlement relatif aux postes de travail munis d'écrans de visualisation.

4.2. Conditions ambiantes

- Cet ordinateur de bureau peut être utilisé à une température ambiante de +10° C à +35° C et avec une humidité relative de l'air de 30 à 70 % (sans condensation).
- Lorsqu'il est éteint, l'ordinateur peut être stocké à une température de -20° C à +50° C.
- En cas d'orage, débranchez la fiche secteur et enlevez en particulier le câble réseau ainsi que le câble antenne, si vous en utilisez un. Pour plus de sécurité, nous recommandons d'utiliser une protection contre les surtensions afin de protéger votre ordinateur de bureau contre les dommages causés par les pics de tension ou la foudre qui peuvent toucher le réseau électrique.
- Après tout transport du PC, attendez que celui-ci soit à température ambiante avant de l'allumer. En cas de fortes variations de température ou d'humidité, il est possible que, par condensation, de l'humidité se forme à l'intérieur de l'ordinateur, pouvant provoquer un court-circuit.

4.3. Ergonomie



REMARQUE!

Évitez les effets d'éblouissement, les reflets et les contrastes clair/foncé trop forts afin de ménager vos yeux.

Le moniteur ne doit jamais être placé à proximité immédiate de la fenêtre car c'est de ce côté que la pièce de travail est le plus fortement éclairé à la lumière du jour. Cette luminosité ne permet pas aux yeux de s'accoutumer suffisamment au moniteur sombre. Disposez toujours le moniteur de manière à orienter votre regard parallèlement à l'axe de la fenêtre.

Cette orientation parallèle du regard concerne également les dispositifs d'éclairage artificiels. Autrement dit, on applique les mêmes critères et motifs pour l'éclairage de la zone de travail avec une source lumineuse artificielle.

S'il n'est pas possible d'installer l'écran comme indiqué, il peut être utile de prendre les mesures suivantes :

- Faire pivoter, abaisser ou incliner l'écran ;
- installer des stores à lames ou verticaux aux fenêtres ;
- installer des cloisons de séparation ou modifier l'installation d'éclairage.



REMARQUE!

Faites régulièrement des pauses lorsque vous travaillez devant votre écran afin de prévenir contractions et fatigue.

La position assise prolongée peut s'avérer inconfortable. Il est très important d'avoir une posture adéquate pour éviter les risques ou les dommages.



- **Général** Efforcez-vous de changer souvent de position (environ toutes les 20-30 minutes) et faites des pauses pour éviter de vous fatiguer.
- **Dos** Lorsque vous êtes assis à votre poste de travail, vous devez avoir le dos adossé sur le dossier de votre siège de travail, en position verticale ou légèrement inclinée vers l'arrière.
- **Bras** Vous devez avoir les bras et les coudes tendus et souples. Vous devez laisser les coudes contre votre corps. Gardez en permanence les avant-bras et les mains à peu près parallèles au sol.

- Poignées Les poignées ne doivent pas faire un angle de plus de 10° avec le clavier, la souris ou la boule de commande. Veillez à ne pas appuyer directement les poignets sur le bord de la table.
- Cuisses Les cuisses doivent être placées à l'horizontale ou légèrement inclinées vers le bas. Les jambes doivent former un angle de 90° environ avec les cuisses. Vous devez avoir les pieds posés à plat sur le sol. Utilisez éventuellement un appuie-pied après vous être assuré que la hauteur du siège est convenablement réglée.
- Tête Maintenez la tête droite ou légèrement inclinée vers l'avant. Ne travaillez pas avec la tête ou le haut du corps tordu.

Placez le bord supérieur du moniteur à hauteur des yeux ou juste en-dessous lorsque vous travaillez.

La distance entre le moniteur et l'observateur dépend des contraintes correspondantes. On utilise souvent une distance entre 50 et 70 cm.

5. Raccordement



REMARQUE!

Les appareils présentés ne sont **pas** forcément fournis. Vous n'avez besoin de raccorder que les composants que vous utilisez sur votre PC. Si vous ne possédez pas l'appareil décrit, vous pouvez sauter le point concerné et l'exécuter au besoin ultérieurement.

5.1. Effectuer les connexions

Pour brancher correctement et en toute sécurité votre PC, veuillez respecter les consignes suivantes :

- Prévoyez au moins un mètre de distance par rapport aux sources de brouillage haute fréquence et magnétiques éventuelles (téléviseur, haut-parleurs, téléphone portable, téléphones DECT, etc.) afin d'éviter tout dysfonctionnement et toute perte de données.
- Veillez à n'utiliser avec cet ordinateur que des câbles blindés de moins de 3 mètres pour les interfaces externes. Pour les câbles d'imprimante, n'utilisez que des câbles à double blindage.
- Disposez les câbles de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.
- Ne posez pas d'objets sur les câbles, ils pourraient être endommagés.
- Ne tordez ni ne pliez fortement les câbles pour éviter tout risque de court-circuit ou de rupture de câble.
- N'employez pas la force pour raccorder câbles et connecteurs et faites attention à l'orientation correcte des connecteurs.

- Seuls les appareils conformes aux normes EN60950 « Sécurité pour le matériel de traitement de l'information » ou EN60065 « Exigences de sécurité pour les appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues » peuvent être raccordés à l'ordinateur.
- Ne raccordez les périphériques tels que clavier, souris, écran, etc., à l'ordinateur de bureau que lorsqu'il est éteint afin d'éviter tout dommage de l'ordinateur ou des périphériques.

Certains appareils peuvent aussi être raccordés lorsque l'ordinateur fonctionne. Ceci est p. ex. le cas avec la plupart des appareils équipés d'un port USB. Respectez alors impérativement les consignes du mode d'emploi correspondant.

- Pour le branchement de vos périphériques, utilisez aussi uniquement les câbles livrés avec les appareils.
- Veillez à ce qu'aucune force importante, p. ex. latérale, ne soit exercée sur les connecteurs. Cela pourrait causer des dommages sur et à l'intérieur de votre appareil.
- Lorsque vous débranchez un câble de connexion de votre appareil, ne tirez jamais sur le câble lui-même, mais toujours au niveau de la fiche.
- Les câbles fournis ne doivent pas être remplacés par d'autres câbles. Les câbles qui vous ont été livrés ont subi des tests approfondis dans nos laboratoires : utilisez exclusivement ces câbles.
- Veillez à ce que tous les câbles de connexion soient raccordés aux périphériques correspondants afin d'éviter les ondes parasites. Débranchez les câbles dont vous ne vous servez pas.

5.2. Raccorder le moteur (en option)

Votre PC est doté d'un port DVI et ou Displayport.



REMARQUE!

Si votre moniteur est équipé de plusieurs entrées, ne raccordez toujours qu'un seul câble de données afin d'éviter tout problème avec l'affectation de signal.

- Veillez à bien ajuster la fiche dans la prise pour éviter tout endommagement des contacts. De par sa forme asymétrique, la fiche ne peut être positionnée que d'une seule manière dans la prise.
- Reliez le câble de données de l'écran à la fiche du système graphique. Retirez la bague de protection (le cas échéant) de la fiche du moniteur.
- Serrez ensuite à la main les vis lorsque vous raccordez un appareil DVI au câble du moniteur.

5.3. Raccorder un appareil HDMI

HDMI est l'abréviation de « High Definition Multimedia Interface », une interface pour la transmission entièrement numérique de données audio et vidéo.

Branchez dans cette prise un téléviseur, un écran ou un projecteur, à condition que ces appareils de sortie disposent de la prise correspondante.

5.4. Raccorder des appareils USB



REMARQUE!

Attendez la fin de la configuration initiale de votre nouveau PC pour raccorder vos appareils USB. Vous évitez ainsi des confusions inutiles lors de l'installation. Ces appareils peuvent généralement être raccordés en cours d'utilisation. Lisez à ce sujet le mode d'emploi de votre périphérique.

• Vous disposez de plusieurs ports que vous pouvez utilisez au choix.



REMARQUE!

Risque de dommages !

Veillez à bien ajuster la fiche dans la prise pour éviter tout endommagement des contacts. De par la disposition de ses contacts, la fiche ne peut être positionnée que d'une seule manière dans la prise.

 Raccordez les appareils (imprimante, scanner, caméra, etc.) à la douille correspondante.



REMARQUE!

Branchez si possible toujours vos appareils dans la prise sur laquelle ils ont été installés. Dans le cas contraire, ils reçoivent une nouvelle ID et une réinstallation des pilotes est nécessaire.

5.5. Raccorder la sortie audio / écouteur / enceinte acoustique

Raccordez-y les enceintes actives pour la restitution ou un câble de connexion audio pour l'enregistrement. Consultez le mode d'emploi de votre chaîne stéréo pour savoir quelle entrée vous devez utiliser à cet effet (généralement Line Ine ou Aux).

 Enfichez le câble avec la fiche jack stéréo de 3,5 mm dans la douille verte au dos du PC.

5.5.1. Raccordement d'un casque ou d'écouteurs

Raccordez-y un casque/des écouteurs.

 Enfichez le câble avec la fiche jack stéréo de 3,5 mm dans la douille verte de votre PC.



AVERTISSEMENT ! Dommages auditifs !

Un volume trop élevé lors de l'utilisation d'oreillettes ou de casques ainsi que la modification des réglages de base de l'égaliseur, des pilotes, des logiciels ou du système d'exploitation engendrent une surpression acoustique et peuvent provoquer une surdité.

- Avant de lancer la lecture, réglez le volume sur le niveau le plus bas.
- Lancez la lecture et augmentez le volume à un niveau qui vous semble agréable.

5.5.2. PC avec système de son (Surround) (en option)

Raccordez un système de son audio comme indiqué ci-après :

- Enfichez le câble des enceintes avant sur la douille verte notée FS.
- Raccordez au port **RS** les enceintes de la sonorisation arrière.
- Raccordez au port **CS** un haut-parleur central ou un subwoofer.
- Raccordez au port SS d'autres haut-parleurs pour la zone d'insonorisation arrière.

Une sortie audio numérique (SPDIF) (en option) peut être raccordée à l'aide d'un câble optique ou coaxial.

- Enfichez un câble optique dans le port optique ou un câble coaxial dans le port coaxial.
- Connectez l'autre extrémité du câble à un appareil audio possédant une entrée numérique correspondante.

5.6. Raccorder le microphone

- Branchez sur la prise de couleur rose située sur le devant de votre PC un microphone doté d'un connecteur jack mono de 3,5 mm.
- Positionnez le microphone en évitant qu'il ne soit pas tout contre les hautparleurs. Ceci évitera les feedbacks acoustiques se manifestant par un sifflement bruyant.

5.7. Raccorder l'entrée audio/ la source d'enregistrement

Ce raccordement permet de connecter des sources audio analogiques externes (par exemple une chaîne stéréo, un synthétiseur).

 Raccordez le câble avec la fiche jack stéréo de 3,5 mm dans la douille bleu clair de votre PC.

5.8. Raccorder le réseau (LAN)

Le branchement réseau vous permet de préparer votre PC à la connexion au réseau. Un câble réseau disposant généralement de deux fiches RJ45, peu importe le côté retenu pour enficher la douille.

- Enfichez l'extrémité du câble réseau dans le port du PC.
- Connectez l'autre extrémité sur un autre PC ou un hub/switch.

Vous trouverez plus d'informations à ce sujet au chapitre « Connexion réseau ».

5.9. Raccordement au courant

Raccordez tout d'abord votre PC et le moniteur en courant.

 Enfichez le câble d'alimentation dans la prise électrique et raccordez-le au connecteur d'alimentation secteur de votre PC.

Nous attirons votre attention sur les consignes de sécurité suivantes :



DANGER ! Risque d'électrocution !

Certaines pièces de l'appareil restent sous tension même si l'interrupteur d'alimentation est éteint.

- Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant pour interrompre l'alimentation électrique de votre PC et le mettre totalement hors tension.
- La prise de courant doit se trouver à proximité de l'ordinateur et être facilement accessible.
- Branchez l'ordinateur de bureau uniquement sur des prises mises à la terre du courant domestique.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni.
- Pour plus de sécurité, nous recommandons d'utiliser une protection contre les surtensions afin de protéger votre ordinateur de bureau contre les dommages causés par les pics de tension ou la foudre qui peuvent toucher le réseau électrique.
- La partie alimentation électrique d'un ordinateur de bureau standard possède un interrupteur. Cet interrupteur vous permet d'allumer et d'éteindre l'ordinateur. Si cet interrupteur est sur OFF (0), aucun courant n'est consommé.

Ne mettez pas encore en marche votre PC.

• Lisez auparavant au chapitre suivant ce que vous devez prendre en compte lors de la mise en service.

6. Première mise en service

Le système d'exploitation ainsi que tous les pilotes matériels sont préinstallés. Certaines applications (par exemple des CD de téléphone ou des encyclopédies) peuvent nécessiter d'insérer un disque pour y récupérer des données. Ceci vous sera demandé le cas échéant par le logiciel.

Une fois toutes les connexions créées et vissées, vous pouvez mettre en service le PC.

6.1. Démarrage du PC

- Allumez le moniteur.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre votre PC en marche. Le PC démarre et passe par différentes phases.



REMARQUE!

Aucun disque de démarrage ne doit se trouver dans le lecteur optique, cela empêcherait le chargement du système d'exploitation à partir du disque dur.

Le système d'exploitation est chargé depuis le disque dur. L'opération de chargement peut être plus longue lors de la configuration initiale. Le système d'exploitation est configuré une fois toutes les données requises entrées. Le système d'exploitation est complètement chargé lorsque l'écran de démarrage Windows[®] s'affiche.



REMARQUE !

Perte de données !

L'installation initiale peut durer quelques minutes. Ne débranchez pas l'ordinateur du courant et ne l'éteignez pas pendant l'installation initiale. Cela pourrait avoir des répercussions négatives sur l'installation. N'éteignez l'ordinateur qu'une fois que l'installation est terminée et que l'écran d'accueil apparaît.

- Suivez les instructions à l'écran. Les différentes boîtes de dialogue vous expliquent les étapes à exécuter.
- La procédure de bienvenue se déroule sur plusieurs écrans et boîtes de dialogue.
- Sélectionnez une langue puis le pays de votre choix.

Contrat de licence

Veuillez lire attentivement le contrat de licence. Vous y trouverez des informations légales utiles concernant l'utilisation de votre logiciel. Pour visualiser le texte complet, vous devez le faire défiler en bas à l'aide de la souris jusqu'à ce que vous ayez atteint la fin du document. Pour accepter le contrat, cliquez sur le champ d'option J'accepte le contrat. Ceci vous autorise à utiliser le produit conformément aux conditions prévues.

Une fois le nom de l'ordinateur entré, vous pouvez vous connecter à Internet à partir de la page « Radio ».

Si vous avez sauté cette étape, vous pouvez vous connecter par la suite à Internet à partir de l'interface Windows[®].

Dès que vous avez créé une connexion Internet, vous pouvez vous connecter sur votre PC à partir d'un compte Microsoft.

Le Microsoft Store vous permet par exemple d'acheter de nouvelles applications ou d'actualiser des applications préinstallées.

Si vous vous connectez depuis un compte local, vous pouvez procéder ultérieurement à la connexion depuis un compte Microsoft.

Les fenêtres animées ci-après fournissent des informations sur l'utilisation du nouveau système d'exploitation Windows[®].

Vous ne pouvez pas entrer de données pendant la durée de l'animation. Une fois la procédure de connexion terminée, l'interface Windows[®] apparaît à l'écran.



REMARQUE ! Perte de données !

Windows peut actualiser et configurer des données après l'installation initiale (par exemple en exécutant une mise à jour), ce qui peut entraîner des ralentissements lors des opérations d'arrêt et de démarrage de l'ordinateur. Vous devez donc veiller à ne pas éteindre le PC de manière précipitée. Cela pourrait avoir des répercussions négatives sur l'installation.

7. Souris

Outre les deux boutons standard, la souris comporte aussi un troisième bouton dans la molette de défilement.

7.1. Bouton gauche

Avec le bouton gauche, vous faites une sélection (cliquer une fois) et la confirmez (double clic).

7.2. Bouton droit

Avec le bouton droit, vous pouvez ouvrir des commandes (menus contextuels) à certains endroits.

7.3. Molette de défilement

La molette de défilement au milieu a deux fonctions :

- Elle vous permet de faire défiler de longs documents tels que des sites Web ou des textes (scroller).
- Selon la configuration de la souris, la molette peut aussi être utilisée comme troisième bouton.

La molette de défilement peut être configurée dans le Panneau de configuration avec les paramètres de la souris.



REMARQUE!

Si le pointeur de la souris ne peut pas être déplacé sans à-coups sur l'écran, essayez d'utiliser la souris sur un autre support (tapis de souris). Les supports en verre ou en métal peuvent poser problème.

8. Clavier

Outre les chiffres et caractères usuels, vous pouvez aussi saisir sur le clavier certains caractères spéciaux ainsi que, selon le programme, exécuter certaines commandes. Ces affectations spéciales sont contrôlées par les touches **Alt**; **Alt Gr** et **Ctrl**.

8.1. Les touches Alt, Alt Gr et Ctrl

La touche **Alt** exécute, en combinaison avec d'autres touches, des fonctions bien précises. Ces fonctions sont définies par chaque programme. Pour saisir une combinaison de touches avec la touche **Alt**, maintenez la touche **Alt** enfoncée pendant que vous appuyez sur une autre touche. La touche **Alt Gr** fonctionne de la même manière que la touche **Alt**, mais saisit des caractères spéciaux. La touche **Ctrl** (Contrôle ou Ctrl) exécute, comme la touche **Alt**, des fonctions de programme.

9. Disque dur

Le disque dur est la mémoire principale, qui offre une grande capacité et un accès rapide aux données.

Vous disposez avec votre PC d'une version OEM* du système d'exploitation Microsoft Windows[®], qui prend en charge complètement toutes les fonctionnalités du PC. Nous avons déjà configuré le disque dur de votre PC de manière à ce que vous puissiez travailler de façon optimale sans avoir besoin de l'installer vous-même. Le système d'exploitation Windows[®] ayant besoin d'une partie de la capacité pour gérer le disque dur, la capacité complète de ce dernier n'est pas disponible. Ce qui explique qu'il puisse y avoir des différences entre l'affichage du BIOS et les affichages du système d'exploitation. Le disque dur contenant le système d'exploitation du PC, d'autres programmes d'application et des fichiers de sécurité, la capacité complète est donc déjà réduite.



REMARQUE ! Perte de données !

N'essayez jamais d'éteindre le PC pendant qu'il accède au disque dur, vous pourriez sinon perdre des données.

9.1. Répertoires importants



REMARQUE ! Perte de données !

Ne supprimez et ne modifiez pas ces répertoires ou leur contenu, les données seront sinon perdues ou le système deviendra instable.

La première partition (**C:**\) contient le système d'exploitation, les applications et les " Documents" des utilisateurs configurés.

Vous trouverez ci-après les répertoires les plus importants et la description de leur contenu.

C:\Utilisateurs

Ce répertoire contient un dossier par utilisateur créé. Dans ces dossiers se trouvent des fichiers et dossiers importants nécessaires au démarrage et au fonctionnement de Windows[®] ; dans la configuration d'origine, ceux-ci sont masqués pour des raisons de sécurité.

C:\Programmes

Dans ce répertoire se trouvent les fichiers appartenant à l'application installée.

^{*} Original Equipment Manufacturer / versions de programmes achetées par le fabricant et vendues généralement en même temps que les produits.

C:\Windows

Le répertoire principal de l'installation de Windows. C'est ici que le système d'exploitation enregistre ses fichiers.

La deuxième partition (**D:**\) est destinée à la sauvegarde des données et contient également les pilotes (**D:\Drivers**) et les utilitaires (**D:\Tools**) pour votre PC.



REMARQUE!

Selon la configuration de l'ordinateur, les lecteurs des autres partitions peuvent avoir des désignations différentes. La désignation de lecteur « D:\ » indiquée ici peut donc varier.

D:\Pilotes

Vous trouvez dans ce dossier une copie des pilotes nécessaires à votre PC, p. ex. en cas de restauration du système.

D:\Outils

Vous trouvez ici des programmes supplémentaires et d'autres documentations pour votre PC.

D:\Restauration

C'est ici que se trouvent les données de sauvegarde avec lesquelles vous pouvez restaurer la configuration d'origine.



REMARQUE!

Perte de données !

Vous trouverez en outre dans d'autres partitions non inscriptibles des fichiers de démarrage en vue de la restauration du système ainsi que des fichiers d'installation de Windows[®]. Ces partitions sont masquées et ne doivent pas être supprimées.

9.2. Rack amovible « Hot Swap »

Un disque dur externe supplémentaire peut être raccordé derrière le cache frontal à l'aide d'un rack amovible SATA « Hot Swap » pour disques durs de 2,5» ou 3,5».



REMARQUE!

Veuillez noter que seul le rack amovible fourni peut être utilisé.

9.2.1. Installation d'un disque dur de 3,5» dans un rack amovible 2,5»/3,5»

Le rack amovible est en métal et l'installation du disque dur ne nécessite aucun outil.

Le rack amovible 2,5»/3,5» comporte un découpleur de disque dur prémonté se composant d'un manchon en caoutchouc avec deux fines broches en métal comme support.

Procédez comme suit :

- Déverrouillez le rack amovible en appuyant sur le levier de blocage.
- Enlevez le rack amovible de la baie.
- Posez le rack amovible devant vous, avec le côté ouvert orienté vers le haut, sur une surface stable en glissant éventuellement sous le rack un support souple afin de minimiser les chocs. La poignée doit être dirigée vers vous.
- Enlevez le découpleur de disque dur du rack amovible.
- Le dessus du disque dur doit être orienté vers le haut et les contacts doivent se trouver en bas à droite.
 Placez ensuite le disque dur incliné dans un côté du rack amovible.

Veillez à ce que les deux petits crochets du rack amovible s'insèrent dans les trous de fixation du disque dur. Faites glisser avec précaution le disque dur entièrement dans le rack amovible.

- Remettez le découpleur de disque dur en place dans le rack amovible. Veillez à ce que les deux broches en métal s'insèrent dans les trous de fixation du disque dur.
- Poussez le rack amovible avec précaution dans la baie jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Verrouillez le rack amovible en appuyant sur la poignée jusqu'à ce que le rack s'enclenche distinctement. Le disque dur est reconnu et peut maintenant être utilisé.







9.2.2. Installation d'un SSD de 2,5» dans un rack amovible 2,5»/3,5»

Pour installer un SSD, exécutez les quatre premières étapes comme décrit ci-dessus puis procédez comme suit :

Le dessus du disque dur doit être orienté vers le haut et les contacts doivent se trouver en bas à droite.

Placez le disque dur dans le côté droit du rack amovible.

 Tenez bien le disque dur et le rack amovible, retournez-les et vissez le disque dur avec quatre vis à tête fraisée M3 x 4 mm (non fournies) dans les trous de fixation correspondants.





REMARQUE!

Les vis verrouillant suffisamment le disque dur, il n'est pas nécessaire de remettre le découpleur de disque dur en place.

- Poussez le rack amovible avec précaution dans la baie jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Verrouillez le rack amovible en appuyant sur la poignée jusqu'à ce que le rack s'enclenche distinctement. Le disque dur est reconnu et peut maintenant être utilisé.

10. Lecteur optique

Contrairement aux lecteurs optiques dans les ordinateurs de bureau courants, ce PC utilise un lecteur monté verticalement, similaire à ceux des PC portables. Lorsque vous insérez un disque, vérifiez qu'il est **bien enfoncé sur le support** et **se verrouille**.

10.1. Chargement d'un disque



REMARQUE !

Risque de dommages !!

Les vitesses élevées dans le lecteur peuvent détériorer les disques défectueux et endommager votre appareil. Les dommages résultant des défauts présents sur les disques ne sont pas garantis et entraînent des frais de réparation.

- N'utilisez pas de CD rayés, ébréchés, sales ou de mauvaise qualité.
- Ne collez pas de feuilles de protection ou d'autres autocollants sur les CD, la colle pourrait endommager la surface des CD et détruire vos données.
- Examinez bien les CD avant de les insérer dans l'appareil. Si vous constatez des dommages ou des salissures, n'utilisez pas ces CD.
- Appuyez sur le bouton d'éjection du lecteur optique pour ouvrir le tiroir.
- Insérez précautionneusement le disque sur le support au centre du lecteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible. Ce faisant, les inscriptions doivent être orientées vers la gauche.
- Repoussez prudemment le tiroir au-delà de la résistance : il rentre alors automatiquement dans le lecteur optique.

A la livraison, la lettre « E:\ » est affectée à votre lecteur optique. Utilisez l'Explorateur Windows (**ordinateur**) pour accéder confortablement aux données de vos disques. Lancez l'Explorateur Windows à partir du raccourci présent sur la Barre des tâches ou en actionnant simultanément la touche Windows et la touche « E ». En cas d'accès à des DVD vidéo (ou à des fichiers audio et vidéo sur des CD de données traditionnels), la lecture de supports multimédia préinstallée est automatiquement utilisée.

10.1.1. Retrait d'un CD



REMARQUE!

Perte de données !

Tant que le PC accède au lecteur optique, n'essayez pas de retirer le CD du lecteur.

- Pour ouvrir le tiroir du lecteur optique, appuyez à nouveau sur le bouton d'éjection.
- Enlevez le CD et remettez-le dans sa pochette.
- Puis refermez le lecteur optique.

10.2. Lire des CD / établir une sélection



REMARQUE!

Certains CD démarrent automatiquement lorsqu'ils sont insérés. Cela dépend du système d'exploitation et de la configuration correspondante.

Vous pouvez avec votre PC lire des CD audio, des DVD ou des CD/DVD de données sur le lecteur optique. Une fois le CD chargé, une fenêtre de sélection s'ouvre avec différentes options de lecture. Plusieurs programmes sont généralement mis à votre disposition.

La lecture de films DVD inclut le décodage vidéo MPEG2, des données audio numériques AC3 et le déchiffrage des contenus protégés par le CSS.

CSS (parfois connu sous le nom Copy Guard) désigne un programme de protection des données mis en place par l'industrie du film afin de contrer les copies illégales. Compte tenu des nombreuses réglementations des concessionnaires, les contenus spécifiques aux pays représentent les plus importantes restrictions de lecture. Afin de faciliter la délimitation géographique des autorisations des films, les titres DVD sont autorisés pour une région particulière. Les lois sur le copyright exigent que chaque film DVD se limite à une région particulière (généralement la région dans laquelle il est commercialisé). Les versions des films DVD peuvent certes être publiées dans différentes régions, mais les règles CSS exigent que chaque système de déchiffrage CSS puisse être employé pour une seule région à la fois.

REMARQUE!



Les paramètres régionaux peuvent être modifiés **jusqu'à cinq fois** à l'aide du logiciel d'affichage, puis le dernier paramètre reste appliqué en permanence. Si vous souhaitez modifier encore une fois la configuration de la région, vous devez faire appel au fabricant. Les frais d'envoi et de configuration sont à la charge de l'utilisateur.

10.3. CD et DVD bruts

Les CD et DVD normaux sont pressés par un Glass Master (Stamper) et ensuite scellés. Dans le cas des CD bruts, les informations numériques sont gravées par le laser du graveur. Ils sont par conséquent plus sensibles que les CD traditionnels. Éviter absolument pour cette raison, en particulier avec les CD vierges :

- exposition aux rayons du soleil (UVA/UVB),
- rayures et endommagements,
- températures extrêmes.

11. Lecteur de carte

Si votre PC est équipé d'un lecteur de cartes, vous pouvez utiliser notamment les types de cartes ci-dessous :

Assurez-vous lors de l'insertion d'une carte mémoire que les contacts décrits dans la liste ci-après sont orientés dans le bon sens. L'insertion incorrecte d'une carte peut endommager le lecteur de cartes et/ou la carte elle-même.

Type de cartes	Contacts de connexion
SD; SDHC (Secure Digital)	vers le bas
MMC (MultiMediaCard)	vers le bas
Memory Stick	vers le bas
Memory Stick Pro	vers le bas

11.1. Insertion de la carte mémoire



REMARQUE!

Risque de dommages !!

Les cartes mémoire ne peuvent être insérées que dans un sens. Tenez compte des consignes figurant dans le paragraphe ci-dessus.

Poussez la carte dans la fente jusqu'à la butée.

Si une carte est insérée dans la fente, une lettre de lecteur libre lui est affectée sur le poste de travail (uniquement s'il s'agit d'un support de données amovible).

11.2. Retirer la carte mémoire

Dégagez la carte de la fente et conservez-la de façon appropriée.

12. Système graphique

Ce programme vous offre la possibilité d'adapter l'affichage sur votre écran : Ceci concerne par exemple l'image d'arrière-plan, l'économiseur d'écran ainsi que les paramètres avancés de votre écran et de votre carte graphique. Le programme peut être démarré comme suit :

- Clic droit de la souris sur l'interface Windows (Bureau)
- Puis clic gauche sur Afficher les paramètres

ou

- Choisissez l'option du Paramètres du menu Démarrer.
- Sélectionnez l'option Supprimer.
- Cliquez ensuite sur **Ecran**.
- Sélectionnez dans la boîte de sélection qui s'ouvre alors l'option Modifier l'affichage.

13. Système audio

Les connexions audio externes peuvent être configurées de manière à permettre le raccordement d'un système acoustique.

Si vous souhaitez modifier le volume global, cliquez sur le symbole représentant un haut-parleur dans votre barre des tâches.



AVERTISSEMENT ! Dommages auditifs !

Un volume trop élevé lors de l'utilisation d'oreillettes ou de casques ainsi que la modification des réglages de base de l'égaliseur, des pilotes, des logiciels ou du système d'exploitation engendrent une surpression acoustique et peuvent provoquer une surdité.

• Avant de lancer la lecture, réglez le volume sur le niveau le plus bas.

• Lancez la lecture et augmentez le volume à un niveau qui vous semble agréable.

14. Prise USB

Les ports USB 3.0 sont entièrement rétro-compatibles avec USB 2.0 et 1.1.

Branchez si possible toujours vos périphériques USB sur le port sur lequel ils ont été installés. Dans le cas contraire, ils reçoivent une nouvelle ID et une réinstallation des pilotes est nécessaire.

15. Connexion réseau

15.1. Réseau sans fil (réseau radio)

Votre PC est équipé d'une fonction de réseau local sans fil (Wi-Fi). Les composants (module, antennes) sont déjà intégrés à votre ordinateur et activés. Vous pouvez au besoin désactiver cette fonction dans le Gestionnaire de périphériques de Windows[®].

Cette fonction vous permet d'établir une connexion réseau par radio vers le récepteur correspondant.



REMARQUE!

N'utilisez pas la fonction Wi-Fi dans des lieux (p. ex. hôpitaux, etc.) dans lesquels se trouvent des appareils sensibles aux ondes radio. Désactivez cette fonction si vous n'êtes pas certain qu'elle ne risque pas d'altérer ou de perturber le fonctionnement de ces appareils.

15.1.1. Conditions requises

Il est possible d'utiliser, en guise de station distante, un point d'accès LAN. Un point d'accès est un appareil de transmission radio qui communique avec votre PC et pilote l'accès au réseau raccordé. Les points d'accès réseau sont fréquents dans les grandes entreprises, les aéroports, les gares, les universités ou les cafés Internet. Ils permettent l'accès à leurs services propres et à des réseaux ou à Internet. Dans la plupart des cas, des droits d'accès – éventuellement payants – sont nécessaires. On trouve souvent des points d'accès avec modem DSL intégré. Ces routeurs établissent la liaison avec une connexion Internet DSL existante et le réseau sans fil. Il est également possible de créer une liaison à un autre terminal disposant d'une fonctionnalité de réseau sans fil même sans point d'accès. Cependant, un réseau sans routeur est limité aux appareils qui lui sont directement connectés.

La liaison réseau sans fil utiliser la norme IEEE 802.11ac* et est compatible avec la norme IEEE 802.11b/g/n.

Si vous employez le chiffrement lors du transfert de données, celui-ci doit fonctionner selon le même procédé sur tous les appareils. Le chiffrement est un procédé qui permet d'éviter les accès non autorisés au réseau.

La vitesse de transfert peut varier en fonction de la distance et de la charge du récepteur.

^{*} Pour pouvoir exploiter pleinement les capacités de l'appareil, un routeur Wi-Fi 802.11ac est nécessaire.

15.2. Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth fonctionne sur de courtes distances. Les périphériques Bluetooth utilisent la transmission radio, qui permet aux ordinateurs, téléphones portables, imprimantes, claviers, souris et autres périphériques de communiquer entre eux sans câbles. Il existe de nombreuses possibilités d'utilisation de la technologie sans fil Bluetooth, notamment :

- · l'établissement d'une connexion sans fil à Internet avec un téléphone portable ;
- le transfert de fichiers entre ordinateurs ou entre un ordinateur et un autre périphérique ;
- l'impression sur une imprimante Bluetooth ;
- l'utilisation d'un clavier et d'une souris Bluetooth ;
- la connexion à un réseau PAN (Personal Area Network) ;

La vitesse de transfert des données avec la technologie sans fil Bluetooth peut varier selon le périphérique ou l'environnement. Un périphérique Bluetooth peut transmettre au travers de murs, de poches et de porte-documents. La transmission entre des appareils Bluetooth s'effectue par ondes haute fréquence de 2,4 Gigahertz (GHz).



REMARQUE!

N'utilisez pas la fonction Bluetooth dans des endroits (p. ex. hôpitaux, avions, etc.) dans lesquels se trouvent des appareils sensibles aux ondes radio. Désactivez cette fonction si vous n'êtes pas certain qu'il n'y a aucun risque d'influence néfaste ni d'interférence.

16. Paramètres

16.1. Restaurer la configuration d'origine du PC

En de problème d'installation ou de nature logicielle nécessitant la réinstallation des logiciels, Windows[®] vous offre trois modes de réinstallation de Windows[®] sur votre PC.

Prenez soin auparavant de sauvegarder toutes les données et applications importantes pour vous.

16.1.1. Lancer la restauration du système

Redémarrez le PC et appuyez sur la touche F11 pendant le démarrage pour lancer PowerRecover.

ou

 Cliquez dans le menu Démarrer sur l'application PowerRecover pour lancer le programme.

Vous avez le choix entre les options suivantes :

- **Créer un pilote et un support de secours à outils** Les pilotes et les outils sont sauvegardés sur un dispositif de stockage.
 - Créer un pilote et un support de secours à outils Création d'un Support Disc
 - Créer un disque USB de pilotes et d'outils de secours
 Création d'un dispositif de stockage USB de support

Actualisez votre PC sans affecter vos fichiers

Actualisation du PC à l'aide des options de restauration Windows.

- Conserver mes fichiers

Les applications et les paramètres contenant des données personnelles sont tous conservés.

Supprimer tout

Les données, les applications et les paramètres sont tous supprimés.

Restaurer

Le PC redémarre et la configuration d'origine est restaurée.

- Restauration du HDD pas de sauvegarde des données utilisateur
 Toutes les données présentes sur le PC sont supprimées définitivement.
 La restauration rétablit la configuration d'origine de l'ordinateur.
- Restauration du HDD sauvegardes des données utilisateur
 La configuration d'origine est restaurée et toutes les données utilisateur sous
 C:\USERS sont sauvegardées.
- Cliquez sur Suivant et suivez les instructions à l'écran pour restaurer la configuration d'origine.



REMARQUE ! PERTE DE DONNÉES !

Si vous choisissez l'option « Sauvegarde des données utilisateur », l'opération de restauration dure très longtemps. Seules les données du dossier C:\users sont sauvegardées. Toutes les autres données sont effacées. Exécutez donc toujours régulièrement des sauvegardes de vos données sur des supports de stockage externes. Toute demande de dommages et intérêts en cas de perte de données et de dommages consécutifs en résultant est exclue.

16.2. Configuration du micrologiciel UEFI

La fonction Configuration du micrologiciel UEFI (configuration matérielle de base de votre système) vous donne de nombreuses possibilités de pour faire fonctionner votre PC.

Vous pouvez par exemple modifier le fonctionnement des interfaces, des caractéristiques de sécurité ou la gestion de l'alimentation électrique.



ATTENTION ! PERTE DE DONNÉES !

Le PC est configuré d'origine pour assurer un fonctionnement optimal. Vous ne devez modifier les paramètres que si cela est absolument nécessaire et que vous êtes familiarisé avec les possibilités de configuration.

16.2.1. Exécution de la configuration du micrologiciel UEFI

Vous ne pouvez exécuter le programme de configuration qu'au moment du démarrage du système. Si vous avez déjà lancé le PC, quittez Windows® et redémarrez-le PC.

Avant le redémarrage du PC, maintenez la touche Suppr enfoncée jusqu'à ce que le message Entering Setup apparaisse.

17. FAQ – questions fréquemment posées

Où puis-je trouver les pilotes dont mon PC a besoin?

• Les pilotes se trouvent sur une deuxième partition du disque dur, dans les dossiers Drivers (pilotes) et Tools (utilitaires).

Qu'est-ce que l'activation Windows ?

 Vous trouverez dans ce mode d'emploi un chapitre comportant des informations détaillées sur ce sujet.

Comment activer Windows ?

• Windows est activé automatiquement dès que vous êtes connecté à Internet.

Comment activer Windows sans connexion Internet?

• Windows peut également être activé par téléphone. Suivez les instructions à la section **Activation Windows** pour activer Windows par téléphone.

Quand est-il recommandé de restaurer la configuration usine?

 Cette méthode ne doit être sélectionnée qu'en dernier recours. Vous trouverez au chapitre **Restauration système** la présentation des alternatives disponibles.

Comment réaliser une sauvegarde de données ?

 Réalisez une sauvegarde et une restauration des données choisies sur des supports externes pour vous familiariser avec la technique. Une sauvegarde est inutilisable si vous n'êtes pas en mesure de restaurer les données, si le support est défectueux ou n'est plus disponible.

Pourquoi faut-il que je réinstalle mon périphérique USB alors que je l'ai déjà fait ?

- Si le périphérique n'est pas utilisé sur le même port USB que sur lequel il a été installé, il reçoit automatiquement un nouvel identifiant. Le système d'exploitation considère alors qu'il s'agit d'un nouveau périphérique et demande à le réinstaller.
- Utilisez le pilote installé ou raccordez le périphérique sur le port sur lequel il a été installé.

18. Service après-vente

18.1. Première aide en cas de problème matériel

Les dysfonctionnements peuvent avoir des causes diverses. Nous souhaitons vous donner ici un guide vous permettant de résoudre votre problème.

Si les mesures proposées ne donnent aucun résultat, nous vous aiderons volontiers. Il vous suffit de nous téléphoner !

18.2. Localisation de la cause

Commencez par un contrôle visuel soigneux de tous les raccordements par câble. Si les témoins lumineux ne fonctionnent pas, assurez-vous que le PC et tous les périphériques sont correctement alimentés en courant.

- Vérifiez la prise de courant, le cordon d'alimentation et tous les commutateurs dans le circuit de la prise de courant.
- Éteignez le PC et contrôlez toutes les liaisons par câble.
- N'intervertissez pas les câbles des différents appareils même s'ils vous semblent identiques. Les affectations des bornes dans le câble sont éventuellement différentes.
- Une fois que vous êtes sûr que l'appareil est bien alimenté en courant et que tous les câbles sont correctement branchés, rallumez le PC.

18.3. Erreurs et causes éventuelles

L'écran reste noir.

• Vérifiez que le PC n'est pas en veille.

Affichage incorrect de l'heure et de la date.

 Cliquez sur l'affichage de l'heure dans la Barre des tâches. Sélectionnez l'option Modifier le réglage de la date et de l'heure... et réglez ensuite les valeurs correctes.

Les cartes présentes dans le lecteur de carte reçoivent une autre lettre de lecteur après le redémarrage.

 Ceci peut arriver lorsque le lecteur de carte actualise son emplacement lors du démarrage du système. Il peut alors arriver que de nouveaux ID soient attribués, ce qui peut donner de nouvelles cartes de lecteur pour certaines cartes.

La lecture des données sur le lecteur optique est impossible.

• Vérifiez que le disque est bien inséré.

La souris ou le clavier ne fonctionne pas.

- Vérifiez le câblage.
- Si vous disposez d'une souris ou d'un clavier sans fil, vérifiez les piles/batteries et le récepteur.

Le disque dur est saturé.

Sauvegardez les fichiers non requis sur CD-R, DVD ou d'autres supports externes.

Le PC ne démarre pas.

 Si les liaisons par câble sont correctes, essayez de réinitialiser le bloc d'alimentation du PC. Commutez l'interrupteur d'alimentation au dos du PC sur la position O (Arrêt). Maintenez ensuite l'interrupteur principal à l'avant enfoncé pendant 10 secondes. Patientez 5 secondes supplémentaires et redémarrez le PC.

Les applications (par ex. l'application météo) ne s'affichent pas sous forme de tuile live.

• Vérifiez la date, le fuseau horaire et l'heure.

18.4. Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ?

Si les suggestions indiquées à la section précédente n'aboutissent pas à la solution souhaitée, veuillez contacter la hotline responsable du pays dans lequel vous avez acheté le PC.

Nous essaierons de vous aider par téléphone. Avant de vous adresser à nous, préparez les données suivantes:

- Avez-vous réalisé des extensions ou des modification sur la configuration initiale?
- Quels sont les périphériques supplémentaires que vous utilisez ?
- Un message apparaît-il à l'écran et si oui, lequel ?
- Quel logiciel utilisiez-vous lorsque l'erreur s'est produite ?
- Qu'avez-vous déjà tenté pour résoudre le problème ?

18.5. Pilotes pris en charge

Le système a fait l'objet de tests approfondis et concluants dans nos laboratoires de test, avec les pilotes installés. En informatique, il est néanmoins courant que les pilotes soient actualisés de temps en temps.

D'éventuels problèmes de compatibilité avec d'autres composants (programmes, appareils) qui n'ont pas encore été testés peuvent en effet surgir.

19. Transport

Respectez les consignes suivantes pour transporter votre ordinateur de bureau :

• Pour éviter tout dommage, utilisez l'emballage d'origine pour transporter le PC.

20. Nettoyage et entretien

Vous pouvez prolonger la durée de vie de votre PC en respectant les consignes suivantes :



REMARQUE!

Le boîtier de l'ordinateur de bureau ne contient aucune pièce à entretenir ou à nettoyer.

- Avant de nettoyer l'ordinateur, débranchez toujours la fiche secteur et tous les câbles de connexion. Nettoyez le PC avec un chiffon non pelucheux légèrement mouillé.
- N'utilisez ni solvants ni détergents corrosifs ou gazeux.
- Pour nettoyer votre lecteur optique (CD/DVD), n'utilisez pas de CD-ROM de nettoyage ni aucun autre produit similaire servant à nettoyer les lentilles des lasers. Le laser n'a pas besoin d'être nettoyé.
- La poussière peut obstruer les orifices d'aération, ce qui peut engendrer une surchauffe et des dysfonctionnements. Vérifiez régulièrement (env. tous les 3 mois) que les orifices d'aération assurent une circulation d'air suffisante. Utilisez un as-

pirateur pour retirer la poussière des orifices d'aération. Si votre appareil absorbe régulièrement une grande quantité de poussière, faites également appel à un spécialiste qui nettoiera l'intérieur du boîtier de l'ordinateur.

21. Extension/transformation et réparation

L'extension ou la transformation de votre PC doit être confiée exclusivement à un spécialiste qualifié. Si vous ne possédez pas les qualifications requises, faites appel à un technicien SAV. Si vous rencontrez des problèmes techniques avec cet ordinateur, adressez-vous à votre service après-vente.

Si une réparation est nécessaire, adressez-vous uniquement à l'un de nos partenaires agréés pour le SAV.

21.1. Consignes pour le technicien SAV

- Débranchez tous les câbles d'alimentation et de connexion avant d'ouvrir le boîtier. Si le PC n'est pas mis hors tension avant ouverture du boîtier, il y a danger de mort par décharge électrique. Les composants risquent en outre d'être endommagés.
- Les composants internes du PC peuvent être endommagés par décharge électrostatique (DES). Procédez aux réparations et aux extensions et à la modification du système sur un poste de travail ESD. Si on n'a pas un tel endroit à disposition, porter un bracelet antistatique ou toucher un corps métallique mis à la terre. Les frais de réparation de tout dommage occasionné par une manipulation incorrecte seront à votre charge.
- Utilisez uniquement des pièces d'origine.



AVERTISSEMENT!

Risque d'explosion !

La carte mère comporte une pile au lithium.

Les batteries sont des déchets spéciaux et doivent être recyclées dans les règles de l'art.

- N'essayez jamais de recharger la pile !
- N'exposez jamais la pile à des températures élevées ou au feu.

► Lorsque vous remplacez la pile, veillez à respecter la polarité (+/-).

Conservez les piles hors de la portée des enfants.

• Remplacez la pile uniquement par une pile du même type (CR 2032).

21.1.1. Consignes concernant les rayons laser

- Le présent PC peut utiliser des dispositifs laser de la classe 1 à la classe 3b. Lorsque le boîtier de l'ordinateur est fermé, le dispositif répond aux caractéristiques du laser classe 1.
- En ouvrant le boîtier de l'ordinateur, vous avez accès à des dispositifs laser allant jusqu'à la classe 3b.

Lorsque vous démontez ou ouvrez ces dispositifs, respectez les consignes suivantes :

- Les lecteurs optiques intégrés ne contiennent aucune pièce à entretenir ou à réparer.
- La réparation des lecteurs optiques ne peut être effectuée que par le fabricant.
- Ne regardez pas les rayons laser, même avec des instruments optiques.
- Ne vous exposez pas aux rayons laser. Évitez d'exposer vos yeux aux rayons laser ou votre peau à des rayons laser directs ou indirects.

22. Recyclage

Si vous avez des questions concernant l'élimination, veuillez vous adresser à votre point de vente ou à notre service après-vente.



EMBALLAGE

L'appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il ne soit endommagé au cours du transport. Les emballages sont des matières premières et peuvent être recyclés ou réintégrés dans le circuit des matières premières.



APPAREIL

Une fois l'appareil arrivé en fin de vie, ne le jetez en aucun cas avec les déchets domestiques. Informez-vous des possibilités de recyclage écologique et adapté.



PILES/ACCUS

Les piles/batteries usagées/défectueuses ne sont pas des déchets domestiques ! Elles doivent être déposées dans un lieu de collecte des piles usagées.

23. Mentions légales

Copyright © 2017 Situation : 10. juillet 2017, 11:19 AM Tous droits réservés.

Le présent mode d'emploi est protégé par le copyright. La reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation écrite du fabricant.



Le copyright est la propriété de la société :

Medion AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Allemagne

Le mode d'emploi peut être à nouveau commandé via la hotline de service et téléchargé sur le portail de service www.medion.com/be/fr/service/accueil/. Vous pouvez aussi scanner le code QR ci-dessus et charger le mode d'emploi sur votre terminal mobile via le portail de service.

24. Index

Α	
Alimentation électrique	Lect
B	C
Bluetooth	D
С	Lieu
Câblages 12	
Carte graphique	Mise
Clavier	Mon
Commande de l'appareil	Mart
Clavier 20	neu
Souris	P
Conditions ambiantes10	Dilot
Configuration d'origine	Dron
Restauration système	Proh
Configuration du micrologiciel UEFI 33	TIOL
D	Raco
Disque dur 21	A
E	A
Ergonomie10	C
Bras11	F
Dos 11	Н
Généralités11	н
Jambes12	
Poignées12	N N
Tête12	N
Extension/transformation	S
F	S
FAQ	S
H	Ravo
HDMI	Recy
Hot Swap 22	Rén
I	Répe
Informations relatives a la conformite4	Rése
	L
Loctour do cortos 27	P
Memory Stick 27	W
Memory Stick Pro 27	Rest
MMC 27	G
Retrait de la carte mémoire 29	รเ

	SD
	SDHC
7	Lecteur optique 25
/	CD-ROM25
81	DVD25
	Lieu d'installation 10
2	M
28	Mise en service18
20	Moniteur
	Ν
20	Nettoyage et entretien
20	Produits nettoyants
0	P
32	Pilotes pris en charge
32	Première aide
33	Problèmes matériels
	K 12
21	Raccordement 12
	Alimentation electrique 17
0	Apparells USB 14
1	Casque
1	Entree audio 16
1	Haut-parieur 15
2	HDMI
2	LAN
2	Microphone
87	Moniteur 13
	Sortie audio 15
34	Source d enregistrement
	Surround
4	Rayonnement laser
22	Recyclage
	Reparation
.4	Repertoires importants
0	Reseau 10, 29
_	LAN
27	POINT & ACCES LAN
27	WI-FI
27	Craver les piletes et les utilitaires
27	sur un disque entique
28	Mottoz votro BC è iour conc
	wellez volre PC a Jour sans

endommager vos données
PowerRecovery
Restauration de la configuration
d'origine
Restauration du HDD - pas de
sauvegarde des données utilisateur32
Restauration du HDD - sauvegarde
des données utilisateur
S
Sauvegarde des données8
Sécurité
Câblages12
Raccordement12
Sécurité de fonctionnement6
Service après-vente
Souris
Système audio 29
Système graphique
T
Technicien SAV
Transport
Ŭ
USB 14, 29
Utilisation conforme4
W
Wi-Fi

MEDION[®]

MEDION B.V. John F. Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland



Hotline: 02 2006 198 Fax 02 2006 199



Hotline: 34-20 808 664 Fax 34-20 808 665

Maak gebruik van het contactformulier onder:/ Veuillez utiliser le formulaire de contact sous :/ Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter: www.medion.com/contact



MSN 2006 4614