

Handleiding



Multimedia PC MEDION® AKOYA® P62017 (MD 34150)

Openklappen s.v.p.!

Aansluitingen



POS	Beschrijving van de componenten
1	Aan/uit-schakelaar / statuslampje
3	Optisch station
4	Uitwerptoets voor optisch station
5	Stroomvoorziening (netvoedingsaansluiting)
7	Hot-swappable wisselframe voor harde schijven
8	Kaartlezer
9	USB 3.0-aansluitingen
10	USB 3.1-aansluitingen
11	USB 2.0-aansluitingen
12	Hoofdtelefoonaansluiting
13	Microfoonaansluiting
14	Audio-ingang / Luidspreker RS (rear line out)*
15	Hoofdtelefoonaansluiting / Luidspreker FS (front out)*
16	Microfoonaansluiting / Luidspreker CC/SS (center/subwoofer out)*
23	Display Port
24	HDMI-aansluiting
27	Netwerk LAN (RJ-45)

^{*} Aansluitingen met dubbele functies. Configuratie via software

Inhoudsopgave

1.	Inform	atie over deze gebruiksaanwijzing	. 3
	1.1.	Betekenis van de symbolen	3
	1.2.	Gebruiksdoel	5
	1.3.	Conformiteitsinformatie	6
	1.4.	Informatie over handelsmerken	7
2.	Veiligh	eidsvoorschriften	. 7
	2.1.	Gevaren voor kinderen en personen met een beperkt vermogen	
		om apparaten te bedienen	7
	2.2.	Veilig gebruik	8
	2.3.	Nooit zelf repareren	10
	2.4.	Back-ups	10
	2.5.	Netsnoer en netaansluiting	10
	2.6.	Muis	11
	2.7.	Optische drive	12
3.	Inhouc	l van de levering	13
4.	De pc p	olaatsen	14
	4.1.	Plaats van opstelling	14
	4.2.	Omgevingsomstandigheden	14
	4.3.	Ergonomie	14
5.	Aanslu	iten	16
	5.1.	Kabels aansluiten	16
	5.2.	Monitor aansluiten	17
	5.3.	HDMI-apparaat aansluiten	17
	5.4.	USB-apparaten aansluiten	18
	5.5.	Audio-uitgang/hoofdtelefoon/luidsprekers aansluiten	18
	5.6.	Microfoon aansluiten	19
	5.7.	Audio-ingang/opnamebron aansluiten	19
	5.8.	Netwerk (LAN) aansluiten	19
	5.9.	Stroomvoorziening aansluiten	20
6.	Ingebr	uikneming	21
	6.1.	Gedrag van de gebruiks-led	21
	6.2.	Pc starten	21
	6.3.	Antivirussoftware activeren	23
7.	Muis		24
	7.1.	Linkerknop	24
	7.2.	Rechterknop	24
	7.3.	Scrollwiel	24
8.	Toetse	nbord	24
	8.1.	De toetsen Alt, Alt Gr en Ctrl	24
	8.2.	De toetsen F1 - F12 en Fn	24

9.	Harde	schijven			
	9.1.	Belangrijke mappen	27		
	9.2.	Hot-swap wisselslede voor harde schijven	28		
10.	Optise	che drive			
	10.1.	Disk laden			
	10.2.	Disk verwijderen	31		
	10.3.	Een geblokkeerde disk verwijderen in geval van nood	31		
	10.4.	Disk afspelen/uitlezen	31		
	10.5.	Omgaan met cd- en dvd-recordables	32		
11.	Kaart	lezer			
	11.1.	Geheugenkaart plaatsen	32		
	11.2.	Geheugenkaart verwijderen			
12.	Geluio	dssysteem			
13.	USB-a	ansluiting			
14.	Netwe	erken			
	14.1.	Wifi (draadloos netwerk)	34		
	14.2.	Netwerkaansluiting	34		
	14.3.	Bluetooth [®]	35		
15.	Systee	emherstel/instellingen			
	15.1.	Pc terugzetten op de fabrieksinstellingen	36		
	15.2.	Systeemherstel met Windows herstelopties	37		
	15.3.	UEFI-firmware-instelling			
16.	FAQ -	veelgestelde vragen			
17.	Klante	enservice			
	17.1.	Eerste hulp bij hardwareproblemen	39		
	17.2.	De oorzaak opsporen	40		
	17.3.	Problemen en mogelijke oorzaken	40		
	17.4.	Hebt u verder nog hulp nodig?	41		
	17.5.	Driverondersteuning	41		
18.	Trans	port			
19.	Reinig	ging en onderhoud			
20.	Opbe	rgen			
21.	Upgra	ide/aanpassing en reparatie			
	21.1.	Aanwijzingen voor servicemonteurs	42		
22.	Recycling en afvalverwerking 44				
23.	Techn	ische gegevens			
	23.1.	Informatie over wifi/Bluetooth®	48		
24.	Servio	e-informatie			
25.	Colofo	on	50		
26.	Index				

1. Informatie over deze gebruiksaanwijzing



Hartelijk dank dat u voor ons product hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met het apparaat.

Lees de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Neem de waarschuwingen op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing in acht.

Houd de handleiding altijd binnen handbereik. Als u het apparaat verkoopt of doorgeeft, geef dan ook altijd deze gebruiksaanwijzing mee omdat dit een essentieel onderdeel van het product is.

1.1. Betekenis van de symbolen

Als een tekstgedeelte is gemarkeerd met een van de volgende waarschuwingssymbolen, moet het in de tekst beschreven gevaar worden vermeden om de genoemde mogelijke consequenties te voorkomen.



GEVAAR!

Waarschuwing voor direct levensgevaar!



WAARSCHUWING!

Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig blijvend letsel!



WAARSCHUWING!

Waarschuwing voor gevaar door een elektrische schok!



WAARSCHUWING!

Waarschuwing voor gevaar door een hoog geluidsvolume!



VOORZICHTIG!

Waarschuwing voor mogelijk minder ernstig en/ of licht letsel!



Vanwege het 5 GHz-frequentiebereik van de ingebouwde wifi-oplossing is gebruik van het product in EU-landen alleen toegestaan binnen gebouwen.



LET OP!

Neem de aanwijzingen in acht om materiële schade te voorkomen!



Meer informatie over het gebruik van het product!



LET OP! Neem de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing in acht!



Vóór openen de netstekker uit het stopcontact halen

Om kortsluiting en elektrische schokken te voorkomen bij reiniging, onderhoud of reparatie van elektrische apparaten, moeten deze voor uitvoering van de betreffende werkzaamheden worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet.



CE-markering

Producten die zijn gemarkeerd met dit symbool, voldoen aan de eisen van de EU-richtlijnen (zie het hoofdstuk "Conformiteitsinformatie").

Symbool voor gelijkstroom



Symbool voor wisselstroom

- Opsommingsteken/informatie over gebeurtenissen die zich tijdens de bediening kunnen voordoen
- Instructie voor een uit te voeren handeling

1.2. Gebruiksdoel

Dit product is een apparaat op het gebied van informatie-elektronica. Dit apparaat is bedoeld voor het gebruiken, beheren en verwerken van elektronische documenten, multimediacontent en voor digitale communicatie. Het is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en niet voor industrieel/commercieel gebruik. Houd er rekening mee dat bij gebruik van het apparaat voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd, de aansprakelijkheid vervalt:

- Bouw het apparaat zonder onze toestemming niet om en gebruik het niet in combinatie met hulp- of aanbouwapparaten die niet door ons zijn goedgekeurd of geleverd.
- Gebruik uitsluitend door ons geleverde of goedgekeurde reserveonderdelen en accessoires.
- Neem alle informatie in deze gebruiksaanwijzing in acht en houd u in het bijzonder aan de veiligheidsvoorschriften. ledere andere vorm van gebruik geldt als niet in overeenstemming met de voorschriften en kan leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.
- Gebruik het apparaat niet bij extreme omgevingsomstandigheden.

1.3. Conformiteitsinformatie

Hierbij verklaart MEDION AG dat dit apparaat in overeenstemming is met de fundamentele eisen en de overige toepasselijke voorschriften:

- Radioapparatuurrichtlijn 2014/53/EU
- Ecodesignrichtlijn 2009/125/EG
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU

De volledige EU-verklaring van overeenstemming kan worden gedownload van www.medion.com/conformity.

Vanwege het 5 GHz-frequentiebereik van de ingebouwde wifi-oplossing is gebruik van het product in EU-landen (zie de tabel) alleen toegestaan binnen gebouwen. Neem altijd de in het land van gebruik geldende wetgeving in acht.



AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	HU	MT
NL	NO	PL	РТ	RO
SI	SK	TR	FI	SE
СН	UK	HR		

AT = Oostenrijk, BE = België, CZ = Tsjechië, DK = Denemarken, EE = Estland,

FR = Frankrijk, DE = Duitsland, IS = IJsland, IE = Ierland, IT = Italië,

EL = Griekenland, ES = Spanje, CY = Cyprus, LV = Letland, LT = Litouwen,

 $\mathsf{LU} = \mathsf{Luxemburg}, \mathsf{HU} = \mathsf{Hongarije}, \mathsf{MT} = \mathsf{Malta}, \mathsf{NL} = \mathsf{Nederland}, \mathsf{NO} = \mathsf{Noorwegen},$

PL = Polen, PT = Portugal, RO = Roemenië, SI = Slovenië, SK = Slowakije, TR = Turkije,

FI = Finland, SE = Zweden, CH = Zwitserland, UK = Verenigd Koninkrijk,

HR = Kroatië

1.4. Informatie over handelsmerken

- Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft®.
- Intel[®], het Intel[®]-logo, Intel Inside[®], Intel Core[®], Ultrabook[™] en Core Inside[®] zijn handelsmerken van Intel[®] Corporation in de VS en andere landen.
- Het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.
- Het Bluetooth[®]-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde merken van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Lenovo/Medion onder licentie gebruikt.
- Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

2. Veiligheidsvoorschriften

2.1. Gevaren voor kinderen en personen met een beperkt vermogen om apparaten te bedienen

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking of gebrek aan kennis en ervaring, mits er iemand toezicht op hen houdt of mits hun is geleerd hoe ze het apparaat veilig kunnen gebruiken en ze hebben begrepen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt.

- Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij er iemand toezicht op hen houdt.
- Bewaar het apparaat en de accessoires buiten het bereik van kinderen.



GEVAAR!

Verstikkingsgevaar!

Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Er bestaat verstikkingsgevaar door het inslikken of onjuist gebruik van verpakkingsfolie!

Houd het verpakkingsmateriaal, zoals folie of plastic zakken, uit de buurt van kinderen.



WAARSCHUWING!

Gehoorbeschadiging!

Een te hoog geluidsvolume bij het gebruik van oordopjes of hoofdtelefoons en verandering van de basisinstellingen van de equalizer, de drivers, de software of het besturingssysteem leiden tot een te grote geluidsdruk en kunnen gehoorschade en/of doofheid tot gevolg hebben.

- Stel het geluidsvolume in op het laagste niveau, voordat u begint met afspelen.
- Start met afspelen en verhoog het geluidsvolume tot het niveau dat u prettig vindt.

2.2. Veilig gebruik

Lees dit hoofdstuk aandachtig door en neem alle genoemde aanwijzingen in acht. Zo waarborgt u een betrouwbare werking en een lange levensduur van uw pc.

Om gevaar te voorkomen, mag het apparaat niet worden gebruikt bij zichtbare beschadiging van de behuizing of de aansluitkabel.

Binnendringende vloeistof kan de elektrische veiligheid in gevaar brengen.

Bescherm het apparaat tegen druip- en spatwater en zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen, bijv. vazen, op of naast het apparaat.

De sleuven en openingen van de pc zijn bedoeld voor ventilatie.

- Dek deze openingen niet af, omdat het apparaat anders oververhit kan raken en er zelfs brand kan ontstaan.
- Houd bij het opstellen van de pc aan alle kanten minimaal 20 cm vrij.

Steek geen voorwerpen door de sleuven en openingen van de pc. Hierdoor kunt u een elektrische schok krijgen en kan er kortsluiting of zelfs brand ontstaan met beschadiging van de pc tot gevolg.

Wanneer de behuizing van de pc is geopend, bestaat er gevaar voor een elektrische schok of brand.

- Maak de behuizing van de pc nooit open!
- Gebruik de pc nooit terwijl de behuizing is geopend.



GEVAAR!

Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer de pc geopend is, bestaat er gevaar voor elektrische schokken en brand!

- Maak de behuizing van het apparaat en de netadapter nooit open!
- Gebruik het apparaat nooit met geopende behuizing.
- Probeer nooit om iets aan de netvoeding of de stroomvoerende onderdelen te veranderen!

De optische drive (cd-rw, dvd, dvd-rw) is een laserproduct klasse 1.

Verwijder de afdekking van de drives niet, omdat er onzichtbare laserstraling naar buiten kan komen.

Schakel de pc onmiddellijk uit of schakel deze helemaal niet in en neem contact op met de klantenservice, als...

- er vreemde geluiden uit de netvoeding of de pc komen of er rook uit de pc of de netvoeding komt.
- er op het netsnoer of de daaraan aangebrachte netstekker schroeiplekken te zien zijn of deze beschadigd zijn.
- Laat het defecte netsnoer en de netstekker alleen vervangen door originele nieuwe onderdelen. Ze mogen in geen geval worden gerepareerd!

- de behuizing van de pc beschadigd is of er vloeistoffen in de pc terecht zijn gekomen.
- Laat de pc eerst door de klantenservice controleren. Anders bestaat het risico dat u de pc niet veilig kunt gebruiken en dat u een levensgevaarlijke elektrische schok krijgt!

2.3. Nooit zelf repareren



WAARSCHUWING!

Gevaar voor elektrische schokken!

Bij ondeskundige reparatie bestaat er gevaar voor elektrische schokken!

- Open nooit de behuizing van het apparaat.
- Probeer in geen geval om het apparaat te openen of zelf te repareren!
- Neem bij storingen contact op met het servicecentrum of een ander professioneel reparatiebedrijf.

2.4. Back-ups



Maak voor elke update van uw gegevens back-ups op externe opslagmedia. Wij zijn niet aansprakelijk voor schadeclaims wegens gegevensverlies en daaruit voortvloeiende gevolgschade.

2.5. Netsnoer en netaansluiting

- Sluit het apparaat alleen aan op een goed bereikbaar stopcontact (220 - 240 V, ~ 50 Hz) dat zich in de buurt van het apparaat bevindt.
- Zorg ervoor dat het stopcontact vrij toegankelijk is, zodat het apparaat zo nodig snel kan worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet.
- Als u de stekker uit het stopcontact haalt, pak dan altijd de stekker zelf vast en trek niet aan het snoer.
- Pak de netstekker nooit vast met natte handen.

- Haal bij onweer de netstekker uit het stopcontact en verwijder in het bijzonder de netwerkkabel en, indien aanwezig, de antennekabel. Voor extra veiligheid adviseren we u om een overspanningsbeveiliging te gebruiken, zodat uw pc beschermd is tegen beschadiging door spanningspieken en blikseminslag vanuit het elektriciteitsnet.
- Zorg ervoor dat het snoer tijdens gebruik helemaal afgerold is.
- Het netsnoer en de verlengkabel moeten zo worden gelegd dat er niemand over kan struikelen.
- Het snoer mag niet in aanraking komen met hete oppervlakken.
- Leg de kabels zo dat er niemand op kan gaan staan of over kan struikelen.
- Zet geen voorwerpen op de kabels, omdat deze anders beschadigd kunnen raken.

2.6. Muis



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel!

Langdurig of op een verkeerde manier kijken naar de led aan de onderkant van de muis kan beschadigingen in het oog tot gevolg hebben.

- Kijk nooit direct of met optische instrumenten in de lichtstraal.
- De muis is geen speelgoed. Houd deze buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Bescherm de muis tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, vocht en natheid.
- Stel de muis niet bloot aan mechanische belasting. Door stoten en schokken en door vallen, zelfs van kleine hoogte, kan deze beschadigd raken.

 Gebruik de muis niet langer en zorg ervoor dat deze ook door anderen niet gebruikt kan worden, als deze zichtbaar beschadigd is of niet goed meer werkt.

2.7. Optische drive

 De cd-/dvd-brander werkt met een laser. Open nooit de behuizing van de cd-/dvd-brander.



LET OP!

Gevaar voor beschadiging!

Door de hoge snelheden in de drive kunnen defecte media breken en uw apparaat beschadigen. Schade die ontstaat door defecte media, is uitgesloten van de garantie. Aan hieruit voortvloeiende reparaties zijn kosten verbonden.

- Gebruik geen disks met krassen of barsten, geen disks die vuil of van slechte kwaliteit zijn en geen disks met een afwijkende vorm.
- Plak geen beschermfolie of stickers op de disks, omdat door de lijm het oppervlak van de disks beschadigd kan raken en de daarop opgeslagen gegevens mogelijk onleesbaar worden.
- Bekijk de disks goed voordat u ze in de drive doet. Gebruik geen disks met zichtbare beschadigingen of vlekken.

3. Inhoud van de levering

Controleer of de levering compleet is en informeer ons binnen 14 dagen na aankoop als de levering niet compleet is. Vermeld hierbij altijd het serienummer.

De levering van de door u gekochte pc omvat de volgende componenten:

- pc en aansluitkabel
- Toetsenbord (WELL PARK, model: KB313U) en
- Muis (WELL PARK, model: MA105U)
- Documentatie



GEVAAR!

Verstikkingsgevaar!

Er bestaat verstikkingsgevaar door het inslikken of onjuist gebruik van verpakkingsfolie!

Houd het verpakkingsmateriaal, zoals folie of plastic zakken, uit de buurt van kinderen.

4. De pc plaatsen

Een juiste opstelling van uw pc is een belangrijke factor voor een comfortabele bediening van uw pc.

4.1. Plaats van opstelling

- Zet alle apparaten op een stabiele, vlakke en trillingvrije ondergrond en gebruik ze alleen op een dergelijke ondergrond om storingen in de werking van de pc te voorkomen.
- Houd uw pc en alle aangesloten apparaten uit de buurt van vocht en vermijd stof, hitte en directe zonnestraling. Zo voorkomt u storingen en beschadiging van de pc.
- Uw pc is niet geschikt voor gebruik op beeldschermwerkplekken zoals bedoeld in §2 van de Duitse verordening inzake beeldschermwerkplekken.

4.2. Omgevingsomstandigheden

- De pc kan worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van +5 °C tot +30 °C en bij een relatieve luchtvochtigheid van 20% tot 80% (niet condenserend).
- In uitgeschakelde toestand kan de pc worden opgeborgen bij een temperatuur van -40 °C tot 65 °C.
- Neem de pc nadat deze is vervoerd pas weer in gebruik nadat deze de omgevingstemperatuur heeft aangenomen. Bij grote schommelingen in temperatuur of luchtvochtigheid kan er door condensatie vocht in de pc komen, waardoor er kortsluiting kan optreden.

4.3. Ergonomie



Voorkom verblindingseffecten, weerspiegelingen en te sterke licht-donkercontrasten om uw ogen te sparen.

De monitor mag niet vlak bij het raam staan, omdat het buitenlicht de werkruimte hier het felst verlicht. Bij dit licht is het moeilijker voor uw ogen om zich aan te passen aan de donkere monitor.

Zet de monitor altijd zo, dat de richting waarin u ernaar kijkt, parallel loopt aan het raam.

De parallelle kijkrichting moet ook in acht worden genomen bij kunstlicht. Dat wil zeggen: bij verlichting van de werkruimte met kunstlicht gelden in principe dezelfde criteria en dezelfde redenen.

Als het niet mogelijk is om het beeldscherm zo op te stellen als hier is beschreven, kunnen de volgende maatregelen zinvol zijn:

- het beeldscherm draaien, lager zetten of schuin zetten;
- lamellen of verticale screens voor de ramen aanbrengen;

• scheidingswanden of veranderingen in de verlichting aanbrengen.



Neem bij het werken met het beeldscherm regelmatig een pauze om verkramping en vermoeidheid te voorkomen.

Lang zitten zonder van houding te veranderen, kan oncomfortabel zijn. Een juiste houding is van groot belang om de risico's op lichamelijke klachten en letsel te minimaliseren.



- **Algemeen** Verander regelmatig (ca. eens in de 20-30 minuten) van houding en pauzeer regelmatig om vermoeidheid te voorkomen.
- Rug Tijdens het zitten op de werkplek moet de rug worden ondersteund door de rugleuning van de werkstoel, die hiervoor rechtop moet staan of iets achterover moet hellen.
- Armen De armen en ellebogen moeten ontspannen zijn. De ellebogen moeten dicht tegen het lichaam aan worden gehouden. Houd de onderarmen en handen ongeveer parallel aan de grond.
- **Polsen** De polsen moeten bij het werken met het toetsenbord, de muis of de trackball zoveel mogelijk gestrekt worden gehouden en mogen niet meer dan 10° gebogen zijn. Zorg ervoor dat u uw polsen niet te dicht bij de rand van het bureau houdt.
- **Benen** De bovenbenen moeten horizontaal of iets schuin naar beneden worden gehouden. De onderbenen moeten met de bovenbenen een hoek van ongeveer 90° maken. De voeten moeten plat op de grond rusten. Gebruik eventueel een voetensteun, maar controleer dan wel eerst of de zithoogte correct is ingesteld.

• **Hoofd** – Het hoofd moet rechtop of licht naar voren gebogen worden gehouden. Houd uw hoofd en uw bovenlichaam tijdens het werk niet verdraaid. De bovenkant van de monitor moet zich tijdens het werk op ooghoogte of iets daaronder bevinden.

Hoe groot de afstand moet zijn tussen de monitor en degene die ernaar kijkt, is afhankelijk van de situatie. Vaak wordt een afstand tussen 50 en 70 cm aangehouden.

5. Aansluiten

5.1. Kabels aansluiten

Om uw pc op de juiste manier en veilig aan te sluiten, moet u de volgende aanwijzingen in acht nemen:

- Houd een afstand van ten minste één meter aan ten opzichte van hoogfrequente en magnetische storingsbronnen (tv-toestellen, luidsprekers, mobiele telefoons, DECT-telefoons, enz.) om functionele storingen en gegevensverlies te voorkomen.
- Houd er rekening mee dat er bij deze pc voor de externe interfaces alleen afgeschermde kabels mogen worden gebruikt die korter zijn dan 3 meter. Gebruik als printerkabels uitsluitend dubbel afgeschermde kabels.
- Leg de kabels zo dat er niemand op kan gaan staan of over kan struikelen.
- Zet geen voorwerpen op de kabels, omdat deze anders beschadigd kunnen raken.
- Voorkom kabelbreuk door ervoor te zorgen dat de kabels nergens klem zitten en door ze niet te sterk te buigen. Hierdoor kan er kortsluiting ontstaan.
- Oefen bij het aansluiten van kabels en stekkers niet te veel kracht uit en houd de stekkers in de juiste stand.
- Op de pc mogen alleen apparaten worden aangesloten die voldoen aan de norm EN 60950 "Veiligheid van apparatuur voor informatietechniek" of de norm EN 60065 "Audio-, video- en soortgelijke elektronische toestellen – Veiligheidseisen".
- Sluit de randapparaten zoals toetsenbord, muis, monitor, enz. alleen aan, als de pc uitgeschakeld is om beschadigingen aan de pc en de randapparaten te voorkomen.

Bepaalde apparaten kunnen ook worden aangesloten wanneer de pc is ingeschakeld. Dit is bij de meeste apparaten met een USB-aansluiting het geval. Volg altijd de aanwijzingen in de bijbehorende gebruiksaanwijzing op.

- Gebruik ook voor het aansluiten van uw randapparaten alleen de aansluitkabels die bij deze apparaten zijn meegeleverd.
- Zorg ervoor dat er geen grote krachten op stekkerverbindingen worden uitgeoefend, bijv. van opzij. Het apparaat kan hierdoor aan de binnen- en buitenkant beschadigd raken.

- Als u een aansluitkabel loskoppelt van uw apparaat, trek deze dan los aan de stekker en niet aan de kabel.
- Vervang de meegeleverde kabels niet door andere. Gebruik uitsluitend de meegeleverde kabels, omdat deze in ons laboratorium uitgebreid zijn getest.
- Zorg ervoor dat alle aansluitkabels verbonden zijn met de randapparaten waarbij ze horen. Verwijder de kabels die u niet nodig hebt, om stoorstraling te voorkomen.

5.2. Monitor aansluiten

Uw pc is uitgerust met een HDMI-en een DisplayPort-aansluiting.

Er kunnen maximaal twee monitoren worden aangesloten.

 Gebruik de **DisplayPort**-aansluiting wanneer u slechts één monitor wilt gebruiken.

LET OP!

Gevaar voor beschadiging!

Als uw monitor meer dan één ingang heeft, sluit dan altijd maar één datakabel aan om problemen met de signaaltoewijzing te voorkomen.

- Zorg dat de stekkers en de bussen exact samen passen, om beschadiging van de contacten te voorkomen. Door de asymmetrische vorm past de stekker maar in één stand in de bus.
- Sluit de datakabel van het beeldscherm aan op de HDMI- of DisplayPort-aansluiting van het grafische systeem.
- Haal de witte veiligheidsring (indien aanwezig) van de monitorstekker af.

5.3. HDMI-apparaat aansluiten

HDMI is de afkorting van "High Definition Multimedia Interface". Dit is een interface voor de volledig digitale overdracht van audio- en videogegevens.

Sluit op deze interface een tv-toestel, een monitor of een projector aan, voor zover deze uitvoerapparaten een hiervoor geschikte aansluiting hebben.

5.4. USB-apparaten aansluiten



Sluit uw USB-apparaten pas aan nadat u uw nieuwe pc hebt geïnstalleerd. Zo voorkomt u onnodige verwarring bij de installatie. Gewoonlijk kunnen deze apparaten worden aangesloten wanneer de pc is ingeschakeld. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw randapparaat.

• U hebt de beschikking over verschillende aansluitbussen, die naar keuze kunnen worden gebruikt.



LET OP!

Gevaar voor beschadiging!

Door de plaatsing van de contacten past de stekker maar in één stand in de bus (behalve bij USB-type C).

- Zorg dat de stekkers en de bussen exact samen passen, om beschadiging van de contacten te voorkomen.
- Sluit de randapparaten (printer, scanner, camera, enz.) aan op een daarvoor bedoelde bus.



Sluit uw randapparaten zo mogelijk altijd aan op de poort waarop ze zijn geïnstalleerd. Anders krijgen ze een nieuwe ID en moeten de drivers opnieuw worden geïnstalleerd.

5.5. Audio-uitgang/hoofdtelefoon/luidsprekers aansluiten

Sluit hier een actief luidsprekersysteem aan om af te spelen of een aansluitkabel om op te nemen. Lees in de gebruiksaanwijzing van uw stereo-installatie welke ingang u hiervoor moet gebruiken (meestal "Line In" of "Aux").

Sluit de kabel met de 3,5 mm stereo-jackplug aan op de groene bus aan de achterkant van de pc.

5.5.1. Pc's met surround-soundsysteem (optioneel)

Sluit een surround-soundsysteem als volgt aan:

- Sluit de kabel van de frontluidspreker aan op de groene bus.
- Sluit de luidsprekers voor het geluid dat van achteren komt aan op de blauwe bus.
- Sluit de centrale luidspreker of subwoofer aan op de **roze bus**.

5.5.2. Hoofdtelefoon aansluiten

 Sluit de kabel met de 3,5 mm stereo-jackplug aan op de gemarkeerde bus aan de voorkant van uw pc.



WAARSCHUWING! Gehoorbeschadiging!

Een te hoog geluidsvolume bij het gebruik van oortelefoons of hoofdtelefoons en verandering van de basisinstellingen van de equalizer, de drivers, de software of het besturingssysteem leiden tot een te grote geluidsdruk en kunnen gehoorschade of -verlies tot gevolg hebben.

- Stel het geluidsvolume in op het laagste niveau, voordat u begint met afspelen.
- Start met afspelen en verhoog het geluidsvolume tot het niveau dat u prettig vindt.

5.6. Microfoon aansluiten

- Sluit op de gemarkeerde bus aan de voorkant van uw pc een microfoon met een 3,5 mm mono-jackplug aan.
- Positioneer de microfoon zo dat deze niet direct in de richting van de luidsprekers wijst. Hierdoor voorkomt u akoestische feedback en de daarmee gepaard gaande harde fluittoon.

5.7. Audio-ingang/opnamebron aansluiten

Deze aansluiting is bedoeld voor het aansluiten van externe analoge audiobronnen (bijv. een stereo-installatie of synthesizer).

Sluit de aansluitkabel met de 3,5 mm stereo-jackplug aan op de lichtblauwe bus aan de achterkant van de pc.

5.8. Netwerk (LAN) aansluiten

Via de netwerkaansluiting kunt u uw pc voorbereiden voor netwerkgebruik. Een netwerkkabel heeft gewoonlijk twee RJ45-stekkers, zodat het niet uitmaakt welke kant in welke bus wordt gestoken.

- Sluit het ene uiteinde van de netwerkkabel aan op de pc-aansluiting.
- Sluit het andere uiteinde aan op een andere pc of een hub/switch.

Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Netwerken".

5.9. Stroomvoorziening aansluiten

Breng tot slot de stroomvoorziening van uw pc en de monitor tot stand.

- Sluit de pc alleen aan op een geaard, goed toegankelijk stopcontact van 100-240 V~ 50/60 Hz. Als u twijfels hebt over de stroomvoorziening op de plaats van installatie, neem dan contact op met het energiebedrijf.
- Steek de stekker aan de ene kant van het netsnoer in het stopcontact en de stekker aan de andere kant in de aansluiting voor het netsnoer van uw pc.
- Trek de stekker uit het stopcontact om de pc volledig van het elektriciteitsnet los te koppelen.
- Sluit het apparaat alleen aan op een volgens voorschrift geïnstalleerd stopcontact. De lokale netspanning moet overeenkomen met de technische gegevens van het apparaat.
- De stekker van de pc dient als scheider. Zolang de pc op het lichtnet is aangesloten, worden de interne onderdelen ook van stroom voorzien als het apparaat is uitgeschakeld.
- Houd er rekening mee dat het apparaat ook in de stand-bystand nog stroom verbruikt (zie het stand-bystroomverbruik in het hoofdstuk "Technische gegevens").
- Trek de stekker uit het stopcontact om de pc volledig van het elektriciteitsnet los te koppelen.

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht:



GEVAAR!

Gevaar voor elektrische schokken!

Ook als de pc uitgeschakeld is, staan bepaalde onderdelen van het apparaat onder spanning.

- Haal de netstekker uit het stopcontact om de stroomvoorziening van uw pc te verbreken of het apparaat helemaal spanningsvrij te maken.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Sluit de pc alleen aan op een geaard stopcontact van het elektriciteitsnet.
- Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer.
- Voor extra veiligheid adviseren we u om een overspanningsbeveiliging te gebruiken, zodat uw pc beschermd is tegen beschadiging door spanningspieken en blikseminslag vanuit het elektriciteitsnet.

Start uw pc nog niet!

Lees eerst in het volgende hoofdstuk waar u bij ingebruikneming rekening mee moet houden.

6. Ingebruikneming

Het besturingssysteem en alle hardware-drivers zijn al geïnstalleerd. Nadat u alle aansluitingen tot stand hebt gebracht, kunt u de pc in gebruik nemen:

6.1. Gedrag van de gebruiks-led

Toestand van de gebruiks-led	Betekenis
Led voortdurend aan	Systeem in gebruik
Led knippert	Systeem in de stroombesparingsmo- dus
Led uit	Systeem uitgeschakeld

6.2. Pc starten

- Schakel de monitor in.
- Druk de aan-uitschakelaar één keer in om uw pc in te schakelen.
 De pc start op en doorloopt vervolgens verschillende installatiefasen.



Er mag zich geen opstartbare schijf in de optische drive bevinden, omdat het besturingssysteem anders niet wordt geladen vanaf de harde schijf.

Het besturingssysteem wordt geladen vanaf de harde schijf. Het laden duurt bij het installeren wat langer. Pas nadat alle benodigde gegevens zijn ingevoerd, is het besturingssysteem geïnstalleerd. Als het Windows®-bureaublad op het scherm verschijnt, is het besturingssysteem helemaal geladen.



Gegevensverlies!

LET OP!

De installatie kan een paar minuten duren. Schakel de pc in deze periode niet uit, omdat dit negatieve gevolgen kan hebben voor de installatie.

- Koppel de pc tijdens de installatie niet los van het elektriciteitsnet en schakel deze niet uit.
- Schakel de pc pas uit als de installatie is voltooid en het startscherm verschijnt.
- Volg de instructies op het beeldscherm op. In de verschillende dialoogvensters wordt uitgelegd wat u precies moet doen.

Met de welkomstprocedure wordt u door de diverse schermen en dialoogvensters geleid.

- Selecteer de gewenste taal en daarna het gewenste land.
- Maak verbinding met het internet, voor zover u over een geschikte internetaansluiting beschikt.

Als u dit punt overslaat, kunt u onder de Windows®-gebruikersinterface op een later moment verbinding maken met het internet.

Voor zover u al een internetaansluiting hebt, kunt u zich nu met een Microsoft-account op uw pc aanmelden.

In de Microsoft Store kunt u bijvoorbeeld nieuwe apps kopen of reeds geïnstalleerde apps updaten.

Als u zich aanmeldt met een lokaal account, kunt u zich achteraf altijd nog aanmelden met een Microsoft-account.

Tijdens de installatie downloadt en installeert Windows een of meer software-updates. De downloadtijd varieert, afhankelijk van de internetverbinding en de bestandsgrootte.

Licentieovereenkomst

Lees de licentieovereenkomst goed door. Deze bevat belangrijke juridische informatie over het gebruik van uw softwareproduct. Om de volledige tekst te bekijken, moet u met de muis omlaag scrollen tot u het einde van het document hebt bereikt. U verklaart u akkoord met de overeenkomst door het veld met de optie **Accepteren** aan te klikken. Alleen hierdoor hebt u het recht om gebruik te maken van het product volgens de voorwaarden.

De geanimeerde vensters die nu volgen, bevatten uitsluitend informatie over de bediening van het nieuwe Windows®-besturingssysteem.

Het invoeren van gegevens is tijdens de animatie niet mogelijk. Na het aanmeldingsproces verschijnt de Windows®-gebruikersinterface.



Gegevensverlies!

LET OP!

Het is mogelijk dat Windows[®] de eerste dagen na de installatie gegevens bijwerkt en configureert (bijv. door nieuwe updates), waardoor het uitschakelen en starten van de pc langer kan duren.

 Schakel de pc daarom niet voortijdig uit. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de installatie.

6.3. Antivirussoftware activeren

Op uw pc is een antivirusprogramma geïnstalleerd. Als uw pc wordt verbonden met het internet, wordt dit programma automatisch geregistreerd. Met deze gratis registratie krijgt u 30 dagen lang gratis updates.



Installeer geen ander antivirusprogramma, omdat het mogelijk is dat uw pc hierdoor minder goed gaat presteren.

De eerste keer dat er een onlineverbinding wordt gemaakt, worden het besturingssysteem en het antivirusprogramma automatisch bijgewerkt. Dit duurt gewoonlijk een paar minuten. In deze tijd is het mogelijk dat de computer minder snel werkt. Dit is alleen merkbaar bij de ingebruikneming.

7. Muis

De muis heeft naast de twee standaardknoppen nog een derde knop in de vorm van het scrollwiel.

7.1. Linkerknop

Met de linkerknop maakt u een keuze (één keer klikken) en bevestigt u deze (dubbelklikken).

7.2. Rechterknop

Met de rechterknop kunt u op bepaalde plaatsen opdrachten (contextmenu's) oproepen.

7.3. Scrollwiel

Het scrollwiel in het midden heeft twee functies:

- Met het wiel kunt u door lange documenten, bijv. webpagina's of teksten, bewegen (scrollen).
- Afhankelijk van de configuratie van de muis kunt u het wiel ook gebruiken als derde knop.

Het scrollwiel kan worden geconfigureerd via de muisinstellingen in het Configuratiescherm.



Als het niet lukt om de muisaanwijzer vloeiend te bewegen, probeer dan om een andere ondergrond (mousepad) te gebruiken. Glas en metaal als ondergrond kunnen problematisch zijn.

8. Toetsenbord

8.1. De toetsen Alt, Alt Gr en Ctrl

Met het toetsenbord kunnen naast de gangbare cijfers en tekens ook nog enkele symbolen worden ingevoerd en afhankelijk van het programma ook bepaalde opdrachten worden uitgevoerd. Deze speciale functies worden bestuurd met de toetsen **Alt; AltGr** en **Ctrl**.

8.2. De toetsen F1 - F12 en Fn

Met de functietoetsen F1 - F12 kunt u afhankelijk van het programma en besturingssysteem bepaalde opdrachten uitvoeren en hulpsystemen oproepen. Met de **Fn**-toets en de functietoetsen kunt u verschillende functies van het besturingssysteem oproepen en het afspelen van media besturen. Hieronder vindt u een tabel met alle opdrachten.

8.2.1. Toetsfuncties Fn en functietoets



Afhankelijk van het besturingssysteem is het mogelijk dat niet alle hier vermelde functies beschikbaar zijn.

	Omschrijving
Fn + F1	Internet De standaardbrowser openen
Fn + F2	E-mail Het standaard-e-mailprogramma openen
Fn + F3	Favorieten De favorietenlijst van de browser openen
Fn + F4	Deze PC Het venster Deze PC openen
Fn + F5	Zoeken De zoekfunctie starten
Fn + F6	Vrijgeven/Delen/Verzenden De deelfunctie openen
Fn + F7	Apparaat Het toevoegen van een apparaat voor draadloze verbindingen openen
Fn + F8	Instellingen De Windows-instellingen openen
Fn + F9	Vorige titel Tijdens het afspelen van media naar de vorige titel gaan
Fn + F10	Volgende titel Tijdens het afspelen van media naar de volgende titel gaan
Fn+ F11	Play/Pause Het afspelen van een titel starten, onderbreken en voortzetten
Fn + F12	Stop Het afspelen van een titel stoppen
	Geluid uit (mute)
•••)	Volume verlagen

Volume verhogen

9. Harde schijven

De harde schijven zijn uw belangrijkste opslagmedium en verenigen een grote opslagcapaciteit met een snelle toegang tot de gegevens.

Met uw pc bent u in het bezit gekomen van een OEM-versie* van het besturingssysteem Microsoft Windows[®] die alle prestatiekenmerken van de pc volledig ondersteunt. Wij hebben de harde schijf van uw pc al zo geconfigureerd, dat u er optimaal mee kunt werken zonder zelf te hoeven installeren.

Het besturingssysteem Windows[®] heeft een deel van de capaciteit nodig voor het beheer van de harde schijf. Daarom is niet de volledige capaciteit van de harde schijf beschikbaar. Dit verklaart mogelijke verschillen tussen de BIOS-weergave en de weergaven van het besturingssysteem. Op de harde schijf bevinden zich het besturingssysteem van de pc, andere toepassingsprogramma's en back-upbestanden, zodat de capaciteit al is verminderd.



LET OP!

Gegevensverlies!

Probeer nooit om de pc uit te schakelen terwijl de harde schijf actief is, omdat er dan gegevens verloren kunnen gaan.

Schakel de pc altijd uit met de functie "Afsluiten".
 Druk hiervoor op de Windows-toets en kies vervolgens Stand-by -> Afsluiten.

^{*} Original Equipment Manufacturer/door de fabrikant gekochte programmaversies, die meestal worden verkocht in combinatie met eindapparaten

9.1. Belangrijke mappen



LET OP!

Gegevensverlies!

Verwijder of verander deze mappen en de inhoud daarvan niet, omdat er anders gegevens verloren kunnen gaan en de functionaliteit van het systeem in gevaar kan komen.

In de eerste partitie (**C:**\) bevinden zich het besturingssysteem, de toepassingsprogramma's en de "documenten" van de aangemaakte gebruikers.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste mappen en de inhoud daarvan.

C:\Gebruikers

Deze map bevat een map voor iedere aangemaakte gebruiker. In deze mappen bevinden zich belangrijke bestanden en mappen die nodig zijn voor het starten van en het werken met Windows[®]. Bij aflevering zijn deze uit veiligheidsoverwegingen niet zichtbaar.

C:\Program Files

In deze map bevinden zich de bestanden die horen bij de geïnstalleerde toepassingen.

C:\Windows

Dit is de hoofdmap van de Windows®-installatie. In deze map bevinden zich de bestanden van het besturingssysteem.

De tweede partitie (**D**:\) dient voor het maken van back-ups en bevat daarnaast drivers (**D**:**Drivers**) en serviceprogramma's (**D**:**Tools**) voor uw pc.



Afhankelijk van de configuratie van de computer kunnen de overige partities afwijkende stationsnamen hebben. Daarom moet de stationsnaam "D:\" hier worden gezien als variabele.

D:\Drivers

In deze map bevinden zich de kopieën van de drivers die nodig zijn voor uw pc. Deze bestanden kunnen nodig zijn na het herstellen van het systeem.

D:\Tools

Hier vindt u aanvullende programma's en verdere documentatie over uw pc.

D:\Recover

Hier bevinden zich de herstelbestanden waarmee u de fabrieksinstellingen kunt terugzetten.

28

LET OP! **Gegevensverlies!**

Daarnaast vindt u in enkele andere niet-overschrijfbare partities de startbestanden voor het systeemherstel en de installatiebestanden van Windows[®]. Deze partities zijn niet zichtbaar en mogen niet worden verwijderd.

9.2. Hot-swap wisselslede voor harde schijven

Achter de frontplaat kan een tweede externe harde schijf worden aangesloten met behulp van een SATA hot-swap wisselslede voor 2.5" of 3.5" harde schijven.



Een 3.5" harde schijf in een 2.5/3.5"-wisselslede 9.2.1. inbouwen

De wisselslede is van plastic en kan worden geplaatst zonder gebruik van gereedschap.

De 2.5"/3.5"-wisselslede is voorzien van een voorgemonteerde ontkoppelaar voor harde schijven met een houder van kunststof.

Ga als volgt te werk:

- Ontarendel de wisselslede door de verarendelinashendel in te drukken.
- Trek de wisselslede uit de schacht.
- Leg de wisselslede met de geopende kant omhoog voor u op een stevig ondergrond. Gebruik daarnaast eventueel een zachte onderlegger om schokken te minimaliseren. De handgreep moet naar u toe wijzen.
- Trek de ontkoppelaar uit de wisselslede naar buiten.
- De bovenkant van de harde schijf wijst omhoog en de contacten bevinden zich rechtsonder. Plaats de harde schijf nu schuin aan de ene kant in de wisselslede. Zorg ervoor dat de twee kleine haakjes van de wisselslede in de schroefgaten van de harde schijf komen te zitten. Laat de harde schijf vervolgens in zijn geheel in de wisselslede glijden.







- Duw de ontkoppelaar terug in de wisselslede. Zorg ervoor dat de twee pennen in de schroefgaten van de harde schijf komen te zitten.
- Schuif de wisselslede voorzichtig in de schacht tot de slede vastklikt.
- Vergrendel de wisselslede door de handgreep aan te drukken tot deze hoorbaar vastklikt. De harde schijf wordt herkend en kan nu worden gebruikt.

9.2.2. Een 2.5" SSD in een 2.5/3.5"-wisselslede inbouwen

Volg voor de inbouw van een SSD de eerste vier stappen van de voorgaande instructies en ga dan verder te werk zoals hieronder beschreven:

• De bovenkant van de harde schijf wijst omhoog en de contacten bevinden zich rechtsonder.

Plaats de harde schijf nu tegen de rechterzijkant van de wisselslede.

Houd de harde schijf en de wisselslede vast, draai deze samen om en schroef de harde schijf met vier bouten met verzonken kop M3x4 (niet meegeleverd) in de daarvoor bedoelde schroefgaten.





De ontkoppelaar voor de harde schijf hoeft niet te worden teruggeplaatst, omdat de harde schijf met de bouten goed genoeg vastzit.

- Schuif de wisselslede voorzichtig in de schacht tot de slede vastklikt.
- Vergrendel de wisselslede door de handgreep aan te drukken tot deze hoorbaar vastklikt. De harde schijf wordt herkend en kan nu worden gebruikt.

10. Optische drive

Anders dan de optische drives in gangbare desktop-pc's, heeft deze pc een verticaal ingebouwde cd-/dvd-drive die vergelijkbaar is met de drives in notebooks. Bij het plaatsen van de disk moet ervoor worden gezorgd dat deze zorgvuldig op de houder wordt gedrukt en daarop vastklikt.



10.1. Disk laden



LET OP!

Gevaar voor beschadiging!

Door de hoge snelheden in de drive kunnen defecte media breken en uw apparaat beschadigen. Schade die ontstaat door defecte media, is uitgesloten van de garantie. Aan hieruit voortvloeiende reparaties zijn kosten verbonden.

- Gebruik geen disks met krassen of barsten, geen disks die vuil of van slechte kwaliteit zijn en geen disks met een afwijkende vorm.
- Plak geen beschermfolie of stickers op de disks, omdat door de lijm het oppervlak van de disks beschadigd kan raken en de daarop opgeslagen gegevens mogelijk onleesbaar worden.
- Bekijk de disks goed voordat u ze in de drive doet. Gebruik geen disks met zichtbare beschadigingen of vlekken.
- > Druk de uitwerpknop van de optische drive in om de lade te openen.
- Druk de disk voorzichtig op de houder in het midden van de lade tot de disk hoorbaar vastklikt. De tekst moet hierbij naar rechts wijzen.
- Controleer of de disk onbelemmerd kan draaien en duw de lade dan weer voorzichtig terug tot deze vastklikt.

Bij aflevering is aan uw optische drive de stationsnaam "**G:**\" toegewezen. Met Windows[®] Verkenner (**Computer**) hebt u eenvoudig toegang tot de gegevens op uw disks.

Start Windows[®] Verkenner met de snelkoppeling op de taakbalk of door tegelijkertijd de Windows-toets en de toets "**E**" in te drukken.

Bij het openen van video's op dvd (resp. audio- en videobestanden op traditionele data-cd's) wordt automatisch de vooraf geïnstalleerde mediatoepassing gebruikt.

10.2. Disk verwijderen



LET OP!

Gegevensverlies!

Probeer niet om de disk uit de optische drive te halen zolang deze drive actief is.

- Om de disk uit de drive te halen, drukt u op de uitwerpknop.
- Verwijder de disk en doe deze in een cd-hoesje.
- Sluit de drive weer.

10.3. Een geblokkeerde disk verwijderen in geval van nood

Als de lade niet meer automatisch opengaat, kan deze handmatig worden geopend.

- Beëindig Windows[®] en schakel de pc uit.
- Steek een lang puntig voorwerp (bijv. een opengebogen paperclip) zo ver in de nooduitwerpopening tot u een weerstand voelt.
- Als u nu lichte druk uitoefent, gaat de lade open.
- Verwijder de disk en start de pc vervolgens opnieuw.

10.4. Disk afspelen/uitlezen



Sommige disks starten automatisch als ze in de drive worden geplaatst. Dit is afhankelijk van het besturingssysteem en van de instellingen.

Uw pc kan audio-cd's, dvd-films en datadisks afspelen die zich in de optische drive bevinden. Nadat een disk is geladen, wordt er een keuzevenster geopend met verschillende afspeelopties. Gewoonlijk zijn er verschillende programma's beschikbaar. Bij het afspelen van films van een dvd moeten een MPEG2-video, digitale AC3-audiogegevens en CSS-beveiligde content worden gedecodeerd.

CSS (soms ook Copy Guard genoemd) is de naam van een gegevensbeveiligingsprogramma dat door de filmindustrie wordt gebruikt om het maken van illegale kopieën tegen te gaan. Van de vele regels voor CSS-licentienemers zijn de belangrijkste de afspeelbeperkingen voor landspecifieke content. Om het gemakkelijker te maken om films uit te brengen in een geografisch afgegrensd gebied, worden dvd-titels vrijgegeven voor bepaalde regio's. Volgens Copyright-wetten moeten films op dvd worden beperkt tot een bepaalde regio (meestal is dit de regio waar de dvd wordt verkocht). Dvd-films kunnen weliswaar worden uitgebracht in verschillende regio's, maar volgens de CSS-regels mag ieder systeem waarbij CSS-decodering mogelijk is maar in één regio te gebruiken zijn.



De regio-instelling kan met de afspeelsoftware **maximaal vijf keer** worden gewijzigd. Daarna blijft de laatste instelling permanent van kracht. Als u de regio-instelling dan nog een keer wilt wijzigen, moet dit in de fabriek worden gedaan. De kosten van verzending en instelling komen voor rekening van de gebruiker.

10.5. Omgaan met cd- en dvd-recordables

Normale cd's worden geperst met een glassmaster en daarna verzegeld. Bij recordables wordt digitale informatie met de laser van de brander ingebrand. Daardoor zijn ze gevoeliger dan traditionele disks.

Vermijd daarom, vooral bij onbeschreven recordables, beslist:

- blootstelling aan zonlicht (uv-A/uv-B)
- het ontstaan van krassen en beschadigingen
- blootstelling aan extreme temperaturen

11. Kaartlezer

Uw pc is uitgerust met een kaartlezer, die u kunt gebruiken voor de hieronder vermelde kaarttypen.

Let er bij het insteken van de geheugenkaarten op dat de contacten in de hieronder aangegeven richting wijzen. Als een kaart niet op de juiste manier in de lezer wordt gestoken, kunnen de kaartlezer en/of de kaart beschadigd raken.

Kaarttype	Contacten
SD; SDHC (Secure Digital)	wijzen omlaag
MMC (MultiMediaCard)	wijzen omlaag
Memory Stick	wijzen omlaag
Memory Stick Pro	wijzen omlaag

11.1. Geheugenkaart plaatsen



LET OP!

Gevaar voor beschadiging!

De geheugenkaarten kunnen maar in één richting in de kaartlezer worden gestoken.

- Neem de aanwijzingen in de bovenstaande paragraaf in acht.
- Steek de geheugenkaart tot de aanslag in de kaartlezer.

Als een kaart in een sleuf is gestoken, wordt hieraan een vrije stationsletter op de werkplek toegewezen (alleen bij een verwisselbare gegevensdrager gaat).

11.2. Geheugenkaart verwijderen

Haal de kaart uit de sleuf en berg deze op volgens de daarvoor geldende voorschriften.



LET OP!

Gegevensverlies!

Bij voortijdige verwijdering van de geheugenkaart kunnen er gegevens verloren gaan.

 Voer bij het verwijderen van de geheugenkaart altijd eerst de bijbehorende software-actie uit.

12. Geluidssysteem

De externe audio-aansluitingen kunnen zo worden geconfigureerd dat u een surround-soundsysteem kunt aansluiten.

Als u het basisvolume wilt aanpassen, klikt u op het luidsprekersymbool op uw taakbalk.



WAARSCHUWING!

Gehoorbeschadiging!

Een te hoog geluidsvolume bij het gebruik van oordopjes of hoofdtelefoons en verandering van de basisinstellingen van de equalizer, de drivers, de software of het besturingssysteem leiden tot een te grote geluidsdruk en kunnen gehoorschade en/of doofheid tot gevolg hebben.

- Stel het geluidsvolume in op het laagste niveau, voordat u begint met afspelen.
- Start met afspelen en verhoog het geluidsvolume tot het niveau dat u prettig vindt.

13. USB-aansluiting

De USB 3.0-aansluitingen zijn volledig compatibel met de eerdere versies USB 2.0 en USB 1.1.

Sluit uw USB-apparaten zo mogelijk altijd aan op de poort waarop ze zijn geïnstalleerd. Anders krijgen ze een nieuwe ID en moeten de drivers opnieuw worden geïnstalleerd.

14. Netwerken

14.1. Wifi (draadloos netwerk)

Uw pc is uitgerust met wifi. De hiervoor benodigde componenten (module, antennes) zijn al in uw pc geïntegreerd en actief. Desgewenst kunt u deze functie met Apparaatbeheer van Windows[®] uitschakelen.

Met Wifi kunt u een draadloze netwerkverbinding maken met een basisstation.



Gebruik de wifi-functie niet op plaatsen waar apparaten staan die gevoelig zijn voor radiogolven (bijv. in ziekenhuizen e.d.). Schakel deze optie uit als u niet zeker weet of er hierdoor storingen in deze apparaten kunnen optreden of ze op een andere manier negatief kunnen worden beïnvloed.

14.2. Netwerkaansluiting

Sluit een uiteinde met de RJ45-aansluiting (insteekstekker) aan op de netwerkinterface van uw notebook en het andere uiteinde op een computer of hub/switch. Meer informatie over netwerken vindt u in de Help van Windows[®].

14.2.1. Vereisten

Als basisstation kan een zogenaamd LAN Access Point worden gebruikt. Een access point is een draadloos zend- en ontvangstation dat communiceert met uw pc en de toegang tot het aangesloten netwerk regelt. Wifi access points zijn vaak te vinden in grote kantoorruimtes, op luchthavens, in treinstations, op universiteiten en in internetcafés. Deze bieden toegang tot eigen diensten en netwerken of tot het internet. Meestal zijn er toegangsrechten nodig, waarvoor gewoonlijk betaald moet worden. Veel access points hebben een geïntegreerd DSL-modem. Deze zogenaamde routers brengen de verbinding tot stand tussen een bestaande DSL-internetaansluiting en wifi. Het is ook mogelijk om zonder access point verbinding te maken met een ander eindapparaat met wifi-functionaliteit. Wel is een netwerk zonder router beperkt tot de direct verbonden apparaten.

De draadloze netwerkverbinding werkt volgens de standaard IEEE 802.11ac* en is compatibel met de standaard IEEE 802.11b/g/n.

Als er bij de overdracht een versleuteling wordt gebruikt, moet deze bij alle appa-

^{*} Om het volledige vermogen te kunnen gebruiken, is er een wifi-router nodig die voldoet aan de standaard 802.11ac.

raten werken volgens dezelfde techniek. Versleuteling is een procedure waarbij het netwerk wordt beschermd tegen onbevoegde toegang.

De overdrachtssnelheid kan afhankelijk van de afstand en de belasting van het basisstation variëren.



Het gebruik van versleuteling is bij draadloze gegevensoverdracht absoluut noodzakelijk, omdat altijd het gevaar bestaat dat er gegevens worden onderschept door onbevoegde derden.

14.3. Bluetooth®

De Bluetooth-technologie wordt gebruikt om korte afstanden draadloos te overbruggen. Bluetooth-apparaten verzenden gegevens draadloos, zodat computers, mobiele telefoons, printers, toetsenborden, muizen en andere apparaten zonder kabel met elkaar kunnen communiceren.

De snelheid waarmee gegevens met de draadloze Bluetooth-technologie worden verzonden, kan variëren afhankelijk van het apparaat en de omgevingsfactoren. Met een Bluetooth-apparaat kunnen gegevens worden verzonden door muren, jaszakken en aktetassen heen. De overdracht tussen Bluetooth-apparaten vindt plaats op de hoge frequentie van 2,4 gigahertz (GHz).



Gebruik de Bluetooth-functie niet op plaatsen waar apparaten staan die gevoelig zijn voor radiogolven (bijv. in ziekenhuizen e.d.). Schakel deze optie uit als u niet zeker weet of er hierdoor storingen in deze apparaten kunnen optreden of ze op een andere manier negatief kunnen worden beïnvloed.

15. Systeemherstel/instellingen

15.1. Pc terugzetten op de fabrieksinstellingen

Bij problemen met de installatie of andere softwareproblemen waarbij het nodig is de software opnieuw te installeren, biedt Windows[®] u drie mogelijkheden om Windows[®] opnieuw op uw pc te zetten.

Zorg ervoor dat u van alle belangrijke gegevens en programma's vooraf een backup hebt gemaakt.

15.1.1. Systeemherstel starten

Start de pc opnieuw en druk tijdens het opstarten op de toets F11 om PowerRecover te starten.

of

• Klik in het startmenu op de app **PowerRecover** om het programma te starten. Er worden u de volgende opties aangeboden:

- Notfallmedium f
 ür Treiber und Tools erstellen
 Er wordt een back-up van de drivers en tools gemaakt die wordt opgeslagen op
 een opslagmedium.
 - Notfallmedium für Treiber und Tools erstellen Er wordt een support disk gemaakt.
 - Notfall-USB-Disk f
 ür Treiber und Tools erstellen Er wordt een support-USB-opslagmedium gemaakt.
- Aktualisieren Sie Ihren PC, ohne Ihre Daten zu beschädigen De pc wordt bijgewerkt met behulp van de Windows herstelopties.
 - Eigene Dateien beibehalten
 Alle apps en instellingen worden verwijderd, maar de persoonlijke gegevens blijven behouden.
 - Alles entfernen

Alle gegevens, apps en instellingen worden verwijderd.

Wiederherstellung

De pc wordt opnieuw gestart en teruggezet op de fabrieksinstellingen.

- Auf HDD zurücksetzen keine Sicherung der Benutzerdaten Alle gegevens op de pc worden definitief verwijderd. De pc wordt teruggezet op de fabrieksinstellingen.
- Auf HDD zurücksetzen mit gesicherten Benutzerdaten
 De pc wordt teruggezet op de fabrieksinstellingen en van alle gebruikersgegevens wordt een back-up gemaakt die wordt opgeslagen in C:\GEBRUI-KERS.
- Klik op Weiter en volg de verdere instructies op het beeldscherm op om de pc terug te zetten op de fabrieksinstellingen.



Gegevensverlies!

LET OP!

Bij de optie waarbij er een back-up wordt gemaakt van de gebruikersgegevens, duurt het herstellen heel lang. Er wordt alleen een back-up gemaakt van de gegevens die zich bevinden in de map C:\GEBRUIKERS bevinden. Alle andere bestanden worden verwijderd.

- Maak daarom regelmatig een back-up van uw gegevens op externe gegevensdragers.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor schadeclaims wegens gegevensverlies en daaruit voortvloeiende gevolgschade.

15.2. Systeemherstel met Windows herstelopties

Als zich problemen voordoen met uw apparaat, kunt u het opnieuw instellen of resetten. Bij het opnieuw instellen van het apparaat wordt Windows opnieuw geïnstalleerd. Uw persoonlijke gegevens en instellingen blijven behouden. Bij het resetten van het apparaat wordt Windows eveneens opnieuw geïnstalleerd. Met uitzondering van de apps die vooraf waren geïnstalleerd op het apparaat, wor-

den al uw bestanden, instellingen en apps verwijderd.



Als de pc drie keer achterelkaar niet is gestart zoals het hoort, verschijnt automatisch het Windows herstelmenu.

15.2.1. Zo stelt u uw apparaat opnieuw in

- Open het startmenu.
- Selecteer de app Instellingen uit de lijst.
- Klik op Bijwerken en beveiliging.
- Klik op de menu-optie **Systeemherstel**.
- Klik op Aan de slag.
- Er wordt een keuzevenster geopend. Selecteer hierin de hersteloptie Mijn bestanden behouden om de pc te opnieuw in te stellen.

15.2.2. Zo zet u uw pc terug op de fabrieksinstellingen

- Open het startmenu.
- Selecteer de app **Instellingen** uit de lijst.
- Klik op Bijwerken en beveiliging.
- Klik op de menu-optie **Systeemherstel**.
- Klik op Aan de slag.

Er wordt een keuzevenster geopend. Selecteer hierin de hersteloptie Alles verwijderen om Windows helemaal opnieuw te installeren.



Als u het Windows wachtwoord van uw apparaat vergeten bent, kunt u de pc ook terugzetten door de pc op te starten vanaf het aanmeldscherm.

Houd hiervoor in het aanmeldscherm de Shift-toets ingedrukt en selecteer vervolgens **Aan/uit** (|) > **Opnieuw opstarten** rechtsonder. Selecteer na het opnieuw opstarten van het apparaat **Problemen oplossen** > **Deze pc opnieuw instellen**.

15.3. UEFI-firmware-instelling

In de UEFI-firmware-instelling (basisconfiguratie van de hardware van uw systeem) hebt u een groot aantal mogelijkheden voor het instellen van de manier waarop uw pc werkt.

Zo kunt u bijvoorbeeld de werking van de interfaces, de beveiligingskenmerken en het beheer van de stroomvoorziening wijzigen.



LET OP!

Gegevensverlies!

De pc is in de fabriek al zo ingesteld dat een optimale werking gewaarborgd is. Wijzigingen kunnen de stabiele en betrouwbare werking van het systeem beïnvloeden.

Wijzigingen mogen alleen worden aangebracht door vakmensen en zeer ervaren gebruikers.

15.3.1. UEFI-firmware instellen

U kunt het configuratieprogramma alleen uitvoeren bij de systeemstart. Als de pc al is gestart, beëindig Windows[®] dan en start de pc opnieuw.

Druk voor het opnieuw opstarten van de pc de toets Entf (Del) in en houd deze ingedrukt tot de melding Entering Setup verschijnt.

16. FAQ - veelgestelde vragen

Waar vind ik de drivers die ik nodig heb voor mijn pc?

Deze drivers vindt u op de tweede partitie van de harde schijf in de mappen Drivers en Tools.

Hoe activeer ik Windows®?

• Windows[®] wordt automatisch geactiveerd, zodra er een verbinding met internet wordt gemaakt.

Hoe activeer ik Windows® zonder internetaansluiting?

• Windows[®] kan ook worden geactiveerd via de telefoon. Volg de instructies van het besturingssysteem op.

In welke situaties verdient het aanbeveling om de fabrieksinstellingen terug te zetten?

• Kies alleen voor deze methode als er geen andere oplossing is. In het hoofdstuk **Systeemherstel** kunt u lezen welke alternatieven er zijn.

Hoe maak ik een back-up?

 U kunt een back-up van door u geselecteerde gegevens maken op externe media (bijv. cd-rom, dvd-rom, USB-sticks of externe harde schijven). Neem bij het opbergen van gegevensdragers met back-ups de aanwijzingen van de fabrikant in acht. Een back-up is onbruikbaar als de gegevensdrager defect is of er gegevens verloren zijn gegaan.

Waarom moet ik mijn USB-apparaat opnieuw installeren, hoewel ik dit al heb gedaan?

- Als het apparaat niet wordt gebruikt op dezelfde USB-aansluiting waarop het is geïnstalleerd, krijgt het automatisch een nieuwe identificatie. Het besturingssysteem behandelt het vervolgens als een nieuw apparaat en wil het nieuw installeren.
- Gebruik de geïnstalleerde driver of sluit het apparaat aan op de poort waarop het is geïnstalleerd.

17. Klantenservice

17.1. Eerste hulp bij hardwareproblemen

Storingen in de werking van het apparaat kunnen vaak verschillende oorzaken hebben. Wij willen u hier een leidraad geven voor het oplossen van uw problemen. Als de hier vermelde maatregelen niet werken, helpen wij u graag verder. Bel ons gerust!

17.2. De oorzaak opsporen

Begin met een uitgebreide visuele inspectie van alle kabelverbindingen. Als de controlelampjes van alle apparaten niet werken, controleer dan of de pc en alle randapparaten wel van stroom worden voorzien.

- Controleer het stopcontact, het netsnoer en alle schakelaars in de schakelkring van het stopcontact.
- Schakel de pc uit en controleer alle kabelaansluitingen.
- Gebruik de kabels van verschillende apparaten niet willekeurig door elkaar, ook al zien ze er hetzelfde uit. De polen binnen in de kabel zijn misschien anders aangesloten.
- Als u met zekerheid hebt vastgesteld dat het apparaat wordt voorzien van stroom en dat alle aansluitingen in orde zijn, schakel de pc dan weer in.

17.3. Problemen en mogelijke oorzaken

Het beeldscherm is zwart.

• Controleer of de pc niet in de ruststand staat.

Er worden een verkeerde tijd en datum weergegeven.

Klik op de tijdsaanduiding op de taakbalk. Selecteer de optie Datum- en tijdinstellingen wijzigen... en stel vervolgens de correcte waarden in.

De kaarten in de kaartlezer krijgen na het opnieuw opstarten een andere stationsletter toegewezen.

Dit kan gebeuren als de kaartlezer de sleuf bij de systeemstart bijwerkt. Daarbij worden er mogelijk nieuwe ID's toegekend, waardoor het kan gebeuren dat sommige kaarten een nieuwe stationsletter krijgen.

Er kunnen geen gegevens van de optische drive worden gelezen.

• Controleer of de disk goed is geplaatst.

De muis of het toetsenbord functioneert niet.

- Controleer de kabelaansluiting.
- Als u een draadloze muis of een draadloos toetsenbord hebt, controleer dan de batterijen en de ontvanger.

Op de harde schijf is niet genoeg ruimte beschikbaar

Maak van bestanden die u niet nodig hebt back-ups op cd-r's, dvd's of andere externe media.

De pc start niet.

Als de kabels goed zijn aangesloten, probeer dan om de voeding van de pc te resetten. Koppel de pc volledig los van het elektriciteitsnet. Houd daarna de hoofdschakelaar aan de voorkant 10 seconden ingedrukt. Wacht vervolgens nog 5 seconden en start de pc dan opnieuw.

Apps (bijv. de weer-app) kunnen niet als live-tegels worden weergegeven.

• Controleer de datum, de tijdzone en de tijd.

17.4. Hebt u verder nog hulp nodig?

Als u ondanks de suggesties in de vorige paragraaf nog altijd problemen hebt, raadpleeg dan de online Help van het besturingssysteem of neem contact op met de hotline voor het land waar u de pc hebt gekocht.

Wij zullen proberen u telefonisch te helpen. Als u contact met ons opneemt, zorg er dan voor dat u de volgende vragen kunt beantwoorden:

- Hebt u wijzigingen of verbeteringen aangebracht aan de oorspronkelijke configuratie?
- Wat voor extra randapparaten gebruikt u?
- Welke meldingen verschijnen er eventueel op het beeldscherm?
- Welke software gebruikte u toen het probleem zich voordeed?
- Wat hebt u al gedaan om het probleem op te lossen?

17.5. Driverondersteuning

Het systeem is in onze testlaboratoria met de geïnstalleerde drivers uitvoerig getest. In de computerbranche is het echter gebruikelijk dat de drivers van tijd tot tijd worden geüpdatet.

De reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat er compatibiliteitsproblemen zijn met andere componenten (programma's, apparaten) die nog niet zijn getest.

18. Transport

Neem bij het transport van uw pc de volgende aanwijzingen in acht:

• Verpak de pc altijd in de originele verpakking om transportschade te voorkomen.

19. Reiniging en onderhoud

Als u de onderstaande aanwijzingen in acht neemt, kunt u de verwachte levensduur van uw pc verlengen:



Binnen in de behuizing van de pc bevinden zich geen onderdelen die onderhouden of gereinigd moeten worden.

- Haal voor het reinigen altijd de netstekker uit het stopcontact en koppel alle aansluitkabels los. Reinig de pc met een licht bevochtigde, pluisvrije doek.
- Reinig ook het toetsenbord en de muis met een licht bevochtigde, pluisvrije doek.
- Gebruik geen oplosmiddelen en geen bijtende of gasvormige reinigingsmiddelen.

- Gebruik voor het reinigen van uw optische drive (cd/dvd) geen cd-rom-reinigingsdisks of vergelijkbare producten waarmee de lens van de laser wordt schoongemaakt. De laser hoeft niet gereinigd te worden.
- Stof kan leiden tot afsluiting van de ventilatieopeningen, met als mogelijke gevolgen oververhitting en storingen in de werking van het apparaat. Controleer regelmatig (ca. eens in de 3 maanden) of de ventilatieopeningen zorgen voor voldoende luchtcirculatie. Gebruik een stofzuiger om het stof uit de ventilatieopeningen te verwijderen. Als uw apparaat regelmatig veel stof aantrekt, adviseren wij u om de binnenkant van de pc-behuizing te laten reinigen door een vakman.

20. Opbergen

- Als u de pc gedurende langere tijd niet gebruikt, berg deze dan op een droge, koele plaats op en zorg ervoor dat het apparaat is beschermd tegen stof en extreme temperatuurschommelingen.
- Verwijder alle media uit de optische drive, de USB-poorten en de kaartlezer.
- Verwijder alle kabels en aangesloten randapparaten.



LET OP!

Wij adviseren u om de pc wanneer u deze niet gebruikt, op te bergen in een beschermhoes of een passende tas, zodat het apparaat beschermd is tegen stof en vuil.

21. Upgrade/aanpassing en reparatie

Laat de uitbreiding of ombouw van uw pc uitsluitend over aan gekwalificeerde vakspecialisten. Als u niet over de vereiste kwalificaties beschikt, geef de betreffende werkzaamheden dan in opdracht aan een servicemonteur. Neem contact op met de klantenservice als u technische problemen hebt met uw pc.

Als er een reparatie nodig is, neem dan uitsluitend contact op met onze geautoriseerde servicepartners.

21.1. Aanwijzingen voor servicemonteurs

- Koppel alle stroom- en aansluitkabels los voordat u de behuizing opent. Als de pc voor opening niet wordt losgekoppeld van het elektriciteitsnet, bestaat er levensgevaar door elektrische schokken. Bovendien bestaat het risico dat er componenten beschadigd raken.
- Interne componenten van de pc kunnen beschadigd raken door elektrostatische ontlading (ESD). Voer reparaties en systeemuitbreidingen en -wijzigingen uit op een ESD-werkplek. Als een dergelijke werkplek niet aanwezig is, draag dan een antistatische polsband of raak een geaard metalen voorwerp aan. Voor het herstel van schade die ontstaat doordat er verkeerd met het apparaat wordt omgegaan, brengen wij kosten in rekening.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.



WAARSCHUWING!

Explosiegevaar!

Op het moederbord bevindt zich een lithiumbatterij. Batterijen zijn klein chemisch afval en moeten volgens de daarvoor geldende voorschriften worden verwijderd.

- Probeer nooit om de batterij opnieuw op te laden.
- Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen of vuur.
- Let bij het verwisselen van de batterij op de polariteit.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Vervang de batterij uitsluitend door een batterij van hetzelfde type (CR 2032).

21.1.1. Aanwijzingen over laserstraling

- In de pc zijn mogelijk laserapparaten van laserklasse 1 t/m laserklasse 3b gebruikt. De installatie voldoet aan de eisen van laserklasse 1.
- Door de behuizing van de optische drive te openen, krijgt u toegang tot laserapparaten tot en met laserklasse 3b.

Bij uitbouw en/of opening van deze laserapparaten moet u de volgende punten in acht nemen:

- De ingebouwde optische drives bevatten geen onderdelen die onderhouden of gerepareerd hoeven te worden.
- De optische drives mogen uitsluitend worden gerepareerd door de fabrikant.
- Kijk niet in de laserstraal, ook niet met optische instrumenten.
- Stel uzelf niet bloot aan de laserstraal. Vermijd bestraling van het oog of de huid door directe of verstrooide straling.

22. Recycling en afvalverwerking

Wanneer u vragen hebt over de afvalverwerking, neem dan contact op met uw dealer of ons servicecentrum.



VERPAKKING

Het apparaat zit ter bescherming tegen transportschade in een verpakking. Verpakkingen zijn onbewerkte materialen, dus geschikt voor hergebruik en kunnen worden teruggebracht in de grondstoffenkringloop.



APPARAAT

Gebruikte apparaten mogen niet met het gewone huishoudelijk afval worden meegegeven.



Alle apparaten die zijn gemarkeerd met het hiernaast afgebeelde symbool volgens richtlijn 2012/19/EU moeten aan het einde van hun levensduur op een passende manier worden afgevoerd.

Hierbij worden voor hergebruik geschikte stoffen in het apparaat gerecycled, zodat belasting van het milieu wordt voorkomen.

Lever het apparaat in bij een inzamelpunt voor elektrisch afval of bij een afvalsorteercentrum.

Neem voor meer informatie contact op met het lokale afvalverwerkingsbedrijf of met uw gemeente.

Het apparaat heeft een geïntegreerde accu. Gooi het apparaat aan het einde van de levensduur in geen geval weg met het gewone huishoudelijke afval. Informeer bij uw gemeente hoe u het apparaat milieuvriendelijk kunt afvoeren bij een inzamelpunt voor elektrische apparaten en elektronica.

De accu kan niet worden verwijderd. Lever het apparaat bij afdanking in zijn geheel in.



BATTERIJEN/ACCU'S

Verbruikte batterijen/accu's horen niet thuis bij het huisvuil. Batterijen moeten volgens de lokale voorschriften worden weggegooid. Hiervoor zijn bij winkels die batterijen verkopen en bij lokale inzamelpunten containers aanwezig waarin batterijen kunnen worden gedeponeerd. Neem voor meer informatie contact op met het lokale afvalverwerkingsbedrijf of uw gemeente.

Bij de verkoop van batterijen en bij de levering van apparaten die batterijen bevatten, zijn wij verplicht om u te wijzen op het volgende:

Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen in te leveren. U kunt oude batterijen die wij als nieuwe batterijen in ons assortiment hebben of hadden gratis retourneren aan ons verzendmagazijn (verzendadres). De op de batterijen afgebeelde symbolen hebben de volgende betekenis:

Het symbool met de doorgekruiste afvalbak geeft aan dat de batterij niet bij het huisvuil mag worden gedaan.

Pb = batterij bevat meer dan 0,004 gewichtsprocent lood

Cd = batterij bevat meer dan 0,002 gewichtsprocent cadmium

Hg = batterij bevat meer dan 0,0005 gewichtsprocent kwik.

23. Technische gegevens

	Algemeen
Type systeem	MD 34150
Afmetingen (b x h x d in mm)	170 x 380 x 385
Gewicht	ca. 7,7 kg
Geïnstalleerd werkgeheugen	12 GB
Geheugentype	DDR 4-2400
Harde schijven	1 TB HDD 512 GB SSD 16 GB
Optisch station & te gebruiken mediatypen	LITEON DS-8AC SH DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R, DVD- RW, DVD-R DL, CD-R, CD-RW
Back-up-batterij	CR2032 (3 V) De batterij bevindt zich op het moederbord
Processor	Intel Core i5-9400 - 2,8 GHz, 6 kernen
Max. geluidsniveau	max. 25 dB (A)
Voorgeïnstalleerd besturings- systeem	Windows [®] 10 Home
Interne voeding	
Ingangsspanning/ frequentie/opgenomen vermo- gen	220 - 240 V~, 3.5A/ 50/60 Hz/450 W max.
Opgenomen vermogen op stand-by	0,31 W
Beeld	
Resolutie	max. 4096 x 2304
Geluid	
Aansluitingen (voorkant)	1 x microfoon 1 x hoofdtelefoon

1 Aansluitingen (achterkant) 1 1		1 x line out 1 x line in 1 x microfoon	
Toetsenbord			
Aansluiting		USB	
Muis			
Aansluiting		USB	
Omgevi	ngso	mstandigheden	
Bedrijfstemperatuur		+5 °C tot +30 °C	
Opslagtemperatuur		-40 °C tot +65 °C	
Toegestane luchtvochtigheid		20 - 80 % (niet condenserend)	
Aansluitingen		Meervoudige kaartlezer voor SD-, SDHC-, SDXC-, Memory Stick- en MMC-geheugenkaarten (niet meegele- verd) 2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 2 x USB 3.0 aan voorzijde 1 x USB 3.1 Gen2, type A 1 x USB 3.1 Gen2, type C 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x LAN (RJ45)	

23.1. Informatie over wifi/Bluetooth®

Versleuteling:	WEP/WPA/WPA2	-
Wifi-standaard:	802.11 a/b/g/n/a	ac
Frequentiebereik:	2,4 GHz / 5 GHz	

Frequentiebereik/MHz	Kanaal	Max. zendvermogen/dBm
2400 - 2483,5 (wifi 2,4 GHz)	1 - 13	19,95
2400 - 2483,5 (Bluetooth®)		9,08
5150 - 5250 (wifi 5 GHz)	36 - 48	21,89
5250 - 5350 (wifi 5 GHz)	52 - 64	21,89
5470 - 5725 (wifi 5 GHz)	100 - 140	22,19

24. Service-informatie

Wanneer uw apparaat niet zoals gewenst of verwacht functioneert, neem dan contact op met onze klantenservice. U heeft verschillende mogelijkheden, om met ons contact op te nemen:

- In onze Service Community vindt u andere gebruikers en onze medewerkers en daar kunt u uw ervaringen uitwisselen en uw kennis delen.
 U vindt onze Service Community onder http://community.medion.com.
- U kunt natuurlijk ook ons contactformulier gebruiken onder www.medion.com/contact.
- En bovendien staat ons serviceteam ook via de hotline of per post ter beschikking.

Openingstijden	Service Hotline		
Ma - vr: 07:00 - 23:00 Za / zo: 10:00 - 18:00	۲ ۵ ۵۹۵۵ کا ۲ ۵ ۵ ۱۹ ۵ ۱۹ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲		
Serviceadres			
MEDION B.V. John F.Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland			

Deze en vele andere gebruiksaanwijzingen staan ter beschikking om te downloaden via het serviceportaal



www.medion.com/nl/service/start/.

Daar vindt u ook drivers en andere software voor verschillende apparaten.

Ook kunt u de QR-code hiernaast scannen en de gebruiksaanwijzing via het serviceportaal downloaden op uw mobiele eindapparaat.

25. Colofon

Copyright © 2019 Stand: 29. januari 2019, 10:17 a.m. Alle rechten voorbehouden.

Deze gebruiksaanwijzing is auteursrechtelijk beschermd. Verveelvoudiging in mechanische, elektronische of welke andere vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden. Het copyright berust bij de firma:

MEDION AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Duitsland

Houd er rekening mee dat het bovenstaande adres geen retouradres is. Neem eerst contact op met onze klantenservice.

26. Index

Α

Aansluiten 16		
Audio-ingang19		
Audio-uitgang18		
HDMI 17		
Hoofdtelefoon18		
LAN 19		
Luidsprekers18		
Microfoon19		
Monitor17		
Opnamebron19		
Stroomvoorziening 20		
Surround18		
USB-apparaten18		
Afvalverwerking44		
В		
Back-ups 10		
Bediening		
Muis		
Toetsenbord24		
Belangrijke mappen 27		
Bluetooth35		
C		
Conformiteitsinformatie6		
D		
De pc plaatsen14		
Driverondersteuning		
E		
Eerste hulp		
Ergonomie14		
Algemeen 15		
Armen 15		
Benen 15		
Hoofd16		
Polsen15		
Rug		
F		
Fabrieksinstellingen		
Systeemherstel		
FAQ 39		

G	
Gebruiksdoel	5
Geluidssysteem	33
н	
Harde schijf	26
Hardwareproblemen	39
HDMI	17
Hot-swap	28
I	
Ingebruikneming	21
K	
Kaartlezer	32
Geheugenkaart verwijderen	33
Memory Stick	32
Memory Stick Pro	32
MMC	32
SD	32
SDHC	32
Kabelaansluitingen	16
Klantenservice	39
L	
Laserstraling	43
М	
Monitor	17
Muis	24
N	_
Netwerk 19, 1	34
LAN	19
LAN Access Point	34
Wifi	34
0	
Omgevingsomstandigheden	14
Optische drive	29
Cd-rom	29
Dvd	29
P.	1 4
Plaats van opstelling	14
K	лл
Deiniging on onderhoud	44 11
Reiniging en ondernoud	41 11
Reinigingsmiddelen	41 1
nepaidle	42

S

Servicemonteur 42	
Stroomvoorziening	
Systeemherstel	
Drivers en tools op een optische	
disk branden 36	
Fabrieksinstellingen herstellen 36	
PowerRecovery	
Terugzetten op HDD - met back-up	
van de gebruikersgegevens	
Uw pc bijwerken zonder uw	
gegevens te beschadigen	
т	
Technische gegevens	
Aansluitingen	
Omgevingsomstandigheden	
Toetsenbord 24	
Transport 41	
U	
UEFI-firmware-instelling 38	
Upgrade/aanpassing42	
USB	
V	
Veilig gebruik8	
Veiligheid	
Aansluiten16	
Kabelaansluitingen	
W	
Wifi	

MEDION B.V. John F. Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland

Hotline: 0900 - 2352534 (€ 1 per gesprek) Fax 0900 - 3292534 (€ 1 per fax)

Maak gebruik van het contactformulier onder: www.medion.com/contact

MSN 2006 6457

W 13/19