

Istruzioni per l'uso



61 cm / 24" LED Backlight Monitor MEDION[®] AKOYA[®] P55664 (MD 20664)

Contenuto

1.	Inform	nazioni relative al presente manuale di istruzioni	3
	1.1.	Simboli e parole chiave utilizzati nel presente manuale di istruzioni	.3
2.	Utilizz	zo conforme alle norme	3
3.	Conte	nuto della confezione	3
4.	Indica	izioni di sicurezza	4
	4.1.	Verificare la sicurezza di funzionamento	.4
	4.2.	Verificare il luogo di installazione	.4
	4.3.	Riparazione	.5
	4.4.	Verificare la temperatura ambiente	.5
	4.5.	Alimentazione	.5
5.	Indica	izioni sulla conformità	6
6.	Messa	a in funzione	7
	6.1.	Montaggio	.7
	6.2.	Fasi preliminari per il collegamento al PC	.7
	6.3.	Impostazioni del monitor supportate	.8
	6.4.	Impostazioni supportate in modalità video	.8
	6.5.	Impostazioni del monitor in Windows [®] 7	.9
	6.6.	Impostazioni del monitor in Windows® 8	.9
	6.7.	Innesti sul lato posteriore	0
	6.8.	Collegamento del monitor	1
	6.9.	Orientare il monitor	2
7.	Eleme	enti di comando1	4
8.	Impos	stazione del monitor1	5
	8.1.	Utilizzo del menu OSD	5
	8.2.	Il menu OSD	5
9.	Dispo	sitivi per il risparmio energetico1	7
10.	Assist	enza clienti	7
	10.1.	Risoluzione dei problemi	7
	10.2.	Avete bisogno di ulteriore supporto?	8
11.	Pulizi	a1	8
12.	. Smaltimento		
13.	Pixel I	non conformi nei monitor 1	9
14.	Speci	fiche tecniche	20
15.	Note	egali	21

1. Informazioni relative al presente manuale di istruzioni



Leggere attentamente le presenti istruzioni e attenersi a tutte le indicazioni riportate. In tal modo si potrà garantire il perfetto funzionamento e una lunga durata del monitor. Tenere le presenti istruzioni sempre a portata di mano in prossimità del monitor. Custodire bene le istruzioni per l'uso, per poterle consegnare al nuovo proprietario in caso di ulteriore cessione del monitor.

1.1. Simboli e parole chiave utilizzati nel presente manuale di istruzioni

	Pericolo! Osservare rigorosamente per evitare scosse elettriche. Pericolo di vita!
$\underline{\land}$	AVVERTENZA! Osservare rigorosamente per evitare danni alle persone e lesioni.
$\underline{\land}$	Attenzione! Osservare rigorosamente per evitare danni alle cose o all'apparecchio.
	IMPORTANTE! Ulteriori informazioni per l'uso dell'apparecchio.

2. Utilizzo conforme alle norme

- Il monitor TFT serve esclusivamente per la riproduzione di segnali video e audio di apparecchi esterni, ad es. PC con collegamenti e risoluzioni immagini corrispondenti ai dati tecnici del monitor TFT qui riportati. Qualsiasi altro impiego è considerato non conforme.
- Il presente apparecchio è adatto soltanto per l'impiego in ambienti chiusi e asciutti.
- Il presente apparecchio è destinato soltanto all'uso privato e non all'utilizzo in un'azienda dell'industria pesante. L'utilizzo in condizioni ambientali estreme può danneggiare l'apparecchio.
- L'apparecchio non è predisposto per l'utilizzo in postazioni di lavoro al videoterminale.

3. Contenuto della confezione

Verificare l'integrità della confezione ed entro 14 giorni dall'acquisto comunicare l'eventuale incompletezza della confezione. Nella confezione del monitor acquistato è presente quanto segue:

- Monitor
- Cavo VGA
- Cavo audio
- Cavo di alimentazione
- Supporto per il monitor
- Fermacavo
- Documentazione

4. Indicazioni di sicurezza

4.1. Verificare la sicurezza di funzionamento

- L'apparecchio non è concepito per essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o intellettive limitate o con carenza di esperienza e/o di cognizione, che pertanto devono essere controllate da una persona responsabile della loro sicurezza oppure devono ricevere da quest'ultima le istruzioni relative al corretto utilizzo dell'apparecchio. I bambini non dovrebbero mai essere lasciati incustoditi in modo da assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini il materiale d'imballaggio, come ad es. le pellicole. In caso di manomissione si può correre il rischio di soffocamento.
- Non aprire mai l'involucro del monitor (pericolo di scossa elettrica, di corto circuito e di incendio)! Non modificare arbitrariamente il dispositivo.
- Non introdurre alcun oggetto attraverso le fessure e le aperture nella parte interna del monitor (pericolo di scossa elettrica, di corto circuito e di incendio)!
- Le fessure e le aperture del monitor servono per l'aerazione. Non coprire queste aperture (pericolo di surriscaldamento e di incendio)!
- Non esercitare alcuna pressione sul display. Pericolo di rottura del monitor!
- Attenzione! In caso di rottura del display sussiste il pericolo di lesioni. Raccogliere i pezzi rotti con dei guanti di protezione e inviarli al centro di assistenza per l'opportuno smaltimento. Lavarsi poi le mani con del sapone, poiché non è possibile escludere la fuoriuscita di sostanze chimiche.
- Non toccare il display con le dita o con degli oggetti spigolosi per evitare di provocare dei danni. Rivolgersi al servizio di assistenza, se:
- il cavo di rete è bruciato o danneggiato
- il liquido è penetrato nel monitor
- il monitor non funziona regolarmente
- il monitor è caduto o l'involucro risulta danneggiato

4.2. Verificare il luogo di installazione

- Tenere il monitor e tutti gli apparecchi collegati lontani dall'umidità e al riparo da polvere, fonti di calore e irradiazione solare diretta. La mancata osservanza delle presenti indicazioni può provocare dei disturbi o il danneggiamento del monitor.
- Non azionare l'apparecchio all'aperto, poiché agenti esterni, quali pioggia, neve, ecc. possono danneggiare l'apparecchio.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi d'acqua e non collocare alcun recipiente contenente liquido (vasi o simili) su o accanto all'apparecchio e all'alimentatore. Il liquido che penetra può danneggiare la protezione elettrica.
- Non collocare fonti di calore dirette (candele o simili) sull'apparecchio o nelle sue immediate vicinanze.
- Mantenere una distanza sufficiente dalla parete in caso di armadio componibile. Mantenere una distanza minima di circa 10 cm intorno all'apparecchio per una sufficiente aerazione.
- Sistemare e azionare tutti i componenti su una base stabile, piana e priva di vibrazioni per evitare una caduta del monitor.
- Evitare gli abbagliamenti, i riflessi e contrasti di chiaro-scuro eccessivamente intensi, per proteggere gli occhi e per garantire un'ergonomia confortevole della postazione di lavoro.
- Fare regolarmente delle pause quando si lavora davanti al monitor, per prevenire tensioni e affaticamenti.

4.3. Riparazione

- Fare eseguire la riparazione del monitor esclusivamente a personale specializzato.
- Nel caso sia necessaria una riparazione, rivolgersi esclusivamente ai nostri partner di assistenza autorizzati.

4.4. Verificare la temperatura ambiente

- Il monitor può funzionare a una temperatura ambiente compresa tra 0 °C e +35 °C e con un'umidità relativa di < 80 % (senza condensazione).
- In caso di spegnimento il monitor può essere conservato a una temperatura compresa tra -20 °C e +60 °C.



Pericolo! Tenere presente quanto segue:

Dopo il trasporto del monitor, prima di effettuare la messa in funzione, attendere finché la temperatura dell'apparecchio venga ripristinata alla temperatura ambiente. In caso di variazioni elevate di temperatura o di umidità, la presenza di condensa può determinare la formazione di umidità all'interno del monitor con conseguente pericolo di cortocircuito.

4.5. Alimentazione



Attenzione:

Anche con l'interruttore di rete spento alcune parti dell'apparecchio rimangono sotto tensione. Per interrompere l'alimentazione del monitor o per mettere l'apparecchio completamente fuori tensione, staccare la spina dalla presa.

- Far funzionare il monitor soltanto a una presa a terra a 100-240V~, 50/60 Hz. Se non si è sicuri dell'alimentazione del luogo di installazione, rivolgersi al fornitore di energia.
- Per un'ulteriore protezione del monitor da possibili danni provocati da picchi di tensione o da folgorazione della rete elettrica, si consiglia di utilizzare una protezione contro le sovratensioni.
- Per interrompere l'alimentazione del monitor, staccare la spina dalla presa.
- Non coprire l'alimentatore per evitare che si danneggi a causa del surriscaldamento.
- La presa deve trovarsi in prossimità del monitor ed essere facilmente accessibile.
- Posizionare il cavo in modo tale che nessuno possa calpestarlo o inciamparvi.
- Non appoggiare alcun oggetto sui cavi, in quanto potrebbero danneggiarsi.
- Attenzione: l'interruttore di stand-by non scollega completamente l'apparecchio dalla rete elettrica. Anche in modalità stand-by l'apparecchio riceve corrente. Per scollegarlo completamente dalla rete elettrica, estrarre la spina dalla presa di corrente.
- Rispettare almeno un metro di distanza dalle fonti di disturbo ad alta frequenza e magnetiche (televisori, casse di altoparlanti, telefoni cellulari, ecc.), per evitare malfunzionamenti e perdite di dati.
- Nonostante i più moderni processi produttivi, in rari casi possono verificarsi guasti di singoli o
 più punti luminosi a causa di tecniche molto complesse.

5. Indicazioni sulla conformità

Con la presente, Medion AG dichiara che il prodotto è conforme ai seguenti requisiti europei:

- Direttiva EMC 2004/108/CE
- Direttiva bassa tensione 2006/95/CE
- Direttiva RoHS 2011/65/UE.
- Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE (regolamenti 1275/2008) Non è tuttavia dotato di una funzione per la riduzione al minimo del consumo in conformità con la direttiva sulla progettazione ecocompatibile. In genere, per questa categoria di prodotti, tale funzione è fornita dal dispositivo collegato (personal computer).

Il monitor è conforme a ENERGY STAR[®].



In qualità di partner ENERGY STAR[®], MEDION assicura che l'apparecchio soddisfa i requisiti ENERGY STAR[®] per l'ottimizzazione del consumo energetico.

6. Messa in funzione

6.1. Montaggio

Fissare il piede dello schermo come raffigurato nel disegno. Eseguire questa operazione prima di collegare il monitor.

- > Infilare il supporto del cavo sulla gamba di appoggio.
- Alora tutto infilare il piede nella gamba d'appoggio del dispositivo. Assicurarsi che il pezzo di raccordo combaci con gli incavi del dispositivo e che il piede scatti in sede.
 - 1) Ruotare la piastra del piede in modo che sia visibile l'apertura per il fissaggio della vite.
 - 2) Fissare la vite e ribaltare l'archetto.
- Posizionare quindi il monitor in modo che la freccia sul lato inferiore del piede girevole sia rivolta in avanti e che in seguito sia possibile ruotare correttamente il dispositivo.



6.2. Fasi preliminari per il collegamento al PC

Se fino ad oggi al computer è stato collegato un monitor tubolare, è necessario eventualmente eseguire alcune operazioni preliminari, soprattutto se le impostazioni di tale monitor non sono supportate dal nuovo monitor.

Il monitor visualizza fino a **1920 x 1080** pixel. Questa risoluzione corrisponde alla risoluzione fisica. I monitor raggiungono la massima qualità delle immagini con la risoluzione fisica. Se in una rappresentazione si passa a delle impostazioni diverse, l'indicazione potrebbe non comparire sull'intera superficie del monitor.

Allo stesso modo, soprattutto nelle scritte, potrebbe verificarsi una distorsione di quanto visualizzato.

Prima di collegare il nuovo monitor, impostare sul PC mediante il vecchio monitor una risoluzione e una frequenza d'immagine che siano supportate da entrambi i monitor.

Spegnere il PC e collegare il nuovo monitor.

Dopo aver avviato nuovamente il PC è possibile adattare le impostazioni secondo quanto descritto.

6.3. Impostazioni del monitor supportate

Questo monitor supporta le seguenti modalità.

Risoluzione	Frequenza orizzontale	Frequenza verticale
720 x 400	31,47 kHz	70 Hz
640 x 480	31,47 kHz	60 Hz
640 x 480	35 kHz	67 Hz
640 x 480	37,8 kHz	72 Hz
640 x 480	37,5 kHz	75 Hz
800 x 600	35,15 kHz	56 Hz
800 x 600	37,8 kHz	60 Hz
800 x 600	48,0 kHz	72 Hz
800 x 600	46,87 kHz	75 Hz
832 x 624	48,67 kHz	75 Hz
1024 x 768	48,36 kHz	60 Hz
1024 x 768	56,48 kHz	70 Hz
1024 x 768	60,0 kHz	75 Hz
1152 x 864	67,0 kHz	75 Hz
1152 x 870	68,6 kHz	75 Hz
1280 x 768	47,0 kHz	60 Hz
1280 x 960	60,0 kHz	60 Hz
1280 x 1024	63,98 kHz	60 Hz
1280 x 1024	80,0 kHz	75 Hz
1440 x 900	56,0 kHz	60 Hz
1440 x 900	71,0 kHz	75 Hz
1400 x 1050	65,1 kHz	60 Hz
1600x 1200	75,0 kHz	60 Hz
1680 x 1050	65,0 kHz	60 Hz
1920 x 1080*	67,0 kHz	60 Hz

* risoluzione consigliata (fisica)

6.4. Impostazioni supportate in modalità video

480i/480p 576i/576p 720p 1080i/1080p

6.5. Impostazioni del monitor in Windows° 7

In Windows[®] 7 eseguire le impostazioni del monitor nel programma di Windows "Aspetto e personalizzazione". Per avviare il programma, procedere come segue:

- Clic con il tasto destro del mouse sulla superficie di lavoro di Windows (desktop) e poi con il tasto sinistro su "Personalizzazione"
 oppure
- Da Start ⇒ Pannello di controllo ⇒ Aspetto e personalizzazione facendo doppio clic con il tasto sinistro del mouse.



- ▶ Selezionare il menu Schermo ⇔ Modifica risoluzione dello schermo per adattare la risoluzione e la frequenza
- Qui è inoltre possibile modificare l'orientamento dello schermo per utilizzarlo in orizzontale o verticale.

6.6. Impostazioni del monitor in Windows® 8

- Aprire l'impostazione "Risoluzione schermo" portando il mouse nell'angolo superiore destro dello schermo e spostando il cursore verso il basso.
- Fare quindi clic su "Cerca".
- Inserire "Schermo" nel campo di ricerca.
- Fare clic su "Impostazioni" e in seguito su "Schermo".
- Si aprirà la finestra "Risoluzione schermo".
- Fare clic sull'elenco "Risoluzione" e selezionare la risoluzione desiderata.
- Qui è inoltre possibile modificare l'orientamento dello schermo per utilizzarlo in orizzontale o verticale.

6.7. Innesti sul lato posteriore



- 1) Interruttore on / off (POWER SWITCH)
- 2) Alimentazione (AC POWER IN)
- 3) Fermacavo regolabile in altezza
- 4) Collegamento Displayport (DP)
- 5) Collegamento HDMI (HDMI)
- 6) Collegamento D-SUB mini a 15 pin (VGA)
- 7) Collegamento audio spinotto stereo da 3,5 mm (AUDIO IN)
- 8) Porta cuffie



ATTENZIONE!

L'utilizzo delle cuffie ad alto volume può provocare danni permanenti all'udito. Prima della riproduzione regolare il volume sul valore più basso. Avviare la riproduzione e aumentare il volume fino a raggiungere un livello gradevole. Modificando l'impostazione di base dell'equalizzatore, il volume può aumentare e causare danni permanenti all'udito.

L'utilizzo dell'apparecchio con le cuffie ad alto volume per un periodo prolungato può provocare danni all'udito.

- 9) Apertura per lucchetto Kensington[®]. Il lucchetto funge da dispositivo antifurto del monitor.
- 10) Porta PC-USB per collegamento al PC (PC USB)
- 11) 2x porte USB per 2 dispositivi USB 5V --- / 900mA max. (USB)

6.8. Collegamento del monitor

- Se necessario, predisporre il computer in modo che disponga delle impostazioni corrette per il monitor.
- Assicurarsi che il monitor non sia ancora collegato alla corrente (spina non inserita) e che il monitor e il computer non siano accesi.



NOTA:

È possibile utilizzare sempre e solo un tipo di connessione alla volta.

6.8.1. Collegamento del cavo di segnalazione

▶ Inserire il cavo di segnalazione nelle relative prese VGA, HDMI oppure Displayport del computer e del monitor.

6.8.2. Collegamento del cavo audio

Inserire il cavo audio nelle relative prese audio del computer e del monitor.

6.8.3. Collegamento del cavo USB al PC / collegamento di dispositivi USB

L'apparecchio ha un hub USB integrato. che consente di collegare due dispositivi USB esterni.

- Collegare il cavo USB alla porta USB PC dell'apparecchio e a una porta USB del computer.
- Ora è possibile collegare dispositivi USB alle porte USB che si trovano sul lato dell'apparecchio. I dispositivi USB verranno riconosciuti automaticamente dal sistema operativo del PC.

6.8.4. Collegamento dell'alimentazione

Collegare il cavo dell'alimentatore alla porta di alimentazione del monitor.
 Collegare un'estremità del cavo in dotazione e quindi collegare l'altra estremità in una presa di corrente idonea. La presa di corrente dovrà trovarsi in prossimità del monitor e dovrà essere facilmente accessibile (utilizzare gli stessi circuiti elettrici utilizzati per il PC).

6.8.5. Inserimento del monitor

Accendere il monitor con l'interruttore on/stand-by che si trova sul lato frontale dell'apparecchio. Successivamente accendere il computer.

6.9. Orientare il monitor

Per utilizzare il monitor in modo ottimale, è possibile regolarne l'inclinazione e l'altezza. È inoltre possibile modificare l'orientamento dello schermo in formato orizzontale o verticale.

Posizionare il monitor in modo da evitare riflessi, abbagliamenti e forti contrasti chiaro-scuro.



6.9.1. Impostare il formato orizzontale/verticale

È possibile passare dal formato verticale a quello orizzontale ruotando il monitor di 90°. Le impostazioni più appropriate per visualizzare correttamente l'immagine del computer devono essere definite nel sistema operativo o nella configurazione della scheda grafica (vedere pagina 9).



6.9.2. Regolare il monitor in altezza

È possibile regolare il monitor in altezza tirandolo con entrambe le mani verso l'alto o premendolo verso il basso.



6.9.3. Regolare l'inclinazione dell'immagine / ruotare lo schermo

- > Impostare l'inclinazione del monitor inclinandolo con le due mani in orizzontale verso l'alto o verso il baso.
- È inoltre possibile ruotare l'intero monitor utilizzando il piede girevole.



7. Elementi di comando



Con questo tasto si avvia l'OSD ("On Screen Display"). Premere questo tasto per uscire dall'OSD.
 + Blocco dell'interruttore on/stand-by con OSD disattivato
 + Blocco del tasto di menu OSD con OSD disattivato
 Per attivare/disattivare il blocco tenere premute le combinazioni di tasti finché la barra visualizzata si sia spostata

completamente da sinistra a destra. Viene quindi visualizzato sul monitor un messaggio corrispondente. Con OSD inserito il tasto consente di selezionare un parametro riducendone il valore.

- 2) Con OSD inserito il tasto consente di selezionare un parametro riducendone il valore. Non trovandosi nel menu OSD: richiamo diretto del menu **MODALITÀ IMMAGINI**.
- 3) Con OSD inserito il tasto consente di selezionare un parametro aumentandone il valore. Se non si è nel menu OSD: modalità immagini standard, giochi, video, paesaggio, testo.
- 4) Confermare la selezione del parametro da modificare con questo tasto. Non trovandosi nel menu OSD: selezione della fonte di entrata.
- 5) Visualizza lo stato di funzionamento.
- 6) Con questo tasto è possibile attivare il monitor nella modalità stand-by.

8. Impostazione del monitor

Tramite il menu OSD (On Screen Display) è possibile impostare determinati parametri per il monitor.

8.1. Utilizzo del menu OSD

- > Premere il tasto di selezione funzione **0** per attivare l'OSD.
- ▶ Con i tasti di selezione funzione ❷/❸ selezionare le opzioni dal menu principale.
- Confermare la selezione con il tasto 4.
- Premere il tasto di selezione funzione **0** per uscire dall'OSD.



IMPORTANTE!

Il menu OSD scompare automaticamente se entro il tempo preimpostato non viene utilizzato alcun tasto dal monitor.

8.2. Il menu OSD

Qui di seguito vengono spiegate le funzioni o le possibilità di impostazione tramite il menu OSD.

REGOLAZIONE AUTOMATICA	consente di impostare automaticamente la posizione orizzontale e verticale, la fase (preci- sione sintonizzazione fine) e la frequenza (dimensione H).			
CONTRASTO / LUMINOSITÀ	CONTRASTO	imposta il valore di bilanciamento del bianco dello sfondo del mo nitor		
	LUMINOSITÀ	consente di regolare la luminosità dell'immagine		
	DCR	consente di attivare e disattivare la funzione DCR (contrasto dinar co)		
	ECO	consente di attivare e disattivare la modalità ECO. In modalità ECO, sono disattivati sia la regolazione di contrasto e luminosità che il DCR		
	OD	Attivazione e disattivazione dell'overdrive. Quando la funzione è at- tiva, il tempo di risposta diminuisce da 14 ms (tip.) a 6 ms (da grigio a grigio, tip).		
SORGENTE DI INPUT	consente di scegliere l'ingresso del segnale			
REGOLAZIONE	VOLUME	imposta il volume dell'emissione audio dell'altoparlante		
AUDIO	ESCLUSIONE AUDIO	consente di selezionare il silenziamento mediante i tasti ON/OFF		
	AUDIO INPUT	Selezionare la sorgente da utilizzare come ingresso audio (HDMI o Line In) Nella modalità VGA e DVI è disponibile solo l'opzione Line In.		

REGOLAZIONE DEI	consente di selezionare i colori per migliorarne la luminosità e la saturazione			
COLORI	FREDDO	incrementa il blu nell'immagine per ottenere un bianco più freddo		
	NORMALE	incrementa il rosso nell'immagine per ottenere un bianco più caldo e un rosso più intenso		
	CALDO	incrementa il verde nell'immagine per ottenere colori più scuri		
	PERSONALIZZATO	consente la regolazione individuale di rosso (R), verde (G) e blu (B)		
	MODALITÀ IMMA- GINI	fornisce un ambiente di visualizzazione ottimale in base ai content ti riprodotti		
		STANDARD	è adatto agli ambienti Windows in generale e alle impostazioni predefinite del monitor	
		GIOCHI	è ottimale per i giochi per PC/TV	
		VIDEO	è ottimale per la riproduzione di film e immagini in movimento	
		PAESAGGIO	è ottimale per la visualizzazione di paesaggi	
		TESTO	è ottimale per la visualizzazione e la modifica di testi in un ambiente di elaborazione testi	
INFORMAZIONI	l'opzione richiama le in ca del computer	formazioni relative	all'attuale segnale di ingresso dalla scheda grafi-	
REGOLAZIONE IMMA- GINE	Posizione O./V., Dimensione orizzontale, Phase, Nitidezza, Impostazione della modalità Vi- deo			
	POSIZIONE O./V.	consente di regolare la posizione orizzontale e verticale dell'imma- gine video		
	DIMENSIONE. ORIZZONTALE	consente di regolare la larghezza dell'immagine		
	PHASE	Regolazione fine di migliorare l'immagine sullo schermo. Regolazio- ne errata, errore immagine orizzontale può apparire (solo in moda- lità VGA).		
	NITIDEZZA	consente di regolare la nitidezza in un segnale che non corrisponde alla risoluzione fisica del monitor		
	MODALITÀ VIDEO REGOLAR	Un formato d'immagine selezionato dalle opzioni 16:9 e 4:3 . Questa opzione è disponibile solo quando la risoluzione dell'imma- gine non è un 16:9 puro.		
MENU IMPOSTAZIONI	Lingua, Posizione OSD, Chiusura automatica OSD e OSD primo piano			
	LINGUA	consente all'utente di selezionare una delle lingue disponibili		
	POSIZIONE OSD	consente la regolazione orizzontale e verticale della posizione		
		OSD POSIZIONE O.	consente l'impostazione orizzontale della posi- zione OSD	
		OSD POSIZIONE V.	consente l'impostazione verticale della posizio- ne OSD	
	CHIUSURA AUTOMATICA OSD	consente lo spegnimento automatico dell'On Screen Display (OSD) trascorso un intervallo di tempo predefinito		
	OSD PRIMO PIANO	consente di attivare e disattivare lo OSD primo piano		
	SPEGNIMENTO AUTOMATICO	Selezionare se l'apparecchio deve passare automaticamente alla modalità standby quando non è utilizzato. (solo in modalità HDMI)		
RIPRISTINO	consente di ripristinare	nte di ripristinare la configurazione iniziale dei controlli audio e video		

9. Dispositivi per il risparmio energetico

Questo monitor consente di ottenere un risparmio energetico commutando tra diversi stati preimpostati dal computer o dal sistema operativo. Ciò corrisponde agli attuali requisiti previsti per la riduzione del consumo di energia. Il monitor supporta le seguenti modalità di risparmio energetico:

Stato	Potenza (valore nominale)	Colore del LED	Stand-by (circa)
On	< 45 Watt (max.)	blu	-
Standby	< 0,5 Watt	arancia	2 secondi
Standby estesa*	< 0,5 Watt	-	5 secondi

* L'unità viene commutata tramite il tasto \oplus sul pannello frontale in modalità standby estesa

Indipendentemente dal sistema operativo il monitor rimane nello stato di risparmio energetico, fino a quando non viene premuto un tasto o non viene spostato il mouse (se disponibile).

Per la commutazione dallo stato STANDBY alla modalità di funzionamento ON sul monitor occorrono circa 2 secondi.

10. Assistenza clienti

10.1. Risoluzione dei problemi

Nel caso in cui si verificano problemi al monitor, assicurarsi che il monitor sia stato installato secondo le disposizioni previste. Se il problema persiste, leggere le informazioni relative alle possibili soluzioni in questo capitolo.

10.1.1. Verifica dei collegamenti e dei cavi

Cominciare da un controllo visivo accurato di tutti i collegamenti dei cavi. Se le spie luminose non funzionano, assicurarsi che il monitor e il computer ricevano regolarmente corrente.

10.1.2. Guasti e possibili cause

10.1.3. Il monitor non mostra alcuna immagine:

Verificare:

- Alimentazione dalla rete: il cavo di rete deve essere fissato saldamente alla presa e l'interruttore deve essere acceso.
- Fonte segnale: controllare se la fonte del segnale (computer o dispositivi simili) è accesa e se il cavo di collegamento è fissato saldamente alle prese.
- Frequenze di aggiornamento dell'immagine: l'attuale frequenza di aggiornamento dell'immagine deve essere adatta per il monitor.
- Modalità risparmio energetico: premere un tasto qualsiasi o spostare il mouse per disattivare la modalità.
- Salvaschermo: se il salvaschermo del computer è attivato, premere un tasto della tastiera oppure spostare il mouse.
- Spina di segnalazione: se gli spinotti (pin) sono piegati o deformati, rivolgersi al servizio di assistenza.
- Impostare i valori validi per il monitor.

10.1.4. L'immagine si muove oppure non è uniforme:

Verificare:

- Spina di segnalazione: se gli spinotti (pin) sono piegati o deformati, rivolgersi al servizio di assistenza.
- Spina di segnalazione: le spine del cavo di segnalazione devono essere fissate saldamente alle prese.
- Scheda grafica: verificare che le impostazioni siano corrette.
- Frequenze di aggiornamento dell'immagine. Nelle impostazioni della grafica selezionare i valori consentiti.
- Segnale di uscita monitor. Il segnale di uscita monitor del computer deve corrispondere ai dati tecnici del monitor.
- Rimuovere gli apparecchi di disturbo (radiotelefoni, casse di altoparlanti, ecc.) in prossimità del monitor.
- Evitare di utilizzare prolunghe per il monitor.

10.1.5. I caratteri appaiono scuri, l'immagine è troppo piccola, troppo grande oppure non è centrata, ecc.:

Regolare le relative impostazioni

10.1.6. La visualizzazione dei colori non è nitida:

- Controllare gli spinotti dei cavi di segnalazione. se gli spinotti (pin) sono piegati o deformati, rivolgersi al servizio di assistenza.
- Regolare le impostazioni del colore nel menu OSD.
- Evitare di utilizzare prolunghe per il monitor.

10.1.7. La visualizzazione è troppo chiara o troppo scura:

- Verificare che il livello di uscita video del computer corrisponda ai dati tecnici del monitor.
- Selezionare la Regolazione automatica, per ottimizzare le impostazioni per la luminosità e il contrasto. Per l'ottimizzazione il display dovrà visualizzare una pagina di testo (ad es. Explorer, Word, ecc.).

10.1.8. L'immagine vibra:

- Verificare che la tensione d'esercizio corrisponda ai dati tecnici del monitor.
- Selezionare la Regolazione automatica, per ottimizzare le impostazioni per i pixel e la sincronizzazione delle fasi. Per l'ottimizzazione il display dovrà visualizzare una pagina di testo (ad es. Explorer, Word, ecc.).

10.2. Avete bisogno di ulteriore supporto?

Se i consigli riportati nelle sezioni precedenti non hanno consentito di risolvere il problema, contattateci direttamente. Ci sarete di grande aiuto, se ci fornirete le seguenti informazioni:

- Qual è la configurazione del computer?
- Che tipo di periferiche aggiuntive utilizzate?
- Quali messaggi vengono visualizzati sullo schermo?
- Quale software si stava utilizzando quando si è verificato il quasto?
- Quali misure sono state già adottate per la soluzione del problema?
- Se avete già ricevuto un numero cliente, comunicatecelo.

11. Pulizia

È possibile prolungare il periodo di durata del monitor adottando le misure descritte qui di seguito.



IMPORTANTE!

L'involucro del monitor non contiene pezzi soggetti a manutenzione o che necessitano di pulizia.

- Prima della pulizia staccare sempre la spina elettrica e tutti i cavi di collegamento.
- Non utilizzare solventi, detergenti corrosivi o allo stato gassoso.
- Pulire il monitor con un panno morbido, antipilling.
- Fare attenzione che non restino gocce d'acqua sul monitor. L'acqua può provocare sbiadimenti permanenti.
- Non esporre il monitor alla luce del sole abbagliante, né alle radiazioni ultraviolette.
- Conservare il materiale d'imballaggio in buono stato e utilizzare questo imballaggio esclusivamente per il trasporto del monitor.

12. Smaltimento



Confezione

L'apparecchio è contenuto in una confezione che lo protegge dai danni dovuti al trasporto. Gli imballaggi vengono realizzati con dei materiali, che consentono uno smaltimento a basso impatto ambientale e un riciclaggio conforme alle norme vigenti.



Apparecchio

Al termine della durata utile non gettare in alcun caso l'apparecchio tra i rifiuti domestici. Informarsi sulle possibilità per uno smaltimento conforme alle normative in materia ambientale.

13. Pixel non conformi nei monitor

Nei monitor TFT a matrice attiva con una risoluzione di **1920 x 1080 pixel**, composti da tre sub-pixel (rosso, verde, blu), vengono impiegati complessivamente **circa 6,2 milioni** di transistori di comando. A causa di questo elevato numero di transistori e del relativo processo di produzione estremamente complesso, in alcuni casi si possono verificare dei malfunzionamenti oppure una generazione errata di pixel o di singoli sub-pixel.

In passato esistevano i più diversi metodi per definire il numero consentito di pixel non conformi. Questi erano nella maggior parte dei casi molto complicati e differivano totalmente da produttore a produttore. Pertanto ME-DION si attiene per tutti i prodotti con display per la validità della garanzia ai requisiti severi e trasparenti della norma **ISO 9241-307, classe II** che viene qui di seguito riassunta brevemente.



Lo standard **ISO 9241-307** definisce, tra l'altro, le direttive generalmente valide per i pixel non conformi. I pixel non conformi vengono classificati in quattro classi di errore e tre tipi di errore. Ogni singolo pixel è sempre composto da tre subpixel con un colore base (rosso, verde, blu).

Classe di errore dei pi- xel	Tipo di errore 1 pixel sempre luminoso	Tipo di errore 2 pixel sempre nero	Tipo di errore 3 sottopixel difettoso	
			luminoso	nero
0	0	0	0	0
I	1	1	2 1 0	1 3 5
II	2	2	5 5-n* 0	0 2xn* 10
III	5	15	50 50-n* 0	0 2xn* 100
IV	50	150	500 500-n* 0	0 2xn* 1000

n* = 1,5

La tabella indica il numero massimo di errori di pixel che possono verificarsi sullo schermo senza essere coperti da garanzia. Se il numero di pixel difettosi è superiore a quello indicato per una categoria, il difetto è coperto da garanzia.

14. Specifiche tecniche

Modello Dimensione del monitor Rapporto tra altezza e larghezza Tensione nominale Risoluzione Luminosità Contrasto Contrasto dinamico Tempo di risposta

Ingresso RGB, analogico Ingresso HDMI Ingresso Displayport Ingresso audio Uscita audio

Comandi dell'utente Temperature

Umidità

(senza condensazione)Non in funzione: < 90 %</th>Peso (con piede di supporto)ca. 5,98 kgPeso (senza piede di supporto)ca. 3,32 kgDimensioni con piede di supporto (LxHxP)ca. 569 x 404-537 x 244Dimensioni senza piede di supporto (LxHxP)ca. 569 x 336 x 53 mmRegolazione l'altezza massimaca. 130 mmMontaggio a pareteStandard Vesa distanzaPotenza assorbita (in stand-by)< 0,5 Watt</td>Potenza assorbita (in funzione)< 45 Watt (max)</td>

P55664 (MD 20664) 61 cm (24"), TFT con LED-backlight 16:9 AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0.8 A 1920 x 1080 Pixel 250 cd/m² (tipica) 1.000:1 (tipico) 5.000.000:1 5 ms (grey to grey, typ.) 2 ms (overdrive, grey to grey, typ.) D-SUB mini a 15 pin (VGA) HDMI con decodifica HDCP v1.3 Displayport v1.2a Connettore stereo da 3,5 mm 2 x 2 W max. attraverso altoparlante Presa cuffie (connettore da 3,5 mm) OSD In funzione: 0 °C ~ +35 °C Non in funzione: - 20 °C ~ +60 °C In funzione: < 80 % Non in funzione: < 90 % ca. 5,98 kg ca. 3,32 kg ca. 569 x 404-537 x 244 mm ca. 130 mm Standard Vesa distanza tra i fori 100 x 100 mm¹ < 0,5 Watt < 45 Watt (max)



¹ Staffe da parete non fornite in dotazione. Durante il montaggio, assicurarsi che le dimensioni delle viti non siano superiori a M4x10.

15. Note legali

Copyright © 2015 Tutti i diritti riservati. Il presente manuale di istruzioni è protetto da copyright. È vietata la riproduzione in forma meccanica, elettronica e in qualsiasi altra forma senza l'autorizzazione scritta da parte del produttore. Il copyright appartiene all'azienda: **Medion AG** Am Zehnthof 77 45307 Essen

Germania

Il manuale può essere ordinato alla hotline dell'assistenza e scaricato dal portale http://www.medion.it/.

È inoltre possibile effettuare una scansione del codice QR riportato sopra e scaricare il manuale dal portale dell'assistenza utilizzando un dispositivo portatile.





