Wireless LAN MEDION[®] Internet-Radio Radio Internet WiFi Wireless LAN Internetradio

MEDION[®] LIFE[®] P85040 (MD 86988)



Bedienungsanleitung Mode d'emploi Handleiding

Inhaltsverzeichnis

Inh	alts	verzeichnis		DE
1.	Hinwe	eise zu dieser Anleitung	5	
	1.1.	In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter	5	FR
2.	Bestir	mmungsgemäßer Gebrauch	6	ы
3.	Siche	rheitshinweise	6	
	3.1.	Nicht zugelassener Personenkreis	6	
	3.2.	Das Gerät sicher aufstellen	7	
	3.3.	Netzanschluss	8	
	3.4.	Gewitter	8	
	3.5.	Niemals selbst reparieren	8	
	3.6.	Kopfhörer	8	
	3.7.	Sicherer Umgang mit Batterien	9	
4.	Vorbe	ereitung	10	
	4.1.	Lieferumfang prüfen	10	
	4.2.	Batterie in die Fernbedienung einlegen	10	
	4.3.	Anschlüsse	11	
	4.4.	Zurücksetzen bei fehlerhafter Funktion	11	
5.	Übers	sicht WLAN-Radio	12	
	5.1.	Vorderseite	12	
	5.2.	Rückseite	13	
	5.3.	Oberseite	14	
	5.4.	Fernbedienung	15	
6.	Menü	struktur	16	
	6.1.	Bedienung in den Menüs	17	
7.	Konfi	guration für das Internetradio	17	
	7.1.	Notwendige Netzwerkeigenschaften	18	
8.	Netzv	verkkonfiguration	18	
9.	Strom	nversorgung herstellen	18	
10.	Erstin	betriebnahme	18	
	10.1.	Sprache auswählen	19	
	10.2.	Uhrzeit und Datum einstellen	19	
	10.3.	Netzwerkverbindung halten	19	
	10.4.	Wian Region auswahlen	20	
	10.5.	Verbindung zu einem Netzwerk herstellen	20	
	10.6.	WLAN verbindung über WPS	20	
	10.7.	Netzwerkschlussel eingeben	21	
	10.8.	WLAIN-KAOIO AIS MIEDIA CIIENT NUTZEN	22	
11	10.9.	verbindung zwischen internetradio und einem Media Server	22	
11.	INIUS I	noren	25	
12.	12 1	Verbindung zu einem Internetischen der / einem Dedest	23	
	12.1.	verbindung zu einem internetradiosender/ einem PodCast		

13.	FM-Radio hören		
	13.1.	Radiosender einstellen	28
	13.2.	Radiosender speichern	28
	13.3.	Hauptmenü im FM-Radiomodus	29
14.	Audiodateien von Ihrem Computer/von USB hören		
	14.1.	Hauptmenü im Musik Player Modus	30
	14.2.	Wiedergabedisplay	31
15.	Einste	ellungen im Menü Systemeinstellungen	
	15.1.	Equalizer	32
	15.2.	Interneteinst. (Interneteinstellungen)	32
	15.3.	Zeiteinstellungen	33
	15.4.	Sprache	33
	15.5.	Werkseinstellung	33
	15.6.	Software Update	34
	15.7.	Einrichtungsass. (Assistenten starten)	34
	15.8.	Info	34
	15.9.	Backlight	34
16.	Einste	ellungen im Menü "Hauptmenü"	
	16.1.	Schlummer	35
	16.2.	Wecker	35
17.	Audio	signale externer Geräte wiedergeben	
18.	Webir	nterface des Internetradios aufrufen	
19.	Steue	rung über Lifestream IR-Applikation	
	19.1.	Installation über Google Play	37
	19.2.	Installation über App Store	37
	19.3.	Verwenden der App	37
20.	Gerät	manuell auf die Werkseinstellungen zurücksetzen	
21.	Fehle	rbehebung	
22.	Reinig	gung	
23.	Entso	rgung	
24.	Techn	ische Daten	
25.	Konfo	rmitäts- und Lizenzinformationen	
26.	Lizenz	zvereinbarungen für Endanwender	
	26.1.	Audioprodukte zur Verwendung mit Internetradio	44
27.	Impre	ssum	

1. Hinweise zu dieser Anleitung



Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch auf. Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung dazu.

1.1. In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter

	GEFAHR! Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!
	WARNUNG!
	schweren irreversiblen Verletzungen!
	VORSICHT!
	Warnung vor möglichen mittleren und oder leichten Verletzungen!
	ACHTUNG! Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!
i	HINWEIS! Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!
	HINWEIS! Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!
	WARNUNG! Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!
	WARNUNG! Warnung vor Gefahr durch hohe Lautstärke!

DE

•	Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedie- nung
•	Auszuführende Handlungsanweisung

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zum Abspielen von Audiodaten, die über das Internet bzw. ein Netzwerk empfangen werden. Außerdem können Sie mit dem Gerät Audiodateien von USB-Datenträgern sowie FM-Radiosignale wiedergeben.

Benutzen Sie das Gerät zu keinem anderen Zweck. Betrieben Sie das Gerät nur in Innenräumen.

Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

3. Sicherheitshinweise

3.1. Nicht zugelassener Personenkreis

Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör an einem für Kinder unerreichbaren Platz auf.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt;
- Kinder jünger als 8 Jahre sollen vom Gerät und der Anschlussleitung ferngehalten werden.
- GEFAHR! Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!

3.2. Das Gerät sicher aufstellen

- Stellen und betreiben Sie alle Komponenten auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um Stürze des Gerätes zu vermeiden.
- Setzen Sie das Gerät keinen Erschütterungen aus. Erschütterungen können der empfindlichen Elektronik schaden.
- Achten Sie darauf, dass keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Gerät wirken.
- Es dürfen keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) auf oder in der Nähe des Gerätes stehen.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind, damit immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten.
- Halten Sie einen Mindestabstand von ca. 10 cm zwischen Wänden und Gerät bzw. Netzteil ein. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Vasen, auf das Gerät oder in die nähere Umgebung. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser fern.
- Vermeiden Sie Erschütterungen, Staub, Hitze und direkteSonneneinstrahlung, um Betriebsstörungen zu verhindern. Die Betriebstemperatur beträgt 5 bis 35 °C.
- Betreiben Sie Ihr Gerät nicht im Freien, da äußere Einflüsse wie Regen, Schnee etc. das Gerät beschädigen könnten.
- Halten Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (Fernsehgerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.) ein, um Funktionsstörungen zu vermeiden. Sollten Funktionsstörungen auftreten, stellen Sie das Gerät an einem anderen Ort auf.
- Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung innerhalb des Gerätes kommen, die einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann.

DE

FR

3.3. Netzanschluss

- Schließen Sie das Netzteil nur an eine gut erreichbare Steckdose (AC 100–240 V~ 50/60 Hz) an, die sich in der N\u00e4he des Aufstellorts befindet. F\u00fcr den Fall, dass Sie das Ger\u00e4t schnell vom Netz nehmen m\u00fcssen, muss die Steckdose frei zug\u00e4nglich sein.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil. Versuchen Sie nie, das Netzteil an andere Buchsen anzuschließen, da sonst Schäden verursacht werden können.
- Warten Sie mit dem Anschluss des Netzteils, wenn das Gerät von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Gerät zerstören. Wenn das Gerät Zimmertemperatur erreicht hat, kann das Gerät gefahrlos in Betrieb genommen werden.
- Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht zur Stolperfalle wird. Die Anschlussleitung darf nicht geklemmt und gequetscht werden.

3.4. Gewitter

Bei längerer Abwesenheit oder Gewitter ziehen Sie den Stecker ab.

3.5. Niemals selbst reparieren

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzteils, der Anschlussleitung oder des Geräts sofort den Stecker aus der Steckdose.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Gerät oder Anschlussleitungen sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät heruntergefallen ist.



WARNUNG!

Versuchen Sie auf keinen Fall, ein Geräteteil selbst zu öffnen und/oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags!

• Wenden Sie sich im Störungsfall an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

3.6. Kopfhörer



WARNUNG!

Hohe Lautstärke bei der Verwendung von Ohrhörern oder

Kopfhörern kann zum Verlust des Hörsinnes führen. Bevor Sie einen Ohr-/Kopfhörer aufsetzen, stellen Sie die Lautstärke auf ein Minimum! Ihr Gehör kann Schaden nehmen, wenn es zu lange oder zu plötzlich hohen Lautstärken ausgesetzt wird.

3.7. Sicherer Umgang mit Batterien

Die Fernbedienung des Geräts benötigt eine Knopfzellenbatterie. Beachten Sie hierzu folgende Hinweise:

- Halten Sie Batterien von Kindern fern. Sie können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer, schließen Sie sie nicht kurz und nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die Polarität (+/–).
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie die Batterie heraus.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät! Es besteht erhöhte Auslaufgefahr!
- Setzen Sie die Batterie keinen extremen Bedingungen aus; stellen Sie das Gerät z. B. nicht auf Heizkörpern ab! Es besteht erhöhte Auslaufgefahr!
- Versuchen Sie niemals, normale Batterien wieder aufzuladen! Es besteht Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie ausgelaufene Batterien sofort aus der Fernbedienung. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie neue Batterien einlegen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!
- Sollte Batteriesäure ausgelaufen sein, vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Falls die Säure doch mit Haut in Kontakt gekommen ist, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

FR

4. Vorbereitung

4.1. Lieferumfang prüfen

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, auch die Folie auf dem Display.

GEFAHR! Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- Internetradio
- Fernbedienung und Batterie (Knopfzelle 3 V, CR2025)
- Audiokabel
- Netzteil (Modell KSAS0241200150HE)
- Diese Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

4.2. Batterie in die Fernbedienung einlegen

Die Fernbedienung benötigt eine Knopfzellen-Batterie 3 V, CR2025.



WARNUNG!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie.

Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.

- Schieben Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung nach unten ab. Entnehmen Sie die ggf. leere Batterie, indem Sie sie aus der Führung nach unten hinaus schieben und entsorgen Sie diese bei einer Sammelstelle für Altbatterien.
- Schieben Sie die neue Batterie vom Typ CR 2025 mit dem Pluspol nach oben in das Fach ein. Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität (+/-).
- Setzen Sie den Deckel wieder auf.



4.3. Anschlüsse

Bevor Sie Anschlüsse vornehmen, schalten Sie das Radio mit dem Netzschalter an der Geräterückseite aus.

- Betrieb im WLAN-Modus: Eine WiFi-Antenne ist im Gerät integriert.
- Betrieb im LAN-Modus: Schließen Sie ein Ethernet-Kabel an den RJ 45-Port an.
- Betrieb des FM-Radios: Richten Sie die Antenne an der Geräterückseite f
 ür den Empfang aus.
- Netzadapter: Verbinden Sie den Gerätestecker des mitgelieferten Netzadapters mit dem Anschluss DC IN und den Netzstecker mit einer Steckdose (AC 100–240 V~ 50/60 Hz).
- LINE-OUT: Schließen Sie ein 3,5 mm Stereoklinkenkabel an die Buchse LINE-OUT an, um den Stereoton des Internetradios an andere Audiogeräte zu übertragen.
- AUX-IN: Schließen Sie ein 3,5 mm Stereoklinkenkabel an die Buchse AUX-IN an, um den Stereoton anderer Audiogeräte am Internetradio wiederzugeben.
- USB: Schließen Sie hier einen USB-Datenträger an, um die Audiodateien des Datenträgers mit dem Internetradio wiederzugeben.

4.4. Zurücksetzen bei fehlerhafter Funktion

Sollte Ihr Gerät nicht reagieren, schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter an der Geräterückseite aus und nach ein paar Sekunden wieder ein.

Setzen Sie die Menüeinstellungen anschließend auf die Werkseinstellungen zurück, indem Sie das Menü **SYSTEMEINSTELLUNGEN** -> **WERKSEINSTEL-LUNGEN** aufrufen und die anschließende Abfrage mit **JA** bestätigen.

Der Installationsvorgang muss nun erneut durchgeführt werden.



HINWEIS!

Bitte beachten Sie, dass alle Einstellungen, zum Beispiel der Netzwerkschlüssel, bei einem Reset unwiederbringlich verloren gehen und neu eingegeben werden müssen. DE FR

5. Übersicht WLAN-Radio

5.1. Vorderseite



- 1) Display
- 2) **MENU**: Einstellmenü aufrufen
- 3) Standby: Gerät in den Standby Modus schalten/ Lautstärkeregler
- 4) **BACK**: Eine Menüebene zurück
- 5) **OK**: Eingaben bestätigen/auswählen
- 6) Kopfhöreranschluss 3,5 mm Stereoklinke
- 7) USB Anschluss
- 8) **INFO**: Displayanzeigen wechseln, WPS-Taste
- 9) **FAV**: Favoritenliste aufrufen/speichern
- 10) **MODE**: Betriebsart wählen

5.2. Rückseite



- Wurfantenne 1)
- 2) LAN: RJ45 Netzwerkbuchse
- DC POWER : Buchse für Steckernetzteil 3)
- 4) AUX-IN: Audioeingang 3,5 mm Stereobuchse
- POWER: Ein-/Ausschalter 5)
- 6) LINE-OUT: Audioausgang 3,5 mm Stereobuchse

5.3. Oberseite



1) **SNOOZE**: Ausschaltzeit (Schlummer) einstellen

5.4. Fernbedienung

DE FR

ΓN



- 1) **MUTE**: Stummschaltung
- 2) Lautstärke verringern/erhöhen
- 3) 🕈 Favoriten aufrufen
- 4) Nächsten Titel wiedergeben, FM-Sendersuchlauf vorwärts
- 5) ►/II: Wiedergabe starten/unterbrechen
- 6) **SHUFFLE/REPEAT**: Zufallswiedergabe/Wiederholfunktion
- 7) **INFO**: Displayanzeigen wechseln
- 8) **E Q**: Equalizer einstellen
- 9) **ZIFFERNTASTEN:** Zur Eingabe von Zeichen
- 10) **STOP**: Wiedergabe anhalten
- 11) **SLEEP/SNOOZE**: Ausschaltzeit/Weckwiederholung einstellen
- 12) Vorherigen Titel wiedergeben, FM-Sendersuchlauf rückwärts
- 13) **MENU:** Hauptmenü aufrufen
- 14) MODE: Betriebsart wählen
- 15) Navigationstasten **A V I**
- 16) **OK**: Eingaben bestätigen; gedrückt halten, um Titel der Wiedergabeliste hinzuzufügen
- 17) **U STANDBY**: Gerät in den Standby Modus schalten

6. Menüstruktur

Das Radio hat folgende Menüstruktur:



HINWEIS!

Die Menüs "HAUPTMENÜ" und "SYSTEMEINSTELLUNGEN" können aus jeder Betriebsart heraus aufgerufen werden. Außerdem kann das Menü "SYSTEMEINSTELLUNGEN" aus dem Menü "HAUPTMENÜ" aufgerufen werden.



17 von 130

6.1. Bedienung in den Menüs

Bedienung über die Fernbedienung

Alle Funktionen können sowohl über die Fernbedienung als auch über die Tasten am Gerät bedient werden. Über die Fernbedienung sind jedoch einige Funktionen **NL** einfacher und direkter zu bedienen:

- Zeichen und Zifferneingabe durch mehrmaliges Drücken der Ziffern-/Zeichentasten
- Wiedergabefunktionen der Musikwiedergabe PLAY, STOP, vorheriger/nächster Titel, Titelsuchlauf

Navigation in den Menüs

- Drücken Sie die Taste MODE und drehen Sie den Drehregler OK, um einen Betriebsmodus aufzurufen. Bestätigen Sie die Moduswahl, indem Sie den Drehregler OK drücken.
- Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü für den entsprechenden Modus aufzurufen.
- Wählen Sie mit dem Drehregler OK einen Eintrag aus und bestätigen Sie ihn, indem Sie den Drehregler drücken. Alternativ können Sie auch die Navigationstasten und die Taste OK auf der Fernbedienung verwenden.
- Drücken Sie die Taste **MENU** bzw. **BACK**, um eine Menüebene zurück zu gelangen.

7. Konfiguration für das Internetradio

Das Radio wird bei der Verbindung mit dem Internet an den Service vTuner angemeldet (siehe auch: www.vtuner.com). Sie empfangen dadurch über 15000 Radiosender weltweit. Bis zu 500 Sender können Sie in einer Favoritenliste speichern.

Sie können das Radio auf zwei Arten über einen Access Point zum PC mit dem Internet verbinden:

- Drahtlos im "WLAN-Modus": Die WiFi-Antenne des Radios empfängt die Signale Ihres DSL-Routers.
- Mit Kabel über den RJ45-LAN-Anschluss des Radios im "LAN-Modus", sofern ein Ethernet-Netzwerk vorhanden ist.

Der PC braucht zum Empfang der Radiosender nicht eingeschaltet zu werden.



HINWEIS!

Die Senderliste Ihres Internetradios wird Ihnen kostenlos über den Internetdienst von www.vTuner.com bereit gestellt und laufend aktualisiert. Sollte ein Radiosender nicht verfügbar sein, so kann dies unterschiedlichste Ursachen seitens des Betreibers des Radiosenders haben. Dies ist jedoch kein Fehler des Geräts.

Bei der Verbindung zu Internetradiosendern kann es auch aufgrund von hohem Anfrageaufkommen zeitweilig zu Verzögerungen kommen. Versuchen Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal eine Verbindung zum Internetdienst aufzubauen.



FR

7.1. Notwendige Netzwerkeigenschaften

Damit das Gerät als WLAN-Radio funktioniert, muss das Netzwerk folgende Eigenschaften haben:

- Der für das Netzwerk eingesetzte Router muss eine DHCP-Server-Funktion besitzen, damit er dem Gerät im Netzwerk automatisch eine IP-Adresse zuweisen kann.
- Setzen Sie einen derart konfigurierten Router bereits ein, können Sie das WLAN-Radio ohne Weiteres in das Netzwerk einbinden.

8. Netzwerkkonfiguration

Für das Internetradio sind zwei Netzwerkkonfigurationen möglich: im WLAN-Modus (drahtlos) oder im LAN-Modus (mit Ethernet-Kabel).

- Wenn die Internetverbindung über ein Ethernet-Kabel hergestellt werden soll, wählen Sie im Einrichtungsassistenten die Verbindungsart **KABEL**. Sie können alle Einstellungen nachträglich manuell in den Systemeinstellungen ändern.
- Wenn Sie über ein drahtloses 802.11 a/b/g/n Netzwerk verfügen, können Sie das Internetradio über WLAN mit dem Internet verbinden:
 Bei der Erstinbetriebnahme müssen Sie einen Access Point (AP) auswählen und ggf. den Netzwerkschlüssel eingeben. Danach greift das Radio immer automatisch auf diesen AP zurück. Falls der AP nicht mehr gefunden wird, erfolgt eine entsprechende Meldung.

9. Stromversorgung herstellen

- Verbinden Sie den Stromversorgungsstecker des mitgelieferten Adapters (Modellnummer Modell KSAS0241200150HE) mit der DC IN Buchse am Gerät.
- Um die Stromversorgung einzuschalten, schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/ Ausschalter an der Rückseite ein.

10. Erstinbetriebnahme

Bestätigen Sie bei der ersten Inbetriebnahme die Abfrage "EINRICHTUNGSASS. JETZT AUSFÜHREN?" mit JA, um den Einrichtungsassistenten zu starten.



HINWEIS!

Wenn Sie **NEIN** auswählen, können Sie im nächsten Fenster angeben, ob der Assistent beim nächsten Einschalten des Geräts gestartet werden soll.



10.1. Sprache auswählen

Wählen Sie die gewünschte Sprache durch Drehen des Drehreglers aus und drücken Sie ihn zur Bestätigung der Sprache.

10.2. Uhrzeit und Datum einstellen

- Wählen Sie im Menü 12/24-STUNDENFORMAT 12 oder 24.
- Stellen Sie ein, ob die Uhrzeit automatisch über den FM-Empfang (UPDATE ÜBER FM) oder automatisch über das Netzwerk (UPDATE ÜBER NET) eingestellt werden soll.

UPDATE ÜBER NETWORK

Wenn Sie die Option "**UPDATE ÜBER NET**" ausgewählt haben, gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie im nächsten Abfragefenster Ihre Zeitzone ein.
- Stellen Sie anschließend die automatische Einstellung der Sommer-/Winterzeit auf EIN oder AUS.

KEIN UPDATE

- Wenn Sie den letzten Eintrag ausgewählt haben (KEIN UPDATE), stellen Sie die Uhrzeit in den folgenden Schritten manuell ein:
- Die Ziffernstelle f
 ür den Tag blinkt. Stellen Sie den Tag mit dem Drehregler OK ein und dr
 ücken Sie dann den Drehregler zur Best
 ätigung.
- Die Ziffernstelle für den Monat blinkt. Stellen Sie den Monat mit dem Drehregler OK ein und drücken Sie dann den Drehregler zur Bestätigung.



- Die Ziffernstelle für das Jahr blinkt. Stellen Sie das Jahr mit dem Drehregler **OK** ein und drücken Sie dann den Drehregler zur Bestätigung.
- Die Ziffernstelle f
 ür die Stunde blinkt. Stellen Sie die Stunde mit dem Drehregler
 OK ein und dr
 ücken Sie dann den Drehregler zur Best
 ätigung.
- Die Ziffernstelle f
 ür die Minuten blinkt. Stellen Sie die Minuten mit dem Drehregler OK ein und dr
 ücken Sie dann den Drehregler zur Best
 ätigung.

10.3. Netzwerkverbindung halten

Wenn die Netzwerkverbindung auch im Standby-Betrieb bzw. bei Betriebsarten, die kein WLAN verwenden (AUX-IN, FM-Radio, USB-Wiedergabe) aktiv bleiben soll, wählen Sie die Einstellung JA aus. In der Einstellung NEIN wird die Netzwerkverbindung beim Einschalten des Internetradios aus dem Standby-Modus erneut hergestellt.

DE

10.4. Wlan Region auswählen

▶ Wählen Sie die Region aus, in dem Sie das Internetradio betreiben. Danach startet das Gerät die Suche nach verfügbaren WLAN Netzwerken (Access Points).

10.5. Verbindung zu einem Netzwerk herstellen

Die gefundenen Netzwerke werden mit ihrem Namen (SSID) in einer Liste angezeigt. WLAN-Access Points, die den Aufbau einer Verbindung über WPS anbieten, werden mit **[WPS]** angezeigt.

Darunter sehen Sie die Einträge:

NEUER SUCHLAUF: Erneute Suche starten

KABEL: Nach Netzwerken über Ethernet suchen

MANUELLE KONFIG: Verbindungsdaten manuell eingeben

Verbindung über LAN:

• Wenn Sie ein Netzwerkkabel angeschlossen haben, über welches die Verbindung zum Internet erfolgen soll, wählen Sie den Eintrag **KABEL** aus.

Das Internetradio sucht anschließend nach einer Internetverbindung über Ethernet und stellt die Verbindung anschließend automatisch her. Nach erfolgreicher oder nicht erfolgreicher Verbindung erscheint ein entsprechender Hinweis

Verbindung über WLAN:

Wählen Sie den WLAN-Access Point aus, mit dem das Internetradio verbunden werden soll und drücken Sie den Drehregler zur Bestätigung.

Bei einem unverschlüsselten (offenen) WLAN-Access Point stellt das Internetradio die Verbindung automatisch her.

• Für die Verbindung mit einem verschlüsselten Netzwerk beachten Sie die folgenden Abschnitte.

10.6. WLAN Verbindung über WPS

Nachdem ein WLAN-Netzwerk ausgewählt wurde, das die Möglichkeit einer Verbindung über WPS bietet, erscheint das WPS-Menü. Wenn Sie keine Verbindung über WPS herstellen wollen, wählen Sie hier den Eintrag "**WPS ÜBERSPRINGEN**".

WPS-Taste

- Wählen Sie die Option TASTE DRÜCKEN, um die WPS-Funktion über die WPS-Taste des Routers nutzen zu können.
- Drücken Sie anschliessend die WPS-Taste am Router und bestätigen Sie die Verbindung am Internetradio, indem Sie die den Drehregler drücken (**OK**).



HINWEIS!

Beachten Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung des Routers.

Das Gerät baut nun eine Verbindung mit dem Netzwerk auf. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint ein entsprechender Hinweis.

Das Gerät kann nun Medien über das Netzwerk wiedergeben bzw. Internetradiosender empfangen, sofern eine Verbindung ins Internet über das Netzwerk besteht. Das Gerät speichert die Verbindungsdaten, so dass sie bei einer erneuten Verbindung nicht noch einmal eingegeben werden müssen.

PIN eingeben

Wenn der Router über keine WPS-Taste verfügt, aber die Möglichkeit der WPS-Verbindung über die PIN-Eingabe im Web-Interface des Routers bietet, wählen Sie die Option **PIN EINGEBEN**.

Geben Sie nach Aufforderung im Web-Interface des Routers die auf dem Display des Internetradios angegebene PIN-Nummer ein und bestätigen Sie dann durch Drücken des Drehreglers (**OK**) die Eingabe.

HINWEIS!

Beachten Sie ggf. auch die Bedienungsanleitung des Routers.

Das Gerät baut nun eine Verbindung mit dem Netzwerk auf. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint ein entsprechender Hinweis.

Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung.

Das Gerät speichert die Verbindungsdaten, so dass sie bei einer erneuten Verbindung nicht noch einmal eingegeben werden müssen.

Das Gerät kann nun Medien über das Netzwerk wiedergeben bzw. Internetradiosender empfangen, sofern eine Verbindung ins Internet über das Netzwerk besteht.

10.7. Netzwerkschlüssel eingeben

Wenn Sie das WPS-Menü übersprungen haben, erscheint die Eingabe des Netzwerkschlüssels.

Geben Sie hier den Netzwerkschlüssel für den WLAN-Access Point mit den Ziffern-/ Zeichentasten auf der Fernbedienung ein. Sie können den Netzwerkschlüssel auch über die Tasten am Gerät eingeben:

▶ Wählen Sie dazu mit dem Drehregler ein Zeichen aus und drücken Sie den Drehregler (**OK**) zur Bestätigung.





DE

- Um ein Zeichen zu löschen, wählen Sie den Eintrag BKSP und drücken Sie den Drehregler (OK).
- Wenn Sie die Eingabe abbrechen wollen, wählen Sie den Eintrag CANCEL und drücken Sie den Drehregler (OK).
- Wenn Sie den Netzwerkschlüssel eingegeben haben, wählen Sie den Eintrag
 OK aus und bestätigen Sie mit dem Drehregler (OK).

Das Gerät speichert diesen Schlüssel, so dass er bei einer erneuten Verbindung nicht noch einmal eingegeben werden muss.

Das Gerät baut nun eine Verbindung mit dem Netzwerk auf. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint ein entsprechender Hinweis.

Drücken Sie den Drehregler (**OK**) zur Bestätigung.

Das Gerät kann nun Medien über das Netzwerk wiedergeben bzw. Internetradiosender empfangen, sofern eine Verbindung ins Internet über das Netzwerk besteht.

10.8. WLAN-Radio als Media Client nutzen

Ihr WLAN-Radio unterstützt das UPnP-Protokoll "Universal Plug-and-Play". Sie können Audiodateien auf Ihrem PC drahtlos an Ihr WLAN-Radio übertragen, wenn eine UPnP-Software installiert ist.

Das Internetradio unterstützt die Einbindung als Digital Media Renderer (DMR). So können Sie Musikdateien vom Computer aus auf dem Internetradio abspielen und auch die Lautstärke vom Computer aus einstellen.



HINWEIS!

Das UPnP-Protokoll steht unter Windows XP erst ab der Version von WindowsMediaplayer 11 zur Verfügung.

Unter Windows 7 muss die UPnP-Verbindung zuvor am Computer bestätigt werden. Lesen Sie hierzu auch die entsprechenden Dokumentationen Ihres Betriebssystems!

10.9. Verbindung zwischen Internetradio und einem Media Server

Folgendermaßen verbinden Sie das Radio mit dem Media Server:

 Öffnen Sie das Menü "MUSIKPLAYER" im Hauptmenü (oder drücken Sie mehrmals die Taste MODE) und wählen Sie den Eintrag MEDIENBIBLIOTHEK(EN).

Das Radio startet die Suche nach verfügbaren Medieninhalten im Netzwerk. Nach ein paar Sekunden wird der Media Server-Name eingeblendet, sofern er gefunden wurde, z. B. : "NAS-Server Wohnzimmer"

 Wenn Sie den installierten Media Server mit dem Radio verbinden wollen, bestätigen Sie mit dem Drehregler (**OK**).

Es erscheinen die Ordner und Musikdateien des Medienservers. Sie können nun Musikdateien auswählen und abspielen. HINWEIS!



Gegebenenfalls müssen Sie die Verbindung auf Ihrem PC bestätigen und freigeben!

NL

11. Musik hören

Sie können mit Ihrem Internetradio Musik von verschiedenen Quellen hören: Internetradio, UKW-Radio, die Audio-Dateien auf Ihrem Computer und die Audio-Dateien auf tragbaren MP3-Playern.

Im Folgenden werden die Wiedergabefunktionen des Radios mit den verschiedenen Audioquellen beschrieben.

12. Internetradio hören

Um Internetradio zu hören, wählen Sie den Eintrag "INTERNET RADIO" im Hauptmenü und bestätigen Sie mit OK oder drücken Sie die Taste MODE und wählen Sie dann das Symbol "INTERNET RADIO" aus und bestätigen Sie mit OK.

Im ersten Display finden Sie neben den Menüeinträgen zwei weitere Einträge:



"ZULETZT GEHÖRT": Ruft den zuletzt wiedergegebenen Radiosender auf **"SENDERLISTE**": Ruft die verfügbaren Internetradiodienste vom Internet-Server auf.

Radiodienste auswählen

Wählen Sie den Eintrag Senderliste aus, um folgende Dienste auswählen zu können:

E Senderliste

Meine Favoriten Deutschland Mein Wetter -Standort ändern Sender

Senderliste

Podcasts

Meine hinzugefügten Ra Meine gespeicherten Po Sonstiges

Meine Favoriten

Hier können Sie die gespeicherten Sender aufrufen.

Region [Deutschland]

Hier können Sie alle Sender anzeigen, die der Region (hier: Deutschland) zugeordnet sind, in der das Internetradio sich ins Internet eingewählt hat.

Mein Wetter

Das Internetradio verfügt über einem internetbasierten Wetterdienst, über den Sie Wetterdaten und –vorhersagen abrufen können.

Wenn Sie diesen Menüeintrag auswählen, erscheint die Wetteranzeige zu Ihrer Region. Mit dem Drehregler **OK** können Sie nun die Wetterdaten um 4 Tage vor und wieder zurück blättern.

Folgende Symbole werden zur Darstellung der Wetterlage angezeigt:

Anzeigen bei Tag	Anzeigen bei Nacht
Sonnig	Klar
Teilweise sonnig	Wolkig
Bedeckt	Sewölkt mit Schnee
Diesig	
Bewölkt mit Regen	
Regenschauer	
Starker Regen	
😿 Gewitter	
Bewölkt mit Schnee	
Schneefall	
Starker Schneefall	
Rebel	

Standort ändern

Rufen Sie diesen Menüeintrag aus, um die Regionseinstellung für die Wetterdaten zu ändern:

NACH STADT SUCHEN: Geben Sie hier die Anfangsbuchstaben oder den ge-NL samten Namen der Stadt ein, nach der Sie suchen wollen und bestätigen Sie mit OK.

FR

Wählen Sie anschließend aus der Ergebnisliste die entsprechende Stadt aus und bestätigen Sie mit **OK**.

NACH LAND SUCHEN: Wählen Sie hier zunächst das Land aus einer Liste aus und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie anschließend eine Stadt aus einer Liste aus und bestätigen Sie mit OK.



HINWEIS!

Wenn Ihre Stadt nicht gefunden werden kann, wählen Sie eine Stadt aus, die sich in der Nähe befindet.

Sender

Wählen Sie diesen Eintrag aus, um Internetradiosender anhand folgender Kriterien auszuwählen.

LÄNDER: Sender nach Land auswählen

GENRE: Sender nach Genre auswählen

SENDER SUCHEN: Sender nach Name suchen

POPULÄRE SENDER: Sender aus einer Liste von beliebten Sendern auswählen **NEUE SENDER**: Sender aus einer Liste der neusten Sender auswählen

Wählen Sie einen Sender anhand der oberen Suchkriterien aus und drücken Sie den Drehregler **OK**.

Podcasts

Hier können Sie Podcasts anhand folgender Kriterien auswählen:

LÄNDER: Wählen Sie hier eine Region aus einer Liste aus und bestätigen Sie mit **OK**. Wählen Sie anschließend einen Podcast aus und bestätigen Sie mit **OK**. FORMATE: Wählen Sie hier ein Genre aus einer Liste aus und bestätigen Sie mit **OK**. Wählen Sie anschließend einen Podcast aus und bestätigen Sie mit **OK**. SUCHEN PODCASTS: Podcasts nach Name suchen

Meine hinzugefügten Radiosender

Sie können sich kostenlos über die Webseite http://internetradio.medion.com anmelden. Dort können Sie Ihr Internetradio anhand des Zugriffscodes registrieren. Den Zugriffscode erhalten Sie wie folgt:

Gehen Sie in den Internetradio Modus, wählen Sie dort SONSTIGES/ZU-**GRIFFSCODE ERHALTEN**

Meine gespeicherten Podcasts

Hier können Sie gespeicherte Podcasts aufrufen.

Sonstiges

Hier können den Zugriffscode für Ihr Internet-Radio anfordern.

12.1. Verbindung zu einem Internetradiosender/ einem DE Podcast



Nachdem Sie einen Sender/einen Podcast ausgewählt haben, wie oben beschrieben, wird das Radio wird mit dem Internetradioserver verbunden. Im Display erscheinen folgende Anzeigen:

- 1) Name der Radiostation
- 2) Uhrzeit
- 3) Weitere Informationen des Radiosenders
- 4) Bild der Radiostation

Das Radio wurde erfolgreich mit dem Internet-Server verbunden und empfängt die Internetradiosender.



HINWEIS!

Falls eine Fehlermeldung erscheint, kann das Radio den Internet-Server nicht finden.

Radiosender speichern

- Halten Sie die Taste FAV gedrückt, bis die Liste der Speicherplätze im Display erscheint.
- ▶ Wählen Sie mit dem Drehregler **OK** einen Speicherplatz von 1-10 aus und drücken Sie den Drehregler **OK**. Der Radiosender ist gespeichert.
- Um den Radiosender wieder aufzurufen, drücken Sie die Taste FAV und wählen Sie mit dem Drehregler OK den Sender aus der Liste aus. Drücken Sie den Drehregler OK, um den Sender wiederzugeben.

13. FM-Radio hören



Um FM-Radio zu hören, wählen Sie den Eintrag, FM RADIO" im Hauptmenü und bestätigen Sie mit OK oder drücken Sie die Taste MODE und wählen Sie dann das Symbol, FM RADIO" aus und bestätigen Sie mit OK.

Das FM-Radio Display erscheint:

- 1) Sendername (bei RDS Empfang)/Frequenzanzeige
- 2) Uhrzeit
- 3) WLAN-Empfangsstärke
- 4) FM-Stereo Empfang
- 5) RDS Empfang
- 6) Frequenz, PTY-Information, Datum, Radiotext (Taste INFO drücken)

13.1. Radiosender einstellen

- ▶ Drehen Sie den Drehregler **OK** nach links und rechts, um die Radiofrequenz einzustellen. Alternativ können Sie auch mehrmals die Tasten ◄◄ und ▶► auf der Fernbedienung drücken.
- Drücken Sie den Drehregler OK oder die Taste OK auf der Fernbedienung, um einen automatischen Suchlauf zu starten. Der automatische Suchlauf startet entweder aufwärts oder abwärts – je nachdem in welche Richtung der Drehregler zuletzt gedreht wurde.

Alternativ können Sie auch die Tasten 🖛 und 🍽 auf der Fernbedienung gedrückt halten, bis der automatische Suchlauf startet.

13.2. Radiosender speichern

- ▶ Halten Sie die Taste **FAV** gedrückt, bis die Liste der Speicherplätze im Display erscheint.
- Wählen Sie mit dem Drehregler **OK** einen Speicherplatz von 1-10 aus und drü-

cken Sie den Drehregler **OK**. Der Radiosender ist gespeichert.

DE Um den Radiosender wieder aufzurufen, drücken Sie die Taste FAV und wählen Sie mit dem Drehregler **OK** den Sender aus der Liste aus. Drücken Sie den Dreh-FR regler **OK**, um den Sender wiederzugeben.

13.3. Hauptmenü im FM-Radiomodus

Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü für den FM-Radiomodus anzuzei-gen.

Suchlauf Einstellung

Bestätigen Sie folgende Abfrage "NUR STARKE SENDER?" mit

- **JA**, wenn das Radio nur Sender mit einem starken Signal finden soll;
- **NEIN**, wenn das Radio auch Sender mit einem schwachen Signal finden soll.

Audio Einstellung

Bestätigen Sie folgende Abfrage "NUR MONO?" mit

- JA, wenn Radiosender in Mono wiedergegeben werden sollen. Verwenden Sie diese Einstellung bei schwachem Empfang.
- **NEIN**, wenn Radiosender in Stereo wiedergegeben werden sollen.

14. Audiodateien von Ihrem Computer/von USB hören

Um Audiodateien über USB zu hören, wählen Sie den Eintrag, MUSIK PLAYER" im Hauptmenü und bestätigen Sie mit **OK** oder drücken Sie die Taste **MODE** und wählen Sie dann das Symbol "MUSIK PLAYER" aus und bestätigen Sie mit OK.



HINWEIS!

Um Audiodateien vom Netzwerk über das Radio auszugeben, müssen Sie eine Media-Server-Software im Netzwerk verwenden ("10.8. WLAN-Radio als Media Client nutzen" auf Seite 22).



ACHTUNG!

Benutzen Sie keine USB-Verlängerungskabel und schließen Sie das Gerät nicht über den USB-Anschluss direkt an einen PC an. um Schäden am Gerät zu vermeiden.

Der USB-Anschluss ist nur für die Verwendung von USB-Speichersticks ausgelegt, andere externe Speichermedien, wie z. B. externe Festplatten können nicht über den USB-Anschluss betrieben werden.

Um Audiodateien von einem USB-Datenträger wiederzugeben, schließen Sie einen USB-Datenträger an den USB-Anschluss an.

Wenn Sie einen USB-Datenträger anschließen, wechselt das Gerät automatisch in

den Modus Musikwiedergabe und es erscheint die Abfrage "USB ANGESCHLOSSEN. ORDNER ÖFFNEN?".

• Bestätigen Sie mit **JA**, um den Inhalt des USB-Datenträgers direkt zu öffnen. Ist keine Audiodatei verfügbar, erscheint nach dem Aufrufen der Musikwiedergabe das Hauptmenü:

> Musikabspieler Medienbibliothek(en)> USB abspielen > Wiederholen: Aus Shuffle: Aus Systemeinstellungen >

14.1. Hauptmenü im Musik Player Modus

Medienbibliothek(en)

Bestätigen Sie den Eintrag, um direkt nach Audiodateien im Netzwerk zu suchen. Wenn ein Mediaserver gefunden wurde, wird ein Auswahlmenü angezeigt, dessen Einträge vom Mediaserver übermittelt werden. Dieses Auswahlmenü kann z. B. wie folgt erscheinen:

JB-Laptop: Audio
Bilder
Filme
Musik
<suchen></suchen>

USB Abspielen

Bestätigen Sie den Eintrag **SUCHEN**, um direkt nach Audiodateien auf dem USB-Datenträger zu suchen.

Playlist

Bestätigen Sie den Eintrag, um direkt nach Playlisten im Netzwerk zu suchen.

Wiederholen

Stellen Sie diese Funktion auf **EIN**, um den aktuellen Ordner zu wiederholen.

Shuffle	DF
Stellen Sie diese Funktion auf EIN , um die Titel des aktuellen Ordners/der Playlist in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.	
Playlist leeren	NI
Bestätigen Sie den Eintrag, um die Einträge der Playlist zu löschen.	

Server entfernen

Wählen Sie diese Einstellung und bestätigen Sie den anschließenden Dialog "**IN-AKTIVE SERVER ANZEIGEN UND AUFWECKEN?**" mit **JA**, wenn inaktive Medienserver angezeigt werden sollen. Sie können anschließend einen Medienserver auswählen und "aufwecken" (WOL; Wake on LAN- Funktion), um Medieninhalte wiederzugeben.

14.2. Wiedergabedisplay



- 1) Titelname
- 2) Uhrzeit
- 3) ID3 Tag Anzeige (INFO drücken um weitere Informationen anzuzeigen)
- 4) Shuffle-Modus
- 5) Repeat-Modus
- 6) Medienwiedergabe über Server
- 7) Albumcover (falls verfügbar)



HINWEIS!

Während der Wiedergabe können Sie die Wiedergabetasten wie bei einem normalen CD-Player benutzen. Unterstützte Audioformate sind: *.mp3, *.wma, *.wav, *.flac.

31 von 130

15. Einstellungen im Menü Systemeinstellungen

15.1. Equalizer

Hier können Sie vordefinierte Klangformate auswählen oder ein eigenes erstellen. Wählen Sie eines der Klangformate

NORMAL, MITTIG, JAZZ, ROCK, SOUNDTRACK, KLASSIK, POP, NACHRICHTEN, MEIN EQ oder MEINE EQ EINSTELLUNG aus und be-

stätigen Sie mit dem Drehregler **OK**. Die Klangeinstellung wird sofort übernommen.

MEIN EQ

Wenn Sie im nachfolgenden Eintrag ein eigenes Klangformat gespeichert haben, wählen Sie MEIN EQ aus, um das Klangformat direkt zu übernehmen.

MEINE EQ EINSTELLUNG

Hier stellen Sie Ihr eigenes Klangformat für den Eintrag **MEIN EQ** ein.

- Stellen Sie Bass, Höhen und Lautstärke durch Drehen des Drehreglers OK ein und drücken Sie die Taste OK um die Eingabe zu speichern.
- Bestätigen Sie die folgende Abfrage mit **JA**, um das Klangformat zu speichern.

15.2. Interneteinst. (Interneteinstellungen)

Netzwerkassistent

Wählen Sie diesen Eintrag, um die Suche nach Netzwerken zu starten. Geben Sie anschließend den WEP/WPA Schlüssel ein, um das Gerät mit dem draht-Iosen AP zu verbinden.

PBC Wlan Aufbau

Hier können Sie eine WPS-Verbindung aufbauen:

Aktivieren Sie die WPS-Verbindung an dem Gerät, welches WPS unterstützt und bestätigen Sie die Verbindung anschließend am Internetradio, indem Sie JA auswählen und mit der Taste \mathbf{OK} bestätigen.

Einstellungen anzeigen

Hier werden Ihnen die Informationen zum momentan verbundenen Netzwerk, sowie die MAC-Adresse des Geräts angezeigt.

Wlan-Region

• Wählen Sie hier die WLAN-Region aus, in der Sie das Gerät betreiben.

Manuelle Einstellungen

 Wählen Sie die Kabel (Ethernet) oder Drahtlos (WLAN) aus und stellen Sie jeweils die DHCP Funktion auf Ein oder Aus.

NetRemote PIN-Setup

In diesem Eintrag können Sie den vierstelligen Code, der bei der Verbindung mit der

DE

FR

Lifestream IR-Applikation eines Smartphones oder Tablet PCs eingegeben werden muss, neu vergeben.

Netzwerkprofil

Das Gerät speichert die letzten 4 WLAN Netzwerke, zu denen eine Verbindung aufgebaut wurde.

▶ Wählen Sie ein Netzwerk aus und drücken Sie **O K**. Bestätigen Sie die anschließende Abfrage mit **JA**, um das Netzwerk aus der Liste zu löschen.



Das aktuell verbundene Netzwerk kann nicht gelöscht werden.

Netzwerkverbindung im Standby halten

- Wählen Sie diesen Eintrag aus und stellen Sie die Funktion auf JA, wenn das Internetradio auch im Standby-Betrieb bzw. bei Betriebsarten, die kein WLAN verwenden (AUX-IN, FM-Radio, USB-Wiedergabe), mit dem Netzwerk verbunden bleiben soll. Andere Media-Player können so auf das Internetradio zugreifen und es "aufwecken".
- Wenn keine Netzwerkverbindung gehalten werden soll, stellen Sie die Funktion auf NEIN. In dieser Einstellung wird die WLAN-Funktion auch bei Betriebsarten, die kein WLAN verwenden (AUX-IN, FM-Radio, USB-Wiedergabe), ausgeschaltet. Die Steuerung über die Lifestream IR App funktioniert in diesem Fall nicht.



HINWEIS!

Beachten Sie, dass bei gehaltener Netzwerkverbindung im Standby (Einstellung **JA**), das Internetradio mehr Strom verbraucht, als für den Standbymodus in den technischen Daten angegeben.

15.3. Zeiteinstellungen

Stellen Sie hier Uhrzeit und Datum ein, wie im Kapitel Erstinbetriebnahme beschrieben.

15.4. Sprache

Hier können Sie die Menüsprache einstellen

15.5. Werkseinstellung

Wählen Sie diesen Eintrag aus und bestätigen Sie die anschließende Abfrage mit **JA**, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Alle bestehenden Netzwerkinformationen werden gelöscht und müssen zur Erneuten Verbindung neu eingegeben werden.

15.6. Software Update

Hier können Sie nach Softwareaktualisierungen suchen und sie ggf. installieren.

Auto-Update

Wählen Sie den Eintrag **JA**, um regelmäßig automatisch nach Softwareaktualisierungen zu suchen.

Jetzt prüfen

Startet direkt die Suche nach Softwareaktualisierungen.

15.7. Einrichtungsass. (Assistenten starten)

Startet den Einrichtungsassistenten wie im Kapitel Erstinbetriebnahme beschrieben.

15.8. Info

Hier werden die Softwareversion und Radio-Identifikationsnummer des Gerätes angezeigt.

15.9. Backlight

Sie können mit dieser Funktion die Beleuchtung des Displays einstellen:

- Dimmen des Displays im Standby-Modus nach einer festgelegten Zeit
- Helligkeit des Displays

Dimmzeit einstellen

Wählen Sie den Eintrag DIMMEN IM STANDBY NACH: und wählen Sie durch Drehen des Drehreglers OK EIN, 10, 20,30, 45,60, 90, 120 oder 180 Sekunden aus.

Displayhelligkeit im Betrieb

Wählen Sie den Eintrag HELLIGKEIT IM BETRIEB durch Drehen und anschließendem Drücken des Drehreglers OK und stellen die gewünschte Helligkeitsstufe HELL, MITTEL, SCHWACH ein.

16. Einstellungen im Menü "Hauptmenü"

Über das Hauptmenü können Sie wie mit der Taste **MODE** die Betriebsarten aufrufen:

INTERNET RADIO MUSIKABSPIELER

FM

AUX IN

Außerdem können Sie hier die Schlummer-Funktion und die Weckfunktion einstellen.

16.1. Schlummer

▶ Wählen Sie diesen Eintrag aus und wählen Sie mit dem Drehregler **OK** folgende Einstellungen für die automatische Abschaltung aus:

SCHLUMMER AUS – 15 MINUTEN – 30 MINUTEN – 45 MINUTEN – 60 MINUTEN

In der Einstellung SCHLUMMER AUS ist keine Ausschaltzeit eingestellt.

Sie können die Ausschaltzeit auch durch mehrmaliges Drücken der Taste SLEEP einstellen.

16.2. Wecker

Sie können mit Ihrem Internetradio zwei Weckzeiten einstellen.



HINWEIS!

Bevor Sie eine Weckzeit einstellen, müssen Sie die Uhr stellen ("10.2. Uhrzeit und Datum einstellen" auf Seite 19).

- Wählen Sie einen Wecker aus und drücken Sie den Drehregler **OK**.
- Wählen Sie einen der folgenden Einträge aus und drücken Sie den Drehregler OK, um Einstellungen vorzunehmen:

Erlauben

- Wählen Sie **AUS**, um den Wecker zu deaktivieren.
- Wählen Sie TÄGLICH, EINMAL, WOCHENENDE oder WERKTAGE, um den Wecker zu aktivieren.

Uhrzeit

Stellen Sie hier die Uhrzeit ein, zu der der Wecker sich einschalten soll.

Modus

> Stellen Sie hier den Modus für den Wecker ein:

SUMMER: Wecken mit Weckton

INTERNET RADIO: Wecken mit Internetradio

FM: Wecken mit FM-Radio

FR

Programm

Wählen Sie hier einen Senderspeicherplatz aus, wenn Sie vorher die Option Wecken mit Internetradio oder Wecken mit FM-Radio gewählt haben.

Lautstärke

Stellen Sie hier die Lautstärke ein, mit der der Wecker sich einschalten soll.

Einstellungen speichern

• Um die oberen Einstellungen für den Wecker zu übernehmen, wählen Sie den Eintrag **SPEICHERN** aus und drücken Sie den Drehregler **OK**.

17. Audiosignale externer Geräte wiedergeben

An der Rückseite des Geräts befindet sich der Audioeingang (AUX-IN).

- Verbinden Sie die Buchse AUX-IN über das 3,5 mm Audiokabel mit dem Audioausgang eines externen Gerätes, um das Audiosignal am Internetradio auszugeben.
- Wählen Sie anschließend das Menü AUX aus. Sie können auch die Taste MODE auf der Fernbedienung drücken und anschließend mit den Pfeiltasten die Betriebsart auswählen und mit OK bestätigen.

Die Audiosignale des externen Geräts werden nun über die Lautsprecher des Internetradios wiedergegeben.

18. Webinterface des Internetradios aufrufen

Wenn Sie die IP-Adresse des Internetradios in Ihrem Browser eingeben, erscheint das Webinterface des Internetradios.

Die aktuelle IP-Adresse finden Sie unter **SYSTEMEINSTELLUNGEN**/ **INTERNETEINST./EINSTELLUNGEN** anzeigen ("Einstellungen anzeigen" auf Seite 32).

Hier können Sie den Friendly Name für ihr Internetradio neu vergeben (Werkseinstellung lautet [**MEDION**]+[**MAC-Adresse**].

19. Steuerung über Lifestream IR-Applikation

Mit der Lifestream IR-Applikation auf Ihrem Smartphone oder Tablet PC können Sie Ihr Internetradio steuern.

Neben den gängigen Einstellungsmöglichkeiten wie Start, Stopp, Repeat oder das Erstellen von Favoriten-Listen und Sendersuchläufen, bietet die Lifestream IR-Applikation die Möglichkeit, den Klang individuell anzupassen.

19.1. Installation über Google Play

- Öffnen Sie den Android "Play Store" und suchen Sie nach dem Begriff "MEDION Lifestream IR"¹.
- Installieren Sie die "Lifestream IR" App. von Medion. Folgen Sie dabei den Anweisungen zur Installation auf dem Bildschirm.

19.2. Installation über App Store



HINWEIS

Um die Lifestream IR-Applikation für iOS installieren zu können, muss eine Internetverbindung bestehen.

- Öffnen Sie den App Store und suchen Sie nach dem Begriff "MEDION Lifestream IR"¹.
- Installieren Sie die "Lifestream IR" App. von Medion. Folgen Sie dabei den Anweisungen zur Installation auf dem Bildschirm.

19.3. Verwenden der App

- Nachdem Sie die App installiert haben müssen Sie das Internetradio mit Ihrem Smartphone/Tablet PC verbinden.
- Rufen Sie dazu die App auf und schalten Sie das Internetradio ein. Stellen Sie sicher, dass Smartphone/Tablet PC und Internetradio im selben WLAN-Netzwerk angemeldet sind.
- Beim allerersten Start listet die App alle kompatiblen Internetradios, die im WLAN-Netzwerk erkannt wurden, mit ihrem Friendly Name (siehe auch "18. Webinterface des Internetradios aufrufen" auf Seite 36) auf.
- Wählen Sie das richtige Internetradio aus, um die App zu verwenden.
- Geben Sie nach Aufforderung den Code "1234" ein. Sie können diesen NetRemote PIN für das Internetradio auch neu vergeben ("NetRemote PIN-Setup" auf Seite 32).



HINWEIS

Wenn die WLAN-Funktion in Betriebsarten, die kein WLAN verwenden (AUX-IN, FM-Radio, USB-Wiedergabe), ausgeschaltet wird (Einstellung "Netzwerkverbindung im Standby halten" auf Seite 33), funktioniert die Steuerung über die Lifestream IR App nicht. DE

¹ Sie benötigen ein Google™ Konto, um die Applikation für Android nutzen zu können.
20. Gerät manuell auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

Sollte das Internetradio nicht mehr auf Eingaben reagieren oder es zu Problemen bei der Netzwerkverbindung kommen, kann ein Zurücksetzen des Gerätes auf die Werkseinstellungen erforderlich sein.

Neben der Möglichkeit, das Gerät über die Menüeinstellungen zurückzusetzen ("15.5. Werkseinstellung" auf Seite 33), können Sie das Internetradio auch manuell per Tastenkombination zurücksetzen.

So setzen Sie das Internetradio manuell auf die Werkseinstellungen zurück:

- Ziehen Sie den Gerätestecker des mitgelieferten Netzadapters aus dem Anschluss DC IN.
- ▶ Halten Sie den Drehregler (**OK**) und die Taste **MENU** gedrückt.
- Stecken Sie den Gerätestecker des mitgelieferten Netzadapters wieder in den Anschluss DC IN und halten Sie den Drehregler (OK) und die Taste MENU noch so lange gedrückt, bis der Einrichtungsassistent erscheint.



HINWEIS

Alle bestehenden Netzwerkinformationen wurden gelöscht und müssen zur Erneuten Verbindung neu eingegeben werden.

Bei einer Störung des Geräts prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie das Problem mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können.

Versuchen Sie auf keinen Fall, die Geräte selbst zu reparieren. Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Fernbedienung funk- tioniert nicht.	Sind die Batterien richtig eingelegt?	Batterien korrekt einle- gen.
	Sind Sie weiter als 7 Meter vom Radio entfernt?	Distanz verringern.
	Ist der Weg zwischen Fernbedienung und Infra- rotsensor frei?	Hindernis entfernen.
	Ist die Fernbedienung auf den Sensor gerichtet?	Fernbedienung richtig ausrichten.
Das Display bleibt schwarz.	Ist der Netzadapter an beiden Seiten richtig an- geschlossen?	Verbinden Sie den Strom- versorgungsstecker des mitgelieferten Adapters mit der DC IN Buchse am Gerät. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steck- dose AC 100–240 V~ 50/60 Hz.
Der gewählte Sender kann nicht gehört werden	Sie müssen die Sender- wahl mit OK bestätigen	
	Stummschaltung einge- schaltet	MUTE-Taste drücken, um die Stummschaltung aus- zuschalten.
	Lautstärkepegel zu gering	Prüfen Sie die Lautstärke- einstellung.
	Angeschlossener Kopf- hörer.	Der Lautsprecher ist stummgeschaltet. Kopf- hörer entfernen.
	Kein Empfang	Prüfen Sie die Netzwerk- konfiguration.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
UKW-Empfang ist gestört	Antenne nicht richtig aus- gerichtet	Antenne ausrichten
Kein Zugang zum Interne- tradio	Keine WLAN-Verbindung	Prüfen Sie den WLAN- Router bzw. die Verbin- dungen.
Kein Zugang vom PC als AP (Media Server) zum Ra- dio	Radioverschlüsselung	Geben Sie den Code ein. Beachten Sie hierzu auch die Freigabeeinstellungen auf dem PC.
Wecker funktioniert nicht	Funktion nicht aktiviert	Überprüfen Sie die Weck- einstellung.
Problem bei der Verbin- dung zum Router.	Es ist kein DHCP-Server aktiviert.	Überprüfen Sie die Ein- stellungen des Routers.
	Es wurde ein falscher Ver- schlüsselungsalgorith- mus des Netzwerkes ein- geben.	Verschlüsselungsalgorith- mus des Netzwerkes er- neut eingeben.
	Der RJ45-Port oder das WiFi-Modul sind defekt.	Kontaktieren Sie den Ser- vice
Keine IP-Adresse gefun- den	Keine Antwort vom DNS (Domain Name Server)	DNS-Einstellungen an Ih- rem Router überprüfen.
	Der verwendete DNS er- kennt den Namen V-Tuner. com nicht.	Benutzen Sie einen ande- ren DNS Server.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung	DE
Keine Verbindung zum vTuner-Server	Der Internetzugang ist blockiert.	Versuchen Sie es erneut.	FR
	vTuner-Server ist nicht in Betrieb oder überlastet.	vTuner-Server überprüfen.	NL
	Der Anmeldevorgang ist fehlgeschlagen.	Anmeldevorgang wieder- holen.	
	Der Streamer des Radio- senders ist nicht verfüg- bar oder überlastet.	Versuchen Sie es erneut.	
	Das Internetradio unter- stützt den Servicetyp des Radiosenders nicht.	-	
	Probleme mit dem Inter- net-Buffer. Die Bandbrei- te reicht für stabile Daten- ströme nicht aus.	Ggf. Bandbreite erhöhen.	
Das Internetradio hat nor- mal gebootet, kann aber	Kein DHCP-Server akti- viert.	Prüfen Sie die Router-Ein- stellungen.	
keine IP-Adresse empfan- gen	Falscher WiFi-Verschlüsse- lungsalgorithmus einge- geben.	WiFi-Verschlüsselungsal- gorithmus erneut einge- geben.	
	Die Netzwerkschnittstel- len sind nicht in Ordnung.	Schnittstellen überprüfen.	
Das Internetradio lässt sich nicht mit der Lifestream App steuern	Internetradio und Smart- phone/Tablet PC befinden sich nicht im selben WLAN Netzwerk.	Überprüfen Sie den Netz- werkstatus von Internetra- dio und Smartphone/Ta- blet PC.	

22. Reinigung

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen.

Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, ab es abzuwischen. Benutzen Sie keine rauen Tücher, keine scharten Reinigungsmittel, keine Verdünner oder alkoholische Lösungen für die Reinigung. Solche Mittel können das Gerät beschädigen.

23. Entsorgung



Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung, Verpackungen sind Rohmaterialien und können wiederverwertet werden oder dem Recycling-Kreislauf zugeführt werden.



Gerät

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie es umweltgerecht über eine örtliche Sammelstelle für Altgeräte. Erkundigen Sie sich bei der örtlichen Verwaltung nach dem Standort der Sammelstellen.



Batterien

Akkus müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Entsorgung bereit. Weitere Auskünfte erteilen Ihr örtlicher Entsorgungsbetrieb oder Ihre kommunale Verwaltung.

24. Technische DatenNetzadapterModell:KSAS0241200150HEHersteller:Ktec, China

Eingangsspannung: Ausgangsspannung: **Fernbedienung** Batterie für Fernbedienung: **Gerät** Lautsprecher:

Abmessungen: Gewicht:

WLAN

Frequenzbereich: Wifi Standard: Verschlüsselung: Reichweite:

Radio

Frequenzbereich FM: **Anschlüsse** Netzadaptereingang: Ethernet-Port (LAN) Line-Out: AUX-In: Kopfhörer:

USB-Anschluss

Version: USB-Ausgang:

AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0,6 A 12 V - - 1,5 A ⊕ • • 1x Knopfzelle 3 V Typ CR2025 2 x 5 W RMS ca. 155 x 155 x 161 mm ca. 1,8 kg 2.4 GHz/ 5 GHz 802.11 a/b/g/n WEP/WPA/WPA2 Innen ca. 35 – 100 m / Aussen ca. 100 – 300 m 87,5 - 108 MHz DC 12 V , 1,5 A ⊕ ● ⊖ RJ-45 3.5 mm-Stereoklinke 3.5 mm-Stereoklinke 3.5 mm-Stereoklinke Ausgangsspannung: max. 150 mV

2.0 DC 5V **- - -** max. 300mA DE

FR

25. Konformitäts- und Lizenzinformationen

Das Gerät nutzt den Wetter-Informationsdienst der Adaptive Navigation GmbH. Die Wetterdaten werden von www.wetter.net zur Verfügung gestellt.

Mit diesem Gerät wurden folgende Funkausstattungen ausgeliefert:

Wireless LAN

Bedingt durch den 5 GHz-Frequenzbereich der eingebauten Wireless LAN Lösung ist der Gebrauch in allen EU-Ländern nur innerhalb von Gebäuden gestattet. Hiermit erklärt die Medion AG, dass das Produkt mit den folgenden europäischen Anforderungen übereinstimmt:

- R&TTE Richtline 1999/5/EG
- Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Vollständige Konformitätserklärungen sind erhältlich unter www.medion.com/conformity.

€€0700

26. Lizenzvereinbarungen für Endanwender

26.1. Audioprodukte zur Verwendung mit Internetradio

Dieses Dokument ist Eigentum von MEDION. Ohne die schriftliche Genehmigung von MEDION darf es weder kopiert noch darf sein Inhalt offengelegt werden. Sämtliche Dritte, denen dieses Dokument ausgehändigt wird, müssen eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen.

Dieses Dokument ersetzt sämtliche vorherigen Ausführungen. MEDION, die Anbieter der Online-Inhalte und die Portaldienste behalten sich das Recht vor, in Übereinstimmung mit ihrem jeweiligen Grundsatz der kontinuierlichen Verbesserung an den Produkten, Diensten und Dokumentationen unangekündigt Änderungen vorzunehmen.

MEDION übernimmt keinerlei Haftung für Verluste, die vermeintlich aus der Nutzung dieses Dokuments oder zugehöriger Produkte entstanden sind.

Audiokodiertechnik MPEG Layer-3: lizenziert vom Fraunhofer IIS und von Thomson. *http:// www.iis.fraunhofer.de/bf/amm/index.jspp* Dieses Produkt enthält Software. Sie verpfügen über das einfache, nicht übertragbare Recht zur Nutzung der Software lediglich in Form des Objektcodes und nur zum Betreiben des Produkts.



Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen

Die Rechte am geistigen Eigentum der in diesem Produkt enthaltenen Software ver-

bleiben bei der sie bereitstellenden Vertragspartei (bzw. beim jeweiligen Lizenzgeber). Alle ihre Rechte bleiben vorbehalten.

Es ist Ihnen strengstens untersagt, den Quellcode der in diesem Produkt enthaltenen Software zu verändern, zu übersetzen, per Reverse Engineering zu rekonstruieren, zu dekompilieren, zu disassemblieren oder in anderer Weise zu ermitteln oder aber auf anderem Wege die Funktionsweise der in diesem Produkt enthaltenen Software nachzubilden, soweit diese Beschränkung gemäß geltendem Recht nicht ausdrücklich unzulässig ist.

Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Funktions- oder Leistungsfähigkeit der Software, und weder wir noch unsere Lieferanten oder Lizenzgeber haften Ihnen gegenüber für indirekte Schäden, Sonder-, Begleit- oder Folgeschäden (wie etwa für Gewinnausfälle), die Ihnen aus der Nutzung der in diesem Produkt enthaltenen Software entstehen, es sei denn, ein solcher Haftungsausschluss ist in dem Gebiet, in dem Sie dieses Produkt erworben haben, unzulässig.

Diese Bestimmungen gelten für sämtliche Aktualisierungen der Software, die Sie an dem Produkt vornehmen.

Dieses Produkt ist durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt. Ohne eine von Microsoft erteilte Lizenz ist eine nicht an das Produkt geknüpfte Nutzung oder Verbreitung dieser Technik untersagt.

Eric Young macht hiermit sein Recht geltend, als Autor von Teilen der in diesem Werkzeug eingesetzten OpenSSL-Softwarebibliothek anerkannt zu werden. UPnP™ ist eine Marke der UPnP Implementers Corporation.

27. Impressum

Deutschland

Copyright © 2014 Alle Rechte vorbehalten. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten Das Copyright liegt bei der Firma: Medion AG Am Zehnthof 77 45307 Essen



Die Anleitung kann über die Service Hotline nachbestellt werden und steht über das Serviceportal www.medionservice.de zum Download zur Verfügung.

Sie können auch den oben stehenden QR Code scannen und die Anleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.

Soi	mma	lire		DE
1.	Rema	rques concernant le présent mode d'emploi	49	
	1.1.	Symboles et avertissements	49	FR
2.	Utilis	ation conforme	50	ы
3.	Consi	gnes de sécurité	50	
	3.1.	Catégories de personnes non autorisées	50	
	3.2.	Installation de l'appareil en toute sécurité	51	
	3.3.	Raccordement au secteur	52	
	3.4.	Orage	52	
	3.5.	Ne jamais réparer soi-même l'appareil	52	
	3.6.	Casque	53	
	3.7.	Manipulation sûre des piles	53	
4.	Prépa	aration	54	
	4.1.	Vérifier le contenu de la livraison	54	
	4.2.	Insérer la pile dans la télécommande	54	
	4.3.	Branchements	55	
	4.4.	Réinitialisation en cas de dysfonctionnement	55	
5.	Vue d	l'ensemble de la radio WiFi	56	
	5.1.	Vue avant	56	
	5.2.	Vue arrière	57	
	5.3.	Vue de dessus	58	
	5.4.	Télécommande	59	
6.	Struc	ture des menus	60	
	6.1.	Utilisation des menus	61	
7.	Confi	guration pour la radio Internet	61	
	7.1.	Caractéristiques indispensables du réseau	62	
8.	Confi	guration réseau	62	
9.	Racco	ordement au réseau électrique	62	
10.	Prem	ière mise en service	63	
	10.1.	Sélection de la langue	63	
	10.2.	Réglage de la date et de l'heure	63	
	10.3.	Maintien de la connexion réseau	64	
	10.4.	Sélection de la région WiFi	64	
	10.5.	Établissement de la connexion à un réseau	64	
	10.6.	Connexion WiFi via WPS	65	
	10.7.	Saisie de la clé de réseau	66	
	10.8.	Utilisation de la radio WiFi comme client multimédia	66	
	10.9.	Connexion entre la radio Internet et le serveur multimédia	67	
11.	Écout	e de musique	67	
12.	Écout	e de la radio Internet	67	
	12.1.	Sélection de services radio	68	

	12.2.	Connexion à une station de radio Internet / un podcast	71
13.	Écout	e de la radio FM	72
	13.1.	Réglage d'une station de radio	72
	13.2.	Mémorisation d'une station de radio	72
	13.3.	Main Menu en mode Radio FM	73
14.	Écout	e de fichiers audio stockés sur votre ordinateur/des supp	orts de
	donn	ées USB	73
	14.1.	Menu principal en mode Music Player	74
	14.2.	Écran de lecture	75
15.	Régla	ges dans le menu System Settings	76
	15.1.	Equalizer	76
	15.2.	Network	76
	15.3.	Time/Date	77
	15.4.	Language	77
	15.5.	Factory Reset	77
	15.6.	Software Update	77
	15.7.	Setup wizard	78
	15.8.	Info	78
	15.9.	Backlight	78
16.	Régla	ges dans le « Main Menu »	78
	16.1.	Sleep	78
	16.2.	Alarm	79
17.	Restit	tution de signaux audio d'appareils externes	80
18.	Ouvri	ir l'interface Web de la radio Internet	80
19.	Comr	nande avec l'application Lifestream IR	80
	19.1.	Installation via Google Play	80
	19.2.	Installation via App Store	80
	19.3.	Utilisation de l'application	81
20.	Resta	uration manuelle des réglages par défaut sur l'appareil.	81
21.	Dépa	nnage rapide	82
22.	Netto	byage	85
23.	Recyc	:lage	85
24.	Carac	téristiques techniques	86
25.	Infor	mations sur conformité et licence	87
26.	Contr	ats de licence pour utilisateurs finaux	
	26.1.	Produits audio pour utilisation avec radio Internet	87
27.	Ment	ions légales	88

1. Remarques concernant le présent mode d'emploi



Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez attentivement le présent mode d'emploi et veillez surtout à respecter les consignes de sécurité ! Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous donnez ou vendez l'appareil, pensez également à remettre ce mode d'emploi.

1.1. Symboles et avertissements

	DANGER ! Avertissement d'un risque vital immédiat ! AVERTISSEMENT ! Avertissement d'un risque vital possible et/ou de bles- sures graves irréversibles ! PRUDENCE ! Avertissement d'un risque possible de blessures moyennes à légères !
	ATTENTION ! <i>Respecter les consignes pour éviter tout dommage matériel !</i>
i	REMARQUE ! Informations supplémentaires pour l'utilisation de l'appareil !
	REMARQUE ! Respecter les consignes du mode d'emploi !
	AVERTISSEMENT ! Avertissement d'un risque d'électrocution !
11)))	AVERTISSEMENT ! Avertissement d'un risque en cas d'écoute à un volume trop élevé !
•	Énumération / information sur des événements se produisant en cours d'utilisation
•	Action à exécuter

2. Utilisation conforme

Cet appareil sert à la lecture de données audio réceptionnées via Internet et/ou un réseau. Vous pouvez en outre avec cet appareil lire des fichiers audio stockés sur des supports de données USB ainsi que capter les stations de radio FM.

N'utilisez cet appareil dans aucun autre but. Faites fonctionner l'appareil uniquement à l'intérieur de pièces.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou ont reçu de cette personne les instructions pour utiliser l'appareil. Surveillez les enfants afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

3. Consignes de sécurité

3.1. Catégories de personnes non autorisées

Conservez l'appareil et les accessoires dans un endroit hors de la portée des enfants.

- Le présent appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d'expériences et/ou de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers en résultant. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants, sauf si ceux-ci sont âgés de 8 ans et plus et sont surveillés.
- Conservez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- DANGER ! Conservez également les films d'emballage hors de la portée des enfants : risque d'asphyxie !

3.2. Installation de l'appareil en toute sécurité

- Placez et utilisez tous les composants sur une surface stable, plane et exempte de vibrations afin d'éviter que l'appareil ne tombe.
- N'exposez pas l'appareil à des vibrations. Les vibrations peuvent endommager l'électronique sensible.
- Veillez à ce que l'appareil ne soit pas exposé à une source de chaleur directe (p. ex. des radiateurs).
- Aucune source de feu nu (p. ex. des bougies allumées) ne doit se trouver sur ou à proximité de l'appareil.
- Veillez à ce que les fentes d'aération ne soient pas obstruées afin de toujours garantir une aération suffisante.
- Ne posez aucun objet sur les câbles, ils pourraient être endommagés.
- Conservez une distance minimale d'environ 10 cm entre les murs et l'appareil ou l'adaptateur secteur. Garantissez une aération suffisante de l'appareil.
- Veillez à ce que l'appareil ne soit pas exposé à des gouttes d'eau ou éclaboussures et à ce qu'aucun objet rempli de liquide, p. ex. un vase, ne soit posé sur l'appareil ou à proximité.
- Protégez l'appareil des secousses, de la poussière, de la chaleur et du rayonnement direct du soleil afin d'éviter tout dysfonctionnement. L'appareil peut fonctionner à une température de 5 à 35° C.
- N'utilisez jamais votre appareil en plein air, des facteurs externes (pluie, neige, etc.) pourraient l'endommager.
- Prévoyez au moins un mètre de distance entre l'appareil et les sources hautes fréquences et magnétiques (téléviseur, hautparleurs, téléphone portable, etc.) afin d'éviter tout dysfonctionnement. Si des dysfonctionnements se produisent, placez l'appareil à un autre endroit.
- En cas de fortes variations de température ou d'humidité, il est possible que, par condensation, de l'humidité se forme à l'intérieur de l'appareil, pouvant provoquer un court-circuit.

3.3. Raccordement au secteur

- Branchez l'adaptateur secteur uniquement sur une prise de courant aisément accessible (AC 230 V ~ 50 Hz) située à proximité du lieu d'installation. La prise doit rester accessible s'il devait s'avérer nécessaire de débrancher rapidement l'appareil.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni (KSA-S0241200150HE). N'essayez jamais de brancher l'adaptateur secteur sur d'autres prises, car cela pourrait causer des dommages.
- Si l'appareil a été transporté d'une pièce froide dans une chaude, attendez avant de raccorder l'adaptateur secteur. L'eau de condensation due au changement de température pourrait détruire l'appareil. Lorsque l'appareil a atteint la température ambiante, il peut être mis en marche sans danger.
- Disposez le cordon d'alimentation de manière à éviter tout risque de trébuchement. Le cordon d'alimentation ne doit être ni coincé ni écrasé.

3.4. Orage

En cas d'absence prolongée ou d'orage, débranchez la fiche de la prise de courant.

3.5. Ne jamais réparer soi-même l'appareil

- Si l'adaptateur secteur, le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé, débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Ne mettez jamais l'appareil en marche si vous constatez des dommages visibles de l'appareil ou des câbles de raccordement ni si l'appareil est tombé par terre.



AVERTISSEMENT !

N'essayez en aucun cas d'ouvrir et/ou de réparer vousmême une pièce de l'appareil. Vous risqueriez de vous électrocuter !

• En cas de problème, adressez-vous à notre centre de service aprèsvente ou à un autre atelier spécialisé.

3.6. Casque



AVERTISSEMENT!

L'utilisation d'un casque ou d'écouteurs à un volume élevé peut entraîner une perte de l'ouïe.

Avant de mettre des écouteurs/un casque, réglez le volume sur le minimum ! Si votre ouïe est exposée trop longuement ou soudainement à un niveau sonore élevé, elle risque de subir des dommages !

3.7. Manipulation sûre des piles

La télécommande de l'appareil fonctionne avec une pile bouton. Respectez les consignes générales suivantes pour une manipulation sûre des piles :

- Conservez les piles hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, les piles peuvent représenter un danger mortel. Si une pile a été avalée, faites immédiatement appel à un médecin.
- Ne jetez pas les piles au feu, ne les court-circuitez pas et ne les démontez pas.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil avant d'insérer la pile.
- Lorsque vous insérez la pile, veillez à respecter la polarité (+/-).
- Retirez la pile de la télécommande si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.
- Si la pile est vide, la retirer immédiatement de la télécommande ! Risque de fuite accru !
- N'exposez pas la pile à des conditions extrêmes ; ne posez pas la télécommande p. ex. sur des radiateurs ! Risque de fuite accru !
- N'essayez jamais de recharger des piles normales ! Risque d'explosion !
- Si la pile a coulé, sortez-la immédiatement de la télécommande. Nettoyez les contacts avant d'insérer une nouvelle pile. Risque de brûlure par l'acide de la pile !
- Si l'acide de la pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses ! Si de l'acide devait malgré tout entrer en contact avec la peau, rincez immédiatement et abondamment les zones concernées à l'eau claire et consultez un médecin sans tarder.

DE

4. Préparation

4.1. Vérifier le contenu de la livraison

Enlevez tous les emballages, y compris le film sur l'écran.



DANGER ! Ne laissez pas les jeunes enfants jouer avec les plastiques : risque d'asphyxie !

Veuillez vérifier si la livraison est complète et nous informer dans un délai de quinze jours à compter de la date d'achat si ce n'est pas le cas. Avec le produit que vous venez d'acheter, vous recevez :

- Radio Internet
- Télécommande et pile (pile bouton de 3 V, CR2025)
- Câble audio
- Adaptateur secteur (référence : KSAS0241200150HE)
- Le présent mode d'emploi
- Carte de garantie

4.2. Insérer la pile dans la télécommande

La télécommande fonctionne avec une pile bouton 3 V de type CR2025.



AVERTISSEMENT !

Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la pile.

• Remplacement uniquement par une pile de même type ou de type équivalent. Faites glisser vers le bas le couvercle du compartiment à pile au dos de la télécommande. Enlevez éventuellement la pile vide

en la poussant vers le bas en dehors du guidage et déposez-la dans un centre de collecte des piles usagées.

- Insérez la pile neuve de type CR2025 avec le pôle plus vers le haut dans le compartiment. Respectez absolument la polarité (+/-).
- Remettez le couvercle du compartiment à pile en place.



4.3. Branchements

Avant de procéder aux branchements, éteignez la radio avec l'interrupteur d'alimentation (ON/OFF) au dos de l'appareil.

- Fonctionnement en mode WiFi : une antenne WiFi est intégrée à l'appareil.
- Fonctionnement en mode Réseau local (LAN) : branchez un câble Ethernet sur le port RJ 45.
- Fonctionnement de la radio FM : orientez l'antenne au dos de l'appareil de manière à obtenir la meilleure réception possible.
- Adaptateur secteur : branchez la fiche de l'adaptateur secteur fourni sur la prise DC IN et la fiche d'alimentation sur une prise de courant AC 230 V ~ 50 Hz.
- LINE-OUT : branchez un câble jack stéréo de 3,5 mm sur la prise LINE-OUT pour transmettre le son stéréo de la radio Internet à d'autres appareils audio.
- AUX-IN : branchez un câble jack stéréo de 3,5 mm sur la prise AUX-IN pour restituer le son stéréo d'autres appareils audio sur la radio Internet.
- USB : branchez ici un support de données USB pour restituer les fichiers audio de ce support sur la radio Internet.

4.4. Réinitialisation en cas de dysfonctionnement

Si votre appareil ne réagit pas, éteignez-le avec l'interrupteur d'alimentation au dos de l'appareil et rallumez-le au bout de quelques secondes.

Puis restaurez les réglages de menu par défaut en ouvrant le menu **SYSTEM SETTINGS** -> **FACTORY RESET** et en confirmant la question suivante avec **YES**.

La procédure d'installation doit être à présent relancée.



REMARQUE!

Tenez compte du fait qu'une réinitialisation supprime définitivement tous les réglages (p. ex. de la clé de réseau), qu'il vous faudra saisir à nouveau.

5. Vue d'ensemble de la radio WiFi

5.1. Vue avant



- 1) Écran
- 2) **MENU** : afficher le menu de réglage
- 3) Veille : mettre l'appareil en mode Veille/bouton de réglage du volume
- 4) **BACK** : un niveau en arrière dans le menu
- 5) **OK** : confirmer/ sélectionnez des saisies
- 6) Prise casque jack stéréo 3,5 mm
- 7) Port USB
- 8) **INFO** : modifier les affichages à l'écran, touche WPS
- 9) **FAV** : afficher/mémoriser la liste de favoris
- 10) **MODE** : sélectionner le mode

5.2. Vue arrière



- 1) Antenne FM
- 2) LAN : port réseau (RJ45)
- 3) DC POWER : prise pour adaptateur secteur
- 4) AUX-IN : entrée audio prise stéréo 3,5 mm
- POWER : bouton ON/OFF 5)
- 6) LINE-OUT : sortie audio prise stéréo 3,5 mm

5.3. Vue de dessus



1) **SNOOZE** : régler la durée d'arrêt automatique (fonction sommeil)

5.4. Télécommande



- 1) **MUTE** : désactivation du son
- 2) Réduire/augmenter le volume
- 3) 🔶 🖈 Afficher les favoris
- 4) Ecouter le titre suivant, recherche de stations FM en avant
- 5) ►/II: lancer/interrompre la lecture
- 6) **SHUFFLE/REPEAT** : lecture aléatoire/fonction de répétition
- 7) **INFO** : modifier les affichages à l'écran
- 8) **EQ** : régler l'égaliseur
- 9) TOUCHES NUMÉRIQUES : saisir chiffres et caractères
- 10) **STOP** : arrêter la lecture
- 11) **SLEEP/SNOOZE** : régler durée d'arrêt automatique/répétition de l'alarme
- 12) Écouter le titre précédent, recherche de stations FM en arrière
- 13) **MENU :** afficher le menu principal
- 14) **MODE** : sélectionner le mode
- 15) Touches de navigation ▲ ▼ ◀ ▶
- 16) **OK** : confirmer des saisies ; maintenir enfoncée pour ajouter un titre à la liste de lecture
- 17) **U STANDBY** : mettre l'appareil en mode Veille

DE

FR

6. Structure des menus

La structure des menus de la radio est la suivante :



REMARQUE!

Les menus « **MAIN MENU** » et « **SYSTEM SETTINGS** » peuvent être ouverts à partir de n'importe quel mode. Le menu « **SYSTEM SETTINGS** » peut en outre être ouvert à partir du « **MAIN MENU** ».



6.1. Utilisation des menus

Utilisation avec la télécommande

Toutes les fonctions peuvent être utilisées aussi bien avec la télécommande qu'avec les touches de l'appareil. Sauf que sur la télécommande, certaines fonctions sont d'utilisation plus simple et plus directe :

- Saisie de caractères et de chiffres en appuyant plusieurs fois sur les touches numériques
- Fonctions de lecture de musique PLAY, STOP, titre précédent/suivant, recherche de titres

Navigation dans les menus

- Appuyez sur la touche **MODE** et tournez le bouton rotatif **OK** pour ouvrir un mode. Confirmez le mode sélectionné en appuyant sur le bouton rotatif **OK**.
- Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal pour le mode correspondant.
- Sélectionnez une option avec le bouton rotatif OK et confirmez-la en appuyant sur le bouton rotatif. Vous pouvez aussi utiliser les touches de navigation et la touche OK de la télécommande.
- Appuyez sur la touche **MENU** ou **BACK** pour revenir un niveau en arrière dans le menu.

7. Configuration pour la radio Internet

Lors de la connexion à Internet, la radio est annoncée au service vTuner (voir aussi : www.vtuner.com). Cela vous permet de capter plus de 15 000 stations de radio du monde. Vous pouvez mémoriser jusqu'à 500 stations dans une liste de favoris. Vous pouvez connecter la radio à Internet de deux manières via un point d'accès avec l'ordinateur :

- Sans fil en « mode WiFi » : l'antenne WiFi de la radio capte les signaux de votre routeur DSL.
- Avec un câble via le port LAN RJ45 de la radio en « mode LAN », à condition qu'un réseau Ethernet soit disponible.

Il n'est pas nécessaire d'allumer l'ordinateur pour capter la radio.



REMARQUE!

La liste des stations de votre radio Internet est mise gratuitement à votre disposition par le service Internet de www.vTuner.com et est actualisée en permanence.

Si une station de radio n'est pas disponible, cela peut venir de l'exploitant de la station de radio et avoir différentes causes. Il ne s'agit donc pas d'un défaut de l'appareil.

En raison des nombreuses demandes, il se peut que vous ne puissiez pas vous connecter immédiatement sur des stations de radio Internet. Rées-

sayez alors plus tard d'établir une connexion avec le service Internet.

7.1. Caractéristiques indispensables du réseau

Pour que l'appareil puisse fonctionner comme radio WiFi, le réseau doit comporter les caractéristiques suivantes :

- Le routeur utilisé pour le réseau doit posséder une fonction de serveur DHCP afin qu'il puisse assigner automatiquement à l'appareil une adresse IP dans le réseau.
- Si vous utilisez déjà un routeur ainsi configuré, vous pouvez intégrer immédiatement la radio WiFi dans le réseau.

8. Configuration réseau

Deux configurations réseau sont possibles pour la radio Internet : en mode WiFi (sans fil) ou en mode LAN (avec câble Ethernet).

- Si la connexion Internet doit être établie avec un câble Ethernet, choisissez le type de connexion WIRED dans l'assistant d'installation. Vous pouvez modifier tous les réglages a posteriori manuellement dans les préférences système (System Settings).
- Si vous disposez d'un réseau 802.11 a/b/g/n sans fil, vous pouvez connecter la radio Internet via WiFi à Internet :

Lors de la première mise en service, vous devez sélectionner un point d'accès (PA) et éventuellement saisir la clé de réseau. Par la suite, la radio utilisera automatiquement ce PA. Si la radio ne trouve plus le PA, elle vous en informe.

9. Raccordement au réseau électrique

- Raccordez la fiche d'alimentation en courant de l'adaptateur secteur fourni (référence : KSAS0241200150HE) à la prise DC IN de l'appareil.
- Pour connecter l'alimentation en courant, allumez l'appareil avec le bouton ON/ OFF au dos.

10. Première mise en service

Confirmez la question « SETUP WIZARD START NOW? » avec YES pour démarrer l'assistant d'installation



DE

NL



REMARQUE!

Si vous sélectionnez **NO**, vous pouvez indiquer dans la fenêtre suivante si l'assistant doit être démarré lors de la prochaine mise en marche de l'appareil.

10.1. Sélection de la langue

 Sélectionnez la langue dans laquelle les menus doivent s'afficher puis appuyez sur le bouton rotatif OK pour confirmer votre choix.

L'assistant d'installation apparaît (dans la langue précédemment sélectionnée).

10.2. Réglage de la date et de l'heure

- Définissez ici le format d'affichage de l'heure : 12 ou 24 heures.
- Sélectionnez si l'heure doit être réglée automatiquement via la réception FM (UPDATE FROM FM) ou automatiquement via le réseau (UPDATE FROM NETWORK).



UPDATE FROM NETWORK

Si vous avez sélectionné l'option « **UPDATE FROM NETWORK** », procédez comme suit :

- Réglez votre fuseau horaire dans la fenêtre suivante.
- Activez ou désactivez ensuite le réglage automatique de l'heure d'été/d'hiver.

NO UPDATE

- Si vous avez sélectionné la dernière option (NO UPDATE), réglez l'heure manuellement comme suit :
- Le chiffre correspondant au jour clignote. Réglez le jour avec le bouton rotatif **OK** et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer.
- ► Le chiffre correspondant au mois clignote. Réglez le mois avec le bouton rotatif OK et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer.

- Le chiffre correspondant à l'année clignote. Réglez l'année avec le bouton rotatif
 OK et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer.
- ▶ Le chiffre correspondant aux heures clignote. Réglez les heures avec le bouton rotatif **OK** et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer.
- Le chiffre correspondant aux minutes clignote. Réglez les minutes avec le bouton rotatif **OK** et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer.

10.3. Maintien de la connexion réseau

Si la connexion réseau doit aussi rester activée en mode Veille ou avec les modes qui n'utilisent pas le WiFi (AUX IN, radio FM, lecture via USB), sélectionnez le réglage YES. Avec le réglage NO, la connexion réseau est rétablie lorsque la radio Internet est allumée depuis le mode Veille.

10.4. Sélection de la région WiFi

Sélectionnez la région dans laquelle vous utilisez la radio Internet.

L'appareil démarre ensuite la recherche des réseaux WiFi (points d'accès) disponibles.

10.5. Établissement de la connexion à un réseau

Les réseaux trouvés sont affichés dans une liste accompagnés de leur nom (SSID). Les points d'accès WiFi qui proposent l'établissement d'une connexion via WPS sont affichés avec **[WPS]**.

Vous voyez en dessous les options suivantes :

RESCAN : démarrer une nouvelle recherche

WIRED : rechercher les réseaux via Ethernet

MANUAL CONFIG : saisir manuellement les données de connexion

Connexion via LAN :

Si vous avez raccordé un câble réseau via lequel la connexion à Internet doit être établie, sélectionnez l'option WIRED.

La radio Internet recherche ensuite une connexion à Internet via Ethernet et établit automatiquement la connexion. Un message correspondant vous signale si la connexion a réussi ou échoué.

Connexion via WiFi:

 Sélectionnez le point d'accès WiFi auquel la radio Internet doit être connectée et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer votre choix.

En cas de point d'accès WiFi non crypté (ouvert), la radio Internet établit automatiquement la connexion.

Pour la connexion avec un réseau crypté, tenez compte des sections suivantes.

10.6. Connexion WiFi via WPS

Une fois qu'un réseau WiFi permettant une connexion via WPS a été sélectionné, le menu WPS s'affiche. Si vous ne voulez pas établir de connexion via WPS, sélectionnez ici l'option « **SKIP WPS** ».

Touche WPS

- Sélectionnez l'option **PUSH BUTTON** pour pouvoir utiliser la fonction WPS à l'aide de la touche WPS du routeur.
- Appuyez ensuite sur la touche WPS du routeur et confirmez la connexion à la radio Internet en appuyant sur le bouton rotatif (**OK**).



REMARQUE!

Tenez ici compte également du mode d'emploi du routeur.

L'appareil établit alors une connexion au réseau. Un message correspondant vous signale que la connexion a réussi.

L'appareil peut maintenant lire des médias via le réseau ou capter des stations de radio Internet, à condition qu'une connexion Internet soit établie via le réseau.

L'appareil enregistre les données de connexion, de telle sorte que vous n'aurez plus besoin de les saisir lors de la prochaine connexion.

Saisie du code PIN

Si le routeur ne comporte pas de touche WPS, mais permet d'établir une connexion WPS en saisissant le code PIN sur l'interface Web du routeur, sélectionnez l'option **PIN**.

Lorsque vous y êtes invité sur l'interface Web du routeur, saisissez le code PIN indiqué sur l'écran de la radio Internet et confirmez votre saisie en appuyant sur le bouton rotatif (**OK**).



REMARQUE!

Tenez compte également le cas échéant du mode d'emploi du routeur.

L'appareil établit alors une connexion au réseau. Un message correspondant vous signale que la connexion a réussi.

• Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

L'appareil enregistre les données de connexion, de telle sorte que vous n'aurez plus besoin de les saisir lors de la prochaine connexion.

L'appareil peut maintenant lire des médias via le réseau ou capter des stations de radio Internet, à condition qu'une connexion Internet soit établie via le réseau.

DE

FR

10.7. Saisie de la clé de réseau

Si vous avez sauté le menu WPS, vous êtes invité à saisir la clé de réseau.



Saisissez ici la clé de réseau pour le point d'accès WiFi à l'aide des touches numériques de la télécommande. Vous pouvez aussi saisir la clé de réseau avec les touches de l'appareil :

- Sélectionnez un caractère avec le bouton rotatif et appuyez sur le bouton rotatif (OK) pour confirmer.
- Pour effacer un caractère, sélectionnez l'option BKSP et appuyez sur le bouton rotatif (OK).
- Pour interrompre la saisie, sélectionnez l'option CANCEL et appuyez sur le bouton rotatif (OK).
- Une fois que vous avez saisi la clé de réseau, sélectionnez l'option OK et confirmez-la avec le bouton rotatif (OK).

L'appareil enregistre cette clé, de telle sorte que vous n'aurez plus besoin de la saisir lors de la prochaine connexion.

L'appareil établit alors une connexion au réseau. Un message correspondant vous signale que la connexion a réussi.

• Appuyez sur le bouton rotatif (**OK**) pour confirmer.

L'appareil peut maintenant lire des médias via le réseau ou capter des stations de radio Internet, à condition qu'une connexion Internet soit établie via le réseau.

10.8. Utilisation de la radio WiFi comme client multimédia

Votre radio WiFi supporte le protocole UPnP (« Universal Plug-and-Play »). Si un logiciel UPnP est installé, vous pouvez transférer sans fil des fichiers audio de votre PC sur votre radio WiFi.

La radio Internet peut intégrer les données en tant que Digital Media Renderer (DMR). Vous pouvez ainsi lire sur la radio Internet des fichiers musicaux stockés sur votre ordinateur et aussi régler le volume depuis votre ordinateur.



REMARQUE!

Le protocole UPnP n'est disponible sous Windows XP qu'à partir de la version 11 de WindowsMediaplayer.

Sous Windows 7, la connexion UPnP doit tout d'abord être confirmée sur

67 / 130

l'ordinateur. Lisez aussi à ce sujet les documentations correspondantes de votre système d'exploitation !

10.9. Connexion entre la radio Internet et le serveur multimédia

Pour connecter la radio au serveur multimédia, procédez comme suit :

• Ouvrez le menu « **MUSIC PLAYER** » dans le menu principal (ou appuyez plusieurs fois sur la touche **MODE**) et sélectionnez l'option **SHARED MEDIA**.

La radio lance la recherche des contenus multimédia disponibles dans le réseau. Si le serveur multimédia est trouvé, son nom est affiché au bout de quelques secondes, p. ex. : « Serveur WZ-nas ».

Si vous voulez connecter le serveur multimédia installé à la radio, confirmez à l'aide du bouton rotatif (**OK**).

Les dossiers et fichiers musicaux du serveur multimédia s'affichent. Vous pouvez alors sélectionner et écouter des fichiers musicaux.



Vous devez éventuellement confirmer et autoriser la connexion sur votre PC!

11. Écoute de musique

Votre radio WiFi vous permet d'écouter de la musique provenant de différentes sources : radio Internet, radio FM, fichiers audio stockés sur votre ordinateur ou sur des lecteurs MP3 portables.

Vous trouverez ci-après un descriptif des fonctions de lecture de la radio WiFi avec les différentes sources audio.

12. Écoute de la radio Internet

Pour écouter la radio Internet, sélectionnez l'option « INTERNET RADIO » dans le menu principal et confirmez avec **OK** ou appuyez sur la touche **MODE** puis sélectionnez le symbole « INTERNET RADIO » et confirmez avec OK.

Vous voyez sur le premier écran, à côté des options de menu, deux autres options :

Internet radio	
Last listened	>
Station list	>
System settings	>
Main menu	>

« LAST LISTENED » : accède à la dernière station de radio écoutée.





DE

« **STATION LIST** » : accède aux services de radio Internet disponibles sur le serveur Internet.

12.1. Sélection de services radio

Sélectionnez l'option « Station list » pour pouvoir choisir les services suivants :



My Favourites

Vous pouvez accéder ici aux stations mémorisées.

Region [Germany]

Vous pouvez ici afficher toutes les stations assignées à la région (ici : Allemagne) dans laquelle la radio s'est connectée à Internet.

My Weather

La radio Internet dispose d'un service météo basé sur Internet et avec lequel vous pouvez consulter des données et prévisions météo.

Si vous sélectionnez cette option de menu, le bulletin météo de votre région s'affiche. À l'aide du bouton rotatif **OK**, vous pouvez alors parcourir en avant et en arrière les données météo sur 4 jours.

Les symboles suivants sont utilisés pour afficher la météo :

Affichages le jour	Affichages la nuit
🔆 Ensoleillé	Clair
Partiellement ensoleillé	Nuageux
Nuageux 🕹	😪 Nuageux avec neige
Brumeux	
Nuageux avec pluie	
Douches	

Affichages le jour	Affichages la nuit	DE
Pluie battante		FR
📅 Orage		NL
Nuageux avec neige		
Chute de neige		
Fortes chutes de neige		
Rébuleux		

Change my location

Accédez à cette option de menu pour modifier les réglages régionaux pour les informations météo :

SEARCH CITY : saisissez ici les premières lettres ou le nom complet de la ville que vous voulez rechercher et confirmez avec **OK**.

Sélectionnez ensuite dans la liste des résultats la ville correspondante et confirmez avec **OK**.

COUNTRY BROWSE : sélectionnez ici d'abord le pays dans une liste et confirmez avec **OK**.

Sélectionnez ensuite la ville dans une liste et confirmez avec **OK**.



REMARQUE!

Si votre ville n'a pas été trouvée, sélectionnez une ville se trouvant à proximité.

Stations

Choisissez cette option pour sélectionner les stations de radio Internet selon les critères suivants :

LOCATION : sélectionner les stations par pays

GENRE : sélectionner les stations par genre

SEARCH STATIONS : rechercher par nom

POPULAR STATIONS : sélectionner les stations dans une liste de stations préférées

NEW STATIONS : sélectionner les stations dans une liste des stations les plus récentes

Sélectionnez une station sur la base des critères de recherche ci-dessus et appuyez sur le bouton rotatif **OK**.

Podcasts

Vous pouvez ici sélectionner des podcasts à l'aide des critères suivants :

LOCATION : sélectionnez ici une région dans une liste et confirmez avec **OK**. Sélectionnez ensuite un podcast et confirmez avec **OK**.

GENRE : sélectionnez ici un genre dans une liste et confirmez avec **OK**. Sélectionnez ensuite un podcast et confirmez avec **OK**.

SEARCH PODCASTS : recherche des podcasts par nom

My Added Stations

Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site Web http://internetradio.medion. com puis y enregistrer votre radio Internet à l'aide du code d'accès. Pour obtenir le code d'accès, procédez comme suit :

Mettez l'appareil en mode Radio Internet et sélectionnez **HELP/GET ACCESS CODE**.

My added Podcasts

Vous pouvez ici accéder aux podcasts mémorisés.

Help

Vous pouvez ici demander le code d'accès pour votre radio Internet.

12.2. Connexion à une station de radio Internet / un podcast



Une fois que vous avez sélectionné une station/un podcast comme décrit ci-dessus, la radio se connecte au serveur radio Internet. Les informations suivantes s'affichent à l'écran :

- 1) Nom de la station
- 2) Heure
- 3) Autres informations sur la station
- 4) Image de la station

La radio s'est connectée avec succès au serveur Internet et capte les stations de radio Internet.



REMARQUE!

Si un message d'erreur s'affiche, c'est que la radio ne parvient pas à trouver le serveur Internet.

Mémorisation d'une station de radio

- Maintenez la touche FAV enfoncée jusqu'à ce que la liste des emplacements mémoire apparaisse sur l'écran.
- Sélectionnez un emplacement mémoire de 1 à 10 avec le bouton rotatif OK et appuyez sur le bouton rotatif OK. La station de radio est mémorisée.
- Pour revenir à la station de radio, appuyez sur la touche FAV et sélectionnez la station dans la liste à l'aide du bouton rotatif OK. Appuyez sur le bouton rotatif OK pour écouter la station.

DE

FR

13. Écoute de la radio FM



Pour écouter la radio FM, sélectionnez l'option « FM » dans le menu principal et confirmez avec OK ou appuyez sur la touche MODE puis sélectionnez le symbole « FM » et confirmez avec OK.

L'écran de la radio FM s'affiche :

- 1) Nom de la station (en cas de réception RDS)/affichage de la fréquence
- 2) Heure
- 3) Puissance du signal WiFi
- 4) Réception FM stéréo
- 5) Réception RDS
- 6) Fréquence, information PTY, texte radio (appuyer sur la touche INFO)

13.1. Réglage d'une station de radio

- Tournez le bouton OK vers la gauche ou la droite pour régler la fréquence radio. Ou vous pouvez aussi appuyer plusieurs fois sur les touches et et et et la télécommande.
- Appuyez sur le bouton rotatif OK ou le bouton OK de la télécommande, pour lancer une recherche automatique. La recherche automatique démarre en avant ou en arrière selon le sens dans lequel le bouton rotatif a été tourné la dernière fois.

Ou vous pouvez aussi maintenir les touches et **>>** de la télécommande enfoncées jusqu'à ce que la recherche automatique démarre.

13.2. Mémorisation d'une station de radio

- Maintenez la touche FAV enfoncée jusqu'à ce que la liste des emplacements mémoire apparaisse sur l'écran.
- Sélectionnez un emplacement mémoire de 1 à 10 avec le bouton rotatif OK et appuyez sur le bouton rotatif OK. La station de radio est mémorisée.
- Pour revenir à la station de radio, appuyez sur la touche FAV et sélectionnez la station dans la liste à l'aide du bouton rotatif OK. Appuyez sur le bouton rotatif OK pour écouter la station.

13.3. Main Menu en mode Radio FM

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu du mode Radio FM.

Scan Setting

Confirmez la question suivante « STRONG SATIONS ONLY? » avec

- YES si la radio ne doit rechercher que les stations émettant un signal puissant ;
- NO si la radio doit rechercher aussi les stations émettant un signal faible.

Audio Setting

Confirmez la question suivante « LISTEN IN MONO ONLY? » avec

- **YES** si la station doit être écoutée en mono. Utilisez ce réglage en cas de réception faible.
- ET AVEC NO si la station doit être écoutée en stéréo.

14. Écoute de fichiers audio stockés sur votre ordinateur/des supports de données USB

 Pour écouter des fichiers audio via USB, sélectionnez l'option « MUSIC PLAYER » dans le menu principal et confirmez avec OK ou appuyez sur la touche MODE puis sélectionnez le symbole « MUSIC PLAYER » et confirmez avec OK.



REMARQUE!

Pour écouter des fichiers audio du réseau via la radio, vous devez utiliser un logiciel de serveur multimédia dans le réseau (« 10.8. Utilisation de la radio WiFi comme client multimédia » à la page 66).



ATTENTION !

Pour éviter tout dommage de l'appareil, n'utilisez pas de rallonge USB et ne raccordez pas l'appareil directement à un ordinateur par le port USB.

Le port USB est conçu uniquement pour l'utilisation de clés USB, d'autres supports de stockage externes, p. ex. disques durs externes, ne peuvent pas fonctionner sur ce port USB.

Pour écouter des fichiers audio à partir d'un support de données USB, raccordez ce dernier au port USB.

Lorsque vous raccordez un support de données USB, l'appareil passe automatiquement en mode Lecture de musique et la question suivante s'affiche :

« USB DISK ATTACHED. OPEN FOLDER? ».

 Confirmez avec YES pour ouvrir directement le contenu du support de données USB. DE

FR
Si aucun fichier audio n'est disponible, le menu principal s'affiche après la sélection de la lecture de musique.



14.1. Menu principal en mode Music Player

Shared Media

Confirmez cette option pour rechercher directement des fichiers audio dans le réseau.

Si un serveur multimédia a été trouvé, un menu de sélection est affiché, dont les options sont transmises par le serveur multimédia. Ce menu de sélection peut p. ex avoir l'aspect suivant :



USB Playback

Confirmez l'option **SEARCH** pour rechercher directement des fichiers audio sur le support de données USB.

My Playlist

Confirmez cette option pour rechercher directement des listes de lecture dans le réseau.

Repeat Play

Réglez cette fonction sur **ON** pour répéter le dossier en cours.

Shuffle Play

Réglez cette fonction sur **ON** pour écouter les titres du dossier actuel/de la liste de lecture dans un ordre aléatoire.

Clear My Playlist

Confirmez cette option pour supprimer tous les titres de la liste de lecture.

Prune Servers

Sélectionnez ce réglage puis confirmez la question suivante « **PRUNE SHARED NL MEDIA WAKE ON LAN SERVERS?** » avec **YES** si les serveurs multimédia inactifs doivent être affichés. Vous pouvez ensuite sélectionner un serveur multimédia et le « réveiller » (WOL ; fonction Wake on LAN) pour en restituer les contenus multimédia.

14.2. Écran de lecture



- 1) Nom du titre
- 2) Heure
- 3) Affichage des tags ID3 (appuyer sur INFO pour afficher d'autres informations)
- 4) Mode Shuffle
- 5) Mode Repeat
- 6) Lecture de médias via un serveur
- 7) Couverture d'album (si disponible)



REMARQUE!

En cours de lecture, vous pouvez utiliser les touches de lecture comme sur un lecteur CD normal.

Formats audio supportés : *.mp3, *.wma, *.wav, *.flac.

FR

15. Réglages dans le menu System Settings

15.1. Equalizer

Vous pouvez ici sélectionner des effets sonores prédéfinis ou en créer un personnalisé. Sélectionnez l'un des effets sonores

NORMAL, FLAT, JAZZ, ROCK, MOVIE, CLASSIC, POP, NEWS, MY EQ ou MY EQ PROFILE SETUP et confirmez votre choix avec le bouton rotatif OK. Le réglage sonore est appliqué immédiatement.

MY EQ

Si vous avez mémorisé un propre effet sonore dans l'option suivante, sélectionnez MY EQ pour reprendre directement cet effet sonore.

MY EQ PROFILE SETUP

Réglez ici votre propre effet sonore pour l'option **MY EQ**.

- Réglez les basses, les aigus et le volume en tournant le bouton OK et appuyez sur la touche OK pour mémoriser vos saisies.
- Confirmez la question suivante avec **YES** pour mémoriser l'effet sonore.

15.2. Network

Netzwork Wizard

Sélectionnez cette option pour lancer la recherche de réseaux. Saisissez ensuite la clé WEP/WPA pour connecter l'appareil au PA sans fil.

PBC Wlan Setup

Vous pouvez établir ici une connexion WPS :

Activez la connexion WPS sur l'appareil qui supporte le WPS et confirmez ensuite la connexion sur la radio Internet en sélectionnant « OUI » et en confirmant avec la touche **OK**.

View Settings

C'est ici que sont affichées les informations relatives au réseau actuellement connecté ainsi que l'adresse MAC de l'appareil.

Wlan region

Sélectionnez ici la région WiFi dans laquelle vous utilisez l'appareil.

Manual Settings

Sélectionnez le réglage Câble (Ethernet) ou Sans fil (WiFi) et activez ou désactivez la fonction DHCP.

NetRemote PIN-Setup

Sous cette option, vous pouvez définir un nouveau code à quatre chiffres qui doit être saisi lors de la connexion avec l'application Lifestream IR d'un smartphone ou d'une tablette PC.

Network profile

L'appareil mémorise les 4 derniers réseaux WiFi avec lesquels une connexion a été établie.

Sélectionnez un réseau et appuyez sur OK. Confirmez la question suivante avec
YES pour supprimer le réseau de la liste.

REMARQUE!

Le réseau actuellement connecté ne peut pas être supprimé.

Keep network connected

- Sélectionnez cette option et réglez la fonction sur YES si la radio Internet doit rester connectée au réseau également en mode Veille ou avec les modes qui n'utilisent pas WiFi (AUX-IN, radio FM, lecture USB). D'autres lecteurs multimédia peuvent ainsi accéder à la radio Internet et la « réveiller ».
- Si la connexion au réseau ne doit pas être maintenue, réglez la fonction sur NO. Avec ce réglage, la fonction WiFi est aussi désactivée avec les modes qui n'utilisent pas WiFi (AUX-IN, radio FM, lecture USB). Dans ce cas, la commande via l'application Lifestream IR ne fonctionne pas.



REMARQUE!

Veuillez noter qu'en cas de connexion au réseau maintenue en mode Veille (réglage **YES**), la radio Internet consomme plus de courant qu'indiqué pour le mode Veille dans les caractéristiques techniques.

15.3. Time/Date

Réglez ici l'heure et la date comme décrit au chapitre « Première mise en service ».

15.4. Language

Vous pouvez ici régler la langue des menus.

15.5. Factory Reset

Sélectionnez cette option et confirmez la question suivante avec **YES** pour restaurer les réglages par défaut sur l'appareil.

Toutes les informations réseau existantes sont supprimées et devront être saisies à nouveau lors de la prochaine connexion.

15.6. Software Update

Vous pouvez ici rechercher les mises à jour des logiciels et éventuellement les installer.

Auto-check Setting

Sélectionnez l'option **YES** pour que l'appareil procède régulièrement à la recherche automatique de mises à jour des logiciels.

Check Now

Démarre directement la recherche de mises à jour de logiciels.

15.7. Setup wizard

Démarre l'assistant d'installation comme décrit au chapitre « Première mise en service ».

15.8. Info

Affiche la version du logiciel et le numéro d'identification de la radio.

15.9. Backlight

Cette fonction vous permet de régler l'éclairage de l'écran :

- Variation d'intensité de l'éclairage d'écran en mode Veille au bout d'une durée définie
- Luminosité de l'écran

Régler la durée de variation d'intensité

Sélectionnez l'option TIMEOUT: puis, en tournant le bouton OK, ON, 10, 20,30, 45,60, 90, 120 ou 180 secondes.

Luminosité de l'écran en fonctionnement

Sélectionnez l'option POWER-ON LEVEL en tournant puis en appuyant sur le bouton rotatif OK et réglez le niveau de luminosité HIGH, MEDIUM ou LOW souhaité.

16. Réglages dans le « Main Menu »

À partir du menu principal, vous pouvez sélectionner les différents modes avec la touche **MODE** :

INTERNET RADIO

MUSIC PLAYER

FM

AUX IN

Vous pouvez en outre régler ici la fonction d'arrêt automatique et la fonction de réveil.

16.1. Sleep

Sélectionnez cette option et effectuez avec le bouton rotatif OK les réglages ciaprès pour l'arrêt automatique :

SLEEP OFF - 15 MINS - 30 MINS - 45 MINS - 60 MINS

Si vous sélectionnez **SLEEP OFF**, vous ne réglez pas d'arrêt automatique. Vous pouvez aussi régler la durée d'arrêt automatique en appuyant plusieurs fois sur la touche SLEEP.

16.2. Alarm

Vous pouvez régler deux heures de réveil sur votre radio Internet.



REMARQUE!

Avant de régler une heure de réveil, vous devez régler l'heure actuelle **NL** (« 10.2. Réglage de la date et de l'heure » à la page 63).

- Sélectionnez un réveil et appuyez sur le bouton rotatif **OK**.
- Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur le bouton rotatif OK pour effectuer les réglages :

Enable

- > Sélectionnez **OFF** pour désactiver le réveil.
- Sélectionnez DAILY, ONCE, WEEKENDS ou WEEKDAYS pour activer le réveil.

Time

Réglez ici l'heure à laquelle le réveil doit s'allumer.

Mode

Réglez ici le mode de réveil :

BUZZER : réveil avec sonnerie

INTERNET RADIO : réveil avec radio Internet

FM : réveil avec radio FM

Preset

Si vous avez choisi auparavant d'être réveillé par la radio Internet ou FM, sélectionnez ici l'emplacement mémoire d'une station mémorisée.

Volume

Réglez ici le volume avec lequel le réveil doit s'allumer.

Mémoriser les réglages

Pour enregistrer les réglages de réveil ci-dessus, sélectionnez l'option SAVE et appuyez sur le bouton rotatif OK.

DE

FR

17. Restitution de signaux audio d'appareils externes

L'entrée audio (AUX-IN) se trouve au dos de l'appareil.

- Raccordez la prise AUX-IN à la sortie audio d'un appareil externe à l'aide du câble audio 3,5 mm pour restituer les signaux audio de cet appareil sur la radio Internet.
- Sélectionnez ensuite le menu AUX. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche MODE de la télécommande puis sélectionner le mode avec les touches fléchées et confirmer avec OK.

Les signaux audio de l'appareil externe sont alors restitués sur les haut-parleurs de la radio Internet.

18. Ouvrir l'interface Web de la radio Internet

Lorsque vous saisissez l'adresse IP de la radio Internet dans votre navigateur, vous voyez apparaître l'interface Web de la radio Internet.

Vous trouverez l'adresse IP actuelle sous **SYSTEM SETTINGS**/ **NETWORK/VIEW SETTINGS** (« View Settings » à la page 76).

Vous pouvez ici définir un nouveau nom convivial pour votre radio Internet (par dé-

faut, ce nom est [**MEDION**]+[**adresse MAC**].

19. Commande avec l'application Lifestream IR

Vous pouvez commander votre radio Internet avec l'application Lifestream IR de votre smartphone ou tablette PC.

Outre les possibilités de réglage courantes telles que démarrage, arrêt, répétition, création de listes de favoris et recherches de stations, l'application Lifestream IR vous permet en plus d'adapter le son individuellement.

19.1. Installation via Google Play

- Ouvrez le « Play Store » d'Android et recherchez le mot-clé « MEDION Lifestream IR »¹.
- Installez l'application « Lifestream IR » de Medion. Suivez pour cela les instructions d'installation qui s'affichent à l'écran.

19.2. Installation via App Store



REMARQUE

L'installation de l'application Lifestream IR pour iOS nécessite une connexion Internet.

• Ouvrez l'App Store et recherchez le mot-clé « MEDION Lifestream IR »¹.

¹ Vous avez besoin d'un compte Google[™] pour pouvoir utiliser l'application pour Android.

Installez l'application « Lifestream IR » de Medion. Suivez pour cela les instructions d'installation qui s'affichent à l'écran.

19.3. Utilisation de l'application

- Une fois l'application installée, vous devez connecter la radio Internet à votre smartphone/tablette PC.
- Ouvrez pour cela l'application et allumez la radio Internet. Assurez-vous que le smartphone/la tablette PC et la radio Internet sont bien connectés dans le même réseau WiFi.
- Au tout premier démarrage, l'application liste toutes les radios Internet compatibles accompagnées de leur nom convivial qui ont été reconnues dans le réseau WiFi (voir aussi « 18. Ouvrir l'interface Web de la radio Internet » à la page 80).
- Sélectionnez la bonne radio Internet pour utiliser l'application.
- Saisissez le code « 1234 » lorsque vous y êtes invité. Vous pouvez aussi définir un nouveau code PIN NetRemote pour la radio Internet (« NetRemote PIN-Setup » à la page 76).



Si la fonction WiFi est désactivée dans les modes qui n'utilisent pas WiFi (AUX-IN, radio FM, lecture USB) (réglage « Keep network connected » à la page 77), la commande via l'application Lifestream IR ne fonctionne pas.

20. Restauration manuelle des réglages par défaut sur l'appareil

Si la radio Internet ne réagit plus à vos saisies ou si la connexion au réseau pose problème, il peut être nécessaire de restaurer les réglages par défaut sur l'appareil. Vous pouvez alors soit réinitialiser l'appareil avec les réglages de menu (« 15.5. Factory Reset » à la page 77) soit restaurer les réglages par défaut sur la radio Internet manuellement par une combinaison de touches.

Pour restaurer manuellement les réglages par défaut sur la radio Internet, procédez comme suit :

- Débranchez la fiche d'alimentation de l'adaptateur secteur fourni de la prise DC IN.
- Maintenez le bouton rotatif (OK) et la touche MENU enfoncés.
- Rebranchez la fiche d'alimentation de l'adaptateur secteur fourni sur la prise DC IN et maintenez le bouton rotatif (OK) et la touche MENU encore enfoncés jusqu'à ce que l'assistant d'installation apparaisse.

		<u>\</u>
(-	
	\checkmark	

REMARQUE

Toutes les informations réseau existantes ont été supprimées et devront être à nouveau saisies pour la prochaine connexion. FR

21. Dépannage rapide

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, vérifiez tout d'abord si vous pouvez y remédier vous-même à l'aide du tableau suivant.

N'essayez en aucun cas de réparer vous-même l'appareil. Si une réparation s'avère nécessaire, veuillez vous adresser à notre centre de service après-vente ou à un autre atelier spécialisé.

Problème	Cause possible	Solution
La télécommande ne fonctionne pas.	La pile est-elle correcte- ment insérée ?	Insérer correctement la pile.
	Êtes-vous trop éloigné de la radio (plus de 7 m) ?	Rapprochez-vous de la ra- dio.
	Y a-t-il un obstacle entre la télécommande et le capteur infrarouge ?	Enlever cet obstacle.
	La télécommande est-elle bien dirigée vers le cap- teur ?	Diriger correctement la té- lécommande.
L'écran reste éteint.	L'adaptateur secteur est- il bien branché des deux côtés ?	Raccordez la fiche d'ali- mentation en courant de l'adaptateur secteur four- ni à la prise DC IN de l'ap- pareil. Branchez la fiche d'alimentation sur une prise de courant AC 230 V ~ 50 Hz.

Problème	Cause possible	Solution
La station sélectionnée ne peut pas être écoutée.	Vous devez confirmer le choix de la station en ap- puyant sur OK .	
	La fonction Mute est ac- tivée.	Appuyez sur la touche MUTE pour désactiver la fonction Mute.
	Le volume n'est pas as- sez fort.	Vérifiez le réglage du vo- lume.
	Casque raccordé.	Le volume des haut- parleurs est alors coupé. Débranchez le casque.
	Pas de réception.	Vérifiez la configuration réseau.
La réception FM est per- turbée.	L'antenne n'est pas bien orientée.	Modifier l'orientation de l'antenne.
Pas d'accès à la radio In- ternet.	Pas de connexion WiFi.	Vérifiez le routeur WiFi et/ ou les connexions.
Pas d'accès de l'ordinateur en tant que PA (serveur multimédia) à la radio.	La radio est cryptée.	Saisissez le code. Tenez compte pour cela des ré- glages de partage sur l'or- dinateur.
Le réveil ne s'allume pas.	La fonction n'est pas ac- tivée.	Vérifiez le réglage du ré- veil.
Problème lors de la connexion au routeur.	Aucun serveur DHCP n'est activé.	Vérifiez les réglages du routeur.
	Un algorithme de cryp- tage du réseau incorrect a été saisi.	Saisir à nouveau l'algo- rithme de cryptage du ré- seau.
	Le port RJ45 ou le module WiFi est défectueux.	Contactez le service après-vente.
Aucune adresse IP n'a été trouvée.	Pas de réponse du DNS (Domain Name Server).	Vérifiez les réglages DNS de votre routeur.
	Le DNS utilisé ne recon- naît pas le nom V-Tuner. com.	Utilisez un autre serveur DNS.

Problème	Cause possible	Solution
Pas de connexion au ser- veur vTuner.	L'accès Internet est blo- qué.	Réessayez plus tard.
	Le serveur vTuner est hors service ou est surchargé.	Vérifier le serveur vTuner.
	La procédure de connexion a échoué.	Recommencer la procé- dure de connexion.
	Le flux audio de la station de radio n'est pas dispo- nible ou est surchargé.	Réessayez plus tard.
	La radio Internet ne sup- porte pas le type de ser- vice de la station.	-
	Problèmes avec la mé- moire tampon Internet. La largeur de bande ne suffit pas pour des flux de don- nées stables.	Augmenter éventuelle- ment la largeur de bande.
La radio Internet a dé- marré normalement,	Pas de serveur DHCP ac- tivé.	Vérifiez les réglages du routeur.
mais ne peut pas recevoir d'adresse IP.	Un algorithme de cryp- tage WiFi incorrect a été saisi.	Saisir à nouveau l'algo- rithme de cryptage WiFi.
	Les interfaces réseau ne sont pas correctes.	Vérifier les interfaces.
Impossible de comman- der la radio Internet avec l'application Lifestream.	Radio Internet et smart- phone/tablette PC ne se trouvent pas dans le même réseau WiFi.	Vérifiez le statut du réseau de radio Internet et smart- phone/tablette PC.

22. Nettoyage

Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.

Utilisez un chiffon doux et sec pour l'essuyer. N'utilisez pas pour nettoyer l'appareil de chiffons rêches ni de nettoyants corrosifs, de diluants ou de solutions alcooliques. Ceux-ci peuvent abîmer l'appareil.

NL

23. Recyclage



Emballage

Pour le protéger pendant son transport, votre appareil vous est livré dans un emballage constitué de matières premières qui peuvent être réutilisées ou recyclées.



Appareil

Une fois l'appareil arrivé en fin de vie, ne le jetez en aucun cas avec les déchets domestiques. Recyclez-le de manière écologique dans un point de collecte local pour appareils usagés. Renseignez-vous auprès de votre municipalité pour savoir où se trouvent ces points de collecte.



Piles

Les piles doivent être recyclées de manière appropriée. Les magasins vendant des piles et les lieux de collecte municipaux mettent à disposition des containers spéciaux prévus à cet effet. Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser aux entreprises de recyclage locales ou à votre municipalité.

24. Caractéristiques techniques

Adaptateur secteur Modèle : Fabricant · Tension d'entrée : Tension de sortie : Télécommande

Pile pour la télécommande :

Appareil

Haut-parleurs: Dimensions : Poids · WiFi

Plage de fréquence : Standard WiFi: Codage : Portée :

Radio

Plage de fréquence FM : Connectique Entrée d'adaptateur secteur : Port Ethernet (LAN) : Sortie ligne : Entrée AUX : Casque:

Port USB

Version: Sortie USB : KSAS0241200150HF Ktec, Chine AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0,6 A 12 V - - 1,5 A ⊕ • ⊖ ⊖

1 pile bouton 3 V, type CR2025

2 x 5 W RMS Env. 155 x 155 x 161 mm Env. 1,8 kg

2,4 GHz/5 GHz 802.11 a/b/g/n WEP/WPA/WPA2 À l'intérieur env. 35 à 100 m / à l'extérieur env. 100 à 300 m

87,5 - 108 MHz

DC 12 V, 1,5 A ⊕ ● ⊖ RJ-45 Jack stéréo 3,5 mm Jack stéréo 3.5 mm Jack stéréo 3.5 mm Tension de sortie : 150 mV max.

2.0

DC 5 V - - - 300 mA max.

25. Informations sur conformité et licence

L'appareil utilise le service d'information météo d'Adaptive Navigation GmbH. Les données météo sont mises à disposition par www.wetter.net.

Ce produit est livré avec les équipements sans fil suivants :

WiFi

En raison de la plage de fréquence de 5 GHz de la solution WiFi intégrée, dans tous les pays de l'UE, l'utilisation est autorisée uniquement à l'intérieur de bâtiments. Par la présente, la société Medion AG déclare que ce produit est conforme aux exigences européennes suivantes :

- Directive R&TTE 1999/5/CE
- Directive sur l'écoconception 2009/125/CE
- Directive RoHS 2011/65/UE

Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité complètes sur : www.medion.com/conformity.

€€0700

26. Contrats de licence pour utilisateurs finaux

26.1. Produits audio pour utilisation avec radio Internet

Ce document est la propriété de MEDION. Il ne peut être copié et son contenu ne peut être dévoilé sans l'accord écrit de MEDION. Tous les tiers auxquels ce document est remis doivent signer un accord de non-divulgation.

Ce document remplace toutes les versions précédentes. MEDION, les fournisseurs et les agrégateurs de contenus en ligne se réservent le droit, conformément à leur principe respectif d'amélioration continue, de modifier les produits, les services et les documentations sans préavis.

MEDION décline toute responsabilité pour les pertes qui découleraient de l'utilisation de ce document ou de produits connexes.

La technologie de codage audio MPEG à 3 couches est incorporée sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson. *http://www.iis. fraunhofer.de/bf/amm/index.jspp*

Ce produit contient un logiciel. Vous avez le droit non exclusif et non transférable d'utiliser ce logiciel sous forme de code objet uni-



Fraunhofer

Institut Integrierte Schaltungen

quement et dans le seul but de faire fonctionner ce produit.

Les droits de propriété intellectuelle relatifs au logiciel contenu dans ce produit demeurent la propriété de la partie contractuelle (ou du concédant respectif) qui l'a mis à disposition. Tous leurs droits respectifs sont réservés. DE

FR

Il vous est strictement interdit de modifier, de traduire, d'utiliser la rétro-ingénierie, de décompiler, de désassembler ou d'utiliser tout autre moyen permettant de découvrir le code source du logiciel contenu dans ce produit ou de répliquer la fonctionnalité du logiciel sauf si cette restriction est expressément interdite par la loi en vigueur.

Nous ne donnons aucune garantie quant au fonctionnement ou aux performances du logiciel et ni nous ni aucun de nos fournisseurs ou concédants ne pourront être tenus responsables envers vous des dommages indirects, spéciaux, fortuits ou consécutifs tels que pertes de profit résultant de votre utilisation du logiciel contenu dans ce produit, sauf si une telle clause de non-responsabilité est interdite sur le territoire sur lequel vous avez fait l'acquisition de ce produit.

Ces conditions s'appliquent aussi à toutes les actualisations logicielles auxquelles vous procédez sur ce produit.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. Il est strictement interdit d'utiliser ou de distribuer cette technologie en dehors de ce produit sans avoir obtenu une licence de Microsoft.

Eric Young fait valoir par la présente son droit d'être reconnu comme l'auteur de certaines parties de la logithèque OpenSSL utilisée dans cet outil.

UPnP[™] est une marque déposée d'UPnP Implementers Corporation.

27. Mentions légales

Copyright © 2014

Tous droits réservés.

Le présent mode d'emploi est protégé par le copyright.

La reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation écrite du fabricant.



Le copyright est la propriété de la société :

Medion AG Am Zehnthof 77

45307 Essen

Allemagne

Le mode d'emploi peut être à nouveau commandé via la hotline de service et téléchargé sur le portail de service www.medion.com/fr/service/accueil/.

Vous pouvez aussi scanner le code QR ci-dessus et charger le mode d'emploi sur votre terminal mobile via le portail de service.

Х

Inh	oud	so	pg	jav	e									
1.	Over	dez	e ha	andle	eidi	ng	•••••	•••••	 •••••	••••	•••••	 •••••	••••••	91

	1.1.	In deze handleiding gebruikte symbolen en waarschuwingsv 91	woorden
2.	Gebru	uik voor het beoogde doel	
3.	Veilig	gheidsinstructies	92
	3.1.	Onbevoegde personen	92
	3.2.	Veilige opstelling	92
	3.3.	Aansluiten op het stopcontact	93
	3.4.	Onweer	94
	3.5.	Repareer het toestel nooit zelf	94
	3.6.	Hoofdtelefoon	94
	3.7.	Veilige omgang met batterijen	95
4.	Voorb	bereiding	
	4.1.	De inhoud van de verpakking controleren	96
	4.2.	Batterijen in de afstandsbediening plaatsen	96
	4.3.	Aansluitingen	97
	4.4.	Resetten bij onjuiste werking	97
5.	Overz	zicht WLAN-radio	
	5.1.	Voorkant	98
	5.2.	Achterkant	99
	5.3.	Bovenkant	100
	5.4.	Afstandsbediening	101
6.	Menu	ıstructuur	102
	6.1.	Bediening in de menu's	103
7.	Confi	guratie van de internetradio	103
	7.1.	Vereiste netwerkmogelijkheden	104
8.	Netw	erkconfiguratie	104
9.	Voed	ing aansluiten	104
10.	Eerste	e ingebruikname	104
	10.1.	Taal kiezen	105
	10.2.	Tijd en datum instellen	105
	10.3.	Netwerkverbinding in stand houden	105
	10.4.	WLAN-regio kiezen	106
	10.5.	Verbinding maken met een netwerk	106
	10.6.	WLAN-verbinding via WPS	106
	10.7.	Netwerkcode invoeren	107
	10.8.	WLAN-radio gebruiken als mediaclient	108
	10.9.	Verbinding tussen de internetradio en een mediaserver	108
11.	Muzie	ek beluisteren	109
12.	Interr	netradio luisteren	109

DE

FR

	12.1.	Radioservice kiezen	
	12.2.	Verbinding met een internetradiozender/podcast	113
13.	FM-ra	adio luisteren	
	13.1.	Radiozenders instellen	114
	13.2.	Radiostations opslaan	114
	13.3.	Hoofdmenu in de modus FM-radio	115
14.	Audio	obestanden op uw computer/vanaf USB beluisteren	115
	14.1.	Hoofdmenu in de modus Music Player	116
	14.2.	Afspeeldisplay	117
15.	Instel	llingen in het menu System Settings	118
	15.1.	Equalizer	118
	15.2.	Network	118
	15.3.	Time/Date	119
	15.4.	Language	119
	15.5.	Factory Reset	
	15.6.	Software-update	119
	15.7.	Setup wizard	120
	15.8.	Info	120
	15.9.	Backlight	120
16.	Instel	llingen in het hoofdmenu	120
	16.1.	Sleep	
	16.2.	Alarm	121
17.	Audio	osignalen van externe apparaten afspelen	121
18.	Webi	nterface van de internetradio oproepen	122
19.	Bedie	ening via de Lifestream IR-applicatie	122
	19.1.	Installatie via Google Play	
	19.2.	Installatie via de App Store	
	19.3.	Gebruik van de app	
20.	Toest	el handmatig terugzetten naar de fabrieksinstellingen	123
21.	Storin	ngen verhelpen	124
22.	Reini	ging	127
23.	Afvoe	eren	127
24.	Techr	nische gegevens	128
25.	Confo	ormiteit en licentie-informatie	129
26.	Licen	tieovereenkomst voor eindgebruikers	129
	26.1.	Audioproducten voor gebruik in combinatie met internetr	adio 129
27.	Colof	on	130

1. Over deze handleiding



Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het toestel voor het eerst gebruikt en neem vooral de veiligheidsinstructies in acht! Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Geef deze handleiding mee, als u het toestel aan iemand anders overdoet.

NL

1.1. In deze handleiding gebruikte symbolen en waarschuwingswoorden

	GEVAAR! Waarschuwing voor direct levensgevaar! WAARSCHUWING! Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig onherstelbaar letsel!
	VOORZICHTIG! Waarschuwing voor mogelijk middelzwaar of gering let- sel!
	LET OP! Neem de aanwijzingen in acht om materiële schade te voor- komen!
i	OPMERKING! Verdere informatie over het gebruik van dit toestel!
	OPMERKING! Neem de aanwijzingen in de handleiding in acht!
	WAARSCHUWING! Waarschuwing voor gevaar van een elektrische schok
119	WAARSCHUWING! Waarschuwing voor risico's door hoog geluidsvolume!
•	Opsommingsteken/informatie over voorvallen die zich tijdens de be- diening kunnen voordoen

Advies over uit te voeren handelingen

2. Gebruik voor het beoogde doel

Dit toestel is bedoeld voor het afspelen van audiobestanden die via internet resp. een netwerk worden ontvangen. Daarnaast kunt u met dit toestel FM-radiosignalen weergeven en audiobestanden vanaf USB-opslagmedia afspelen.

Gebruik het toestel niet voor andere doeleinden. Gebruik het toestel alleen binnen. Dit toestel mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of intellectuele vermogens en/of onvoldoende ervaring en/of kennis, tenzij dit gebeurt onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, of wanneer deze personen zijn geïnstrueerd in het juiste gebruik van het toestel. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het toestel spelen.

3. Veiligheidsinstructies

3.1. Onbevoegde personen

Berg het toestel en de accessoires buiten bereik van kinderen op.

- Dit toestel kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met onvoldoende ervaring en/of kennis, mits deze personen onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het gebruik van het toestel zodat zij de daarmee samenhangende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en door gebruikers uit te voeren onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij deze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.
- Kinderen die jonger zijn dan 8 jaar moeten uit de omgeving van het toestel en het netsnoer worden gehouden.
- GEVAAR! Houd ook de plastic verpakkingen buiten bereik van kinderen. Hierbij bestaat gevaar voor verstikking!

3.2. Veilige opstelling

- Plaats en gebruik alle onderdelen op een stabiele, vlakke en trillingsvrije ondergrond zodat het toestel niet kan vallen.
- Stel het toestel niet bloot aan schokken. Door schokken kan gevoelige elektronica beschadigd raken.
- Stel het toestel niet bloot aan directe warmtebronnen (bijv. ver-

DE

FR

NL

warmingsradiatoren).

- Zet geen voorwerpen met open vuur (bijv. brandende kaarsen) op of in de buurt van het toestel.
- Dek de ventilatieopeningen niet af het toestel heeft voldoende ventilatie nodig.
- Plaats geen voorwerpen op de snoeren omdat deze daardoor beschadigd kunnen raken.
- Laat ten minste 10 cm vrije ruimte tussen muren en het toestel of de lichtnetadapter. Zorg voor voldoende ventilatie.
- Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals bv. vazen op het apparaat of in de directe omgeving. Deze voorwerpen kunnen omvallen, waarbij de vloeistof de elektrische veiligheid kan aantasten. Houd het apparaat uit de buurt van vocht, drup- of spatwater.
- Vermijd schokken, stof, hitte en rechtstreeks zonlicht om storingen te voorkomen. De bedrijfstemperatuur ligt tussen 5 en 35 °C.
- Gebruik het toestel niet in de buitenlucht. Invloeden van buitenaf, zoals regen, sneeuw etc. kunnen schade veroorzaken.
- Laat ten minste één meter afstand tot hoogfrequente en magnetische storingsbronnen (televisietoestel, luidsprekerboxen, mobiele telefoon etc.) om storing te voorkomen Wanneer het toestel niet correct functioneert kunt u eerst proberen om het op een andere plek op te stellen.
- Bij grote schommelingen in temperatuur of luchtvochtigheid kan er door condensatie vochtvorming optreden die kortsluiting kan veroorzaken.

3.3. Aansluiten op het stopcontact

- Sluit de lichtnetadapter uitsluitend aan op een goed bereikbaar stopcontact (230 V / 50 Hz) in de directe omgeving van het toestel. Om het toestel snel spanningsvrij te kunnen maken, moet het stopcontact altijd goed toegankelijk zijn.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde lichtnetadapter. Probeer nooit de lichtnetadapter aan te sluiten op een andere aansluiting, omdat daardoor schade kan worden veroorzaakt.
- Wacht even met het aansluiten van de lichtnetadapter als het toestel van een koude naar een warme ruimte wordt gebracht. De condensatie die daardoor optreedt, kan het toestel onder bepaal-

de omstandigheden onherstelbaar beschadigen. Als het toestel op kamertemperatuur is gekomen, kan het zonder risico gebruikt worden.

• Zorg ervoor dat u niet over het aansluitsnoer kunt struikelen. Het aansluitsnoer mag niet ingeklemd of platgedrukt worden.

3.4. Onweer

Trek bij onweer of langere afwezigheid de stekker uit het stopcontact en maak de antennekabel los.

3.5. Repareer het toestel nooit zelf

- Trek bij beschadiging van de lichtnetadapter, het aansluitsnoer of het toestel zelf meteen de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik het toestel niet als het toestel zelf of aansluitsnoeren zichtbaar beschadigd zijn of als het toestel is gevallen.



WAARSCHUWING!

Probeer in geen geval zelf een onderdeel van het toestel te openen en/of te repareren. Daarbij bestaat gevaar voor een elektrische schok!

• Neem bij storingen contact op met ons Service Center of een andere deskundige reparatiedienst.

3.6. Hoofdtelefoon



WAARSCHUWING!

Een hoog volume bij het gebruik van een oor- of hoofdtelefoon kan doofheid veroorzaken.

Zet het volume op het laagste niveau voordat u een oor- of hoofdelefoon opzet! Uw gehoor kan beschadigd raken als het te lang of te plotseling wordt blootgesteld aan harde geluiden.

3.7. Veilige omgang met batterijen

De bij het toestel behorende afstandsbediening werkt op batterijen. Let hierbij op het volgende:

- Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Batterijen kunnen bij inslikken levensgevaarlijk zijn. Als een batterij is ingeslikt, moet direct medische hulp worden ingeroepen.
- Gooi batterijen niet in het vuur, sluit ze niet kort en neem ze niet uit elkaar.
- Maak de contacten van het toestel en de nieuwe batterijen indien nodig eerst schoon.
- Let bij het plaatsen van de batterij op de polariteit (+/-).
- Verwijder de batterijen, als u het toestel langere tijd niet gebruikt.
- Verwijder lege batterijen direct uit het toestel. Batterijen kunnen gaan lekken.
- Stel batterijen niet bloot aan extreme omstandigheden plaats het toestel bijv. niet op een verwarming. Batterijen kunnen gaan lekken.
- Probeer gewone batterijen nooit opnieuw op te laden. Deze kunnen daardoor exploderen!
- Verwijder lekkende batterijen direct uit de afstandsbediening. Maak de contacten schoon voordat u nieuwe batterijen plaatst. Lekkende batterijen kunnen schade veroorzaken.
- Eventueel uitgelopen accuzuur mag niet in contact komen met de huid, de ogen en slijmvliezen! Als de huid in aanraking is gekomen met het zuur, spoelt u de plek meteen af met een ruime hoeveelheid schoon water en raadpleegt u direct een arts.

DE

FR

4. Voorbereiding

4.1. De inhoud van de verpakking controleren

Verwijder al het verpakkingsmateriaal, ook de folie op de display.

GEVAAR! Laat kleine kinderen niet met de verpakkingsfolie spelen. Hierbij bestaat gevaar voor verstikking!

Controleer de volledigheid van de levering en meld binnen 14 dagen na aankoop wanneer de levering eventueel niet compleet was. Met het door u gekochte product ontvangt u:

- Internetradio
- Afstandsbediening en batterij (knoopcel 3 V, CR2025)
- Audiokabel
- Netvoeding (model: KSAS0241200150HE)
- Deze handleiding
- Garantiekaart

4.2. Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

De afstandsbediening werkt op een knoopcel van 3 V, CR2025.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor explosie bij onjuiste vervanging van de batterijen.

Vervang batterijen alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.

- Verwijder het klepje van het batterijvak aan de achterkant van de afstandsbediening door het omlaag te schuiven. Verwijder eventueel de lege batterij door deze uit de geleiding omlaag te schuiven en lever de lege batterij in bij een verzamelpunt voor lege batterijen.
- Leg de nieuwe batterij van type CR2025 met de pluspool naar boven in het vak. Let goed op de juiste polariteit (+/-).
- Plaats de deksel weer op het batterijvak.



DE

4.3. Aansluitingen

Schakel, voordat u aansluitingen maakt, de radio uit met de netschakelaar op de achterzijde van het toestel.

- Werking in de WLAN-modus: De radio is uitgerust met een ingebouwde WiFi-antenne.
- Werking in de LAN-modus: Sluit een Ethernetkabel aan op de RJ45-aansluiting.
- Werking van de FM-radio: Richt de antenne op de achterzijde optimaal uit voor een goede ontvangst.
- Lichtnetadapter: Steek de stekker van de meegeleverde voedingsadapter in de aansluiting DC IN en steek de netstekker in een stopcontact 230 V / 50 Hz.
- LINE-OUT: Sluit een 3,5 mm stereokabel aan op de aansluiting LINE-OUT om het stereosignaal van de internetradio via andere audioapparatuur weer te geven.
- AUX-IN: Sluit een 3,5 mm stereokabel aan op de aansluiting AUX-IN om het stereosignaal van andere audioapparatuur via de internetradio weer te geven.
- USB: Sluit een USB-opslagmedium aan om de audiobestanden via de internetradio weer te geven.

4.4. Resetten bij onjuiste werking

Als de radio niet correct reageert, schakelt u het toestel met de netschakelaar op de achterzijde uit en na een paar seconden weer in.

Reset het toestel vervolgens naar de fabrieksinstellingen door in het menu "SYS-

TEM SETTINGS" -> "**FACTORY RESET**" te openen en de daar gestelde vraag met "**YES**" te bevestigen.

Vervolgens moet de installatieprocedure opnieuw worden uitgevoerd.



OPMERKING!

Alle instellingen, bijvoorbeeld de netwerkcode, gaan bij een reset onherstelbaar verloren en moeten opnieuw worden ingevoerd. FR

5. Overzicht WLAN-radio

5.1. Voorkant



- 1) Display
- 2) **MENU**: Menu instellingen oproepen
- 3) Stand-by: Toestel in de stand-bymodus zetten/volumeregeling
- 4) BACK: Een menuniveau terug
- 5) **OK**: Invoer bevestigen / handmatige zenderzoekfunctie in de FM-modus
- 6) Hoofdtelefoonaansluiting 3,5 mm stereo-jackplug
- 7) USB-aansluiting
- 8) **INFO**: Wisselen van displayaanduidingen
- 9) FAV: Favorietenlijst oproepen/opslaan
- 10) MODE: Modus kiezen

5.2. Achterkant



- 1) FM-antenne
- 2) LAN: RJ45 netwerkaansluiting
- 3) DC POWER : Bus voor netvoeding
- 4) **AUX-IN**: Audio-ingang 3,5 mm stereoaansluiting
- 5) **POWER**: Aan/uit schakelaar
- 6) **LINE-OUT**: Audio-uitgang 3,5 mm stereoaansluiting

DE

FR

5.3. Bovenkant



1) **SNOOZE**: Uitschakeltijd (sluimeren) instellen

5.4. Afstandsbediening



- 1) **MUTE**: Geluid dempen
- 2) Volume verlagen/verhogen
- 3) 🔶 🕈 Favorieten oproepen
- 4) **Image:** Volgende titel afspelen, FM-zenders zoeken vooruit
- 5) ►/II: Afspelen starten/onderbreken
- 6) SHUFFLE/REPEAT: Toevalsweergave/herhalingsfunctie
- 7) **INFO**: Wisselen van displayaanduidingen
- 8) **EQ**: Equalizer instellen
- 9) CIJFERTOETSEN: Voor het invoeren van cijfers
- 10) **STOP**: Afspelen onderbreken
- 11) SLEEP/SNOOZE: Uitschakeltijd / wekherhaling instellen
- 12) Vorige titel afspelen, FM-zenders zoeken achteruit
- 13) MENU: Hoofdmenu oproepen
- 14) MODE: Modus kiezen
- 15) Navigatietoetsen ▲ ▼ ◀ ►
- 16) **OK**: Invoer bevestigen; ingedrukt houden om een titel aan de afspeellijst toe te voegen
- 17) **U STAND-BY**: Toestel in de stand-bymodus zetten

DE FR

6. Menustructuur

De radio heeft de volgende menustructuur:



OPMERKING!

De menu's "**MAIN MENU**" en "**SYSTEM SETTINGS**" kunnen vanuit elke modus worden opgeroepen. Daarnaast kan het menu "**SYS-TEM SETTINGS**" worden opgeroepen vanuit het menu "**MAIN MENU**".



102 van 130

6.1. Bediening in de menu's

Bediening via de afstandsbediening

Alle functies kunnen zowel met de afstandsbediening als ook via de toetsen op het toestel worden bediend. Via de afstandsbediening zijn sommige functies echter eenvoudiger en directer te bedienen:

- Speciale tekens en cijfers door meerdere keren indrukken van de cijfer-/tekentoetsen
- Weergavefuncties tijdens het afspelen, PLAY, STOP, vorige/volgende titel, titels zoeken

Navigatie in de menu's

- Druk op de toets MODE en draai de draairegelaar OK om een bedrijfsmodus te kiezen. Bevestig de keuze van de modus door de draairegelaar OK in te drukken.
- Druk op de toets MENU om het hoofdmenu voor de betreffende modus te openen.
- Kies met de draaiknop OK een menuonderdeel en bevestig dit door de draaiknop in te drukken. U kunt hiervoor ook de navigatietoetsen en de toets OK op de afstandsbediening gebruiken.
- > Druk op de toets **MENU** resp. **BACK** om een menuniveau terug te gaan.

7. Configuratie van de internetradio

De radio wordt bij verbinding met internet aangemeld op de service vTuner (zie ook: www.vtuner.com). Op deze manier kunt u meer dan 15000 zenders van over de hele wereld ontvangen. U kunt tot 500 zenders opslaan in een favorietenlijst. De radio kan op twee manieren via een Access Point op de PC met internet worden aangesloten:

- Draadloos via de modus "WLAN": De WiFi-antenne van de radio ontvangt de signalen van uw DSL-router.
- Met een kabel via de RJ45 LAN-aansluiting van de radio in de modus "LAN" voor zover er een Ethernet netwerk beschikbaar is.

De PC hoeft voor de ontvangst van de radiozenders niet te worden ingeschakeld.



OPMERKING!

De zenderlijst van uw internetradio is kosteloos beschikbaar via de internetdienst van www.vtuner.com en wordt continu bijgewerkt.

Wanneer een radiostation niet beschikbaar is, kan dit verschillende oorzaken hebben aan de kant van de zender. Dit is geen defect van het toestel.

Bij de verbinding met internetstations is het mogelijk dat er vanwege een groot aantal verbindingen af en toe vertragingen ontstaan. Probeer dan wat later opnieuw een verbinding met de internetdienst te maken.

DE

7.1. Vereiste netwerkmogelijkheden

Om het toestel als WLAN-radio te kunnen laten werken moet het netwerk de volgende mogelijkheden bieden:

- De voor het netwerk gebruikte router moet zijn voorzien van een DHCP-serverfunctie zodat de computer of een ander apparaat in het netwerk automatisch een IP-adres kan worden toegewezen.
- Als u al zo'n router gebruikt, kunt u de WLAN-radio eenvoudig aan het netwerk toevoegen.

8. Netwerkconfiguratie

Voor de internetradio zijn twee netwerkconfiguraties mogelijk: de WLAN-modus (draadloos) of de LAN-modus (met Ethernetkabel)

- Wanneer er een verbinding moet worden gemaakt met de Ethernetkabel, kiest u in het configuratieprogramma de verbindingsoptie "**WIRED**". U kunt alle instellingen achteraf handmatig wijzigen in de systeeminstellingen.
- Wanneer u beschikt over een draadloos 802.11 a/b/g/n-netwerk, kunt u de internetradio verbinden met het netwerk:
 Bij de eerste ingebruikname moet u een Access Point (AP) kiezen en eventueel de netwerksleutel invoeren. Vervolgens zoekt de radio altijd automatisch toe-

gang tot dit AP. Als het AP niet meer gevonden wordt, verschijnt er een melding.

9. Voeding aansluiten

- Sluit de stekker van de meegeleverde adapter (modelnummer KSAS-0241200150HE) aan op de DC IN aansluiting van het toestel.
- Om de stroomvoorziening in te schakelen, schakelt u het toestel in met de aan/ uit-schakelaar op de achterzijde.

10. Eerste ingebruikname

Bij de eerste ingebruikname bevestig de vraag "SETUP WIZARD START NOW?" met YES, om het configuratieprogramma te starten.



OPMERKING!

Als u "**NO**" kiest, kunt u in het volgende venster aangeven of de assistent bij de volgende keer inschakelen van het toestel gestart moet worden.

Setup wizard				
Star	t now?			
YES	NO			

10.1. Taal kiezen

Kies de taal waarin u de menu's wilt zien en druk vervolgens op de draaiknop
OK om de keuze te bevestigen.

10.2. Tijd en datum instellen

- Stel in of de tijd moet worden weergegeven in 12- of 24-uursnotatie.
- Stel in of de tijd automatisch via de FM-ontvangst ("UPDATE FROM FM") of automatisch via het netwerk ("UPDATE FROM NET") moet worden ingesteld.

UPDATE FROM NETWORK

Wanneer u de optie "**UPDATE FROM NET**" heeft gekozen, volgt u de volgende stappen.

- Stel in het volgende dialoogvenster uw tijdzone in.
- Zet vervolgens de automatische omschakeling van de zomer-/wintertijd (DST=-Daylight Saving Time) op ON of OFF.

NO UPDATE

- Als u het laatste optie heeft gekozen ("NO UPDATE"), stelt u de tijd bij de volgende stappen handmatig in:
- De positie voor de dag knippert. Stel de dag in met de draaiknop OK en druk de draaiknop in om de instelling te bevestigen.
- De positie voor de maand knippert. Stel de maand in met de draaiknop OK en druk de draaiknop in om de instelling te bevestigen.
- De positie voor het jaar knippert. Stel het jaar in met de draaiknop OK en druk de draaiknop in om de instelling te bevestigen.
- De positie voor de uren knippert. Stel de uren in met de draaiknop **OK** en druk de draaiknop in om de instelling te bevestigen.
- De positie voor de minuten knippert. Stel de minuten in met de draaiknop **OK** en druk de draaiknop in om de instelling te bevestigen.

10.3. Netwerkverbinding in stand houden

Wanneer u de netwerkverbinding ook in stand wilt houden in stand-by resp. in bedrijfsmodi die geen gebruik maken van WLAN (AUX-IN, FM-radio, USB-weergave), kiest u de instelling ON. In de instelling OFF wordt de netwerkverbinding bij het inschakelen van de internetradio vanuit stand-by hersteld.



10.4. WLAN-regio kiezen

• Kies de regio waarin u de WLAN-radio gebruikt.

Vervolgens start het toestel het zoeken naar beschikbare WLAN-netwerken (Access Points).

10.5. Verbinding maken met een netwerk

De gevonden netwerken worden met de bijbehorende namen (SSID) in een lijst weergegeven. WLAN Access Points waarbij het maken van een verbinding mogelijk is met WPS, worden weergegeven met "**[WPS]**".

Daaronder ziet u de opties:

RESCAN: Opnieuw zoeken

WIRED: Naar netwerken zoeken via Ethernet

MANUAL CONFIG: Verbindingsinstellingen handmatig invoeren

Verbindingen via LAN:

Wanneer u een netwerkkabel heeft aangesloten voor de verbinding met internet, kiest u de optie "WIRED".

De internetradio zoekt vervolgens een internetverbinding via Ethernet en maakt automatisch verbinding. Na al of niet geslaagde verbinding wordt een overeenkomstige melding weergegeven.

Verbindingen via WLAN:

• Kies een WLAN Access Point waarmee de internetradio moet worden verbonden en druk de draaiknop in om de keuze te bevestigen.

Bij een onbeveiligd (open) WLAN Access Point maakt de internetradio automatisch verbinding.

Neem de volgende paragrafen in acht voor verbinding met een beveiligd netwerk.

10.6. WLAN-verbinding via WPS

Wanneer u een WLAN-netwerk heeft gekozen dat de mogelijkheid biedt voor verbinding via WPS, verschijnt het bijbehorende menu. Wanneer u geen verbinding wilt maken via WPS kiest u hier de optie "**SKIP WPS**".

WPS-toets

- Kies de optie "PUSH BUTTON" om gebruik te maken van de WPS-functie met behulp van de WPS-toets op de router.
- Druk vervolgens op de WPS-toets op de router en bevestig de verbinding met de internetradio door de draaiknop in te drukken (OK).



OPMERKING!

Neem hierbij ook de handleiding van de router in acht.

Het toestel maakt nu verbinding met het netwerk. Nadat het maken van de verbinding is geslaagd wordt er een melding weergegeven.

Het toestel is nu verbonden met het netwerk en kan media via het netwerk afspelen, resp. internetradio ontvangen, voor zover er via het netwerk een verbinding met internet bestaat.

De verbindingsgegevens worden in het toestel opgeslagen zodat deze bij een nieuwe verbinding niet opnieuw ingevoerd hoeven te worden.

PIN invoeren

Wanneer de router niet is voorzien van een WPS-toets maar een mogelijkheid biedt om een WPS-verbinding te maken met behulp van een PIN-code via de webinterface van de router, kiest u de optie "**PIN**".

Wanneer er in de webinterface om wordt gevraagd, voert u de PIN-code in die op de display van de internetradio wordt weergegeven en bevestigt u de invoer door de draaiknop in te drukken (**OK**).

OPMERKING!

Neem hierbij ook de handleiding van de router in acht.

Het toestel maakt nu verbinding met het netwerk. Nadat het maken van de verbinding is geslaagd wordt er een melding weergegeven.

> Druk op de toets **OK** ter bevestiging.

De verbindingsgegevens worden in het toestel opgeslagen zodat deze bij een nieuwe verbinding niet opnieuw ingevoerd hoeven te worden.

Het toestel is nu verbonden met het netwerk en kan media via het netwerk afspelen, resp. internetradio ontvangen, voor zover er via het netwerk een verbinding met internet bestaat.

10.7. Netwerkcode invoeren

Wanneer u het WPS-menu heeft overgeslagen, wordt gevraagd om de netwerksleutel.

Voer hier de netwerksleutel voor het WLAN Access Point in met behulp van de teken-/cijfertoetsen op de afstandsbediening. U kunt de netwerksleutel ook invoeren







met de toetsen op het toestel.

- Kies daarvoor met de draaiknop een teken en druk ter bevestiging de draaiknop in (**OK**).
- Om een teken te wissen kiest u de optie "BKSP" en drukt u de draaiknop in (OK).
- Wanneer u de invoer wilt annuleren, kiest u de optie "**CANCEL**" en drukt u de draaiknop in (**OK**).
- ▶ Wanneer u de netwerksleutel heeft ingevoerd, kiest u de optie "**OK**" en bevestigt u de keuze door de draaiknop in te drukken (**OK**).

Het toestel slaat deze code op zodat deze bij een nieuwe verbinding niet opnieuw ingevoerd hoeft te worden.

Het toestel maakt nu verbinding met het netwerk. Nadat het maken van de verbinding is geslaagd, wordt er een melding weergegeven.

> Druk de draaiknop in (**OK**) om de keuze te bevestigen.

Het toestel is nu verbonden met het netwerk en kan media via het netwerk afspelen, resp. internetradio ontvangen, voor zover er via het netwerk een verbinding met internet bestaat.

10.8. WLAN-radio gebruiken als mediaclient

Uw WLAN-radio ondersteunt het UPnP-protocol "Universal Plug-and-Play". Als er UPnP-software is geïnstalleerd, kunt u audiobestanden op uw PC draadloos naar uw WLAN-radio doorgeven.

De internetradio ondersteunt ook de integratie in het netwerk als Digital Media Renderer (DMR). Hiermee kunt u muziekbestanden vanaf de computer op de internetradio afspelen en tevens het volume vanaf de computer instellen.



OPMERKING!

Het UPnP-protocol is onder Windows XP pas beschikbaar vanaf Windows Mediaplayer versie 11.

Onder Windows 7 moet de UPnP-verbinding vooraf op de computer worden bevestigd. Raadpleeg hiervoor de bijbehorende documentatie van uw besturingssysteem!

10.9. Verbinding tussen de internetradio en een mediaserver

U verbindt de radio als volgt met de Mediaserver:

Open het menu "MUSIC PLAYER" vanuit het hoofdmenu (of druk enkele malen op de toets MODE) en kies de optie "SHARED MEDIA".

Het toestel begint met zoeken naar beschikbare media in het netwerk. Wanneer er een mediaserver is gevonden wordt de naam weergegeven, bijv. "WZ-nas-Server"

 Wanneer u de geïnstalleerde mediaserver met de radio wilt verbinden, bevestigt u dit met de draaiknop (OK).

De mappen en muziekbestanden van de mediaserver worden weergegeven. U kunt



OPMERKING!

Mogelijk moet u de verbinding op uw PC bevestigen en vrijgeven.

11. Muziek beluisteren

Met uw internetradio kunt u muziek beluisteren vanuit verschillende bronnen: Internetradio, FM-radio, audiobestanden op uw computer en audiobestanden op draagbare MP3-spelers.

Hieronder worden de afspeelfuncties van de radio bij de verschillende audiobronnen beschreven.

12. Internetradio luisteren

Om internetradio te luisteren kiest u de optie "INTERNET RADIO" in het hoofdmenu en bevestigt u de keuze met OK of u drukt op de toets MODE en kiest vervolgens het symbool "INTERNET RADIO" en bevestigt de keuze met OK.

Op het eerste scherm ziet u naast de menu-items nog twee vermeldingen:



"LAST LISTENED": Gaat naar het als laatste weergegeven radiostation "STATION LIST": Toont de beschikbare radiostations van de internetserver.

12.1. Radioservice kiezen

Kies een vermelding uit de zenderlijst om de volgende diensten direct te kunnen kiezen:


Station list

Podcasts My added stations My added podcasts Help

My Favourites

Hier kunt u de opgeslagen zender oproepen.

Region [Deutschland]

Hier kunt u alle zenders weergeven die zijn toegewezen aan de regio (in dit geval Duitsland) waar de internetradio met internet is verbonden.

My Weather

De internetradio beschikt over een internetgebaseerde weerservice waarmee u de weergegevens en -verwachting kunt opvragen.

Wanneer u deze optie kiest, wordt het weerbericht voor uw regio weergegeven. Met de draaiknop **OK** kunt u nu 4 dagen voor- en achteruit in de weergegevens bladeren.

Voor de informatie over de weersgesteldheid wordt gebruikgemaakt van de volgende symbolen:

Weergave overdag	Weergave 's nachts
Zonnig	C Helder
Overwegend zonnig	T Bewolkt
ewolkt	Sewolkt met sneeuw
wazig	
Bewolkt met regen	
Regenbuien	
zware regenval	
🕅 Onweer	

Weergave overdag	Weergave 's nachts	DE
Bewolkt met sneeuw		FR
Sneeuw		NL
Zware Sneeuw		
Nevel/mist		

Change my location

Via deze optie kunt u de regio-instelling voor de weergegevens veranderen.

SEARCH CITY: Voer hier de beginletter of de volledige naam in van de stad waarnaar u wilt zoeken en bevestig de keuze met **OK**.

Kies vervolgens uit de lijst met resultaten de gewenste stad en bevestig de keuze met **OK**.

COUNTRY BROWSE: Kies eerst het land uit de lijst en bevestig de keuze met **OK**.

Kies vervolgens een stad uit de lijst en bevestig de keuze met **OK**.



OPMERKING!

Wanneer de gewenste stad niet wordt gevonden, kunt u een stad in de omgeving kiezen.

Stations

Kies deze optie om internetradiostations te kiezen aan de hand van de volgende criteria.

LOCATION: Station kiezen op land

GENRE: Station kiezen op genre

SEARCH STATIONS: Station zoeken op naam

POPULAR STATIONS: Station kiezen uit een lijst met populaire stations **NEW STATIONS**: Station kiezen uit een lijst met de nieuwste stations

Kies een zender aan de hand van de bovengenoemde zoekcriteria en druk op de draaiknop **OK**.

Podcasts

Hier kunt u zoeken naar podcasts aan de hand van de volgende criteria:

LOCATION: Kies een regio uit de lijst en bevestig de keuze met **OK**. Selecteer vervolgens een podcast en bevestig de keuze met **OK**.

GENRE: Kies een genre uit de lijst en bevestig de keuze met **OK**. Selecteer vervolgens een podcast en bevestig de keuze met **OK**.

SEARCH PODCASTS: Podcasts zoeken op naam

My Added Stations

U kunt zich kosteloos aanmelden via de website http://internetradio.medion.com. Daar kunt u uw internetradio registreren met een toegangscode. De toegangscode vindt u als volgt:

Kies in de modus Internetradio de optie "HELP"/"GET ACCESS CODE".

My added Podcasts

Hier kunt u de opgeslagen podcasts oproepen.

Help

Hier kunt u de toegangscode voor uw internetradio opvragen.

12.2. Verbinding met een internetradiozender/podcast DE



Nadat u zoals hierboven beschreven een zender of een podcast heeft gekozen, wordt de radio verbonden met een internetradioserver. Op de display verschijnt de volgende informatie:

- 1) Naam van het station
- 2) Tijd
- 3) Verdere informatie over de zender
- 4) Afbeelding van het station

De radio is correct verbonden met de internetserver en ontvangt de internetradiostations.



OPMERKING!

Als er een foutmelding wordt weergegeven, kan de radio de internetserver niet vinden.

Radiostations opslaan

- Hou de toets FAV ingedrukt tot de lijst met geheugenplaatsen op de display wordt weergegeven.
- Kies met de draaiknop OK een geheugenplaats tussen 1 en 10 en druk op de draaiknop OK. Het radiostation is opgeslagen.
- Om opnieuw naar het radiostation te gaan drukt u op de toets FAV en kiest u met de draaiknop OK het station uit de lijst. Druk de draaiknop OK in om het station weer te geven.

FR

NL

13. FM-radio luisteren



Om FM-radio te luisteren kiest u de optie "FM RADIO" in het hoofdmenu en bevestigt u de keuze met OK of u drukt op de toets MODE en kiest vervolgens het symbool "FM RADIO" en bevestigt de keuze met OK.

De display voor FM-radio wordt weergegeven:

- 1) Naam van de zender (bij RDS-ontvangst)/frequentie
- 2) Tijd
- 3) WLAN-signaalsterkte
- 4) FM-stereo ontvangst
- 5) RDS-ontvangst
- 6) Frequentie, PTY-informatie, datum, radiotext (druk op toets INFO)

13.1. Radiozenders instellen

- Draai de draaiknop OK naar links of rechts om de radiofrequentie in te stellen. U kunt ook meerdere malen op de toetsen I en ►► op de afstandsbediening drukken.
- Druk de draaiknop OK in om automatisch zoeken te starten. Automatisch zoeken begint omhoog of omlaag afhankelijk van de richting waarin de draaiknop als laatste gedraaid is.

U kunt ook de toetsen en begint op de afstandsbediening ingedrukt houden totdat het zoeken begint.

13.2. Radiostations opslaan

- Houd de toets **FAV** ingedrukt tot de lijst met geheugenplaatsen op de display wordt weergegeven.
- Kies met de draaiknop **OK** een geheugenplaats tussen 1 en 10 en druk op de draaiknop **OK**. Het radiostation is opgeslagen.
- Om opnieuw naar het radiostation te gaan drukt u op de toets FAV en kiest u met de draaiknop OK het station uit de lijst. Druk de draaiknop OK in om het station weer te geven.

13.3. Hoofdmenu in de modus FM-radio

> Druk op de toets **MENU** om het menu voor de modus FM-radio weer te geven.

Scan Setting

Bevestig de volgende vraag "STRONG SATIONS ONLY?" met

- YES, als de radio alleen moet zoeken naar zenders met een krachtig signaal;
- NO, als de radio ook moet zoeken naar zenders met een zwak signaal.

Audio Setting

Bevestig de volgende vraag "LISTEN IN MONO ONLY?" met

- **YES**, als er radiostations in mono moeten worden weergegeven. Gebruik deze instelling bij een zwakke ontvangst.
- NO, als radiostations in stereo moeten worden weergegeven.

14. Audiobestanden op uw computer/vanaf USB beluisteren

Om audiobestanden via USB af te spelen, kiest u de optie: MUSIC PLAYER" en bevestigt u de keuze met OK of u drukt op de toets MODE en kiest vervolgens het symbool "MUSIC PLAYER" en bevestigt de keuze met OK.



OPMERKING!

Om audiobestanden vanaf het netwerk af te spelen via de radio, moet u op het netwerk gebruikmaken van software voor een mediaserver ("10.8. WLAN-radio gebruiken als mediaclient" op pagina 108).



LET OP!

Gebruik geen USB-verlengkabel en sluit het toestel niet rechtstreeks via de USB-aansluiting aan op een PC om schade aan het toestel te vermijden.

De USB-aansluiting is uitsluitend geschikt voor gebruik met USB-geheugensticks; andere externe opslagmedia, zoals externe harde schijven, mogen niet op deze USB-aansluiting worden aangesloten.

Om audiobestanden van een USB-gegevensdrager af te spelen sluit u een USB-gegevensdrager aan op de USB-aansluiting.

Wanneer u een USB-gegevensdrager aansluit gaat het toestel automatisch naar de modus Music Player en verschijnt de vraag "**USB DISK ATTACHED. OPEN FOLDER?**".

• Bevestig de vraag met "**YES**" om de inhoud van de USB-gegevensdrager direct te openen.

FR

DE

Als er geen audiobestand beschikbaar is, wordt na het openen van de muziekspeler het hoofdmenu weergegeven:



14.1. Hoofdmenu in de modus Music Player

Shared Media

Bevestig de invoer om direct te zoeken naar audiobestanden op het netwerk. Als er een mediaserver gevonden is, wordt er een keuzemenu weergegeven. De beschikbare media worden door de mediaserver doorgegeven. Dit keuzemenu kan bijv. als volgt worden weergegeven:



USB Playback

Kies de optie "**SEARCH**" om direct naar audiobestanden op de USB-gegevensdrager te zoeken.

My Playlist

Kies deze optie om direct op het netwerk te zoeken naar afspeellijsten.

Repeat Play

Zet deze optie op "**ON**" om de huidige map te herhalen.

Shuffle Play

Zet deze optie op "**ON**" om de nummers van de huidige map of afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen.

Clear My Playlist

Kies deze optie om de titels in de afspeellijst te wissen.

Prune Servers

Kies deze optie en bevestig de volgende dialoog "**PRUNE SHARED MEDIA WAKE ON LAN SERVERS?**" met "**YES**" wanneer inactieve mediaservers moeten worden weergegeven. U kunt daarna een mediaserver kiezen en "wekken" (WOL: Wake On LAN) om de mediabestanden weer te geven.

14.2. Afspeeldisplay



- 1) Naam nummer
- 2) Tijd
- 3) Weergave ID3-tag (Druk op INFO om meer informatie weer te geven)
- 4) Shuffle-modus
- 5) Repeat-modus
- 6) Mediaweergave via server
- 7) Albumcover (indien beschikbaar)



OPMERKING!

Tijdens het afspelen kunt u de afspeeltoetsen gebruiken als bij een gewone CD-speler.

Ondersteunde audioformaten: *.mp3, *.wma, *.wav, *.flac.

15. Instellingen in het menu System Settings

15.1. Equalizer

Hier kunt u voorgedefinieerde geluidsinstellingen kiezen of een eigen instelling maken.

Kies een van de klankinstellingen:

NORMAL, FLAT, JAZZ, ROCK, MOVIE, CLASSIC, POP, NEWS, MY EQ of "MY EQ PROFILE SETUP " en bevestig de keuze met de draaiknop OK. De gekozen klankinstelling wordt direct ingeschakeld.

MY EQ

Wanneer u in de volgende dialoog een eigen klankinstelling heeft opgeslagen, kiest u "MY EQ" om deze instelling direct te activeren.

MY EQ PROFILE SETUP

Hier stelt u uw eigen klankinstelling in voor de invoer MY EQ.

- Stel de lage tonen, hoge tonen en het volume in met behulp van de draaiknop
 OK en druk op de toets OK om de instellingen op te slaan.
- Bevestig de volgende vraag met "**YES**" om de klankinstelling op te slaan.

15.2. Network

Network Wizard

Kies deze optie om het zoeken naar netwerken te starten.

Voer vervolgens de WEP/WPA-code in om het toestel met het draadloze AP te verbinden.

PBC Wlan Setup

Hiermee kunt u een WPS-verbinding opbouwen:

Schakel de WPS-verbinding in op een apparaat dat WPS ondersteunt en bevestig de verbinding vervolgens op de internetradio door de optie Ja te kiezen en deze keuze met **OK** te bevestigen.

View Settings

Hier wordt de informatie over het op dit moment verbonden netwerk en het MACadres van het toestel weergegeven.

WLAN-regio

• Kies hier de WLAN-regio waarin u het toestel gebruikt.

Manual Settings

Kies Kabel (Ethernet) of draadloos (WLAN) en zet de DHCP-functie op Aan of Uit.

NetRemote PIN-Setup

Hier kunt u de viercijferige code voor de verbinding met de Lifestream IR-app van een smartphone of tablet-PC opnieuw aanmaken.

Network profile

Het toestel slaat de laatste 4 WLAN-netwerken op waarmee verbinding is gemaakt.

Kies een netwerk en druk op OK. Bevestig de volgende vraag met "YES" om het netwerk uit de lijst te verwijderen.



OPMERKING!

Het momenteel verbonden netwerk kan niet worden verwijderd.

Keep network connected

- Kies deze optie en stel de functie in op "YES" wanneer de internetradio ook in de stand-bymodus resp. bij modi die geen gebruikmaken van WLAN (AUX-IN, FM-radio, DAB-radio, weergave vanaf USB), met het netwerk verbonden moet blijven. Op deze manier hebben andere mediaspelers in het netwerk toegang tot de internetradio en kunnen deze de radio "wekken".
- Wanneer de netwerkverbinding niet actief moet blijven, zet u deze optie op "NO". Met deze instelling wordt de WLAN-functie ook in modi die geen gebruikmaken van WLAN (AUX-IN, FM-radio, DAB-radio, weergave vanaf USB) uitgeschakeld. Bediening via de Lifestream IR-app is in dit geval niet mogelijk.



OPMERKING!

Let er op dat de internetradio bij het in stand houden van de netwerkverbinding (instelling "**YES**") meer energie verbruikt dan het energieverbruik dat in de technische gegevens is vermeld.

15.3. Time/Date

Hier stelt u de tijd en de datum in zoals beschreven in het hoofdstuk "Eerste ingebruikname".

15.4. Language

Hier kunt u de menutaal instellen

15.5. Factory Reset

Kies deze optie en bevestig de volgende vraag met "**YES**" om het toestel terug te zetten op de fabrieksinstellingen.

Alle bestaande netwerkgegevens worden gewist en moeten opnieuw worden ingevoerd om weer verbinding te maken.

15.6. Software-update

Hier kunt u zoeken naar software-updates en deze eventueel installeren.

Auto-check Setting

Kies de optie "**YES**" om regelmatig automatisch te zoeken naar software-updates.

NL

Check Now

Start direct met zoeken naar software-updates.

15.7. Setup wizard

Start het configuratieprogramma zoals beschreven in het hoofdstuk "Eerste ingebruikname".

15.8. Info

Hier worden de softwareversie en het radio-identificatienummer van het toestel weergegeven.

15.9. Backlight

Met deze functie kan de verlichting van de display worden ingesteld.

- Displayverlichting na een vooraf ingestelde tijd dimmen
- Helderheid van het beeldscherm

Dimtijd instellen

Kies de optie "TIMEOUT:" en kies met behulp van de draaiknop OK een instelling van "ON, 10, 20,30, 45,60, 90, 120" of "180" seconden.

Helderheid van de display tijdens gebruik

Kies de optie "POWER-ON LEVEL" door draaien en vervolgens indrukken van de draaiknop OK en stel het gewenste helderheidsniveau "HIGH", "MEDI-UM", "LOW" in.

16. Instellingen in het hoofdmenu

Via het hoofdmenu kunt u, net als met de toets **MODE**, de modi oproepen:

INTERNET RADIO

MUSIC PLAYER

FM

AUX IN

Daarnaast kunt u hier de sluimerfunctie en de wekkerfunctie instellen.

16.1. Sleep

• Kies deze optie en stel met behulp van de draaiknop **OK** een van de volgende tijden voor automatisch uitschakelen:

SLEEP OFF - 15 MINS - 30 MINS - 45 MINS - 60 MINS

Bij de instelling SLEEP OFF is geen uitschakeltijd ingesteld.

U kunt de uitschakeltijd ook instellen door het meermalen indrukken van de toets SLEEP.

16.2. Alarm

U kunt met uw WLAN-internetradio twee wektijden instellen.



OPMERKING!

Voordat u een wektijd kunt instellen, moet u de klok instellen ("10.2. Tijd NL en datum instellen" op pagina 105).

- Kies een wektijd en druk op de draaiknop **OK**.
- Kies een van de volgende mogelijkheden en druk de draaiknop **OK** in om een instelling te kiezen:

Enable

- Kies "**OFF**" om het weksignaal uit te schakelen.
- Kies "DAILY", "ONCE", "WEEKENDS" of "WEEKDAYS" om de wekker in te schakelen.

Time

• Stel hier de tijd in waarop het weksignaal moet klinken.

Mode

• Stel hier de modus voor de wekker in:

BUZZER: Wekken met weksignaal

INTERNET RADIO: Wekken met internetradio

FM: Wekken met FM-radio

Preset

• Kies hier een zendergeheugenplaats nadat u de optie wekken met de internetradio of wekken met de FM-radio heeft gekozen.

Volume

• Stel hier het volume van het weksignaal in.

Instellingen opslaan

• Om de bovenstaande instellingen voor de wekker over te nemen, kiest u de optie "**SAVE**" en drukt u de draaiknop **OK** in.

17. Audiosignalen van externe apparaten afspelen

Op de achterzijde van het toestel bevindt zich een audio-ingang (AUX-IN).

Sluit de bus AUX-IN met behulp van een 3,5 mm audiokabel aan op de audio-uitgang van een extern apparaat om het audiosignaal via de internetradio weer te geven. DE

FR

Kies vervolgens het menu AUX. U kunt ook de toets MODE op de afstandsbediening indrukken en vervolgens met de pijltjestoetsen de modus kiezen en deze keuze met OK bevestigen.

De audiosignalen van het externe apparaat worden vervolgens via de luidspreker van de internetradio weergegeven.

18. Webinterface van de internetradio oproepen

Wanneer u het IP-adres van de internetradio in de adresbalk van uw browser invoert, verschijnt de webinterface van het toestel.

Het huidige IP-adres kunt u via "SYSTEM SETTINGS/

NETWORK/VIEW SETTINGS" weergeven ("View Settings" op pagina 118). Hier kunt u ook een vriendelijke naam voor uw internetradio opgeven (fabrieksinstelling: [**MEDION**]+[**MAC-Adres**].

19. Bediening via de Lifestream IR-applicatie

De internetradio kan met behulp van de Lifestream IR-app op uw smartphone of tablet-PC worden bediend.

Naast de gangbare instelmogelijkheden zoals Start, Stop, Repeat of het opstellen van voorkeurslijsten en zoekopdrachten, biedt de Lifestream IR-app de mogelijkheid om het geluid naar eigen wens aan te passen.

19.1. Installatie via Google Play

- > Open de Android "Play Store" en zoek naar "MEDION Lifestream IR"1.
- Installeer de app "Lifestream IR" van Medion. Volg de aanwijzingen van het installatieprogramma op het scherm.

19.2. Installatie via de App Store



OPMERKING

Om de Lifestream IR-app voor iOS te kunnen installeren moet er een internetverbinding beschikbaar zijn.

- > Open de App Store en zoek naar "MEDION Lifestream IR"1.
- Installeer de app "Lifestream IR" van Medion. Volg de aanwijzingen van het installatieprogramma op het scherm.

19.3. Gebruik van de app

- Nadat u de app heeft geïnstalleerd moet er een verbinding worden gemaakt tussen de internetradio en uw smartphone of tablet-PC.
- Open de app en schakel de internetradio in. Zorg ervoor dat de smartphone/tablet-PC en de internetradio op hetzelfde netwerk zijn aangemeld.
- Bij de eerste start geeft de app alle compatibele internetradio's die binnen het
- 1 U heeft een Google[™]-account nodig om de Android-app te kunnen gebruiken.

123 van 130

WLAN-netwerk zijn herkend weer met de vriendelijke naam (zie ook "18. Webinterface van de internetradio oproepen" op pagina 122).

- Kies de juiste internetradio om met de app te gebruiken.
- Voer de code "1234" wanneer daarnaar wordt gevraagd. U kunt de zogenaamde NetRemote PIN voor de internetradio ook opnieuw toewijzen ("NetRemote PIN-Setup" op pagina 118).



OPMERKING

Als de WLAN-functie wordt uitgeschakeld bij modi die geen gebruikmaken van WLAN (AUX-IN, FM-radio, DAB-radio, weergave vanaf USB) (instelling "Netwerkverbinding op stand-by houden" op pagina <?>), werkt de besturing via de Lifestream IR-app niet.

20. Toestel handmatig terugzetten naar de fabrieksinstellingen

Wanneer de internetradio niet meer reageert op invoer of wanneer er problemen ontstaan bij de internetverbinding, kan het noodzakelijk zijn om het toestel te resetten.

Naast de mogelijkheid om het toestel via het menu te resetten ("15.5. Factory Reset" op pagina 119), kan de internetradio ook handmatig worden teruggezet via een toetscombinatie.

Zo zet u de internetradio handmatig terug op de fabrieksinstellingen:

- Trek de stekker van de meegeleverde voedingsadapter uit de aansluiting **DC IN**.
- Houd de draaiknop (OK) en de toets MENU ingedrukt.
- Steek het stekkertje van de meegeleverde voedingsadapter weer in de aansluiting DC IN en houd de draaiknop (OK) en de toets MENU ingedrukt totdat het configuratieprogramma verschijnt.



OPMERKING

Alle bestaande netwerkgegevens worden gewist en moeten opnieuw worden ingevoerd om weer verbinding te maken.

21. Storingen verhelpen

Wanneer het toestel niet correct werkt, ga dan eerst aan de hand van de onderstaande lijst na of u het probleem zelf kunt verhelpen.

Probeer in geen geval zelf het toestel te repareren. Neem voor reparaties contact op met ons Service Center of een ander deskundig bedrijf.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De afstandsbediening werkt niet.	Zijn de batterijen correct geplaatst?	Batterijen correct plaat- sen.
	Bedraagt de afstand tot de radio meer dan 7 me- ter?	Afstand verkleinen
	Zijn er obstakels tussen de afstandsbediening en de infraroodsensor?	Obstakel(s) verwijderen.
	ls de afstandsbediening op de sensor gericht?	Afstandsbediening goed richten.
De display blijft zwart.	Is de lichtnetadapter aan beide kanten goed aange- sloten?	Sluit de stekker van de meegeleverde lichtnet- adapter aan op de DC IN-aansluiting van het toestel. Steek de stekker van de lichtnetadapter in een stopcontact AC 230 V / 50 Hz.
De gekozen zender is niet te horen.	U moet de keuze van het station bevestigen met OK	
	Geluid uitgeschakeld (mute)	MUTE-toets indrukken om het geluid weer in te scha- kelen.
	Volume te laag	Controleer de volume-in- stelling.
	Hoofdtelefoon aangeslo- ten.	De luidspreker is uitge- schakeld. Hoofdtelefoon verwijderen.
	Geen ontvangst	Controleer de netwerk- configuratie.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing	DE
De FM-ontvangst is ge- stoord.	Antenne niet goed gericht	Antenne richten	FR
Geen toegang tot de in- ternetradio.	Geen WLAN-verbinding	Controleer de WLAN-rou- ter resp. de verbindingen.	NL
Geen toegang van de PC als AP (Media Server) tot de radio.	Radiocodering	Voer de viercijferige code in. Let hiervoor ook op de vrijgave-instellingen op de PC.	
De wekker werkt niet.	Functie niet ingeschakeld.	Controleer de instellingen van de wekker.	
Probleem met de verbin- ding naar de router.	Er is geen DHCP-server in- geschakeld.	Controleer de instellingen van de router.	-
	Er is een verkeerde en- cryptie voor het netwerk gekozen.	Juiste encryptie voor het netwerk instellen.	
	De RJ45-aansluiting of de WiFi-module defect.	Neem contact op met de service-afdeling.	
Geen IP-adres gevonden	Geen antwoord van de DNS (Domain Name Ser- ver)	DNS-instellingen op de router controleren.	
	De gebruikte DNS herkent de naam vtuner.com niet.	Gebruik een andere DNS-server.	

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen verbinding met de vTuner-server	De internettoegang is ge- blokkeerd.	Probeer het later op- nieuw.
	De vTuner-server is niet in gebruik of overbelast.	vTuner-server controleren.
	Aanmelden mislukt.	Opnieuw aanmelden.
	De streamer van het ra- diostation is niet beschik- baar of overbelast.	Probeer het later op- nieuw.
	De internetradio onder- steunt het type service van het radiostation niet.	-
	Problemen met de inter- netbuffer. De bandbreed- te is onvoldoende voor stabiele datastromen.	Eventueel de bandbreed- te vergroten.
De Internetradio is nor- maal opgestart maar kan	Geen DHCP-server inge- schakeld.	Controleer de routerin- stellingen.
geen IP-adres ontvangen.	Onjuiste WiFi-encryptie gekozen.	WiFi-encryptie opnieuw kiezen.
	De netwerkinterfaces zijn niet in orde.	Interfaces controleren.
De internetradio kan niet met de Lifestream app worden bediend.	Internetradio en smart- phone/tablet-PC bevin- den zich niet in hetzelfde WLAN.	Controleer de netwerksta- tus van de internetradio en de smartphone/ta- blet-PC.

22. Reiniging

Schakel het toestel uit voordat u het schoonmaakt.

Gebruik een zachte, droge doek om het toestel schoon te vegen. Maak geen gebruik van ruwe doeken, scherpe schoonmaakmiddelen, verdunner- of alcoholhoudende oplosmiddelen. Dergelijke schoonmaakmiddelen kunnen het toestel beschadigen! DE FR NL

23. Afvoeren



Verpakking

Ter bescherming tegen schade bij het transport is uw toestel voorzien van een verpakking. Verpakkingen zijn grondstoffen en kunnen worden hergebruikt of terug worden gebracht in de grondstoffenkringloop.



Toestel

Gooi het toestel aan het einde van de levensduur in geen geval bij het gewone huisvuil. Verwijder het toestel op milieubewuste wijze via een plaatselijk inzamelpunt voor oude apparaten. Vraag bij de plaatselijke autoriteiten naar de locatie van de inzamelpunten.



Batterijen

Batterijen moeten op de voorgeschreven manier worden afgevoerd. Op verkooppunten van batterijen en gemeentelijke inzamelpunten staan daarvoor speciale containers ter beschikking. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale afvalwerkingsbedrijf of overheid.

24. Technische gegevens

Lichtnetadapter	
Model:	KSAS0241200150HE
Fabrikant:	Ktec, China
Ingangsspanning:	AC 100 – 240 V / 50 - 60 Hz 0,6 A
Uitgangsspanning:	12 V 1,5 A ⊕ ● ⊖
Afstandsbediening	
Batterij voor de afstandsbediening:	1x knoopcel 3 V type CR2025
Toestel	
Luidsprekers:	2x 5 W RMS
Afmetingen:	ca. 155 x 155 x 161 mm
Gewicht ca. 1,8 kg	
WLAN	
Frequentiebereik:	2,4 GHz/5 GHz
WiFi-standaard:	802.11 a/b/g/n
Codering:	WEP/WPA/WPA2
Bereik:	Binnenshuis ca. 35 – 100 m /
	Buitenshuis ca. 100 – 300 m
Radio	
Frequentiebereik FM:	87,5 – 108 MHz
Aansluitingen	
Ingang voedingsadapter:	DC 12 V, 1,5 A ⊕ ● ⊖
Netwerkaansluiting (LAN)	RJ-45
LINE-OUT:	3,5 mm stereo-jackplug
AUX-IN:	3,5 mm stereo-jackplug
Hoofdtelefoon:	3,5 mm stereo-jackplug Uitgangsspanning: max. 150 mV
USB-aansluiting	
Versie:	2.0
USB-uitgang:	DC 5V max. 300mA

25. Conformiteit en licentie-informatie

Dit toestel maakt gebruik van de weersinformatie van Adaptive Navigation GmbH. De weergegevens worden beschikbaar gesteld door www.wetter.net.

Dit product ondersteunt de volgende functies:

- Wireless LAN
- Bluetooth

Doordat de ingebouwde WLAN-oplossing werkt in de 5 GHz frequentieband, is gebruik in alle EU-landen uitsluitend toegestaan binnen gebouwen.

Hiermee verklaart Medion AG dat het product aan de volgende Europese eisen voldoet:

- R&TTE-richtlijn 1999/5/EG
- Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

Volledige conformiteitsverklaringen kunt u vinden op www.medion.com/conformity.

€€0700

26. Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

26.1. Audioproducten voor gebruik in combinatie met internetradio

Dit document is eigendom van MEDION. Zonder schriftelijk toestemming van MEDI-ON mag dit document niet worden gekopieerd of gepubliceerd. Derden die dit document ontvangen moeten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Dit document vervangt alle voorgaande versies. MEDION, de aanbieders van onlinecontent en de portalservices behouden zich het recht voor om, in overeenstemming met de resp. principes voor permanente verbetering van de producten, diensten en documentatie, zonder aankondiging wijzigingen uit te voeren.

MEDION aanvaard geen aansprakelijkheid voor verliezen die vermeend het gevolg zijn van het gebruik van dit document of de bijbehorende producten.

De audiocompressietechnologie MPEG Layer-3: gelicenseerd door Fraunhofer IIS en Thomson. http://www.iis.fraunhofer.de/bf/ amm/index.jspp

Dit product bevat software. U ontvangt het eenvoudige, niet overdraagbare recht tot gebruik van deze software in de vorm van ob-



Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen

jectcode en uitsluitend voor gebruik in combinatie met dit product.

De rechten op het geestelijk eigendom aan de in dit product opgenomen software

DF

FR

berusten bij de contractpartijen (resp. de licentiegever) die deze software beschikbaar stellen. Al deze rechten blijven voorbehouden.

Het is de gebruiker ten strengste verboden om de broncode van de in dit product opgenomen software te wijzigen, te vertalen, met behulp van reverse engineering te reconstrueren, te decompileren, te disassembleren of op enigerlei wijze de werking van de in dit product opgenomen software te imiteren voor zover deze beperking niet in strijd is met geldende wet- en regelgeving.

Wij aanvaarde geen enkele aansprakelijkheid voor de functionaliteit of prestaties van de software en noch wij, noch onze leveranciers of licentiegevers zijn aansprakelijk voor indirecte schade, bijzondere, secundaire of gevolgschade (zoals winstderving) die in verband met het gebruik van de in dit product opgenomen software ontstaat of is ontstaan tenzij een dergelijke uitsluiting van aansprakelijkheid niet is toegestaan in de regio waar het product is aangeschaft.

Deze bepalingen gelden tevens voor elke update aan de software en het product. Dit product is beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Zonder een door Microsoft opgestelde licentie is een niet aan het product gekoppeld gebruik of verspreiding van deze technologie verboden.

Eric Young maakt bij deze zijn recht geldend, te worden erkend als auteur van delen van de in deze software toegepaste OpenSSL softwarebibliotheek.

UPnP[™] is een handelsmerk van de UPnP Implementers Corporation.

27. Colofon

Copyright © 2014

Alle rechten voorbehouden.

Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd.

Vermenigvuldiging in mechanische, elektronische of enige andere vorm zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden.

Het copyright berust bij de firma:

Medion AG Am Zehnthof 77

45307 Essen

Duitsland

De handleiding is via de Service Hotline te bestellen en is via het serviceportal www.medion.com/nl/service/start/ beschikbaar voor download.

U kunt ook de bovenstaande QR-code scannen en de handleiding via het serviceportal naar uw mobiele toestel downloaden.

Х







Medion France 75 Rue de la Foucaudière 72100 LE MANS France

Hotline SAV : 02 43 16 60 30 (appel non surtaxé) SAV PREMIUM hors garantie : 08 92 35 05 40 (0,34 EUR/min.)

Email : Pour nous contacter, merci de vous rendre sur notre site internet (www.medion.fr) à la rubrique « Service » puis « Contact »

www.medion.fr



Medion B.V. John F. Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland

Hotline: 0900 - 2352534 (0,15 EUR/Min) Fax: 0900 - 3292534 (0,15 EUR/Min)

Gebruikt u a.u.b. het contactformulier op onze website www.medion.nl onder "service" en "contact".

> Medion B.V. John F. Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland



Hotline: 022006198 Fax: 022006199



Hotline: 34-20 808 664 Fax: 34-20 808 665

Gebruikt u a.u.b. het contactformulier op onze website www.medion.com/be onder "service" en "contact". Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter www.medion.com/be unter "service" und "contact". Pour nous contacter, merci de vous diriger sur notre site internet www.medion.com/be, rubrique "service" et "contact".