

Bedienungsanleitung Mode d'emploi Handleiding



WLAN Internet-Radio mit 2.1 Sound System Radio Internet WiFi avec système sonore 2.1 WLAN-internetradio met 2.1 geluidssysteem MEDION[®] LIFE[®] P85111 (MD 87295)

Inhaltsverzeichnis

Inł	naltsv	verzeichnis	D		
1.	Zu dieser Bedienungsanleitung				
	1.1.	Zeichenerklärung	5 FF		
2.	Bestir	nmungsgemäßer Gebrauch	7 NI		
3.	Sicherheitshinweise				
	3.1.	Betriebssicherheit	8		
	3.2.	Funktionsstörung	11		
	3.3.	Kopfhörer verwenden	12		
	3.4.	Umgang mit Batterien	12		
4.	Syste	mvoraussetzungen	14		
5.	Vorbe	reitung	14		
	5.1.	Lieferumfang prüfen	14		
	5.2.	Batterien in die Fernbedienung einlegen	14		
	5.3.	Anschlüsse	15		
6.	Übers	icht WLAN-Radio	16		
	6.1.	Vorderseite	16		
	6.2.	Oberseite	17		
	6.3.	Rückseite	17		
	6.4.	Fernbedienung	18		
7.	Bedienung in den Menüs				
	7.1.	Bedienung über die Fernbedienung	19		
	7.2.	Navigation in den Menüs	19		
8.	Konfig	guration für das Internetradio	19		
	8.1.	Notwendige Netzwerkeigenschaften	20		
9.	Netzw	verkkonfiguration	20		
	9.1.	Webinterface des Internetradios aufrufen	20		
10.	Strom	iversorgung herstellen	20		
11.	Erstin	betriebnahme	21		
	11.1.	Uhrzeit und Datum einstellen	21		
	11.2.	Netzwerkverbindung halten	22		
	11.3.	Wlan Region auswählen	22		
	11.4.	Verbindung zu einem Netzwerk herstellen	22		
	11.5.	WLAN Verbindung über WPS	22		
	11.6.	Netzwerkschlüssel eingeben	24		
	11.7.	WLAN-Radio als Media Client nutzen	24		
	11.8.	Verbindung zwischen Internetradio und einem Media Server	25		
12.	Intern	netradio hören	25		
	12.1.	Radiodienste auswählen	25		
	12.2.	Verbindung zu einem Internetradiosender / einem Podcast	28		
13.	DAB-F	Radio hören	30		
	13.1.	Radiosender einstellen	30		

	13.2.	Radiosender speichern			
	13.3.	Hauptmenü im DAB-Radiomodus	31		
14.	FM-Radio hören				
	14.1.	Radiosender einstellen	33		
	14.2.	Radiosender speichern			
	14.3.	Hauptmenü im FM-Radiomodus			
15.	Audio	dateien über Computer/USB hören			
	15.1.	Hauptmenü im Musikabspieler-Modus	35		
	15.2.	Wiedergabedisplay			
16.	Strear	ning-Dienste	37		
	16.1.	Streaming-Dienste nutzen	37		
	16.2.	Über Spotify® Musik hören	37		
17.	Syster	meinstellungen	38		
	17.1.	Equalizer	38		
	17.2.	Interneteinstellungen	38		
	17.3.	Zeit einstellen	40		
	17.4.	Sprache einstellen	40		
	17.5.	Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen	40		
	17.6.	Software aktualisieren	40		
	17.7.	Einrichtungsassistenten starten	41		
	17.8.	Softwareinformationen anzeigen	41		
	17.9.	Displaybeleuchtung einstellen	41		
	17.10.	Multi-Room-Funktion	42		
18.	Einstellungen im Hauptmenü				
	18.1.	Ausschaltzeit einstellen	43		
	18.2.	Wecker einstellen	43		
19.	Audio	signale externer Geräte wiedergeben	44		
20.	Steue	rung über Lifestream II Applikation	45		
	20.1.	Installation über Direktlink	45		
	20.2.	Installation über Google Play oder den Apple App Store	45		
	20.3.	Verwenden der App	45		
21.	Fehlei	rbehebung	47		
22.	Reinig	Jung	50		
23.	Entso	rgung	50		
24.	Techn	ische Daten	51		
25.	Konfo	rmitätsinformation	52		
26.	Lizenz	zvereinbarungen für Endanwender	53		
	26.1.	Audioprodukte zur Verwendung mit Internetradio	53		
	26.2.	Informationen zu Warenzeichen und Lizenzen	54		
27.	Impre	ssum	54		

1. Zu dieser Bedienungsanleitung



Lesen Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres Gerätes. Halten Sie diese Bedienungsanleitung stets griffbereit in der Nähe Ihres Gerätes. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung des Gerätes dem neuen Besitzer weitergeben zu können. DE FR

NL

1.1. Zeichenerklärung



GEFAHR!

Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!



WARNUNG!

Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!



WARNUNG!

Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!



WARNUNG! Warnung vor Gefahr durch hohe Lautstärke!



Warnung vor Gofahr du

Warnung vor Gefahr durch explosionsgefährliche Stoffe!



VORSICHT! Warnung vor möglichen mittleren und oder leichten Verletzungen!



ACHTUNG! Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!



HINWEIS!

Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!



HINWEIS!

Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!

- Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedienung
- Auszuführende Handlungsanweisung

Konformitätserklärung (siehe Kapitel "Konformitätsinformation"): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinien.



Schutzklasse II

Elektrogeräte der Schutzklasse II sind Elektrogeräte die durchgehend doppelte und/oder verstärkte Isolierung besitzen und keine Anschlussmöglichkeiten für einen Schutzleiter haben. Das Gehäuse eines isolierstoffumschlossenen Elektrogerätes der Schutzklasse II kann teilweise oder vollständig die zusätzliche oder verstärkte Isolierung bilden.



Benutzung in Innenräumen

Geräte mit diesem Symbol sind nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

Abb. A Polaritätskennzeichnung

Gleichstrom

- ⊕ ⊖ ⊖ Bei Geräten mit Hohlsteckern kennzeichnen diese Symbole die Po-
- Abb. B larität des Steckers, es gibt zwei Varianten der Polarität entweder In-
- → → nen Plus und Außen Minus (Abb. A) oder Innen Minus und Außen Plus (Abb. B).



Gerät umweltgerecht entsorgen (siehe "23. Entsorgung" auf Seite 50)



Energieeffizienzklasse

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zum Abspielen von Audiodaten, die über das Internet bzw. ein Netzwerk empfangen werden.

Benutzen Sie das Gerät zu keinem anderen Zweck. Betreiben Sie **NL** das Gerät nur in Innenräumen.

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Hierzu zählen z. B. Tankanlagen, Kraftstofflagerbereiche oder Bereiche, in denen Lösungsmittel verarbeitet werden. Auch in Bereichen mit teilchenbelasteter Luft (z.B. Mehl- oder Holzstaub) darf dieses Gerät nicht verwendet werden.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus. Zu vermeiden sind:
 - Hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe,
 - extrem hohe oder tiefe Temperaturen,
 - direkte Sonneneinstrahlung,
 - offenes Feuer.

DE

3. Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Verletzungsgefahr für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Gerät und Zubehör an einem für Kinder unerreichbaren Platz aufbewahren.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt;
- Kinder jünger als 8 Jahre sollen vom Gerät und der Anschlussleitung ferngehalten werden.
- Alle verwendeten Verpackungsmaterialien (Säcke, Polystyrolstücke usw.) nicht in der Reichweite von Kindern lagern.

3.1. Betriebssicherheit



GEFAHR!

Stromschlaggefahr!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag durch stromführende Teile. Bei diesen besteht durch unabsichtlichen Kurzschluss die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.

9

- Schließen Sie den Netzteiladapter nur an eine ordnungsgemäß installierte, geerdete und elektrisch abgesicherte Steckdose andie sich in der Nähe des Aufstellortes befindet. Die örtliche Netzspannung muss den technischen Daten des Netzadapters entsprechen.
 - e FR

DE

- Lassen Sie die Steckdose unbedingt jederzeit frei zugänglich, damit der Stecker ungehindert abgezogen werden kann.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzteiladapter.
- Der Netzteiladapter darf nur in trockenen Innenräumen verwendet werden.

Auch bei ausgeschaltetem Netzschalter sind Teile des Gerätes unter Spannung.

- Um die Stromversorgung Ihres Gerätes zu unterbrechen oder es gänzlich von Spannung freizuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie das Netzkabel stets am Netzstecker aus der Steckdose, ziehen Sie nicht am Kabel.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z. B. Vasen, auf das Gerät oder in die nähere Umgebung und schützen Sie alle Teile vor Tropf- und Spritzwasser. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes und führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen ins Innere des Gerätes.
- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzadapters, des Netzkabels oder des Gerätes oder, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper ins Innere des Gerätes gelangt sind, sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Bei längerer Abwesenheit oder Gewitter ziehen Sie den Netzteiladapter aus der Steckdose.

Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung innerhalb des Gerätes kommen, die einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann.

- Warten Sie nach einem Transport des Gerätes solange mit der Inbetriebnahme, bis es die Umgebungstemperatur angenommen hat.
- Vor dem ersten Gebrauch und nach jeder Benutzung das Gerät sowie das Netzkabel auf Beschädigungen überprüfen.
- Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn das Gerät oder das Netzkabel/der Netzteiladapter sichtbare Schäden aufweist.
- Wenn Sie einen Schaden feststellen oder technische Probleme feststellen, überlassen Sie die Reparatur Ihres Gerätes ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal.
- Wenn das Gehäuse des Netzadapters oder des Netzkabels beschädigt ist, muss der Netzteiladapter entsorgt und durch einen neuen Netzteiladapter des gleichen Typs ersetzt werden.
- Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte ausschließlich an unsere autorisierten Servicepartner.
- Vor der Reinigung ziehen Sie den Netzteiladapter aus der Steckdose.



ACHTUNG!

Gefahr von Geräteschaden!

Ungünstige Umgebungsbedingungen können zur Beschädigung des Gerätes führen.

- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Räumen.
- Stellen und betreiben Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um Stürze des Gerätes zu vermeiden.
- Achten Sie bei der Aufstellung darauf, dass
 - ausreichenden Abstand zu anderen Gegenständen besteht und die Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind, und die Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind, damit immer eine ausrei-

chende Belüftung gewährleistet ist;

- keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Gerät/auf den Netzteiladapter wirken;
- kein direktes Sonnenlicht auf das Gerät/auf den Netzteilad- NL apter trifft;
- der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Spritzwasser vermieden wird und dass keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände – z. B. Vasen - auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts gestellt werden:
- das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt wird;
- das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. Fernsehern oder anderen Lautsprechern) steht;
- keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) in der Nähe des Geräts stehen;
- das Netzkabel nicht unter Zugspannung steht und nicht geknickt wird.



ACHTUNG!

Gefahr von Geräteschaden!

Falsche Behandlung der empfindlichen Oberflächen kann das Gerät beschädigen.

 Vermeiden Sie chemische Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen des Gerätes beschädigen können.



ACHTUNG!

Gefahr von Geräteschaden!

Das Verwenden von USB-Verlängerungskabeln kann zu Fehlfunktionen, Schäden oder elektrischen Schlägen führen.

• Benutzen Sie keine USB-Verlängerungskabel.

3.2. Funktionsstörung

Sollte das Gerät Funktionsstörungen zeigen, kann es sein, dass eine elektrostatische Entladung stattgefunden hat.

DE

FR

 Ziehen Sie in diesem Fall den Netzteiladapter ab und nach einigen Sekunden stecken Sie den Netzteiladapter wieder in die Steckdose.

Ggf. ist ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen notwendig (siehe "17.5. Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen" auf Seite 40).

3.3. Kopfhörer verwenden



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Übermäßiger Schalldruck bei Verwendung von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Schäden am Hörvermögen und/oder zum Verlust des Hörsinns führen. Wenn ein Gerät längere Zeit mit erhöhter Lautstärke über einen Kopfhörer betrieben wird, kann das Schäden am Hörvermögen des Zuhörers verursachen.

- Stellen Sie die Lautstärke vor der Wiedergabe auf den niedrigsten Wert ein.
- Starten Sie die Wiedergabe und erhöhen Sie die Lautstärke auf das Maß, das für Sie angenehm ist.

3.4. Umgang mit Batterien

Die Fernbedienung wird mit Batterien betrieben. Beachten Sie hierzu folgende Hinweise:



GEFAHR!

Verätzungsgefahr!

Beim Verschlucken von Batterien besteht die Gefahr von inneren Verätzungen, die innerhalb von zwei Stunden zum Tode führen können. Bei Hautkontakt mit Batteriesäure besteht Verätzungsgefahr.

Wenn Sie vermuten, Batterien könnten verschluckt oder in irgendeinen Teil des Körpers gelangt sein, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe.

- Kontakt mit Batteriesäure vermeiden. Bei Kontakt mit Haut, Augen oder Schleimhäuten die betroffene Stellen mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Batterien nicht verschlucken.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mehr, wenn das Batteriefach nicht sicher schließt und halten Sie sie von Kindern fern.
- Nehmen Sie ausgelaufene Batterien sofort aus dem Gerät.
 Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie neue Batterien einlegen.



Explosionsgefahr!

Bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien besteht Explosionsgefahr!

- Legen Sie grundsätzlich nur neue Batterien gleichen Typs ein. Benutzen Sie nie alte und neue Batterien zusammen.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polarität (+/–).
- Versuchen Sie niemals, Batterien wieder aufzuladen.
- Lagern Sie Batterien an einem kühlen, trockenen Ort.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme (wie Sonnenschein, Feuer, Heizung oder dergleichen) aus. Direkte starke Wärme kann die Batterien beschädigen.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
- Schließen Sie Batterien nicht kurz.
- Entfernen Sie auch leere Batterien aus dem Gerät.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus.
- Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterien, ob die Kontakte im Gerät und an den Batterien sauber sind, und reinigen Sie diese gegebenenfalls.

DE FR

NL

4. Systemvoraussetzungen

Grundvoraussetzung für DLNA Dienste oder Internet Radio:

- Breitband-Internetverbindung (z. B. DSL)
- WLAN oder kabelgebundener Router

Wiedergabe aus dem PC-Musik Archiv:

Windows[®] 10, Windows 8/Microsoft[®] Windows[®] 7 (UPnP aktiviert)

Steuern des Internet-Radios bequem per Smartphone/Tablet-PC:

- Smartphone/Tablet mit WLAN 802.11 a/b/g/n
- Android[™] Plattform 4 oder höher
- Ab iOS 5.0 oder höher
- Installierte frei erhältliche MEDION[®] Lifestream II App (siehe auch "20. Steuerung über Lifestream II Applikation" auf Seite 45)

5. Vorbereitung

5.1. Lieferumfang prüfen

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, auch die Folie auf dem Display.



GEFAHR!

Erstickungsgefahr!

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien.

Halten Sie die Verpackungsfolie von Kindern fern.

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- Internetradio
- Fernbedienung und 2 Batterien Typ LR03 / AAA/ 1,5V
- Audiokabel
- Netzteil
- Bedienungsanleitung mit Garantieinformationen

5.2. Batterien in die Fernbedienung einlegen

- Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
- Legen Sie zwei Batterien vom Typ LR03 / AAA/ 1,5V in das Batteriefach der Fernbedienung ein. Beachten Sie dabei die Polung der Batterien (im Batteriefachboden markiert).
- Schließen Sie das Batteriefach.



WARNUNG!



Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie.

FR

 Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.

Die Fernbedienung könnte durch auslaufende Batterien beschädigt werden, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen!

Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

5.3. Anschlüsse

Bevor Sie Anschlüsse vornehmen, schalten Sie das Radio mit dem Netzschalter an der Geräterückseite aus.

Betrieb im WLAN-Modus:	►	Eine WiFi-Antenne ist im Gerät integriert.
Betrieb im LAN-Modus:	•	Schließen Sie ein Ethernet-Kabel an den RJ 45-Port an.
Betrieb des UKW/DAB-		
Radios:	•	Richten Sie die Antenne an der Geräterückseite für den Empfang aus.
Netzadapter:	•	Verbinden Sie den Gerätestecker des mitgeliefer- ten Netzadapters mit dem Anschluss DC IN und den Netzstecker mit einer Steckdose.
LINE-OUT:	•	Schließen Sie ein Audio-Cinchkabel an die Cinch Buchsen LINE-OUT an, um den Stereoton des Inter- netradios an andere Audiogeräte zu übertragen.
AUX-IN:	•	Schließen Sie ein 3,5 mm Stereoklinkenkabel an die Buchse AUX-IN an, um den Stereoton anderer Audio- geräte am Internetradio wiederzugeben.
USB:	•	Schließen Sie hier einen USB-Datenträger an, um die Audiodateien des Datenträgers mit dem Internetra- dio wiederzugeben.
Kopfhöreranschluss:	•	Schließen Sie den 3,5 mm Stereoklinkenstecker eines Kopfhörers an, um den Ton des Internetradios über den Kopfhörer wiederzugeben.

6. Übersicht WLAN-Radio

6.1. Vorderseite



- 1) Display
- 2) **NAV**: durch Drehen im Menü navigieren; **OK**: durch Drücken Menüauswahl bestätigen; Favoriten hinzufügen (Internetradio)
- 3) 🔁 : Eine Menüebene zurück
- 4) **MENU**: Einstellmenü aufrufen
- 5) **INFO**: Displayanzeigen wechseln, WPS-Funktion
- 7) •←: USB Anschluss
- 8) **FAV**: Sender speichern/ gespeicherte Sender aufrufen
- 9) **MODE**: Betriebsart wählen
- 10) **MUTE**: Stummschaltung
- 11) Lautsprecher
- 13) IR-Sensor

6.2. Oberseite



14) **SNOOZE/SLEEP**: Ausschaltzeit (Schlummer) einstellen

6.3. Rückseite



- 15) WLAN-Antenne
- 16) DAB/FM-Antenne
- 17) **POWER**: Ein-/Ausschalter
- 18) **DC IN** : Buchse für Steckernetzteil
- 19) **LAN**: RJ45 Netzwerkbuchse
- 20) LINE OUT: Audioausgang 3,5 mm Stereobuchse
- 21) **AUX IN**: Audioeingang 3,5 mm Stereobuchse

6.4. Fernbedienung



- 1) **U STANDBY**: Gerät in den Standby Modus schalten
- 2) **MUTE**: Stummschaltung
- 3) I ✓ Vorherigen Titel wiedergeben, FM-Sendersuchlauf rückwärts
 STOP: Wiedergabe anhalten
 Nächsten Titel wiedergeben, FM-Sendersuchlauf vorwärts
 > /II: Wiedergabe starten/unterbrechen
- 4) **INFO**: Displayanzeigen wechseln/ WPS-Funktion
- 5) **EQ**: Equalizer einstellen
- 6) **EMENU:** Hauptmenü aufrufen
- 7) Navigationstasten ▲ ▼ ◀ ►
- 8) **4** + Lautstärke erhöhen
- 9) **ZIFFERNTASTEN:** Zur Eingabe von Zeichen
- 10) **SHUFFLE/REPEAT**: Zufallswiedergabe/Wiederholfunktion
- 11) **SLEEP/SNOOZE**: Ausschaltzeit/Weckwiederholung einstellen
- 12) **I** Lautstärke verringern
- 13) **OK** : Eingaben bestätigen; gedrückt halten, um Titel der Wiedergabeliste hinzuzufügen
- 14) **MODE**: Betriebsart wählen
- 15) **SCAN**: Sendersuchlauf starten (DAB/FM-Radio)
- 16) 🖈 Sender speichern/ gespeicherte Sender aufrufen

7. Bedienung in den Menüs

7.1. Bedienung über die Fernbedienung

Alle Funktionen können sowohl über die Fernbedienung als auch über die Tasten am Gerät bedient werden. Über die Fernbedienung sind jedoch einige Funktionen einfacher und direkter zu bedienen:

- Zeichen und Zifferneingabe durch mehrmaliges Drücken der Ziffern-/Zeichentasten •
- Wiedergabefunktionen der Musikwiedergabe **PLAY**, **STOP**, vorheriger • /nächster Titel **>>**. Titelsuchlauf.

7.2. Navigation in den Menüs

- Navigieren Sie in den Menüs entweder durch Drehen des Drehreglers **OK** am Gerät oder mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ der Fernbedienung.
- Bestätigen Sie Ihre Menüauswahl durch Druck auf den Drehregler **OK** oder auf die Taste **OK** der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Taste MODE, um einen Betriebsmodus aufzurufen (INTER-NET RADIO, TIDAL, NAPSTER, ALDI LIFE MUSIK, SPOTIFY, MUSIK-ABSPIELER, FM, DAB, SCHLUMMER, WECKER oder AUX IN). Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
- > Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Hauptmenü für den entsprechenden Modus aufzurufen.
- Drücken Sie die Taste MENU bzw. BACK , um eine Menüebene zurück zu gelangen.

Konfiguration für das Internetradio 8.

Das Radio wird bei der Verbindung mit dem Internet an den Service vTuner angemeldet (siehe auch: www.vtuner.com). Sie empfangen dadurch über 15000 Radiosender weltweit. Bis zu 500 Sender können Sie in einer Favoritenliste speichern. Sie können das Radio auf zwei Arten über einen Access Point zum PC mit dem Internet verbinden:

- Drahtlos im WLAN-Modus: Die WiFi-Antenne des Radios empfängt die Signale Ihres DSL-Routers.
- Mit Kabel über den RJ45-LAN-Anschluss des Radios im LAN-Modus, sofern ein Ethernet-Netzwerk vorhanden ist.

Der PC braucht zum Empfang der Radiosender nicht eingeschaltet zu werden.



HINWEIS!

Die Senderliste Ihres Internetradios wird Ihnen kostenlos über den Internetdienst von www.vTuner.com bereit gestellt und laufend aktualisiert. Sollte ein Radiosender nicht verfügbar sein, so kann dies unterschiedlichste Ursachen seitens des Betreibers des Radiosenders haben. Dies ist jedoch kein Fehler des Geräts.

FR

NL

DE

Bei der Verbindung zu Internetradiosendern kann es auch aufgrund von hohem Anfrageaufkommen zeitweilig zu Verzögerungen kommen. Versuchen Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal eine Verbindung zum Internetdienst aufzubauen.

8.1. Notwendige Netzwerkeigenschaften

Damit das Gerät als WLAN-Radio funktioniert, muss das Netzwerk folgende Eigenschaften haben:

- Der für das Netzwerk eingesetzte Router muss eine DHCP-Server-Funktion besitzen, damit er dem Gerät im Netzwerk automatisch eine IP-Adresse zuweisen kann.
- Setzen Sie einen derart konfigurierten Router bereits ein, können Sie das WLAN-Radio ohne Weiteres in das Netzwerk einbinden.

9. Netzwerkkonfiguration

Für das Internetradio sind zwei Netzwerkkonfigurationen möglich: im WLAN-Modus (drahtlos) oder im LAN-Modus (mit Ethernet-Kabel).

- Wenn die Internetverbindung über ein Ethernet-Kabel hergestellt werden soll, wählen Sie im Einrichtungsassistenten die Verbindungsart **KABEL**. Sie können alle Einstellungen nachträglich manuell in den Systemeinstellungen ändern.
- Wenn Sie über ein drahtloses 802.11 a/b/g/n Netzwerk verfügen, können Sie das Internetradio über WLAN mit dem Internet verbinden: Bei der Erstinbetriebnahme müssen Sie einen Access Point (AP) auswählen und ggf. den Netzwerkschlüssel eingeben. Danach greift das Radio immer automatisch auf diesen AP zurück. Falls der AP nicht mehr gefunden wird, erfolgt eine entsprechende Meldung.

9.1. Webinterface des Internetradios aufrufen

Wenn Sie die IP-Adresse des Internetradios in Ihrem Browser eingeben, wird das Webinterface des Internetradios angezeigt.

- Die aktuelle IP-Adresse finden Sie unter SYSTEMEINSTELLUNGEN/INTER-NETEINST./EINSTELLUNGEN ANZEIGEN.
- Hier können Sie den Friendly Name für ihr Internetradio neu vergeben (Werkseinstellung lautet [MEDION]+[MAC-Adresse].

10. Stromversorgung herstellen

- Verbinden Sie den Stromversorgungsstecker des mitgelieferten Adapters mit der DC IN Buchse am Gerät.
- Um die Stromversorgung einzuschalten, schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/ Ausschalter an der Rückseite ein.

11. Erstinbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme wird zunächst der Einrichtungsassistent angezeigt.

- Bestätigen Sie die Abfrage EINRICHTUNGSASS. JETZT AUSFÜHREN? mit JA, um den Einrichtungsassistenten zu starten.
- Wählen Sie die Sprache aus, in der die Menüs angezeigt werden soll und drücken Sie OK zur Bestätigung.

Der Einrichtungsassistent wird angezeigt (in der zuvor eingestellten Sprache):



HINWEIS!

Wenn Sie **NEIN** auswählen, können Sie im nächsten Fenster angeben, ob der Assistent beim nächsten Einschalten des Geräts gestartet werden soll.

11.1. Uhrzeit und Datum einstellen

- Stellen Sie ein, ob die Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format angezeigt werden soll.
- Stellen Sie ein, ob die Uhrzeit automatisch über den FM-Empfang (UPDATE ÜBER FM), den DAB-Empfang (UPDATE ÜBER DAB) oder automatisch über das Netzwerk (UPDATE ÜBER NET) eingestellt werden soll.
- Stellen Sie den 12h- oder den 24h-Modus für das Anzeigeformat der Uhrzeit ein.
- Stellen Sie anschließend die automatische Einstellung der Sommer-/Winterzeit auf EIN oder AUS.



HINWEIS!

Wenn Sie die Option **UPDATE ÜBER NET** ausgewählt haben, stellen Sie im nächsten Abfragefenster Ihre Zeitzone ein.

• Wenn Sie den letzten Eintrag ausgewählt haben (**KEIN UPDATE**), stellen Sie die Uhrzeit in den folgenden Schritten manuell ein:

Die Ziffernstelle für den Tag blinkt.

 Stellen Sie den Tag ein und drücken Sie OK zur Bestätigung. Zeit-/Datumseinst.

Die Ziffernstelle für den Monat blinkt.

- Stellen Sie den Monat ein und drücken Sie OK zur Bestätigung.
 Die Ziffernstelle für das Jahr blinkt.
- Stellen Sie das Jahr ein und drücken Sie OK zur Bestätigung.
- Die Ziffernstelle für die Stunde blinkt.
- Stellen Sie die Stunde ein und drücken Sie OK zur Bestätigung.
 Die Ziffernstelle für die Minuten blinkt.
- Stellen Sie die Minuten ein und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.



DE

FR

11.2. Netzwerkverbindung halten

Wenn die Netzwerkverbindung auch im Standby-Betrieb bzw. bei Betriebsarten, die kein WLAN verwenden (AUX-IN, FM-Radio) aktiv bleiben soll (höherer Stromverbrauch im Standby-Modus), wählen Sie die Einstellung **JA** aus. Wenn Sie die Einstellung mit **JA** bestätigen, stehen die Internet- und Netzwerkfunktionen nach dem Einschalten schneller zur Verfügung.

In der Einstellung **NEIN** wird die Netzwerkverbindung beim Einschalten des Internetradios aus dem Standby-Modus erneut hergestellt.

11.3. Wlan Region auswählen

• Wählen Sie die Region aus, in dem Sie das Internetradio betreiben.

Danach startet das Gerät die Suche nach verfügbaren WLAN Netzwerken (Access Points).

11.4. Verbindung zu einem Netzwerk herstellen

Die gefundenen Netzwerke werden mit ihrem Namen (SSID) in einer Liste angezeigt. WLAN-Access Points, die den Aufbau einer Verbindung über WPS anbieten, werden mit **[WPS]** angezeigt.

Darunter sehen Sie die Einträge:

NEUER SUCHLAUF: Erneute Suche starten

KABEL: Nach Netzwerken über Ethernet suchen

MANUELLE KONFIG: Verbindungsdaten manuell eingeben

11.4.1. Verbindung über WLAN:

Wählen Sie den WLAN-Access Point aus, mit dem das Internetradio verbunden werden soll und drücken Sie den Drehregler zur Bestätigung.

Bei einem unverschlüsselten (offenen) WLAN-Access Point stellt das Internetradio die Verbindung automatisch her.

• Für die Verbindung mit einem verschlüsselten Netzwerk beachten Sie die folgenden Abschnitte.

11.5. WLAN Verbindung über WPS

Nachdem ein WLAN-Netzwerk ausgewählt wurde, das die Möglichkeit einer Verbindung über WPS bietet, erscheint das WPS-Menü. Wenn Sie keine Verbindung über WPS herstellen wollen, wählen Sie hier den Eintrag **WPS ÜBERSPRINGEN**.

11.5.1. WPS-Taste

- Wählen Sie die Option TASTE DRÜCKEN, um die WPS-Funktion über die WPS-Taste des Routers nutzen zu können.
- Drücken Sie anschliessend die WPS-Taste am Router und bestätigen Sie die Verbindung am Internetradio mit OK.

HINWEIS!

Sie können die WPS-Funktion auch jederzeit aufrufen¹, indem Sie die Taste **INFO** länger gedrückt halten.

Beachten Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung des Routers.

- Das Gerät baut nun eine Verbindung mit dem Netzwerk auf. Nach erfolgreicher
 NL
 Verbindung wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.
- Das Gerät kann nun Medien über das Netzwerk wiedergeben bzw. Internetradiosender empfangen, sofern eine Verbindung ins Internet über das Netzwerk besteht.
- Das Gerät speichert die Verbindungsdaten, so dass sie bei einer erneuten Verbindung nicht noch einmal eingegeben werden müssen.

11.5.2. PIN eingeben

Wenn der Router über keine WPS-Taste verfügt, aber die Möglichkeit der WPS-Verbindung über die PIN-Eingabe im Web-Interface des Routers bietet, wählen Sie die Option **PIN EINGEBEN**.

Geben Sie nach Aufforderung im Web-Interface des Routers die auf dem Display des Internetradios angegebene PIN-Nummer ein und bestätigen Sie **OK** die Eingabe.

Beachten Sie ggf. auch die Bedienungsanleitung des Routers.

HINWEIS!

Das Gerät baut nun eine Verbindung mit dem Netzwerk auf. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint ein entsprechender Hinweis.

• Drücken Sie die Taste **OK** zur Bestätigung.

Das Gerät speichert die Verbindungsdaten, so dass sie bei einer erneuten Verbindung nicht noch einmal eingegeben werden müssen.

Das Gerät kann nun Medien über das Netzwerk wiedergeben bzw. Internetradiosender empfangen, sofern eine Verbindung ins Internet über das Netzwerk besteht.





¹ Im Internetradio-Modus können Sie die WPS-Funktion nur über den Einrichtungsassistenten verwenden!

11.6. Netzwerkschlüssel eingeben

Wenn Sie das WPS-Menü übersprungen haben, müssen Sie den Netzwerkschlüssel eingeben.

🗮 Key:	
p@s5W	
0123456789., ab	BKSP
rstuvwxyzABCDEF	ОК
GHIJKLMNOPQRSTU	CANCEL

- Sie können den Netzwerkschlüssel mit Hilfe des Drehreglers am Gerät eingeben:
- Wählen Sie dazu mit dem Drehregler ein Zeichen aus und drücken Sie OK zur Bestätigung.
- Um ein Zeichen zu löschen, wählen Sie den Eintrag **BKSP** und drücken Sie **OK**.
- Wenn Sie die Eingabe abbrechen wollen, wählen Sie den Eintrag CANCEL und drücken Sie OK.
- Wenn Sie den Netzwerkschlüssel eingegeben haben, wählen Sie den Eintrag
 OK aus und bestätigen Sie mit OK.

Das Gerät speichert diesen Schlüssel, so dass er bei einer erneuten Verbindung nicht noch einmal eingegeben werden muss.

Das Gerät baut nun eine Verbindung mit dem Netzwerk auf. Nach erfolgreicher Verbindung wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

Das Gerät kann nun Medien über das Netzwerk wiedergeben bzw. Internetradiosender empfangen, sofern eine Verbindung ins Internet über das Netzwerk besteht.

11.7. WLAN-Radio als Media Client nutzen

Ihr WLAN-Radio unterstützt das UPnP-Protokoll Universal Plug-and-Play. Sie können Audiodateien auf Ihrem PC drahtlos an Ihr WLAN-Radio übertragen, wenn eine UPnP-Software installiert ist.

Das Internetradio unterstützt die Einbindung als Digital Media Renderer (DMR). So können Sie Musikdateien vom Computer aus auf dem Internetradio abspielen und auch die Lautstärke vom Computer aus einstellen.

11.8. Verbindung zwischen Internetradio und einem Media Server

Sie können Ihr Internetradio mit einem Media Server verbinden.

 Öffnen Sie das Menü MUSIKPLAYER im Hauptmenü (oder drücken Sie mehrmals die Taste MODE und wählen Sie den Eintrag MEDIENBIBLIOTHEK(EN).

Das Radio startet die Suche nach verfügbaren Medieninhalten im Netzwerk. Nach ein paar Sekunden wird der Media Server-Name eingeblendet, sofern er gefunden wurde, z. B. : Mein Nas-Server

▶ Wenn Sie den installierten Media Server mit dem Radio verbinden wollen, bestätigen Sie mit **OK**.

Die Ordner und Musikdateien des Medienservers werden angezeigt. Sie können nun Musikdateien auswählen und abspielen.

HINWEIS!

Gegebenenfalls müssen Sie die Verbindung auf Ihrem PC bestätigen und freigeben.

>

>

12. Internetradio hören

Um Internetradio zu hören, wählen Sie den Eintrag INTERNET RADIO im Hauptmenü und bestätigen Sie mit OK oder drücken Sie mehrmals die Taste MODE.

Im ersten Display finden Sie neben den Menüeinträgen zwei weitere Einträge:

🔲 Internet Radio Zuletzt gehört

Systemeinstellungen Hauptmenü

Senderliste

ZULETZT GEHÖRT: Ruft den zuletzt wiedergegebenen Radiosender auf
SENDERLISTE: Ruft die verfügbaren Internetradiodienste vom
Internet-Server auf.

12.1. Radiodienste auswählen

Wählen Sie den Eintrag Senderliste aus, um folgende Dienste auswählen zu können:









12.1.1. Meine Favoriten

Unter **MEINE FAVORITEN** können Sie die als Favorit hinzugefügten Sender aufrufen.

12.1.2. Region

Unter **REGION** können Sie alle Sender anzeigen, die der Region (hier: **DEUTSCH-LAND**) zugeordnet sind, in der das Internetradio sich ins Internet eingewählt hat.

12.1.3. Mein Wetter

Das Internetradio verfügt über einem internetbasierten Wetterdienst, über den Sie Wetterdaten und –vorhersagen abrufen können.

Wählen Sie MEIN WETTER aus. Das Wetter zu Ihrer Region wird angezeigt. Mit dem Drehregler können Sie nun die Wetterdaten um 4 Tage vor und wieder zurück blättern.

Folgende Symbole werden zur Darstellung der Wetterlage angezeigt:

Anzeigen bei Tag	Anzeigen bei Nacht
Sonnig	C _{Klar}
Teilweise sonnig	Wolkig
edeckt	Rewölkt mit Schnee
Diesig	
Bewölkt mit Regen	
Regenschauer	
Starker Regen	
🐨 Gewitter	
Bewölkt mit Schnee	
Schneefall	
Starker Schneefall	

DE

FR

📚 _{Nebel}

Rufen Sie **STANDORT ÄNDERN** auf, um die Regionseinstellung für die Wetterdaten zu ändern:

- NACH STADT SUCHEN: Geben Sie hier die Anfangsbuchstaben oder den gesamten Namen der Stadt ein, nach der Sie suchen wollen und bestätigen Sie mit OK.
- ▶ Wählen Sie anschließend aus der Ergebnisliste die entsprechende Stadt aus und bestätigen Sie mit OK.
- NACH LAND SUCHEN: Wählen Sie hier zunächst das Land aus einer Liste aus und bestätigen Sie mit OK.
- Wählen Sie anschließend eine Stadt aus einer Liste aus und bestätigen Sie mit OK.



HINWEIS!

Wenn Ihre Stadt nicht gefunden werden kann, wählen Sie eine Stadt aus, die sich in der Nähe befindet.

Drücken und halten Sie \mathbf{OK} , um den eingestellten Standort als Standard zu übernehmen.

12.1.5. Sender

Wählen Sie **SENDER** aus, um Internetradiosender anhand folgender Kriterien auszuwählen.

- LÄNDER: Sender nach Land auswählen
- **GENRE**: Sender nach Genre auswählen
- SENDER SUCHEN: Sender nach Name suchen
- POPULÄRE SENDER: Sender aus einer Liste von beliebten Sendern auswählen
- **NEUE SENDER**: Sender aus einer Liste der neusten Sender auswählen
- Wählen Sie einen Sender anhand der oberen Suchkriterien aus und drücken Sie
 OK.

12.1.6. Podcasts

Wählen Sie **PODCASTS** anhand folgender Kriterien aus:

- ► LÄNDER: Wählen Sie hier eine Region aus einer Liste aus und bestätigen Sie mit OK. Wählen Sie anschließend einen Podcast aus und bestätigen Sie mit OK.
- FORMATE: Wählen Sie hier ein Genre aus einer Liste aus und bestätigen Sie mit OK. Wählen Sie anschließend einen Podcast aus und bestätigen Sie mit OK.
- SUCHEN PODCASTS: Podcasts nach Name suchen

12.2. Verbindung zu einem Internetradiosender / einem Podcast



Nachdem Sie einen Sender/einen Podcast ausgewählt haben, wie oben beschrieben, wird das Radio wird mit dem Internetradioserver verbunden. Im Display erscheinen folgende Anzeigen:

- 1) Name der Radiostation
- 2) Uhrzeit
- 3) Weitere Informationen des Radiosenders
- 4) Bild der Radiostation

Das Radio wurde erfolgreich mit dem Internet-Server verbunden und empfängt die Internetradiosender.



HINWEIS!

Falls eine Fehlermeldung erscheint, kann das Radio den Internet-Server nicht finden.

FR

12.2.1. Internetradiosender speichern



HINWEIS!

Sie können Internetradiosender auf einem Speicherplatz ablegen. Nachdem ein Sender auf einem Speicherplatz abgelegt wurde, erscheint der Speicherplatz des Senders während der Wiedergabe im Display.

▶ Halten Sie die Taste **FAV** gedrückt, bis die Liste der Speicherplät-

ze im Display erscheint.

- ▶ Wählen Sie einen Speicherplatz aus und bestätigen Sie mit **OK**. Der Radiosender ist gespeichert.
- Um den Radiosender wieder aufzurufen, drücken Sie die Taste FAV und wählen Sie den Sender aus der Liste aus. Drücken Sie **OK**, um den Sender wiederzugeben.

12.2.2. Als Favorit markieren



HINWEIS!

Sie können Internetradiosender als Favorit markieren. Das Internetradio verfügt über 500 Favoritenplätze.

Die Favoriten können auch über das Webinterface verwaltet werden ("9.1. Webinterface des Internetradios aufrufen" auf Seite 20).

- Halten Sie die Taste OK gedrückt. Im Display erscheint die Meldung, dass der Sender als Favorit hinzugefügt wurde.
- Um den Sender aus der Liste der Favoriten auszuwählen, rufen Sie im Menü den Eintrag **SENDERLISTE** auf und wählen Sie anschließend den Eintrag **MEINE** FAVORITEN.

13. DAB-Radio hören

Um DAB -Radio zu hören, wählen Sie im Hauptmenü die Funktion DAB RADIO und bestätigen Sie mit dem Drehregler (OK) oder drücken Sie mehrmals die Taste MODE.

Das DAB-Radio Display erscheint:



- 1) DAB Empfang
- 2) Uhrzeit
- 3) WLAN-Empfangsstärke
- 4) DAB-Empfangsstärke
- 5) DAB-Stereo Empfang
- 6) Radiotext

13.1. Radiosender einstellen

- Wählen Sie einen Radiosender der Senderliste durch Drehen des Drehreglers aus.
- > Drücken Sie **OK**, um den Radiosender wiederzugeben.

13.2. Radiosender speichern



HINWEIS!

Sie können DAB-Radiosender auf einem Speicherplatz ablegen. Nachdem ein Radiosender gespeichert wurde, erscheint der Speicherplatz des Senders während der Wiedergabe im Display.

Halten Sie die Taste FAV gedrückt, bis die Liste der Speicherplätze im Display angezeigt wird.

- Wählen Sie mit dem Drehregler **OK** einen Speicherplatz aus und und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
- Um den Radiosender wieder aufzurufen, drücken Sie die Taste FAV und wählen FR Sie mit dem Drehregler den Sender aus der Liste aus. Drücken Sie OK, um den Sender wiederzugeben.

NL

DE

13.3. Hauptmenü im DAB-Radiomodus

> Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü für den DAB-Radiomodus anzuzeigen.

13.3.1. Senderliste

Unter SENDERLISTE können Sie die Senderliste anzeigen

13.3.2. Suchlauf

Wählen Sie den Eintrag SUCHLAUF, um sofort einen Sendersuchlauf zu starten. Der Fortschritt des Suchlaufs wird über einen Balken angezeigt.

Nach Abschluss des Suchlaufs wird die Senderliste angezeigt.

13.3.3. Manuell einstellen

Unter MANUELL EINSTELLEN werden im Display werden die Kanäle 5A bis 13F mit den dazugehörigen Frequenzen angezeigt.

• Wählen Sie einen Kanal aus und bestätigen Sie mit **OK**.

13.3.4. Senderliste säubern

• Wählen Sie SENDERLISTE SÄUBERN aus und bestätigen Sie die anschließende Abfrage mit **JA**, um nicht mehr verfügbare Sender aus der Senderliste zu löschen.

13.3.5. Dynamic Range Control

Reduzieren Sie unter DYNAMIC RANGE CONTROL die Unterschiede zwischen leisen und lauten Tönen.



13.3.6. Senderliste-Sortierung

- Stellen Sie unter SENDERLISTE-SORTIERUNG ein, nach welcher Sortierreihenfolge die Sender aufgelistet werden sollen:
- **ALPHABETISCH** Die Sender werden alphabetisch und numerisch sortiert.
- DAB-ENSEMBLE

Die Sender werden anhand ihrer Zugehörigkeit zu einem DAB-Ensemble sortiert.

• NACH SIGNALSTÄRKE

Die Sender werden nach der Signalstärke, in der sie ausgestrahlt werden, sortiert.

14. FM-Radio hören



Um FM-Radio zu hören, wählen Sie den Eintrag FM RADIO im Hauptmenü und bestätigen Sie mit OK oder drücken Sie die Taste MODE und wählen Sie dann das Symbol FM RADIO aus und bestätigen Sie mit OK.

Das FM-Radio Display erscheint:

- 1) Sendername (bei RDS Empfang)/Frequenzanzeige
- 2) Uhrzeit
- 3) WLAN-Empfangsstärke
- 4) FM-Empfangsstärke
- 5) FM-Stereo Empfang
- 6) RDS Empfang
- 7) Frequenz, PTY-Information, Datum, Radiotext (Taste **INFO** drücken)

14.1. Radiosender einstellen

Beim ersten Einschalten des Geräts im FM-Modus wird ein automatischer Sendersuchlauf vorgenommen.

Bestätigen Sie die Frage **STARTE AUTOM. SP.** mit **JA**. Es werden 10 der stärksten gefundenen Sender als Favorit gespeichert.

- ▶ Drehen Sie den Drehregler **OK** nach links und rechts, um die Radiofrequenz einzustellen. Alternativ können Sie auch mehrmals die Tasten I → auf der Fernbedienung drücken.
- Drücken Sie OK, um einen automatischen Suchlauf zu starten. Der automatische Suchlauf startet entweder aufwärts oder abwärts je nachdem in welche Richtung der Drehregler zuletzt gedreht wurde. Alternativ können Sie auch die Tasten 4 und 1 auf der Fernbedienung ge-

Alternativ konnen Sie auch die Tasten 🗖 und 🏴 auf der Fernbedienung gedrückt halten, bis der automatische Suchlauf startet.

14.2. Radiosender speichern

- Halten Sie die Taste **FAV** gedrückt, bis die Liste der Speicherplätze im Display angezeigt wird.
- ▶ Wählen Sie mit dem Drehregler **OK** einen Speicherplatz aus und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
- Um den Radiosender wieder aufzurufen, drücken Sie die Taste FAV und wählen Sie mit dem Drehregler den Sender aus der Liste aus. Drücken Sie OK, um den Sender wiederzugeben.

14.3. Hauptmenü im FM-Radiomodus

Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü für den FM-Radiomodus anzuzeigen.

14.3.1. Suchlauf Einstellung

Bestätigen Sie unter **SUCHLAUF EINSTELLUNG** folgende Abfrage **NUR STAR-KE SENDER?** mit

- JA, wenn das Radio nur Sender mit einem starken Signal finden soll;
- **NEIN**, wenn das Radio auch Sender mit einem schwachen Signal finden soll.

14.3.2. Audio Einstellung

Bestätigen Sie unter **AUDIO EINSTELLUNG** folgende Abfrage **NUR MONO?** mit

- **JA**, wenn Radiosender in Mono wiedergegeben werden sollen. Verwenden Sie diese Einstellung bei schwachem Empfang.
- NEIN, wenn Radiosender in Stereo wiedergegeben werden sollen.

14.3.3. Automatische Speicherung

Bestätigen Sie unter AUTOM. SPEICHERUNG folgende Abfrage STARTE AU-TOM. SP. mit DE

FR

- **JA**, wenn automatisch nach Radiosendern gesucht werden soll und diese auf den Speicherplätzen abgelegt werden sollen.
- NEIN, wenn kein Suchlauf gestartet werden soll.

15. Audiodateien über Computer/USB hören

Um Audiodateien aus dem Netzwerk zu hören, wählen Sie im Hauptmenü die Funktion MUSIKABSPIELER und bestätigen Sie mit OK oder drücken Sie mehrmals die Taste MODE.



HINWEIS!

Um Audiodateien vom Netzwerk über das Radio auszugeben, müssen Sie eine Media-Server-Software im Netzwerk verwenden ("11.7. WLAN-Radio als Media Client nutzen" auf Seite 24).



ACHTUNG!

Möglicher Geräteschaden.

- Benutzen Sie keine USB-Verlängerungskabel und schließen Sie das Gerät nicht über den USB-Anschluss direkt an einen PC an, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Der USB-Anschluss ist nur für die Verwendung von USB-Speichersticks ausgelegt, andere externe Speichermedien, wie z. B. externe Festplatten können nicht über den USB-Anschluss betrieben werden.
- Um Audiodateien von einem USB-Datenträger wiederzugeben, schließen Sie einen USB-Datenträger an den USB-Anschluss an.

Wenn Sie einen USB-Datenträger anschließen, wechselt das Gerät automatisch in den Modus Musikwiedergabe und es erscheint die Abfrage **USB ANGESCHLOS-SEN. ORDNER ÖFFNEN?**.

• Bestätigen Sie mit **JA**, um den Inhalt des USB-Datenträgers direkt zu öffnen. Ist keine Audiodatei verfügbar, erscheint nach dem Aufrufen der Musikwiedergabe das Hauptmenü:



15.1. Hauptmenü im Musikabspieler-Modus

15.1.1. Audiodateien aus dem Netzwerk auswählen

Wählen Sie **MEDIENBIBLIOTHEK(EN)**, um direkt nach Audiodateien im Netzwerk zu suchen.

Wenn ein Mediaserver gefunden wurde, wird ein Auswahlmenü angezeigt, dessen Einträge vom Mediaserver übermittelt werden. Dieses Auswahlmenü kann z. B. wie folgt angezeigt werden:



15.1.2. USB Abspielen

Wählen Sie unter **USB ABSPIELEN** den Eintrag **SUCHEN**, um direkt nach Audiodateien auf dem USB-Datenträger zu suchen.

15.1.3. Playlist aus dem Netzwerk auswählen

Wählen Sie **PLAYLIST**, um nach Playlisten im Netzwerk zu suchen.

15.1.4. Automatische Wiedergabe

Drücken Sie die Taste **SHUFFLE** an der Fernbedienung, um Titel automatisch wiedergeben zu lassen:

Tastendruck	Funktion
1 x	aktuellen Titel wiederholen
2 x	alle Titel aus aktuellem Ordner wiederholen
3 x	Titel des aktuellen Ordners/der Playlist in zufälliger Reihenfolge wiedergeben
4 x	alle verfügbaren Titel in zufälliger Reihenfolge wiedergeben

15.1.5. Playliste löschen

Wählen Sie PLAYLIST LEEREN, um die Einträge der Playlist zu löschen.

15.1.6. Server aufwecken

Bestätigen Sie unter **SERVER ENTFERNEN** den Dialog **INAKTIVE SERVER ANZEIGEN UND AUFWECKEN?** mit **JA**, wenn inaktive Medienserver angezeigt werden sollen. Sie können anschließend einen Medienserver auswählen und aufwecken (WOL; Wake on LAN- Funktion), um Medieninhalte wiederzugeben. DE

FR

NL

15.2. Wiedergabedisplay



- 1) Titelname
- 2) Uhrzeit
- 3) ID3 Tag Anzeige (**INFO** drücken, um weitere Informationen anzuzeigen)
- 4) Zufallswiedergabe-Modus
- 5) Repeat-Modus
- 6) Medienwiedergabe über Server
- 7) Albumcover (falls verfügbar)



HINWEIS!

Während der Wiedergabe können Sie die Wiedergabetasten wie bei einem normalen CD-Player benutzen.

Unterstützte Audioformate sind: *.mp3, *.wma, *.wav, *.flac.

16. Streaming-Dienste

16.1. Streaming-Dienste nutzen

Öffnen Sie das Menü beispielsweise von ALDI LIFE MUSIK, TIDAL oder NAPSTER im Hauptmenü oder drücken Sie die Taste MODE, um einen der Streaming-Dienste auszuwählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit OK.



HINWEIS!

Um einen der o.g. Streaming-Dienste nutzen zu können, müssen Sie bereits als Nutzer registriert sein.

- Melden Sie sich mit Ihren Nutzerdaten an.
- Wählen Sie den gewünschten Musiktitel aus und starten Sie ihn.

Der Musiktitel wird wiedergegeben.

Ihnen stehen folgende Wiedergabefunktionen zur Verfügung: **PLAY**, **STOP**, vorheriger/nächster Titel und automatische Wiedergabe (Shuffle).

HINWEIS!

Es sind regional abhängig unterschiedliche Streaming-Dienste verfügbar. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Nutzung eines bestimmten Streaming-Dienstes über Ihr Internetradio.

16.2. Über Spotify® Musik hören

Sie können Audiodaten vom Musikstreaming-Dienst Spotify[®] über das Internetradio abspielen. Voraussetzung ist, dass Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet PC die Pre-



mium-Version der Spotify-App installiert haben und dass das Internetradio und das Gerät mit der Spotify-App im selben Netzwerk angemeldet sind.

Spotify installieren

- Offnen Sie den Google Play™ oder den Apple® App Store und suchen Sie nach dem Begriff Spotify.
- Installieren Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet PC die Spotify[®]-App. Folgen Sie dabei den Anweisungen zur Installation auf dem Bildschirm.
- Abonnieren Sie den Premium Account von Spotify[®].



HINWEIS!

Um die Spotify-Applikation installieren zu können, muss eine Internetverbindung bestehen. Die Premium-Version der Spotify[®]-App ist kostenpflichtig.

Informationen zu Spotify[®] Software-Lizenzen finden Sie unter www.spotify.com/connect/third-party-licenses. FR

NL
Musiktitel auswählen und abspielen

Das Internetradio und das Gerät mit der installiererten Spotify-App sind im selben Netzwerk angemeldet.

- Öffnen Sie das Menü SPOTIFY im Hauptmenü oder drücken Sie die Taste MODE, um den Spotify-Modus auszuwählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit OK.
- Starten Sie die Spotify-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet PC und melden Sie sich an.
- Wählen Sie den gewünschten Musiktitel und starten ihn.
- ► Klicken Sie auf VERFÜGBARE GERÄTE.

Die verfügbaren Ausgabegeräte werden angezeigt.

- Wählen Sie Ihr Internetradio (werkseitig wird MEDION und die MAC Adresse des Geräts angezeigt) aus.
- > Der Musiktitel wird über die Lautsprecher des Internetradios wiedergegeben.

17. Systemeinstellungen

17.1. Equalizer

Unter **EQUALIZER** können Sie vordefinierte Klangformate auswählen oder ein eigenes erstellen.

Wählen Sie eines der Klangformate

NORMAL, MITTIG, JAZZ, ROCK, SOUNDTRACK, KLASSIK, POP, NACHRICHTEN, MEIN EQ oder MEINE EQ EINSTELLUNG aus und bestätigen Sie OK. Die Klangeinstellung wird sofort übernemmen.

stätigen Sie ${\pmb{\mathsf{O}}}\,{\pmb{\mathsf{K}}}$. Die Klangeinstellung wird sofort übernommen.



HINWEIS!

Das Klangformat **NORMAL** ist voreingestellt. Den für die Musikwiedergabe besten Klang erhalten Sie über die Einstellung **ROCK**.

MEIN EQ

• Wenn Sie im nachfolgenden Eintrag ein eigenes Klangformat gespeichert haben, wählen Sie **MEIN EQ** aus, um das Klangformat direkt zu übernehmen.

MEINE EQ EINSTELLUNG

Hier stellen Sie Ihr eigenes Klangformat für den Eintrag **MEIN EQ** ein.

- Stellen Sie Bass, Höhen und Lautstärke durch Drehen des Drehreglers OK ein und drücken Sie die Taste OK um die Eingabe zu speichern.
- Bestätigen Sie die folgende Abfrage mit **JA**, um das Klangformat zu speichern.

17.2. Interneteinstellungen

Unter INTERNETEINST. nehmen Sie die Interneteinstellungen vor.

17.2.1. Netzwerkassistent

- Wählen Sie NETZWERKASSISTENT, um die Suche nach Netzwerken zu starten.
- Geben Sie anschließend den WEP/WPA Schlüssel ein, um das Gerät mit dem drahtlosen AP zu verbinden.

17.2.2. WPS-Verbindung aufbauen

Unter PBC WLAN AUFBAU können Sie eine WPS-Verbindung aufbauen:

Aktivieren Sie die WPS-Verbindung an dem Gerät, das WPS unterstützt und bestätigen Sie die Verbindung anschließend am Internetradio, indem Sie JA auswählen und mit der Taste OK bestätigen.

17.2.3. Einstellungen anzeigen

Unter **EINSTELLUNGEN ANZEIGEN** werden Ihnen die Informationen zum momentan verbundenen Netzwerk, sowie die MAC-Adresse des Geräts angezeigt.

17.2.4. Wlan-Region auswählen

 Wählen Sie unter WLAN-REGION die WLAN-Region aus, in der Sie das Gerät betreiben.

17.2.5. Manuelle Einstellungen

 Wählen Sie unter MANUELLE EINSTELLUNGEN die Kabelverbindung (Ethernet) oder die drahtlose Verbindung (WLAN) aus und stellen Sie jeweils die DHCP Funktion auf EIN oder AUS.

17.2.6. NetRemote PIN ändern

Unter **NETREMOTE PIN-SETUP** können Sie den vierstelligen Code, der bei der Verbindung mit der Lifestream II-Applikation eines Smartphones oder Tablet PCs eingegeben wird, neu vergeben.

17.2.7. Netzwerkprofil löschen

Das Gerät speichert die letzten 4 WLAN Netzwerke, zu denen eine Verbindung aufgebaut wurde.

Wählen Sie unter NETZWERKPROFIL ein Netzwerk aus und drücken Sie OK. Bestätigen Sie die anschließende Abfrage mit JA, um das Netzwerk aus der Liste zu löschen.



HINWEIS!

Das aktuell verbundene Netzwerk kann nicht gelöscht werden.

DE

FR

NI

17.2.8. Netzwerkverbindung im Standby halten

- Wählen Sie NETZWERKVERBINDUNG IM STANDBY HALTEN und stellen Sie die Funktion auf JA, wenn das Internetradio auch im Standby-Betrieb bzw. bei Betriebsarten, die kein WLAN verwenden (AUX-IN, FM-Radio, DAB-Radio), mit dem Netzwerk verbunden bleiben soll. Andere Media-Player können so auf das Internetradio zugreifen und es "aufwecken".
- Wenn keine Netzwerkverbindung gehalten werden soll, stellen Sie die Funktion auf NEIN. In dieser Einstellung wird die WLAN-Funktion auch bei Betriebsarten, die kein WLAN verwenden (AUX-IN, FM-Radio, DAB-Radio), ausgeschaltet. Die Steuerung über die Lifestream II App funktioniert in diesem Fall nicht.



HINWEIS!

Beachten Sie, dass bei gehaltener Netzwerkverbindung im Standby (Einstellung **JA**), das Internetradio mehr Strom verbraucht, als für den Standbymodus in den technischen Daten angegeben.

17.3. Zeit einstellen

Stellen Sie unter **ZEITEINSTELLUNGEN** Uhrzeit und Datum ein, wie im Kapitel Erstinbetriebnahme beschrieben.

17.4. Sprache einstellen

Unter SPRACHE können Sie die Menüsprache einstellen

17.5. Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sollte das Internetradio nicht mehr auf Eingaben reagieren oder es zu Problemen bei der Netzwerkverbindung kommen, kann ein Zurücksetzen des Gerätes auf die Werkseinstellungen erforderlich sein.

- Sollte Ihr Gerät nicht reagieren, schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Aus-Schalter
 ON/OFF an der Geräterückseite aus und nach ein paar Sekunden wieder ein.
- Setzen Sie die Menüeinstellungen anschließend auf die Werkseinstellungen zurück, indem Sie das Menü SYSTEMEINSTELLUNGEN -> WERKSEINSTEL-LUNG aufrufen und die anschließende Abfrage mit JA bestätigen.

Der Installationsvorgang muss nun erneut durchgeführt werden.



HINWEIS!

Bitte beachten Sie, dass alle Einstellungen, zum Beispiel der Netzwerkschlüssel, bei einem Reset unwiederbringlich verloren gehen und neu eingegeben werden müssen.

17.6. Software aktualisieren

Unter **SOFTWARE UPDATE** können Sie nach Softwareaktualisierungen suchen und sie ggf. installieren.

17.6.1. Auto-Update durchführen

Wählen Sie unter **AUTO-UPDATE** den Eintrag **JA**, um regelmäßig automatisch nach Softwareaktualisierungen zu suchen.

17.6.2. Softwareaktualisierungen suchen

Wählen Sie **JETZT PRÜFEN**, um die Suche nach Softwareaktualisierungen sofort zu starten.

17.7. Einrichtungsassistenten starten

Wählen Sie **EINRICHTUNGSASS.**, um den Einrichtungsassistenten wie im Kapitel Erstinbetriebnahme beschrieben zu starten.

17.8. Softwareinformationen anzeigen

Unter **INFO** werden die Softwareversion und Radio-Identifikationsnummer des Gerätes angezeigt.

17.9. Displaybeleuchtung einstellen

Sie können unter **DISPLAYBELEUCHTUNG** die Beleuchtung des Displays einstellen:

- Dimmen des Displays im Standby-Modus oder Betriebsmodus nach einer festgelegten Zeit
- Helligkeit des Displays

Dimmzeit im Betrieb einstellen

➤ Wählen Sie den Eintrag DIMMEN IM BETRIEB NACH: aus und bestätigen Sie mit OK. Wählen Sie EIN, 10, 20, 30, 45,60, 90, 120 oder 180 Sekunden aus und bestätigen Sie mit OK.

Displayhelligkeit im Betrieb

Wählen Sie den Eintrag HELLIGKEIT IM BETRIEB aus und bestätigen Sie mit OK. Stellen die gewünschte Helligkeitsstufe HELL, MITTEL, DUNKEL ein und bestätigen Sie mit OK.

Dimmzeit im Standby einstellen

Wählen Sie den Eintrag DIMMEN IM STANDBY NACH: aus und bestätigen Sie mit OK. Wählen Sie EIN, 10, 20,30, 45,60, 90, 120 oder 180 Sekunden aus und bestätigen Sie mit OK.

Displayhelligkeit im Standby

Wählen Sie den Eintrag HELLIGKEIT IM STANDBY und bestätigen Sie mit OK. Stellen Sie die gewünschte Helligkeitsstufe MITTEL oder DUNKEL ein und bestätigen Sie mit OK. DE

FR

NL

17.10. Multi-Room-Funktion

Die Multi-Room-Funktion ermöglicht es Ihnen, mehrere in demselben Netzwerk angemeldeten Internetradios zu einer Gruppe zusammenzufassen und anzusteuern. Ein Internetradio dient dabei als Master-Gerät und die anderen Geräte als Client. Das bedeutet, dass Einstellungen am Master für alle anderen Client-Geräte übernommen werden. Ausgenommen hiervon ist die Lautstärkeregelung. Im Display des Master-Geräts werden die Einstellungsinformationen (z. B. der aktuelle Internetradio-Sender) angezeigt, im Display der Client-Geräte wird **MULTI-ROOM** sowie **ZWISCHENSPEICHER** mit einer Balkenanzeige angezeigt.

Details anzeigen

Zeigt die Netzwerk-Verbindung sowie die eingerichtete Gruppe.

Neue Gruppe erstellen (Gruppennamen einfügen)

Geben Sie einen Namen ein, den Sie für die Gruppe vergeben wollen.

Zur Gruppe hinzufügen

Wählen Sie ein im Netzwerk verfügbares Gerät aus, um es zu einer Gruppe hinzuzufügen.

Aktuelle Gruppe auflisten

Wählen Sie ein Gerät aus der Gruppenliste aus, um es zu entfernen.

Gruppe verlassen

Das angesteuerte Gerät wird aus der Gruppe gelöscht.

Gruppe auflösen

Die Gruppe wird gelöscht.

18. Einstellungen im Hauptmenü

Über das **HAUPTMENÜ** können Sie wie mit der Taste **MODE** die Betriebsarten aufrufen:

- · INTERNET RADIO
- TIDAL
- NAPSTER
- · ALDI LIFE MUSIK
- · SPOTIFY
- MUSIK-ABSPIELER
- FM
- · DAB
- SCHLUMMER
- WECKER
- · AUX IN

Außerdem können Sie hier die Schlummer-Funktion und die Weckfunktion einstellen.

18.1. Ausschaltzeit einstellen

Wählen Sie unter SCHLUMMER folgende Einstellungen für die automatische Abschaltung aus:

SCHLUMMER AUS – 15 MINUTEN – 30 MINUTEN – 45 MINUTEN – 60 MINUTEN.

In der Einstellung **SCHLUMMER AUS** ist keine Ausschaltzeit eingestellt. Sie können die Ausschaltzeit auch durch mehrmaliges Drücken der Taste **SLEEP** einstellen.

18.2. Wecker einstellen

Unter WECKER können Sie mit Ihrem Internetradio zwei Weckzeiten einstellen.



HINWEIS!

Bevor Sie eine Weckzeit einstellen, müssen Sie die Uhr stellen.

- Wählen Sie einen Wecker aus und bestätigen Sie mit **OK**.
- ▶ Wählen Sie einen der folgenden Einträge aus und bestätigen Sie mit **OK**, um Einstellungen vorzunehmen.

18.2.1. Wecker einschalten

- Wählen Sie unter ERLAUBEN den Menüpunkt AUS, um den Wecker zu deaktivieren.
- Wählen Sie TÄGLICH, EINMAL, WOCHENENDE oder WERKTAGE, um den Wecker zu aktivieren.

DE FR

NI

18.2.2. Weckzeit einstellen

Stellen Sie unter UHRZEIT die Uhrzeit ein, zu der der Wecker sich einschalten soll.

18.2.3. Wecksignal auswählen

- Stellen Sie unter **MODUS** das Wecksignal für den Wecker ein:
- SUMMER: Wecken mit Weckton
- INTERNET RADIO: Wecken mit Internetradio
- DAB RADIO: Wecken mit DAB-Radio
- FM RADIO: Wecken mit FM-Radio

18.2.4. Radioprogramm zum Wecken auswählen

Wählen Sie unter **PROGRAMM** einen Senderspeicherplatz aus, wenn Sie vorher die Option Wecken mit Internetradio oder Wecken mit FM/DAB-Radio gewählt haben.

18.2.5. Wecksignallautstärke einstellen

Stellen Sie unter LAUTSTÄRKE die Lautstärke des Wecksignals ein.

18.2.6. Einstellungen speichern

Um die Einstellungen für den Wecker zu übernehmen, wählen Sie den Eintrag SPEICHERN aus und bestätigen Sie mit OK.

19. Audiosignale externer Geräte wiedergeben

An der Rückseite des Geräts befindet sich der Audioeingang (AUX-IN).

- Verbinden Sie die Buchse AUX-IN über das 3,5 mm Audiokabel mit dem Audioausgang eines externen Gerätes, um das Audiosignal am Internetradio auszugeben.
- Wählen Sie das Menü AUX IN aus und bestätigen Sie mit OK.

Die Audiosignale des externen Geräts werden nun über die Lautsprecher des Internetradios wiedergegeben.

20. Steuerung über Lifestream II Applikation



Mit der Lifestream II Applikation auf Ihrem Smartphone oder Tablet PC können Sie Ihr Internetradio steuern.

Neben den gängigen Einstellungsmöglichkeiten wie Start, Stopp, Repeat oder das Erstellen von Favoriten-Listen und Sendersuchläufen, bietet die Lifestream II Applikation die Möglichkeit, den Klang individuell anzupassen.

20.1. Installation über Direktlink

Über den nebenstehenden QR-Code gelangen Sie direkt zum Download der Lifestream II App des Google Play Store[®] oder des App Store von Apple[®]:



20.2. Installation über Google Play oder den Apple App Store

- Öffnen Sie den Google Play Store[®] oder den Apple[®] App Store und suchen Sie nach dem Begriff MEDION Lifestream II².
- Installieren Sie die "Lifestream II" App. von Medion. Folgen Sie dabei den Anweisungen zur Installation auf dem Bildschirm.



HINWEIS

Um die Lifestream II Applikation installieren zu können, muss eine Internetverbindung bestehen.

20.3. Verwenden der App

- Starten Sie die Lifestream II App.
- Stellen Sie sicher, dass Smartphone/Tablet PC und Internetradio im selben WLAN-Netzwerk angemeldet sind.

SIM Senit ¥	16:45 Audiosysteme	99 X 🖬	5	SIM Nehit *	16:46 Audiosysteme	
					DN .	
	Suche nach Audiosystemen			MEDIC Internet	N Radio	
					N .	
		1		Ji Audiosyste		

2 voraussetzung zum Download der App ist ein Google Mail[™] Account und Zugang zum Google Play[™] Store bzw. Zugang zum Apple[®] Store. Google und Android sind Markenbegriffe der Google Inc.

- Beim Start listet die App alle kompatiblen Internetradios, die im WLAN-Netzwerk erkannt wurden, mit ihrem Friendly Name auf.
- Wählen Sie das richtige Internetradio aus.

In der App können Sie alle Funktionen des Internetradios verwenden.

- Unter QUELLE können Sie die Betriebsart auswählen.
- Unter JETZT LÄUFT erscheint die aktuelle Wiedergabe.
- Unter **DURCHSUCHEN** können Sie nach Internetradiosendern/Podcasts suchen.





HINWEIS

Wenn die WLAN-Funktion in Betriebsarten, die kein WLAN verwenden (AUX-IN, FM-Radio, DAB-Radio,), ausgeschaltet wird (Einstellung "11.2. Netzwerkverbindung halten" auf Seite 22), funktioniert die Steuerung über die Lifestream II App nicht. Bei einer Störung des Geräts prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie das Problem mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können.

Versuchen Sie auf keinen Fall, die Geräte selbst zu reparieren. Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

NL

Problem	Mögliche Ursache	Lösung	
	Sind die Batterien richtig eingelegt?	Batterien korrekt einle- gen.	
Die Fernbedienung funk- tioniert nicht.	Sind Sie weiter als 7 Me- ter vom Radio entfernt?	Distanz verringern.	
	Ist der Weg zwischen Fernbedienung und Inf- rarotsensor frei?	Hindernis entfernen.	
	Ist die Fernbedienung auf den Sensor gerich- tet?	Fernbedienung richtig ausrichten.	
Das Display bleibt schwarz.	lst der Netzadapter an beiden Seiten richtig an- geschlossen?	Verbinden Sie den Stromversorgungsste- cker des mitgelieferten Adapters mit der DC IN Buchse am Gerät. Ste- cken Sie den Netzstecker in eine Steckdose AC 100– 240 V ~ 50/60 Hz.	

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	Sie müssen die Sender- wahl mit OK bestätigen	
	Stummschaltung einge- schaltet	Faste drücken, um die Stummschaltung auszuschalten.
Der gewählte Sender kann nicht gehört wer- den	Lautstärkepegel zu ge- ring	Prüfen Sie die Lautstär- keeinstellung.
	Angeschlossener Kopf- hörer.	Der Lautsprecher ist stummgeschaltet. Kopf- hörer entfernen.
	Kein Empfang	Prüfen Sie die Netzwerk- konfiguration.
UKW-Empfang ist ge- stört	Antenne nicht richtig ausgerichtet	Antenne ausrichten
Kein Zugang zum Inter- netradio	Keine WLAN-Verbindung	Prüfen Sie den WLAN- Router bzw. die Verbin- dungen.
Kein Zugang vom PC als AP (Media Server) zum Radio	Radioverschlüsselung	Geben Sie den Code ein. Beachten Sie hierzu auch die Freigabeeinstellun- gen auf dem PC.
Wecker funktioniert nicht	Funktion nicht aktiviert	Überprüfen Sie die We- ckeinstellung.
	Es ist kein DHCP-Server aktiviert.	Überprüfen Sie die Ein- stellungen des Routers.
Problem bei der Verbin- dung zum Router.	Es wurde ein falscher Verschlüsselungsalgo- rithmus des Netzwerkes eingeben.	Verschlüsselungsalgo- rithmus des Netzwerkes erneut eingeben.
	Der RJ45-Port oder das WiFi-Modul sind defekt.	Kontaktieren Sie den Service

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kaina ID Adrossa gafun	Keine Antwort vom DNS (Domain Name Server)	DNS-Einstellungen an Ih- rem Router überprüfen.
den	Der verwendete DNS er- kennt den Namen V-Tu- ner.com nicht.	Benutzen Sie einen an- deren DNS Server.
	Der Internetzugang ist blockiert.	Versuchen Sie es erneut.
	vTuner-Server ist nicht in Betrieb oder überlastet.	vTuner-Server überprü- fen.
	Der Anmeldevorgang ist fehlgeschlagen.	Anmeldevorgang wie- derholen.
Keine Verbindung zum vTuner-Server	Der Streamer des Radio- senders ist nicht verfüg- bar oder überlastet.	Versuchen Sie es erneut.
	Das Internetradio unter- stützt den Servicetyp des Radiosenders nicht.	-
	Probleme mit dem Inter- net-Buffer. Die Bandbrei- te reicht für stabile Da- tenströme nicht aus.	Ggf. Bandbreite erhöhen.
	Kein DHCP-Server akti- viert.	Prüfen Sie die Router- Einstellungen.
Das Internetradio hat normal gebootet, kann aber keine IP-Adresse empfangen	Falscher WiFi-Verschlüs- selungsalgorithmus ein- gegeben.	WiFi-Verschlüsselungsal- gorithmus erneut einge- geben.
p.urgen	Die Netzwerkschnitt- stellen sind nicht in Ord- nung.	Schnittstellen überprü- fen.
Das Internetradio lässt sich nicht mit der Lifestream App steuern	Internetradio und Smart- phone/Tablet PC befin- den sich nicht im selben WLAN Netzwerk.	Überprüfen Sie den Netzwerkstatus von In- ternetradio und Smart- phone/Tablet PC.

22. Reinigung

- Vor der Reinigung Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch.
- Vermeiden Sie chemische Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen des Geräts beschädigen können.

23. Entsorgung



VERPACKUNG

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.



GERÄT

Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen.

Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab. Nehmen Sie vorher die Batterien aus dem Gerät, und geben Sie diese getrennt an einer Sammelstelle für Altbatterien ab. Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.



BATTERIEN

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Entsorgung bereit. Weitere Auskünfte erteilen Ihr örtlicher Entsorgungsbetrieb oder Ihre kommunale Verwaltung.

24. Technische D)ater	1		DE	
Netzadapter Modell: Hersteller: Eingangsspannung: Ausgangsspannung:		GFP451-1625BX-1 GME, China 100-240 V ~ 50-60 Hz 1,2 A 16 V 2,5 A ⊕ ● ⊖		FR NL	
Fernbedienung					
Batterien für Fernbedienung	:	2 x 1,5 V LR03/	AAA Batterien		
Gerät Lautsprecher: Abmessungen: Gewicht:		2 x 7 W + 1 x 15 W RMS ca. 240 x 190 x 125 mm ca. 2 kg			
WLAN Frequenzbereich: Wifi Standard: Verschlüsselung:		2,4 GHz/ 5 GHz 802.11 a/b/g/n WEP/WPA/WP4	A2		
Frequenzbereich/MHz	Kanal		max. Sendeleistung/dBm		
2402-2482	1-13		16,54		
5180-5700	36-140		17,74		
Reichweite:		Innen ca. 35 – Aussen ca. 100	100 m / – 300 m		
Radio					
Frequenzbereich DAB III: Frequenzbereich FM:		174,928 – 239,200 MHz 87,5 – 108 MHz			
Anschlüsse					
Netzadaptereingang: Ethernet-Port (LAN)		DC 16 V 2 RJ-45	2,5 A ⊕ ⊕ ⊖		
Line-Out:		3,5 mm-Stereoklinke			
AUX-In: Koofhöror:		3,5 mm_Stereoklinke			
		Ausgangsspannung: max. 150 mV			

USB-Anschluss

Version: USB-Ausgang:

2.0 DC 5V **- -** max. 500 mA

25. Konformitätsinformation

Mit diesem Gerät wurden folgende Funkausstattungen ausgeliefert:

Wireless LAN

Bedingt durch den 5 GHz-Frequenzbereich der eingebauten Wireless LAN Lösung ist der Gebrauch in den EU-Ländern (s. Tabelle) nur innerhalb von Gebäuden gestattet. Hiermit erklärt Medion AG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet:

- RED Richtline 2014/53/EU
- Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Vollständige Konformitätserklärungen sind erhältlich unter ww.medion.com/ conformity.



AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	ΗU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
СН	UK	HR		

 $\begin{array}{l} \mathsf{AT}=\ddot{\mathsf{O}} \text{sterreich, BE}=\text{Belgien, CZ}=\text{Tschechien, DK}=\textit{D}\ddot{\mathsf{a}}\text{nemark, EE}=\text{Estland, FR}=\text{Frankreich,}\\ \mathsf{DE}=\text{Deutschland, IS}=\text{Island, IE}=\text{Irland, IT}=\text{Italien, EL}=\text{Griechenland, ES}=\text{Spanien, CY}=\text{Zypern,}\\ \mathsf{LV}=\text{Lettland, LT}=\text{Litauen, LU}=\text{Luxemburg, HU}=\text{Ungarn, MT}=\text{Malta, NL}=\text{Niederlande,}\\ \mathsf{NO}=\text{Norwegen, PL}=\text{Polen, PT}=\text{Portugal, RO}=\text{Rumänien, SI}=\text{Slovenien, SK}=\text{Slowakei, TR}=\text{T}\ddot{\mathsf{u}}\text{rkei,}\\ \mathsf{FI}=\text{Finnland, SE}=\text{Schweden, CH}=\text{Schweiz, UK}=\text{Vereintes Königreich, HR}=\text{Kroatien}\\ \end{array}$

26. Lizenzvereinbarungen für Endanwender

26.1. Audioprodukte zur Verwendung mit Internetradio

Dieses Dokument ist Eigentum von MEDION. Ohne die schriftliche Genehmigung von MEDION darf es weder kopiert noch darf sein Inhalt offengelegt werden. Sämtliche Dritte, denen dieses Dokument ausgehändigt wird, müssen eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen.

Dieses Dokument ersetzt sämtliche vorherigen Ausführungen. MEDION, die Anbieter der Online-Inhalte und die Portaldienste behalten sich das Recht vor, in Übereinstimmung mit ihrem jeweiligen Grundsatz der kontinuierlichen Verbesserung an den Produkten, Diensten und Dokumentationen unangekündigt Änderungen vorzunehmen.

MEDION übernimmt keinerlei Haftung für Verluste, die vermeintlich aus der Nutzung dieses Dokuments oder zugehöriger Produkte entstanden sind.

Audiokodiertechnik MPEG Layer-3: lizenziert vom Fraunhofer IIS und von Thomson. http:// www.iis.fraunhofer.de/bf/amm/index.jspp Dieses Produkt enthält Software. Sie verpfügen über das einfache, nicht übertragbare Recht zur Nutzung der Software lediglich in Form des Objektcodes und nur zum Betreiben des Produkts.



Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen

Die Rechte am geistigen Eigentum der in diesem Produkt enthaltenen Software verbleiben bei der sie bereitstellenden Vertragspartei (bzw. beim jeweiligen Lizenzgeber). Alle ihre Rechte bleiben vorbehalten.

Es ist Ihnen strengstens untersagt, den Quellcode der in diesem Produkt enthaltenen Software zu verändern, zu übersetzen, per Reverse Engineering zu rekonstruieren, zu dekompilieren, zu disassemblieren oder in anderer Weise zu ermitteln oder aber auf anderem Wege die Funktionsweise der in diesem Produkt enthaltenen Software nachzubilden, soweit diese Beschränkung gemäß geltendem Recht nicht ausdrücklich unzulässig ist.

Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Funktions- oder Leistungsfähigkeit der Software, und weder wir noch unsere Lieferanten oder Lizenzgeber haften Ihnen gegenüber für indirekte Schäden, Sonder-, Begleit- oder Folgeschäden (wie etwa für Gewinnausfälle), die Ihnen aus der Nutzung der in diesem Produkt enthaltenen Software entstehen, es sei denn, ein solcher Haftungsausschluss ist in dem Gebiet, in dem Sie dieses Produkt erworben haben, unzulässig.

Diese Bestimmungen gelten für sämtliche Aktualisierungen der Software, die Sie an dem Produkt vornehmen.

Dieses Produkt ist durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt. Ohne eine von Microsoft erteilte Lizenz ist eine nicht an das Produkt geknüpfte Nutzung oder Verbreitung dieser Technik untersagt. Eric Young macht hiermit sein Recht geltend, als Autor von Teilen der in diesem Werkzeug eingesetzten OpenSSL-Softwarebibliothek anerkannt zu werden. UPnP™ ist eine Marke der UPnP Implementers Corporation.

26.2. Informationen zu Warenzeichen und Lizenzen

Die Wetterdaten werden von www.wetter.net zur Verfügung gestellt. Google Play Store® und Android® sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc. Apple®, AirPlay®, iPad®, iPhone, iPod®, iPod touch®, iTunes® sind Marken der Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. iPad Air®, iPad mini™ sind Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. IOS® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Spotify[®], das Spotify[®]-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Spotify Ltd. Andere hier erwähnte Produkt- und Firmennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

27. Impressum

Copyright © 2017 Stand: 27/09/2017 Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.



Das Copyright liegt bei der Firma:

Medion AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Deutschland

Die Anleitung kann über die Service Hotline nachbestellt werden und steht über das Serviceportal www.medion.com/be/nl/service/start/ zum Download zur Verfügung.

Sie können auch den oben stehenden QR Code scannen und die Anleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.

Sommaire

1.	À propos de ce mode d'emploi					
	1.1.	Explication des symboles	57			
2.	Utilisa	ation conforme	59			
3.	Consignes de sécurité					
	3.1.	Sécurité de fonctionnement	61			
	3.2.	Dysfonctionnements	64			
	3.3.	Casque	64			
	3.4.	Manipulation des piles	65			
4.	Config	guration système requise	66			
5.	Prépa	Préparation				
	5.1.	Vérifier le contenu de la livraison	67			
	5.2.	Insérer la pile dans la télécommande	67			
	5.3.	Connectique	68			
6.	Vue d	'ensemble de la radio Internet	69			
	6.1.	Vue avant	69			
	6.2.	Vue de dessus	70			
	6.3.	Vue arrière	70			
	6.4.	Télécommande	71			
7.	Utilisation des menus					
	7.1.	Commande avec les touches de la télécommande	72			
	7.2.	Navigation dans les menus	72			
8.	Config	guration pour la radio Internet	72			
	8.1.	Caractéristiques indispensables du réseau	73			
9.	Config	guration réseau	73			
	9.1.	Ouvrir l'interface Web de la radio Internet	73			
10.	Racco	rdement au réseau électrique	73			
11.	Premi	ère mise en service	74			
	11.1.	Réglage de l'heure et de la date	74			
	11.2.	Maintien de la connexion réseau	75			
	11.3.	Sélection de la région Wi-Fi	75			
	11.4.	Établissement de la connexion à un réseau	75			
	11.5.	Connexion Wi-Fi via WPS	75			
	11.6.	Saisie de la clé de réseau	76			
	11.7.	Utilisation de la radio Internet comme client multimédia	77			
	11.8.	Connexion entre la radio Internet et le serveur multimédia	77			
12.	Écout	e de la radio Internet	78			
	12.1.	Sélectionner des services radio	78			
	12.2.	Connexion à une station de radio Internet / un podcast	81			
13.	Écout	e de la radio DAB	82			
	13.1.	Régler une station de radio	83			

DE

FR

NL

	13.2.	Mémoriser des stations de radio	83
	13.3.	Menu principal en mode Radio DAB	83
14.	Écout	e de la radio FM	85
	14.1.	Réglage d'une station de radio	85
	14.2.	Mémorisation d'une station de radio	86
	14.3.	Menu principal en mode Radio FM	86
15.	Servic	es de streaming	87
	15.1.	Utilisation des services de streaming	87
	15.2.	Écoute de musique avec Spotify [®]	87
16.	Écout	e de fichiers audio via ordinateur/USB	
	16.1.	Menu principal en mode Lecture de musique	89
	16.2.	Écran de lecture	90
17.	Param	nètres système	91
	17.1.	Égaliseur	91
	17.2.	Paramètres Internet	91
	17.3.	Régler l'heure	93
	17.4.	Régler la langue	93
	17.5.	Restaurer les réglages par défaut sur l'appareil	
	17.6.	Mises à jour logicielles	93
	17.7.	Démarrer l'assistant d'installation	93
	17.8.	Afficher les informations sur les logiciels	93
	17.9.	Régler l'éclairage d'écran	94
	17.10.	Fonction Multi-Room	94
18.	Régla	ges dans le menu principal	
	18.1.	Régler la durée d'arrêt	95
	18.2.	Régler le réveil	95
19.	Restit	ution de signaux audio d'appareils externes	
20.	Comm	nande avec l'application Lifestream II	
	20.1.	Installation via lien direct	97
	20.2.	Installation via Google Play ou l'App Store d'Apple	97
	20.3.	Utilisation de l'application	97
21.	Dépar	nnage rapide	
22.	Netto	yage	
23.	Recyc	lage	
24.	Caract	téristiques techniques	
25.	Inforn	nations relatives à la conformité	
26.	Contra	ats de licence pour utilisateurs finaux	105
	26.1.	Produits audio pour utilisation avec radio Internet	
	26.2.	Informations relatives aux marques déposées	
27.	Menti	ons légales	

1. À propos de ce mode d'emploi



Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi dans son intégralité et respecter toutes les consignes indiquées. Vous serez ainsi assuré du bon fonctionnement et de la durée de vie de votre appareil. Gardez toujours le présent mode d'emploi à portée de main à proximité de l'appareil. Conservez bien le mode d'emploi afin de pouvoir le remettre au nouveau propriétaire si vous donnez ou vendez l'appareil.

DE FR

NL

1.1. Explication des symboles



DANGER!

Avertissement d'un risque vital immédiat !



AVERTISSEMENT !

Avertissement d'un risque vital possible et/ou de blessures graves irréversibles !



AVERTISSEMENT!

Avertissement d'un risque d'électrocution !



AVERTISSEMENT!

Avertissement d'un risque dû à des matières explosives !



AVERTISSEMENT!

Avertissement d'un risque en cas d'écoute à un volume trop élevé !



PRUDENCE!

Avertissement d'un risque possible de blessures moyennes à légères !



ATTENTION !

Respecter les consignes pour éviter tout dommage matériel !



REMARQUE!

Informations supplémentaires pour l'utilisation de l'appareil !



REMARQUE!

Respecter les consignes du mode d'emploi !

Énumération / information sur des événements se produisant en cours d'utilisation



Action à exécuter

Déclaration de conformité (voir chapitre « 25. Informations relatives à la conformité ») : les produits portant ce symbole respectent toutes les dispositions communautaires applicables de l'Espace économique européen.



La signalétique « Triman » informe le consommateur que le produit est recyclable, est soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs et relève d'une consigne de tri en France.

Classe de protection II



Les appareils électriques de la classe de protection II sont des appareils électriques comportant une isolation double et/ou renforcée continue et n'ayant pas de possibilités de raccordement pour un conducteur de protection. Le boîtier d'un appareil électrique entouré d'un matériau isolant de la classe de protection II peut constituer partiellement ou complètement l'isolation supplémentaire ou renforcée..



Utilisation à l'intérieur

Les appareils comportant ce symbole ne doivent être utilisés qu'en intérieur.



Repères de polarité

Sur les appareils avec connecteurs creux, ces symboles désignent la polarité du connecteur ; il existe deux variantes de polarité : plus à l'intérieur et moins à l'extérieur (illustr. A) ou moins à l'intérieur et plus à l'extérieur (illustr. B).

Symbole pour courant continu



2. Utilisation conforme

Cet appareil sert à la lecture de données audio réceptionnées via Internet et/ou un réseau. Vous pouvez en outre avec cet appareil écouter des fichiers audio stockés sur des supports de données USB ainsi que capter les stations de radio FM.

N'utilisez cet appareil dans aucun autre but. Faites fonctionner l'appareil uniquement à l'intérieur de pièces.

L'appareil est destiné uniquement à un usage privé et non industriel/commercial.

Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie est annulée :

- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas d'autres périphériques que ceux que nous avons autorisés ou livrés.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires que nous avons livrés ou autorisés.
- Tenez compte de toutes les informations contenues dans ce mode d'emploi, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- N'utilisez pas l'appareil dans des zones potentiellement explosives. En font p. ex. partie les installations de citernes, les zones de stockage de carburant ou les zones dans lesquelles des solvants sont traités. Cet appareil ne doit pas non plus être utilisé dans des zones où l'air contient des particules en suspension (p. ex. poussière de farine ou de bois).

NL

- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions ambiantes extrêmes. Éviter:
 - une grande humidité,
 - des températures extrêmement élevées ou basses,
 - rayonnement direct du soleil,
 - proximité immédiate de sources de feu nu.

3. Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT ! Risque de blessure!

Risque de blessure pour les enfants et personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes (par exemple personnes partiellement handicapées, personnes âgées avec diminution de leurs capacités physiques et mentales) ou manquant d'expériences et/ ou de connaissances (par exemple enfants plus âgés).

- Conservez l'appareil et les accessoires dans un endroit hors de la portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d'expériences et/ou de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers en résultant.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et la maintenance de l'appareil par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants, sauf si ceux-ci sont âgés de 8 ans et plus et sont surveillés.
- Conserver l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Conserver tous les emballages utilisés (sachets, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les emballages.

3.1. Sécurité de fonctionnement



DANGER ! Risque d'électrocution !

Des pièces conductrices de courant se trouvent à l'intérieur de l'appareil. Ces pièces présentent un risque d'électrocution ou d'incendie en cas de court-circuitage accidentel.

- Branchez l'adaptateur secteur uniquement sur une prise de terre réglementaire et protégée électriquement située à proximité du lieu d'installation de l'appareil. La tension secteur locale doit correspondre à celle indiquée dans les caractéristiques techniques de l'appareil.
- La prise doit rester accessible s'il devait s'avérer nécessaire de débrancher rapidement l'appareil.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Utilisez l'adaptateur secteur uniquement à l'intérieur de pièces sèches.

Certaines pièces de l'appareil restent sous tension même si l'appareil est éteint.

- Pour couper votre appareil de l'alimentation en courant et le mettre totalement hors tension, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant.
- Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur de la prise, ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation, mais toujours au niveau de la fiche.
- Veillez à ne pas coincer ou écraser le cordon d'alimentation.
- N'exposez pas l'appareil et l'adaptateur secteur à des gouttes d'eau ou éclaboussures et ne posez aucun récipient rempli de liquide (vase ou similaire) sur ou à proximité de l'appareil et de l'adaptateur secteur. Tout liquide s'infiltrant dans l'appareil peut porter atteinte à la sécurité électrique.
- N'ouvrez jamais le boîtier et n'introduisez aucun objet à l'intérieur de l'appareil par les fentes et ouvertures !

FR

DE

61

 En cas d'absence prolongée ou d'orage, débranchez la fiche de la prise de courant.

En cas de fortes variations de température ou d'humidité, il est possible que, par condensation, de l'humidité se forme à l'intérieur de l'appareil, pouvant provoquer un court-circuit.

- Après tout transport de l'appareil, attendez qu'il soit à température ambiante avant de le mettre en service.
- Si l'adaptateur secteur, le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé, débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Adressez-vous au SAV si :
 - le cordon de l'adaptateur secteur a fondu ou est endommagé,
 - du liquide s'est infiltré dans l'appareil,
 - l'appareil ne fonctionne pas correctement,
 - l'appareil est tombé ou le boîtier, endommagé.
- Faites réparer l'appareil uniquement par un personnel qualifié.
- Si une réparation est nécessaire, adressez-vous uniquement à l'un de nos partenaires agréés pour le SAV.
- Si le boîtier ou le cordon de l'adaptateur secteur est endommagé, l'adaptateur secteur doit être éliminé et remplacé par un adaptateur secteur neuf du même type.
- Avant de nettoyer l'appareil, débrancher impérativement la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Disposez le cordon d'alimentation de manière à éviter tout risque de trébuchement. Le cordon d'alimentation ne doit être ni coincé ni écrasé.

DE

FR

NL

ATTENTION ! Risque de dommage !

Toute installation incorrecte de l'appareil peut l'endommager.

- Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur de pièces sèches.
- Placez et utilisez tous les composants sur un support stable, plan et exempt de vibrations afin d'éviter que l'appareil ne tombe.
- Veillez à ce que :
 - l'appareil ne soit pas exposé à une source de chaleur directe (p. ex. un radiateur).
 - les fentes d'aération ne soient pas obstruées afin de toujours garantir une aération suffisante.
 - l'appareil ne soit pas exposé à des gouttes d'eau ou éclaboussures et à ce qu'aucun objet rempli de liquide, p. ex. un vase, ne soit posé sur l'appareil ou à proximité.
- Ne posez pas d'objets sur les câbles, ils pourraient être endommagés.
- Aucune source de feu nu (p. ex. des bougies allumées) ne doit se trouver sur ou à proximité de l'appareil.
- Conservez une distance minimale d'environ 10 cm entre les murs et l'appareil ou l'adaptateur secteur. Garantissez une aération suffisante de l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil en plein air, des facteurs externes (pluie, neige, etc.) pourraient l'endommager.
- Prévoyez au moins un mètre de distance entre l'appareil et les sources hautes fréquences et magnétiques (téléviseur, enceintes, téléphone portable, etc.) afin d'éviter tout dysfonctionnement. Si des dysfonctionnements se produisent, placez l'appareil à un autre endroit.

ATTENTION ! Risque de dommage !

Toute manipulation incorrecte des surfaces peut l'endommager.

 N'utilisez pas de solvants et détergents chimiques sur les surfaces de l'appareil, vous pourriez abîmer la surface et / ou l'étiquetage de l'appareil.

ATTENTION !



Risque de dommage !

L'utilisation de rallonge USB peut mener aux dysfonctionnements, dommages ou chocs électriques.

• N'utilisez pas de rallonge USB.

3.2. Dysfonctionnements

Si l'appareil présente des dysfonctionnements, il se peut qu'une décharge électrostatique se soit produite.

- Débranchez alors l'adaptateur secteur de la prise de courant et et rebranchez-le après quelques secondes.
- L'appareil est ainsi réinitialisé.
- En cas échéant, une réinitialisation aux réglages d'usine sont nécessaires (voir « 17.5. Restaurer les réglages par défaut sur l'appareil » à la page 93)

3.3. Casque



AVERTISSEMENT!

L'utilisation d'un casque ou d'écouteurs à un volume élevé peut entraîner une perte de l'ouïe. Si votre ouïe est exposée trop longuement ou soudainement à un niveau sonore élevé, elle risque de subir des dommages !

- Avant de mettre des écouteurs/un casque, réglez le volume sur un niveau minimum !
- Lancez la lecture et augmentez le volume à un niveau qui vous semble agréable.

3.4. Manipulation des piles

La télécommande fonctionne avec des piles. Respectez les consignes suivantes pour une manipulation sûre des piles :



DANGER!

Risque de brûlure !

Si une pile est avalée, elle peut causer dans les 2 heures qui suivent de graves brûlures internes pouvant entraîner la mort.

- Si vous craignez que des piles aient été avalées ou introduites dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Conservez les piles neuves et usées hors de portée des enfants.
- Ne pas avaler de piles : risque de brûlure chimique.
- Si le compartiment à piles ne peut plus être refermé correctement, n'utilisez plus la télécommande et rangez-le dans un endroit hors de portée des enfants.
- Avant d'insérer les piles, vérifiez que les contacts des piles et de l'appareil sont bien propres et nettoyez-les si nécessaire.
- Si des piles ont coulé, sortez-les immédiatement de l'appareil. Nettoyez les contacts avant d'insérer de nouvelles piles.



WARNUNG!

Risque d'explosion !

Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la pile.

- Par principe, insérez uniquement des piles neuves de même type. N'utilisez jamais simultanément des piles anciennes et neuves.
- Lorsque vous insérez les piles, veillez à respecter la polarité (+/-).
- Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect des piles ! Remplacez toujours les piles uniquement par des piles du même type ou de type équivalent.

NL

DE

- N'essayez jamais de recharger des piles.
- Stockez les piles dans un endroit frais et sec.
- Une forte chaleur directe peut endommager les piles. Veillez à ce que les piles ne soient jamais exposées à une source de chaleur intense (p. ex. rayons du soleil, feu, etc.).
- Ne jetez pas de piles au feu.
- Ne court-circuitez pas de piles.
- Retirez aussi les piles de l'appareil lorsqu'elles sont vides.
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

4. Configuration système requise

Configuration de base pour services DLNA ou radio Internet :

- Connexion Internet large bande (p. ex. DSL)
- WiFi ou routeur raccordé par câble

Pour la lecture depuis des archives musicales stockées sur un ordinateur :

- Windows® 10, Windows 8/Microsoft® Windows® 7 (UPnP activé)
- Commande de la radio Internet en tout confort via smartphone/tablette PC :
 - Smartphone/tablette avec WiFi 802.11 a/b/g/n
 - Plateforme Android[™] 4 ou supérieur
 - À partir d'iOS 5.0 ou supérieur
 - Application MEDION[®] Lifestream gratuite installée (voir aussi « 20. Commande avec l'application Lifestream II » à la page 97)

5. Préparation

5.1. Vérifier le contenu de la livraison

Enlevez tous les emballages, y compris le film sur l'écran.



DANGER!

Ne laissez pas les jeunes enfants jouer avec les plastiques : risque d'asphyxie !

Veuillez vérifier si la livraison est complète et nous informer dans un délai de quinze jours à compter de la date d'achat si ce n'est pas le cas. Avec le produit que vous venez d'acheter, vous recevez :

- Radio Internet
- Télécommande et piles (types LR03 / AAA/ 1,5V)
- Câble audio
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi, informations sur garantie

5.2. Insérer la pile dans la télécommande



AVERTISSEMENT !

Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la pile.

 Remplacement uniquement par une pile de même type ou de type équivalent.



- Retirez le couvercle du compartiment à piles au dos de la télécommande.
- Insérez deux piles de type LR03 / AAA / 1,5 V dans le compartiment à piles de la télécommande. Prenez soin de bien respecter la polarité (indiquée au fond du compartiment à piles).
- Refermez le compartiment à piles.

67

5.3. Connectique

Avant de procéder aux branchements, éteignez la radio avec le bouton On/Off situé au dos.

Fonctionnement en mode Wi-Fi :	►	une antenne Wi-Fi est intégrée à l'appareil.
Fonctionnement en mode Réseau local (LAN) :	•	branchez un câble Ethernet sur le port RJ 45.
Fonctionnement de la radio FM/DAB :	•	orientez l'antenne au dos de l'appareil de manière à obtenir la meilleure réception possible.
Adaptateur secteur :	•	branchez la fiche de l'adaptateur secteur fourni sur la prise DC IN et la fiche d'alimentation sur une prise de courant.
LINE-OUT :	•	branchez un câble Cinch audio sur les prises Cinch LINE OUT pour transmettre le son stéréo de la radio In- ternet à d'autres appareils audio.
AUX-IN :	•	branchez un câble jack stéréo de 3,5 mm sur la prise AUX IN pour restituer le son stéréo d'autres appareils audio sur la radio Internet.
USB :	•	branchez ici un support de données USB pour resti- tuer les fichiers audio de ce support sur la radio Inter- net.
Prise casque :	►	branchez ici le connecteur jack stéréo 3,5 mm d'un casque pour écouter la radio Internet par ce casque.

6. Vue d'ensemble de la radio Internet

6.1. Vue avant



- 1) Écran
- 2) **NAV** : tourner pour naviguer dans le menu ; **OK** : appuyer pour confirmer une option de menu ; ajouter un favori (radio Internet)
- 3) 📁 : un niveau en arrière dans le menu
- 4) **MENU** : afficher le menu de réglage
- 5) **INFO** : modifier les informations à l'écran, fonction WPS
- 6) **(**): prise casque jack stéréo 3,5 mm
- 7) •← : port USB
- 8) **FAV** : mémoriser des stations/afficher les stations mémorisées
- 9) **MODE** : sélection du mode
- 10) **MUTE** : désactivation du son
- 11) Haut-parleurs
- 12) 🕐 : mettre l'appareil en mode Veille/ 📶 : bouton de réglage du volume
- 13) Capteur IR

DE FR

6.2. Vue de dessus



- 14) **SNOOZE/SLEEP** : régler la durée d'arrêt automatique (fonction Snooze)
- 6.3. Vue arrière



- 15) Antenne Wi-Fi
- 16) Antenne DAB/FM
- 17) **POWER** : bouton ON/OFF
- 18) **DC IN** : prise pour adaptateur secteur
- 19) LAN : port réseau (RJ45)
- 20) LINE OUT : sortie audio prise stéréo 3,5 mm
- 21) **AUX IN** : entrée audio prise stéréo 3,5 mm

6.4. Télécommande



- 1) **U STANDBY** : mettre l'appareil en mode Veille
- 2) **MUTE** : désactivation du son
- 3) I ≤ Écouter le titre précédent, recherche de stations FM en arrière
 STOP : arrêter la lecture
 Écouter le titre suivant, recherche de stations FM en avant
 /II : lancer/interrompre la lecture
- 4) **INFO** : modifier les informations à l'écran/fonction WPS
- 5) **EQ** : régler l'égaliseur
- 6) **EMENU**: ouvrir le menu principal
- 7) Touches de navigation $\blacktriangle \lor \blacklozenge \triangleright$
- 8) **I** + Augmenter le volume
- 9) **TOUCHES NUMÉRIQUES :** saisir chiffres et caractères
- 10) **SHUFFLE/REPEAT** : lecture aléatoire/fonction de répétition
- 11) **SLEEP/SNOOZE** : régler l'arrêt automatique/la répétition de l'alarme
- 12) **I** Réduire le volume
- 13) **OK** : confirmer des saisies ; maintenir enfoncée pour ajouter un titre à la liste de lecture
- 14) **MODE** : sélection du mode
- 15) **SCAN** : lancer la recherche des stations (radio DAB/FM)
- 16) 🖈 Mémoriser des stations/afficher les stations mémorisées

DE

FR

7. Utilisation des menus

7.1. Commande avec les touches de la télécommande

Toutes les fonctions peuvent être utilisées aussi bien avec la télécommande qu'avec les touches de l'appareil. Sauf que sur la télécommande, certaines fonctions sont d'utilisation plus simple et plus directe :

- Saisie de caractères et de chiffres en appuyant plusieurs fois sur les touches numériques
- Fonctions d'écoute de musique PLAY, STOP, titre précédent //suivant
 I, recherche de titres

7.2. Navigation dans les menus

- Sélectionnez une option avec le bouton rotatif OK et confirmez-la en appuyant sur le bouton rotatif. Vous pouvez aussi utiliser les touches de navigation ▲▼◀
 et la touche OK de la télécommande.
- Appuyez sur la touche MODE pour ouvrir un mode (IINTERNET RADIO, TIDAL, NAPSTER, ALDI LIFE MUSIK, SPOTIFY, MUSIC PLAYER, FM, DAB, SNOOZE, ALARM ou AUX IN).
- Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal pour le mode correspondant.
- Appuyez sur la touche MENU ou BACK → pour revenir un niveau en arrière dans le menu.

8. Configuration pour la radio Internet

Lors de la connexion à Internet, la radio est annoncée au service vTuner (voir aussi : www.vtuner.com). Cela vous permet de capter plus de 15 000 stations de radio du monde. Vous pouvez mémoriser jusqu'à 500 stations dans une liste de favoris. Vous pouvez connecter la radio à Internet de deux manières via un point d'accès avec l'ordinateur :

- Sans fil en mode Wi-Fi : l'antenne Wi-Fi de la radio capte les signaux de votre routeur DSL.
- Avec un câble via le port LAN RJ45 de la radio en mode LAN, à condition qu'un réseau Ethernet soit disponible.

Il n'est pas nécessaire d'allumer l'ordinateur pour capter la radio.



REMARQUE!

La liste des stations de votre radio Internet est mise gratuitement à votre disposition par le service Internet de www.vTuner.com et est actualisée en permanence.

Si une station de radio n'est pas disponible, cela peut venir de l'exploitant de la station de radio et avoir différentes causes. Il ne s'agit donc pas d'un défaut de l'appareil.

En raison des nombreuses demandes, il se peut que vous ne puissiez pas vous connecter immédiatement sur des stations de radio Internet. Réessayez alors plus tard d'établir une connexion avec le service Internet.

8.1. Caractéristiques indispensables du réseau

Pour que l'appareil puisse fonctionner comme radio Internet, le réseau doit comporter les caractéristiques suivantes :

- Le routeur utilisé pour le réseau doit posséder une fonction de serveur DHCP afin qu'il puisse assigner automatiquement une adresse IP à l'appareil en réseau.
- Si vous utilisez déjà un routeur ainsi configuré, vous pouvez intégrer immédiatement la radio Internet dans le réseau.

9. Configuration réseau

Deux configurations réseau sont possibles pour la radio Internet : en mode Wi-Fi (sans fil) ou en mode LAN (avec câble Ethernet).

- Si la connexion Internet doit être établie avec un câble Ethernet, choisissez le type de connexion WIRED dans l'assistant d'installation. Vous pouvez modifier tous les réglages a posteriori manuellement dans les préférences système.
- Si vous disposez d'un réseau 802.11 a/b/g/n sans fil, vous pouvez connecter la radio Internet via Wi-Fi à Internet :

Lors de la première mise en service, vous devez sélectionner un point d'accès (PA) et éventuellement saisir la clé de réseau. Par la suite, la radio utilisera automatiquement ce PA. Si la radio ne trouve plus le PA, elle vous en informe.

9.1. Ouvrir l'interface Web de la radio Internet

Lorsque vous saisissez l'adresse IP de la radio Internet dans votre navigateur, vous voyez apparaître l'interface Web de la radio Internet.

Vous trouverez l'adresse IP actuelle sous **SYSTEM SETTINGS/NETWORK/ VIEW SETTINGS**.

Vous pouvez ici définir un nouveau nom convivial pour votre radio Internet (par défaut, ce nom est [**MEDION**]+[**adresse MAC**]).

10. Raccordement au réseau électrique

 Raccordez la fiche d'alimentation en courant de l'adaptateur secteur fourni à la prise DC IN de l'appareil. DE

FR

NL
11. Première mise en service

- Lors de la première mise en service, vous voyez tout d'abord apparaître l'assistant d'installation.
- Confirmez la question SETUP WIZARD START NOW? avec YES pour démarrer l'assistant d'installation.
- ► Sélectionnez la langue dans laquelle les menus doivent s'afficher puis appuyez sur le bouton rotatif **OK** pour confirmer votre choix.

L'assistant d'installation apparaît (dans la langue précédemment sélectionnée).



REMARQUE!

Si vous sélectionnez **NO**, vous pouvez indiquer dans la fenêtre suivante si l'assistant doit être démarré lors de la prochaine mise en marche de l'appareil.

11.1. Réglage de l'heure et de la date

- Réglez le mode 12 ou 24 h pour le format d'affichage de l'heure.
- Sélectionnez si l'heure doit être réglée automatiquement via la réception FM (UPDATE FROM FM) ou automatiquement via le réseau (UPDATE FROM NET).
- Activez ou désactivez ensuite le réglage automatique de l'heure d'été/d'hiver avec ON ou OFF.



REMARQUE!

Si vous avez sélectionné l'option **UPDATE FROM NET**, définissez votre fuseau horaire dans la fenêtre suivante.

Si vous avez sélectionné la dernière option (NO UPDATE), réglez l'heure manuellement comme suit :

Le chiffre correspondant au jour clignote.

- Réglez le jour et appuyez sur **OK** pour confirmer. Le chiffre correspondant au mois clignote.
- Réglez le mois et appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Le chiffre correspondant à l'année clignote.
- Réglez l'année et appuyez sur **OK** pour confirmer. Le chiffre correspondant aux heures clignote.
- Réglez les heures et appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Le chiffre correspondant aux minutes clignote.
- Réglez les minutes et appuyez sur **OK** pour confirmer.



11.2. Maintien de la connexion réseau

Si la connexion réseau doit aussi rester activée en mode Veille ou avec les modes qui n'utilisent pas le Wi-Fi (AUX-IN, radio FM), sélectionnez le réglage **YES**. Si vous confirmez le réglage avec **YES**, vous disposez des fonctions Internet et de réseau plus rapidement lorsque vous allumez la radio Internet.

DE

FR

NL

Avec le réglage **NO**, la connexion réseau est rétablie lorsque la radio Internet est allumée depuis le mode Veille.

11.3. Sélection de la région Wi-Fi

• Sélectionnez la région dans laquelle vous utilisez la radio Internet.

L'appareil démarre ensuite la recherche des réseaux Wi-Fi (points d'accès) disponibles.

11.4. Établissement de la connexion à un réseau

Les réseaux trouvés sont affichés dans une liste accompagnés de leur nom (SSID). Les points d'accès Wi-Fi qui proposent l'établissement d'une connexion via WPS sont affichés avec **[WPS]**.

Vous voyez en dessous les options suivantes :

RESCAN : démarrer une nouvelle recherche

WIRED : rechercher les réseaux via Ethernet

MANUAL CONFIG : saisir manuellement les données de connexion

11.4.1. Connexion via LAN :

 Si vous avez raccordé un câble réseau via lequel la connexion à Internet doit être établie, sélectionnez l'option WIRED.

La radio Internet recherche ensuite une connexion à Internet via Ethernet et établit automatiquement la connexion. Un message correspondant vous signale si la connexion a réussi ou échoué.

11.4.2. Connexion via Wi-Fi:

 Sélectionnez le point d'accès Wi-Fi auquel la radio Internet doit être connectée et appuyez sur le bouton rotatif pour confirmer votre choix.

En cas de point d'accès Wi-Fi non chiffré (ouvert), la radio Internet établit automatiquement la connexion.

• Pour la connexion à un réseau chiffré, tenez compte des sections suivantes.

11.5. Connexion Wi-Fi via WPS

Une fois qu'un réseau Wi-Fi permettant une connexion via WPS a été sélectionné, le menu WPS s'affiche. Si vous ne voulez pas établir de connexion via WPS, sélectionnez ici l'option **SKIP WPS**.

11.5.1. Touche WPS

- Sélectionnez l'option **PUSH BUTTON** pour pouvoir utiliser la fonction WPS à l'aide de la touche WPS du routeur.
- Appuyez ensuite sur la touche WPS du routeur et confirmez la connexion à la radio Internet en appuyant sur le bouton rotatif (**OK**).

Tenez ici également compte du mode d'emploi du routeur.

- L'appareil établit alors une connexion au réseau. Un message correspondant vous signale que la connexion a réussi.
- L'appareil peut maintenant lire des médias via le réseau ou capter des stations de radio Internet, à condition qu'une connexion Internet soit établie via le réseau.
- L'appareil enregistre les données de connexion, de telle sorte que vous n'aurez plus besoin de les saisir lors de la prochaine connexion.

11.5.2. Saisie du code PIN

Si le routeur ne comporte pas de touche WPS, mais permet d'établir une connexion WPS en saisissant le code PIN sur l'interface Web du routeur, sélectionnez l'option **PIN**.

Lorsque vous y êtes invité sur l'interface Web du routeur, saisissez le code PIN indiqué sur l'écran de la radio Internet et confirmez votre saisie en appuyant sur **OK**.



REMARQUE!

Tenez compte également le cas échéant du mode d'emploi du routeur.

L'appareil établit alors une connexion au réseau. Un message correspondant vous signale que la connexion a réussi.

• Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

L'appareil enregistre les données de connexion, de telle sorte que vous n'aurez plus besoin de les saisir lors de la prochaine connexion.

L'appareil peut maintenant lire des médias via le réseau ou capter des stations de radio Internet, à condition qu'une connexion Internet soit établie via le réseau.

11.6. Saisie de la clé de réseau

Si vous avez sauté le menu WPS, vous êtes invité à saisir la clé de réseau.

🗮 Key:	
p@s5W	
0123456789., ab	BKSP
cdefgnijkimnopq rstuvwxvzABCDEF	OK
GHIJKLMNOPQRSTU	CANCEL

Saisissez ici la clé de réseau pour le point d'accès Wi-Fi avec les touches de l'appareil:

- Sélectionnez un caractère avec le bouton rotatif et appuyez **OK** pour confirmer.
- Pour supprimer un caractère, sélectionnez l'option **BKSP** et appuyez **OK**.
- Pour interrompre la saisie, sélectionnez l'option **CANCEL** et appuyez sur **OK**.
- Une fois que vous avez saisi la clé de réseau, sélectionnez l'option **OK** et confirmez-la avec **OK**.

NL

DE

FR

L'appareil enregistre cette clé, de telle sorte que vous n'aurez plus besoin de la saisir lors de la prochaine connexion.

L'appareil établit alors une connexion au réseau. Un message correspondant vous signale que la connexion a réussi.

• Appuyez sur **OK** pour confirmer.

L'appareil peut maintenant lire des médias via le réseau ou capter des stations de radio Internet, à condition qu'une connexion Internet soit établie via le réseau.

11.7. Utilisation de la radio Internet comme client multimédia

Votre radio Internet supporte le protocole UPnP (Universal Plug and Play). Si un logiciel UPnP est installé, vous pouvez transférer sans fil des fichiers audio de votre PC sur votre radio Internet.

La radio Internet peut intégrer les données en tant que Digital Media Renderer (DMR). Vous pouvez ainsi lire sur la radio Internet des fichiers musicaux stockés sur votre ordinateur et aussi régler le volume depuis votre ordinateur.

11.8. Connexion entre la radio Internet et le serveur multimédia

Pour connecter la radio au serveur multimédia, procédez comme suit :

• Ouvrez le menu **MUSIC PLAYER** dans le menu principal (ou appuyez plusieurs fois sur la touche **MODE**) et sélectionnez l'option **SHARED MEDIA**.

La radio lance la recherche des contenus multimédia disponibles dans le réseau. Si le serveur multimédia est trouvé, son nom est affiché au bout de quelques secondes, p. ex. : « Mon serveur Nas ».

 Si vous voulez connecter le serveur multimédia installé à la radio, confirmez avec OK.

Les dossiers et fichiers musicaux du serveur multimédia s'affichent. Vous pouvez alors sélectionner et écouter ces fichiers musicaux.



REMARQUE!

Vous devez éventuellement confirmer et autoriser la connexion sur votre PC !

12. Écoute de la radio Internet

 Pour écouter la radio Internet, sélectionnez l'option INTERNET RADIO dans le menu principal et confirmez avec OK ou appuyez plusieurs fois sur la touche MODE.

Vous voyez sur le premier écran, à côté des options de menu, deux autres options :



LAST LISTENED : accède à la dernière station de radio écoutée. **STATION LIST** : accède aux services de radio Internet disponibles sur le serveur Internet.

12.1. Sélectionner des services radio

Choisissez l'option « Liste des stations » pour pouvoir sélectionner les services suivants :



12.1.1. Mes favoris

Sous MY FAVOURITES, vous pouvez afficher les stations ajoutées aux favoris.

12.1.2. Région

Sous **REGION**, vous pouvez afficher toutes les stations assignées à la région (ici : **GERMANY**) dans laquelle la radio s'est connectée à Internet.

12.1.3. Ma météo

La radio Internet dispose d'un service météo basé sur Internet et avec lequel vous pouvez consulter des données et prévisions météo.

 Sélectionnez MY WEATHER. La météo de votre région est affichée. À l'aide du bouton rotatif / des touches de navigation, vous pouvez alors parcourir en avant et en arrière les données météo sur 4 jours.

Les symboles suivants sont utilisés pour afficher la météo :

Affichages le jour	Affichages la nuit
Ensoleillé	Clair
Partiellement couvert	Nébuleux
Couvert	Nuageux avec neige
Brumeux	
Nuageux avec pluie	
Averses	
Fortes pluies	
Orage	
Nuageux avec neige	
Chute de neige	
Fortes chutes de neige	
Brume & brouillard	

12.1.4. Modifier ma position

Affichez **CHANGE MY LOCATION** pour modifier les réglages régionaux pour les informations météo :

DE

- **SEARCH CITY** : saisissez ici les premières lettres ou le nom complet de la ville que vous voulez rechercher et confirmez avec **OK**.
- Sélectionnez ensuite dans la liste des résultats la ville correspondante et confirmez avec OK.
- COUNTRY BROWSE : sélectionnez ici d'abord le pays dans une liste et confirmez avec OK.
- Sélectionnez ensuite la ville dans une liste et confirmez avec **OK**.



REMARQUE!

Si votre ville n'a pas été trouvée, sélectionnez une ville se trouvant à proximité.

Appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour reprendre la ville réglée comme standard.

12.1.5. Stations

Choisissez **STATIONS** pour sélectionner les stations de radio Internet selon les critères suivants :

- LOCATION : sélectionner les stations par pays.
- **GENRE** : sélectionner les stations par genre.
- SEARCH STATIONS : rechercher les stations par nom.
- POPULAR STATIONS : sélectionner les stations dans une liste de stations populaires.
- **NEW STATIONS** : sélectionner les stations dans une liste des stations les plus récentes.
- Sélectionnez une station sur la base des critères de recherche ci-dessus et appuyez sur **OK**.

12.1.6. Podcasts

Vous pouvez ici sélectionner des PODCASTS à l'aide des critères suivants :

LOCATION : sélectionnez ici une région dans une liste et confirmez avec **OK**. Sélectionnez ensuite un podcast et confirmez avec **OK**.

• **GENRE** : sélectionnez ici un genre dans une liste et confirmez avec **OK**. Sélectionnez ensuite un podcast et confirmez avec **OK**.

• SEARCH PODCASTS : recherche des podcasts par nom.

12.2. Connexion à une station de radio Internet / un podcast



Une fois que vous avez sélectionné une station/un podcast comme décrit ci-dessus, la radio se connecte au serveur radio Internet. Les informations suivantes s'affichent à l'écran :

- 1) Nom de la station
- 2) Heure
- 3) Autres informations sur la station
- 4) Image de la station

La radio s'est connectée avec succès au serveur Internet et capte les stations de radio Internet.



REMARQUE!

Si un message d'erreur s'affiche, c'est que la radio ne parvient pas à trouver le serveur Internet.

12.2.1. Mémoriser des stations de radio Internet



REMARQUE!

Vous pouvez sauvegarder des stations de radio Internet sous un emplacement mémoire.

Lorsqu'une station a été sauvegardée sous un emplacement mémoire, l'emplacement mémoire de cette station s'affiche sur l'écran pendant l'écoute.

Maintenez la touche FAV enfoncée jusqu'à ce que la liste des emplacements mémoire apparaisse sur l'écran. DE

FR

- Sélectionnez un emplacement mémoire de 1 à 20 et confirmez avec **OK**. La station de radio est mémorisée.
- Pour revenir à la station de radio, appuyez sur la touche FAV et sélectionnez la station dans la liste. Appuyez sur OK pour écouter la station.

12.2.2. Marquer comme favori



REMARQUE!

Vous pouvez marquer des stations de radio Internet comme favori. Cette radio Internet dispose de 500 emplacements mémoire pour des stations favorites.

Les favoris peuvent aussi être gérés via l'interface web (« 9.1. Ouvrir l'interface Web de la radio Internet » à la page 73).

- Maintenez la touche OK enfoncée. Un message sur l'écran vous signale que la station a été ajoutée aux favoris.
- Pour sélectionner une station de la liste de favoris, ouvrez l'option STATION LIST dans le menu puis sélectionnez l'option MY FAVOURITES.

13. Écoute de la radio DAB

▶ Pour écouter la radio DAB, sélectionnez la fonction DAB RADIO dans le menu principal et confirmez avec le bouton rotatif (OK) ou appuyez plusieurs fois sur la touche MODE.

L'écran de la radio DAB s'affiche :



- 1) Réception DAB
- 2) Heure
- 3) Puissance du signal Wi-Fi
- 4) Puissance du signal DAB
- 5) Réception stéréo DAB
- 6) Radiotexte

13.1. Régler une station de radio

- Sélectionnez une station de radio dans la liste des stations en tournant le bouton rotatif ou à l'aide des touches de navigation.
- Appuyez sur **OK** pour écouter la station.

13.2. Mémoriser des stations de radio

FR

NL



REMARQUE!

Vous pouvez sauvegarder des stations de radio DAB sous un emplacement mémoire.

Lorsqu'une station de radio a été mémorisée, l'emplacement mémoire de cette station s'affiche sur l'écran pendant l'écoute.

- Maintenez la touche FAV enfoncée jusqu'à ce que la liste des emplacements mémoire s'affiche sur l'écran.
- Sélectionnez un emplacement mémoire avec le bouton rotatif OK et confirmez-le avec OK.
- Pour revenir à la station de radio, appuyez sur la touche FAV et sélectionnez la station dans la liste à l'aide du bouton rotatif. Appuyez sur OK pour écouter la station.

13.3. Menu principal en mode Radio DAB

• Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu du mode Radio DAB.



13.3.1. Liste des stations

Vous pouvez afficher la liste des stations sous STATION LIST.

13.3.2. Recherche

Sélectionnez l'option SCAN pour démarrer immédiatement une recherche des stations. La progression de la recherche est affichée avec une barre.

Une fois la recherche terminée, la liste des stations s'affiche.

13.3.3. Régler manuellement

Sous **MANUEL TUNE**, les canaux 5A à 13F sont affichés avec les fréquences correspondantes sur l'écran.

• Sélectionnez un canal et confirmez avec **OK**.

13.3.4. Nettoyer la liste des stations

Sélectionnez PRUNE INVALID et confirmez la question consécutive avec YES pour supprimer de la liste les stations qui ne sont plus disponibles.

13.3.5. Dynamic Range Control

Sous DYNAMIC RANGE CONTROL, vous pouvez réduire les différences de volume entre passages très bas et passages sonores.

13.3.6. Classement de la liste des stations

 Réglez sous STATION ORDER l'ordre de classement pour le listage des stations :

ALPHANUMERIC

Les stations sont classées par ordre alphabétique et numérique.

• DAB-ENSEMBLE

Les stations sont classées selon leur appartenance à un groupe DAB.

· VALID

Les stations sont classées selon la puissance du signal avec laquelle elles sont diffusées.

14. Écoute de la radio FM



Pour écouter la radio FM, sélectionnez l'option FM RADIO dans le menu principal et confirmez avec OK ou appuyez sur la touche MODE puis sélectionnez le symbole FM RADIO et confirmez avec OK.

L'écran de la radio FM s'affiche :

- 1) Nom de la station (en cas de réception RDS)/affichage de la fréquence
- 2) Heure
- 3) Puissance du signal Wi-Fi
- 4) Puissance du signal FM
- 5) Réception stéréo FM
- 6) Réception RDS
- 7) Fréquence, information PTY, date, radiotexte (appuyer sur la touche **INFO**)

14.1. Réglage d'une station de radio

La première fois que vous allumez l'appareil en mode FM, une recherche automatique des stations est lancée.

- Confirmez la question START AUTO PRESETTING avec YES. 10 des stations émettant le signal le plus puissant trouvées sont mémorisées comme favori.
- Tournez le bouton vers la gauche ou la droite pour régler la fréquence radio. Ou vous pouvez aussi appuyer plusieurs fois sur les touches de la télé-commande.
- Appuyez sur OK pour lancer une recherche automatique. La recherche automatique démarre en avant ou en arrière selon le sens dans lequel le bouton rotatif a été tourné la dernière fois.

Ou vous pouvez aussi maintenir les touches et **>>** de la télécommande enfoncées jusqu'à ce que la recherche automatique démarre.

DE

FR

14.2. Mémorisation d'une station de radio

- Maintenez la touche * enfoncée jusqu'à ce que la liste des emplacements mémoire apparaisse sur l'écran.
- Sélectionnez un emplacement mémoire avec le bouton rotatif et appuyez sur OK. La station de radio est mémorisée.
- Pour revenir à la station de radio, appuyez sur la touche ★ et sélectionnez la station dans la liste à l'aide du bouton rotatif. Appuyez sur OK pour écouter la station.

14.3. Menu principal en mode Radio FM

• Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu du mode Radio FM.

Scan Setting

Validez la demande de confirmation STRONG STATIONS ONLY? avec

- YES si la radio ne doit rechercher que les stations émettant un signal puissant ;
- NO si la radio doit rechercher aussi les stations émettant un signal faible.

Audio Setting

Validez la demande de confirmation LISTEN IN MONO ONLY? avec

- **YES** si les stations de radio doivent être restituées en mode mono. Utilisez ce réglage en cas de réception faible.
- NO si la station doit être écoutée en stéréo.

15. Services de streaming



REMARQUE!

Différents services de streaming sont disponibles selon les régions. Les services de streaming et leur nombre sont modifiables dans le cadre des mises à jour du micrologiciel. Il n'existe aucun droit à l'utilisation d'un certain service de streaming via votre radio Internet.

15.1. Utilisation des services de streaming

Ouvrez le menu, par exemple depuis ALDI LIFE MUSIK, TIDAL ou NAPS-TER dans le menu principal ou appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner l'un des services de streaming. Confirmez la sélection avec OK.



REMARQUE!

Vous devez être enregistré comme utilisateur pour pouvoir utiliser l'un des services de streaming ci-dessus.

- Connectez-vous avec vos données utilisateur.
- Sélectionnez le titre musical souhaité et lancez sa lecture.

La lecture du titre musical commence.

Vous disposez des fonctions de lecture suivantes : **PLAY**, **STOP**, titre précédent/ suivant et lecture automatique (Shuffle).

15.2. Écoute de musique avec Spotify®

Vous pouvez écouter sur cette radio Internet des données audio du service de musique Spotify[®]. À condition que vous ayez installé sur votre smartphone ou tablette tactile



la version premium de l'application Spotify et que la radio Internet et l'appareil avec l'application Spotify soient connectés au même réseau.

Installation de Spotify

- Ouvrez Google Play[™] ou l'Apple[®] App Store et recherchez le mot-clé Spotify.
- Installez l'application Spotify[®] sur votre smartphone ou tablette tactile. Suivez à cette occasion les instructions d'installation affichées sur l'écran.
- Abonnez-vous au compte Spotify[®] Premium.



REMARQUE!

L'installation de l'application Spotify nécessite une connexion Internet. La version premium de l'application Spotify[®] est payante. Vous trouverez des informations sur les licences logicielles de Spotify[®] sur www.spotify.com/connect/third-party-licenses. FR

Sélectionner et écouter des titres musicaux

La radio Internet et l'appareil sur lequel l'application Spotify est installée sont connectés au même réseau.

- Ouvrez le menu **SPOTIFY** dans le menu principal ou appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode Spotify. Confirmez la sélection avec **OK**.
- Démarrez l'application Spotify sur votre smartphone ou tablette tactile et connectez-vous.
- Sélectionnez le titre musical souhaité et lancez la lecture de ce titre.
- Cliquez sur
 PÉRIPHÉRIQUES DISPONIBLES.

Les périphériques de sortie disponibles sont affichés.

- Sélectionnez votre radio Internet (départ usine, MEDION et l'adresse MAC de l'appareil sont affichés).
- Le titre musical est restitué sur le haut-parleur de la radio Internet.

16. Écoute de fichiers audio via ordinateur/USB

Pour écouter des fichiers audio depuis le réseau, sélectionnez la fonction MU-SIC PLAYER à partir du menu principal et confirmez avec OK ou appuyez plusieurs fois sur la touche MODE.



REMARQUE!

Pour écouter des fichiers audio du réseau via la radio, vous devez utiliser un logiciel de serveur multimédia dans le réseau.



ATTENTION !

Dommage possible de l'appareil.

- Pour éviter tout dommage de l'appareil, n'utilisez pas de rallonge USB et ne raccordez pas l'appareil directement à un ordinateur par le port USB.
- Le port USB est conçu uniquement pour l'utilisation de clés USB, d'autres supports de stockage externes, p. ex. disques durs externes, ne peuvent pas fonctionner sur ce port USB.
- Pour écouter des fichiers audio à partir d'un support de données USB, raccordez ce dernier au port USB.

Lorsque vous raccordez un support de données USB, l'appareil passe automatiquement en mode Lecture de musique et la question suivante s'affiche : **USB DISK ATTACHED. OPEN FOLDER?**

 Confirmez avec YES pour ouvrir directement le contenu du support de données USB. Si aucun fichier audio n'est disponible, le menu principal s'affiche après la sélection de l'écoute de musique :



16.1. Menu principal en mode Lecture de musique

16.1.1. Sélectionner des fichiers audio depuis le réseau

Sélectionnez **Shared Media** pour rechercher directement des fichiers audio dans le réseau.

Si un serveur multimédia a été trouvé, un menu de sélection est affiché, dont les options sont transmises par le serveur multimédia. Ce menu de sélection peut p. ex. avoir l'aspect suivant :

JB-Laptop: Audio	
Pictures	>
Video	>
Music	>
<search></search>	

16.1.2. Écoute de musique via USB

Sélectionnez sous **USB PLAYBACK** l'option **SEARCH** pour rechercher directement des fichiers audio sur le support de données USB.

16.1.3. Sélectionner liste de lecture depuis le réseau

Sélectionnez **MY PLAYLIST** pour rechercher des listes de lecture dans le réseau.

16.1.4. Lecture automatique

Appuyez sur le bouton **SHUFFLE** sur la télécommande pour lancer la lecture automatique des pistes :

Nombre d'appuis sur le bouton	Fonction
1x	Répéter le titre en cours de lecture
2x	Répéter tous les titres du répertoire en cours de lecture

DE

Nombre d'appuis sur le bouton	Fonction	
Зx	Lire les titres du répertoire en cours de lecture/ de la liste de lecture dans un ordre aléatoire	
4x	Lire tous les titres disponibles dans un ordre aléatoire	

16.1.5. Vider listes de lecture

Sélectionnez **CLEAR MY PLAYLIST** pour supprimer tous les titres de la liste de lecture.

16.1.6. Réveiller serveur

Confirmez sous **PRUNE SERVER** la question **PRUNE SHARED MEDIA WAKE ON LAN SERVERS?** avec **YES** si les serveurs multimédia inactifs doivent être affichés. Vous pouvez ensuite sélectionner un serveur multimédia et le réveiller (WOL ; fonction Wake on LAN) pour en restituer les contenus multimédia.

16.2. Écran de lecture



- 1) Nom du titre
- 2) Heure
- 3) Affichage des tags ID3 (appuyer sur **INFO** pour afficher d'autres informations)
- 4) Mode Shuffle
- 5) Mode Repeat
- 6) Lecture de médias via un serveur
- 7) Couverture d'album (si disponible)



REMARQUE!

En cours d'écoute, vous pouvez utiliser les touches de lecture comme sur un lecteur CD normal. Formats audio supportés : *.mp3, *.wma, *.wav, *.flac.

17. Paramètres système

17.1. Égaliseur

Sous **EQUALIZER**, vous pouvez sélectionner des effets sonores prédéfinis ou en créer un personnalisé.

Sélectionnez un des effets sonores

 NORMAL, FLAT, JAZZ, ROCK, MOVIE, CLASSIC, POP, NEWS, MY EQ ou MY EQ PROFILE SETUP et confirmez avec OK. L'effet sonore sélectionné est immédiatement appliqué.



REMARQUE!

L'effet sonore **NORMAL** est préréglé. Vous obtenez le meilleur son pour l'écoute de musique avec le réglage **ROCK**.

Mon égaliseur

Si vous avez mémorisé un propre effet sonore dans l'option suivante, sélectionnez MY EQ pour appliquer directement cet effet sonore.

Réglage d'égaliseur personnel

Réglez sous **MY EQ PROFILE SETUP** votre propre effet sonore pour l'option **MY EQ**.

- Réglez les basses, les aigus et le volume en tournant le bouton rotatif et appuyez sur OK pour mémoriser vos saisies.
- Confirmez la question suivante avec **YES** pour mémoriser l'effet sonore.

17.2. Paramètres Internet

Vous pouvez régler les paramètres Internet sous NETWORK.

17.2.1. Assistant réseau

- Sélectionnez **NETWORK WIZARD** pour lancer la recherche de réseaux.
- Saisissez ensuite la clé WEP/WPA pour connecter l'appareil au PA sans fil.

17.2.2. Établir une connexion WPS

Vous pouvez établir une connexion WPS sous PBC WLAN SETUP :

Activez la connexion WPS sur l'appareil qui supporte le WPS et confirmez ensuite la connexion sur la radio Internet en sélectionnant JA puis confirmez avec la touche OK.

17.2.3. Afficher les réglages

Sous **VIEW SETTINGS** sont affichées les informations relatives au réseau actuellement connecté ainsi que l'adresse MAC de l'appareil.

17.2.4. Sélectionner la région Wi-Fi

 Sélectionnez sous WLAN REGION la région Wi-Fi dans laquelle vous utilisez l'appareil.

17.2.5. Réglages manuels

 Sélectionnez sous MANUAL SETTINGS la connexion par câble (Ethernet) ou la connexion sans fil (Wi-Fi) et réglez respectivement la fonction DHCP sur ON ou OFF.

17.2.6. Modifier le code PIN NetRemote

Sous **NETREMOTE PIN-SETUP**, vous pouvez définir un nouveau code à quatre chiffres qui doit être saisi lors de la connexion avec l'application Lifestream II d'un smartphone ou d'une tablette tactile.

17.2.7. Supprimer profil réseau

L'appareil mémorise les 4 derniers réseaux Wi-Fi avec lesquels une connexion a été établie.

Sélectionnez un réseau sous NETWORK PROFILE et appuyez sur OK.
 Confirmez la question suivante avec YES pour supprimer le réseau de la liste.



REMARQUE!

Le réseau actuellement connecté ne peut pas être supprimé.

17.2.8. Maintenir la connexion réseau en mode Veille

- Sélectionnez KEEP NETWORK CONNECTED et réglez la fonction sur YES si la radio Internet doit rester connectée au réseau également en mode Veille ou avec les modes qui n'utilisent pas le Wi-Fi (AUX IN, radio FM, radio DAB). D'autres lecteurs multimédia peuvent ainsi accéder à la radio Internet et la « réveiller ».
- Si la connexion au réseau ne doit pas être maintenue, réglez la fonction sur NO. Avec ce réglage, la fonction Wi-Fi est aussi désactivée avec les modes qui n'utilisent pas le Wi-Fi (AUX IN, radio FM, radio DAB). Dans ce cas, la commande via l'application Lifestream II ne fonctionne pas.



REMARQUE!

Veuillez noter qu'en cas de connexion au réseau maintenue en mode Veille (réglage **YES**), la radio Internet consomme plus de courant qu'indiqué pour le mode Veille dans les caractéristiques techniques.

17.3. Régler l'heure

Réglez l'heure et la date sous **TIME/DATE** comme décrit au chapitre « Première mise en service ».

17.4. Régler la langue

Sous LANGUAGE, vous pouvez régler la langue des menus.

17.5. Restaurer les réglages par défaut sur l'appareil

Si la radio Internet ne réagit plus à vos saisies ou si la connexion au réseau pose problème, il peut être nécessaire de restaurer les réglages par défaut sur l'appareil.

- Si la radio Internet ne réagit pas, éteignez-la avec le bouton ON/OFF situé au dos et rallumez-la au bout de quelques secondes.
- Puis restaurez les réglages de menu par défaut en ouvrant le menu SYSTEM SETTINGS -> FACTORY RESET et en confirmant la question suivante avec YES.

La procédure d'installation doit être à présent relancée.



REMARQUE!

Tenez compte du fait qu'une réinitialisation supprime définitivement tous les réglages (p. ex. la clé de réseau), qu'il vous faudra donc ressaisir.

17.6. Mises à jour logicielles

Sous **SOFTWARE UPDATE**, vous pouvez rechercher les mises à jour logicielles disponibles et les installer si nécessaire.

17.6.1. Exécuter mises à jour automatiques

Sélectionnez sous **AUTO-CHECK SETTING** l'option **YES** pour que l'appareil procède régulièrement à la recherche automatique de mises à jour logicielles.

17.6.2. Rechercher mises à jour logicielles

Sélectionnez **CHECK NOW** pour lancer immédiatement la recherche de mises à jour logicielles.

17.7. Démarrer l'assistant d'installation

Sélectionnez **SETUP WIZARD** pour démarrer l'assistant d'installation comme décrit au chapitre « Première mise en service ».

17.8. Afficher les informations sur les logiciels

Sous **INFO** sont affichés la version logicielle et le numéro d'identification de la radio. DE

FR

17.9. Régler l'éclairage d'écran

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran sous **BACKLIGHT** :

- Réduction de la luminosité de l'écran en mode Veille ou en fonctionnement au bout d'une durée définie
- Luminosité de l'écran

Régler la durée de réduction de la luminosité en fonctionnement

 Sélectionnez l'option TIMEOUT: et confirmez avec OK. Sélectionnez ON, 10, 20, 30, 45,60, 90, 120 ou 180 secondes et confirmez avec OK.

Luminosité de l'écran en fonctionnement

 Sélectionnez l'option POWER-ON LEVEL et confirmez avec OK. Réglez le niveau de luminosité souhaité HIGH, MEDIUM ou LOW et confirmez avec OK.

Régler la durée de réduction de la luminosité en mode Veille

 Sélectionnez l'option STANDBY TIMEOUT: et confirmez avec OK. Sélectionnez ON, 10, 20,30, 45,60, 90, 120 ou 180 secondes et confirmez avec OK.

Luminosité de l'écran en mode Veille

Sélectionnez l'option **STANDBY LEVEL** et confirmez avec **OK**. Réglez le niveau de luminosité souhaité **MEDIUM** ou **LOW** et confirmez avec **OK**.

17.10. Fonction Multi-Room

La fonction Multi-Room vous permet de réunir dans un groupe et de commander plusieurs radios Internet connectées au même réseau. Une radio Internet sert alors d'appareil maître et les autres appareils, de client. Cela signifie que les réglages effectués sur l'appareil maître sont repris pour tous les autres appareils client. Excepté le réglage du volume.

Les informations sur les réglages (p. ex. la station de radio Internet en cours) sont affichées sur l'écran de l'appareil maître et **MULTI-ROOM** ainsi que **PLAYBACK BUFFER** sous forme de barre sont affichés sur l'écran des appareils client.

Afficher détails

Affiche la connexion réseau ainsi que le groupe créé.

Create new group (Créer nouveau groupe)

Saisissez le nom devant être attribué au groupe.

Add to group (Ajouter à groupe)

Sélectionnez un appareil disponible dans le réseau pour l'ajouter à un groupe.

List current clients (Lister groupe actuel)

Sélectionnez un appareil dans la liste du groupe pour le supprimer.

Leave group (Quitter groupe)

L'appareil commandé est supprimé du groupe.

Dissolve group (Supprimer groupe)

Le groupe est supprimé.

18. Réglages dans le menu principal

À partir du **MAIN MENU**, vous pouvez afficher les différents modes avec la touche **MODE** :

- · INTERNET RADIO
- TIDAL
- NAPSTER
- ALDI LIFE MUSIK
- · SPOTIFY
- MUSIC PLAYER
- · FM
- · DAB
- · SNOOZE
- · ALARM
- AUX IN

Vous pouvez en outre régler ici la fonction d'arrêt automatique et la fonction de réveil.

18.1. Régler la durée d'arrêt

Sélectionnez sous **SLEEP** les réglages suivants pour l'arrêt automatique :

SLEEP OFF - 15 MINS - 30 MINS - 45 MINS - 60 MINS.

Si vous sélectionnez **SLEEP OFF**, aucune durée d'arrêt automatique n'est définie. Vous pouvez aussi régler la durée d'arrêt automatique en appuyant plusieurs fois sur la touche **SLEEP**.

18.2. Régler le réveil

Sous ALARM, vous pouvez régler deux heures de réveil sur votre radio Internet.



REMARQUE!

Avant de régler une heure de réveil, vous devez régler l'heure actuelle.

- Sélectionnez un réveil et confirmez avec **OK**.
- Sélectionnez une des options suivantes et confirmez avec OK pour effectuer les réglages :

18.2.1. Activer le réveil

- Sélectionnez sous **ENABLE** l'option **OFF** pour désactiver le réveil.
- Sélectionnez DAILY, ONCE, WEEKENDS ou WEEKDAYS pour activer le réveil.

18.2.2. Régler l'heure de réveil

• Réglez sous TIME l'heure à laquelle le réveil doit se déclencher.

18.2.3. Sélectionner le signal de réveil

- Réglez sous **MODE** le signal de réveil souhaité :
- BUZZER : réveil avec sonnerie
- INTERNET RADIO : réveil avec radio Internet
- DAB RADIO : réveil avec radio DAB
- FM RADIO : réveil avec radio FM

18.2.4. Sélectionner une station de radio de réveil

 Si vous avez choisi auparavant d'être réveillé par la radio Internet ou FM/DAB, sélectionnez sous PRESET l'emplacement mémoire d'une station.

18.2.5. Régler le volume du signal de réveil

• Réglez sous **VOLUME** le volume du signal de réveil.

18.2.6. Mémoriser les réglages

▶ Pour enregistrer les réglages de réveil ci-dessus, sélectionnez l'option SAVE et confirmez avec O K.

19. Restitution de signaux audio d'appareils externes

L'entrée audio (AUX-IN) se trouve au dos de l'appareil.

- Raccordez la prise AUX-IN à la sortie audio d'un appareil externe à l'aide du câble audio 3,5 mm pour restituer les signaux audio de cet appareil sur la radio Internet.
- Sélectionnez le menu **AUX IN** et confirmez avec **OK**.

Les signaux audio de l'appareil externe sont alors restitués sur le haut-parleur de la radio Internet.

20. Commande avec l'application Lifestream II



Vous pouvez commander votre radio Internet avec l'application Lifestream II de votre smartphone ou tablette tactile.

Outre les possibilités de réglage courantes telles que démarrage, arrêt, répétition, création de listes de favoris et recherches de stations, l'application Lifestream II vous permet en plus d'adapter le son individuellement.

20.1. Installation via lien direct

Le code QR ci-contre vous permet d'accéder directement au domaine de téléchargement de l'application Lifestream II sur Google Play Store[®] ou l'App Store d'Apple[®] :



20.2. Installation via Google Play ou l'App Store d'Apple

- Ouvrez Google Play Store[®] ou l'Apple[®] App Store et recherchez le mot-clé ME-DION Lifestream II¹.
- Installez l'application « Lifestream II » de Medion. Suivez pour cela les instructions d'installation qui s'affichent à l'écran.



REMARQUE

L'installation de l'application Lifestream II nécessite une connexion Internet.

20.3. Utilisation de l'application

- Démarrez l'application Lifestream II.
- Assurez-vous que le smartphone/la tablette tactile et la radio Internet sont bien connectés au même réseau Wi-Fi.

Au démarrage, l'application liste toutes les radios Internet compatibles accompagnées de leur nom convivial qui ont été reconnues dans le réseau Wi-Fi.

• Sélectionnez la bonne radio Internet.

Vous pouvez utiliser dans l'application toutes les fonctions de la radio Internet.

- Sous **SOURCE**, vous pouvez sélectionner le mode.
- Sous NOW PLAYING apparaît l'écoute actuelle.
- Sous BROWSE, vous pouvez rechercher des stations de radio Internet/podcasts.
- 1 Le téléchargement de l'application présuppose un compte Google Mail™ et l'accès au Google Play™ Store ou à l'Apple® Store. Google et Android sont des marques commerciales de Google Inc.



FR

MEBION V C C C C C C C C C C C C C C C C C C			_			
SOURCE NOW PLANNA BROWSE Backdies Stams ● ③ Internet Radio ③ Sporty ④ Musklayer ave DAB ● ∯ FM ④ AUX in ↓ AUX in	ME		3	NO SIM ®	13:24 MEDION ▼	് ര
Terment Radio ● Soliti Image: Bable ■ Soliti Image: Babl	SOURCE NOW F	LAYING BROWSI	E	SOURCE		BROWEE
e Treemet Radio e Scotty d Musicularyer mar DAB e Yr M e Y M e Y M t ALX in Hote Blace - I Need A Dollar ture	Standalone Sources			SUGRCE	NOW PLATING	DROWSE
● Sportify	0 Internet Radio					
J Muskplayer ava DAB Image: Space of the state o	Spotify					
State Sta	Musikolaver					
िश्च [®] FM १) AUX in ा Aloe Blacc - I Need A Dollar						
کور ۳۸ ا ا≣ در ۲۵ مربع کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می	and and		•		ILIVE	
ۇ) AUX in يت Aloe Blacc - I Need A Dollar دىت	NEW FM			_		
ಛೆ Aloe Blacc - I Need A Dollar ಗುಗ್ಗ	∬ AUX in			≔		
دڑع Aloe Blacc - I Need A Dollar المان						
Aloe Blacc - I Need A Dollar				ŝ		
				Aloe B	lacc - I Need A D	Dollar
				-		
				-(Q)		



REMARQUE

Si la fonction Wi-Fi est désactivée avec les modes n'utilisant pas le Wi-Fi (AUX IN, radio FM, radio DAB – réglage « 11.4. Établissement de la connexion à un réseau » à la page 75), la commande via l'application Lifestream II ne fonctionne pas.

21. Dépannage rapide

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, vérifiez tout d'abord si vous pouvez y remédier vous-même à l'aide du tableau suivant.

N'essayez en aucun cas de réparer vous-même l'appareil. Si une réparation s'avère nécessaire, veuillez vous adresser à notre centre de service après-vente ou à un autre atelier spécialisé.

Problème	Cause possible	Solution	DE
	La pile est-elle correcte- ment insérée ?	Insérez correctement la pile.	FR NL
La télécommande ne fonctionne pas.	Êtes-vous trop éloi- gné de la radio (plus de 7 m) ?	Rapprochez-vous de la radio.	
	Y a-t-il un obstacle entre la télécommande et le capteur infrarouge ?	Enlevez cet obstacle.	
	La télécommande est- elle bien dirigée vers le capteur ?	Orientez correctement la télécommande.	
L'écran reste éteint.	L'adaptateur secteur est- il bien branché des deux côtés ?	Raccordez la fiche d'ali- mentation en courant de l'adaptateur secteur fourni à la prise DC IN de l'appareil. Branchez la fiche d'alimentation sur une prise de courant AC 100– 240 V ~ 50/60 Hz.	
	Vous devez confirmer le choix de la station en ap- puyant sur OK .		
La station sélectionnée ne peut pas être écou- tée.	La fonction Mute est ac- tivée.	Appuyez sur la touche Impour désactiver la fonction Mute.	
	Volume pas assez fort.	Vérifiez le réglage du vo- lume.	
	Casque raccordé.	Le volume du haut- parleur est alors coupé. Débranchez le casque.	
	Pas de réception.	Vérifiez la configuration réseau.	

Problème	Cause possible	Solution	
La réception FM est per- turbée.	L'antenne n'est pas bien orientée.	Modifiez l'orientation de l'antenne.	
Pas d'accès à la radio In- ternet.	Absence de connexion Wi-Fi.	Vérifiez le routeur Wi-Fi et/ou les connexions.	
Pas d'accès de l'ordina- teur en tant que PA (ser- veur multimédia) à la ra- dio.	La radio est cryptée.	Saisissez le code. Tenez compte pour cela des ré- glages de partage sur l'ordinateur.	
Le réveil ne s'allume pas.	La fonction n'est pas ac- tivée.	Vérifiez le réglage du ré- veil.	
	Aucun serveur DHCP n'est activé.	Vérifiez les réglages du routeur.	
Problème lors de la connexion au routeur.	Un algorithme de cryp- tage du réseau incorrect a été saisi.	Saisissez à nouveau l'al- gorithme de cryptage du réseau.	
	Le port RJ45 ou le mo- dule Wi-Fi est défec- tueux.	Contactez le service après-vente.	
	Pas de réponse du DNS (Domain Name Server).	Vérifiez les réglages DNS de votre routeur.	
été trouvée.	Le DNS utilisé ne recon- naît pas le nom V-Tuner. com.	Utilisez un autre serveur DNS.	

Problème	Cause possible	Solution
	L'accès Internet est blo- qué.	Réessayez plus tard.
	Le serveur vTuner est hors service ou est sur- chargé.	Vérifiez le serveur vTu- ner.
	La procédure de connexion a échoué.	Recommencez la procé- dure de connexion.
Pas de connexion au ser- veur vTuner.	Le flux audio de la sta- tion de radio n'est pas disponible ou est sur- chargé.	Réessayez plus tard.
	La radio Internet ne sup- porte pas le type de ser- vice de la station.	-
	Problèmes avec la mé- moire tampon Internet. La largeur de bande ne suffit pas pour des flux de données stables.	Augmentez éventuel- lement la largeur de bande.
	Pas de serveur DHCP ac- tivé.	Vérifiez les réglages du routeur.
La radio Internet a dé- marré normalement, mais ne peut pas rece- voir d'adresse IP.	Un algorithme de cryp- tage Wi-Fi incorrect a été saisi.	Saisissez à nouveau l'al- gorithme de cryptage Wi-Fi.
	Les interfaces réseau ne sont pas correctes.	Vérifiez les interfaces.
Impossible de comman- der la radio Internet avec l'application Lifestream.	Radio Internet et smart- phone/tablette tactile ne se trouvent pas dans le même réseau Wi-Fi.	Vérifiez le statut du ré- seau de la radio Internet et de smartphone/ta- blette tactile.

22. Nettoyage

Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.

Utilisez un chiffon doux et sec pour l'essuyer. N'utilisez pas pour nettoyer l'appareil de chiffons rêches ni de nettoyants corrosifs, de diluants ou de solutions à base d'alcool. Ceux-ci peuvent abîmer l'appareil.

23. Recyclage



Emballage

Pour le protéger pendant son transport, votre appareil vous est livré dans un emballage constitué de matières premières qui peuvent être réutilisées ou recyclées.



Appareil

Une fois l'appareil arrivé en fin de vie, ne le jetez en aucun cas avec les déchets domestiques. Recyclez-le de manière écologique dans un point de collecte local pour appareils usagés. Renseignez-vous auprès de votre municipalité pour savoir où se trouvent ces points de collecte.



Piles

Les piles doivent être recyclées de manière appropriée. Les magasins vendant des piles et les lieux de collecte municipaux mettent à disposition des containers spéciaux prévus à cet effet. Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser aux entreprises de recyclage locales ou à votre municipalité.

24. Caractéristiques techniques

Adaptateur secteur

Modèle : Fabricant : Tension d'entrée : Tension de sortie :



GFP451-1625BX-1

Télécommande

Piles de la télécommande :

2 piles de 1,5 V LR03/AAA

Appareil

Haut-parleurs : Dimensions : Poids :

Wi-Fi

Plage de fréquence : Norme Wi-Fi : Chiffrement : 2 x 7 W + 1 x 15 W RMS Env. 240 x 190 x 125 mm Env. 2 kg

2,4 GHz/5 GHz 802.11 a/b/g/n WFP/WPA/WPA2

Plage de fréquence/ MHz	Canal	Puissance d'émission max./ dBm
2402-2482	1-13	16,54
5180-5700	36-140	17,74

Portée :

À l'intérieur env. 35 à 100 m / à l'extérieur env. 100 à 300 m

Radio

Plage de fréquence DAB III : Plage de fréquence FM :

Connexions

Entrée d'adaptateur secteur : Port Ethernet (LAN) : Sortie ligne (LINE OUT) : Entrée AUX (AUX IN) : Casque :

Port USB

Version : Sortie USB : 174,928 - 239,200 MHz 87,5 - 108 MHz

DC 16 V - - 2,5 A ⊕ ⊙ ⊖ RJ-45 Jack stéréo 3,5 mm Jack stéréo 3,5 mm Jack stéréo 3,5 mm Tension de sortie : 150 mV max.

2.0 DC 5 V - - - 500 mA max. DE

FR

25. Informations relatives à la conformité

Le présent appareil est livré avec les équipements radio suivants :

• Wi-Fi

En raison de la plage de fréquence de 5 GHz de la solution Wi-Fi intégrée, dans tous les pays de l'UE, l'utilisation est autorisée uniquement à l'intérieur de bâtiments. Par la présente, la société Medion AG déclare que ce produit est conforme aux exigences européennes suivantes :

- Directive RE 2014/53/UE
- Directive sur l'écoconception 2009/125/CE
- Directive RoHS 2011/65/UE

Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité complètes sur www.medion.com/conformity.



AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	ΗU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
СН	UK	HR		

AT = Autriche, BE = Belgique, CZ = Tchéquie, DK = Danemark, EE = Estonie, FR = France, DE = Allemagne, IS = Islande, IE = Irlande, IT = Italie, EL = Grèce, ES = Espagne, CY = Chypre, LV = Lettonie, LT = Lituanie, LU = Luxembourg, HU = Hongrie, MT = Malte, NL = Pays-Bas, NO = Norvège, PL = Pologne, PT = Portugal, RO = Roumanie, SI = Slovénie, SK = Slovaquie, TR = Turquie, FI = Finlande, SE = Suède, CH = Suisse, UK = Royaume-Uni, HR = Croatie

26. Contrats de licence pour utilisateurs finaux

26.1. Produits audio pour utilisation avec radio Internet

Ce document est la propriété de MEDION. Il ne peut être copié et son contenu ne peut être dévoilé sans l'accord écrit de MEDION. Tous les tiers auxquels ce document est remis doivent signer un accord de non-divulgation.

Ce document remplace toutes les versions précédentes. MEDION, les fournisseurs et les agrégateurs de contenus en ligne se réservent le droit, conformément à leur principe respectif d'amélioration continue, de modifier les produits, les services et les documentations sans préavis.

MEDION décline toute responsabilité pour les pertes qui découleraient de l'utilisation de ce document ou de produits connexes.

La technologie de codage audio MPEG à 3 couches est incorporée sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson. *http://www.iis. fraunhofer.de/bf/amm/index.jspp*

Ce produit contient un logiciel. Vous avez le droit non exclusif et non transférable d'utiliser ce logiciel sous forme de code objet uni-



Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen

quement et dans le seul but de faire fonctionner ce produit.

Les droits de propriété intellectuelle relatifs au logiciel contenu dans ce produit demeurent la propriété de la partie contractuelle (ou du concédant respectif) qui l'a mis à disposition. Tous leurs droits respectifs sont réservés.

Il vous est strictement interdit de modifier, de traduire, d'utiliser la rétro-ingénierie, de décompiler, de désassembler ou d'utiliser tout autre moyen permettant de découvrir le code source du logiciel contenu dans ce produit ou de répliquer la fonctionnalité du logiciel sauf si cette restriction est expressément interdite par la loi en vigueur.

Nous ne donnons aucune garantie quant au fonctionnement ou aux performances du logiciel et ni nous ni aucun de nos fournisseurs ou concédants ne pourront être tenus responsables envers vous des dommages indirects, spéciaux, fortuits ou consécutifs tels que pertes de profit résultant de votre utilisation du logiciel contenu dans ce produit, sauf si une telle clause de non-responsabilité est interdite sur le territoire sur lequel vous avez fait l'acquisition de ce produit.

Ces conditions s'appliquent aussi à toutes les actualisations logicielles auxquelles vous procédez sur ce produit.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. Il est strictement interdit d'utiliser ou de distribuer cette technologie en dehors de ce produit sans avoir obtenu une licence de Microsoft.

Eric Young fait valoir par la présente son droit d'être reconnu comme l'auteur de certaines parties de la logithèque OpenSSL utilisée dans cet outil.

UPnP[™] est une marque déposée d'UPnP Implementers Corporation.

FR

DE

26.2. Informations relatives aux marques déposées

Les données météo sont mises à disposition par www.wetter.net. Google Play Store® et Android® sont des marques déposées de Google Inc. Apple®, AirPlay®, iPad®, iPhone, iPod®, iPod touch®, iTunes® sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. iPad Air®, iPad mini™ sont des marques d'Apple Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc. IOS® est une marque déposée de Cisco, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays et utilisée sous licence.

Spotify[®] et le logo Spotify[®] sont des marques déposées de Spotify Ltd. Les autres noms de produits ou de sociétés mentionnés sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

27. Mentions légales

Copyright © 2017 Situation : 27/09/2017 Tous droits réservés.

Le présent mode d'emploi est protégé par le copyright.

La reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation écrite du fabricant.

Le copyright est la propriété de la société :

Medion AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Allemagne

Sous réserve de modifications techniques et visuelles ainsi que d'erreurs d'impression. Le mode d'emploi peut être à nouveau commandé via la hotline de service et téléchargé sur le portail de service.

Vous pouvez aussi scanner le code QR ci-dessous et charger le mode d'emploi sur votre terminal mobile via le portail de service.

	URL	QR Code
BE	www.medion.com/be/fr/service/accueil/	
LUX	www.medion.com/lu/fr/	

Inhoudsopgave

1.	Betreff	ende deze handleiding	109
	1.1.	Tekenuitleg	
2.	Gebrui	ik voor het beoogde doel	111
3.	Veiligh	eidsadviezen	112
	3.1.	Gebruiksveiligheid	112
	3.2.	Storingen in de werking	115
	3.3.	Hoofdtelefoon	116
	3.4.	Omgang met batterijen	116
4.	Systee	meisen	118
5.	Voorbe	ereiding	118
	5.1.	De inhoud van de verpakking controleren	118
	5.2.	Batterijen in de afstandsbediening plaatsen	119
	5.3.	Aansluitingen	119
6.	Overzi	cht internetradio	120
	6.1.	Voorkant	120
	6.2.	Bovenkant	121
	6.3.	Achterkant	121
	6.4.	Afstandsbediening	122
7.	Menu's	s gebruiken	123
	7.1.	Menu's gebruiken met de afstandsbediening	123
	7.2.	Navigatie in de menu's	123
8.	Config	uratie van de internetradio	123
	8.1.	Vereiste netwerkmogelijkheden	124
9.	Netwe	rkconfiguratie	124
	9.1.	Webinterface van de internetradio weergeven	124
10.	Voedin	ıg aansluiten	124
11.	Eerste	ingebruikname	125
	11.1.	Tijd en datum instellen	125
	11.2.	Netwerkverbinding in stand houden	126
	11.3.	WLAN-regio kiezen	126
	11.4.	Verbinding maken met een netwerk	126
	11.5.	WLAN-verbinding via WPS	126
	11.6.	Netwerksleutel invoeren	127
	11.7.	WLAN-radio gebruiken als mediaclient	128
	11.8.	Verbinding tussen de internetradio en een mediaserver	128
12.	Interne	etradio luisteren	128
	12.1.	Radioservice kiezen	128
	12.2.	Verbinding met een internetradiozender/podcast	131

DE

FR

13.	DAB-radio luisteren		
	13.1.	Radiozenders instellen	
	13.2.	Radiostations opslaan	
	13.3.	Hoofdmenu in de DAB-radiomodus	
14.	FM-rac	dio luisteren	135
	14.1.	Radiozenders instellen	
	14.2.	Radiostations opslaan	
	14.3.	Hoofdmenu in FM-radiomodus	
15.	Audiol	137	
	15.1.	Hoofdmenu in de modus Music Player	
16.	Stream	ning services	
	16.1.	Streaming services gebruiken	
	16.2.	Muziek beluisteren via Spotify®	
17.	Systee	minstellingen	141
	17.1.	Equalizer	141
	17.2.	Internetinstellingen	141
	17.3.	Tijd instellen	
	17.4.	Taal instellen	
	17.5.	Apparaat terugzetten naar fabrieksinstellingen	
	17.6.	Software bijwerken	
	17.7.	Installatiewizard starten	144
	17.8.	Software-informatie weergeven	144
	17.9.	Displayverlichting instellen	
	17.10.	Multiroom-functie	145
18.	Instelli	ingen in het hoofdmenu	
	18.1.	Uitschakeltijd instellen	
	18.2.	Wekker instellen	
19.	Audios	signalen van externe apparaten afspelen	147
20.	Bedier	ning via de Lifestream II-app	
	20.1.	Installatie via QR-code	
	20.2.	Installatie via Google Play of Apple App Store	
	20.3.	De app gebruiken	
21.	Storing	gen verhelpen	
22.	Reinig	ing	
23.	Afvoeren		
24.	Techni	sche gegevens	154
	24.1.	Verklaring van conformiteit	
25.	Licenti	eovereenkomsten voor eindgebruikers	
	25.1.	Audioproducten voor gebruik met internetradio	
	25.2.	Merkinformatie	
26.	Colofo	n	

1. Betreffende deze handleiding



Lees deze handleiding nauwkeurig door en neem alle aanwijzingen in acht. Hiermee garandeert u een betrouwbare werking en een lange levensduur van uw apparaat. Houd deze handleiding steeds binnen handbereik bij uw apparaat. Bewaar de bedieningshandleiding goed, zodat u deze bij de verkoop van het apparaat kunt doorgeven aan de nieuwe eigenaar. DE FR

NL

1.1. Tekenuitleg



GEVAAR!

Waarschuwing voor acuut levensgevaar!



WAARSCHUWING!

Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig onomkeerbaar letsel!



WAARSCHUWING!

Waarschuwing voor het risico op elektrische schokken!



WAARSCHUWING!

Waarschuwing voor risico's door hoog geluidsvolume!



WAARSCHUWING!

Waarschuwing voor het risico op explosieve stoffen!



VOORZICHTIG!

Waarschuwing voor mogelijk middelzwaar of gering letsel!



LET OP!

Neem de aanwijzingen in acht om materiële schade te voorkomen!


OPMERKING!

Verdere informatie over het gebruik van het apparaat!



OPMERKING!

Volg de aanwijzingen in de bedieningshandleiding op!

Opsommingsteken/informatie over gebeurtenissen die zich tijdens de bediening kunnen voordoen

Advies over uit te voeren handelingen

Verklaring van conformiteit (zie het hoofdstuk "Conformiteitsinformatie"): Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de EG-richtlijnen.

Veiligheidsklasse II



ſF

Elektrische apparaten van veiligheidsklasse II zijn elektrische apparaten die volledig zijn omgeven met dubbele en/of versterkte isolatie en geen aansluitmogelijkheden voor een aarddraad hebben. De behuizing van een elektrisch apparaat van veiligheidsklasse II dat volledig door isolatiemateriaal is omgeven kan gedeeltelijk of volledig de extra of versterkte isolatie vormen.



Gebruik in binnenruimten

Apparaten met dit symbool zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in binnenruimten.



Polariteitsaanduiding

Bij apparaten met holle stekker geven deze symbolen de polariteit van de stekker. Er zijn twee varianten voor de polariteit, namelijk binnen plus en buiten min (afb. A) of binnen min en buiten plus (afb. B).

Symbool voor gelijkstroom



Energie-efficiëntieklasse

2. Gebruik voor het beoogde doel

Het apparaat is bedoeld voor het afspelen van audiosignalen en -bestanden die via internet resp. een netwerk ontvangen worden. Daarnaast kan het apparaat audiobestanden van USB-apparaten of FM-radiosignalen weergeven.

FR NL

DE

Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden. Gebruik het apparaat alleen binnenshuis.

Het apparaat is alleen bedoeld voor particulier gebruik en is niet geschikt voor industrieel/commercieel gebruik.

Houd er rekening mee dat de garantie bij een ander dan het bedoelde gebruik komt te vervallen:

- Wijzig niets aan uw apparaat zonder onze toestemming en gebruik geen randapparatuur die niet door ons is toegestaan of geleverd.
- Gebruik uitsluitend door ons geleverde of toegestane reserveonderdelen en accessoires.
- Houd u aan alle informatie in deze bedieningshandleiding en in het bijzonder aan de veiligheidsinstructies. Elk ander gebruik van het apparaat geldt als afwijkend gebruik en kan tot letsel of schade leiden.
- Gebruik dit apparaat niet in omgevingen waar gevaar voor explosie bestaat. Hieronder wordt bv. verstaan: tankinstallaties, brandstofopslag of omgevingen waarin oplosmiddelen worden verwerkt. Dit apparaat mag ook niet worden gebruikt in omgevingen waar de lucht belast is met fijne deeltjes (bv. meel- of houtstof).
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden. Vermijd het volgende:
 - hoge luchtvochtigheid of vocht,
 - extreem hoge of lage temperaturen,
 - direct zonlicht,
 - open vuur.

3. Veiligheidsadviezen



WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel!

Gevaar voor letsel bij kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens (zoals personen met een beperking, ouderen met beperkte lichamelijke en geestelijke vermogens) of met onvoldoende ervaring en kennis (zoals oudere kinderen).

- Berg het apparaat en de accessoires buiten bereik van kinderen op.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met onvoldoende ervaring en/of kennis, mits deze personen onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het gebruik van het apparaat zodat zij de daarmee samenhangende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij deze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan;
- Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het apparaat en het netsnoer worden gehouden.
- Alle gebruikte verpakkingsmateriaal (zakken, polystyreen etc.) buiten bereik van kinderen opslaan. Kinderen mogen niet met het verpakkingsmateriaal spelen.

3.1. Gebruiksveiligheid



GEVAAR!

Gevaar voor een elektrische schok!

Gevaar voor letsel door een elektrische schok door stroomvoerende onderdelen. Hierbij bestaat bij kortsluiting gevaar voor een elektrische schok of brand.

- Sluit de netvoeding uitsluitend aan op een correct geïnstalleerd, geaard en elektrisch beveiligd stopcontact in de buurt van de plaats waar het apparaat gebruikt wordt. De lokale netspanning moet voldoen aan de technische gegevens van de netvoeding.
- Zorg ervoor dat het stopcontact altijd goed toegankelijk is, zodat de stekker er ongehinderd kan worden uitgetrokken.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde netvoeding.
- De netvoeding mag alleen in droge ruimten binnenshuis worden gebruikt.

Ook bij uitgeschakelde aan-/uitschakelaar staan onderdelen van het apparaat onder spanning.

- Onderbreek de stroomvoorziening van uw apparaat of schakel alle spanning uit door de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Trek het netsnoer altijd aan de netstekker uit het stopcontact. Trek niet aan het snoer.
- Zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of vlakbij het apparaat en bescherm alle onderdelen tegen druip- en spatwater. Deze voorwerpen kunnen omvallen, waarbij de vloeistof de elektrische veiligheid kan aantasten.
- Open nooit de behuizing van het apparaat en leid geen voorwerpen via de sleuven en openingen naar binnen in de behuizing van het apparaat.
- Trek bij schade aan de netvoeding, het snoer of het apparaat zelf de stekker onmiddellijk uit het stopcontact, of als er vloeistof of vreemde voorwerpen in het apparaat terecht zijn gekomen.
- Haal bij langere afwezigheid of tijdens onweer de stekker van de netvoeding uit het stopcontact.

Bij grote schommelingen in temperatuur of luchtvochtigheid kan er door condensatie vochtvorming optreden die kortsluiting kan veroorzaken.

- Wacht met de ingebruikname nadat u het apparaat heeft vervoerd totdat het apparaat zich aan de omgevingstemperatuur heeft aangepast.
- Controleer het apparaat en het netsnoer vóór het eerste gebruik en na elk gebruik op beschadigingen.
- Neem het apparaat niet in gebruik wanneer het apparaat zelf of het netsnoer/de netvoeding zichtbaar is beschadigd.
- Wanneer u schade of technische problemen vaststelt, laat de reparatie van het apparaat dan uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerd personeel.
- Als de behuizing van de netvoeding of van het snoer beschadigd is, moet deze worden verwijderd en vervangen door een nieuwe netvoeding van hetzelfde type.
- Indien een reparatie is vereist, neem dan uitsluitend contact op met onze geautoriseerde servicepartner.
- Trek vóór het reinigen de stekker van de netvoeding uit het stopcontact.

LET OP!

Gevaar voor schade aan het apparaat!

Ongunstige omgevingsomstandigheden kunnen tot beschadiging van het apparaat leiden.

- Gebruik het apparaat alleen in droge ruimtes.
- Plaats en gebruik het apparaat op een stabiele, vlakke en trillingsvrije ondergrond zodat het niet kan vallen.
- Let er bij plaatsing op dat
 - er voldoende afstand is tot andere voorwerpen en de ventilatieopeningen niet worden afgedekt, zodat altijd voldoende ventilatie is gewaarborgd;
 - het apparaat/de netvoeding niet wordt blootgesteld aan directe warmtebronnen (zoals verwarmingen);

- contact met vocht, water of spatwater wordt vermeden en er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of in de buurt van het apparaat worden geplaatst:
- het apparaat niet wordt blootgesteld aan druip- of spatwater;
- stel het apparaat niet op in de nabijheid van magneetvelden (zoals een televisietoestel of andere luidsprekers);
- er zich geen open vuur (zoals brandende kaarsen) in de buurt van het apparaat bevindt;
- het netsnoer niet onder trekspanning staat en niet is geknikt.



Gevaar voor schade aan het apparaat!

Een verkeerde behandeling van de gevoelige oppervlakken kan tot schade aan het apparaat leiden.

 Gebruik geen chemische oplos- en schoonmaakmiddelen, want die kunnen het oppervlak en/of de opschriften van het apparaat beschadigen.



LET OP!

Gevaar voor schade aan het apparaat!

Het gebruik van USB-verlengkabels kan tot storingen, beschadiging van het apparaat of elektrische schokken leiden.

• Gebruik geen USB-verlengkabel.

3.2. Storingen in de werking

Als het apparaat niet goed werkt, kan een elektrostatische ontlading hebben plaatsgevonden.

Haal in dat geval de stekker van de netvoeding uit het stopcontact en steek de stekker vervolgens weer terug in het stopcontact. FR NL Eventueel moeten de fabrieksinstellingen worden hersteld (zie "17.5. Apparaat terugzetten naar fabrieksinstellingen" op pagina 143).

3.3. Hoofdtelefoon



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel!

Een hoog volume bij gebruik van in-ear of gewone hoofdtelefoons kan doofheid veroorzaken. Uw gehoor kan beschadigd raken als het te lang of te plotseling wordt blootgesteld aan harde geluiden.

- Zet het volume op het laagste niveau voordat u een in-ear of een gewone hoofdtelefoon opzet!
- Start het afspelen en verhoog het volume tot het niveau dat voor u comfortabel is.

3.4. Omgang met batterijen

Het afstandsbediening kan op batterijen werken. Let bij de omgang met batterijen op het volgende:



WAARSCHUWING!

Risico op letsel door bijtende stoffen!

In het apparaat bevindt zich een batterij. Wanneer deze batterij wordt ingeslikt, kan er binnen 2 uur door lekkage van batterijzuur ernstig tot levensgevaarlijk inwendig letsel ontstaan.

- Als u vermoedt dat er batterijen zijn ingeslikt of in een ander lichaamsdeel terecht zijn gekomen, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.
- Vermijd contact met huid, ogen en slijmvliezen. Spoel bij contact met accuzuur de betreffende lichaamsdelen onmiddellijk met overvloedig schoon water af en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Gebruik het apparaat niet meer, wanneer het batterijvak niet goed sluit en houd het buiten bereik van kinderen.

- Batterijen niet inslikken vanwege gevaar voor irritatie door lekkage van accuzuur.
- Verwijder lekkende batterijen onmiddellijk uit het apparaat. Maak de contacten schoon voordat u nieuwe batterijen in het apparaat plaatst.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor explosie!

Bij onjuist vervangen van de batterijen bestaat gevaar voor explosie!

- Plaats uitsluitend nieuwe batterijen van hetzelfde type. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- ▶ Let bij het plaatsen van de batterijen op de polariteit (+/–).
- Bij onjuist vervangen van de batterijen bestaat gevaar voor explosie! Vervang de batterij alleen door eenzelfde of een gelijkwaardig type.
- Probeer gewone batterijen nooit op te laden. Hierbij bestaat gevaar voor explosie!
- Bewaar batterijen op een koele, droge plaats.
- Door rechtstreekse invloed van warmte kunnen batterijen beschadigd raken. Stel het apparaat daarom niet bloot aan sterke hittebronnen (zoals rechtstreeks zonlicht, vuur etc.).
- Gooi batterijen niet in het vuur.
- Sluit batterijen niet kort.
- Verwijder ook lege batterijen uit het apparaat.
- Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Controleer voordat u de batterij plaatst of de contacten van het apparaat en de batterijen schoon zijn en reinig deze zo nodig.

FR

DE

NL

4. Systeemeisen

Basiseisen voor DLNA-services of Internetradio:

- breedbandverbinding (bv. DSL)
- WLAN of bekabelde router

Weergave vanuit de muziekcollectie op de pc:

- Windows[®] 10, Windows 8/Microsoft[®] Windows[®] 7 (UPnP ingeschakeld)
 Gemakkelijke bediening van de internetradio via smartphone/tablet-pc:
 - Smartphone/tablet met WLAN 802.11 a/b/g/n
 - Android[™] platform 4 of hoger
 - Vanaf iOS 5.0 of hoger
 - Kosteloos verkrijgbare MEDION® Lifestream app geïnstalleerd (zie ook "20. Bediening via de Lifestream II-app" op pagina 148)

5. Voorbereiding

5.1. De inhoud van de verpakking controleren

Verwijder al het verpakkingsmateriaal, ook de folie op de display.



GEVAAR!

Laat kleine kinderen niet met de verpakkingsfolie spelen. Hierbij bestaat gevaar voor verstikking!

Controleer de volledigheid van de levering en meld binnen 14 dagen na aankoop wanneer de levering eventueel niet compleet was. Met het door u gekochte product ontvangt u:

- Internetradio
- Afstandbediening incl. batterijen (1,5V, type LR03/AAA)
- Audiokabel
- Netvoeding
- Handleiding, garantieinformatie

5.2. Batterijen in de afstandsbediening plaatsen



WAARSCHUWING!

Gevaar voor explosie bij onjuiste vervanging van de batterijen.

Vervang batterijen alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.

- Verwijder het klepje van het batterijvak aan de achterkant van de afstandsbediening.
- Plaats twee LR03/AAA-batterijen van 1,5 V in het batterijvak van de afstandsbediening. Let daarbij op de polariteit van de batterijen (aangegeven in het batterijvak).
- Sluit het batterijvak.

5.3. Aansluitingen

Schakel, voordat u aansluitingen maakt, de radio uit met de netschakelaar op de achterzijde van het toestel.

Werking in de LAN-modus:	•	De radio is uitgerust met een ingebouwde Wi- Fi-antenne.
Werking in de LAN-modus:	•	Sluit een Ethernetkabel aan op de RJ45-aanslui- ting.
Werking van de FM-radio:	•	Richt de antenne op de achterzijde optimaal uit voor een goede ontvangst.
Lichtnetadapter:	•	Steek de stekker van de meegeleverde voe- dingsadapter in de aansluiting DC IN en steek de netstekker in een stopcontact.
LINE-OUT:	•	Sluit een audiokabel met tulpstekkers aan op de aansluiting LINE-OUT om het stereogeluid van de internetradio aan andere audioapparatuur door te geven
AUX-IN:	•	Sluit een 3,5 mm stereokabel aan op de aanslui- ting AUX-IN om het stereosignaal van andere au- dioapparatuur via de internetradio weer te ge- ven.
USB:	•	Sluit een USB-opslagmedium aan om de audio- bestanden via de internetradio weer te geven.



DE

6. Overzicht internetradio

6.1. Voorkant



- 1) Display
- 2) **NAV**: draaien om in het menu te navigeren; **OK**: indrukken om een menukeuze te bevestigen; favorieten toevoegen (internetradio)
- 3) 🔁 : een menuniveau terug
- 4) **MENU**: instellingenmenu oproepen
- 5) **INFO**: wisselen tussen weergaven op het display, WPS-functie
- 6) **•** Hoofdtelefoonaansluiting 3,5 mm stereo klinkstekker
- 7) •← USB-aansluiting
- 8) **FAV**: zenders opslaan/opgeslagen zenders weergeven
- 9) **MODE**: modus kiezen
- 10) **MUTE**: geluid dempen
- 11) Luidspreker
- 12) U: apparaat in de stand-by modus zetten/
- 13) IR-sensor

6.2. Bovenkant



14) **SNOOZE/SLEEP**: uitschakeltijd (sluimeren) instellen

6.3. Achterkant



- 15) WLAN-antenne
- 16) DAB/FM-antenne
- 17) **POWER**: Aan/uit schakelaar
- 18) **DC IN** : aansluiting voor netvoeding
- 19) **LAN**: RJ45 netwerkaansluiting
- 20) LINE OUT: audio-uitgang 3,5 mm stereoaansluiting
- 21) **AUX IN**: audio-ingang 3,5 mm stereoaansluiting

DE

FR

NL

6.4. Afstandsbediening



- 1) **U STANDBY**: Apparaat in de stand-by modus zetten
- 2) **MUTE**: geluid dempen
- 3) I vorige titel weergeven, achteruit FM-zenders zoeken
 STOP: weergave pauzeren
 >> volgende titel weergeven, vooruit FM-zenders zoeken
 >> /II: weergave starten/onderbreken
- 4) **INFO**: wisselen tussen weergaven op het display/WPS-functie
- 5) **EQ**: equalizer instellen
- 6) **EMENU:** hoofdmenu oproepen
- 7) Navigatietoetsen ▲ ▼ ◀ ►
- 8) \blacksquare + volume verhogen
- 9) **CIJFERTOETSEN:** om tekens in te voeren
- 10) **SHUFFLE/REPEAT**: toevalsweergave/herhalingsfunctie
- 11) **SLEEP/SNOOZE**: uitschakeltijd/herhaaltijd wekker instellen
- 12) **I** volume verlagen
- 13) **OK**: invoer bevestigen; ingedrukt houden: titel aan de afspeellijst toevoegen
- 14) **MODE**: modus kiezen
- 15) **SCAN**: zoeken naar zenders starten (DAB-/FM-radio)
- 16) **†** zenders opslaan/opgeslagen zenders weergeven

7. Menu's gebruiken

7.1. Menu's gebruiken met de afstandsbediening

Alle functies kunnen zowel met de afstandsbediening als met de toetsen op het apparaat worden bediend. Met de afstandsbediening kunnen enkele functies echter eenvoudiger en directer worden bediend:

- Tekens en cijfers invoeren door meerdere keren op cijfer-/tekentoetsen te drukken
- Muziekweergavefuncties PLAY, STOP, I volgende nummer, titel zoeken

7.2. Navigatie in de menu's

- Kies met de draaiknop een optie en bevestig deze door de draaiknop in te drukken. U kunt ook de navigatietoetsen ▲▼◀▶ en de toets OK op de afstandsbediening gebruiken.
- Druk op de toets MODE om een bedrijfsmodus te kiezen (INTERNET RA-DIO, TIDAL, NAPSTER, ALDI LIFE MUSIK, SPOTIFY, MUSIC PLAYER, FM, DAB, SNOOZE, ALARM of AUX IN). Bevestig de keuze van de modus door OK in te drukken.
- > Druk op de toets **MENU** om het hoofdmenu voor de juiste modus te kiezen.
- Druk op de toets MENU resp. BACK om een menuniveau terug te gaan.

8. Configuratie van de internetradio

De radio wordt bij verbinding met internet aangemeld op de service vTuner (zie ook: www.vtuner.com). Op deze manier kunt u meer dan 15000 zenders van over de hele wereld ontvangen. U kunt tot 500 zenders opslaan in een favorietenlijst. De radio kan op twee manieren via een Access Point op de PC met internet worden aangesloten:

- Draadloos via de modus WLAN: De WiFi-antenne van de radio ontvangt de signalen van uw DSL-router.
- Met een kabel via de RJ45 LAN-aansluiting van de radio in de modus LAN voor zover er een Ethernet netwerk beschikbaar is.

De PC hoeft voor de ontvangst van de radiozenders niet te worden ingeschakeld.



OPMERKING!

De zenderlijst van uw internetradio is kosteloos beschikbaar via de internetdienst van www.vtuner.com en wordt continu bijgewerkt. Wanneer een radiostation niet beschikbaar is, kan dit verschillende oorzaken hebben aan de kant van de zender. Dit is geen defect van het toestel. Bij de verbinding met internetstations is het mogelijk dat er vanwege een groot aantal verbindingen af en toe vertragingen ontstaan. Probeer dan wat later opnieuw een verbinding met de internetdienst te maken.

FR

DE

8.1. Vereiste netwerkmogelijkheden

Om het toestel als WLAN-radio te kunnen laten werken moet het netwerk de volgende mogelijkheden bieden:

- De voor het netwerk gebruikte router moet zijn voorzien van een DHCP-serverfunctie zodat de computer of een ander apparaat in het netwerk automatisch een IP-adres kan worden toegewezen.
- Als u al zo'n router gebruikt, kunt u de WLAN-radio eenvoudig aan het netwerk toevoegen.

9. Netwerkconfiguratie

Voor de internetradio zijn twee netwerkconfiguraties mogelijk: de WLAN-modus (draadloos) of de LAN-modus (met Ethernetkabel)

- Wanneer er een verbinding moet worden gemaakt met de Ethernetkabel, kiest u in het configuratieprogramma de verbindingsoptie **WIRED**. U kunt alle instellingen achteraf handmatig wijzigen in de systeeminstellingen.
- Wanneer u beschikt over een draadloos 802.11 a/b/g/n-netwerk, kunt u de internetradio verbinden met het netwerk:

Bij de eerste ingebruikname moet u een Access Point (AP) kiezen en eventueel de netwerksleutel invoeren. Vervolgens zoekt de radio altijd automatisch toegang tot dit AP. Als het AP niet meer gevonden wordt, verschijnt er een melding.

9.1. Webinterface van de internetradio weergeven

Als u het IP-adres van de internetradio in uw browser invoert, verschijnt de web-interface van de internetradio.

- Het huidige IP-adres vindt u onder SYSTEM SETTINGS/NETWORK/VIEW SETTINGS.
- Hier kunt u zelf een begrijpelijke naam voor uw internetradio invoeren (standaard luidt de naam [**MEDION**]+[**MAC-adres**]).

10. Voeding aansluiten

- Sluit de stekker van de meegeleverde adapter aan op de aansluiting DC IN van het toestel.
- Om de stroomvoorziening in te schakelen, schakelt u het toestel in met de aan/ uit-schakelaar op de achterzijde.

11. Eerste ingebruikname

- Bij de eerste ingebruikname verschijnt het configuratieprogramma.
- Bevestig de vraag SETUP WIZARD START NOW? met YES, om het configuratieprogramma te starten
- Kies de taal waarin u de menu's wilt zien en druk vervolgens op de draaiknop
 OK om de keuze te bevestigen.

Het configuratieprogrammaverschijnt (in de zojuist ingestelde taal):

Setup wizard			
	Start now?		
YES		NO	



OPMERKING!

Als u **NO** kiest, kunt u in het volgende venster aangeven of de assistent bij de volgende keer inschakelen van het toestel gestart moet worden.

11.1. Tijd en datum instellen

- Stel de 12- of 24-uurs modus in voor het formaat waarin de tijd wordt weergegeven.
- Stel in of de tijd automatisch via de FM-ontvangst (**UPDATE FROM FM**) of automatisch via het netwerk (**UPDATE FROM NET**) moet worden ingesteld.
- Zet vervolgens de automatische instelling van de zomer-/wintertijd op ON of OFF.



OPMERKING!

Als u de optie **UPDATE FROM NET** heeft gekozen, moet u in het volgende venster uw tijdzone instellen.

Als u de laatste optie (**NO UPDATE**) heeft gekozen, moet u in de volgende stappen de tijd/datum zelf instellen:

De cijferpositie voor de dag knippert.

- Stel de dag in en druk op **OK** ter bevestiging.
- De cijferpositie voor de maand knippert.
- Stel de maand in en druk op **OK** ter bevestiging.
 De cijferpositie voor het jaar knippert.
- Stel het jaar in en druk op **OK** ter bevestiging. De cijferpositie voor het uur knippert.

Set Time/Date N11/ 01-01-2017 ^{////}11:42

- Stel het uur in en druk op **OK** ter bevestiging.
- De cijferpositie voor de minuten knippert.
- Stel de minuten in en druk op **OK** ter bevestiging.

11.2. Netwerkverbinding in stand houden

Stel hier in of de internetradio de netwerkverbinding ook in stand-by in stand moet houden (hoger stroomverbruik in stand-by). Als u de instelling bevestigt met **YES**, zijn de internet- en netwerkfuncties na het inschakelen sneller beschikbaar. In de instelling **OFF** wordt de netwerkverbinding bij het inschakelen van de internetradio vanuit stand-by hersteld.

11.3. WLAN-regio kiezen

• Kies de regio waarin u de WLAN-radio gebruikt.

Vervolgens start het toestel het zoeken naar beschikbare WLAN-netwerken (Access Points).

11.4. Verbinding maken met een netwerk

De gevonden netwerken worden met de bijbehorende namen (SSID) in een lijst weergegeven. WLAN Access Points waarbij het maken van een verbinding mogelijk is met WPS, worden weergegeven met **[WPS]**.

Daaronder ziet u de opties:

RESCAN: Opnieuw zoeken

WIRED: Naar netwerken zoeken via Ethernet

MANUAL CONFIG: Verbindingsinstellingen handmatig invoeren

11.4.1. Verbindingen via LAN:

Wanneer u een netwerkkabel heeft aangesloten voor de verbinding met internet, kiest u de optie WIRED.

De internetradio zoekt vervolgens een internetverbinding via Ethernet en maakt automatisch verbinding. Na al of niet geslaagde verbinding wordt een overeenkomstige melding weergegeven.

11.4.2. Verbindingen via WLAN:

• Kies een WLAN Access Point waarmee de internetradio moet worden verbonden en druk de draaiknop in om de keuze te bevestigen.

Bij een onbeveiligd (open) WLAN Access Point maakt de internetradio automatisch verbinding.

 Neem de volgende paragrafen in acht voor verbinding met een beveiligd netwerk.

11.5. WLAN-verbinding via WPS

Wanneer u een WLAN-netwerk heeft gekozen dat de mogelijkheid biedt voor verbinding via WPS, verschijnt het bijbehorende menu. Wanneer u geen verbinding wilt maken via WPS kiest u hier de optie **SKIP WPS**.

11.5.1. WPS-toets

- Kies de optie **PUSH BUTTON** om gebruik te maken van de WPS-functie met behulp van de WPS-toets op de router.
- Druk vervolgens op de WPS-toets op de router en bevestig de verbinding met de internetradio door de draaiknop in te drukken (OK).





OPMERKING!

Neem hierbij ook de handleiding van de router in acht.

Het toestel maakt nu verbinding met het netwerk. Nadat het maken van de verbinding is geslaagd wordt er een melding weergegeven.

Het toestel is nu verbonden met het netwerk en kan media via het netwerk afspelen, resp. internetradio ontvangen, voor zover er via het netwerk een verbinding met internet bestaat.

De verbindingsgegevens worden in het toestel opgeslagen zodat deze bij een nieuwe verbinding niet opnieuw ingevoerd hoeven te worden.

11.6. Netwerksleutel invoeren

Als u het WPS-menu heeft overgeslagen, wordt u gevraagd om de netwerksleutel in te voeren.

K	ey	:					
0	1	2	3	4	5	6	вкѕр
7	8	9		_		@	ОК
, 4	-	9	b	c	d	e -	CANCEL
m	g n	n o	Г р) q	к r	s	

U kunt de netwerksleutel ook via de toetsen op het apparaat invoeren:

- Kies met de draaiknop een teken en druk op **OK** om de keuze te bevestigen.
- Om een teken te wissen, kiest u de optie **BKSP** en drukt u op **OK**.
- Om de invoer af te breken, kiest u de optie **CANCEL** en drukt u op **OK**.
- ➤ Als u de netwerksleutel heeft ingevoerd, kiest u de optie OK en bevestigt u de keuze door OK te drukken.

Het apparaat slaat de sleutel op zodat deze niet opnieuw hoeft te worden ingevoerd als opnieuw verbinding met het netwerk tot stand komt.

Het apparaat brengt nu de verbinding met het netwerk tot stand. Het apparaat geeft een melding als de verbinding geslaagd is.

• Druk op **OK** om te bevestigen.

Het apparaat kan nu media over het netwerk weergeven resp. internetradiostations ontvangen, mits het netwerk verbinding met internet heeft.

11.7. WLAN-radio gebruiken als mediaclient

Uw WLAN-radio ondersteunt het UPnP-protocol Universal Plug-and-Play . Als er UPnP-software is geïnstalleerd, kunt u audiobestanden op uw PC draadloos naar uw WLAN-radio doorgeven.

De internetradio ondersteunt ook de integratie in het netwerk als Digital Media Renderer (DMR). Hiermee kunt u muziekbestanden vanaf de computer op de internetradio afspelen en tevens het volume vanaf de computer instellen.

11.8. Verbinding tussen de internetradio en een mediaserver

U verbindt de internetradio als volgt met een mediaserver:

• Open vanuit het hoofdmenu het menu **MUSIC PLAYER** (of druk meerdere keren op de toets **MODE**) en kies de optie **SHARED MEDIA**.

De internetradio gaat op het netwerk zoeken naar beschikbare media. Als na enkele seconden de mediaserver gevonden wordt, wordt de naam van de mediaserver weergegeven, bv.: Mijn NAS-server

• Als u de geïnstalleerde mediaserver met de radio wilt verbinden, bevestigt u dit met **OK**.

De mappen en mediabestanden van de mediaserver worden nu zichtbaar. U kunt de muziekbestanden selecteren en afspelen.

12. Internetradio luisteren

 Om internetradio te beluisteren kiest u in het hoofdmenu de optie INTERNET RADIO en bevestigt u de keuze met OK, of drukt u meerdere malen op de toets MODE.

Op het eerste scherm ziet u naast de menu-items nog twee vermeldingen:



LAST LISTENED: Gaat naar het als laatste weergegeven radiostation **STATION LIST**: Toont de beschikbare radiostations van de

internetserver.

12.1. Radioservice kiezen

Kies een vermelding uit de zenderlijst om de volgende diensten direct te kunnen kiezen:



12.1.1. Mijn favorieten

Onder MY FAVOURITES kunt u de als favoriet toegevoegde zenders opvragen.

12.1.2. Regio

Onder **REGION** kunt u alle zenders weergeven die zijn toegewezen aan de regio (hier: **NEDERLAND**) waar de internetradio de internetverbinding tot stand heeft gebracht.

12.1.3. My Weather

De internetradio beschikt over een weerdienst via internet waarmee u de weersomstandigheden en weersverwachting kunt opvragen.

Selecteer MY WEATHER. Het weer in uw regio wordt weergegeven. Met de draaiknop/navigatietoets kunt u nu heen en weer bladeren tussen het weer van de afgelopen 4 dagen of de weersverwachting voor de komende 4 dagen.

De volgende symbolen worden gebruikt om de weersomstandigheden weer te geven:

Weergave overdag	Weergave 's nachts
Zonnig	Helder
Licht bewolkt	Bewolkt
Zwaar bewolkt	Bewolkt met sneeuw
Nevelig	
Bewolkt met regen	
Regenbuien	
Zware regenval	

Weergave overdag	Weergave 's nachts
Onweer	
Bewolkt met sneeuw	
Sneeuw	
Zware sneeuw	
Mist	

12.1.4. Locatie wijzigen

Roep **CHANGE MY LOCATION** op om de regio-instelling voor de weersgegevens te wijzigen:

- SEARCH CITY: voer hier de naam in van een stad of de eerste letters van een stad waarnaar u wilt zoeken en bevestig de invoer met **OK**.
- Selecteer vervolgens uit de resultatenlijst de gewenste stad en bevestig de keuze met **OK**.
- **COUNTRY BROWSE**: selecteer eerst een land uit de lijst en bevestig de keuze met **OK**.
- Selecteer vervolgens een stad uit de lijst en bevestig de keuze met **OK**.



OPMERKING!

Als u de door u gewenste stad niet kunt vinden, kunt u een stad selecteren die in de buurt van de gezochte stad ligt.

Druk op **OK** en houd de knop ingedrukt om de ingesteld stad als standaard over te nemen.

12.1.5. Stations

Kies **STATIONS** om internetradiozenders te kiezen op basis van de volgende criteria.

- LOCATION: station op land zoeken
- **GENRE**: station op muziekgenre zoeken
- SEARCH STATIONS: station op naam zoeken
- POPULAR STATIONS: station uit een lijst met populaire stations selecteren
- **NEW STATIONS**: station uit een lijst met de nieuwste stations selecteren
- Kies een zender aan de hand van de voorgaande zoekcriteria en druk op **OK**.

12.1.6. Podcasts

Kies **PODCASTS** aan de hand van de volgende criteria:

- LOCATION: selecteer hier een regio uit de lijst en bevestig de keuze met OK.
 Selecteer vervolgens een podcast en bevestig de keuze met OK.
 GENRE: Selecteer hier een muziekgenre uit de lijst en bevestig de keuze met
- **GENRE**: Selecteer hier een muziekgenre uit de lijst en bevestig de keuze met **OK**. Selecteer vervolgens een podcast en bevestig de keuze met **OK**.
- SEARCH PODCASTS: podcast op naam zoeken

12.2. Verbinding met een internetradiozender/ podcast



Nadat u een station of podcast heeft geselecteerd zoals hierboven beschreven, wordt de radio met de internetradioserver verbonden. Op het display verschijnen de volgende gegevens:

- 1) Naam van het radiostation
- 2) Tijd
- 3) Verdere informatie over het radiostation
- 4) Logo van het radiostation

DE

Het verbinden van de radio met de internetserver is geslaagd en het internetradiostation wordt ontvangen.



OPMERKING!

Als er een foutmelding wordt weergegeven, kan de radio de internetserver niet vinden.

12.2.1. Internetradiozenders opslaan



OPMERKING!

U kunt internetradiozender op een geheugenlocatie opslaan. Nadat een zender is opgeslagen op een opslaglocatie, wordt de opslaglocatie van de zender tijdens de weergave op het display weergegeven.

- Houd de toets **FAV** ingedrukt tot de lijst met geheugenlocaties op het display verschijnt.
- Kies een geheugenlocatie en bevestig met **OK**. De radiozender is opgeslagen.
- ► U kunt de radiozender weer oproepen door op de toets FAV te drukken en de zender uit de lijst te kiezen. Druk op OK om de zender weer te geven.

12.2.2. Als favoriet markeren



OPMERKING!

U kunt internetradiozenders als favoriet markeren. De internetradio beschikt over 500 locaties voor favorieten.

De favorieten kunnen ook via de webinterface worden beheerd ("9.1. Webinterface van de internetradio weergeven" op pagina 124).

- ► Houd de toets **OK** ingedrukt. Op het display verschijnt de melding dat de zender als favoriet is toegevoegd.
- U kunt de zender selecteren in de lijst met favorieten door in het menu **STA-TION LIST** op te roepen en vervolgens de optie **MY FAVOURITES** te kiezen.

13. DAB-radio luisteren

 Om naar DAB-radio te luisteren selecteert u in het hoofdmenu de functie DAB RADIO en bevestigt u de keuze met OK of drukt u enkele keren op de toets MODE.

De display voor DAB-radio wordt weergegeven:



- 1) DAB-ontvangst
- 2) Tijd
- 3) WLAN-signaalsterkte
- 4) DAB-signaalsterkte
- 5) DAB-stereo ontvangst
- 6) Radiotekst

13.1. Radiozenders instellen

- Kies een radiozender in de zenderlijst door aan de draaiknop te draaien of de navigatietoetsen te gebruiken.
- > Druk op **OK** om de radiozender weer te geven.

13.2. Radiostations opslaan



OPMERKING!

U kunt DAB-radiozender op een geheugenlocatie opslaan. Nadat een radiozender is opgeslagen, wordt de opslaglocatie van de zender tijdens de weergave op het display weergegeven.

- ► Houd de toets **FAV** ingedrukt tot de lijst met geheugenlocaties op het display wordt weergegeven.
- Kies met de draaiknop **OK** een geheugenlocatie en bevestig met **OK**.

Om het radiostation weer op te roepen, drukt u op de toets FAV en selecteert u met de draaiknop de zender uit de lijst. Druk op OK om de zender weer te geven.

13.3. Hoofdmenu in de DAB-radiomodus

> Druk op de toets **MENU** om het menu voor de radiomodus DAB weer te geven.

🔲 DAB		
Station list	>	
Scan	>	
Manual tune	_	
Prune invalid		
DRC	>	

13.3.1. Zenderlijst

Onder STATION LIST kunt u de zenderlijst weergeven

13.3.2. Zoeken

Selecteer de optie SCAN om direct naar een zender te zoeken. De voortgang van het zoeken wordt op een balk weergegeven.

Nadat het zoeken is voltooid, wordt de zenderlijst weergegeven.

13.3.3. Handmatige instelling

Onder **MANUEL TUNE** worden op het display de kanalen 5A tot 13F met de bijbehorende frequenties weergegeven.

Selecteer een kanaal en bevestig de keuze met **OK**.

13.3.4. Zenderlijst opschonen

• Kies **PRUNE INVALID** en bevestig de volgende vraag met **YES** om zenders die niet meer beschikbaar zijn uit de lijst te verwijderen.

13.3.5. Dynamic Range Control

Verminder onder DYNAMIC RANGE CONTROL de verschillen tussen zachte en harde tonen.

13.3.6. Sortering van zenderlijst

Stel onder STATION ORDER in, in welke volgorde de zenders moeten worden weergegeven:

ALPHANUMERIC

De zenders worden alfabetisch en numeriek gesorteerd.

· DAB-ENSEMBLE

De zenders worden gesorteerd naar DAB-ensemble.

· VALID

De zenders worden gesorteerd op de signaalsterkte waarmee ze worden uitgezonden.

14. FM-radio luisteren



Om naar FM-radio te luisteren selecteert u in het hoofdmenu de functie FM
 RADIO en bevestigt u de keuze met OK of drukt u enkele keren op de toets
 MODE.

Op het display voor FM-radio wordt het volgende weergegeven:

- 1) Naam van de zender (bij RDS-ontvangst)/frequentie
- 2) Tijd
- 3) FM-signaalsterkte
- 4) FM-stereo ontvangst
- 5) RDS-ontvangst
- 6) Frequentie, PTY-informatie, datum, radiotext (druk op toets **INFO**)

14.1. Radiozenders instellen

De eerste keer dat u het apparaat in FM-modus inschakelt, wordt automatisch naar zenders gezocht.

Bevestig de vraag **START AUTO PRESETTING** met **YES**. De 10 sterkste gevonden zenders worden als favoriet opgeslagen.

DE

FR

NL

- Draai de draaiknop OK naar links of rechts om de radiofrequentie in te stellen. U kunt ook meerdere malen op de toetsen I en ►►I op de afstandsbediening drukken.
- Druk de draaiknop OK in om automatisch zoeken te starten. Automatisch zoeken begint omhoog of omlaag afhankelijk van de richting waarin de draaiknop als laatste gedraaid is.

U kunt ook de toetsen en begint op de afstandsbediening ingedrukt houden totdat het zoeken begint.

14.2. Radiostations opslaan

- ► Houd de toets **FAV** ingedrukt tot de lijst met geheugenlocaties op het display wordt weergegeven.
- Kies met de draaiknop **OK** een geheugenlocatie en bevestig met **OK**.
- Om het radiostation weer op te roepen, drukt u op de toets FAV en selecteert u met de draaiknop de zender uit de lijst. Druk op OK om de zender weer te geven.

14.3. Hoofdmenu in FM-radiomodus

> Druk op de toets **MENU** om het menu voor de FM-radiomodus weer te geven.

14.3.1. Zoekinstelling

Bevestig onder SCAN SETTING de volgende vraag STRONG STATIONS ONLY? met

- YES als de radio alleen zenders met een sterk signaal moet vinden;
- NO als de radio ook zenders met een zwak signaal moet vinden.

14.3.2. Audio-instelling

Bevestig onder AUDIO SETTING de volgende vraag MONO ONLY? met

- **YES** als radiozenders in mono moeten worden weergegeven. Gebruik deze instelling bij zwakke ontvangst.
- NO als radiozenders in stereo moeten worden weergegeven.

14.3.3. Automatisch opslaan

Bevestig onder AUTO PRESETTING de volgende vraag START AUTO PRESET-TING met

- **YES** als automatisch naar radiozenders wordt gezocht en deze op de geheugenlocaties moeten worden opgeslagen.
- NO als niet naar radiozenders moet worden gezocht.

137

15. Audiobestanden op uw computer/vanaf USB beluisteren

Om audiobestanden vanaf het netwerk weer te geven kiest u in het hoofdmenu de functie Musicplayer en bevestigt u de keuze met OK, of drukt u meerdere malen op de toets MODE. FR

DE



OPMERKING!

Als u audiobestanden vanaf het netwerk via de radio wilt weergeven, moet u mediaserversoftware gebruiken in het netwerk (zie pagina "11.7. WLAN-radio gebruiken als mediaclient" op pagina 128).



LET OP!

Mogelijke schade aan het apparaat.

- Gebruik geen USB-verlengkabel en sluit het apparaat niet rechtstreeks via de USB-aansluiting aan op een pc om schade te voorkomen.
- De USB-aansluiting is uitsluitend geschikt voor gebruik met USB-geheugensticks; andere externe opslagmedia, zoals externe harde schijven, kunnen via deze USB-aansluiting niet worden gebruikt.

Om audiobestanden van een USB-gegevensdrager af te spelen sluit u een USB-gegevensdrager aan op de USB-aansluiting.

Wanneer u een USB-gegevensdrager aansluit gaat het toestel automatisch naar de modus Music Player en verschijnt de vraag **USB DISK ATTACHED. OPEN FOL-DER?**.

Bevestig de vraag met YES om de inhoud van de USB-gegevensdrager direct te openen.

Als er geen audiobestand beschikbaar is, wordt na het openen van de muziekspeler het hoofdmenu weergegeven:



15.1. Hoofdmenu in de modus Music Player

15.1.1. Shared Media

Bevestig de invoer om direct te zoeken naar audiobestanden op het netwerk. Als er een mediaserver gevonden is, wordt er een keuzemenu weergegeven. De beschikbare media worden door de mediaserver doorgegeven. Dit keuzemenu kan bijv. als volgt worden weergegeven:



15.1.2. USB afspelen

Selecteer onder **USB PLAYBACK** de optie **SEARCH** om direct naar audiobestanden op de USB-gegevensdrager te zoeken.

15.1.3. Afspeellijst in het netwerk selecteren

Selecteer **MY PLAYLIST** om naar afspeellijsten in het netwerk te zoeken.

15.1.4. Automatische weergave

Druk op de toets **SHUFFLE** van de afstandsbediening om automatisch nummers te laten weergeven:

Toetsdruk	Functie
1 x	Huidige titel herhalen
2 x	Alle titels in de huidige map herhalen
3 x	Titels van de huidige map/de afspeellijst in willekeurige volgor- de weergeven
4 x	Alle beschikbare titels in willekeurige volgorde weergeven

15.1.5. Afspeellijst verwijderen

Selecteer **PLAYLIST LEEREN** om de items uit de afspeellijst te wissen.

15.1.6. Server activeren

Bevestig onder **PRUNE SERVER** de dialoog **PRUNE SHARED MEDIA WAKE ON LAN SERVERS?** met **YES** om inactieve mediaservers weer te geven. U kunt vervolgens een mediaserver selecteren en wekken (WOL: Wake On LAN) om de media-inhoud weer te geven.



DE FR NL

- 1) Naam nummer
- 2) Tijd
- 3) Weergave ID3-tag (druk op **INFO** om meer informatie weer te geven)
- 4) Willekeurige afspeelvolgorde
- 5) Herhaal-modus
- 6) Weergave media via server
- 7) Albumcover (indien beschikbaar)



OPMERKING!

Tijdens het afspelen kunt u de afspeeltoetsen gebruiken als bij een gewone CD-speler.

Ondersteunde audioformaten: *.mp3, *.wma, *.wav, *.flac, *.aac.

16. Streaming services



OPMERKING!

Er zijn per regio verschillende streaming services beschikbaar. Door firmware-updates kunnen streaming services en het aantal streaming services veranderen. Er bestaat geen wettelijk recht op het gebruik van een bepaalde streaming service op uw internetradio.

16.1. Streaming services gebruiken

Open bijvoorbeeld het menu van AMAZON PRIME, TIDAL of NAPSTER in het hoofdmenu of druk op de toets MODE om een van de streaming services te selecteren. Bevestig de keuze met OK.



OPMERKING!

Als u een van de bovengenoemde streaming services wilt gebruiken, moet u als gebruiker geregistreerd zijn.

- Meld u aan met uw gebruikersgegevens.
- Selecteer het gewenste muzieknummer en start dit.

De muziektitel wordt weergegeven.

U kunt gebruikmaken van de volgende weergavefuncties: **PLAY**, **STOP**, vorig/ volgend nummer en automatische weergave (shuffle).

16.2. Muziek beluisteren via Spotify®

U kunt audiobestanden van de muziekstreamingservice Spotify[®] afspelen met de internetradio. Voorwaarde hiervoor is dat u op uw smartphone of tablet de premium-ver-



sie van de Spotify-app geïnstalleerd heeft en dat de internetradio en het apparaat met de Spotify-app op hetzelfde netwerk zijn aangemeld.

Spotify installeren

- Open Google Play[™] of deApple[®] App Store en zoek naar de term Spotify.
- Installeer de Spotify[®]-app op uw smartphone of tablet. Volg hierbij de aanwijzingen voor installatie op het beeldscherm.
- Neem een premium-abonnement van Spotify[®].



Om de Spotify-app te kunnen installeren, heeft u een internetverbinding nodig.

Aan de premium-versie van de Spotify[®]-app zijn kosten verbonden. Informatie over de softwarelicenties van Spotify[®] kunt u vinden op www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Muzieknummers selecteren en afspelen

De internetradio en het apparaat waarop de Spotify-app is geïnstalleerd zijn op hetzelfde netwerk aangemeld.

- Open het menu **SPOTIFY** in het hoofdmenu of druk op de toets **MODE** om de Spotify-modus te selecteren. Bevestig de keuze met **OK**.
- Open de Spotify-app op uw smartphone of tablet en log in.
- Selecteer het gewenste muzieknummer en start het afspelen.

► Klik op ●BESCHIKBARE APPARATEN.

De beschikbare uitvoerapparaten worden weergegeven.

- Selecteer uw internetradio (standaard worden MEDION en het MAC-adres van het apparaat weergegeven).
- Het muzieknummer wordt via de luidsprekers van de internetradio weergegeven.

17. Systeeminstellingen

17.1. Equalizer

Onder **EQUALIZER** kunt u voorgedefinieerde geluidsinstellingen kiezen of een eigen instelling maken.

Kies een van de geluidsinstellingen

NORMAL, FLAT, JAZZ, ROCK, MOVIE, CLASSIC, POP, NEWS, MY EQ of MY EQ PROFILE SETUP en bevestig de keuze met OK. De geluidsinstelling wordt direct overgenomen.



OPMERKING!

De geluidsinstelling **NORMAL** is vooraf ingesteld. De beste klank voor de muziekweergave krijgt u met de instelling **ROCK**.

Mijn equalizer

 Als u bij de volgende optie een eigen geluidsinstelling heeft opgeslagen, kiest u MY EQ om de instelling direct te gebruiken.

Persoonlijke equalizer-instelling

Onder **MY EQ PROFILE SETUP** stelt u uw eigen klankinstelling in voor de optie **MY EQ**.

- Draai aan de draaiknop om de lage en hoge tonen en het volume in te stellen en druk op de toets **OK** om de invoer op te slaan.
- Bevestig de volgende vraag met **YES** om de klankinstelling op te slaan.

17.2. Internetinstellingen

Onder **NETWORK** voert u de internetinstellingen uit.

FR

DE

NL

17.2.1. Netwerkassistent

- Selecteer **NETWORK WIZARD** om het zoeken naar netwerken te starten.
- Voer vervolgens de WEP/WPA-sleutel in om het apparaat met het draadloze AP te verbinden.

17.2.2. WPS-verbinding tot stand brengen

Onder **PBC WLAN SETUP** kunt u een WPS-verbinding tot stand brengen:

 Activeer de WPS-verbinding op het apparaat dat WPS ondersteunt en bevestig de verbinding vervolgens op de internetradio door JA te selecteren en met de toets OK te bevestigen.

17.2.3. Instellingen weergeven

Onder **VIEW SETTINGS** wordt informatie weergegeven over het netwerk waar de internetradio mee is verbonden en het MAC-adres van het apparaat.

17.2.4. WLAN-regio kiezen

 Selecteer onder WLAN REGION de WLAN-regio waar u het apparaat gebruikt.

17.2.5. Handmatige instelling

Selecteer onder MANUAL SETTINGS de kabelverbinding (Ethernet) of de draadloze verbinding (WLAN) en stel de DHCP-functie in op ON of OFF.

17.2.6. NetRemote PIN-Setup

Onder **NETREMOTE PIN-SETUP** kunt u de pincode van vier cijfers die bij de verbinding met de Lifestream II-app wordt ingevoerd op een smartphone of tablet opnieuw instellen.

17.2.7. Netwerkprofiel wissen

Het apparaat slaat de laatste 4 WLAN-netwerken op waarmee u verbinding heeft gehad.

Selecteer een netwerk onder NETWORK PROFILE en druk op OK. Bevestig vervolgens met YES om het netwerk uit de lijst te wissen.



OPMERKING!

Het momenteel verbonden netwerk kan niet worden gewist.

17.2.8. Netwerkverbinding in stand-by behouden

- Selecteer KEEP NETWORK CONNECTED en zet deze functie op YES als de internetradio op stand-by of in een modus die geen WLAN gebruikt (AUX-IN, FM-radio, DAB-radio) ook met het netwerk verbonden moet blijven. Andere mediaspelers kunnen dan toegang krijgen tot de internetradio en deze, wekken'.
- Als geen netwerkverbinding in stand moet worden gehouden, zet u deze functie op NO. Met deze instelling wordt de WLAN-functie ook uitgeschakeld bij modi die geen WLAN gebruiken (AUX-IN, FM-radio, DAB-radio). In dit geval werkt de besturing met de Lifestream II-app niet.



OPMERKING!

Let op dat de internetradio met de netwerkverbinding in stand-by (instelling **YES**) meer stroom verbruikt dan in de technische gegevens voor stand-by vermeld is.

17.3. Tijd instellen

Stel onder **TIME/DATE** de tijd en datum in zoals in het hoofdstuk over de eerste ingebruikname is beschreven.

17.4. Taal instellen

Onder LANGUAGE kunt u de menutaal instellen

17.5. Apparaat terugzetten naar fabrieksinstellingen

Als het apparaat niet meer op invoer reageert of als er problemen zijn met de netwerkverbinding, kan het nodig zijn om de fabrieksinstellingen van het apparaat te herstellen.

- Als uw apparaat niet reageert, trekt u de apparaatstekker van de meegeleverde netadapter uit de aansluiting DC IN.
- Reset het apparaat vervolgens naar de fabrieksinstellingen door het menu SYS-TEM SETTINGS -> FACTORY RESET te openen en de daar gestelde vraag met YES te bevestigen.

De installatieprocedure moet dan opnieuw worden uitgevoerd.



OPMERKING!

Alle instellingen, bijvoorbeeld de netwerkcode, gaan bij een reset onherstelbaar verloren en moeten opnieuw worden ingevoerd.

17.6. Software bijwerken

Onder **SOFTWARE UPDATE** kunt u naar software-updates zoeken en deze eventueel installeren. DE

17.6.1. Automatische update uitvoeren

Selecteer onder **AUTO-CHECK SETTING** de optie **YES** om het apparaat regelmatig automatisch naar software-updates te laten zoeken.

17.6.2. Software-updates zoeken

Selecteer **CHECK NOW** om het zoeken naar software-updates direct te starten.

17.7. Installatiewizard starten

Kies **SETUP WIZARD** om de installatiewizard te starten zoals beschreven in het hoofdstuk over de eerste ingebruikname.

17.8. Software-informatie weergeven

Onder **INFO** worden de softwareversie en het identificatienummer van de radio weergegeven.

17.9. Displayverlichting instellen

Onder **BACKLIGHT** kunt u de achtergrondverlichting van het display instellen:

- Dimmen van het display in stand-by of tijdens het gebruik na een bepaalde tijd
- Helderheid van het display

Dimtijd tijdens gebruik instellen

 Selecteer de optie TIMEOUT: en bevestig met OK. Selecteer ON, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 of 180 seconden en bevestig met OK.

Helderheid tijdens gebruik

Selecteer de optie POWER-ON LEVEL en bevestig met OK. Stel de gewenste helderheid HIGH, MEDIUM, LOW in en bevestig met OK.

Dimtijd in stand-by instellen

 Selecteer de optie STANDBY TIMEOUT: en bevestig met OK. Selecteer ON, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 of 180 seconden en bevestig met OK.

Helderheid in stand-by

Selecteer de optie STANDBY LEVEL en bevestig met OK. Stel de gewenste helderheid MEDIUM of LOW in en bevestig met OK.

17.10. Multiroom-functie

Met de multiroom-functie kunt u meerdere internetradio's op hetzelfde netwerk samenvoegen tot één groep en tegelijkertijd aansturen. Eén internetradio functioneert hierbij als masterapparaat en de andere apparaten als client. Dit houdt in dat de instellingen van de master door alle andere clientapparaten worden overgenomen. Een uitzondering hierop vormt het volume.

Op het display van het masterapparaat wordt de instellingsinformatie (bv. het huidige internetradiostation) weergegeven en op het display van het clientapparaat worden de aanduidingen **MULTIROOM** en **PLAYBACK BUFFER** in de vorm van een balk weergegeven.

Details weergeven

Toont de netwerkverbinding en de aangemaakte groep.

Create new group (Nieuwe groep aanmaken)

Geef een naam op voor de groep.

Add to group (Toevoegen aan groep)

Selecteer een in het netwerk beschikbaar apparaat om aan een groep toe te voegen.

List current clients (Lijst van clients in de huidige groep)

Selecteer een apparaat uit de groepenlijst om het te verwijderen.

Leave group (Groep verlaten)

Het aangestuurde apparaat wordt uit de groep verwijderd.

Dissolve group (Groep wissen)

De groep wordt gewist.

FR NL

DE
18. Instellingen in het hoofdmenu

Via het hoofdmenu **MAIN MENU** kunt u, net als met de toets **MODE**, de modi oproepen:

- INTERNET RADIO
- TIDAL
- NAPSTER
- ALDI LIFE MUSIK
- · SPOTIFY
- MUSIC PLAYER
- · FM
- · DAB
- · SNOOZE
- · ALARM
- · AUX IN

Daarnaast kunt u hier de sluimerfunctie en de wekkerfunctie instellen.

18.1. Uitschakeltijd instellen

Selecteer onder **SLEEP** de volgende instellingen voor automatisch uitschakelen:

SLEEP OFF - 15 MINS - 30 MINS - 45 MINS - 60 MINS.

Bij de instelling SLEEP OFF is geen uitschakeltijd ingesteld.

U kunt de uitschakeltijd instellen door enkele keren op de toets **SLEEP** te drukken.

18.2. Wekker instellen

Onder **ALARM** kunt met uw internetradio twee wektijden instellen.



OPMERKING!

Voordat u een wektijd kunt instellen, moet u de klok instellen.

Selecteer een wekker en bevestig de keuze met **OK**.

Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK** om de instellingen te wijzigen.

18.2.1. Wekker inschakelen

- Selecteer onder **ENABLE** de menuoptie **OFF** om de wekker uit te schakelen.
- Selecteer DAILY, ONCE, WEEKENDS of WEEKDAYS om de wekker te activeren.

18.2.2. Wektijd instellen

• Stel onder **TIME** de tijd in waarop de wekker af moet gaan.

- Stel onder **MODE** het weksignaal voor de wekker in:
- BUZZER: Wekken met een wektoon
- INTERNET RADIO: wekken met internetradio
- DAB RADIO: Wekken met DAB-radio
- FM RADIO: Wekken met FM-radio

18.2.4. Radioprogramma voor wekken selecteren

Kies onder **PRESET** een zendergeheugen als u eerder de optie wekken met internetradio of wekken met FM-/DAB-radio heeft gekozen.

18.2.5. Volume van weksignaal instellen

• Stel onder **VOLUME** het volume van het weksignaal in.

18.2.6. Instellingen opslaan

Als u de instellingen voor de wekker wilt overnemen, selecteert u de optie
SAVE en bevestigt u met OK.

19. Audiosignalen van externe apparaten afspelen

Op de achterzijde van het toestel bevindt zich een audio-ingang (**AUX-IN)**.

- Sluit de bus AUX-IN met behulp van een 3,5 mm audiokabel aan op de audio-uitgang van een extern apparaat om het audiosignaal via de internetradio weer te geven.
- Kies vervolgens het menu AUX. U kunt ook de toets MODE op de afstandsbediening indrukken en vervolgens met de pijltjestoetsen de modus kiezen en deze keuze met OK bevestigen.

De audiosignalen van het externe apparaat worden vervolgens via de luidspreker van de internetradio weergegeven.

FR

DE

NL

20. Bediening via de Lifestream II-app



Met de Lifestream II app op uw smartphone of tablet-pc kunt u de internetradio bedienen.

Naast de gebruikelijke instelmogelijkheden als Start, Stop, Herhalen of het aanmaken van een favorietenlijst en het zoeken naar zenders, biedt de Lifestream II app de mogelijkheid de geuidsinstellingen naar eigen wens aan te passen.

20.1. Installatie via QR-code

Met de QR-code hiernaast kunt u de Lifestream II app direct downloaden uit de Google Play Store[®] of de App Store van Apple[®]:



20.2. Installatie via Google Play of Apple App Store

- Open Google Play Store[®] of deApple[®] App Store en zoek naar de termMEDI-ON Lifestream II¹.
- Installeer de app "Lifestream II" van Medion. Volg de instructies op het beeldscherm op om de app te installeren.



OPMERKING

Om de Lifestream II app te kunnen installeren, heeft u een internetverbinding nodig.

20.3. De app gebruiken

- Start de Lifestream II app.
- Controleer of de smartphone resp. tablet-pc en de internetradio met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

Bij het starten van de app wordt een overzicht weergegeven met de namen van alle compatibele internetradio's die in het WLAN-netwerk zijn gevonden.

• Selecteer de juiste internetradio.

In de app kunt u alle functies van de internetradio gebruiken.

- Onder SOURCE kunt u de modus selecteren.
- Onder **NOW PLAYING** wordt de huidige weergave getoond.
- Onder **BROWSE** kunt u naar internetradiozenders/podcasts zoeken.

No SM ♥	13:21 Audio Systems	76 % ■ }
🎤 Set up audio		(† (i

¹ Voor het downloaden heeft u een Google Mail[™]-account nodig en toegang tot de Google Play[™] Store resp. de Apple[®] Store. Google en Android zijn handelsmerken van Google Inc.

MEDION ▼ (¹) ③ SOURCE NOW PLAYING BROWSE	NoSM ♥ 13:24 75 % ■ 3 MEDION ♥ () ③	No SM ♥ 13:24 MEDION ▼ ()	∞ D
Standalone Sources	SOURCE NOW PLAYING BROWSE	SOURCE NOW PLAYING BR	DWSE
0 Internet Radio		Meine Favoriten	<u> </u>
Spotify		Deutschland	>
Musikplayer		Sender	>
INS DAB		Podcasts	N
0g0 FM		Meine hinzugefügten Radiostationen	>
the AUX in	-	Meine gespeicherten Podcasts	>
	=	Sonstiges	>
	¢		
	Aloe Blacc - I Need A Dollar		
			_
(D) U	ю) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	•Ф) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	



OPMERKING

Als bij modi die geen WLAN gebruiken (AUX-IN, FM-radio, DAB-radio) de WLAN-functie uitgeschakeld is (instelling "11.2. Netwerkverbinding in stand houden" op pagina 126), kan de Lifestream IR app het apparaat niet bedienen.

21. Storingen verhelpen

Wanneer het toestel niet correct werkt, ga dan eerst aan de hand van de onderstaande lijst na of u het probleem zelf kunt verhelpen.

Probeer in geen geval zelf het toestel te repareren. Neem voor reparaties contact op met ons Service Center of een ander deskundig bedrijf.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	Zijn de batterijen correct geplaatst?	Batterijen correct plaat- sen.
De afstandsbediening werkt niet.	Bedraagt de afstand tot de radio meer dan 7 me- ter?	Afstand verkleinen
	Zijn er obstakels tussen de afstandsbediening en de infraroodsensor?	Obstakel(s) verwijderen.
	Is de afstandsbediening op de sensor gericht?	Afstandsbediening goed richten.
De display blijft zwart.	Is de lichtnetadapter aan beide kanten goed aan- gesloten?	Sluit de stekker van de meegeleverde lichtnet- adapter aan op de DC IN-aansluiting van het toestel. Steek de stekker van de lichtnetadapter in een stopcontact AC 100– 240 V ~ 50/60 Hz.
	U moet de keuze van het station bevestigen met O K	
De gekozen zender is niet te horen.	Geluid uitgeschakeld (mute)	-toets indrukken om het geluid weer in te schakelen.
	Volume te laag	Controleer de volu- me-instelling.
	Hoofdtelefoon aange- sloten.	De luidspreker is uitge- schakeld. Hoofdtelefoon verwijderen.
	Geen ontvangst	Controleer de netwerk- configuratie.
De FM-ontvangst is ge- stoord.	Antenne niet goed ge- richt	Antenne richten

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen toegang tot de in- ternetradio.	Geen WLAN-verbinding	Controleer de WLAN-router resp. de verbindingen.
Geen toegang van de PC als AP (Media Server) tot de radio.	Radiocodering	Voer de viercijferige code in. Let hiervoor ook op de vrijgave-instellin- gen op de PC.
De wekker werkt niet.	Functie niet ingescha- keld. Controleer de instellin gen van de wekker.	
	Er is geen DHCP-server ingeschakeld.	Controleer de instellin- gen van de router.
Probleem met de verbin- ding naar de router.	Er is een verkeerde en- cryptie voor het netwerk gekozen.	Juiste encryptie voor het netwerk instellen.
	De RJ45-aansluiting of de WiFi-module defect.	Neem contact op met de service-afdeling.
	Geen antwoord van de DNS (Domain Name Ser- ver)	DNS-instellingen op de router controleren.
Geen ir-aures gevonden	De gebruikte DNS her- kent de naam vtuner. com niet.	Gebruik een andere DNS-server.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing	
	De internettoegang is geblokkeerd.	Probeer het later op- nieuw.	
	De vTuner-server is niet in gebruik of overbelast.	vTuner-server controle- ren.	
	Aanmelden mislukt.	Opnieuw aanmelden.	
Geen verbinding met de vTuner-server	De streamer van het ra- diostation is niet be- schikbaar of overbelast.	Probeer het later op- nieuw.	
	De internetradio onder- steunt het type service van het radiostation niet.	-	
	Problemen met de in- ternetbuffer. De band- breedte is onvoldoende voor stabiele datastro- men.	Eventueel de band- breedte vergroten.	
	Geen DHCP-server inge- schakeld.	Controleer de routerin- stellingen.	
De Internetradio is nor- maal opgestart maar kan geen IP-adres ontvan- gen.	Onjuiste WiFi-encryptie gekozen.	WiFi-encryptie opnieuw kiezen.	
	De netwerkinterfaces zijn niet in orde.	Interfaces controleren.	
De internetradio kan niet met de Lifestream app worden bediend.	internetradio kan niet et de Lifestream app orden bediend. Internetradio en smart- phone/tablet-PC bevin- den zich niet in hetzelf- de WLAN.		

22. Reiniging

- Schakel het apparaat uit voordat u het gaat reinigen.
- Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat af te vegen. Gebruik voor het reinigen geen ruwe doeken, geen agressieve reinigingsmiddelen, geen verdunners of oplosmiddelen op alcoholbasis. Dergelijke schoonmaakmiddelen kunnen het apparaat beschadigen!

FR NL

DE

23. Afvoeren



VERPAKKING

Ter bescherming tegen schade bij het transport is uw toestel voorzien van een verpakking. Verpakkingen zijn grondstoffen en kunnen worden hergebruikt of terug worden gebracht in de grondstoffenkringloop.



TOESTEL

Afgedankte apparatuur mag niet met huishoudelijk afval worden afgevoerd.

Volgens EG-richtlijn 2012/19/EU moet oude apparatuur aan het einde van de levensduur volgens voorschrift worden afgevoerd. Hierbij worden de bruikbare grondstoffen in het apparaat voor recycling gescheiden waarmee de belasting van het milieu wordt beperkt. Lever het afgedankte apparaat voor recycling in bij een inzamelpunt voor elektrisch afval of een algemeen inzamelpunt voor recycling. Neem voor verdere informatie contact op met uw plaatselijke reinigingsdienst of met uw gemeente.



BATTERIJEN

Batterijen moeten op de voorgeschreven manier worden afgevoerd. Op verkooppunten van batterijen en gemeentelijke inzamelpunten staan daarvoor speciale containers ter beschikking. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale afvalwerkingsbedrijf of overheid.

24. Technische gegevens

Lichtnetadapter

Model: Fabrikant: Ingangsspanning: Uitgangsspanning: GFP451-1625BX-1 GME, China 100-240 V~ 50-60 Hz 1,2 A 16 V - - - 2,5 A ⊕ ⊕ ⊖



Afstandsbediening

Batterijen voor de afstandsbediening: 2x LR03/AAA-batterij van 1,5 V

Apparaat

Luidsprekers:	2x 7 W + 1x 15 W RMS
Afmetingen:	ca. 240 x 190 x 125 mm
Gewicht:	ca. 2 kg

WLAN

Frequentiebereik:	2,4 GHz/ 5 GHz
WiFi standaard:	802.11 a/b/g/n
Encryptie:	WEP/WPA/WPA2

Frequentiebereik/MHz	Kanaal	max. zendvermogen/dBm
2402-2482	1-13	16,54
5180-5700	36-140	17,74

Radio

Frequentiebereik DAB III: Frequentiebereik FM: 174,928 – 239,200 MHz 87,5 – 108 MHz

Aansluitingen

Ingang netvoeding: Ethernet-poort (LAN) Line-Out: AUX-IN: Hoofdtelefoon:

USB-aansluiting

Versie: USB-uitgang: DC 16 V - - - 2,5 A ⊕ RJ-45 3,5 mm stereostekker 3,5 mm stereo klinkstekker 3,5 mm stereo klinkstekker Uitgangsspanning: max. 150 mV

2.0 DC 5 V **- - -** max. 500 mA

24.1. Verklaring van conformiteit

Dit apparaat maakt gebruik van de volgende draadloze verbindingen:

Draadloos LAN

Vanwege het frequentiebereik (5 GHz) van de ingebouwde Wireless LAN-oplossing is het gebruik in alle landen van de EU uitsluitend toegestaan binnen gebouwen. Hiermee verklaart Medion AG dat dit product voldoet aan de volgende Europese eisen:

- RE-richtlijn 2014/53/EU
- Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU

De complete verklaring van conformiteit is te vinden op www.medion.com/conformity.

AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	ΗU	MT
NL	NO	PL	РТ	RO
SI	SK	TR	FI	SE
СН	UK	HR		

AT = Oostenrijk, BE = België, CZ = Tsjechië, DK = Denemarken, EE = Estland, FR = Frankrijk, DE = Duitsland,

IS = IJsland, IE = Ierland, IT = Italië, EL = Griekenland, ES = Spanje, CY = Cyprus, LV = Letland,

LT = Litouwen, LU = Luxemburg, HU = Hongarije, MT = Malta, NL = Nederland, NO = Noorwegen,

PL = Polen, PT = Portugal, RO = Roemenië, SI = Slovenië, SK = Slowakije, TR = Turkije, FI = Finland,

SE = Zweden, CH = Zwitserland, UK = Verenigd Koninkrijk, HR = Kroatië

DE

25. Licentieovereenkomsten voor eindgebruikers

25.1. Audioproducten voor gebruik met internetradio

Dit document is eigendom van MEDION. Zonder de schriftelijk toestemming van MEDION mag het niet worden gekopieerd en mag de inhoud niet worden geopenbaard. ledereen die dit document ontvangt, moet een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

Dit document vervangt alle eerdere uitgaven. MEDION, de aanbieders van de online content en de internet service providers behouden zich het recht voor om met het oog op voortdurende verbetering van producten, diensten en documentatie, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

MEDION kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verliezen die door het gebruik van dit document of de bijbehorende producten worden veroorzaakt.

Audiocoderingstechniek MPEG Layer-3: onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson. *http://www.iis.fraunhofer.de/bf/amm/index. jspp*



Institut

Integrierte Schaltungen

Fraunhofer

Dit product bevat software. U heeft het enkelvoudige, niet overdraagbare recht om de software in de vorm van objectcode uitslui-

tend te gebruiken voor het bedienen van het product.

De rechten voor het intellectuele eigendom van de in dit product opgenomen software liggen geheel bij de auteur (resp. de betreffende licentiegever). Al hun rechten blijven voorbehouden.

Het is ten strengste verboden de broncode van de in dit product gebruikte software te wijzigen, te vertalen, door middel van reverse engineering te reconstrueren, te decompileren, te disassembleren of op andere wijze af te leiden of op andere wijze het functioneren van de in het product opgenomen software na te bootsen, voor zover deze beperking volgens het gangbare recht niet uitdrukkelijk is verboden.

Wij geven geen garantie voor de geschiktheid qua functie of prestaties van de software en noch wij, noch onze toeleveranciers of licentiegevers zijn aansprakelijk voor indirecte schade, bijzondere, afgeleide of gevolgschade (zoals inkomstenderving) die uit het gebruik van de in dit product opgenomen software ontstaat, tenzij een dergelijke uitsluiting van aansprakelijkheid in het gebied waarin u dit product heeft aangeschaft is verboden.

Deze voorwaarden gelden voor alle updates van de software die door u worden uitgevoerd.

Dit product is beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Het is verboden zonder een van Microsoft verkregen licentie van deze techniek gebruik te maken of deze te verspreiden als dit geen direct verband houdt met het gebruik van het product. Eric Young maakt bij dezen gebruik van zijn recht als auteur van delen van de in dit apparaat toegepaste OpenSSL-softwarebibliotheek erkend te willen worden. UPnP™ is een handelsmerk van de UPnP Implementers Corporation.

25.2. Merkinformatie

Het apparaat maakt gebruik van de weersinformatiedienst van Adaptive Navigation GmbH.

De weersgegevens worden door www.wetter.net beschikbaar gesteld. Google Play Store® en Android® zijn gedeponeerde handelsmerken van Google Inc. Apple®, AirPlay®, iPad®, iPhone, iPod®, iPod touch®, iTunes® zijn merken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. iPad Air®, iPad mini™ zijn merken van Apple Inc. App Store is een servicemerk van Apple Inc. IOS® is een gedeponeerd merk van Cisco in de VS en andere landen en wordt onder licentie gebruikt. Spotify® en het Spotify®-logo zijn gedeponeerde merken van Spotify Ltd. Andere hier genoemde product- en bedrijfsnamen zijn merken of gedeponeerde merken van hun respectievelijke eigenaren.

26. Colofon

Copyright © 2017 Uitgave: 27/09/2017 Alle rechten voorbehouden.

Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd.

Vermenigvuldiging in mechanische, elektronische of enige andere vorm zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden. Het copyright berust bij de firma:

Medion AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Duitsland

Technische wijzigingen voorbehouden.

De handleiding is via de Service Hotline te bestellen en is via het serviceportal beschikbaar voor download.

U kunt ook de bovenstaande QR-code scannen en de handleiding via het serviceportal naar uw mobiele toestel downloaden. FR NL

DE

	URL	QR Code
NL	www.medion.com/nl/service/start/	
BE	www.medion.com/be/nl/service/start/	
LUX	www.medion.com/lu/fr/	



Über den nebenstehenden QR-Code gelangen Sie direkt zum Download der Lifestream II App auf Google Play oder den App Store von Apple.

Le code QR ci-contre vous permet d'accéder directement au domaine de téléchargement de l'application Lifestream II sur Google Play ou l'App Store d'Apple.

Met de QR-code hiernaast kunt u de Lifestream II app direct downloaden uit Google Play of de Apple App Store.





App Store ist ein Servicezeichen von Apple Inc.

