

Bedienungsanleitung

Da bin ich mir sicher.

MEDION[®] WLAN STEREO INTERNET-RADIO P85066



Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen, Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen, oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR= Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung. Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer Serviceportal unter www.hofer-service.at.





Inhaltsverzeichnis







Geräteteile

Front

1	Display	15	WLAN-Antenne
2	NAV : durch Drehen im Menü navi- gieren; OK : durch Drücken Menüaus- wahl bestätigen; Favoriten hinzufügen (Internetradio)	16	DAB/FM-Antenne
3	🛨 : Eine Menüebene zurück	17	POWER : Ein-/Ausschalter
4	MENU : Einstellmenü aufrufen	18	DC IN : Buchse für Steckernetzteil
5	INFO : Displayanzeigen wechseln, WPS-Funktion	19	LAN : RJ45 Netzwerkbuchse
6	∩: Kopfhöreranschluss 3,5 mm Stereoklinke	20	LINE OUT : Audioausgang 3,5 mm Stereobuchse
7	●← USB Anschluss	21	AUX IN : Audioeingang 3,5 mm Stereobuchse
8	FAV : Sender speichern/ gespeicherte Sender aufrufen	19	LAN: RJ45 Netzwerkbuchse
9	MODE : Betriebsart wählen	20	LINE OUT : Audioausgang 3,5 mm Stereobuchse
10	MUTE : Stummschaltung	21	AUX IN : Audioeingang 3,5 mm Stereobuchse
11	Lautsprecher		
12	也: Gerät in den Standby Modus schal- ten/: Lautstärkeregler		
13	IR-Sensor		

Rückseite

Oberseite

14 **SNOOZE/SLEEP**: Ausschaltzeit (Schlummer) einstellen

Inhalt

Übersicht	4
Lieferumfang/Geräteteile	6
Zu dieser Bedienungsanleitung	11
Zeichenerklärung	11
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	12
Sicherheitshinweise	14
Betriebssicherheit	15
Funktionsstörung	
Umgang mit Batterien	
Kopfhörer verwenden	20
Systemvoraussetzungen	21
Vorbereitung	21
Lieferumfang prüfen	21
Batterien in die Fernbedienung einlegen	
Anschlüsse	
Bedienung in den Menüs	23
Konfiguration für das Internetradio	24
Notwendige Netzwerkeigenschaften	24
Netzwerkkonfiguration	24
Webinterface des Internetradios aufrufen	25
Stromversorgung herstellen	25
Erstinbetriebnahme	25
Uhrzeit und Datum einstellen	25
Netzwerkverbindung halten	26
Wlan Region auswählen	26
Verbindung zu einem Netzwerk herstellen	
WLAN Verbindung über WPS	
Netzwerkschlüssel eingeben	28
WLAN-Radio als Media Client nutzen	29
Verbindung zwischen Internetradio und einem Media Server	30
Internetradio hören	31
Radiodienste auswählen	31
Verbindung zu einem Internetradiosender / einem Podcast	34

DAB-Radio hören	
Radiosender einstellen	36
Radiosender speichern	
Hauptmenü im DAB-Radiomodus	
FM-Radio hören	
Radiosender einstellen	39
Radiosender speichern	40
Hauptmenü im FM-Radiomodus	40
Audiodateien über Computer/USB hören	41
Hauptmenü im Musikabspieler-Modus	42
Wiedergabedisplay	43
Streaming-Dienste	
Über Spotify® Musik hören	44
Hofer life music nutzen	45
Systemeinstellungen	
Equalizer	46
Interneteinstellungen	46
Zeit einstellen	48
Sprache einstellen	48
Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen	48
Software aktualisieren	49
Einrichtungsassistenten starten	49
Softwareinformationen anzeigen	49
Displaybeleuchtung einstellen	49
Multi-Room-Funktion	50
Einstellungen im Hauptmenü	51
Ausschaltzeit einstellen	51
Wecker einstellen	51
Audiosignale externer Geräte wiedergeben	52
Steuerung über Lifestream II Applikation	53
Installation über Direktlink	53
Installation über Google Play oder den Apple App Store	53
Verwenden der App	53
Fehlerbehebung	55

Inhalt

Reinigung	57
Entsorgung	
Technische Daten	
Konformitätsinformation	60
Lizenzvereinbarungen für Endanwender	61
Informationen zu Warenzeichen und Lizenzen	62
Impressum	63

Inhalt

Fern	bedienung
22	U STANDBY: Gerät in den Standby Modus schalten
23	MUTE : Stummschaltung
24	► Vorherigen Titel wiedergeben, FM-Sendersuchlauf rückwärts ■ STOP: Wiedergabe anhalten
	Nachsten litel wiedergeben, FM-Sendersuchlauf vorwarts
25	INFO : Displayanzeigen wechseln/ WPS-Funktion
26	EQ : Equalizer einstellen
27	MENU : Hauptmenü aufrufen
28	Navigationstasten A V III
29	■+ Lautstärke erhöhen
30	ZIFFERNTASTEN : Zur Eingabe von Zeichen
31	SHUFFLE/REPEAT: Zufallswiedergabe/Wiederholfunktion
32	SLEEP/SNOOZE : Ausschaltzeit/Weckwiederholung einstellen
33	Lautstärke verringern
34	OK : Eingaben bestätigen; gedrückt halten, um Titel der Wiedergabeliste hinzuzufügen
35	MODE : Betriebsart wählen
36	SCAN : Sendersuchlauf starten (DAB/FM-Radio)
37	★ Sender speichern/ gespeicherte Sender aufrufen

Zu dieser Bedienungsanleitung



Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus.

Zeichenerklärung



Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

WARNUNG!

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel "Konformitätserklärung"): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinien.



Bedienungsanleitung beachten!



Schutzklasse II

Elektrogeräte der Schutzklasse II sind Elektrogeräte die durchgehend doppelte und/oder verstärkte Isolierung besitzen und keine Anschlussmöglichkeiten für einen Schutzleiter haben. Das Gehäuse eines isolierstoffumschlossenen Elektrogerätes der Schutzklasse II kann teilweise oder vollständig die zusätzliche oder verstärkte Isolierung bilden.



Benutzung in Innenräumen

Geräte mit diesem Symbol sind nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

Abb. A Polaritätskennzeichnung

⊕ ⊕ ⊖ Bei Geräten mit Hohlsteckern kennzeichnen diese Symbole die Polarität Abb. B des Steckers, es gibt zwei Varianten der Polarität entweder Innen Plus

- ⊖ ⊕ ⊕ und Außen Minus (Abb. A) oder Innen Minus und Außen Plus (Abb. B).
 - Gleichstrom

Gerät umweltgerecht entsorgen (siehe "Entsorgung" auf Seite 58)



Energieeffizienzklasse

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zum Abspielen von Audiodaten, die über das Internet bzw. ein Netzwerk empfangen werden. Außerdem können Sie mit dem Gerät Audiodateien von USB-Datenträgern sowie FM/ DAB-Radiosignale wiedergeben.

Benutzen Sie das Gerät zu keinem anderen Zweck. Betreiben Sie das Gerät nur in Innenräumen.

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/ kommerziellen Gebrauch bestimmt. Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatzund Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Hierzu zählen z. B. Tankanlagen, Kraftstofflagerbereiche oder Bereiche, in denen Lösungsmittel verarbeitet werden. Auch in Bereichen mit teilchenbelasteter Luft (z.B. Mehl- oder Holzstaub) darf dieses Gerät nicht verwendet werden.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus. Zu vermeiden sind:
 - Hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe,
 - extrem hohe oder tiefe Temperaturen,
 - direkte Sonneneinstrahlung,
 - offenes Feuer.

Sicherheitshinweise



Verletzungsgefahr!

Verletzungsgefahr für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Gerät und Zubehör an einem für Kinder unerreichbaren Platz aufbewahren.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt;
- Kinder jünger als 8 Jahre sollen vom Gerät und der Anschlussleitung ferngehalten werden.
- Alle verwendeten Verpackungsmaterialien (Säcke, Polystyrolstücke usw.) nicht in der Reichweite von Kindern lagern. Kinder dürfen nicht mit der Verpackung spielen.

Betriebssicherheit



Stromschlaggefahr!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag durch stromführende Teile. Bei diesen besteht durch unabsichtlichen Kurzschluss die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.

- Schließen Sie den Netzteiladapter nur an eine ordnungsgemäß installierte, geerdete und elektrisch abgesicherte Steckdose an die sich in der Nähe des Aufstellortes befindet. Die örtliche Netzspannung muss den technischen Daten des Netzadapters entsprechen.
- Lassen Sie die Steckdose unbedingt jederzeit frei zugänglich, damit der Stecker ungehindert abgezogen werden kann.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzteiladapter.
- Der Netzteiladapter darf nur in trockenen Innenräumen verwendet werden.

Auch bei ausgeschaltetem Netzschalter sind Teile des Gerätes unter Spannung.

- Um die Stromversorgung Ihres Gerätes zu unterbrechen oder es gänzlich von Spannung freizuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie das Netzkabel stets am Netzstecker aus der Steckdose, ziehen Sie nicht am Kabel.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z. B.
 Vasen, auf das Gerät oder in die nähere Umgebung und schützen Sie alle Teile vor Tropf- und Spritzwasser. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes und führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen ins Innere des Gerätes.

Sicherheitshinweise

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzadapters, des Netzkabels oder des Gerätes oder, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper ins Innere des Gerätes gelangt sind, sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Bei längerer Abwesenheit oder Gewitter ziehen Sie den Netzteiladapter aus der Steckdose.

Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung innerhalb des Gerätes kommen, die einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann.

- Warten Sie nach einem Transport des Gerätes solange mit der Inbetriebnahme, bis es die Umgebungstemperatur angenommen hat.
- Vor dem ersten Gebrauch und nach jeder Benutzung das Gerät sowie das Netzkabel auf Beschädigungen überprüfen.
- Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn das Gerät oder das Netzkabel/der Netzteiladapter sichtbare Schäden aufweist.
- Wenn Sie einen Schaden oder technische Probleme feststellen, überlassen Sie die Reparatur Ihres Gerätes ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal.
- Wenn das Gehäuse des Netzadapters oder des Netzkabels beschädigt ist, muss der Netzteiladapter entsorgt und durch einen neuen Netzteiladapter des gleichen Typs ersetzt werden.
- Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte ausschließlich an unsere autorisierten Servicepartner.
- Vor der Reinigung ziehen Sie den Netzteiladapter aus der Steckdose.

HINWEIS!

Ungünstige Umgebungsbedingungen können zur Beschädigung des Gerätes führen.

- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Räumen.

- Stellen und betreiben Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um Stürze des Gerätes zu vermeiden.
- Achten Sie bei der Aufstellung darauf, dass
 - ausreichenden Abstand zu anderen Gegenständen besteht und die Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind und die Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind, damit immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist;
 - keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Gerät/auf den Netzteiladapter wirken;
 - kein direktes Sonnenlicht auf das Gerät/auf den Netzteiladapter trifft;
 - der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Spritzwasser vermieden wird und dass keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände – z. B. Vasen - auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts gestellt werden:
 - das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt wird;
 - das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. Fernsehern oder anderen Lautsprechern) steht;
 - keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) in der Nähe des Geräts stehen;
 - das Netzkabel nicht unter Zugspannung steht und nicht geknickt wird.

HINWEIS!

Falsche Behandlung der empfindlichen Oberflächen kann das Gerät beschädigen.

 Vermeiden Sie chemische Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen des Gerätes beschädigen können.

Funktionsstörung

Sollte das Gerät Funktionsstörungen zeigen, kann es sein, dass eine elektrostatische Entladung stattgefunden hat.

 Ziehen Sie in diesem Fall den Netzteiladapter ab und nach einigen Sekunden stecken Sie den Netzteiladapter wieder in die Steckdose.

Ggf. ist ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen notwendig (siehe "Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen" auf Seite 48).

Umgang mit Batterien

Die Fernbedienung beinhaltet zwei Batterien Typ LR03/AAA/1,5V.



Verätzungsgefahr!

Beim Verschlucken von Batterien besteht die Gefahr von inneren Verätzungen, die innerhalb von zwei Stunden zum Tode führen können. Bei Hautkontakt mit Batteriesäure besteht Verätzungsgefahr.

- Wenn Sie vermuten, Batterien könnten verschluckt oder in irgendeinen Teil des Körpers gelangt sein, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe.
- Kontakt mit Batteriesäure vermeiden. Bei Kontakt mit Haut, Augen oder Schleimhäuten die betroffene Stellen mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Batterien nicht verschlucken.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mehr, wenn das Batteriefach nicht sicher schließt und halten Sie sie von Kindern fern.
- Nehmen Sie ausgelaufene Batterien sofort aus dem Gerät. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie neue Batterien einlegen.



WARNUNG!

Explosionsgefahr!

Bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien besteht Explosionsgefahr!

- Legen Sie grundsätzlich nur neue Batterien gleichen Typs ein. Benutzen Sie nie alte und neue Batterien zusammen.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polarität (+/-).
- Versuchen Sie niemals, Batterien wieder aufzuladen.
- Lagern Sie Batterien an einem kühlen, trockenen Ort.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme (wie Sonnenschein, Feuer, Heizung oder dergleichen) aus. Direkte starke Wärme kann die Batterien beschädigen.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
- Schließen Sie Batterien nicht kurz.
- Entfernen Sie auch leere Batterien aus dem Gerät.
- Pr
 üfen Sie vor dem Einlegen der Batterien, ob die Kontakte im Ger
 ät und an den Batterien sauber sind, und reinigen Sie diese gegebenenfalls.

Kopfhörer verwenden



Verletzungsgefahr!

Übermäßiger Schalldruck bei Verwendung von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Schäden am Hörvermögen und/oder zum Verlust des Hörsinns führen.

Wenn ein Gerät längere Zeit mit erhöhter Lautstärke über einen Kopfhörer betrieben wird, kann das Schäden am Hörvermögen des Zuhörers verursachen.

- Stellen Sie die Lautstärke vor der Wiedergabe auf den niedrigsten Wert ein.
- Starten Sie die Wiedergabe und erhöhen Sie die Lautstärke auf das Maß, das für Sie angenehm ist.

Systemvoraussetzungen

Grundvoraussetzung für DLNA Dienste oder Internet Radio:

- Breitband-Internetverbindung (z. B. DSL)
- WLAN oder kabelgebundener Router

Wiedergabe aus dem PC-Musik Archiv:

- ab Windows Media Player 11
- Windows[®] 10, Windows[®] 8/Microsoft[®] Windows[®] 7 (UPnP aktiviert)

Steuern des Internet-Radios bequem per Smartphone/Tablet-PC:

- Smartphone/Tablet mit WLAN 802.11 a/b/g/n
- Android[™] Plattform 4 oder höher
- Ab iOS[®] 5.0 oder höher
- Installierte frei erhältliche MEDION[®] Lifestream II App (siehe auch "Steuerung über Lifestream II Applikation" auf Seite 53)

Vorbereitung

Lieferumfang prüfen

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, auch die Folie auf dem Display.



Erstickungsgefahr!

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien.

- Halten Sie die Verpackungsfolie von Kindern fern.

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

Mit dem von Ihnen erworbenen Paket haben Sie erhalten:

- Internetradio
- Fernbedienung und Batterien (1,5 V, LR03/AAA)
- Audiokabel
- Netzteiladapter
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

Batterien in die Fernbedienung einlegen

- Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
- Legen Sie zwei Batterien vom Typ LR03 / AAA/ 1,5V in das Batteriefach der Fernbedienung ein. Beachten Sie dabei die Polung der Batterien (im Batteriefachboden markiert).
- Schließen Sie das Batteriefach.





Explosionsgefahr!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der der Batterien.

- Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.

Bei längerem Nichtgebrauch kann die Fernbedienung durch auslaufende Batterien beschädigt werden.

 Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

Anschlüsse

Bevor Sie die Anschlüsse vornehmen, schalten Sie das Radio mit dem Ein-/Ausschalter **POWER** an der Geräterückseite aus.

Betrieb im LAN-Modus:	-	Schließen Sie ein Ethernet-Kabel an den RJ 45-Port 19 an.
Betrieb des FM-Radios:	-	Richten Sie die Antenne 16 an der Geräterück- seite für den Empfang aus.
Netzteiladapter:	-	Verbinden Sie den Gerätestecker des mitgeliefer- ten Netzadapters mit dem Anschluss DC IN 18 und den Netzstecker mit einer Steckdose.
LINE-OUT 20:	-	Schließen Sie ein 3,5mm Stereoklinkenkabel an die Buchse LINE-OUT an, um den Stereoton des Internetradios an andere Audiogeräte zu übertragen.

AUX-IN 21 :	-	Schließen Sie ein 3,5 mm Stereoklinkenkabel an die Buchse AUX-IN an, um den Stereoton anderer Audiogeräte am Internetradio wiederzugeben.
Kopfhöreranschluss 6:	-	Schließen Sie den 3,5 mm Stereoklinkenstecker eines Kopfhörers an, um den Ton des Internetra- dios über den Kopfhörer wiederzugeben.
USB 7:	-	Schließen Sie hier einen USB-Datenträger an, um die Audiodateien des Datenträgers mit dem Inter- netradio wiederzugeben.

Bedienung in den Menüs

Bedienung über die Fernbedienung

Alle Funktionen können sowohl über die Fernbedienung als auch über die Tasten am Gerät bedient werden. Über die Fernbedienung sind jedoch einige Funktionen einfacher und direkter zu bedienen:

- Zeichen und Zifferneingabe durch mehrmaliges Drücken der Ziffern-/Zeichentasten 30
- Wiedergabefunktionen der Musikwiedergabe **PLAY**, **STOP**, vorheriger/ nächster Titel, Titelsuchlauf 24.

Navigation in den Menüs

- Navigieren Sie in den Menüs entweder durch Drehen des Drehreglers am Gerät oder mit den Navigationstasten ▲ ▼ ◀▶ 28 der Fernbedienung.
- Bestätigen Sie Ihre Menüauswahl durch Druck auf den Drehregler OK 2 oder auf die Taste OK 34 der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Taste MODE, um einen Betriebsmodus aufzurufen (INTER-NET RADIO, SPOTIFY, HOFER LIFE MUSIK, MUSIK-ABSPIELER, FM, DAB oder AUX IN). Bestätigen Sie die Auswahl mit OK (2)/(34).
- Drücken Sie die Taste **MENU** (4) (27), um das Hauptmenü für den entsprechenden Modus aufzurufen.
- Drücken Sie die Taste MENU 27 bzw. BACK 3, um eine Menüebene zurück zu gelangen.

Konfiguration für das Internetradio

Das Radio wird bei der Verbindung mit dem Internet an den einen Service für Internetradiosender angemeldet. Sie empfangen dadurch über 15.000 Radiosender weltweit. Bis zu 500 Sender können Sie in einer Favoritenliste speichern.

Sie können das Radio über einen Access Point zum PC mit dem Internet verbinden:

- Drahtlos im WLAN-Modus: Die WiFi-Antenne des Radios empfängt die Signale Ihres DSL-Routers.
- Mit Kabel über den RJ45-LAN-Anschluss 19 des Radios im "LAN-Modus", sofern ein Ethernet-Netzwerk vorhanden ist.

Der PC braucht zum Empfang der Radiosender nicht eingeschaltet zu werden.



Die Senderliste Ihres Internetradios wird Ihnen kostenlos bereit gestellt und laufend aktualisiert.

Sollte ein Radiosender nicht verfügbar sein, so kann dies unterschiedlichste Ursachen seitens des Betreibers des Radiosenders haben. Dies ist jedoch kein Fehler des Geräts.

Bei der Verbindung zu Internetradiosendern kann es auch aufgrund von hohem Anfrageaufkommen zeitweilig zu Verzögerungen kommen. Versuchen Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal eine Verbindung zum Internetdienst aufzubauen.

Notwendige Netzwerkeigenschaften

Damit das Gerät als WLAN-Radio funktioniert, muss das Netzwerk folgende Eigenschaften haben:

- Der für das Netzwerk eingesetzte Router muss eine DHCP-Server-Funktion besitzen, damit er dem Gerät im Netzwerk automatisch eine IP-Adresse zuweisen kann.
- Setzen Sie einen derart konfigurierten Router bereits ein, können Sie das WLAN-Radio ohne Weiteres in das Netzwerk einbinden.

Netzwerkkonfiguration

Für das Internetradio sind zwei Netzwerkkonfigurationen möglich: im WLAN-Modus (drahtlos) oder im LAN-Modus (mit Ethernet-Kabel).

 Wenn die Internetverbindung über ein Ethernet-Kabel hergestellt werden soll, wählen Sie im Einrichtungsassistenten die Verbindungsart KABEL. Sie können alle Einstellungen nachträglich manuell in den Systemeinstellungen ändern. Wenn Sie über ein drahtloses 802.11 a/b/g/n Netzwerk verfügen, können Sie das Internetradio über WLAN mit dem Internet verbinden: Bei der Erstinbetriebnahme müssen Sie einen Access Point (AP) auswählen und ggf. den Netzwerkschlüssel eingeben. Danach greift das Radio immer automatisch auf diesen AP zurück. Falls der AP nicht mehr gefunden wird, erfolgt eine entsprechende Meldung.

Webinterface des Internetradios aufrufen

Wenn Sie die IP-Adresse des Internetradios in Ihrem Browser eingeben, wird das Webinterface des Internetradios angezeigt.

- Die aktuelle IP-Adresse finden Sie unter SYSTEMEINSTELLUNGEN/INTER-NETEINST./EINSTELLUNGEN ANZEIGEN.
- Hier können Sie den Friendly Name für ihr Internetradio neu vergeben (Werkseinstellung lautet [MEDION]+[MAC-Adresse].

Stromversorgung herstellen

 Verbinden Sie den Stromversorgungsstecker des mitgelieferten Netzadapters mit der DC IN Buchse 18 am Gerät.

Erstinbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme wird zunächst der Einrichtungsassistent angezeigt.

- Bestätigen Sie die Abfrage EINRICHTUNGSASS. JETZT AUSFÜHREN? mit JA, um den Einrichtungsassistenten zu starten.
- Wählen Sie die Sprache aus, in der die Menüs angezeigt werden soll und drücken Sie OK (2)/34 zur Bestätigung.

Der Einrichtungsassistent wird angezeigt (in der zuvor eingestellten Sprache):



Wenn Sie **NEIN** auswählen, können Sie im nächsten Fenster angeben, ob der Assistent beim nächsten Einschalten des Geräts gestartet werden soll.

Uhrzeit und Datum einstellen

- Stellen Sie ein, ob die Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format angezeigt werden soll.
- Stellen Sie ein, ob die Uhrzeit automatisch über den FM-Empfang (UPDATE ÜBER FM), den DAB-Empfang (UPDATE ÜBER DAB) oder automatisch über das Netzwerk (UPDATE ÜBER NET) eingestellt werden soll.

- Stellen Sie den 12h- oder den 24h-Modus f
 ür das Anzeigeformat der Uhrzeit ein.
- Stellen Sie anschließend die automatische Einstellung der Sommer-/Winterzeit auf EIN oder AUS.



Wenn Sie die Option **UPDATE ÜBER NET** ausgewählt haben, stellen Sie im nächsten Abfragefenster Ihre Zeitzone ein.

 Wenn Sie den letzten Eintrag ausgewählt haben (KEIN UPDATE), stellen Sie die Uhrzeit in den folgenden Schritten manuell mit Hilfe des Drehreglers 2 oder der Navigationstasten 28 ein:

Die Ziffernstelle für den Tag blinkt.

 Stellen Sie den Tag ein und drücken Sie OK (2)/(34) zur Bestätigung. Zeit-/Datumseinst.

Die Ziffernstelle für den Monat blinkt.

 Stellen Sie den Monat ein und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

Die Ziffernstelle für das Jahr blinkt.

- Stellen Sie das Jahr ein und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

Die Ziffernstelle für die Stunde blinkt.

- Stellen Sie die Stunde ein und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

Die Ziffernstelle für die Minuten blinkt.

- Stellen Sie die Minuten ein und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

Netzwerkverbindung halten

Wenn die Netzwerkverbindung auch im Standby-Betrieb bzw. bei Betriebsarten, die kein WLAN verwenden (AUX-IN, FM-Radio) aktiv bleiben soll (höherer Stromverbrauch im Standby-Modus), wählen Sie die Einstellung **JA** aus. Wenn Sie die Einstellung mit **JA** bestätigen, stehen die Internet- und Netzwerkfunktionen nach dem Einschalten schneller zur Verfügung.

In der Einstellung **NEIN** wird die Netzwerkverbindung beim Einschalten des Internetradios aus dem Standby-Modus erneut hergestellt.

Wlan Region auswählen

- Wählen Sie die Region aus, in dem Sie das Internetradio betreiben.

Danach startet das Gerät die Suche nach verfügbaren WLAN Netzwerken (Access Points).

Verbindung zu einem Netzwerk herstellen

Die gefundenen Netzwerke werden mit ihrem Namen (SSID) in einer Liste angezeigt. WLAN-Access Points, die den Aufbau einer Verbindung über WPS anbieten, werden mit **[WPS]** angezeigt.

Darunter sehen Sie die Einträge:

- **NEUER SUCHLAUF**: Erneute Suche starten
- KABEL: Nach Netzwerken über Ethernet suchen
- MANUELLE KONFIG: Verbindungsdaten manuell eingeben

Verbindung über LAN:

- Wenn Sie ein Netzwerkkabel angeschlossen haben, über das die Verbindung zum Internet erfolgen soll, wählen Sie den Eintrag **KABEL** aus.

Das Internetradio sucht anschließend nach einer Internetverbindung über Ethernet und stellt die Verbindung anschließend automatisch her. Nach erfolgreicher oder nicht erfolgreicher Verbindung wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

Verbindung über WLAN:

- Wählen Sie den WLAN-Access Point aus, mit dem das Internetradio verbunden werden soll und drücken Sie den Drehregler zur Bestätigung.

Bei einem unverschlüsselten (offenen) WLAN-Access Point stellt das Internetradio die Verbindung automatisch her.

 Für die Verbindung mit einem verschlüsselten Netzwerk beachten Sie die folgenden Abschnitte.

WLAN Verbindung über WPS

Nachdem ein WLAN-Netzwerk ausgewählt wurde, das die Möglichkeit einer Verbindung über WPS bietet, erscheint das WPS-Menü. Wenn Sie keine Verbindung über WPS herstellen wollen, wählen Sie hier den Eintrag **WPS ÜBERSPRINGEN**.

WPS-Taste

- Wählen Sie die Option **TASTE DRÜCKEN**, um die WPS-Funktion über die WPS-Taste des Routers nutzen zu können.
- Drücken Sie anschliessend die WPS-Taste am Router und bestätigen Sie die Verbindung am Internetradio, indem Sie OK (2)/(34) drücken.

i

Sie können die WPS-Funktion auch jederzeit aufrufen¹, indem Sie die Taste **INFO 1** länger gedrückt halten.

Beachten Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung des Routers.

- Das Gerät baut nun eine Verbindung mit dem Netzwerk auf. Nach erfolgreicher Verbindung wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.
- Das Gerät kann nun Medien über das Netzwerk wiedergeben bzw. Internetradiosender empfangen, sofern eine Verbindung ins Internet über das Netzwerk besteht.
- Das Gerät speichert die Verbindungsdaten, so dass sie bei einer erneuten Verbindung nicht noch einmal eingegeben werden müssen.

PIN eingeben

Wenn der Router über keine WPS-Taste verfügt, aber die Möglichkeit der WPS-Verbindung über die PIN-Eingabe im Web-Interface des Routers bietet, wählen Sie die Option **PIN EINGEBEN**.

Geben Sie nach Aufforderung im Web-Interface des Routers die auf dem Display des Internetradios angegebene PIN-Nummer ein und bestätigen Sie **OK** (2)/34 die Eingabe.



Beachten Sie ggf. auch die Bedienungsanleitung des Routers.

Das Gerät baut nun eine Verbindung mit dem Netzwerk auf. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint ein entsprechender Hinweis.

Drücken Sie die Taste OK zur Bestätigung.

Das Gerät speichert die Verbindungsdaten, so dass sie bei einer erneuten Verbindung nicht noch einmal eingegeben werden müssen.

Das Gerät kann nun Medien über das Netzwerk wiedergeben bzw. Internetradiosender empfangen, sofern eine Verbindung ins Internet über das Netzwerk besteht.

Netzwerkschlüssel eingeben

Wenn Sie das WPS-Menü übersprungen haben, müssen Sie den Netzwerkschlüssel eingeben.

¹ Im Internetradio-Modus können Sie die WPS-Funktion nur über den Einrichtungsassistenten verwenden!

🗮 Key:	
p@s5W	
0123456789., ab	BKSP
rstuvwxvzABCDEF	ОК
GHIJKLŃNOPQRSTU	CANCEL

- Geben Sie hier den Netzwerkschlüssel für den WLAN-Access Point mit den Ziffern-/Zeichentasten 30 auf der Fernbedienung ein. Sie können den Netzwerkschlüssel auch mit Hilfe des Drehreglers 34 am Gerät eingeben:
- Wählen Sie dazu mit dem Drehregler/den Navigationstasten ein Zeichen aus und drücken Sie OK (2)/(34) zur Bestätigung.
- Um ein Zeichen zu löschen, wählen Sie den Eintrag **BKSP** und drücken Sie **OK**.
- Wenn Sie die Eingabe abbrechen wollen, wählen Sie den Eintrag CANCEL und drücken Sie OK.
- Wenn Sie den Netzwerkschlüssel eingegeben haben, wählen Sie den Eintrag **OK** aus und bestätigen Sie mit **OK**.

Das Gerät speichert diesen Schlüssel, so dass er bei einer erneuten Verbindung nicht noch einmal eingegeben werden muss.

Das Gerät baut nun eine Verbindung mit dem Netzwerk auf. Nach erfolgreicher Verbindung wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

- Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

Das Gerät kann nun Medien über das Netzwerk wiedergeben bzw. Internetradiosender empfangen, sofern eine Verbindung ins Internet über das Netzwerk besteht.

WLAN-Radio als Media Client nutzen

Ihr WLAN-Radio unterstützt das UPnP-Protokoll Universal Plug-and-Play. Sie können Audiodateien auf Ihrem PC drahtlos an Ihr WLAN-Radio übertragen, wenn eine UPnP-Software installiert ist.

Das Internetradio unterstützt die Einbindung als Digital Media Renderer (DMR). So können Sie Musikdateien vom Computer aus auf dem Internetradio abspielen und auch die Lautstärke vom Computer aus einstellen.

Verbindung zwischen Internetradio und einem Media Server

Sie können Ihr Internetradio mit einem Media Server verbinden.

 Öffnen Sie das Menü MUSIK-ABSPIELER im Hauptmenü (oder drücken Sie mehrmals die Taste MODE und wählen Sie den Eintrag MEDIENBIBLIOTHEK(EN).

Das Radio startet die Suche nach verfügbaren Medieninhalten im Netzwerk. Nach ein paar Sekunden wird der Media Server-Name eingeblendet, sofern er gefunden wurde, z. B. : Mein Nas-Server

 Wenn Sie den installierten Media Server mit dem Radio verbinden wollen, bestätigen Sie mit OK (2)/34.

Die Ordner und Musikdateien des Medienservers werden angezeigt. Sie können nun Musikdateien auswählen und abspielen.



Gegebenenfalls müssen Sie die Verbindung auf Ihrem PC bestätigen und freigeben.

Internetradio hören

Im ersten Display finden Sie neben den Menüeinträgen zwei weitere Einträge:



ZULETZT GEHÖRT: Ruft den zuletzt wiedergegebenen Radiosender auf.

SENDERLISTE: Ruft die verfügbaren Internetradiodienste vom Internet-Server auf.

Radiodienste auswählen

Wählen Sie den Eintrag Senderliste aus, um folgende Dienste auswählen zu können:

Senderliste
 Meine Favoriten
 Deutschland
 Meine Wetter Standort ändern
 Sender
 Sonstiges

Meine Favoriten

Unter **MEINE FAVORITEN** können Sie die als Favorit hinzugefügten Sender aufrufen.

Region

Unter **REGION** können Sie alle Sender anzeigen, die der Region (hier: **DEUTSCH-LAND**) zugeordnet sind, in der das Internetradio sich ins Internet eingewählt hat.

Mein Wetter

Das Internetradio verfügt über einem internetbasierten Wetterdienst, über den Sie Wetterdaten und –vorhersagen abrufen können.

 Wählen Sie MEIN WETTER aus. Das Wetter zu Ihrer Region wird angezeigt. Mit dem Drehregler 2 /den Navigationstasten 28 können Sie nun die Wetterdaten um 4 Tage vor und wieder zurück blättern.

Folgende Symbole werden zur Darstellung der Wetterlage angezeigt:

Anzeigen bei Tag	Anzeigen bei Nacht
Sonnig	С _{Klar}
Cilweise sonnig	(C) Wolkig
Ciesig	🕞 Diesig
Stark bewölkt	Bewölkt
Bedeckt	Bewölkt mit Regen
Regenschauer	Gewitter
Bewölkt mit Regen	Sewölkt mit Schnee
Gewitter	
Schnee	
Bewölkt mit Schnee	
Regen und Schnee	

Standort ändern

Rufen Sie **STANDORT ÄNDERN** auf, um die Regionseinstellung für die Wetterdaten zu ändern:

- NACH STADT SUCHEN: Geben Sie hier die Anfangsbuchstaben oder den gesamten Namen der Stadt ein, nach der Sie suchen wollen und bestätigen Sie mit OK (2)/(34).
- Wählen Sie anschließend aus der Ergebnisliste die entsprechende Stadt aus und bestätigen Sie mit **OK**.

- NACH LAND SUCHEN: Wählen Sie hier zunächst das Land aus einer Liste aus und bestätigen Sie mit OK.
- Wählen Sie anschließend eine Stadt aus einer Liste aus und bestätigen Sie mit OK.



Wenn Ihre Stadt nicht gefunden werden kann, wählen Sie eine Stadt aus, die sich in der Nähe befindet.

Drücken und halten Sie ${\bf OK}$, um den eingestellten Standort als Standard zu übernehmen.

Sender

Wählen Sie **SENDER** aus, um Internetradiosender anhand folgender Kriterien auszuwählen.

- LÄNDER: Sender nach Land auswählen
- GENRE: Sender nach Genre auswählen
- SENDER SUCHEN: Sender nach Name suchen
- **POPULÄRE SENDER**: Sender aus einer Liste von beliebten Sendern auswählen
- NEUE SENDER: Sender aus einer Liste der neusten Sender auswählen
- Wählen Sie einen Sender anhand der oberen Suchkriterien aus und drücken Sie
 OK.

Podcasts

Wählen Sie **PODCASTS** anhand folgender Kriterien aus:

- **LÄNDER**: Wählen Sie hier eine Region aus einer Liste aus und bestätigen Sie mit **OK**. Wählen Sie anschließend einen Podcast aus und bestätigen Sie mit **OK**.
- **FORMATE**: Wählen Sie hier ein Genre aus einer Liste aus und bestätigen Sie mit **OK**. Wählen Sie anschließend einen Podcast aus und bestätigen Sie mit **OK**.
- SUCHEN PODCASTS: Podcasts nach Name suchen

Verbindung zu einem Internetradiosender / einem Podcast



Nachdem Sie einen Sender/einen Podcast ausgewählt haben, wie oben beschrieben, wird das Radio wird mit dem Internetradioserver verbunden. Im Display erscheinen folgende Anzeigen:

- 1) Name der Radiostation
- 2) Uhrzeit
- 3) Weitere Informationen des Radiosenders
- 4) Pufferspeicheranzeige
- 5) Nummer des Speicherplatzes
- 6) WLAN aktiv (Bei Ethernetverbindung erscheint das Symbol 🖽)

Das Radio wurde erfolgreich mit dem Internet-Server verbunden und empfängt die Internetradiosender.



Falls eine Fehlermeldung erscheint, kann das Radio den Internet-Server nicht finden.

Internetradiosender speichern



Sie können Internetradiosender auf einem Speicherplatz ablegen. Das Internetradio verfügt über 40 Speicherplätze.

Nachdem ein Sender auf einem Speicherplatz abgelegt wurde, erscheint der Speicherplatz des Senders während der Wiedergabe im Display.

- Halten Sie die Taste */FAV 8/37 gedrückt, bis die Liste der Speicherplätze im Display erscheint.
- Wählen Sie einen Speicherplatz von 1-40 aus und bestätigen Sie mit OK. Der Radiosender ist gespeichert.
- Um den Radiosender wieder aufzurufen, drücken Sie die Taste */FAV 8
 /37 und wählen Sie den Sender aus der Liste aus. Drücken Sie OK, um den Sender wiederzugeben.

Als Favorit markieren

i	

Sie können Internetradiosender als Favorit markieren. Das Internetradio verfügt über 500 Favoritenplätze.

Die Favoriten können auch über das Webinterface verwaltet werden ("Webinterface des Internetradios aufrufen" auf Seite 25).

- Halten Sie die Taste **OK** (2)/34 gedrückt. Im Display erscheint die Meldung, dass der Sender als Favorit hinzugefügt wurde.
- Um den Sender aus der Liste der Favoriten auszuwählen, rufen Sie im Menü den Eintrag SENDERLISTE auf und wählen Sie anschließend den Eintrag MEINE FAVORITEN.

DAB-Radio hören

 Um DAB -Radio zu hören, wählen Sie im Hauptmenü die Funktion DAB RADIO und bestätigen Sie mit OK 2/34 oder drücken Sie mehrmals die Taste MODE 9/35.

Das DAB-Radio Display wird angezeigt:



- 1) DAB Empfang
- 2) DAB-Stereo Empfang
- 3) Uhrzeit
- 4) WLAN-Empfangsstärke
- 5) DAB-Empfangsstärke
- 6) Sendername

Radiosender einstellen

- Wählen Sie einen Radiosender der Senderliste durch Drehen des Drehreglers oder mit Hilfe der Navigationstasten aus.
- Drücken Sie **OK**, um den Radiosender wiederzugeben.

Sendersuchlauf starten

 Drücken Sie die Taste SCAN 36 auf der Fernbedienung, um sofort einen Sendersuchlauf zu starten. Der Fortschritt des Suchlaufs wird über einen Balken angezeigt.

Nach Abschluss des Suchlaufs erscheint die Senderliste.

Radiosender speichern



Das DAB-Radio verfügt über 40 Speicherplätze.

Nachdem ein Radiosender gespeichert wurde, erscheint der Speicherplatz des Senders während der Wiedergabe im Display.

- Halten Sie die Taste */FAV 8/37 gedrückt, bis die Liste der Speicherplätze im Display angezeigt wird.
- Wählen Sie mit den Zifferntasten 30 an der Fernbedienung einen Speicherplatz von 1–40 aus und bestätigen Sie ihn mit OK.

oder

- Wählen Sie mit dem Drehregler **OK** einen Speicherplatz von 1–40 aus und und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
- Um den Radiosender wieder aufzurufen, drücken Sie die Taste ★/FAV und wählen Sie mit den Navigationstasten ▲▼ (28) an der Fernbedienung oder dem Drehregler den Sender aus der Liste aus. Drücken Sie OK, um den Sender wiederzugeben.

Hauptmenü im DAB-Radiomodus

 Drücken Sie die Taste **MENU** [4]/(27), um das Menü für den DAB-Radiomodus anzuzeigen.

🔲 DAB		
Senderliste	>	
Suchlauf	>	
Manuell einstellen		
Senderliste säubern		
Dynamic Range Control	>	

Senderliste

- Zeigen Sie unter SENDERLISTE die Senderliste an.

Suchlauf

Wählen Sie den Eintrag SUCHLAUF, um sofort einen Sendersuchlauf zu starten.
 Der Fortschritt des Suchlaufs wird über einen Balken angezeigt.

Nach Abschluss des Suchlaufs wird die Senderliste angezeigt.

Manuell einstellen

Unter **MANUELL EINSTELLEN** werden im Display werden die Kanäle 5A bis 13F mit den dazugehörigen Frequenzen angezeigt.

Wählen Sie einen Kanal aus, um anschließend mit den Tasten SKIP I und
 ► 24 einen Sender auszuwählen.

Senderliste säubern

Wählen Sie **SENDERLISTE SÄUBERN** aus und bestätigen Sie die anschließende Abfrage mit **JA**, um nicht mehr verfügbare Sender aus der Senderliste zu löschen.

Dynamic Range Control

Reduzieren Sie unter **DYNAMIC RANGE CONTROL** die Unterschiede zwischen leisen und lauten Tönen.

Senderliste-Sortierung

Stellen Sie unter **SENDERLISTE-SORTIERUNG** ein, nach welcher Sortierreihenfolge die Sender aufgelistet werden sollen:

ALPHABETISCH

Die Sender werden alphabetisch und numerisch sortiert.

DAB-ENSEMBLE

Die Sender werden anhand ihrer Zugehörigkeit zu einem DAB-Ensemble sortiert.

NACH SIGNALSTÄRKE

Die Sender werden nach der Signalstärke, in der sie ausgestrahlt werden, sortiert.

FM-Radio hören



 Um FM-Radio zu hören, wählen Sie im Hauptmenü die Funktion FM RADIO und bestätigen Sie mit OK 2/34 oder drücken Sie mehrmals die Taste MODE 9/35.

Im FM-Radio Display wird folgendes angezeigt:

- 1) Sendername (bei RDS Empfang)/Frequenzanzeige
- 2) FM-Stereo Empfang
- 3) RDS Empfang
- 4) Uhrzeit
- 5) WLAN-Empfangsstärke
- 6) FM-Empfangsstärke
- 7) Frequenz, PTY-Information, Datum, Radiotext (Taste INFO 5/25 drücken)

Radiosender einstellen

Beim ersten Einschalten des Geräts im FM-Modus wird ein automatischer Sendersuchlauf vorgenommen.

Bestätigen Sie die Frage **STARTE AUTOM. SP.** mit **JA**. Es werden 10 der stärksten gefundenen Sender als Favorit gespeichert.

- Drehen Sie den Drehregler OK nach links oder rechts, um die Radiofrequenz einzustellen. Alternativ können Sie auch mehrmals die Tasten der oder
 24 auf der Fernbedienung drücken.
- Drücken Sie den Drehregler, um einen automatischen Suchlauf zu starten. Der automatische Suchlauf startet entweder aufwärts oder abwärts je nachdem in

welche Richtung der Drehregler zuletzt gedreht wurde. Alternativ können Sie auch die Tasten 🗺 oder 🍽 auf der Fernbedienung gedrückt halten, bis der automatische Suchlauf startet.

Radiosender speichern

- Halten Sie die Taste ★/FAV 8 / 37 gedrückt, bis die Liste der Speicherplätze im Display angezeigt wird.
- Wählen Sie mit den Zifferntasten **30** an der Fernbedienung einen Speicherplatz von 1–40 aus und bestätigen Sie ihn mit **OK**.

oder

- Wählen Sie mit dem Drehregler **OK** einen Speicherplatz von 1–40 aus und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
- Um den Radiosender wieder aufzurufen, drücken Sie die Taste ★/FAV und wählen Sie mit den Navigationstasten ▲▼28 an der Fernbedienung oder dem Drehregler den Sender aus der Liste aus. Drücken Sie OK, um den Sender wiederzugeben.

Hauptmenü im FM-Radiomodus

 Drücken Sie die Taste **MENU** (4) (27), um das Menü für den FM-Radiomodus anzuzeigen.

Suchlauf Einstellung

Bestätigen Sie unter **SUCHLAUF EINSTELLUNG** folgende Abfrage **NUR STARKE SENDER?** mit

- JA, wenn das Radio nur Sender mit einem starken Signal finden soll;
- NEIN, wenn das Radio auch Sender mit einem schwachen Signal finden soll.

Audio Einstellung

Bestätigen Sie unter AUDIO EINSTELLUNG folgende Abfrage NUR MONO? mit

- **JA**, wenn Radiosender in Mono wiedergegeben werden sollen. Verwenden Sie diese Einstellung bei schwachem Empfang.
- NEIN, wenn Radiosender in Stereo wiedergegeben werden sollen.

Automatische Speicherung

Bestätigen Sie unter **AUTOM. SPEICHERUNG** folgende Abfrage **STARTE AU-TOM. SP.** mit

- **JA**, wenn automatisch nach Radiosendern gesucht werden soll und diese auf den Speicherplätzen abgelegt werden sollen.
- NEIN, wenn kein Suchlauf gestartet werden soll.

Audiodateien über Computer/USB hören

 Um Audiodateien aus dem Netzwerk zu hören, wählen Sie im Hauptmenü die Funktion MUSIKABSPIELER und bestätigen Sie mit OK (2)/(34) oder drücken Sie mehrmals die Taste MODE.



Um Audiodateien vom Netzwerk über das Radio auszugeben, müssen Sie eine Media-Server-Software im Netzwerk verwenden ("WLAN-Radio als Media Client nutzen" auf Seite 29).

- Um Audiodateien von einem USB-Datenträger wiederzugeben, schließen Sie einen USB-Datenträger an den USB-Anschluss an.

HINWEIS!

Möglicher Geräteschaden.

- Benutzen Sie keine USB-Verlängerungskabel und schließen Sie das Gerät nicht über den USB-Anschluss direkt an einen PC an, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Der USB-Anschluss ist nur für die Verwendung von USB-Speichersticks ausgelegt, andere externe Speichermedien, wie z. B. externe Festplatten können nicht über den USB-Anschluss betrieben werden.

Wenn Sie einen USB-Datenträger anschließen, wechselt das Gerät automatisch in den Modus **MUSIKWIEDERGABE** und es erscheint die Abfrage **USB ANGESCHLOS-SEN. ORDNER ÖFFNEN?**

- Bestätigen Sie mit **JA**, um den Inhalt des USB-Datenträgers direkt zu öffnen.

Ist keine Audiodatei verfügbar, wird nach dem Aufrufen der Musikwiedergabe das Hauptmenü angezeigt:



Hauptmenü im Musikabspieler-Modus

Audiodateien aus dem Netzwerk auswählen

Wählen Sie **MEDIENBIBLIOTHEK(EN)**, um direkt nach Audiodateien im Netzwerk zu suchen.

Wenn ein Mediaserver gefunden wurde, wird ein Auswahlmenü angezeigt, dessen Einträge vom Mediaserver übermittelt werden. Dieses Auswahlmenü kann z. B. wie folgt angezeigt werden:



Playlist aus dem Netzwerk auswählen

Wählen Sie **PLAYLIST**, um nach Playlisten im Netzwerk zu suchen.

Automatische Wiedergabe

Drücken Sie die Taste **SHUFFLE 31** an der Fernbedienung, um Titel automatisch wiedergeben zu lassen:

Tastendruck	Funktion
1x	aktuellen Titel wiederholen
2 x	alle Titel aus aktuellem Ordner wiederholen

Tastendruck	Funktion
3 x	Titel des aktuellen Ordners/der Playlist in zufälliger Reihenfolge
	wiedergeben
4 x	alle verfügbaren Titel in zufälliger Reihenfolge wiedergeben

Playliste löschen

Wählen Sie PLAYLIST LEEREN, um die Einträge der Playlist zu löschen.

Server aufwecken

Bestätigen Sie unter **SERVER ENTFERNEN** den Dialog **INAKTIVE SERVER AN-ZEIGEN UND AUFWECKEN?** mit **JA**, wenn inaktive Medienserver angezeigt werden sollen. Sie können anschließend einen Medienserver auswählen und aufwecken (WOL; Wake on LAN- Funktion), um Medieninhalte wiederzugeben.

Wiedergabedisplay



- 1) Titelname
- 2) Uhrzeit
- 3) WLAN-Empfangsstärke
- 4) Shuffle-Modus
- 5) Repeat-Modus
- 6) USB Wiedergabe
- 7) Medienwiedergabe über Server
- 8) ID3 Tag Anzeige (INFO 5/25 drücken, um weitere Informationen anzuzeigen)

i

Während der Wiedergabe können Sie die Wiedergabetasten wie bei einem normalen CD-Player benutzen.

Unterstützte Audioformate sind: *.mp3, *.wma, *.wav, *.flac, *.aac.

Streaming-Dienste



Es sind regional abhängig unterschiedliche Streaming-Dienste verfügbar. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Nutzung eines bestimmten Streaming-Dienstes über Ihr Internetradio.

Über Spotify® Musik hören

Sie können Audiodaten vom Musikstreaming-Dienst Spotify[®] über das Internetradio abspielen. Voraussetzung ist, dass Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet PC die Premium-Version der Spotify-App installiert haben und dass



das Internetradio und das Gerät mit der Spotify-App im selben Netzwerk angemeldet sind.

Spotify installieren

- Öffnen Sie den Google Play™ oder den Apple[®] App Store und suchen Sie nach dem Begriff Spotify.
- Installieren Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet PC die Spotify[®]-App. Folgen Sie dabei den Anweisungen zur Installation auf dem Bildschirm.
- Abonnieren Sie den Premium Account von Spotify®.



Um die Spotify-Applikation installieren zu können, muss eine Internetverbindung bestehen.

Die Premium-Version der Spotify®-App ist kostenpflichtig.

Informationen zu Spotify[®] Software-Lizenzen finden Sie unter www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Musiktitel auswählen und abspielen

Das Internetradio und das Gerät mit der installiererten Spotify-App sind im selben Netzwerk angemeldet.

- Öffnen Sie das Menü SPOTIFY im Hauptmenü oder drücken Sie die Taste
 MODE 9/35, um den Spotify-Modus auszuwählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit OK 2/34.
- Starten Sie die Spotify-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet PC und melden Sie sich an.
- Wählen Sie den gewünschten Musiktitel und starten ihn.

- Klicken Sie auf • VERFÜGBARE GERÄTE.

Die verfügbaren Ausgabegeräte werden angezeigt.

- Wählen Sie Ihr Internetradio (werkseitig wird MEDION und die MAC Adresse des Geräts angezeigt) aus.
- Der Musiktitel wird über die Lautsprecher des Internetradios wiedergegeben.

Hofer life music nutzen

 Öffnen Sie das Menü HOFER LIFE MUSIC im Hauptmenü oder drücken Sie die Taste MODE (9)/(35), um den Hofer life App-Modus auszuwählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit OK.



Um die Hofer life App nutzen zu können, müssen Sie bereits als Nutzer registriert sein.

- Melden Sie sich mit Ihren Nutzerdaten an.
- Wählen Sie den gewünschten Musiktitel aus und starten Sie ihn.

Der Musiktitel wird wiedergegeben.

Ihnen stehen folgende Wiedergabefunktionen zur Verfügung: **PLAY**, **STOP**, vorheriger/nächster Titel 24 und automatische Wiedergabe (Shuffle) 31.

Systemeinstellungen

Equalizer

Unter **EQUALIZER** können Sie vordefinierte Klangformate auswählen oder ein eigenes erstellen.

Wählen Sie eines der Klangformate

 NORMAL, MITTIG, JAZZ, ROCK, SOUNDTRACK, KLASSIK, POP, NACHRICHTEN, MEIN EQ oder MEINE EQ EINSTELLUNG aus und bestätigen Sie OK (2)/(34). Die Klangeinstellung wird sofort übernommen.



Das Klangformat **NORMAL** ist voreingestellt. Den für die Musikwiedergabe besten Klang erhalten Sie über die Einstellung **ROCK**.

MEIN EQ

- Wenn Sie im nachfolgenden Eintrag ein eigenes Klangformat gespeichert haben, wählen Sie **MEIN EQ** aus, um das Klangformat direkt zu übernehmen.

MEINE EQ EINSTELLUNG

Hier stellen Sie Ihr eigenes Klangformat für den Eintrag **MEIN EQ** ein.

- Stellen Sie Bass, Höhen und Lautstärke durch Drehen des Drehreglers OK ein und drücken Sie die Taste OK um die Eingabe zu speichern.
- Bestätigen Sie die folgende Abfrage mit **JA**, um das Klangformat zu speichern.

Interneteinstellungen

- Unter INTERNETEINST. nehmen Sie die Interneteinstellungen vor.

Netzwerkassistent

- Wählen Sie **NETZWERKASSISTENT**, um die Suche nach Netzwerken zu starten.
- Geben Sie anschließend den WEP/WPA Schlüssel ein, um das Gerät mit dem drahtlosen AP zu verbinden.

WPS-Verbindung aufbauen

Unter PBC WLAN AUFBAU können Sie eine WPS-Verbindung aufbauen:

 Aktivieren Sie die WPS-Verbindung an dem Gerät, das WPS unterstützt und bestätigen Sie die Verbindung anschließend am Internetradio, indem Sie JA auswählen und mit der Taste OK bestätigen.

Einstellungen anzeigen

Unter **EINSTELLUNGEN ANZEIGEN** werden Ihnen die Informationen zum momentan verbundenen Netzwerk, sowie die MAC-Adresse des Geräts angezeigt.

Wlan-Region auswählen

 Wählen Sie unter WLAN-REGION die WLAN-Region aus, in der Sie das Gerät betreiben.

Manuelle Einstellungen

 Wählen Sie unter MANUELLE EINSTELLUNGEN die Kabelverbindung (Ethernet) oder die drahtlose Verbindung (WLAN) aus und stellen Sie jeweils die DHCP Funktion auf EIN oder AUS.

NetRemote PIN ändern

Unter **NETREMOTE PIN-SETUP** können Sie den vierstelligen Code, der bei der Verbindung mit der Lifestream II-Applikation eines Smartphones oder Tablet PCs eingegeben wird, neu vergeben.

Netzwerkprofil löschen

Das Gerät speichert die letzten 4 WLAN Netzwerke, zu denen eine Verbindung aufgebaut wurde.

- Wählen Sie unter **NETZWERKPROFIL** ein Netzwerk aus und drücken Sie **OK**. Bestätigen Sie die anschließende Abfrage mit **JA**, um das Netzwerk aus der Liste zu löschen.



Das aktuell verbundene Netzwerk kann nicht gelöscht werden.

Netzwerkverbindung im Standby halten

 Wählen Sie NETZWERKVERBINDUNG IM STANDBY HALTEN und stellen Sie die Funktion auf JA, wenn das Internetradio auch im Standby-Betrieb bzw. bei Betriebsarten, die kein WLAN verwenden (AUX-IN, FM-Radio, DAB-Radio), mit dem Netzwerk verbunden bleiben soll. Andere Media-Player können so auf das Internetradio zugreifen und es "aufwecken". Wenn keine Netzwerkverbindung gehalten werden soll, stellen Sie die Funktion auf **NEIN**. In dieser Einstellung wird die WLAN-Funktion auch bei Betriebsarten, die kein WLAN verwenden (AUX-IN, FM-Radio, DAB-Radio), ausgeschaltet. Die Steuerung über die Lifestream II App funktioniert in diesem Fall nicht.



Beachten Sie, dass bei gehaltener Netzwerkverbindung im Standby (Einstellung **JA**), das Internetradio mehr Strom verbraucht, als für den Standbymodus in den technischen Daten angegeben.

Zeit einstellen

Stellen Sie unter **ZEITEINSTELLUNGEN** Uhrzeit und Datum ein, wie im Kapitel Erstinbetriebnahme beschrieben.

Sprache einstellen

Unter SPRACHE können Sie die Menüsprache einstellen

Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sollte das Internetradio nicht mehr auf Eingaben reagieren oder es zu Problemen bei der Netzwerkverbindung kommen, kann ein Zurücksetzen des Gerätes auf die Werkseinstellungen erforderlich sein.

- Sollte Ihr Gerät nicht reagieren, schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Aus-Schalter
 ON/OFF 17 an der Geräterückseite aus und nach ein paar Sekunden wieder ein.
- Setzen Sie die Menüeinstellungen anschließend auf die Werkseinstellungen zurück, indem Sie das Menü SYSTEMEINSTELLUNGEN -> WERKSEINSTEL-LUNG aufrufen und die anschließende Abfrage mit JA bestätigen.

Der Installationsvorgang muss nun erneut durchgeführt werden.



Bitte beachten Sie, dass alle Einstellungen, zum Beispiel der Netzwerkschlüssel, bei einem Reset unwiederbringlich verloren gehen und neu eingegeben werden müssen.

Software aktualisieren

Unter **SOFTWARE UPDATE** können Sie nach Softwareaktualisierungen suchen und sie ggf. installieren.

Auto-Update durchführen

Wählen Sie unter **AUTO-UPDATE** den Eintrag **JA**, um regelmäßig automatisch nach Softwareaktualisierungen zu suchen.

Softwareaktualisierungen suchen

Wählen Sie **JETZT PRÜFEN**, um die Suche nach Softwareaktualisierungen sofort zu starten.

Einrichtungsassistenten starten

Wählen Sie **EINRICHTUNGSASS.**, um den Einrichtungsassistenten wie im Kapitel Erstinbetriebnahme beschrieben zu starten.

Softwareinformationen anzeigen

Unter **INFO** werden die Softwareversion und Radio-Identifikationsnummer des Gerätes angezeigt.

Displaybeleuchtung einstellen

Sie können unter **DISPLAYBELEUCHTUNG** die Beleuchtung des Displays einstellen:

- Dimmen des Displays im Standby-Modus oder Betriebsmodus nach einer festgelegten Zeit
- Helligkeit des Displays

Dimmzeit im Betrieb einstellen

 Wählen Sie den Eintrag DIMMEN IM BETRIEB NACH: aus und bestätigen Sie mit OK. Wählen Sie EIN, 10, 20, 30, 45,60, 90, 120 oder 180 Sekunden aus und bestätigen Sie mit OK.

Displayhelligkeit im Betrieb

 Wählen Sie den Eintrag HELLIGKEIT IM BETRIEB aus und bestätigen Sie mit OK. Stellen die gewünschte Helligkeitsstufe HELL, MITTEL, DUNKEL ein und bestätigen Sie mit OK.

Dimmzeit im Standby einstellen

 Wählen Sie den Eintrag DIMMEN IM STANDBY NACH: aus und bestätigen Sie mit OK. Wählen Sie EIN, 10, 20,30, 45,60, 90, 120 oder 180 Sekunden aus und bestätigen Sie mit OK.

Displayhelligkeit im Standby

 Wählen Sie den Eintrag HELLIGKEIT IM STANDBY und bestätigen Sie mit OK. Stellen Sie die gewünschte Helligkeitsstufe MITTEL oder DUNKEL ein und bestätigen Sie mit OK.

Multi-Room-Funktion

Die Multi-Room-Funktion ermöglicht es Ihnen, mehrere in demselben Netzwerk angemeldeten Internetradios zu einer Gruppe zusammenzufassen und anzusteuern. Ein Internetradio dient dabei als Master-Gerät und die anderen Geräte als Client. Das bedeutet, dass Einstellungen am Master für alle anderen Client-Geräte übernommen werden. Ausgenommen hiervon ist die Lautstärkeregelung.

Im Display des Master-Geräts werden die Einstellungsinformationen (z. B. der aktuelle Internetradio-Sender) angezeigt, im Display der Client-Geräte wird **MULTI-ROOM** sowie **ZWISCHENSPEICHER** mit einer Balkenanzeige angezeigt.

Details anzeigen

Zeigt die Netzwerk-Verbindung sowie die eingerichtete Gruppe.

Neue Gruppe erstellen (Gruppennamen einfügen)

- Geben Sie einen Namen ein, den Sie für die Gruppe vergeben wollen.

Zur Gruppe hinzufügen

 Wählen Sie ein im Netzwerk verfügbares Gerät aus, um es zu einer Gruppe hinzuzufügen.

Aktuelle Gruppe auflisten

- Wählen Sie ein Gerät aus der Gruppenliste aus, um es zu entfernen.

Gruppe verlassen

Das angesteuerte Gerät wird aus der Gruppe gelöscht.

Gruppe auflösen

Die Gruppe wird gelöscht.

Einstellungen im Hauptmenü

Über das **HAUPTMENÜ** können Sie wie mit der Taste **MODE** (35) die Betriebsarten aufrufen:

- INTERNET RADIO
- MUSIKABSPIELER
- SPOTIFY
- DAB
- FM
- AUX IN

Außerdem können Sie hier die Schlummer-Funktion und die Weckfunktion einstellen.

Ausschaltzeit einstellen

 Wählen Sie unter SCHLUMMER folgende Einstellungen für die automatische Abschaltung aus:

SCHLUMMER AUS – 15 MINUTEN – 30 MINUTEN – 45 MINUTEN – 60 MINUTEN.

In der Einstellung SCHLUMMER AUS ist keine Ausschaltzeit eingestellt.

Sie können die Ausschaltzeit auch durch mehrmaliges Drücken der Taste **SLEEP** 14 einstellen.

Wecker einstellen

Unter WECKER können Sie mit Ihrem Internetradio zwei Weckzeiten einstellen.



Bevor Sie eine Weckzeit einstellen, müssen Sie die Uhr stellen .

- Wählen Sie einen Wecker aus und bestätigen Sie mit **OK** (2)/34.
- Wählen Sie einen der folgenden Einträge aus und bestätigen Sie mit OK, um Einstellungen vorzunehmen.

Wecker einschalten

- Wählen Sie unter ERLAUBEN den Menüpunkt AUS, um den Wecker zu deaktivieren.
- Wählen Sie **TÄGLICH**, **EINMAL**, **WOCHENENDE** oder **WERKTAGE**, um den Wecker zu aktivieren.

Weckzeit einstellen

- Stellen Sie unter **UHRZEIT** die Uhrzeit ein, zu der der Wecker sich einschalten soll.

Wecksignal auswählen

- Stellen Sie unter **MODUS** das Wecksignal für den Wecker ein:
- SUMMER: Wecken mit Weckton
- INTERNET RADIO: Wecken mit Internetradio
- DAB RADIO: Wecken mit DAB-Radio
- FM RADIO: Wecken mit FM-Radio

Radioprogramm zum Wecken auswählen

 Wählen Sie unter **PROGRAMM** einen Senderspeicherplatz aus, wenn Sie vorher die Option Wecken mit Internetradio oder Wecken mit FM/DAB-Radio gewählt haben.

Wecksignallautstärke einstellen

- Stellen Sie unter LAUTSTÄRKE die Lautstärke des Wecksignals ein.

Einstellungen speichern

- Um die Einstellungen für den Wecker zu übernehmen, wählen Sie den Eintrag **SPEICHERN** aus und bestätigen Sie mit **OK**.

Audiosignale externer Geräte wiedergeben

An der Rückseite des Geräts befindet sich der Audioeingang (AUX-IN).

- Verbinden Sie die Buchse AUX-IN 21 über das 3,5 mm Audiokabel mit dem Audioausgang eines externen Gerätes, um das Audiosignal am Internetradio auszugeben.
- Wählen Sie das Menü AUX IN aus und bestätigen Sie mit OK.
- Die Audiosignale des externen Geräts werden nun über die Lautsprecher des Internetradios wiedergegeben.

Steuerung über Lifestream II Applikation



Mit der Lifestream II Applikation auf Ihrem Smartphone oder Tablet PC können Sie Ihr Internetradio steuern.

Neben den gängigen Einstellungsmöglichkeiten wie Start, Stopp, Repeat oder das Erstellen von Favoriten-Listen und Sendersuchläufen, bietet die Lifestream II Applikation die Möglichkeit, den Klang individuell anzupassen.

Installation über Direktlink

Über den nebenstehenden QR-Code gelangen Sie direkt zum Download der Lifestream II App auf Google Play oder den App Store von Apple:



Installation über Google Play oder den Apple App Store

- Öffnen Sie den Google Play oder den Apple App Store und suchen Sie nach dem Begriff MEDION Lifestream II².
- Installieren Sie die "Lifestream II" App. von Medion. Folgen Sie dabei den Anweisungen zur Installation auf dem Bildschirm.



Um die Lifestream II Applikation installieren zu können, muss eine Internetverbindung bestehen.

Verwenden der App

- Starten Sie die Lifestream II App.
- Stellen Sie sicher, dass Smartphone/Tablet PC und Internetradio im selben WLAN-Netzwerk angemeldet sind.

² Voraussetzung zum Download der App ist ein Google Mail™ Account und Zugang zum Google Play™ Store bzw. Zugang zum Apple[®] Store. Google und Android sind Markenbegriffe der Google Inc.

Steuerung über Lifestream II Applikation



- Beim Start listet die App alle kompatiblen Internetradios, die im WLAN-Netzwerk erkannt wurden, mit ihrem Friendly Name auf.
- Wählen Sie das richtige Internetradio aus.

In der App können Sie alle Funktionen des Internetradios verwenden.

- Unter QUELLE können Sie die Betriebsart auswählen.
- Unter JETZT LÄUFT erscheint die aktuelle Wiedergabe.
- Unter **DURCHSUCHEN** können Sie nach Internetradiosendern/Podcasts suchen.





Wenn die WLAN-Funktion in Betriebsarten, die kein WLAN verwenden (AUX-IN, FM-Radio, DAB-Radio, USB-Wiedergabe), ausgeschaltet wird (Einstellung "Netzwerkverbindung im Standby halten" auf Seite 47), funktioniert die Steuerung über die Lifestream II App nicht.

Fehlerbehebung

Bei einer Störung des Geräts prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie das Problem mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können.

Versuchen Sie auf keinen Fall, die Geräte selbst zu reparieren. Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Fernbedienung funk- tioniert nicht.	Sind die Batterien richtig eingelegt?	 Batterien korrekt einlegen.
	Sind Sie weiter als 7 Meter vom Radio entfernt?	– Distanz verringern.
	Ist der Weg zwischen Fernbedienung und Infra- rotsensor frei?	- Hindernis entfernen.
	Ist die Fernbedienung auf den Sensor gerichtet?	 Fernbedienung richtig ausrichten.
Das Display bleibt schwarz.	Ist der Netzteiladapter an beiden Seiten richtig angeschlossen?	 Verbinden Sie den Stromversorgungsste- cker des mitgelieferten Adapters mit der DC IN Buchse am Gerät. Ste- cken Sie den Netzste- cker in eine geeignete Steckdose.
Der gewählte Sen- der kann nicht gehört	Senderauswahl nicht bestätigt.	 Senderauswahl mit OK bestätigen.
werden.	Stummschaltung eingeschaltet	 Interpretation - Interpretation - Interpreta
	Lautstärkepegel zu gering	 Pr üfen Sie die Lautst ärkeeinstellung.
	Kein Empfang	 Prüfen Sie die Netzwerkkonfiguration.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung		
UKW-Empfang ist gestört.	Antenne nicht richtig ausgerichtet	 Antenne ausrichten. 		
Kein Zugang zum Internetradio	Keine WLAN-Verbindung	 Pr üfen Sie den WLAN-Router bzw. die Verbindungen. 		
Kein Zugang vom PC als AP (Media Server) zum Radio	Radioverschlüsselung	 Geben Sie den Code ein. Beachten Sie hierzu auch die Frei- gabeeinstellungen auf dem PC. 		
Wecker funktioniert nicht.	Funktion nicht aktiviert	 Überprüfen Sie die Weckeinstellung. 		
Problem bei der Verbin- dung zum Router.	Es ist kein DHCP-Server aktiviert.	 Überprüfen Sie die Ein- stellungen des Routers. 		
	Es wurde ein falscher Verschlüsselungsalgo- rithmus des Netzwerkes eingeben.	 Verschlüsselungsalgo- rithmus des Netzwer- kes erneut eingeben. 		
	WiFi-Modul sind defekt.	 Kontaktieren Sie den Service 		
Keine IP-Adresse gefunden	Keine Antwort vom DNS (Domain Name Server)	 DNS-Einstellungen an Ihrem Router überprüfen. 		
	Der verwendete DNS er- kennt den Namen des In- ternetradio-Anbieters nicht.	 Benutzen Sie einen anderen DNS Server. 		
Keine Verbindung zum Server	Der Internetzugang ist blockiert.	 Versuchen Sie es erneut. 		
	Server des Internetra- dio-Anbieters ist nicht in Betrieb oder überlastet.	 Server überprüfen. 		
	Der Anmeldevorgang ist fehlgeschlagen.	 Anmeldevorgang wiederholen. 		
	Der Streamer des Radio- senders ist nicht verfüg- bar oder überlastet.	 Versuchen Sie es erneut. 		
	Das Internetradio unterstützt den Servicetyp des Radio- senders nicht.			

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Verbindung zum Server	Probleme mit dem Inter- net-Buffer. Die Bandbreite reicht für stabile Daten- ströme nicht aus.	 Ggf. Bandbreite erhöhen.
Das Internetradio hat normal gebootet, kann	Kein DHCP-Server aktiviert.	 Prüfen Sie die Router-Einstellungen.
aber keine IP-Adresse empfangen	Falscher WiFi-Verschlüs- selungsalgorithmus eingegeben.	 WiFi-Verschlüsselungs- algorithmus erneut eingegeben.
	Die Netzwerkschnittstel- len sind nicht in Ordnung.	 Schnittstellen überprüfen.
Das Internetradio lässt sich nicht mit der Lifestre- am App steuern	Internetradio und Smartphone/Tablet PC befinden sich nicht im sel- ben WLAN Netzwerk.	 Überprüfen Sie den Netzwerkstatus von Internetradio und Smartphone/Tablet PC.
Das Internetradio lässt sich nicht mit der Lifestre- am II App steuern	Internetradio und Smartphone/Tablet PC befinden sich nicht im sel- ben WLAN Netzwerk.	 Überprüfen Sie den Netzwerkstatus von Internetradio und Smartphone/Tablet PC.

Reinigung

- Vor der Reinigung Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Für die Reinigung ein trockenes, weiches Tuch verwenden.
- Vermeiden Sie chemische Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen des Geräts beschädigen können.

Entsorgung



Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung, Verpackungen sind Rohmaterialien und können wiederverwertet werden oder dem Recycling-Kreislauf zugeführt werden.



Gerät

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie es umweltgerecht über eine örtliche Sammelstelle für Altgeräte. Erkundigen Sie sich bei der örtlichen Verwaltung nach dem Standort der Sammelstellen.



Batterien

Akkus müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Entsorgung bereit. Weitere Auskünfte erteilen Ihr örtlicher Entsorgungsbetrieb oder Ihre kommunale Verwaltung.

Technische Daten

Netzadapter

Modell:	GME18A-085200FGR
Hersteller:	GME, China
Eingangsspannung:	AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A
Ausgangsspannung:	8,5 V 2 A ⊕ Э⊖

Fernbedienung

Batterien für Fernbedienung:

2 x 1,5 V LR03/AAA Batterien

Gerät

Lautsprecher:	
Abmessungen:	
Gewicht:	
Luftfeuchtigkeit:	
Umgebungstemperatur	
(Betriebszustand)	

2 x 7,5 W RMS ca. 240x160x125 mm ca. 1,8 kg 20–80 % 0 °C – 40 °C

WLAN

Frequenzbereich: Wifi Standard: Verschlüsselung: 2,4 GHz/ 5 GHz 802.11 a/b/g/n WEP/WPA/WPA2

Frequenzbereich/MHz	Kanal	max. Sendeleistung/dBm
2402-2482	1-13	15,70
5180-5700	36-140	10,62

Reichweite:

Innen ca. 35 – 100 m / Aussen ca. 100 – 300 m

Radio

Frequenzbereich DAB III: Frequenzbereich FM:

174,928 – 239,200 MHz 87.5 – 108 MHz

Anschlüsse

Netzadaptereingang: Ethernet-Port (LAN) Line-Out: AUX-In: Kopfhörer:

USB-Anschluss

Version: USB-Ausgang: DC 8,5 V - - -2 A ⊕ • ⊖ RJ-45 3,5 mm-Stereoklinke 3,5 mm-Stereoklinke 3,5 mm-Stereoklinke Ausgangsspannung: max. 150 mV

2.0 DC 5V - - - max. 300mA

Konformitätsinformation

Mit diesem Gerät wurden folgende Funkausstattungen ausgeliefert:

• Wireless LAN

Bedingt durch den 5 GHz-Frequenzbereich der eingebauten Wireless LAN Lösung ist der Gebrauch in den EU-Ländern (s. Tabelle) nur innerhalb von Gebäuden gestattet.

Hiermit erklärt Medion AG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet:

- RE-Richtline 2014/53/EU
- Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Vollständige Konformitätserklärungen sind erhältlich unter www.medion.com/ conformity.

C	E

AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	ΗU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
СН	UK	HR		

AT = Österreich, BE = Belgien, CZ = Tschechien, DK = Dänemark, EE = Estland, FR = Frankreich, DE = Deutschland, IS = Island, IE = Irland, IT = Italien, EL = Griechenland, ES = Spanien, CY = Zypern, LV = Lettland, LT = Litauen, LU = Luxemburg, HU = Ungarn, MT = Malta, NL = Niederlande, NO = Norwegen, PL = Polen, PT = Portugal, RO = Rumänien, SI = Slovenien, SK = Slowakei, TR = Türkei, FI = Finnland, SE = Schweden, CH = Schweiz, UK = Vereintes Königreich, HR = Kroatien

Lizenzvereinbarungen für Endanwender

Audioprodukte zur Verwendung mit Internetradio

Dieses Dokument ist Eigentum von MEDION. Ohne die schriftliche Genehmigung von MEDION darf es weder kopiert noch darf sein Inhalt offengelegt werden. Sämtliche Dritte, denen dieses Dokument ausgehändigt wird, müssen eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen.

Dieses Dokument ersetzt sämtliche vorherigen Ausführungen. MEDION, die Anbieter der Online-Inhalte und die Portaldienste behalten sich das Recht vor, in Übereinstimmung mit ihrem jeweiligen Grundsatz der kontinuierlichen Verbesserung an den Produkten, Diensten und Dokumentationen unangekündigt Änderungen vorzunehmen.

MEDION übernimmt keinerlei Haftung für Verluste, die vermeintlich aus der Nutzung dieses Dokuments oder zugehöriger Produkte entstanden sind.

Audiokodiertechnik MPEG Layer-3: lizenziert vom Fraunhofer IIS und von Thomson. http:// www.iis.fraunhofer.de/bf/amm/index.jspp

Dieses Produkt enthält Software. Sie verpfügen über das einfache, nicht übertragbare Recht zur Nutzung der Software lediglich in Form des Objektcodes und nur zum Betreiben des Produkts.

Die Rechte am geistigen Eigentum der in diesem Produkt enthaltenen Software verbleiben bei der sie bereitstellenden Vertragspartei (bzw. beim jeweiligen Lizenzgeber). Alle ihre Rechte bleiben vorbehalten.

Es ist Ihnen strengstens untersagt, den Quellcode der in diesem Produkt enthaltenen Software zu verändern, zu übersetzen, per Reverse Engineering zu rekonstruieren, zu dekompilieren, zu disassemblieren oder in anderer Weise zu ermitteln oder aber auf anderem Wege die Funktionsweise der in diesem Produkt enthaltenen Software nachzubilden, soweit diese Beschränkung gemäß geltendem Recht nicht ausdrücklich unzulässig ist.

Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Funktions- oder Leistungsfähigkeit der Software, und weder wir noch unsere Lieferanten oder Lizenzgeber haften Ihnen gegenüber für indirekte Schäden, Sonder-, Begleit- oder Folgeschäden (wie etwa für Gewinnausfälle), die Ihnen aus der Nutzung der in diesem Produkt enthaltenen Software entstehen, es sei denn, ein solcher Haftungsausschluss ist in dem Gebiet, in dem Sie dieses Produkt erworben haben, unzulässig.

Diese Bestimmungen gelten für sämtliche Aktualisierungen der Software, die Sie an dem Produkt vornehmen.

Dieses Produkt ist durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft



Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen

geschützt. Ohne eine von Microsoft erteilte Lizenz ist eine nicht an das Produkt geknüpfte Nutzung oder Verbreitung dieser Technik untersagt.

Eric Young macht hiermit sein Recht geltend, als Autor von Teilen der in diesem Werkzeug eingesetzten OpenSSL-Softwarebibliothek anerkannt zu werden.

UPnP[™] ist eine Marke der UPnP Implementers Corporation.

Informationen zu Warenzeichen und Lizenzen

Die Wetterdaten werden von www.wetter.net zur Verfügung gestellt.

Google Play Store[®] und Android[®] sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc.

Apple[®], AirPlay[®], iPad[®], iPhone, iPod[®], iPod touch[®], iTunes[®] sind Marken der Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. iPad Air[®], iPad mini[™] sind Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. IOS[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Spotify[®], das Spotify[®]-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Spotify Ltd.

Andere hier erwähnte Produkt- und Firmennamen sind Warenzeichen oder einge-tragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Impressum

Copyright © 2017 Stand: 10.11.2017 Alle Rechte vorbehalten.



Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt bei der Firma:

Medion AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Deutschland

Die Anleitung kann über die Service Hotline nachbestellt werden und steht über das Serviceportal www.medion.com/at/service/start/ zum Download zur Verfügung. Sie können auch den oben stehenden QR Code scannen und die Anleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.



Da bin ich mir sicher.

AT VERTRIEBEN DURCH:

MEDION AG AM ZEHNTHOF 77 45307 ESSEN DEUTSCHLAND

