

erazer[®]

Handleiding



80 cm (31,5") LED Backlight Monitor
MEDION[®] ERAZER[®] X58222 (MD22322)

Inhoudsopgave

1.	Over deze handleiding	3
1.1.	In deze handleiding gebruikte waarschuwingspictogrammen en -woorden.....	3
2.	Gebruik voor het beoogde doel	3
3.	Verklaring van conformiteit	4
4.	Veiligheidsinstructies	4
4.1.	Veiligheid	4
4.2.	Plaats van opstelling	5
4.3.	Reparatie.....	5
4.4.	Omgevingstemperatuur	5
4.5.	Voeding	6
5.	Inhoud verpakking	6
6.	Overzicht van het apparaat	7
6.1.	Voorkant.....	7
6.2.	Achterkant.....	8
7.	In gebruik nemen	9
7.1.	Vóór het aansluiten van het beeldscherm	9
7.2.	Monteren van de voet.....	9
7.3.	Beeldscherm opstellen	10
7.4.	Beeldscherm aansluiten	10
7.5.	Beeldscherm inschakelen	10
7.6.	Beeldschermresolutie instellen	11
8.	Beeldschermmenu	12
8.1.	Het OSD-menu.....	12
9.	Energiebesparing	13
10.	Oplossen van problemen	14
10.1.	Geen beeld of storingen in het beeld.....	14
10.2.	Verkeerde weergave; beeld is te donker of te licht	14
11.	Reiniging	14
12.	Recycling en afvoer	14
13.	Pixelfouten bij beeldschermen	15
14.	Technische specificaties	16
14.1.	Productgegevensblad.....	17
15.	Colofon	18

1. Over deze handleiding



Lees vóór het eerste gebruik deze handleiding en vooral de veiligheidsinstructies zorgvuldig door. Let op de waarschuwingen die op het apparaat en in de handleiding staan.

Bewaar de handleiding altijd binnen handbereik. Geef deze handleiding mee als u het apparaat aan iemand anders doorgeeft.

1.1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingspictogrammen en -woorden

	GEVAAR! Waarschuwing voor acuut levensgevaar!
	WAARSCHUWING! Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig onherstelbaar letsel!
	VOORZICHTIG! Waarschuwing voor mogelijk middelzwaar of gering letsel!
	WAARSCHUWING! Waarschuwing voor risico's door hoog geluidsvolume!
	LET OP! Neem de aanwijzingen in acht om materiële schade te voorkomen! Aanvullende informatie over het gebruik van dit apparaat!
	LET OP! Neem de aanwijzingen in de handleiding in acht!

2. Gebruik voor het beoogde doel

Deze TFT-monitor dient uitsluitend voor de weergave van audio- en videosignalen van externe apparatuur zoals computers waarvan de aansluitingen en schermresoluties overeenkomen met de hier vermelde technische gegevens van de TFT-monitor. Het apparaat is niet bedoeld voor enig ander gebruik.

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik en is niet geschikt voor industriële/zakelijke toepassingen.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in combinatie met beeldschermapparatuur op de werkplek zoals bedoeld in artikel 2 van de richtlijn inzake werken met beeldschermapparatuur.

Denk eraan dat de garantie vervalt bij oneigenlijk gebruik:

- breng geen wijzigingen aan zonder onze toestemming en gebruik geen accessoires die niet door ons zijn goedgekeurd of geleverd.
- gebruik alleen door ons geleverde of goedgekeurde (vervangende) onderdelen en accessoires,
- neem alle informatie in deze handleiding in acht, met name de veiligheidsvoorschriften. Elke andere toepassing wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan leiden tot letsel of schade.
- Gebruik dit apparaat niet in omgevingen waar gevaar voor explosie bestaat. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: tankinstallaties, brandstofopslag of omgevingen waarin oplosmiddelen worden verwerkt. Dit apparaat mag ook niet worden gebruikt in omgevingen waar de lucht is belast met fijne deeltjes (zoals meel- of houtstof).
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden. Vermijd het volgende:
 - Hoge luchtvochtigheid of vocht
 - Extreem hoge of lage temperaturen
 - Direct zonlicht
 - Open vuur

3. Verklaring van conformiteit

Hierbij verklaart Medion AG dat dit product voldoet aan de volgende Europese eisen:

- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU.
- Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG (verordening 1275/2008)

Dit apparaat is echter niet uitgerust met een volledige functie voor het minimaliseren van het verbruik volgens de Ecodesign-richtlijn. Deze functie wordt gewoonlijk bij deze productcategorie gedefinieerd resp. vooraf ingesteld door het aangesloten eindapparaat (personal computer).

4. Veiligheidsinstructies

4.1. Veiligheid

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met onvoldoende ervaring en kennis, mits deze personen onder toezicht staan of worden geïnstrueerd in het gebruik van het apparaat zodat zij de daarmee samenhangende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.



GEVAAR!

Verstikkingsgevaar!

Verpakkingsfolie kan worden ingeslikt of verkeerd worden gebruikt. Hierdoor bestaat gevaar voor verstikking!

- ▶ Houd het verpakkingsmateriaal, zoals folie of plastic zakken, uit de buurt van kinderen.



GEVAAR!

Gevaar voor letsel!

Bij overmatige druk op het beeldscherm bestaat er kans op breuk!

- ▶ Trek beschermende handschoenen aan, pak de gebarsten delen in en stuur deze voor vakkundige afvoer naar uw Service Center.
 - ▶ Was vervolgens uw handen met zeep, omdat er mogelijk chemicaliën vrijkomen.
- Raak het scherm niet aan met uw vingers of met scherpe voorwerpen om beschadigingen te voorkomen.

4.2. Plaats van opstelling

- Houd uw beeldscherm en alle aangesloten apparatuur uit de buurt van vocht en voorkom stof, hitte, direct zonlicht en open vuur (zoals kaarsen). Als deze instructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot storingen of tot beschadiging van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet in de buitenlucht. Het kan door invloeden van buitenaf, zoals regen, sneeuw etc. beschadigd raken.
- Stel het apparaat niet bloot aan druppels en spatwater en zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen (bv. vazen) op of naast het apparaat. De combinatie van vloeistof en elektriciteit kan gevaarlijk zijn.
- De sleuven en openingen in de behuizing dienen voor de ventilatie. Dek deze openingen niet af (oververhitting, brandgevaar)!
- Leg de kabels zo neer dat niemand erop kan trappen of erover kan struikelen.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte in de wandkast. Houd voor voldoende ventilatie rondom het apparaat een minimale afstand aan van 10 cm.
- Plaats en gebruik alle onderdelen op een stabiele, vlakke en trillingvrije ondergrond zodat het apparaat niet kan vallen.
- Voorkom verblinding, spiegelingen en te grote licht/donker contrasten om uw ogen te sparen en een aangename ergonomie op de werkplek te waarborgen.
- Neem tijdens het werken aan een beeldscherm regelmatig een pauze om spanningen en vermoeidheid te voorkomen.

4.3. Reparatie

- Neem contact op met de klantenservice, indien:
 - het netsnoer geschroeid of beschadigd is,
 - vloeistof in het apparaat is binnengedrongen,
 - het beeldscherm niet naar behoren functioneert,
 - het beeldscherm is gevallen of de behuizing is beschadigd.
- Laat de reparatie van uw beeldscherm uitsluitend over aan gekwalificeerd personeel.
- Indien een reparatie is vereist, neemt u uitsluitend contact op met onze geautoriseerde servicepartner.

4.4. Omgevingstemperatuur

- Het beeldscherm kan worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van 0°C tot +35°C en een relatieve luchtvochtigheid van 35% tot 80% (niet-condenserend).
- Uitgeschakeld kan het beeldscherm worden opgeslagen bij een temperatuur van -20°C tot +60°C.



GEVAAR!

Gevaar voor elektrische schok!

Bij grote schommelingen in temperatuur of luchtvochtigheid kan het door condensatie tot vochtvorming in de netadapter komen waardoor kortsluiting kan ontstaan.

- ▶ Wacht nadat u het beeldscherm heeft vervoerd met de ingebruikname tot het zich aan de omgevingstemperatuur heeft aangepast.

4.5. Voeding



GEVAAR!

Gevaar voor elektrische schok!

Ook bij een uitgeschakeld apparaat staan onderdelen van het apparaat onder spanning.

- ▶ Onderbreek de stroomvoorziening van uw pc of schakel alle spanning uit door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen.
- Sluit het beeldscherm alleen aan op een goed bereikbaar stopcontact met 100-240 V~ 50/60 Hz.
- Onderbreek de stroomvoorziening van uw beeldscherm door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen.



GEVAAR!

Gevaar voor elektrische schok!

Binnenin het beeldscherm bevinden zich stroomvoerende onderdelen. Bij kortsluiting bestaat gevaar voor een elektrische schok of brand.

- ▶ De behuizing van het beeldscherm mag nooit worden geopend en er mogen geen voorwerpen door de openingen in de behuizing worden gestoken!
- Plaats geen voorwerpen op de kabels omdat deze daardoor beschadigd kunnen raken.
- Houd een afstand van minimaal één meter tussen het apparaat en hoogfrequente en magnetische storingsbronnen (televisietoestellen, luidsprekerboxen, mobiele telefoons etc.) aan om storingen in de werking en gegevensverlies te voorkomen.

5. Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking op volledigheid en stel ons binnen 14 dagen na aanschaf op de hoogte van eventueel ontbrekende onderdelen. Het door u gekochte pakket moet het volgende bevatten:

- Beeldscherm
- DVI-kabel
- Audiokabel
- Netsnoer
- Voet
- Documentatie



GEVAAR!


Verstikkingsgevaar!










Verpakkingsfolie kan worden ingeslikt of verkeerd worden gebruikt. Hierdoor bestaat gevaar voor verstikking!

- ▶ Houd het verpakkingsmateriaal, zoals folie of plastic zakken, uit de buurt van kinderen.


6. Overzicht van het apparaat


6.1. Voorkant



- 1)  Oproepen/sluiten van het menu
In de uitgangstoestand toetsen + ingedrukt houden: Ver-/ontgrendelen van de aan/stand-by toets in de uitgangstoestand toetsen + ingedrukt houden: Blokkeren van de OSD-menu toets, bij niet-ingeschakelde OSD
Wanneer u de blokkering wilt activeren/deactiveren, houdt u toetsen zo lang ingedrukt tot de weergegeven balk volledig van links naar rechts is verplaatst. Er wordt een bijbehorende melding op het beeldscherm weergegeven.
- 2)  In het menu: omlaag navigeren
In de uitgangstoestand: Het menu oproepen **CONTRAST/HELDERHEID**
- 3)  In het menu: omhoog navigeren; in de uitgangstoestand: Beeldmodi kiezen
- 4)  In het menu: Keuze bevestigen
in de uitgangstoestand: Selectie van de audiobron
- 5) Bedrijfs-led geeft de bedrijfsmodus aan
blauw: Beeldscherm is ingeschakeld, oranje: Beeldscherm op stand-by
- 6)  Beeldscherm inschakelen/op stand-by zetten

6.2. Achterkant



- 7) Fori per il fissaggio di una staffa da parete (distanza tra i fori 100 x 100 mm)
- 8) **AC POWER IN** – Netaansluiting
- 9) Opening voor Kensington®-slot.
- 10) **AUDIO IN** – Hoofdtelefoonaansluiting (3,5 mm stereo-klinkstekker)
- 11)  Hoofdtelefoonaansluiting



WAARSCHUWING!

Gevaar voor gehoorschade!

Wanneer het apparaat langere tijd op een hoog geluidsvolume via een hoofdtelefoon wordt gebruikt, kan dit gehoorschade bij de luisteraar veroorzaken.

- ▶ Stel het geluidsvolume vóór de weergave in op de laagste stand.
- ▶ Start de weergave en verhoog het volume tot het niveau dat u aangenaam vindt.

- 12) **DP** – Displayport-aansluiting
- 13) **HDMI** – HDMI-aansluiting
- 14) **DVI** – DVI-D aansluiting

7. In gebruik nemen

7.1. Vóór het aansluiten van het beeldscherm


Het kan voorkomen dat uw oude beeldscherm een fysieke resolutie ondersteunt die het nieuwe beeldscherm niet ondersteunt. In dat geval verschijnt er na het aansluiten van uw nieuwe beeldscherm in eerste instantie geen goed beeld.

- ▶ Om dit te voorkomen, stelt u vóór het aansluiten van uw nieuwe beeldscherm via het besturingssysteem eventueel een fysieke resolutie in die zowel door het oude als het nieuwe beeldscherm wordt ondersteunt.

Een tabel met de resoluties die dit beeldscherm ondersteunt is opgenomen in hoofdstuk "Beeldschermresolutie instellen" op pagina 11.


7.2. Monteren van de voet

Bevestig de voet van het beeldscherm zoals afgebeeld op de onderstaande afbeelding. Voer deze stappen uit voordat u het beeldscherm aansluit.



7.3. Beeldscherm opstellen

Het beeldscherm moet zodanig worden opgesteld dat spiegelingen, verblinding en sterke licht/donker contrasten worden vermeden. Raadpleeg de tekening om de locatie voor het beeldscherm te kiezen en een ergonomische zitpositie te waarborgen.



7.4. Beeldscherm aansluiten



OPMERKING!

Sluit de verbindingkabel uitsluitend aan als het beeldscherm en de computer uit staan om beschadigingen en storingen in de werking te voorkomen.

7.4.1. Signaalkabel aansluiten

- ▶ Steek de signaalkabel in de bijbehorende DVI-, HDMI- of Displayport-aansluitingen op de computer en het beeldscherm.

Er kan altijd slechts één type aansluiting tegelijk worden gebruikt.


7.4.2. Audiokabel aansluiten

- ▶ Steek de audiokabel in de bijbehorende audio-aansluitingen op de computer en het beeldscherm. Wanneer u gebruikmaakt van een HDMI-signaalkabel heeft u geen aparte audiokabel nodig.

7.4.3. Voeding aansluiten

- ▶ Sluit het ene uiteinde van het meegeleverde netsnoer aan op het beeldscherm en vervolgens het andere uiteinde op het stopcontact. Het stopcontact moet zich in de directe omgeving van het beeldscherm bevinden en goed bereikbaar zijn (gebruik dezelfde groep als voor de computer).

7.5. Beeldscherm inschakelen

- ▶ Zet uw beeldscherm aan met de schakelaar  onderop het apparaat.
- ▶ Zet vervolgens uw computer aan.



OPMERKING!

Dit beeldscherm is uitgerust met sensortoetsen waar geen mechanische schakelaars in zitten. De schakelfunctie wordt uitgevoerd door de voelbare punten onder de symbolen kort aan te raken.

7.6. Beeldschermresolutie instellen






Het beeldscherm ondersteunt de fysieke resoluties die in de tabel zijn vermeld. De beeldverhouding van het scherm is 16:9. U krijgt een beeld zonder vertekening bij een resolutie van 1 920 x 1 080 pixels. Dit is een echt (native) 16:9 beeldformaat. Bij alle andere resoluties kunnen vertekeningen in het beeld of zwarte balken aan de beeldrand ontstaan.

- Stel de fysieke resolutie op uw computer in volgens de instructies van het besturingssysteem.

Fysieke resolutie (pixels)	Horizontale frequentie (kHz)
640x480 @60 Hz	-31,469
640x480 @66,7 Hz	-35,000
640x480 @72 Hz	-37,861
640x480 @75 Hz	-37,500
720x400 @ 70 Hz	-31,470
800x600 @ 56 Hz	+35,156
800x600 @ 60 Hz	+37,879
832x624 @ 75 Hz	-49,720
848x480 @ 60 Hz	+31,020
1024x768 @ 60 Hz	-48,363
1024x768 @ 70 Hz	-56,476
1024x768 @ 72 Hz	+48,077
1024x768 @ 75 Hz	+46,875
1024x768 @ 75 Hz	+60,023
1280x720 @ 60 Hz	+44,955
1280x768 @ 60 Hz	-47,776
1280x1024 @ 60 Hz	+63,981
1280x1024 @ 75 Hz	+79,976
1360x768 @ 60 Hz	+47,712
1440x900 @ 60 Hz	+55,469
1440x900 @ 60 Hz	-55,935
1440x900 @ 75 Hz	-60,240
1680x1050 @ 60 RB	+64,674
1680x1050 @ 60 Hz	-65,290
1920x1080 @ 60 Hz	+67,50
1920x1080 @ 60 Hz	+66,587
1920x1440 @ 60 Hz	+88,822
1920x1440 @ 60 Hz	-89,532
2048x1152 @ 60 Hz	+70,992
2048x1152 @ 60 Hz	-71,584
2048x1536 @ 60 Hz	+94,769
2048x1536 @ 60 Hz	-95,446
2560x1440 @ 60 Hz	+88,787

8. Beeldschermmenu

Via het beeldschermmenu kunt u verschillende functies zoals voor het beeld, geluid of de taal instellen.

- ▶ Druk op de toets  om het OSD te activeren.
- ▶ Met de navigatietoetsen / kiest u de opties uit een menu.
- ▶ Bevestig uw keuze met de toets .
- ▶ Druk op de toets  om het OSD te verlaten.



LET OP!

Het menu wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u gedurende de ingestelde tijd geen toets op het beeldscherm indrukt.

8.1. Het OSD-menu

Hieronder worden de belangrijkste functies resp. instelmogelijkheden via het OSD uitgelegd.

CONTRAST / HELDERHEID	CONTRAST	Voor de instelling van het beeldcontrast	
	HELDERHEID	Voor het aanpassen van de helderheid van het beeld	
	DCR	Hier kunt u het dynamische contrast in - en uitschakelen	
	ECO	ECO in- en uitschakelen Contrast- en helderheidsinstelling en DCR zijn in de ECO-modus uitgeschakeld.	
	OD	Overdrive in- en uitschakelen Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt de reactietijd verkort van 8 ms (grey to grey, nom.) naar 5 ms (grey to grey, nom.).	
SIGNAALBRON	Hier kan de signaalbron worden omgeschakeld		
AUDIO-AAN- PASSING	VOLUME	Instellen van de geluidsuitvoer van de luidsprekers	
	GELUID UIT	Keuzemogelijkheid voor onderdrukking van het geluid aan/uit	
	AUDIO-IN- GANG	Kies welke bron als geluidsin- gang moet worden gebruikt. In de modi HDMI en Displayport is alleen de optie Line In beschikbaar en is het menu niet actief.	
KLEURINSEL- LINGEN	Hiermee kunnen de kleuren worden gekozen om de helderheid en de kleurverzadiging te ver- beteren		
	COOL	Voegt blauw toe om een koeler wit te genereren	
	STANDAARD	Stelt het beeld om een evenwichtige witte verhouding.	
	WARM	Voegt rood toe om een warmer wit en een stralender rood te genereren	
	GEbruikers- INSTELLING	Individuele instelling voor rood (R), groen (G) en blauw (B)	
	BEELDMODUS	Zorgt voor een optimale weergave, passend bij de weergegeven inhoud	
		STANDAARD	Geschikt voor algemene Windows omgevingen en standaard monitorinstellingen
		SPEL	Optimaal voor pc-/tv-games
		VIDEO	Optimaal voor de weergave van speelfilms en be- wegend beeld
LANDSCHAP		Optimaal voor de weergave van landschapsopna- men	
TEKST		Optimaal voor tekstverwerking en -weergave in een kantooromgeving	
INFORMATIE	Toont informatie over het huidigeingangssignaal van de grafische kaart van uw computer		


MANUELE BEEL- DAANPASSING	SCHERPTE	Voor aanpassing van de scherpte bij een signaal dat niet overeenkomt met de fysieke resolutie van het beeldscherm	
	INSTELLING VIDEOMODUS	U kunt kiezen uit de opties FULL SCREEN, BEELDVERHOUDING en PIXEL BIJ PIXEL . Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de ingestelde resolutie niet overeenkomt met een zuiver 16:9 beeld.	
	BLUE LIGHT REDUCER	Vermindert de blauwe waarde van het licht en maakt het comfortabeler en warmer.	
MENU-INSTEL- LINGEN	TAAL	Biedt de gebruiker de mogelijkheid om te kiezen uit de beschikbare talen	
	OSD POSITIE	Horizontale en verticale instelling van de OSD-positie	
		OSD H. POSITIE	Instelling van de horizontale OSD-positie
		OSD V. POSITIE	Instelling van de verticale OSD-positie
	OSD TIME OUT	Om de On Screen Display (OSD) na een bepaalde tijd uit te schakelen	
	LOGO	Logo weergeven / niet weergeven na het inschakelen van het apparaat	
	OSD ACHTER- GROND	Biedt de mogelijkheid om de achtergrond in en uit te schakelen	
	AUTOM. UIT- SCHAKELING	Wanneer deze functie is ingeschakeld, schakelt het apparaat na 4 uur zonder activiteit (geen bediening) automatisch naar stand-by (alleen in de modus HDMI)	
DISPLAYPORT 1.2	Inschakelen / uitschakelen versie DisplayPort 1.2.		
TERUGZETTEN	Voor het herstellen van de fabrieksinstellingen van de audio- en video-instellingen		

9. Energiebesparing

Deze monitor kan worden omgeschakeld naar verschillende energiezuinige standen die door de computer resp. het besturingssysteem worden ingesteld. Dit voldoet aan de huidige eisen met betrekking tot beperking van het energieverbruik.

Deze monitor ondersteunt de volgende soorten energiezuinige standen:

Status	Vermogen (nominale waarde)	Kleur van de bedrijfstijd	Stand-by (ca.)
AAN	< 60 watt (max.)	Blauw	-
STAND-BY	< 0,5 watt	Oranje	2 seconden
ADV. STAND-BY*	< 0,5 watt	-	5 seconden

* Het apparaat wordt met behulp van de toets  aan de voorkant in de uitgebreide stand-by modus gezet.

Het beeldscherm blijft, afhankelijk van het besturingssysteem, zolang in de energiezuinige modus totdat u een toets indrukt of de muis beweegt. Het beeldscherm heeft voor het omschakelen vanuit stand-by tot aan de bedrijfsmodus ca. 2 seconden nodig.

10. Oplossen van problemen

Wanneer er problemen ontstaan met uw beeldscherm, controleert u eerst of het beeldscherm correct is geïnstalleerd. Wanneer de problemen blijven bestaan, vindt u in dit hoofdstuk informatie over mogelijke oplossingen.

10.1. Geen beeld of storingen in het beeld.

- Het netsnoer moet stevig in de aansluiting zitten en de schakelaar (indien aanwezig) moet ingeschakeld zijn.
- De computer moet ingeschakeld zijn en de verbindingkabels moeten stevig in de aansluitingen zitten.
- De ingestelde waarden van het besturingssysteem moeten geschikt zijn voor het beeldscherm. Om vervorming te voorkomen, kiest u een resolutie met een beeldverhouding van 16:9.
- Wanneer de beeldschermbeveiliging is ingeschakeld of de monitor op stand-by staat, drukt u op een willekeurige toets op het toetsenbord of beweegt u de muis.
- Verwijder storende apparatuur (draadloze telefoons, luidsprekerboxen etc.) uit de directe omgeving van het beeldscherm.

10.2. Verkeerde weergave; beeld is te donker of te licht

- Controleer de kleurinstellingen via het menu van het beeldscherm of het besturingssysteem van de computer.
- Kies de **AUTOM. AANPASSING** voor de optimale instellingen voor de helderheid en het contrast. Om de optimale instelling te vinden, moet de display een tekstpagina weergeven.

11. Reiniging

- Trek vóór het reinigen altijd de stekker en de aansluitkabels uit het stopcontact en de aansluitingen.
- Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige schoonmaakmiddelen.
- Reinig het beeldscherm met een zachte, pluisvrije doek.
- Zorg dat er geen waterdruppels op het beeldscherm achterblijven. Water kan blijvende verkleuringen veroorzaken.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal goed en gebruik alleen dit om het beeldscherm te vervoeren.



LET OP!

De behuizing van het beeldscherm bevat geen onderdelen die moeten worden gereinigd of onderhouden.

12. Recycling en afvoer

Wanneer u vragen heeft over de juiste afvoer, kunt u contact opnemen met de verkoper of onze klantenservice.



Verpakking

Het apparaat is verpakt ter bescherming tegen transportschade. Verpakkingen zijn grondstoffen en kunnen worden hergebruikt of terug worden gebracht in de grondstoffenkringloop.




Apparaat

Afgedankte apparatuur mag niet met huishoudelijk afval worden afgevoerd. Volgens richtlijn 2012/19/EU moet oude apparatuur aan het einde van de levensduur volgens voorschrift worden afgevoerd. Hierbij worden de bruikbare grondstoffen in het apparaat voor recycling gescheiden waarmee de belasting van het milieu wordt beperkt. Lever het afgedankte apparaat voor recycling in bij een inzamelpunt voor elektrisch afval of een algemeen inzamelpunt voor recycling. Neem voor verdere informatie contact op met uw plaatselijke reinigingsdienst of met uw gemeente.

13. Pixelfouten bij beeldschermen

Bij TFT's met actieve matrix en een resolutie van 2 550 x 1 440 pixels, die zijn samengesteld uit elk drie subpixels (rood, groen, blauw), worden voor de aansturing in totaal ca. 11,05 miljoen transistoren gebruikt. Door dit zeer hoge aantal transistoren en het daarmee verbonden uiterst complexe productieproces kan er sporadisch sprake zijn van uitvallende of verkeerd aangestuurde pixels resp. afzonderlijke subpixels.

De norm EN 9241-307 definieert onder andere een algemeen geldende norm met betrekking tot het aantal pixelfouten. Pixelfouten worden onderverdeeld in vier klassen en drie soorten. Elke pixel is samengesteld uit drie subpixels met elk een primaire kleur (rood, groen, blauw)



Pixelfoutklasse	Storing type 1 permanent brandende pixel	Storing type 2 permanent zwarte pixel	Fouttype 3 defecte subpixel	
			verlicht	zwart
0	0	0	0	0
I	1	1	2 1 0	1 3 5
II	2	2	5 5-n* 0	0 2xn* 10
III	5	15	50 50-n* 0	0 2xn* 100
IV	50	150	500 500-n* 0	0 2xn* 1000

n*=1,5

In de tabel wordt het maximaal toegestane aantal pixelfouten op het beeldscherm vermeld zonder dat sprake is van een garantiegeval. Van een garantiegeval kan sprake zijn als het hierboven aangegeven aantal fouten in een categorie wordt overschreden.

14. Technische specificaties

Beeldscherm

Model	X58222 (MD 22322)
Nominale spanning	100-240 V~ 50/60 Hz 1,2 A
Opgenomen vermogen (stand-by)	< 0,5 watt
Opgenomen vermogen (tijdens gebruik)	< 60 watt (max.)

Afbeelding

Beeldschermafmetingen	80 cm (31,5"), TFT met led-backlighttechnologie
Beeldverhouding	16:9
Resolutie	2 560 x 1 440 pixels
Helderheid	300 cd/m ² (nom.)
Contrast	1 200:1 (nom.)
Dynamisch contrast	5 000 000 : 1
Reactietijd	8 ms (grey to grey, nom.), 5 ms (Overdrive, grey to grey, nom.)

Aansluitingen

RGB-ingang, digitaal	DVI-D met HDCP decryptie
HDMI-ingang	HDMI-ingang met HDCP-decodering
Displayport ingang	Displayport (DP)
Audio-ingang	3,5 mm stereo-ingang
Audio-uitgang	2x 2 W max. via luidsprekers, Hoofdtelefoonuitgang (3,5 mm aansluiting)

Omgevingsomstandigheden

Temperaturen	tijdens bedrijf: 0°C ~ +35°C Niet in bedrijf: -20°C tot 40°C
Vochtigheid (niet condenserend)	tijdens bedrijf: < 80 % niet in bedrijf: < 90 %

Afmetingen / Gewichten


Gewicht (met voet):	ca. 7,08 kg
Gewicht (zonder voet):	ca. 6,48 kg
Afmetingen met voet (B x H x D)	ca. 728 x 498 x 192 mm
Afmetingen zonder voet (B x H x D)	ca. 728 x 435 x 52 mm
Wandmontage:	Vesa-norm, gatafstand 100 x 100 mm ¹



¹ Wandhouder niet meegeleverd. Let er bij de montage op dat de schroeven niet groter zijn dan maat M4x10 mm.

14.1. Productgegevensblad

Conform verordening 1062/2010



Opgenomen vermogen bij stand-by: 0,46 watt

Opgenomen vermogen bij uitgeschakeld apparaat: 0,48 watt

Fysieke resolutie: 2 560 x 1 440 pixels

15. Colofon

Copyright © 2016

Uitgave: 02-09-2016

Alle rechten voorbehouden.

Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd.

Vermenigvuldiging in mechanische, elektronische of enige andere vorm zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden.

Het copyright berust bij de firma:

Medion AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Duitsland

De handleiding is via de Service Hotline te bestellen en is via het serviceportal www.medion.com/nl/service/start/ beschikbaar voor download.

U kunt ook de bovenstaande QR-code scannen en de handleiding via het serviceportal naar uw mobiele toestel downloaden.

